Министерство угольной промышленности СССР
ВСЕСОЮЗНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
УПРАВЛЕНИЯ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ВНИИУголь

ОТРАСЛЕВОЙ КЛАССИФИКАТОР ТОВАРНЫХ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ К ГОРНО-ШАХТНОМУ ОБОРУДОВАНИЮ 3 84 070 105

ТОМ 1

Часть 2

Москва 1986

gost.e-ecolog.ru

Министерство угольной промышленности СССР
ВСЕСОЮЗНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
УПРАВЛЕНИЯ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ВНИИУголь

ОТРАСЛЕВОЙ КЛАССИФИКАТОР ТОВАРНЫХ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ К ГОРНО-ШАХТНОМУ ОБОРУДОВАНИЮ 3 84 070 105

ТОМ 1

Часть 2

Москва 1986

РАЗРАБОТАН:

ВНИИУуголь — **Рогозов В. В., Лоцманов К. В., Лазебник Б. Д., Гусева Л. А., Лаврентьева Л. А.**; Гипроуглемаш — **Старичнев В. В., Шахтин И. М., Станишевская В. А., Чагир Е. С.**; ЦНИИподземмаш — **Крутилин В. И., Ительсон Б. М., Якубсон Е. Б.**; Донгипроуглемаш — **Арутюнян С. М., Толстов Л. Н., Котухова Е, И.**; Гипроуглеавтоматизация — **Лазукин Н. Я., Гинзбург В. Б., Пурник И. А., Лутошкина Р. А.**; ШахтНИУИ им. А. М Терпигорева — **Батин О. Б., Чеботарев Л. С., Москаленко Т. Я.**; МакНИИ — **Колосюк В. П., Борисова Н. Н.**; ВНИИгидроуголь — **Сазонов А. Е., Шахов Л. Б.**; Автоматуглерудпром — **Солоха А. П., Кащич А. М., Ляшенко Э. И.**; НПО «Углемеханизация» — **Бедняк Г. Н.; Шумейко В. А.**; ВНПО «Респиратор» — **Никитин Н. И., Тарасов Е. А., Мизерная Л. В.**; Карагандинское объединение по производству горно-шахтного оборудования — **Бутов И. К., Сидоренко Л. В., Ким Л., Воронков В. И., Магдеев В. К., Турчин Е. П., Вдовкин В. В., Рабинович Э. Д., Розум Н. З., Сотник М. И.**; Александровский машиностроительный завод им. К. Е. Ворошилова — **Седышев В. Ф., Бушуев Ю. М.**; Анжерский машиностроительный завод — **Гаврилов О. П., Орлов В. Д.**; Горловский машиностроительный завод им. С. М Кирова — **Юргилевич В. А., Ревуцкий В. Р., Шевченко А. Е.**; Новогорловский машиностроительный завод — **Баламутенко С. В., Донцов В. Т.**; завод пневматических машин «Пневматика» — **Боровков А. А., Кивман А. М.**; Теплогорский завод гидрооборудования — **Волотовский Н. И., Шатрова Л. Ф.**; Каменский машиностроительный завод — **Хворост А. Ф., Павленко В. Ф., Ефременко А. В., Ткачев А. А.**; Киселевский завод горного машиностроения «Гормаш» — **Востриков А. М., Школа Н. П.**; Краснолучский машиностроительный завод — **Сергеев А. Д., Ромашкин А. С., Смольский А. Г., Любченко Н. И.**; Скопинский машиностроительный завод — **Бокарев Е. И., Морсаков А. Е., Почуев Л. В.**; Харьковский машиностроительный завод «Свет шахтера» — **Линицкий В. Г., Корж С. М.**; Шахтинский машиностроительный завод — **Жандаров В. И., Евтухова А. Д., Буравкова Н. П.**; Макеевский завод шахтной автоматики — **Овчаренко В. Ф., Бакуменко В. С., Файзулин В. С.**; Днепропетровский завод шахтной автоматики — **Ребров В. П., Дробот Е. В.**; Прокопьевский завод шахтной автоматики — **Милешин Е. П., Баженова А. А., Кабанова К. Ф.**; Красноармейский завод средств пылеподавления — **Захарченко И. Ф.**; Томский электромеханический завод им. В. В. Вахрушева — **Чугуевский А. Г., Супес Л. П., Воробьев В. С.**; Одесский машиностроительный завод «Красная гвардия» — **Красненский В. Ю., Чермалых А. М., Краснопольский Е. И.**; машиностроительный завод им. Г. И. Петровского — **Шалимов А. Н., Чухно Р. В.**; дружковский машиностроительный завод им. 50-летия Советской Украины — **Бондарь И. Б., Кускова Г. В.**

СОГЛАСОВАН:

Управлением материально-технического снабжения. Зам. начальника Управления **Климанов М. В.**, Энергомеханическим управлением. Зам. начальника Управления **Денисенко Е. В.**, Управлением вычислительной техники и оргструктур. И о. начальника Управления **Сухов В. Н.**

ПОДГОТОВЛЕН К УТВЕРЖДЕНИЮ

Всесоюзным научно-исследовательским институтом управления угольной промышленности. И о директора **Рогозов В. В.**

ВВЕДЕНИЕ

Отраслевой классификатор товарных запасных частей к горно-шахтному оборудованию представляет собой ассортимент группы 3149 ОКП «Запасные части к оборудованию горно-шахтному и горно-буровому» и подгруппы 34 523 «Электровозы рудничные».

Отраслевой классификатор товарных запчастей к горно-шахтному оборудованию является составной частью отраслевой системы классификации и кодирования технико-экономической информации в угольной промышленности (ОСККуголь) и обеспечивает:

систематизацию запчастей к горно-шахтному оборудованию в общей системе с основной продукцией, выпускаемой Минуглепромом СССР;

совместимость информации о товарных запчастях к горно-шахтному оборудованию с информацией о запчастях к другим видам оборудования.

Отраслевой классификатор товарных запчастей к горно-шахтному оборудованию предназначен для обеспечения ручной и машинной обработки информации о товарных запчастях при решении задач:

текущего и перспективного планирования;

финансовой деятельности;

материально-технического снабжения;

оперативного статистического учета и анализа;

бухгалтерского учета.

Отраслевой классификатор используется во всех формах документов, где применяется информация о товарных запасных частях к ГШО.

Для выделения из составных частей изделия запасных используются нормативы расхода запчастей (НРЗ), утверждаемые Минуглепромом СССР при запуске изделия в серию.

К запчастям относятся составные части изделия, предназначенные для восстановления функций изделия, которые постепенно утрачиваются в процессе эксплуатации изделия из-за износа, старения, скрытых дефектов и т. п.

К товарным запчастям относятся запчасти, изготавливаемые на машиностроительных заводах. Из существующих четырех категорий запчастей — оригинальных, заимствованных, комплектующих и стандартизованных в настоящем классификаторе отражены только товарные оригинальные (применяются только в одном изделии) и заимствованные (применяются в разных изделиях одного предприятия). Оригинальные и заимствованные запчасти к ГШО размещены в группе 3149 ОКП «Запасные части к оборудованию горно-шахтному и горно-буровому».

Комплектующие запасные части (применяются в разных изделиях нескольких предприятий) имеют коды ОКП 3141—3148 и поэтому в настоящем классификаторе не указаны.

Стандартизованные запчасти (применяются обезличенно, на любом изделии любого предприятия) — подшипники, манжеты, крепеж и т. п. имеют коды ОКП в различных классах ОКП: 46, 25, 12 и т. п., поэтому в настоящем классификаторе не указаны.

Группа 3149 ОКП структурно состоит из 2-х частей:

классификационной части (КЗ-ОКП), которая копирует структуру К-ОКП подкласса 314 ОКП со сдвигом на одну ступень классификации вправо (см. таблицу 1);

ассортиментной части (АЗ-ОКП), которая содержит номенклатуру оригинальных и заимствованных запчастей, закодированную 10-разрядными кодами

Видовые группировки 3141—3148 подкласса 314 ОКП в группе 3149 ОКП не отражаются.

Таблица 1

Взаимосвязь классификационных частей К-ОКП и КЗ-ОКП в подклассе 314

Подкласс 314 ОКП		Группа 3149 ОКП	
Код	Наименование К-ОКП	Код	Наименование КЗ-ОКП
31 4000	Оборудование горно-шахтное	31 4900	Запасные части к оборудованию горно-шахтному и горно-буровому
31 4200	Оборудование для проходки горных выработок	31 4920	Детали и узлы к оборудованию для проходки горных выработок
31 4210	Комплексы, установки и щиты проходческие	31 4921	Детали и узлы к комплексам, установкам и щитам проходческим

Классификационная часть запчастей подгруппы 34 523 состоит из одной группировки 34 5239 «Детали и узлы к электровозам рудничным».

Состав КЗ-ОКП группы 3149 ОКП и группировки 34 5239, а также организации — ведущие по АЗ-ОКП приведены в таблице 2.

В АЗ-ОКП для оригинальных запчастей выделены коды на 7—10 разрядах серии от 0001 до 6999, для заимствованных запчастей серии от 7000 до 9999. Внутри этих серий используется порядковое кодирование.

В целом группа 3149 ОКП состоит из отраслевой номенклатуры оригинальных и заимствованных запасных частей, включающей кодовое обозначение, наименование и номер детали, а также обозначение и код изделия, куда входит данная оригинальная запасная часть или перечни обозначений и кодов изделий, куда входит данная заимствованная запасная часть.

Пример обозначения оригинальной запчасти в группе 3149 ОКП.

Код 31 4919 0151 10 означает:

31 4919 0000 Детали и узлы к подающим частям комбайнов. кабелеукладчикам насосных станций, передвижчикам конвейеров, молоткам отбойным, домкратом.

31 4919 0151 10 Кронштейн, обозначение чертежа УГ.00.061 к гидропередвижчику унифицированному марки УГ, код ОКП 31 4194 0021.

Пример обозначения заимствованной запчасти в группе 3149 ОКП.

Код 31 4913 7001 03 означает:

31 4913 0000 Детали и узлы к комбайнам очистным и установкам струговым для добычи угля и руды.

31 4913 7001 03 Полумуфта, обозначение чертежа КСО 75.13.00.009, заимствованная запчасть к установкам струговым марки СН75 код ОКП 31 4136 0142 и марки СО75 код ОКП 31 4136 0151.

При разработке форм документов, в которых используются запчасти к ГШО, должно быть предусмотрено:

обязательное кодирование запчастей горно-шахтного оборудования;

построение и размеры соответствующей зоны документа, позволяющей производить запись 10 цифровых десятичных знаков и 2-х знаков контрольных чисел.

В настоящем классификаторе отражаются только товарные запасные части. Им присваиваются коды через один год после начала серийного выпуска изделия при окончании разработки норм расхода (НРЗ) непосредственно перед утверждением НРЗ.

Коды запасных частей изделия сохраняются в классификаторе на все время выпуска изделия. После снятия изделия с производства коды сохраняются в течение всего времени действия норм амортизационных отчислений, утвержденных Постановлением Совета Министров СССР от 11 марта 1974 года № 183. В дальнейшем коды остаются еще незанятыми в течение пяти лет.

Классификатор товарных запчастей к ГШО включен в отраслевую систему ведения (актуализации) ОСВКуголь. В ведении классификатора участвуют:

заводы-изготовители ГШО, держатели утвержденных НРЗ;

проектные и научно-исследовательские организации — ведущие по АЗ-ОКП (см. табл. 2);

ВНИИУуголь, который осуществляет общее методическое руководство работами по созданию и ведению отраслевого классификатора запчастей к ГШО.

Обязанности между перечисленными организациями распределяются следующим образом:

заводы-изготовители ГШО осуществляют ведение номенклатуры оригинальных и заимствованных запчастей в пределах кодовых емкостей, выделенных им ведущими по АЗ-ОКП, и разрабатывают предложения об изменениях на основе машиночитаемой формы № К-23М, утвержденной Минуглепромом СССР;

организация — ведущая по АЗ-ОКП осуществляет выделение запрашиваемых кодовых емкостей заводам-изготовителям ГШО и ведение эталона закрепленной за ними видовой группировки АЗ-ОКП, рассматривает предложения заводов об изменениях в номенклатурах оригинальных и заимствованных запчастей, формирует извещение об изменениях в этой видовой группировке;

ВНИИУуголь осуществляет издание и машинное ведение сводного эталона, формирует сводное извещение об изменениях номенклатуры запчастей по отрасли в целом.

Отраслевой классификатор товарных запасных частей к горно-шахтному оборудованию печатаются в двух томах. Первый том состоит из двух частей и включает полную номенклатуру оригинальных и заимствованных товарных запчастей к ГШО, расположенных в порядке возрастания кодов (графа 1). Здесь же приводятся наименование запчастей (графа 3), №№ обозначений чертежей запчастей (графа 4), информация о входимости запчастей в изделия — его марка (графа 5) и код ОКП (графа 6).

Во втором томе приводится разветвленный справочно-поисковый аппарат, который обеспечивает решение следующих поисковых задач:

алфавитный указатель обозначений чертежей товарных запчастей, расположенный по следующим приоритетам: буквы алфавита, количество букв, цифры, количество цифр и т. д.;

комплектацию изделий ГШО, задействованных в классификаторе, заимствованными запчастями и диапазоном занятых кодов оригинальной запчасти (комплектация оригинальных запчастей дана в томе 1);

алфавитный указатель марок изделий ГШО, имеющих утвержденные НРЗ.

Таблица 2

Состав КЗ-ОКП группы 3149 ОКП и организации — ведущие по АЗ-ОКП

Код	Наименование группировок	Организация — ведущая по АЗ—ОКП
1	2	3
31 4900	Запасные части к оборудованию горно-шахтному и горно-буровому	ВНИИУуголь
31 4910	Детали и узлы к оборудованию для вскрышных и очистных работ и крепления горных выработок	
31 4911	Детали и узлы к экскаваторам роторным	ВНИИУуголь
31 4912	Детали и узлы к экскаваторам с ковшом емкостью 4 куб. м и св.	ВНИИУуголь
31 4913	Детали и узлы к комбайнам очистным и установкам струговым для добычи угля и руды	ШахтНИУИ
31 4914	Детали и узлы к комплексам и механизированным крепям для очистных работ в угольных шахтах	Гипроуглемаш
31 4915	Детали и узлы к машинам для гидрошахт	ВНИИгидроуголь
31 4916	Детали и узлы к машинам врубовым и врубонавалочным	Гипроуглемаш
31 4917	Детали и узлы к крепям индивидуальным для очистных работ	Гипроуглегормаш
31 4918	Детали и узлы к конвейерно-отвальным комплексам, отвалообразователям, машинам закладочным	Донгипроуглемаш
31 4919	Детали и узлы к подающим частям комбайнов, кабелеукладчикам насосных станций, передвижчикам конвейеров, молоткам отбойным, домкратам	Гипроуглемаш
31 4920	Детали и узлы к оборудованию для проходки горных выработок	
31 4921	Детали и узлы к комплексам, установкам и щитам проходческим	ЦНИИподземмаш
31 4922	Детали и узлы к комбайнам проходческим	ЦНИИподземмаш
31 4924	Детали и узлы к машинам погрузочным шахтным	ЦНИИподземмаш
31 4925	Детали и узлы к крепям металлическим для подготовительных выработок	ЦНИИподземмаш
31 4926	Детали и узлы к оборудованию для возведения крепи и сборки кровли	ЦНИИподземмаш
31 4927	Детали и узлы к бадьям проходческим, прицепным устройствам, приводам ляд и породных течек, полкам проходческим	ЦНИИподземмаш

1	2	3
31 4930	Детали и узлы к оборудованию стволовых подъемов и шахтного транспорта	
31 4931	Детали и узлы к машинам шахтным подъемным	ВНИИУуголь
31 4932	Детали и узлы к клетям, скипам, парашютам, подвесным устройствам и коушам для шахтных клетей и скипов, амортизаторам, противовесам, кулакам посадочным	Донгипроуглемаш
31 4934	Детали и узлы к конвейерам шахтным, перегружателям шахтным	Гипроуглемаш
31 4935	Детали и узлы к вагонеткам шахтным и горнорудным	Гипроуглегормаш
31 4936	Детали и узлы к лебедкам шахтным и горнорудным	Донгипроуглемаш
31 4937	Детали и узлы к подвижному составу	Гипроуглегормаш
31 4940	Детали и узлы к оборудованию механизации поверхности шахт и околоствольных дворов	
31 4941	Детали и узлы к оборудованию для обмена вагонеток	Гипроуглегормаш
31 4942	Детали и узлы к оборудованию для изменения скорости, направления, движения, остановки и удержания вагонеток	Гипроуглегормаш
31 4943	Детали и узлы к опрокидывателям вагонеток, загрузочным и разгрузочным скиповым устройствам	Гипроуглегормаш
31 4946	Детали и узлы к шкивам	ВНИИУуголь
31 4948	Детали и узлы к оборудованию породного комплекса, механизированным погрузочным пунктам, маневровым устройствам, оборудованию угольных складов	ВНИИУуголь
31 4950	Детали и узлы к оборудованию для бурения шпуров и скважин, оборудованию для зарядки и забойки взрывных скважин	
31 4951	Детали и узлы к станкам для бурения взрывных скважин в горнодобывающей промышленности	ВНИИУуголь
31 4953	Детали и узлы к станкам для бурения вспомогательных скважин, установкам бурильным (кареткам)	Донгипроуглемаш
31 4954	Детали и узлы к перфораторам пневматическим (молоткам бурильным)	ЦНИИподземмаш

Продолжение табл. 2

1	2	3
31 4955	Детали и узлы к приспособлениям установочным, к перфораторам	ВНИИУуголь
31 4956	Детали и узлы к сверлам горным и колонкам к ним	Автоматуглерудпром
31 4957	Детали и узлы к головкам и машинам бурильным, пневмоударникам, навесному бурильному оборудованию, патронам	ЦНИИподземмаш
31 4958	Детали и узлы к машинам для зарядки и забойки взрывных скважин	ВНИИУуголь
31 4960	Детали и узлы к оборудованию для освещения, вентиляции и пылеподавления	
31 4961	Детали и узлы к оборудованию для освещения и шахтных ламповых	МакНИИ
31 4962	Детали и узлы к вентиляторам шахтным	Донгипроуглемаш
31 4964	Детали и узлы к устройствам вспомогательным для шахтных вентиляционных установок	Донгипроуглемаш
31 4965	Детали и узлы к средствам пылеулавливания и пылеподавления	Гипроуглемаш
31 4966	Детали и узлы к оборудованию горноспасательному	ВНПО «Респиратор»
31 4970	Детали и узлы к оборудованию для механизации вспомогательных работ и шахтной автоматики	
31 4971	Детали и узлы к машинам для разрушения негабаритов	ВНИИУуголь
31 4972	Детали и узлы к оборудованию шахтной мастерской	НПО «Углемеханизация»
31 4974	Детали и узлы к оборудованию для механизации вспомогательных работ	НПО «Углемеханизация»
31 4980	Детали и узлы к оборудованию разному	
31 4981	Детали и узлы к инструменту механизированному	НПО «Углемеханизация»
31 4982	Детали и узлы к приводам	ВНИИУуголь
31 4986	Детали и узлы к арматуре шланговой	Гипроуглемаш
31 4987	Детали и узлы аппаратуры шахтной автоматизации, сигнализации и связи	Гидроуглеавтоматизация
31 4991	Детали и узлы к гидропневмооборудованию	Гипроуглемаш
34 5239	Детали и узлы к электровозам рудничным	Гипроуглегормаш

НОМЕНКЛАТУРА ОРИГИНАЛЬНЫХ И ЗАИМСТВОВАННЫХ ЗАПЧАСТЕЙ

Код	КЧ	Наименование	Идентификационные признаки	Входимость в изделие угольного машиностроения	
				краткое наименование	код
1	2	3	4	5	6

31 4927 ДЕТАЛИ И УЗЛЫ К ПОЛКАМ ПРОХОДЧЕСКИМ

31 4927 0001	05	Стрела	СП-8А.13.00.000	Полок СП-8А	31 4274 1011
31 4927 0002	04	Площадка рабочая	СП-8А.14.00.000	Полок СП-8А	31 4274 1011
31 4927 0003	03	Гидроцилиндр	СП-8А.15.01.000	Полок СП-8А	31 4274 1011
31 4927 0004	02	Лапа	СП-8А.15.02.000	Полок СП-8А	31 4274 1011
31 4927 0005	01	Гидроцилиндр	СП-8А.16.01.000	Полок СП-8А	31 4274 1011
31 4927 0006	00	Гидроцилиндр	СП-8А.17.01.000	Полок СП-8А	31 4274 1011
31 4927 0007	10	Поршень	СП-8А.17.01.020	Полок СП-8А	31 4274 1011
31 4927 0008	09	Гидроцилиндр	СП-8А.18.01.000	Полок СП-8А	31 4274 1011
31 4927 0009	08	Корпус гидроцилиндра	СП-8А.18.01.010	Полок СП-8А	31 4274 1011
31 4927 0010	04	Цилиндр	СП-8А.18.01.007	Полок СП-8А	31 4274 1011
31 4927 0011	03	Фильтр сетчатый	СП-8А.19.24.000	Полок СП-8А	31 4274 1011
31 4927 0012	02	Гидрозамок	СП-8А.20.02.000	Полок СП-8А	31 4274 1011
31 4927 0013	01	Блок цилиндров	СП-8А.21.01.000	Полок СП-8А	31 4274 1011
31 4927 0021	01	Платформа поворотная	СП-18А.12.00.000	Полок СП-18А	31 4274 1013
31 4927 0022	00	Шестерня	СП-18А.13.00.002	Полок СП-18А	31 4274 1013
31 4927 0023	10	Редуктор цилиндрический	СП-18А.13.01.000	Полок СП-18А	31 4274 1013
31 4927 0024	09	Вал-шестерня	СП-18А.13.01.002	Полок СП-18А	31 4274 1013
31 4927 0025	08	Колесо зубчатое	СП-18А.13.01.011	Полок СП-18А	31 4274 1013
31 4927 0026	07	Редуктор червячный	СП-18А.13.02.000	Полок СП-18А	31 4274 1013
31 4927 0027	06	Червяк	СП-18А.13.02.005	Полок СП-18А	31 4274 1013
31 4927 0028	05	Колесо червячное	СП-18А.13.02.010	Полок СП-18А	31 4274 1013
31 4927 0029	04	Гидроцилиндр	СП-18А.14.01.000	Полок СП-18А	31 4274 1013
31 4927 0030	00	Цилиндр	СП-18А.14.01.000	Полок СП-18А	31 4274 1013
31 4927 0031	10	Лапа	СП-18А.14.02.000	Полок СП-18А	31 4274 1013
31 4927 0032	09	Пята	СП-18А.14.02.001	Полок СП-18А	31 4274 1013
31 4927 0033	08	Стрела	СП-18А.15.00.000	Полок СП-18А	31 4274 1013
31 4927 0034	07	Стрела нижняя	СП-18А.15.03.000	Полок СП-18А	31 4274 1013

1	2	3	4	5	6
31 4927 0035	06	Полок рабочий	СП-18А.17.00.000	Полок СП-18А	31 4274 1013
31 4927 0036	05	Дроссель	СП-18А.20.00.060	Полок СП-18А	31 4274 1013
31 4927 0037	04	Гидромуфта	СП-18А.19.03.00	Полок СП-18А	31 4274 1013
31 4927 0038	03	Гидроцилиндр	СП-18А.00.06.010	Полок СП-18А	31 4274 1013

31 4932 ДЕТАЛИ И УЗЛЫ К КЛЕТЯМ, СКИПАМ, ПАРАШЮТАМ, ПОДВЕСНЫМ УСТРОЙСТВАМ И КОУШАМ ДЛЯ ШАХТНЫХ КЛЕТЕЙ И СКИПОВ. АМОРТИЗАТОРЫ, ПРОТИВОВЕСЫ, КУЛАКИ ПОСАДОЧНЫЕ

31 4932 7481	01	Вкладыш	МН31-0106-01	Клеть 1НВ400-9,0	31 4321 1116
31 4932 7481	01	Вкладыш	МН31-0106-01	Парашют 2ТК12,5	31 4323 0502
31 4932 7481	01	Вкладыш	МН31-0106-01	Клеть 1НВ360-6,0	31 4321 1109
31 4932 7599	10	Втулка	2НВ260-11.5.0.2.047	Клеть 1НВ360-6.0	31 4321 1109
31 4932 7599	10	Втулка	2НВ260-11.5.0.2.047	Клеть 1НВ400-9.0	31 4321 1116
31 49327601	00	Вкладыш боковой	1НВ400-9.0.00.061	Клеть 1НВ360-6.0	31 4321 1109
31 49327601	00	Вкладыш боковой	1НВ400-9.0.00.061	Клеть 1НВ400-9.0	31 4321 1116
31 4932 7602	10	Втулка	1НВ400-9.0.00.062	Клеть 1НВ360-6.0	31 4321 1109
31 4932 7602	10	Втулка	1НВ400-9.0.00.062	Клеть 1НВ400-9.0	31 4321 1116
31 4932 7603	09	Прокладка	1НВ400-9,0.00.065	Клеть 1НВ360-6.0	31 4321 1109
31 4932 7603	09	Прокладка	1НВ400-9,0.00.065	Клеть 1НВ400-9.0	31 4321 1116
31 4932 7604	08	Прокладка	1НВ400-9.0.00.136	Клеть 1НВ400-9.0	31 4321 1116
31 4932 7604	08	Прокладка	1НВ400-9.0.00.136	Клеть 1НВ360-6.0	31 4321 1109
31 4932 7605	07	Спинка	1НВ400-9.0.00.090	Клеть 1НВ360-6.0	31 4321 1109
31 4932 7605	07	Спинка	1НВ400-9.0.00.090	Клеть 1НВ400-9.0	31 4321 1116
31 4932 7605	07	Спинка	1НВ400-9.0.00.090	Парашют 2ТК12.5	31 4323 0502
31 4932 7611	09	Пружина	1НВ400-9.0.02.007	Клеть 1НВ360-6.0	31 4321 1109
31 4932 7611	09	Пружина	1НВ400-9.0.02.007	Клеть 1НВ400-9.0	31 4321 1116
31 4932 7612	08	Пружина	1НВ400-9.0.02.008	Клеть 1НВ400-9.0	31 4321 1116
31 4932 7612	08	Пружина	1НВ400-9.0.02.008	Клеть 1НВ360-6.0	31 4321 1109
31 4932 7613	07	Пружина тарельчатая	1НВ400-9.0.02.024	Клеть 1НВ360-6.0	31 4321 1109
31 4932 7613	07	Пружина тарельчатая	1НВ400-9.0.02.024	Клеть 1НВ400-9.0	31 4321 1116
31 4932 7614	06	Ролик	1НВ400-9.0.02.076	Клеть 1НВ360-6.0	31 4321 1109
31 4932 7614	06	Ролик	1НВ400-9.0.02.076	Клеть 1НВ400-9.0	31 4321 1116

1	2	3	4	5	6
31 4932 7615	05	Втулка	1НВ400-9.0.02.077	Клеть 1НВ400-9.0	31 4321 1116
31 4932 7615	05	Втулка	1НВ400-9.0.02.077	Клеть 1НВ360-6.0	31 4321 1109
31 4932 7616	04	Заклепка	1НВ400-9.0.02.078	Клеть 1НВ360-6.0	31 4321 1109
31 4932 7616	04	Заклепка	1НВ400-9.0.02.078	Клеть 1НВ400-9.0	31 4321 1116
31 4932 8400	03	Клин	1ПТК12.5.02	Клеть 1НВ360-6.0	31 4321 1109
31 4932 8400	03	Клин	1ПТК12.5.02	Парашют 2ТК12.5	31 4323 0502
31 4932 8400	03	Клин	1ПТК12.5.02	Клеть 1НВ400-9.0	31 4321 1116
31 4932 8401	02	Спинка	1ПТК12.5.024	Клеть 1НВ360-6.0	31 4321 1109
31 4932 8401	02	Спинка	1ПТК12.5.024	Клеть 1НВ400-9.0	31 4321 1116
31 4932 8401	02	Спинка	1ПТК12.5.024	Парашют 2ТК12.5	31 4323 0502
		31 4934 ДЕТАЛИ И УЗЛЫ К КОНВЕЙЕРАМ ШАХТНЫМ, ПЕРЕГРУЖАТЕЛЯМ ШАХТНЫМ			
31 4934 0001	03	Рештак линейный	СП63М.01У	Конвейер скребковый СП63М.00.000-11 дл. 150 м	31 4341 1121
31 4934 0002	02	Рештак укороченный	СП63М.01У-02	Конвейер скребковый СП63М.00.000-11 дл. 150 м	31 4341 1121
31 4934 0003	01	Гайка М20	ОП63М. 0710	Конвейер скребковый СП63М.00.000-11 дл. 150 м	31 4341 1121
31 4934 0004	00	Барабан	ОП63М.5.2.0002	Конвейер скребковый СП63М.00.000-11 дл. 150 м	31 4341 1121
31 4934 0005	10	Вал	СП63М.5.2.0005	Конвейер скребковый СП63М.00.000-11 дл. 150 м	31 4341 1121
31 4934 0071	00	Отрезок скребковой цепи	СП63/ТС2.01А	Конвейер СП-63Т/С2 1 т. р. (200 м)	31 4341 1171
31 4934 0072	10	Труба линейная	СП63Т/С2.09А	Конвейер СП-63Т/С2 1 т. р. (200 м)	31 4341 1171

1	2	3	4	5	6
31 4934 0073	09	Утюг	СП63Т/С2.3.001	Конвейер СП-63Т/С2 1 т. р. (200 м)	31 4341 1171
31 4939 0074	08	Труба переходная нижняя	СП63Т/С210А	Конвейер СП-63Т/С2 1 т. р. (200 м)	31 4341 1171
31 4934 0075	07	Труба переходная верхняя	СП63Т/С2.11А	Конвейер СП-63Т/С2 1 т. р. (200 м)	31 4341 1171
31 4934 0076	06	Труба концевая	СП63Т/С2.12А	Конвейер СП-63Т/С2 1 т. р. (200 м)	31 4341 1171
31 4934 0106	06	Вал	БП110.01.0001	Конвейер СП-87П	31 4341 1193
31 4934 0107	05	Вал	БП110.01.0002	Конвейер СП-87П	31 4341 1193
31 4934 0108	04	Вал-шестерня коническая	БП110.01.0003	Конвейер СП-87П	31 4341 1193
31 4934 0109	03	Вал-шестерня цилиндрическая	БП110.01.0004	Конвейер СП-87П	31 4341 1193
31 4934 0110	10	Колесо коническое	БП110.01.0007	Конвейер СП-87П	31 4341 1193
31 4934 0111	09	Колесо цилиндрическое	БП110.01.0008	Конвейер СП-87П	31 4341 1193
31 4934 0112	08	Колесо цилиндрическое	БП110.01.0009	Конвейер СП-87П	31 4341 1193
31 4934 0113	07	Колесо цилиндрическое	БП110 01.0010	Конвейер СП-87П	31 4341 1193
31 4934 0114	06	Стакан	БП110.01.0031	Конвейер СП-87П	31 4341 1193
31 4934 0115	05	Стакан	БП110.01.0032	Конвейер СП-87П	31 4341 1193
31 4934 0116	04	Вал-шестерня цилиндрическая	БП110.02.0003	Конвейер СП-87П	31 4341 1193 31 4341 1193
31 4934 0117	03	Колесо цилиндрическое	БП110.02.0004	Конвейер СП-87П	31 4341 1193
31 4934 0118	02	Ступица	БП110.02.0007	Конвейер СП-87П	31 4341 1193
31 4934 0121	07	Болт специальный М50	СП87П.0025-02	Конвейер СП-87П	31 4341 1193
31 4934 0124	04	Ось	СП87П.1.6 0004	Конвейер СП-87П	31 4341 1193
31 4934 0126	02	Решгак переходной	СП87П.4Ж	Конвейер СП-87П	31 4341 1193
31 4934 0127	01	Решгак	СП87П.5Е	Конвейер СП-87П	31 4341 1193
31 4934 0129	10	Решгак	СП87П.5Е-02	Конвейер СП-87П	31 4341 1193
31 4934 0130	06	Направляющая	СП87П.10Е	Конвейер СП-87П	31 4341 1193
31 4934 0131	05	Направляющая	СП87П.10Е-02	Конвейер СП-87П	31 4341 1193
31 4934 0132	04	Направляющая	СП87П.10Е-04	Конвейер СП-87П	31 4341 1193

1	2	3	4	5	6
31 4934 0133	03	Секция переходная	СП87П.20А-01	Конвейер СП-87П	31 4341 1193
31 4934 0134	02	Болт соединительный	СПМ87АП.00.0001	Конвейер СП-87П	31 4341 1193
31 4934 0206	03	Секция переходная	СП202.02.000	Конвейер СП202.00.000-02 д. 220 м	31 4341 1851
31 4934 0207	02	Секция переходная	СП202.02.000-01	Конвейер СП202.00.000-02 д. 220 м	31 4341 1851
31 4934 0209	00	Решетак линейный	СП202.19.000-01	Конвейер СП202.00.000-02 д. 220 м	31 4341 1851
31 4934 0210	07	Решетак линейный	СП202.19.000-02	Конвейер СП202.00.000-02 д. 220 м	31 4341 1851
31 4934 0212	05	Решетак	СП202.40.000	Конвейер СП202.00.000-02 д. 220 м	31 4341 1851
31 4934 0213	04	Решетак	СП202.40.000-01	Конвейер СП202.00.000-02 д. 220 м	31 4341 1851
31 4934 0214	03	Решетак	СП202.47.000	Конвейер СП202.00.000-02 д. 220 м	31 4341 1851
31 4934 0215	02	Решетак	СП202.47.000-01	Конвейер СП202.00.000-02 д. 220 м	31 4341 1851
31 4934 0216	01	Болт	СП202.0002	Конвейер СП202.00 000-02 д. 220 м	31 4341 1851
31 4934 0217	00	Болт	СП202.0002-01	Конвейер СП202.00.000-02 д. 220 м	31 4341 1851
31 4934 0289	06	Вал	2БП110,01,031-01	Конвейер СП301.000-19	31 4341 1872
31 4934 0290	02	Колесо зубчатое прямозубое	2БП110.01.036-01	Конвейер СП301.000-19	31 4341 1872
31 4934 0291	01	Колесо зубчатое прямозубое	2БП110.01.037-01	Конвейер СП301.000-19	31 4341 1872
31 4934 0292	00	Колесо зубчатое коническое	2БП110.01.057	Конвейер СП301.000-19	31 4341 1872
31 4954 0293	10	Вал-шестерня коническая	2БП110.01.058	Конвейер СП301.000-19	31 4341 1872
31 4934 0298	05	Стержень	СП301.001	Конвейер СП301.000-19	31 4341 1872
31 4934 0299	04	Болт М20Х90, 40Х	СП301.010	Конвейер СП301.000-19	31 4341 1872
31 4934 0300	06	Болт М36Х90	СП301.011	Конвейер СП301.000-19	31 4341 1872

1	2	3	4	5	6
31 4934 0301	05	Секция переходная	СП301.120.00.000-02	Конвейер СП301.000-19	31 4341 1872
31 4924 0302	04	Секция переходная	СП301.120.00.000-03	Конвейер СП301.000-19	31 4341 1872
31 4934 0305	01	Подборщик	СП301.270	Конвейер СП301.000-19	31 4341 1872
31 4934 0306	00	Отрезок скребковой цепи	СП301.520Е	Конвейер СП301.000-19	31 4341 1872
31 4934 0307	10	Чистильщик	СП301.524Е	Конвейер СП301.000-19	31 4341 1872
31 4934 0308	09	Чистильщик	СИ301.524Е-01	Конвейер СП301.000-19	31 4341 1872
31 4934 0309	08	Болт М20	СП301.525Е	Конвейер СП301.000-19	31 4341 1872
31 4934 0310	04	Звено соединительное	СП301.526	Конвейер СП301.000-19	31 4341 1872
31 4934 0311	03	Скребок	СП301.527	Конвейер СП301.000-19	31 4341 1872
31 4934 0312	02	Гайка стопорная	СП301.530	Конвейер СП301.000-19	31 4341 1872
31 4934 0313	01	Рештак линейный	СП301.630	Конвейер СП301.000-19	31 4341 1872
31 4934 0314	00	Рештак линейный	СП301.630-01	Конвейер СП301.000-19	31 4341 1872
31 4954 0315	10	Рештак линейный	СП301.630-02	Конвейер СП301.000-19	31 4341 1872
31 4934 0316	09	Звездочка	СП301.800К	Конвейер СП301.000-19	31 4341 1872
31 4934 0506	05	Утюг	СК38.1.0003	Конвейер СК-38 1 т. р. (100 м)	31 4341 2211
31 4934 0507	04	Храповик	СК38.1.1.0004А	Конвейер СК-38 1 т. р. (100 м)	31 4341 2211
31 4934 0508	03	Вал-шестерня	СК38.1.1.0011	Конвейер СК-38 1 т. р. (100 м)	31 4341 2211
31 4934 0509	02	Колесо	СК38.1.1.0012	Конвейер СК-38 1 т. р. (100 м)	31 4341 2211
31 4934 0510	09	Вал	СК38.1.1.0026	Конвейер СК-38 1 т. р. (100 м)	31 4341 2211
31 4934 0511	08	Колесо коническое	СК38.1.1.0030	Конвейер СК-38 1 т. р. (100 м)	31 4341 2211
31 4934 0512	07	Кольцо	СК38.1.1.0048	Конвейер СК-38 1 т. р. (100 м)	31 4341 2211
31 4934 0513	06	Звездочка с диском	СК38.1.1А.01	Конвейер СК-38 1 т. р. (100 м)	31 4341 2211
31 4934 0514	05	Съемник	СК38.1А.05	Конвейер СК-38 1 т. р. (100 м)	31 4341 2211

1	2	3	4	5	6
31 4934 0515	04	Барабан	СК38.2.2.0001	Конвейер СК-38 1 т. р. (100 м)	31 4341 2211
31 4934 0516	03	Чистильщик	СК38.2.2.01	Конвейер СК-38 1 т. р. (100 м)	31 4341 2211
31 4934 0517	02	Скребок	СК38.3.0001А	Конвейер СК-38 1 т. р. (100 м)	31 4341 2211
31 4934 0518	01	Соединительное звено	СК38.3.0002А	Конвейер СК-38 1 т. р. (100 м)	31 4341 2211
31 4934 0519	00	Отрезок скребковой цепи	СК38.3А	Конвейер СК-38 1 т. р. (100 м)	31 4341 2211
31 4935 0520	07	Борт линейный	СК38Р/2.01Г	Конвейер СК-38 1 т. р. (100 м)	31 4341 2211
31 4956 0521	00	Гайка	СК38Р-2.2.0015	Конвейер СК-38 1 т. р. (100 м)	31 4341 2211
31 4934 0522	05	Рештак линейный	СК38Р-2.4Н	Конвейер СК-38 1 т. р. (100 м)	31 4341 2211
31 4934 0523	04	Рештак специальный	СК38Р-2,5Н	Конвейер СК-38 1 т. р. (100 м)	31 4341 2211
31 4934 0524	03	Вкладыш	ТЛЭ32-395Е.0001	Конвейер СК-38 1 т. р. (100 м)	31 4341 2211
31 4934 0525	02	Гидромуфта	ТПЭ345А	Конвейер СК-38 1 т. р. (100 м)	31 4341 2211
31 4934 0526	01	Собачка	СК38.1.1.0005А	Конвейер СК-38 1 т. р. (100 м)	31 4341 2211
31 4934 0527	00	Вал-шестерня	СК38.1.1.0029	Конвейер СК-38 1 т. р. (100 м)	31 4341 2211
31 4934 0528	10	Пружина	СК38.1.1.0054	Конвейер СК-38 1 т. р. (100 м)	31 4341 2211
31 4934 0529	09	Валик эксцентриковый	СК38Р.1.1.0062	Конвейер СК-38 1 т. р. (100 м)	31 4341 2211
31 4934 0530	08	Кольцо	ТП345.0006	Конвейер СК-38 1 т. р. (100 м)	31 4341 2211
31 4934 0531	05	Стержень	СИ202.00.001	Конвейер СП202.00.000-02 дл. 220 м	31 4341 1851

1	2	3	4	5	6
31 4934 0541	02	Крышка	1СР70М.01.103	Конвейер 1СР-70М дл. 150 м	31 4341 2333
31 4934 0542	01	Вал	1СР70М.01.010	Конвейер 1СР-70М дл. 150 м	31 4341 2333
31 4934 0543	00	Вал	1СР70М.01.116	Конвейер 1СР-70М дл. 150 м	31 4341 2333
31 4934 0591	03	Вал приводной	С53М.01.200	Конвейер С53МУ дл. 150 м	31 4341 2162
31 4934 0592	02	Вал	С53М.01.201	Конвейер С53МУ дл. 150 м	31 4341 2162
31 4934 0593	01	Звездочка	С53М.01.202	Конвейер С53МУ дл. 150 м	31 4341 2162
31 4934 0594	00	Полумуфта	С53М.01.206	Конвейер С53МУ дл. 150 м	31 4341 2162
31 4934 0595	10	Переходник	С53М.01.2088	Конвейер С53МУ дл. 150 м	31 4341 2162
31 4934 0596	09	Ограничитель	С53М.01.219	Конвейер С53МУ (150 м)	31 4341 2162
31 4934 0641	10	Крышка	СР70М.01.101Б	Конвейер СР-70М (150 м)	31 4341 2322
31 4934 0642	09	Крышка	СР70М.01.103	Конвейер СР-70М (150 м)	31 4341 2322
31 4934 0643	08	Вал	СР70М.01.410	Конвейер СР-70М (150 м)	31 4341 2322
31 4934 0644	07	Вал	СР70М.01.121	Конвейер СР-70М (150 м)	31 4341 2322
31 4934 0671	04	Отрезок цепи	С50.00.500А	Конвейер С-50 дл. 120 м	31 4341 2143
31 4934 0672	03	Звено соединит.	С50.00.520	Конвейер С-50 дл. 120 м	31 4341 2143
31 4934 0673	02	Скребок	С50.00.530	Конвейер С-50 дл. 120 м	31 4341 2143
31 4934 0674	01	Ось в сборе	С50.02.110А	Конвейер С-50 дл. 120 м	31 4341 2143
31 4934 0675	00	Звездочка	С50.01.270Б	Конвейер С-50 дл. 120 м	31 4341 2143
31 4934 0696	06	Съемник	СП63-1-0001Б	Конвейер СП-63/К2	31 4341 1131

1	2	3	4	5	6
31 4934 0697	05	Ось концевой головки в сборе	ОМКУ2.04.00.020	Конвейер СП-63/К2	31 4341 1131
31 4934 0698	04	Отрезок скребковой цепи	СП63.00.100-01	Конвейер СП-63/К2	31 4341 1131
31 4934 0699	03	Вал	СПМ87Д-1-1-0001	Конвейер СП-63/К2	31 4341 1131
31 4934 0700	05	Шестерня цилиндрическая	СПМ87Д-1-1-0002	Конвейер СП-63/К2	31 4341 1131
31 4934 0716	08	Рештак линейный нижний	К2М-01	Конвейер СП-63/1	31 4341 1132
31 4934 0717	07	Рештак линейный верхний	КС2М-02	Конвейер СП-63/1	31 4341 1132
31 4934 0718	06	Рештак концевой нижний	КС2М-04	Конвейер СП-63/1	31 4341 1132
31 4934 0719	05	Отрезок скребковой цепи	КС2М-05	Конвейер СП-63/1	31 4341 1132
31 4934 0720	01	Скребок	КС2-06А	Конвейер СП-63/1	31 4341 1132
31 4934 0721	00	Ось концевой головки	КС2М-2-02	Конвейер СП63/1	31 4341 1132
31 4934 0722	10	Ось	К2М-2-0208А	Конвейер СП-63/1	31 4341 1132
31 4934 0723	09	Барабан	К2М-2-0209	Конвейер СП-63/1	31 4341 1132
31 4934 0724	08	Звездочка в сборе	СП63-1.15.020	Конвейер СП-63/1	31 4341 1132
31 4934 0725	07	Звездочка	ОМКТ2Б-1-0502А	Конвейер СП-63/1	31 4341 1132
31 4934 0726	06	Ограничитель	СП63-1.1А.0303А	Конвейер СП-63/1	31 4341 1132
31 4934 0727	05	Съемник	СП63-1.15.042	Конвейер СП-63/1	31 4341 1132
31 4934 0736	04	Рештак линейный	СП48-02	Конвейер СП-48	31 4341 1101
31 4934 0751	05	Рештак линейный	СП46-20-010	Конвейер СПМ-46 1 т. р. (120 м)	31 4341 1611
31 4934 0752	04	Борт	СП46-05А	Конвейер СПМ-46 1 т. р. (120 м)	31 4341 1611
31 4934 0753	03	Направляющая	СП46-2-04	Конвейер СПМ-46 1 т. р. (120 м)	31 4341 1611
31 4934 0754	02	Барабан	СП46-2-0101Б	Конвейер СПМ-46 1 т. р. (120 м)	31 4341 1611

1	2	3	4	5	6
31 4934 0755	01	Вал	СП46-1-0701	Конвейер СПМ-46 1 т. р. (120 м)	31 4341 1611
31 4934 0776	08	Рештак линейный нижний	СР52-01М	Конвейеры СР-52	31 4341 2310 31 4341 2310
31 4934 0777	07	Рештак линейный верхний	СР52-02	Конвейеры СР-52	31 4341 2310
31 4934 0821	08	Ось в сборе	СП63-8-2Б	Перегружатель 1КСП2	31 4348 1031
31 4934 0822	07	Барабан	СП-63-8-3-0001А	Перегружатель 1КСП2	31 4348 1031
31 4934 0823	06	Вал-шестерня Z=24, M=6	1КСП2.01.01.201	Перегружатель 1КСП2	31 4348 1031
31 4934 0824	05	Звездочка	1КСП2.01.01.400	Перегружатель 1КСП2	31 4348 1031
31 4934 0866	06	Рештак отклоняющий	ПТК1.00.260	Перегружатель ПТК-1	31 4348 2052
31 4934 0881	07	Ролик	УПЛ-2.01.040	Перегружатель УПЛ-2	31 4348 2012
31 4934 0882	06	Ролик	УПЛ-2.01.040-01	Перегружатель УПЛ-2	31 4348 2012
31 4934 0891	05	Звездочка тяговая	УПК12.01.059	Установка УПК-12	31 4343 7121
31 4934 0896	00	Звездочка тяговая	УПК30.01.051	Установка УПК-30	31 4343 7122
31 4934 0901	09	Вал-шестерня	1Л80.11.01.013	Конвейер 1Л80У	31 4342 0124
31 4934 0902	08	Колесо зубчатое	1Л80.11.01.014	Конвейер 1Л80У	31 4342 0124
31 4934 0906	04	Полумуфта	1ЛТП80.12.01.014	Конвейер ленточный 1ЛТП80 дл. 800 м	31 4342 0225
31 4934 0907	03	Барабан приводной	1ЛТП80.13.01.100	Конвейер ленточный 1ЛТП80 дл. 800 м	31 4342 0225
31 4934 0908	02	Колесо коническое	1ЛТП80.13.01.121	Конвейер ленточный 1ЛТП80 дл. 800 м	31 4342 0225
31 4934 0909	01	Вал-шестерня	1ЛТП80 13.01.122	Конвейер ленточный 1ЛТП80 дл. 800 м	31 4342 0225
31 4934 0910	00	Колесо зубчатое	1ЛТП80.13.01.123	Конвейер ленточный 1ЛТП80 дл. 800 м	31 4342 0225
31 4934 0911	07	Полумуфта	1ЛТП80 13.01.125	Конвейер ленточный 1ЛТП80 дл. 800 м	31 4342 0225
31 4934 0912	06	Ритцель	1ЛТП80.13.01.127	Конвейер ленточный 1ЛТП80 дл. 800 м	31 4342 0225

1	2	3	4	5	6
31 4954 0916	02	Барабан	2ЛБ80.15.80.010	Конвейер ленточный 1ЛБ80 дл. 600 м	31 4342 0211
31 4934 0919	10	Стойка переходная	1ЛУ120.00.01.200	Конвейер 1ЛУ120	31 4342 0252
31 4934 0920	06	Стойка переходная	1ЛУ120.00.02.200	Конвейер 1ЛУ120	31 4342 0252
31 4934 0921	05	Стойка переходная	1ЛУ120.00.04.030	Конвейер 1ЛУ120	31 4342 0252
31 4934 0922	04	Боковина левая	1ЛУ120.00.07.110	Конвейер 1ЛУ120	31 4342 0252
31 4934 0923	03	Боковина правая	1ЛУ120.00.07.120	Конвейер 1ЛУ120	31 4342 0252
31 4934 0924	02	Ролик верхний	1ЛУ120.00.08.060	Конвейер 1ЛУ120	31 4342 0252
31 4934 0925	01	Муфта зубчатая	1ЛУ120.12.00.010	Конвейер 1ЛУ120	31 4342 0252
31 4934 0926	00	Муфта зубчатая	1ЛУ120.12.00.020	Конвейер 1ЛУ120	31 4342 0252
31 4934 0927	09	Барабан	1ЛУ120.12.03.210	Конвейер 1ЛУ120	31 4342 0252
31 4934 0928	09	Втулка зубчатая	1ЛУ120.12.06.002	Конвейер 1ЛУ120	31 4342 0252
31 4934 0929	08	Обойма зубчатая	1ЛУ120 12.06.003	Конвейер 1ЛУ120	31 4342 0252
31 4934 0930	00	Барабан	2ЛБ120.11.05.030	Конвейер 1ЛУ120	31 4342 0252
31 4934 0930	00	Барабан	2ЛБ120.11.05.030	Конвейер 2ЛУ120В	31 4342 0501
31 4934 0931	03	Втулка зубчатая	1ЛУ120.50.07.001	Конвейер 1ЛУ120	31 4342 0252
31 4934 0932	02	Барабан	1ЛУ120.50.07.020	Конвейер 1ЛУ120	31 4342 0252
31 4934 0933	01	Втулка зубчатая	1ЛУ120.60.01.112	Конвейер 1ЛУ120	31 4342 0252
31 4943 0934	00	Втулка	1ЛУ120.60.04.111	Конвейер 1ЛУ120	31 4342 0252
31 4934 0935	10	Барабан	1ЛУ120.60.07.040	Конвейер 1ЛУ120	31 4342 0252
31 4934 0936	09	Обойма зубчатая	1ЛУ120.70.01.061	Конвейер 1ЛУ120	31 4342 0252
31 4934 0937	08	Обойма зубчатая	1ЛУ120.70.01.062	Конвейер 1ЛУ120	31 4342 0252
31 4934 0938	07	Втулка зубчатая	1ЛУ120.70.01.063	Конвейер 1ЛУ120	31 4342 0252
31 4934 0939	06	Втулка зубчатая	1ЛУ120.70.01.063-01	Конвейер 1ЛУ120	31 4342 0252
31 4934 0946	07	Полумуфта зубчатая	2ЛУ120В.25.01.072	Конвейер 2ЛУ120В	31 4342 0501
31 4934 0947	06	Втулка зубчатая	2ЛУ120В.25.01.073	Конвейер 2ЛУ120В	31 4342 0501
31 4934 0948	05	Втулка зубчатая	2ЛУ12В.25.01.074	Конвейер 2ЛУ120В	31 4342 0501
31 4934 0949	05	Барабан	1ЛУ120.60.09.010	Конвейер 1ЛУ120	31 4342 0252
31 4934 0950	02	Барабан	1ЛУ120.60.09.030	Конвейер 1ЛУ120	31 4342 0252
31 4934 1151	08	Барабан натяжной	1Л100.13.04.000	Конвейер 1Л100	31 4342 0105
31 4934 1161	06	Брабан приводной	1Л100К.11.02.000	Конвейер 1Л100К	31 4342 0108
31 4934 1162	05	Барабан	1Л100К.11.03.000	Конвейер 1Л100К	31 4342 0108
31 4934 1163	04	Барабан натяжной	1Л100К.13.02.000	Конвейер 1Л100К	31 4342 0108

1	2	3	4	5	6
31 4934 1164	03	Барабан натяжной	1Л100К.14.02.000	Конвейер 1Л100К	31 4342 0108
31 4934 1176	10	Барабан	1ЛБ100.13.01.000	Конвейер ленточный 1ЛБ100	31 4342 0213
31 4934 1177	09	Барабан	1ЛБ100.15.02.000А	Конвейер ленточный 1ЛБ100	31 4342 0213
31 4934 1178	08	Барабан	1ЛБ100.17.02.000	Конвейер ленточный 1ЛБ100	31 4342 0213
31 4934 1221	00	Барабан приводной	1ЛУ100.11.02.000	Конвейер ленточный 1ЛУ100 дл. 500 м	31 4342 0251
31 4934 1222	10	Барабан	1ЛУ100.11.03.000	Конвейер ленточный 1ЛУ100 дл. 500 м	31 4342 0251
31 4934 1223	09	Барабан прижимной	1ЛУ100.11.04.000	Конвейер ленточный 1ЛУ100 дл. 500 м	31 4342 0251
31 4934 1224	08	Барабан	1ЛУ100.11.05.000	Конвейер ленточный 1ЛУ100 дл. 500 м	31 4342 0251
31 4934 1231	09	Барабан	2ЛУ100.14.02.110А	Конвейер 2ЛУ100	31 4342 0261
31 4934 1241	07	Барабан приводной	КЛА250П-1-15А	Конвейер ленточный КЛА250 дл. 400 м	31 4342 0291
31 4934 1242	06	Барабан выносной	КЛА250П-1-25А	Конвейер ленточный КЛА250 дл. 400 м	31 4342 0291
31 4934 1243	05	Опора роликовая	КЛА250П-1-28А	Конвейер ленточный КЛА250 дл. 400 м	31 4342 0291
31 4934 1244	04	Барабан натяжной	КЛА250П-2-30	Конвейер ленточный КЛА250 дл. 400 м	31 4342 0291
31 4934 1245	03	Лист верхний	КЛА250П-3-0003А	Конвейер ленточный КЛА250 дл. 400 м	31 4342 0291
31 4934 1246	02	Барабан отклоняющий	211-38-1	Конвейер ленточный КЛА250 дл. 400 м	31 4342 0291
31 4934 1247	01	Ролик конвейерный верхний	РВЛ90.000	Конвейер ленточный КЛА250 дл. 400 м	31 4342 0291

1	2	3	4	5	6
31 4934 1248	00	Ролик конвейерный нижний	РНЛ90.000	Конвейер ленточный КЛА250 дл. 400 м	31 4342 0291
31 4934 1261	03	Борт	СП87ПМ00.06.000	Конвейер СП87ПМ.00.00-000 СН/О дл. 200 м	31 4341 4131
31 4934 1262	02	Борт	СП87ПМ.00.06.000-01	Конвейер СП87ПМ.00.00-000 СН/О дл. 200 м	31 4341 4131
31 4934 1263	01	Борт центральный	СП87ПМ.00.07.000	Конвейер СП87ПМ.00.00-000 СН/О дл. 200 м	31 4341 4131
31 4934 1264	00	Направляющая	СП87ПМ.00.11.000	Конвейер СП87ПМ.00.00-000 СН/О дл. 200 м	31 4341 4131
31 4934 1265	10	Направляющая	СП87ПМ.00.11.000-01	Конвейер СП87ПМ.00.00-000 СН/О дл. 200 м	31 4341 4131
31 4934 1266	09	Борт	СП87ПМ.00.26.000	Конвейер СП87ПМ.00.00-000 СН/О дл. 200 м	31 4341 4131
31 4934 1267	08	Борт	СП87ПМ.00.26.000-01	Конвейер СП87ПМ.00.00-000 СН/О дл. 200 м	31 4341 4131
31 4934 1268	07	Рештак	СП87ПМ.00.55.000	Конвейер СП87ПМ.00.00-000 СН/О дл. 200 м	31 4341 4131
31 4934 1269	06	Направляющая	СП87ПМ.00.56.000	Конвейер СП87ПМ.00.00-000 СН/О дл. 200 м	31 4341 4131
31 4934 1270	02	Направляющая	СП87ПМ.00.56.000-01	Конвейер СП87ПМ.00.00-000 СН/О дл. 200 м	31 4341 4131

1	2	3	4	5	6
31 4934 1271	01	Направляющая	СП87ПМ 00 56.000-04	Конвейер СП87ПМ 00.00-000 СН/О дл. 200 м	31 4341 4131
31 4934 1272	00	Решгак	СП87ПМ 00.81.000	Конвейер СП87ПМ.00.00-000 СН/О дл. 200 м	31 4341 4131
31 4934 1273	10	Секция переходная	СП87ПМ.02.00.000	Конвейер СП87ПМ.00.00-000 СН/О дл. 200 м	31 4341 4131
31 4934 1274	09	Секция переходная	СП87ПМ.02.00 000-01	Конвейер СП87ПМ 00.00-000 СН/О дл. 200 м	31 4341 4131
31 4934 1275	08	Решгак	СП87ПМ.04.00 000	Конвейер СП87ПМ.00.00-000 СН/О дл. 200 м	31 4341 4131
31 4934 1276	07	Решгак	СП87ПМ.04.00.000-01	Конвейер СП87ПМ.00.00-000 СН/О дл. 200 м	31 4341 4131
31 4934 1301	01	Вал	СП2028 01.302	Конвейер СП202В1.00.000	31 4341 1881
31 4934 1302	00	Колесо храповое	СП202.В 01.303	Конвейер СП202В1.00 000	31 4341 1881
31 4934 1303	10	Собачка	СП202В 01 313	Конвейер СП202В1.00.000	31 4341 1881
31 4934 1304	09	Пружина	СП202В.01.330	Конвейер СП202В1.00.000	31 4341 1881
31 4934 1305	08	Вал	СП202В.01.402	Конвейер СП202В1.00.000	31 4341 1881
31 4934 1309	07	Решгак	СП2028.14.000	Конвейер СП202В1.00.000	31 4341 1881
31 4934 1310	00	Вал	СП202В1 01 253	Конвейер СП202В1.00.000	31 4341 1881
31 4934 1311	10	Колесо зубчатое цилиндрическое	СП202В1 01.256	Конвейер СП202В1.00.000	31 4341 1881

1	2	3	4	5	6
31 4934 1312	09	Вал-шестерня зубчатая цилиндрическая	СП202В1.01.258	Конвейер СП202В1.00.000	31 4341 1881
31 4934 1313	08	Рештак линейный	СП202В1.06 000	Конвейер СП202В1.00.000	31 4341 1881
31 4934 1314	07	Рештак	СП202В1.11.000	Конвейер СП202В1.00.000	31 4341 1881
31 4934 1315	06	Рештак переходной	СП202В1.20.000	Конвейер СП202В1.00.000	31 4341 1881
31 4934 1316	05	Вставка	СП202В1.24.000	Конвейер СП202В1.00.000	31 4341 1881
31 4934 1317	04	Вставка	СП202В1.25.000	Конвейер СП202В1.00.000	31 4341 1881
31 4934 1318	03	Борт	СП202В1.35.000	Конвейер СП202В1.00.000	31 4341 1881
31 4934 1319	02	Борт	СП2021 35.000-01	Конвейер СП202В1.00.000	31 4341 1881
31 4934 1320	09	Борт	СП202В1.43.000	Конвейер СП202В1.00.000	31 4341 1881
31 4934 1321	08	Борт	СП202В1.44.000	Конвейер СП202В1.00.000	31 4341 1881
31 4934 1322	07	Борт короткий	СП202В1.46.000	Конвейер СП202В1.00.000	31 4341 1881
31 4934 1323	06	Лемех	СП202В1 48.000	Конвейер СП202В1.00.000	31 4341 1881
31 4934 1324	05	Лемех	СП202В1.48.000-01	Конвейер СП202В1.00.000	31 4341 1881
31 4934 7001	08	Кольцо	ГП480.1.0003	Конвейер СП301.000-19	31 4341 1872
31 4934 7001	08	Кольцо	ГП480.1.0003	Конвейер СП-87П	31 4341 1193
31 4934 7002	07	Кольцо	ГП480.1.0003-01	Конвейер СП-87П	31 4341 1193
31 4934 7002	07	Кольцо	ГП480.1.0003-01	Конвейер СП301.000-19	31 4341 1872
31 4934 7003	06	Кольцо	ГП480.1.0003-02	Конвейер СП301.000-19	31 4341 1872
31 4934 7003	06	Кольцо	ГП480.1.0003-02	Конвейер СП-87П	31 4341 1193
31 4934 7004	05	Кольцо	ГП480.1.0003-03	Конвейер СП-87П	31 4341 1193
31 4934 7004	05	Кольцо	ГП480.1 0003-03	Конвейер СПМ-87Д	31 4341 1632

1	2	3	4	5	6
31 4934 7004	05	Кольцо	ГП480.1.0003-03	Конвейер СПМ-87ДН	31 4341 1633
31 4934 7004	05	Кольцо	ГП480.1.0003-03	Конвейер скребковый СП63М.00.000-11 дл. 150 м	31 4341 1121
31 4934 7004	05	Кольцо	ГП480.1.0003-03	Конвейер СП301.000-19	31 4341 1872
31 4934 7005	04	Кольцо	ГП480.1.0003-04	Конвейер СК-38 1 т. р. (100 м)	31 4341 2211
31 4034 7005	04	Кольцо	ГП480.1.0003-04	Конвейер СП301.000-19	31 4341 1872
31 4934 7005	04	Кольцо	ГП480.1.0003-04	Конвейер СПМ-87ДН	31 4341 1633
31 4934 7005	04	Кольцо	ГП480.1.0003-04	Конвейер СП-87П	31 4341 1193
31 4934 7005	04	Кольцо	ГП480.1.0003-04	Конвейер скребковый СП63М.00.000-11 дл. 150 м	31 4341 1121
31 4934 7005	04	Кольцо	ГП480.1.0003-04	Конвейер СП-63Т/С2 1 т. р. (200 м)	31 4341 1171
31 4934 7005	04	Кольцо	ГП480.1.0003-04	Конвейер СПМ-87Д	31 4341 1632
31 4934 7005	04	Кольцо	ГП480.1.0003-04	Конвейер СП202.00.000-02 дл. 220 м	31 4341 1851
31 4934 7006	03	Кольцо	ГП480.1.0003-05	Конвейер СП-63Т/С2 1 т. р. (200 м)	31 4341 1171
31 4934 7006	03	Кольцо	ГП480.1.0003-05	Конвейер скребковый СП63М.00.000-11 дл. 150 м	31 4341 1121
31 4934 7006	03	Кольцо	ГП480.1.0003-05	Конвейер СПМ-87Д	31 4341 1632
31 4934 7006	03	Кольцо	ГП480.1.0003-05	Конвейер СПМ-87ДН	31 4341 1633
31 4934 7006	03	Кольцо	ГП480.1.0003-05	Конвейер СП301.000-19	31 4341 1872
31 4934 7006	03	Кольцо	ГП480.1.0003-05	Конвейер СК-38 1 т. р. (100 м)	31 4341 2211
31 4934 7007	02	Кольцо	ГП480.1.0003-06	Конвейер СП301.000-19	31 4341 1872
31 4934 7007	02	Кольцо	ГП480.1.0003-06	Конвейер СК-38 1 т. р. (100 м)	31 4341 2211
31 4934 7007	02	Кольцо	ГП480.1.0003-06	Конвейер СПМ-87ДН	31 4341 1633
31 4934 7007	02	Кольцо	ГП480.1.0003-06	Конвейер скребковый СП63М.00.000-11 дл. 150 м	31 4341 1121

1	2	3	4	5	6
31 4934 7007	02	Кольцо	ГП480.1.0003-06	Конвейер СП202.00.000-02 дл. 220 м	31 4341 1851
31 4934 7007	02	Кольцо	ГП480.1.0003-06	Конвейер СП-87П	31 4341 1193
31 4934 7007	02	Кольцо	ГП480.1.0003-06	Конвейер СП-63Т/С2 1 т. р. (200 м)	31 4341 1171
31 4934 7007	02	Кольцо	ГП480.1.0003-06	Конвейер СПМ-87Д	31 4341 1632
31 4934 7008	01	Кольцо	ГП480.1.0003-07	Конвейер СП-63Т/С2 1 т. р. (200 м)	31 4341 1171
31 4934 7008	01	Кольцо	ГП480.1.0003-07	Конвейер скребковый СП63М.00.000-11 дл. 150 м	31 4341 1121
31 4934 7008	01	Кольцо	ГП480.1.0003-07	Конвейер СПМ-87Д	31 4341 1632
31 4934 7008	01	Кольцо	ГП480.1.0003-07	Конвейер СПМ-87ДН	31 4341 1633
31 4934 7009	00	Гидромуфта	ГП480А	Конвейер СП-87П	31 4341 1193
31 4934 7009	00	Гидромуфта	ГП480А	Конвейер СП301.000-19	31 4341 1872
31 4934 7010	07	Вкладыш	ГП480А.0001	Конвейер СП301.000-19	31 4341 1872
31 4934 7010	07	Вкладыш	ГП480А.0001	Конвейер СП-87П	31 4341 1193
31 4934 7011	06	Диафрагма	ГП480А.0010	Конвейер СП-87П	31 4341 1193
31 4934 7011	06	Диафрагма	ГП480А.0010	Конвейер СП301.000-19	31 4341 1872
31 4934 7012	05	Диафрагма	ГП480А.1.0011	Конвейер СП301.000-19	31 4341 1872
31 4934 7012	05	Диафрагма	ГП480А.1.0011	Конвейер СП-87П	31 4341 1193
31 4934 7013	04	Мембрана	ГП480.А.1.0702	Конвейер СПМ-87ДН	31 4341 1633
31 4934 7013	04	Мембрана	ГП480.А.1.0702	Конвейер скребковый СП63М.00.000-11 дл. 150 м	31 4341 1121
31 4934 7013	04	Мембрана	ГП480.А.1.0702	Конвейер СПМ-87Д	31 4341 1632
31 4934 7013	04	Мембрана	ГП480.А.1.0702	Конвейер СП-63Т/С2 1 т. р. (200 м)	31 4341 1171
31 4934 7013	04	Мембрана	ГП480.А.1.0702	Конвейер СП202.00.000-02 дл. 220 м	31 4341 1851
31 4934 7013	04	Мембрана	ГП480.А.1.0702	Конвейер СП-87П	31 4341 1193
31 4934 7013	04	Мембрана	ГП480.А.1.0702	Конвейер СП301.000-19	31 4341 1872

1	2	3	4	5	6
31 4934 7013	04	Мембрана	ГП480 А.1.0702	Конвейер СК-38 1 т. р. (100 м)	31 4341 2211
31 4934 7014	03	Пробка защитная	ГП480А.1.08А	Конвейер СП301.000-19	31 4341 1872
31 4934 7014	03	Пробка защитная	ГП480А.1.08А	Конвейер СК-38 1 т. р. (100 м)	31 4341 2211
31 4934 7014	03	Пробка защитная	ГП480А.1.08А	Конвейер СП-63Т/С2 1 т. р. (200 м)	31 4341 1171
31 4934 7014	03	Пробка защитная	ГП480А.1 08А	Конвейер СП202.00.000-02 дл. 220 м	31 4341 1851
31 4934 7014	03	Пробка защитная	ГП480А.1.08А	Конвейер СПМ-87ДН	31 4341 1633
31 4934 7014	03	Пробка защитная	ГП480А.1.08А	Конвейер скребковый СП63М.00.000-11 дл. 150 м	31 4341 1121
31 4934 7014	03	Пробка защитная	ГП480А.1.08А	Конвейер СПМ-87Д	31 4341 1632
31 4934 7014	03	Пробка защитная	ГП480А.1.08А	Конвейер СП-87П	31 4341 1193
31 4934 7015	02	Манжета 1-90×120	ГП480А.1.09	Конвейер СП-63Т/С2 1 т. р. (200 м)	31 4341 1171
31 4934 7015	02	Манжета 1-90×120	ГП480А 1.09	Конвейер СПМ-87ДН	31 4341 1633
31 4934 7015	02	Манжета 1-90×120	ГП480А.1.09	Конвейер скребковый СП63М.00.000-11 дл. 150 м	31 4341 1121
31 4934 7015	02	Манжета 1-90×120	ГП480А.1.09	Конвейер СП-87П	31 4341 1193
31 4934 7015	02	Манжета 1-90×120	ГП480А.1.09	Конвейер СП202.00.000-02 дл. 220 м	31 4341 1851
31 4934 7015	02	Манжета 1-90×120	ГП480А.1.09	Конвейер СПМ-87Д	31 4341 1632
31 4934 7015	02	Манжета 1-90×120	ГП480А.1.09	Конвейер СП301.000-19	31 4341 1872
31 4934 7016	01	Манжета 1-80×105	ГП480.1.01	Конвейер СК-38 1 т. р. (100 м)	31 4341 2211
31 4934 7016	01	Манжета 1-80×105	ГП480.1.01	Конвейер СП301.000-19	31 4341 1872
31 4934 7016	01	Манжета 1-80×105	ГП480.1.01	Конвейер СП202.00.000-02 дл. 220 м	31 4341 1851

1	2	3	4	5	6
31 4934 7016	01	Манжета 1-80×105	ГП480.1.01	Конвейер СП-87П	31 4341 1193
31 4934 7016	01	Манжета 1-80×105	ГП480.1.01	Конвейер СП-63Т/С2 1 т. р. (200 м)	31 4341 1171
31 4934 7016	01	Манжета 1-80×105	ГП480.1.01	Конвейер скребковый СП63М 00.000-11 дл. 150 м	31 4341 1121
31 4934 7016	01	Манжета 1-80×105	ГП480.1.01	Конвейер СПМ-87ДН	31 4341 1633
31 4934 7016	01	Манжета 1-80×105	ГП480.1.01	Конвейер СПМ-87Д	31 4341 1632
31 4934 7017	00	Гидромуфта	ГПЭ400	Конвейер скребковый СП63М.00.000-11 дл. 150 м	31 4341 1121
31 4934 7017	00	Гидромуфта	ГПЭ400	Конвейер СПМ-87Д	31 4341 1632
31 4934 7017	00	Гидромуфта	ГПЭ400	Конвейер СПМ-87ДН	31 4341 1633
31 4934 7017	00	Гидромуфта	ГПЭ400	Конвейер СП-87П	31 4341 1193
31 4934 7017	00	Гидромуфта	ГПЭ400	Конвейер СП-63Т/С2 1 т. р. (200 м)	31 4341 1171
31 4934 7018	10	Гидромуфта	ГПЭ400У	Конвейер СП202.00.000-02 дл. 220 м	31 4341 1851
31 4934 7018	10	Гидромуфта	ГПЭ400У	Конвейер СП301.000-19	31 4341 1872
31 4934 7019	09	Пыльник	ГПЭ400У.1.0003	Конвейер СП301.000-19	31 4341 1872
31 4934 7019	09	Пыльник	ГПЭ400У.1.0003	Конвейер СП202.00.000-02 дл. 220 м	31 4341 1851
31 4934 7020	05	Собачка	С53.1.1.0102А	Конвейер скребковый СП63М.00.000-11 дл. 150 м	31 4341 1121
31 4934 7020	05	Собачка	С53.1.1.0102А	Конвейер СПМ-87Д	31 4341 1632
31 4934 7020	05	Собачка	С53.1.1.0102А	Конвейер СП-87П	31 4341 1193
31 4934 7020	05	Собачка	С53.1.1.0102А	Конвейер СП202.00.000-02 дл. 220 м	31 4341 1851
31 4934 7020	05	Собачка	С53.1.1.0102А	Конвейер СПМ-87ДН	31 4341 1633

1	2	3	4	5	6
31 4934 7020	05	Собачка	С53.1.1.0102А	Конвейер СП301.000-19	31 4341 1872
31 4934 7021	04	Колесо храповое	С53.1.1.0103	Конвейер СП301.000-19	31 4341 1872
31 4934 7021	04	Колесо храповое	С53.1.1.0103	Конвейер СП202.00.000-02 дл. 220 м	31 4341 1851
31 4934 7021	04	Колесо храповое	С53.1.1.0103	Конвейер скребковый СП63М.00.000-11 дл. 150 м	31 4341 1121
31 4934 7021	04	Колесо храповое	С53.1.1.0103	Конвейер СПМ-87ДН	31 4341 1633
31 4934 7021	04	Колесо храповое	С53.1.1.0103	Конвейер СП-87П	31 4341 1193
31 4934 7021	04	Колесо храповое	С53.1.1.0103	Конвейер СПМ-87Д	31 4341 1632
31 4934 7022	03	Болт	СП63.0008А	Конвейер скребковый СП63М.00.000-11 дл. 150 м	31 4341 1121
31 4934 7022	03	Болт	СП63.0008А	Конвейер СП202.00.000-02 дл. 220 м	31 4341 1851
314934 7023	02	Скребок	СП63.0702А	Конвейер СПМ-87ДН	31 4341 1633
314934 7023	02	Скребок	СП63.0702А	Конвейер СП202.00.000-02 дл. 220 м	31 4341 1851
314934 7023	02	Скребок	СП63.0702А	Конвейер скребковый СП63М.00.000-11 дл. 150 м	31 4341 1121
314934 7023	02	Скребок	СП63.0702А	Конвейер СПМ-87Д	31 4341 1632
31 4934 7024	01	Скребок	СП63.0702А-02	Конвейер СП-63 1 т. р. (150 м)	31 4341 1111
31 4934 7024	01	Скребок	СП63.0702А-02	Конвейер СП202.00.000-02 дл. 220 м	31 4341 1851
31 4934 7025	00	Болт М20×80	СП63.0703	Конвейер СПМ-87Д	31 4341 1632
31 4934 7025	00	Болт М20×80	СП63.0703	Конвейер СП-63Т/С2 1 т. р. (200 м)	31 4341 1171

1	2	3	4	5	6
31 4934 7025	00	Болт М20×80	СП63.0703	Конвейер скребковый СП63М.00.000-11 дл. 150 м	31 4341 1121
31 4934 7025	00	Болт М20×80	СП63.0703	Конвейер СК-38 1 т. р. (100 м)	31 4341 2211
31 4934 7026	10	Чистильщик	СП63.0801Б	Конвейер СПМ-87ДН	31 4341 1633
31 4934 7026	10	Чистильщик	СП63.0801Б	Конвейер СП-63Т/С2 1 т. р. (200 м)	31 4341 1171
31 4934 7026	10	Чистильщик	СП63.0801Б	Конвейер скребковый СП63М.00.000-11 дл. 150 м	31 4341 1121
31 4934 7027	09	Чистильщик	СП63.0802Б	Конвейер скребковый СП63М.00.000-11 дл. 150 м	31 4341 1121
31 4934 7027	09	Чистильщик	СП63.0802Б	Конвейер СПМ-87ДН	31 4341 1633
31 4934 7027	09	Чистильщик	СП63.0802Б	Конвейер СП-63Т/С2 1 т. р. (200 м)	31 4341 1171
31 4934 7028	08	Болт М16×45	СП63.0803Б	Конвейер скребковый СП63М 00.000-11 дл. 150 м	31 4341 1121
31 4934 7028	08	Болт М16×45	СП63.0803Б	Конвейер СП-87П	31 4341 1193
31 4934 7028	08	Болт М16×45	СП63.0803Б	Конвейер СПМ-87Д	31 4341 1632
31 4934 7028	08	Болт М16×45	СП63.0803Б	Конвейер СП-63Т/С2 1 т. р. (200 м)	31 4341 1171
31 4934 7028	08	Болт М16×45	СП63.0803Б	Конвейер СПМ-87ДН	31 4341 1633
31 4934 7029	07	Пружина	СП63 1.0312	Конвейер СПМ-87ДН	31 4341 1633
31 4934 7029	07	Пружина	СП63.1.0312	Конвейер СПМ-87Д	31 4341 1632
31 4934 7029	07	Пружина	СП63.1.0312	Конвейер СП-87П	31 4341 1193
31 4934 7029	07	Пружина	СП63.1.0312	Конвейер СП 202.00.000-02 дл. 220 м	31 4341 1851
31 4934 7029	07	Пружина	СП63.1.0312	Конвейер скребковый СП63М.00.000-11 дл. 150 м	31 4341 1121

1	2	3	4	5	6
31 4934 7029	07	Пружина	СП63.1.0312	Конвейер СП301.000-19	31 4341 1872
31 4934 7030	03	Козырек	СП63.1К.01	Конвейер скребковый СП63М.00.000-11 дл. 150 м	31 4341 1121
31 4934 7030	03	Козырек	СП63.1К.01	Конвейер СПМ-87ДН	31 4341 1633
31 4934 7030	03	Козырек	СП63.1К.01	Конвейер СПМ-87Д	31 4341 1632
31 4934 7031	02	Секция переходная	СП63.3К	Конвейер СП-63 1 т. р. (150 м)	31 4341 1111
31 4934 7031	02	Секция переходная	СП63.3К	Конвейер скребковый СП63М.00.000-11 дл. 150 м	31 4341 1121
31 4934 7032	01	Секция переходная	СП63.4К	Конвейер скребковый СП63М.00.000-11 дл. 150 м	31 4341 1121
31 4934 7032	01	Секция переходная	СП63.4К	Конвейер СП-63 1 т. р. (150 м)	31 4341 1111
31 4934 7033	00	Утюг правый	СП63.3К.0014А	Конвейер СП-63 1 т. р. (150 м)	31 4341 1111
31 4934 7033	00	Утюг правый	СП63.3К.0014А	Конвейер скребковый СП63М 00.000-11 дл. 150 м	31 4341 1121
31 4934 7034	10	Утюг левый	СП63.3К.0014А-01	Конвейер СП-63 1 т. р. (150 м)	31 4341 1111
31 4934 7034	10	Утюг левый	СП63.3К.0014А-01	Конвейер скребковый СП63М.00.000-11 дл. 150 м	31 4341 1121
31 4934 7035	09	Стержень	СП64П200.002	Конвейер СП202.00.000-02 дл. 220 м	31 4341 1851
31 4934 7035	09	Стержень	СП64П200.002	КонвейерСП-64П2	31 4341 1851
31 4934 7036	08	Штырь	СП64П2.00.005	Конвейер СП-64П2	31 4341 1184
31 4934 7036	08	Штырь	СП64П2.00.005	Конвейер СП202.00.000-02 дл. 220 м	31 4341 1851

1	2	3	4	5	6
31 4934 7037	07	Решетак линейный	СП63М.01У-01	Конвейер СП-63Т/С2 1 т. р. (200 м)	31 4341 1171
31 4934 7037	07	Решетак линейный	СП63М 01У-01	Конвейер скребковый СП63М.00.000-11 дл. 150 м	31 4341 1121
31 4934 7038	06	Болт М20×80.109.40×	СП63М.0709	Конвейер скребковый СП63М.00.000-11 дл. 150 м	31 4341 1121
31 4934 7038	06	Болт М20×80.109.40×	СП63М.0709	Конвейер скребковый СП202.00.000-02 дл. 220 м	31 4341 1851
31 4934 7039	05	Вал-шестерня цилиндрическая	СП63М.1Б.1.0004	Конвейер СП301.000-19	31 4341 1872
31 4934 7039	05	Вал-шестерня цилиндрическая	СП63М.1Б 1.0004	Конвейер скребковый СП63М.00.000-11 дл. 150 м	31 4341 1121
31 4934 7040	01	Вал-шестерня цилиндрическая	СП63М.1Б.1.0006	Конвейер СП301.000-19	31 4341 1872
31 4934 7040	01	Вал-шестерня цилиндрическая	СП63М.1Б.1.0006	Конвейер СПМ-87Д	31 4341 1632
31 4934 7040	01	Вал-шестерня цилиндрическая	СП63М.1Б.1.0006	Конвейер СП202.00.000-02 дл. 220 м	31 4341 1851
31 4934 7040	01	Вал-шестерня цилиндрическая		Конвейер СПМ-87ДН	31 4341 1633
31 4934 7040	01	Вал-шестерня цилиндрическая	СП63М.1Б.1.0006	Конвейер СП-87П	31 4341 1193
31 4934 7041	00	Колесо косозубое	СП63М 1Б.1.0007	Конвейер СП301.000-19	31 4341 1872
31 4934 7041	00	Колесо косозубое	СП63М.1Б.1.0007	Конвейер скребковый СП63М.00.000-11 дл. 150 м	31 4341 1121
31 4934 7042	10	Колесо цилиндрическое косозубое	СП63М.1Б.1.0009	Конвейер СП202.00.000-02 дл. 220 м	31 4341 1851

1	2	3	4	5	6
31 4934 7042	10	Колесо цилиндрическое косозубое	СП63М.1Б.1.0009	Конвейер СП-87П	31 4341 1193
31 4934 7042	10	Колесо цилиндрическое косозубое	СП63М.1Б.1.0009	Конвейер СПМ-87Д	31 4341 1632
31 4934 7042	10	Колесо цилиндрическое косозубое	СП63М.1Б.1.0009	Конвейер СП301.000-19	31 4341 1872
31 4934 7042	10	Колесо цилиндрическое косозубое	СП63М.1Б.1.0009	Конвейер СПМ-87ДН	31 4341 1633
31 4934 7043	09	Вал-шестерня цилиндрическая	СП63М.1Б.1.0010	Конвейер СП-87П	31 4341 1193
31 4934 7043	09	Вал-шестерня цилиндрическая	СП63М.1Б.1.0010	Конвейер СПМ-87Д	31 4341 1632
31 4934 7043	09	Вал-шестерня цилиндрическая	СП63М 1Б.1.0010	Конвейер скребковый СП63М 00.000-11 дл. 150 м	31 4341 1121
31 4934 7043	09	Вал-шестерня цилиндрическая	СП63М.1Б.1.0010	Конвейер СП202.00.000-02 дл. 220 м	31 4341 1851
31 4934 7043	09	Вал-шестерня цилиндрическая	СП63М.1Б.1.0010	Конвейер СП301.000-19	31 4341 1872
31 4934 7043	09	Вал-шестерня цилиндрическая	СП63М.1Б.1.0010	Конвейер СПМ-87ДН	31 4341 1633
31 4934 7044	08	Колесо цилиндрическое	СП63М.1Б 1.0011	Конвейер СПМ-87Д	31 4341 1632
31 4934 7044	08	Колесо цилиндрическое	СП63М.1Б.1.0011	Конвейер СПМ-87ДН	31 4341 1633
31 4934 7044	08	Колесо цилиндрическое	СП63М.1Б.1.0011	Конвейер СП-87П	31 4341 1193
31 4934 7044	08	Колесо цилиндрическое	СП63М.1Б.1.0011	Конвейер скребковый СП63М 00.000-11 дл. 150 м	31 4341 1121
31 4934 7044	08	Колесо цилиндрическое	СП63М.1Б.1.0011	Конвейер СП301.000-19	31 4341 1872
31 4934 7044	08	Колесо цилиндрическое	СП63М 1Б.1.0011	Конвейер СП202.00.000-02 дл. 220 м	31 4341 1851
31 4934 7045	07	Вал	СП63М1Б.1.0012	Конвейер СП-87П	31 4341 1193
31 4934 7045	07	Вал	СП63М1Б.1.0012	Конвейер СПМ-87Д	31 4341 1632

1	2	3	4	5	6
31 4934 7045	07	Вал	СП63М1Б.1.0012	Конвейер скребковый СП63М.00.000-11 дл. 150 м	31 4341 1121
31 4934 7045	07	Вал	СП63М.1Б.1.0012	Конвейер СПМ-87ДН	31 4341 1633
31 4934 7045	07	Вал	СП63М1Б.1 0012	Конвейер СП202.00.000-02 дл. 220 м	31 4341 1851
31 4934 7046	06	Вал	СП63М.1Б.1.0012-02	Конвейер СП301.000-19	31 4341 1872
31 4934 7046	06	Вал	СП63М.1Б.1.0012-02	Конвейер скребковый СП63М 00.000-11 дл. 150 м	31 4341 1121 31-4341-1193
31 4934 7047	05	Колпак	СП63М.1Б.1.0024	Конвейер СП-87П	
31 4934 7047	05	Колпак	СП63М.1Б.1.0024	Конвейер СПМ-87Д	31 4341 1632
31 4934 7047	05	Колпак	СП63М.1Б.1.0024	Конвейер СПМ-87ДН	31 4341 1633
31 4934 7047	05	Колпак	СП63М.1Б.1.0024	Конвейер СП301.000-19	31 4341 1872
31 4934 7047	05	Колпак	СП63М.1Б.1.0024	Конвейер скребковый СП63М.00.000-11 дл. 150 м	31 4341 1121
31 4934 7048	04	Стакан	СП63М.1Б.1.0030	Конвейер СПМ-87Д	31 4341 1632
31 4934 7048	04	Стакан	СП63М.1Б.1.0030	Конвейер скребковый СП63М.00.000-11 дл. 150 м	31 4341 1121
31 4934 7048	04	Стакан	СП63М.1Б.1.0030	Конвейер СПМ-87ДН	31 4341 1633
31 4934 7049	03	Вал-шестерня коническая	СП63М.1У.1.000Ж	Конвейер СП301.000-19	31 4341 1872
31 4934 7049	03	Вал-шестерня коническая	СП63М.1У.1 000Ж	Конвейер СП202.00.000-02 дл. 220 м	31 4341 1851
31 4934 7050	10	Ось	СП63М.2Б.0201А	Конвейер СПМ-87ДН	31 4341 1633
31 4934 7050	10	Ось	СП63М.2Б.0201А	Конвейер СП-63Т/С2 1 т. р. (200 м)	31 4341 1171
31 49347051	09	Гайка	СП63Т/С2.0004	Конвейер скребковый СП63М.00.000-11 дл. 150 м	31 4341 1121

1	2	3	4	5	6
31 49347051	09	Гайка	СП63Т/С2.0004	Конвейер СП202.00.000-02 дл. 220 м	31 4341 1851
31 49347051	09	Гайка	СП63Т/С2 0004	Конвейер СП-63Т/С2 1 т. р. (200 м)	31 4341 1171
31 4934 7052	08	Скребок	СП63Т/С2.0101	Конвейер скребковый КМ81-02БМ дл. 120 м	31 4341 1412
31 4934 7052	08	Скребок	СП63Т/С2.0101	Конвейер СП-63Т/С2 1 т. р. (200 м)	31 4341 1171
31 4934 7053	07	Соединительная скоба	СП63Т/С2.0102	Конвейер скребковый КМ81-02БМ дл. 120 м	31 4341 1412
31 4934 7053	07	Соединительная скоба	СП63Т/С2.0102	Конвейер СП-63Т/С2 1 т р. (200 м)	31 4341 1171
31 4934 7054	06	Болт	СП80К.0403	Конвейер СП-80К	31 4341 1192
31 4934 7054	06	Болт	СП80К.0403	Конвейер СП301.000-19	31 4341 1872
31 4934 7055	05	Звено соединительное	СП87П.9Е.0004	Конвейер СП202.00.000-02 дл. 220 м	31 4341 1851
31 4934 7055	05	Звено соединительное	СП87П.9Е.0004	Конвейер СП-87П	31 4341 1193
31 4934 7056	04	Звено соединительное	СП87П.9Е.0004	Конвейер СП202.00.000-02 дл. 220 м	31 4341 1851
31 4934 7056	04	Звено соединительное	СП87П.9Е 0004	Конвейер СП-87П	31 4341 1193
31 4934 7057	03	Винт	СП202.00.003	Конвейер СП-87П	31 4341 1193
31 4934 7057	03	Винт	СП202.00.003	Конвейер СП202.00.000-02 дл. 220 м	31 4341 1851
31 4934 7058	02	Чистильщик	СП202.0004А	Конвейер СП202.00.000-02 дл. 220 м	31 4341 1851
31 4934 7058	02	Чистильщик	СП202.0004А	Конвейер СП-87П	31 4341 1193
31 4934 7059	01	Чистильщик	СП202.0004А-01	Конвейер СП202В1.00.000	31 4341 1881
31 4934 7059	01	Чистильщик	СП202.0004А-01	Конвейер СП87ПМ.000.00-000 СН/О л. 200 м	31 4341 4131

1	2	3	4	5	6
31 4934 7060	08	Звездочка	СП202.01.050	Конвейер СП202.00.000-02 дл. 220 м	31 4341 1851
31 4934 7060	08	Звездочка	СП202.01.050	Конвейер СП-63Т/С2 1 т. р. (200 м)	31 4341 1171
31 4934 7060	08	Звездочка	СП202.01.050	Конвейер СП-87П	31 4341 1193
31 4934 7061	07	Венец	СП202.01.060	Конвейер СП-63Т/С2 1 т. р. (200 м)	31 4341 1171
31 4934 7061	07	Венец	СП202.01.060	Конвейер СП202.00.000-02 дл. 220 м	31 4341 1851
31 4934 7061	07	Венец	СП202 01.060	Конвейер СП-87П	31 4341 1193
31 4934 7062	06	Козырек	СП202.01 070	Конвейер СП202.00.000-02 дл. 220 м	31 4341 1851
31 4934 7062	06	Козырек	СП202.01.070	Конвейер СП-87П	31 4341 1193
31 4934 7063	05	Утюг	СП202.02.100	Конвейер СП-87П	31 4341 1193
31 4934 7063	05	Утюг	СП202.02.100	Конвейер СП202.00.000-02 дл. 220 м	31 4341 1851
31 4934 7064	04	Гайка	СП202 06.010	Конвейер СП-87П	31 4341 1193
31 4934 7064	04	Гайка	СП202.06.010	Конвейер СП202.00.000-02 дл. 220 м	31 4341 1851
31 4934 7065	03	Секция переходная	СП202.25	Конвейер СП202.00.000-02 дл. 220 м	31 4341 1851
31 4934 7065	03	Секция переходная	СП202.25	Конвейер СП-87П	31 4341 1193
31 4934 7066	02	Секция переходная	СП202.25-01	Конвейер СП202.00.000-02 дл. 220 м	31 4341 1851
31 4934 7066	02	Секция переходная	СП202.25-01	Конвейер СП-87П	31 4341 1193
31 4934 7067	01	Секция переходная	СП202.25-02	Конвейер СП-87П	31 4341 1193

1	2	3	4	5	6
31 4934 7067	01	Секция переходная	СП202.25-02	Конвейер СП202.00.000-02 дл. 220 м	31 4341 1851
31 4934 7068	00	Пружина	СПМ81.1.4.0103	Конвейер СПМ-81 1 т. р. (120 м)	31 4341 1621
31 4934 7068	00	Пружина	СПМ81.1.4.0103	Конвейер СП301.000-19	31 4341 1872
31 4934 7069	10	Болт М30×173	СПМ87А.0001	Конвейер СПМ-87Д	31 4341 1632
31 4934 7069	10	Болт М30×173	СПМ87А.0001	Конвейер СПМ-87ДН	31 4341 1633
31 4934 7070	06	Гайка	СПМ87А.03	Конвейер СПМ-87ДН	31 4341 1633
31 4934 7070	06	Гайка	СПМ87А.03	Конвейер СПМ-87Д	31 4341 1632
31 4934 7071	05	Гайка	СПМ87Б.2.0003	Конвейер СПМ-87ДН	31 4341 1633
31 4934 7071	05	Гайка	СПМ87Б.2.0003	Конвейер СПМ-87Д	31 4341 1632
31 4934 7071	05	Гайка	СПМ87Б.2.0003	Конвейер СП-87П	31 4341 1193
31 4934 7072	04	Рештак	СПМ87Б.3.1Б	Конвейер СПМ-87Д	31 4341 1632
31 4934 7072	04	Рештак	СПМ87Б.3.1Б	Конвейер СПМ-87ДН	31 4341 1633
31 4934 7073	03	Утюг	СПМ87Б.5.0002А	Конвейер СПМ-87Д	31 4341 1632
31 4934 7073	03	Утюг	СПМ87Б.5.0002А	Конвейер СПМ-87ДН	31 4341 1633
31 4934 7074	02	Болт М30×125	СПМ87Д.0005	Конвейер СПМ-87Д	31 4341 1632
31 4934 7074	02	Болт М30×125	СПМ87Д.0005	Конвейер СПМ-87ДН	31 4341 1633
31 4934 7075	01	Болт М24×68	СПМ87Д.0006	Конвейер СПМ-87ДН	31 4341 1633
31 4934 7075	01	Болт М24×68	СПМ87Д.0006	Конвейер СПМ-87Д	31 4341 1632
31 4934 7077	10	Секция переходная	СПМ87Д.5Г	Конвейер СПМ-87Д	31 4341 1632
31 4934 7077	10	Секция переходная	СПМ87Д.5Г	Конвейер СПМ-87ДН	31 4341 1633
31 4934 7078	09	Утюг	СПМ87Д.9Б.0001	Конвейер СПМ-87ДН	31 4341 1633
31 4934 7078	09	Утюг	СПМ87Д.9Б.0001	Конвейер СПМ-87Д	31 4341 1632
31 4934 7079	08	Кронштейн	СПМ87Д.35	Конвейер СП-87П	31 4341 1193
31 4934 7079	08	Кронштейн	СПМ87Д.35	Конвейер СПМ-87Д	31 4341 1632
31 4934 7080	04	Рештак линейный	СПМ87Д-51А	Конвейер СПМ-87ДН	31 4341 1633
31 4934 7080	04	Рештак линейный	СПМ87Д-51А	Конвейер СПМ-87Д	31 4341 1632
31 4934 7081	03	Направляющая	СПМ87Д.54Ж	Конвейер СПМ-87Д	31 4341 1632
31 4934 7081	03	Направляющая	СПМ87Д.54Ж	Конвейер СПМ-87ДН	31 4341 1633
31 4934 7081	03	Направляющая	СПМ87Д.54Ж	Конвейер СП-87П	31 4341 1193
31 4934 7082	02	Направляющая	СПМ87Д 54Ж-01	Конвейер СПМ-87Д	31 4341 1632
31 4934 7082	02	Направляющая	СПМ87Д 54Ж-01	Конвейер СП-87П	31 4341 1193

1	2	3	4	5	6
31 4934 7082	02	Направляющая	СПМ87Д.54Ж-01	Конвейер СПМ-87ДН	31 4341 1633
31 4934 7083	01	Направляющая	СПМ87Д.54Ж-02	Конвейер СПМ-87Д	31 4341 1632
31 4934 7083	01	Направляющая	СПМ87Д.54Ж-02	Конвейер СП-87П	31 4341 1193
31 4934 7083	01	Направляющая	СПМ87Д.54Ж-02	Конвейер СПМ-87ДН	31 4341 1633
31 4934 7084	00	Съемник	СПМ130.869	Конвейер СП301.000-19	31 4341 1872
31 4934 7084	00	Съемник	СПМ130.869	Конвейер СПМ-130.000 дл. 120 м	31 4341 1642
31 4934 7085	10	Кольцо	ТЛ32.0011	Конвейер СПМ-87Д	31 4341 1632
31 4934 7085	10	Кольцо	ТЛ32.0011	Конвейер СП-63Т/С2 1 т. р. (200 м)	31 4341 1171
31 4934 7085	10	Кольцо	ТЛ32.0011	Конвейер СП202.00.000-02 дл. 220 м	31 4341 1851
31 4934 7085	10	Кольцо	ТЛ32.0011	Конвейер скребковый СП63М.00.000-11 дл. 150 м	31 4341 1121
31 4934 7085	10	Кольцо	ТЛ32.0011	Конвейер СП301.000-19	31 4341 1872
31 4934 7085	10	Кольцо	ТЛ32.0011	Конвейер СПМ-87ДН	31 4341 1633
31 4934 7085	10	Кольцо	ТЛ32.0011	Конвейер СП-87П	31 4341 1193
31 4934 7086	09	Шайба	ТЛ32.0033-01	Конвейер скребковый СП63М.00.000-11 дл. 150 м	31 4341 1121
31 4934 7086	09	Шайба	ТЛ32.0033-01	Конвейер СП-87П	31 4341 1193
31 4934 7086	09	Шайба	ТЛ32.0033-01	Конвейер СП202В1.00.000	31 4341 1881
31 4934 7086	09	Шайба	ТЛ32.0033-01	Конвейер СПМ-87Д	31 4341 1632
31 4934 7086	09	Шайба	ТЛ32.0033-01	Конвейер СП202.00.000-02 дл. 220 м	31 4341 1851
31 4934 7086	09	Шайба	ТЛ32.0033-01	Конвейер СК-38 1 т. р. (100 м)	31 4341 2211
31 4934 7086	09	Шайба	ТЛ32.0033-01	Конвейер СПМ-87ДН	31 4341 1633
31 4934 7086	09	Шайба	ТЛ32.0033-01	Конвейер СП-48М.00.000	31 4341 1821
31 4934 7086	09	Шайба	ТЛ32.0033-01	Конвейер СП301.000-19	31 4341 1872

1	2	3	4	5	6
31 4934 7086	09	Шайба	ТЛ32.0033-01	Конвейер СП-63Т/С2 1 т. р. (200 м)	31 4341 1171
31 4934 7086	09	Шайба	ТЛ32.0033-01	Конвейер СП87ПМ.00.00-000 СН/О дл. 200 м	31 4341 4131
31 4934 7087	08	Кольцо	ТЛ32М.0006	Конвейер СП-87П	31 4341 1193
31 4934 7087	08	Кольцо	ТЛ32М.0006	Конвейер СП-63Т/С2 1 т. р. (200 м)	31 4341 1171
31 4934 7087	08	Кольцо	ТЛ32М.0006	Конвейер скребковый СП63М 00.000-11 дл. 150 м	31 4341 1121
31 4934 7087	08	Кольцо	ТЛ32М.0006	Конвейер СК-38 1 т. р. (100 м)	31 4341 2211
31 4934 7087	08	Кольцо	ТЛ32М.0006	Конвейер СПМ-87ДН	31 4341 1633
31 4934 7087	08	Кольцо	ТЛ32М 0006	Конвейер СПМ-87Д	31 4341 1632
31 4934 7088	07	Кольцо	ТЛ32М.0006-01	Конвейер СП301.000-19	31 4341 1872
31 4934 7088	07	Кольцо	ТЛ32М.0006-01	Конвейер СП202.00.000-02 дл. 220 м	31 4341 1851
31 4934 7089	06	Вкладыш	ТЛ32Н 0001Е	Конвейер СП-87П	31 4341 1193
31 4934 7089	06	Вкладыш	ТЛ32Н.0001Е	Конвейер СП-63Т/С2 1 т. р (200 м)	31 4341 1171
31 4934 7089	06	Вкладыш	ТЛ32Н.0001Е	Конвейер СП202.00.000-02 дл. 220 м	31 4341 1851
31 4934 7089	06	Вкладыш	ТЛ32Н 0001Е	Конвейер СПМ-87Д	31 4341 1632
31 4934 7089	06	Вкладыш	ТЛ32Н.0001Е	Конвейер СП301.000-19	31 4341 1872
31 4934 7089	06	Вкладыш	ТЛ32Н.0001Е	Конвейер скребковый СП63М.00.000-11 дл 150 м	31 4341 1121
31 4934 7089	06	Вкладыш	ТЛ32Н.0001Е	Конвейер СПМ-87ДН	31 4341 1633
31 4934 7090	02	Шайба	ТЛ032/395Е.1.0002	Конвейер СП-87П	31 4341 1193
31 4934 7090	02	Шайба	ТЛ032/395Е 1 0002	Конвейер СП301.000-19	31 4341 1872

1	2	3	4	5	6
31 4934 7090	02	Шайба	ТЛ032/395Е.1 0002	Конвейер скребковый СП63М.00.000-11 дл. 150 м	31 4341 1121
31 4934 7090	02	Шайба	ТЛ032/395Е.1.0002	Конвейер СПМ-87Д	31 4341 1632
31 4934 7090	02	Шайба	ТЛ032/395Е.1 0002	Конвейер СП-63Т/С2 1 т. р. (200 м)	31 4341 1171
31 4934 7090	02	Шайба	ТЛ032/395Е 1.0002	Конвейер СП202.00.000-02 дл. 220 м.	31 4341 1851
31 4934 7090	02	Шайба	ТЛ032/395Е.1.0002	Конвейер СПМ-87ДН	31 4341 1633
31 4934 7091	01	Борт	1СР70М.00.500	Конвейер СР-70М (150 м)	31 4341 2322
31 4934 7091	01	Борт	1СР70М.00.500	Конвейер 1СР-70М дл. 150 м	31 4341 2333
31 4934 7092	00	Отрезок цепи	1СР70М.00.100	Конвейер 1СР-70М дл. 150 м	31 4341 2333
31 4934 7092	00	Отрезок цепи	1СР70М.00.100	Конвейер СР-70М (150 м)	31 4341 2322
31 4934 7093	10	Скребок	1СР70М 00.101	Конвейер СР-70М (150 м)	31 4341 2322
31 4934 7093	10	Скребок	1СР70М.00.101	Конвейер 1СР-70М дл. 150 м	31 4341 2333
31 4934 7094	09	Рештак	СР70М.00.200	Конвейер 1СР-70М дл. 150 м	31 4341 2333
31 4934 7094	09	Рештак	СР70М 00.200	Конвейер СР-70М (150 м)	31 4341 2322
31 4934 7095	08	Рештак	СР70М.00.400	Конвейер СР-70М (150 м)	31 4341 2322
31 4934 7095	08	Рештак	СР70М 00.400	Конвейер 1СР-70М дл. 150 м	31 4341 2333
31 4934 7096	07	Звено	СР70М.00.101Г	Конвейер 1СР-70М дл. 150 м	31 4341 2333
31 4934 7096	07	Звено	СР70М 00 101Г	Конвейер СР-70 М (150 м)	31 4341 2322

1	2	3	4	5	6
31 4934 7097	06	Крышка	СР70М.01.101Б	Конвейер СР-70М (150 м)	31 4341 2322
31 4934 7097	06	Крышка	СР70М.01.101Б	Конвейер 1СР-70М дл. 150 м	31 4341 2333
31 4934 7098	05	Вал-шестерня	СР70М.01.111В	Конвейер 1СР-70М дл. 150 м	31 4341 2333
31 4934 7098	05	Вал-шестерня	СР70М.01.111В	Конвейер СР-70М (150 м)	31 4341 2322
31 4934 7099	04	Съемник	СР70М.01.002В	Конвейер СР-70М (150 м)	31 4341 2322
31 4934 7099	04	Съемник	СР70М.01.002В	Конвейер 1СР-70М дл. 150 м	31 4341 2333
31 4934 7100	06	Звездочка	СР70М.01.600	Конвейер 1СР-70М дл. 150 м	31 4341 2333
31 4934 7100	06	Звездочка	СР70М.01.600	Конвейер СР-70М (150 м)	31 4341 2322
31 4934 7101	05	Корпус	С53М.01.109	Конвейер СР-70М (150 м)	31 4341 2322
31 4934 7101	05	Корпус	С53М.01.109	Конвейер 1СР-70М дл. 150 м	31 4341 2333
31 4934 7102	04	Утюг	СР70М.02.012	Конвейер 1СР-70М дл. 150 м	31 4341 2333
31 4934 7102	04	Утюг	СР70М.02.012	Конвейер СР-70М (150 м)	31 4341 2322
31 4934 7103	03	Барабан в сборе	СР70М.03.200Б	Конвейер СР-70М (150 м)	31 4341 2322
31 4934 7103	03	Барабан в сборе	СР70М.03.200Б	Конвейер 1СР-70М дл. 150 м	31 4341 2333
31 4934 7104	02	Барабан	СР70М.03.201Б	Конвейер СР-70М (150 м)	31 4341 2322
31 4934 7104	02	Барабан	СР70М.03.201Б	Конвейер 1СР-70М дл. 150 м	31 4341 2333
31 4934 7105	01	Гайка	С53М.01 33	Конвейер 1СР-70М дл. 150 м	31 4341 2333

1	2	3	4	5	6
31 4934 7105	01	Гайка	С53М.01.33	Конвейер СР-70М (150 м)	31 4341 2322
31 4934 7106	00	Крышка	СР70М.03.205А	Конвейер 1СР-70М дл. 150 м	31 4341 2333
31 4934 7106	00	Крышка	СР70М.03.205А	Конвейер СР-70М (150 м)	31 4341 2322
31 4934 7107	10	Рештак линейный	С53М.00.100К	Конвейер С-50-02 дл. 150 м	31 4341 2144
31 4934 7107	10	Рештак линейный	С53М.00.100К	Конвейер С53МУ дл. 150 м	31 4341 2162
31 4934 7108	09	Переходка	С53М.01.001А	Конвейер С-50-02 дл. 150 м	31 4341 2144
31 4934 7108	09	Переходка	С53М.01.001А	Конвейер С53МУ дл. 150 м	31 4341 2162
31 4934 7109	08	Вал-шестерня	С53М.01.143	Конвейер С53МУ дл. 150 м	31 4341 2162
31 4934 7109	08	Вал-шестерня	С53М.01.143	Конвейер С-50-02 дл 150 м	31 4341 2144
31 4934 7110	04	Полумуфта	С53М.01.003	Конвейер С53МУ дл. 150 м	31 4341 2162
31 4934 7110	04	Полумуфта	С53М.01.003	Конвейер С-50-02 дл. 150 м	31 4341 2144
31 4934 7111	03	Вал	С53М.01.151	Конвейер С-50-02 дл. 150 м	31 4341 2144
31 4934 7111	03	Вал	С53М.01.151	Конвейер С53МУ дл. 150 м	31 4341 2162
31 4934 7112	02	Съемник	С53МК.01.240	Конвейер С53МУ дл. 150 м	31 4341 2162
31 4934 7112	02	Съемник	С53МК.01.240	Конвейер С-50-02 дл. 150 м	31 4341 2144
31 4934 7113	01	Рештак головной	С53М.01.600	Конвейер С53МУ дл. 150 м	31 4341 2162
31 4934 7113	01	Рештак головной	С53М.01.600	Конвейер С-50-02 дл. 150 м	31 4341 2144

1	2	3	4	5	6
31 4934 7113	01	Решгак головной	С53М.01.600	Конвейер С-53А, длина 50 м	31 4341 2121
31 4934 7114	00	Ось концевой головки	С53М.02.100А	Конвейер С-50-02 дл. 150 м	31 4341 2144
31 49 34 7114	00	Ось концевой головки	С53М.02.100А	Конвейер С53МУ дл. 150 м	31 4341 2162
31 4934 7114	00	Ось концевой головки	С53М 02 100А	Конвейер С-53А, длина 50 м	31 4341 2121
31 4934 7115	10	Корпус подшипника	С53М.02 102А	Конвейер С-50-02 дл. 150 м	31 4341 2144
31 4934 7115	10	Корпус подшипника	С53М.02.102А	Конвейер С53МУ дл. 150 м	31 4341 2162
31 4934 7115	10	Корпус подшипника	С53М.02.102А	Конвейер С-53А, длина 50 м	31 4341 2121
31 4934 7116	09	Ось в сборе	С53М 02.110А	Конвейер С53МУ дл. 150 м	31 4341 2162
31 4934 7116	09	Ось в сборе	С53М.02.110А	Конвейер С-53А, длина 50 м	31 4341 2121
31 4934 7116	09	Ось в сборе	С53М.02.110А	Конвейер С-50-02 дл. 150 м	31 4341 2144
31 4934 7117	08	Решгак линейный	С53А-3Г	Конвейер С-53А, длина 50 м	31 4341 2121
31 4934 7117	08	Решгак линейный	С53А-3Г	Конвейер С53МУ дл. 150 м	31 4341 2162
31 4934 7118	07	Отрезок цепи	СКР11-60Б	Конвейер С53МУ дл. 150 м	31 4341 2162
31 4934 7118	07	Отрезок цепи	СКР11-60Б	Конвейер С-53А, длина 50 м	31 4341 2121
31 4934 7119	06	Переходка	С53А-5-0002Б	Конвейер С-53А, длина 50 м	31 4341 2121
31 4934 7119	06	Переходка	С53А-5-0002Б	Конвейер С53МУ дл. 150 м	31 4341 2162
31 4934 7120	02	Корпус в сборе	С53М.01.120А	Конвейер С53МУ дл. 150 м	31 4341 2162

1	2	3	4	5	6
31 4934 7120	02	Корпус в сборе	С53М.01.120А	Конвейер 1СР-70М дл. 150 м	31 4341 2333
31 4934 7120	02	Корпус в сборе	С53М.01.120А	Конвейер С-50-02 дл. 150 м	31 4341 2144
31 4934 7120	02	Корпус в сборе	С53М.01.120А	Конвейер СР-70М (150 м)	31 4341 2322
31 4934 7121	01	Крышка	С53.М.01.136А	Конвейер СР-70М (150 м)	31 4341 2322
31 4934 7121	01	Крышка	С53.М.01.136А	Конвейер С53МУ дл. 150 м	31 4341 2162
31 4934 7121	01	Крышка	С53.М.01.136А	Конвейер С-50-02 дл. 150 м	31 4341 2144
31 4934 7121	01	Крышка	С53.М.01.136А	Конвейер 1СР-70М дл. 150 м	31 4341 2333
31 4934 7122	00	Колесо	С53М.01.142	Конвейер С53МУ дл. 150 м	31 4341 2162
31 4934 7122	00	Колесо	С53М.01.142	Конвейер СР-70М (150 м)	31 4341 2322
31 4934 7122	00	Колесо	С53М.01.142	Конвейер 1СР-70М дл. 150 м	31 4341 2333
31 4934 7122	00	Колесо	С53М.01.142	Конвейер С-50-02 дл. 150 м	31 4341 2144
31 4934 7123	10	Вал-шестерня	С53М.01.131	Конвейер 1СР-70М дл. 150 м	31 4341 2333
31 4934 7123	10	Вал-шестерня	С53М.01.131	Конвейер СР-70М (150 м)	31 4341 2322
31 4934 7123	10	Вал-шестерня	С53М.01.131	Конвейер С53МУ дл. 150 м	31 4341 2162
31 4934 7123	10	Вал-шестерня	С53М.01.131	Конвейер С-50-02 дл. 150 м	31 4341 2144
31 4934 7124	09	Борт линейный	1КСП2.00.00.001-01	Перегружатель 1КСП2	31 4348 1031
31 4934 7124	09	Борт линейный	1КСП2.00.00.001-01	Перегружатель ПТК-1	31 4348 2052
31 4934 7125	08	Борт наклонный	1КСП2.00.00.003-01	Перегружатель 1КСП2	31 4348 1031
31 4934 7125	08	Борт наклонный	1КСП2.00.00.003-01	Перегружатель ПТК-1	31 4348 2052

1	2	3	4	5	6
31 4934 7126	07	Барабан	1КСП2.40.00.202	Перегружатель 1КСП2Н дл. 100 м	31 4348 1035
31 4934 7126	07	Барабан	1КСП2.40.00.202	Перегружатель 1КСП2Н дл. 68 м	31 4348 1034
31 4934 7126	07	Барабан	1КСП2.40.00.202	Перегружатель 1КСП2	31 4348 1031
31 4934 7126	07	Барабан	1КСП2.40.00.202	Перегружатель 1КСП2Н дл. 20 м	31 4348 1033
31 4934 7127	06	Секция линейная	1КСП2.00.00.100	Перегружатель 1КСП2	31 4348 1031
31 4934 7127	06	Секция линейная	1КСП2.00.00.100	Перегружатель ПТК-1	31 4348 2052
31 4934 7128	05	Колесо цилиндрическое	СП87Д-1-1-0003	Перегружатель 1КСП2	31 4348 1031
31 4934 7128	05	Колесо цилиндрическое	СП87Д-1-1-0003	Конвейер СПМ-87Д	31 4341 1632
31 4934 7129	04	Колесо зубчатое	СП63-1-1-0011Д	Конвейер СР60.00.000 дл. 80 м	31 4341 2341
31 4934 7129	04	Колесо зубчатое	СП63-1-1-0011Д	Конвейер СП-63/1	31 4341 1132
31 4934 7129	04	Колесо зубчатое	СП63-1-1-0011Д	Конвейер СП-63/К2	31 4341 1131
31 4934 7129	04	Колесо зубчатое	СП63-1-1-0011Д	Перегружатель 1КСП2	31 4348 1031
31 4934 7130	00	Колесо коническое	СП63-1-1-0008В	Перегружатель 1КСП2	31 4348 1031
31 4934 7130	00	Колесо коническое	СП63-1-1-0008В	Конвейер СП-63/1	31 4341 1132
31 4934 7130	00	Колесо коническое	СП63-1-1-0008В	Конвейер СП-63/К2	31 4341 1131
31 4934 7130	00	Колесо коническое	СП63-1-1-0008В	Конвейер СР60.00.000 дл. 80 м	31 4341 2341
31 4934 7130	00	Колесо коническое	СП63-1-1-0008В	Конвейер СП-48М.00.000	31 4341 1821
31 4934 7131	10	Пружина	СП46-1-0611А	Конвейер СП-63/К2	31 4341 1131
31 4934 7131	10	Пружина	СП46-1-0611А	Конвейер МК-46У дл. 150 м	31 4341 1320
31 4934 7131	10	Пружина	СП46-1-0611А	Конвейеры СП-64	31 4341 1180
31 4934 7131	10	Пружина	СП46-1-0611А	Конвейер СП-48М.00.000	31 4341 1821
31 4934 7131	10	Пружина	СП46-1-0611А	Конвейеры СР-52	31 4341 2310
31 4934 7131	10	Пружина	СП46-1-0611А	Конвейеры СПМ-46	31 4341 1610
31 4934 7131	10	Пружина	СП46-1-0611А	Конвейер СР60 00.000 дл. 80 м	31 4341 2341
31 4934 7131	10	Пружина	СП46-1-0611А	Перегружатель 1КСП2	31 4348 1031
31 4934 7132	09	Собачка	СП46-1-0608Б	Перегружатель 1КСП2	31 4348 1031

1	2	3	4	5	6
31 4934 7132	09	Собачка	СП46-1-0608Б	Конвейеры СП-64	31 4341 1180
31 4934 7132	09	Собачка	СП46-1-0608Б	Конвейер МК-46У дл. 150 м	31 4341 1320
31 4934 7132	09	Собачка	СП46-1-0608Б	Конвейер СП-48М.00.000	31 4341 1821
31 4934 7132	09	Собачка	СП46-1-0608Б	Конвейеры СПМ-46	31 4341 1610
31 4934 7132	09	Собачка	СП46-1-0608Б	Конвейер СП-63/К2	31 4341 1131
31 4934 7132	09	Собачка	СП46-1-0608Б	Конвейеры СР-52	31 4341 2310
31 4934 7132	09	Собачка	СП46-1-0608Б	Конвейер СР60.00.000 дл. 80 м	31 4341 2341
31 4934 7133	08	Звездочка в сборе	СП63-1-4Б	Конвейер СП-63/К2	31 4341 1131
31 4934 7133	08	Звездочка в сборе	СП63-1-4Б	Перегружатель 1КСП2	31 4348 1031
31 4934 7134	07	Съемник	3НХ9/1-0001	Перегружатель 1КСП2Н дл. 20 м	31 4348 1033
31 4934 7134	07	Съемник	3НХ9/1-0001	Перегружатель ПТК2У	31 4348 1022
31 4934 7134	07	Съемник	3НХ9/1-0001	Перегружатель 1КСП2	31 4348 1031
31 4934 7134	07	Съемник	3НХ9/1-0001	Конвейер СП-48М.00.000	31 4341 1821
31 4934 7134	07	Съемник цепи	3НХ9/1-0001	Конвейер СР60.00.000 дл. 80 м	31 4341 2341
31 4934 7135	06	Отрезок скребковой	СП63.00.100-02	Конвейер СП-63/К2	31 4341 1131
31 4934 7135	06	Отрезок скребковой цепи	СП63.00.100-02	Перегружатель 1КСП2Н дл. 20 м	31 4348 1033
31 4934 7135	06	Отрезок скребковой цепи	СП63.00.100-02	Перегружатель 1КСП2Н дл. 100 м	31 4348 1035
31 4934 7135	06	Отрезок скребковой цепи	СП63.00.100-02	Перегружатель 1КСП2Н дл. 68 м	31 4348 1034
31 4934 7135	06	Отрезок скребковой цепи	СП63.00.100-02	Перегружатель 1КСП2	31 4348 1031
31 4934 7136	05	Скребок	СП63-0702	Перегружатель 1КСП2Н дл. 100 м	31 4348 1035
31 4934 7136	05	Скребок	СП63-0702	Перегружатель 1КСП2	31 4348 1031
31 4934 7136	05	Скребок	СП63-0702	Перегружатель ПТК2У	31 4348 1022
31 4934 7136	05	Скребок	СП63-0702	Перегружатель ПТК-1	31 4348 2052
31 4934 7136	05	Скребок	СП63-0702	Перегружатель 1КСП2Н дл. 20 м	31 4348 1033

1	2	3	4	5	6
31 4934 7136	05	Скребок	СП63-0702	Перегружатель 1КСП2Н дл. 68 м	31 4348 1034
31 4934 7136	05	Скребок	СП63-0702	Перегружатель ПТК1У	31 4348 1023
31 4934 7136	05	Скребок	СП63-0702	Конвейер СП-63/К2	31 4341 1131
31 4934 7137	04	Звено соединительное	С-18×64-001	Конвейер Т-12К	31 4341 1510
31 4934 7137	04	Звено соединительное	С-18×64-001	Конвейер СП-48М.00.000	31 4341 1821
31 4934 7137	04	Звено соединительное	С-18×64-001	Конвейер СР60.00.000 дл. 80 м	31 4341 2341
31 4934 7137	04	Звено соединительное	С-18×64-001	Конвейер СП-63/К2	31 4341 1131
31 4934 7137	04	Звено соединительное	С-18×64-001	Перегружатель 1КСП2Н дл. 68 м	31 4348 1034
31 4934 7137	04	Звено соединительное	С-18×64-001	Перегружатель ПТК2У	31 4348 1022
31 4934 7137	04	Звено соединительное	С-18×64-001	Перегружатель ПТК-1	31 4348 2052
31 4934 7137	04	Звено соединительное	С-18×64-001	Перегружатель 1КСП2	31 4348 1031
31 4934 7137	04	Звено соединительное	С-18×64-001	Перегружатель 1КСП2Н дл. 100 м	31 4348 1035
31 4934 7137	04	Звено соединительное	С-18×64-001	Перегружатель ПТК1У	31 4348 1023
31 4934 7137	04	Звено соединительное	С-18×64-001	Перегружатель 1КСП2Н дл. 20 м	31 4348 1033
31 4934 7137	04	Звено соединительное	С-18×64-001	Установка УСТ-2	31 4136 0124
31 4934 7138	03	Вал-шестерня	СП63/К2-1-1-0006	Перегружатель 1КСП2	31 4348 1031
31 4934 7138	03	Вал-шестерня	СП63/К2-1-1-0006	Конвейер СП-63/К2	31 4341 1131
31 4934 7139	02	Ритцель конический	РУ1-0035-2	Конвейер СП-63/1	31 4341 1132
31 4934 7139	02	Ритцель конический	РУ1-0035-2	Конвейер СП-63/К2	31 4341 1131
31 4934 7139	02	Ритцель конический	РУ1-0035-2	Конвейер СР60.00.000 дл. 80 м	31 4341 2341
31 4934 7139	02	Ритцель конический	РУ1-0035-2	Перегружатель 1КСП2	31 4348 1031
31 4934 7140	09	Колесо храповое	СП64ЭН.01.146	Перегружатель 1КСП2Н дл. 20 м	31 4348 1033
31 4934 7140	09	Колесо храповое	СП64ЭН.01.146	Перегружатель 1КСП2Н дл. 68 м	31 4348 1034
31 4934 7140	09	Колесо храповое	СП64ЭН.01.146	Перегружатель 1КСП2Н дл. 100 м	31 4348 1035
31 4934 7141	08	Направляющая	1КСП2.00.03.881-01	Перегружатель 1КСП2	31 4348 1031

1	2	3	4	5	6
31 4934 7141	08	Направляющая	1КСП2.00.03.881-01	Перегружатель ПТК-1	31 4348 2052
31 4934 7141	08	Направляющая	1КСП2.00.03.881-01	Перегружатель 1КСП2Н дл. 20 м	31 4348 1033
31 4934 7141	08	Направляющая	1КСП2.00.03.881-01	Перегружатель 1КСП2Н дл. 100 м	31 4348 1035
31 4934 7141	08	Направляющая	1КСП2 00.03.881-01	Перегружатель ПТК1У	31 4348 1023
31 4934 7141	08	Направляющая	1КСП2.00.03.881-01	Перегружатель ПТК2У	31 4348 1022
31 4934 7141	08	Направляющая	1КСП2.00.03 881-01	Перегружатель 1КСП2Н дл. 68 м	31 4348 1034
31 4934 7142	07	Направляющая	СР60 16.031	Перегружатель 1КСП2Н дл. 68 м	31 4348 1034
31 4934 7142	07	Направляющая	СР60 16.031	Перегружатель ПТК1У	31 4348 1023
31 4934 7142	07	Направляющая	СР60.16.031	Перегружатель 1КСП2Н дл. 20 м	31 4348 1033
31 4934 7142	07	Направляющая	СР60 16.031	Перегружатель 1КСП2Н дл. 100 м	31 4348 1035
31 4934 7142	07	Направляющая	СР60.16.031	Перегружатель ПТК-1	31 4348 2052
31 4934 7142	07	Направляющая	СР60.16.031	Перегружатель ПТК2У	31 4348 1022
31 4934 7142	07	Направляющая	СР60 16.031	Конвейер СР60.00.000 дл. 80 м	31 4341 2341
31 4934 7142	07	Направляющая	СР60 16.031	Конвейеры СПМ-46	31 4341 1610
31 4934 7143	06	Гидромуфта	СП46-1-3Б	Конвейеры СПМ-46	31 4341 1610
31 4934 7143	06	Гидромуфта	СП46-1-3Б	Конвейеры СР-52	31 4341 2310
31 4934 7144	05	Муфта	СП46-1-3Б-0013Б	Конвейеры СПМ-46	31 4341 1610
31 4934 7144	05	Муфта	СП46-1-3Б-0013Б	Конвейеры СП-64	31 4341 1180
31 4934 7144	05	Муфта	СП46-1-3Б-0013Б	Конвейер МК-46У дк. 150 м	31 4341 1320
31 4934 7144	05	Муфта	СП46-1-3Б-0013Б	Конвейеры СР-52	31 4341 2310
31 4934 7145	04	Вал-шестерня	СП64.01.042	Конвейеры СР-52	31 4341 2310
31 4934 7145	04	Вал-шестерня	СП64.01.042	Конвейеры СП-64	31 4341 1180
31 4934 7145	04	Вал-шестерня	СП64.01.042	Конвейеры СПМ-46	31 4341 1610
31 4934 7146	03	Вал	СП46-1-2-0006Г	Конвейеры СПМ-46	31 4341 1610
31 4934 7146	03	Вал	СП46-1-2-0006Г	Конвейеры СР-52	31 4341 2310
31 4934 7147	02	Звездочка	СП46-1-0018Б	Конвейеры СР-52	31 4341 2310
31 4934 7147	02	Звездочка	СП46-1-0018Б	Конвейеры СПМ-46	31 4341 1610

1	2	3	4	5	6
31 4934 7148	01	Направляющая	КС2-1106	Конвейеры СП-64	31 4341 1180
31 4934 7148	01	Направляющая	КС2-1106	Конвейер СП-63/1	31 4341 1132
31 4934 7149	00	Колесо коническое	СП46-1-2-02	Конвейеры СПМ-46	31 4341 1610
31 4934 7149	00	Колесо коническое	СП46-1-2-02	Конвейеры СП-64	31 4341 1180
31 4934 7149	00	Колесо коническое	СП46-1-2-02	Конвейеры СР-52	31 4341 2310
31 4934 7150	07	Съемник	СП46-1-0001	Конвейеры СР-52	31 4341 2310
31 4934 7150	07	Съемник	СП46-1-0001	Конвейеры СПМ-46	31 4341 1610
31 4934 7150	07	Съемник	СП46-1-0001	Конвейеры СП-64	31 4341 1180
31 4934 7151	06	Узел вал-шестерня	СП46-1-2-01А	Конвейеры СПМ-46	31 4341 1610
31 4934 7151	06	Узел вал-шестерня	СП46-1-2-01А	Конвейеры СР-52	31 4341 2310
31 4934 7151	06	Узел вал-шестерня	СП46-1-2-01А	Конвейеры СП-64	31 4341 1180
31 4934 7152	05	Направляющая	СР58-1А-0001	Конвейеры СПМ-46	31 4341 1610
31 4934 7152	05	Направляющая	СР58-1А-0001	Конвейер СП-63/К2	31 4341 1131
31 4934 7152	05	Направляющая	СР58-1А-0001	Конвейеры СР-52	31 4341 2310
31 4934 7153	04	Колесо зубчатое	СП64.01.043	Конвейеры СП-64	31 4341 1180
31 4934 7153	04	Колесо зубчатое	СП64.01.043	Конвейеры СР-52	31 4341 2310
31 4934 7153	04	Колесо зубчатое	СП64.01.043	Конвейеры СПМ-46	31 4341 1610
31 4934 7154	03	Звено соединительное	СР52.11.04-С	Конвейеры СР-52	31 4341 2310
31 4934 7154	03	Звено соединительное	СР52.11.04-С	Конвейеры СПМ-46	31 4341 1610
31 4934 7155	02	Вал промежуточный	МК46.00.01.004Б	Конвейеры СПМ-46	31 4341 1610
31 4934 7155	02	Вал промежуточный	МК46.0001.004Б	Конвейеры СР-52	31 4341 2310
31 4934 7155	02	Вал промежуточный	МК46.00.01.004Б	Конвейер МК-46У дл. 150 м	31 4341 1320
31 4934 7156	01	Болт специальный	МК46У.00.001	Конвейер МК-46У дл. 150 м	31 4341 1320
31 4934 7156	01	Болт специальный	МК46У.00 001	Конвейеры СПМ-46	31 4341 1610
31 4934 7156	01	Болт специальный	МК46У.00 001	Конвейеры СП-64	31 4341 1180
31 4934 7157	00	Отрезок скребковой цепи	СР52-11Г	Конвейеры СПМ-46	31 4341 1610
31 4934 7157	00	Отрезок скребковой цепи	СР52-11Г	Конвейеры СР-52	31 4341 2310
31 4934 7158	10	Собачка	СП64ЭН.01.370	Перегружатель 1КСП2Н дл. 100 м	31 4348 1035
31 4934 7158	10	Собачка	СП64ЭН.01.370	Перегружатель 1КСП2Н дл. 20 м	31 4348 1033

1	2	3	4	5	6
31 4934 7158	10	Собачка	СП64ЭН.01.370	Перегружатель 1КСП2Н дл. 68 м	31 4348 1034
31 4934 7159	09	Вал-шестерня М=6,3, Z=15	БПН55.01.122	Перегружатель 1КСП2Н дл. 100 м	31 4348 1035
31 4934 7159	09	Вал-шестерня М=6,3, Z=15	БПН55.01.122	Перегружатель 1КСП2Н дл. 20 м	31 4348 1033
31 4934 7159	09	Вал-шестерня М=6,3, Z=15	БПН55.01.122	Перегружатель 1КСП2Н дл. 68 м	31 4348 1034
31 4934 7160	05	Вал-шестерня М=6,3, Z=15	БПН55.01.122-01	Перегружатель 1КСП2Н дл. 20 м	31 4348 1033
31 4934 7160	05	Вал-шестерня М=6,3, Z=15	БПН55.01.122-01	Перегружатель 1КСП2Н дл. 100 м	31 4348 1035
31 4934 7160	05	Вал-шестерня М=6,3, Z=15	БПН55.01.122-01	Перегружатель 1КСП2Н дл. 68 м	31 4348 1034
31 4934 7161	04	Вал-шестерня М=8, Z=20	БПН55.01.143	Перегружатель 1КСП2Н дл. 68 м	31 4348 1034
31 4934 7161	04	Вал-шестерня М=8, Z=20	БПН55.01.143	Перегружатель 1КСП2Н дл. 100 м	31 4348 1035
31 4934 7161	04	Вал-шестерня М=8, Z=20	БПН55.01.143	Перегружатель 1КСП2Н дл. 20 м	31 4348 1033
31 4934 7162	03	Колесо зубчатое М=8, Z=40	БПН55.01.157-02	Перегружатель 1КСП2Н дл. 100 м	31 4348 1035
31 4934 7162	03	Колесо зубчатое М=8, Z=40	БПН55.01.157-02	Перегружатель 1КСП2Н дл. 68 м	31 4348 1034
31 4934 7162	03	Колесо зубчатое М=8, Z=40	БПН55.01.157-02	Перегружатель 1КСП2Н дл. 20 м	31 4348 1033
31 4934 7163	02	Рештак линейный	1КСП2Н.00.15.000	Перегружатель 1КСП2Н дл. 20 м	31 4348 1033
31 4934 7163	02	Рештак линейный	1КСП2Н.00.15.000	Перегружатель 1КСП2Н дл. 68 м	31 4348 1034
31 4934 7163	02	Рештак линейный	1КСП2Н.00.15.000	Перегружатель 1КСП2Н дл 100 м	31 4348 1035

1	2	3	4	5	6
31 4934 7164	01	Звездочка	1КСПН2.01.01.040-01	Перегружатель 1КСП2Н дл. 68 м	31 4348 1034
31 4934 7164	01	Звездочка	1КСПН2 01.01.040-01	Перегружатель ПТК2У	31 4348 1022
31 4934 7164	01	Звездочка	1КСПН2.01.01.040-01	Перегружатель 1КСП2Н дл. 20 м	31 4348 1033
31 4934 7164	01	Звездочка	1КСПН2.01.01.040-01	Перегружатель 1КСП2Н дл. 20 м	31 4348 2052
31 4934 7165	00	Секция загрузочная	1КСП2.00.00.200-	Перегружатель ПТК-1	31 4348 1031
31 4934 7165	00	Секция загрузочная	1КСП2.00.00.200-	Перегружатель 1КСП2	
31 4934 7168	08	Рештак	СП48М.04.000	Конвейер С-48М.00.000-01	31 4341 1822
31 4934 7168	08	Рештак	СП48М.04.000	Конвейер СП-48М.00.000-02	31 4341 1823
31 4934 7168	08	Рештак	СП48М.04.000	Конвейер СП-48М.00.000-13	31 4341 1828
31 4934 7168	08	Рештак	СП48М.04.000	Конвейер СП-48М.00.000-12	31 4341 1827
31 4934 7168	08	Рештак	СП48М.04.000	Конвейер СП-48М.00.000-05	31 4341 1826
31 4934 7168	08	Рештак	СП48М.04.000	Конвейер СП-48М.00.000	31 4341 1821
31 4934 7168	08	Рештак	СП48М.04.000	Конвейер СП-48М.00.000-03	31 4341 1824
31 4934 7168	08	Рештак	СП48М.04.000	Конвейер СП-48М.00.000-04	31 4341 1825
31 4934 7169	07	Болт М24	СП48.00.005	Конвейер СП-48М.00.000-02	31 4341 1823
31 4934 7169	07	Болт М24	СП48.00.005	Конвейер С-48М.00.000-01	31 4341 1822
31 4934 7169	07	Болт М24	СП48.00.005	Конвейер СП-48М.00.000-12	31 4341 1827
31 4934 7169	07	Болт М24	СП48.00.005	Конвейер СП-48М.00.000-04	31 4341 1825
31 4934 7169	07	Болт М24	СП48.00.005	Конвейер СП-48М.00.000-13	31 4341 1828

1	2	3	4	5	6
31 4934 7169	07	Болт М24	СП48.00.005	Конвейер СП-48М.00.000	31 4341 1821
31 4934 7169	07	Болт М24	СП48.00.005	Конвейер СП-48М.00.000-03	31 4341 1824
31 4934 7169	07	Болт М24	СП48.00.005	Конвейер СП-48М.00.000-05	31 4341 1826
31 4934 7170	03	Отрезок скребковой цепи	СП48М-02	Конвейер СП-48М.00.000-03	31 4341 1824
31 4934 7170	03	Отрезок скребковой цепи	СП48М-02	Конвейер СП-48М.00.000-05	31 4341 1826
31 4934 7170	03	Отрезок скребковой цепи	СП48М-02	Конвейер СП-48М.00.000-02	31 4341 1823
31 4934 7170	03	Отрезок скребковой цепи	СП48М-02	Конвейер СП-48М.00.000	31 43 41 1821
31 4934 7170	03	Отрезок скребковой цепи	СП48М-02	Конвейер СП-48М.00.000-12	31 4341 1827
31 4934 7170	03	Отрезок скребковой цепи	СП48М-02	Конвейер СП-48М.00.000-13	31 4341 1828
31 4934 7170	03	Отрезок скребковой цепи	СП48М-02	Конвейер С-48М.00.000-01	31 4341 1822
31 4934 7170	03	Отрезок скребковой цепи	СП48М-02	Конвейер СП-48М.00.000-04	31 4341 1825
31 4934 7173	00	Направляющая	СП48М.25.000-03	Конвейер СП-48М.00.000-03	31 4341 1824
31 4934 7173	00	Направляющая	СП48М.25.000-03	Конвейер СП-48М.00.000-13	31 4341 1828
31 4934 7177	07	Барабан	СП63/1-2-0102	Конвейер СП-63/К2	31 4341 1131
31 4934 7177	07	Барабан	СП63/1-2-0102	Перегружатель ПТК-1	31 4348 2052
31 4934 7178	06	Отрезок скребковой цепи	СП63-07Б	Перегружатель ПТК2У	31 4348 1022
31 4934 7178	06	Отрезок скребковой цепи	СП63-07Б	Перегружатель ПТК-1	31 4348 2052
31 4934 7178	06	Отрезок скребковой цепи	СП63-07Б	Перегружатель ПТК1У	31 4348 1023

1	2	3	4	5	6
31 4934 7179	05	Болт	КСП1.00.00.005А	Перегружатель ПТК-1	31 4348 2052
31 4934 7179	05	Болт	КСП1.00.00.005А	Перегружатель 1КСП2	31 4348 1031
31 4934 7180	01	Ось концевой головки	1КСП2.20.00.200	Перегружатель ПТК1У	31 4348 1023
31 4934 7180	01	Ось концевой головки	1КСП2.20.00.200	Перегружатель ПТК2У	31 4348 1022
31 4934 7180	01	Ось концевой головки	1КСП2.20.00.200	Перегружатель ПТК-1	31 4348 2052
31 4934 7180	01	Ось концевой головки	1КСП2.20.00.200	Перегружатель 1КСП2	31 4341 1031
31 4934 7181	00	Барабан	1КСП2.20.00.202	Перегружатель 1КСП2	31 4348 1031
31 4934 7181	00	Барабан	1КСП2.20.00.202	Перегружатель ПТК-1	31 4348 2052
31 4934 7182	10	Цепь скребковая	СП48-02	Конвейер СП-48М.00 000	31 4341 1821
31 4934 7182	10	Цепь скребковая	СП48-02	Установка УСТ-2	31 4136 0124
31 4934 7183	09	Колесо косозубое	СП63-1-1-0009	Конвейер СР60.00.000 дл. 80 м	31 4341 2341
31 4934 7183	09	Колесо косозубое	СП63-1-1-0009	Конвейер СП-63/1	31 4341 1132
31 4934 7183	09	Колесо косозубое	СП63-1-1-0009	Конвейер СП-63/К2	31 4341 1131
31 4934 7184	08	Вал-шестерня	СП63-1-1-0005Б	Конвейер СР60.00.000 дл. 80 м	31 4341 2341
31 4934 7184	08	Вал-шестерня	СП63-1-1-0005Б	Конвейер СП-63/1	31 4341 1132
31 4934 7184	08	Вал-шестерня	СП63-1-1-0005Б	Конвейер СП-63/К2	31 4341 1131
31 4934 7185	07	Вал-шестерня	СП63-1-1-0004Б	Конвейер СП-63/1	31 4341 1132
31 4934 7185	07	Вал-шестерня	СП63-1-1-0004Б	Конвейер СР60.00.000 дл. 80 м	31 4341 2341
31 4934 7185	07	Вал-шестерня	СП63-1-1-0004Б	Конвейер СП-63/К2	31 4341 1131
31 4934 7186	06	Колесо косозубое	СП63-1-1-0010	Конвейер СР60.00.000 дл. 80 м	31 4341 2341
31 4934 7186	06	Колесо косозубое	СП63-1-1-0010	Конвейер СП-63/К2	31 4341 1131
31 4934 7186	06	Колесо косозубое	СП63-1-1-0010	Конвейер СП-63/К2	31 4348 1131
31 4934 7187	05	Скребок	СП48-0201Б	Конвейер СП-48М.00.000	31 4341 1821
31 4934 7187	05	Скребок	СП48-0201Б	Установка УСТ-2	31 4136 0124
31 4934 7188	04	Цепь скребковая	Т12-01А	Конвейер Т-12К	31 4341 1510
31 4934 7188	04	Цепь скребковая	Т12-01А	Конвейер СУ-ОКП	31 4341 1492
31 4934 7189	03	Скребок	Т12-0101А	Конвейер Т-12	31 4341 1514
31 4934 7189	03	Скребок	Т12-0101А	Конвейер СУ-ОКП	31 4341 1492
31 4934 7189	03	Скребок	Т12-0101А	Конвейер СУ-ОКП	31 4341 2401

1	2	3	4	5	6
31 4934 7190	10	Чистильщик левый	Т12-0202	Конвейер Т-12К	31 4341 1510
31 4934 7191	09	Чистильщик правый	Т12-0202	Конвейер СУ-ОКП	31 4341 1492
31 4934 7191	09	Чистильщик правый	Т12-0202	Конвейер Т-12К	31 4341 1510
31 4934 7192	08	Колесо храповое	СП63-1-0306	Конвейер МК-46У дл. 150 м	31 4341 1320
31 4934 7192	08	Колесо храповое	СП63-1-0306	Конвейеры СП-64	31 4341 1180
31 4934 7192	08	Колесо храповое	СП63-1-0306	Конвейер СР60.00.000 дл. 80 м	31 4341 2341
31 4934 7192	08	Колесо храповое	СП63-1-0306	Конвейеры СПМ-46	31 4341 1610
31 4934 7192	08	Колесо храповое	СП63-1-0306	Конвейер СП-63/К2	31 4341 1131
31 4934 7192	08	Колесо храповое	СП63-1-0306	Конвейер СП-48М.00.000	31 4341 1821
31 4934 7192	08	Колесо храповое	СП63-1-0306	Перегружатель 1КСП2	31 4348 1031
31 4934 7193	07	Полотно с пластинами наружными	УПК30.06.010	Установка УПК-30	31 4343 7122
31 4934 7193	07	Полотно с пластинами наружными	УПК30.06.010	Установка УПК-12	31 4343 7121
31 4934 7194	06	Полотно с пластинами внутренними	УПК30.06.020	Установка УПК-12	31 4343 7121
31 4934 7194	06	Полотно с пластинами внутренними	УПК30.06.020	Установка УПК-30	31 4343 7122
31 4934 7195	05	Каток в сборе	УПК30.06.030	Установка УПК-12	31 4343 7121
31 4934 7195	05	Каток в сборе	УПК30.06.030	Установка УПК-30	31 4343 7122
31 4934 7196	04	Пластина наружная	УПК30.06.002	Установка УПК-12	31 4343 7121
31 4934 7196	04	Пластина наружная	УПК30.06.002	Установка УПК-30	31 4343 7122
31 4934 7197	03	Пластина внутренняя	УПК30.06.003	Установка УПК-30	31 4343 7122
31 4934 7197	03	Пластина внутренняя	УПК30.06.003	Установка УПК-12	31 4343 7121
31 4934 7198	02	Ось	УПК30.06.004	Установка УПК-30	31 4343 7122
31 4934 7198	02	Ось	УПК30.06.004	Установка УПК-12	31 4343 7121
31 4934 7199	01	Втулка	УПК30.06.005	Установка УПК-12	31 4343 7121
31 4934 7199	01	Втулка	УПК30.06.005	Установка УПК-30	31 4343 7122
31 4934 7200	03	Валик	УПК30.06.006	Установка УПК-12	31 4343 7121
31 4934 7200	03	Валик	УПК30.06.006	Установка УПК-30	31 4343 7122
31 4934 7201	02	Ригель	УПК30.01.001	Установка УПК-12	31 4343 7121
31 4934 7201	02	Ригель	УПК30.01.001	Установка УПК-30	31 4343 7122

1	2	3	4	5	6
31 4934 7202	01	Колесо червячное	КЛ150-2-0102Б	Конвейер ленточный КЛ150А2 дл. 500 м	31 4342 0271
31 4934 7202	01	Колесо червячное	КЛ150-2-0102Б	Конвейер ленточный КЛ150У2 дл. 200 м	31 4342 0272
31 4934 7202	01	Колесо червячное	КЛ150-2-0102Б	Конвейер 1Л80У	31 4342 0124
31 4934 7202	01	Колесо червячное	КЛ150-2-0102Б	Конвейер 1Л80-02 дл. 200 м	31 4342 0117
31 4934 7202	01	Колесо червячное	КЛ150-2-0102Б	Конвейер ленточный 1Л80 дл. 500 м	31 4342 0102
31 4934 7202	01	Колесо червячное	КЛ150-2-0102Б	Конвейер 1Л80-01 дл. 500 м	31 4342 0116
31 4934 7203	00	Кронштейн	КЛ150-3-02МБ	Конвейер ленточный КЛ150А2 дл. 500 м	31 4342 0271
31 4934 7203	00	Кронштейн	КЛ150-3-02МБ	Конвейер ленточный КЛ150У2 дл. 200 м	31 4342 0272
31 4934 7204	10	Прогон	КЛ150-3-06Е	Конвейер ленточный КЛ150А2 дл. 500 м	31 4342 0271
31 4934 7204	10	Прогон	КЛ150-3-06Е	Конвейер ленточный КЛ150У2 дл. 200 м	31 4342 0272
31 4934 7205	09	Опора	КЛ150-0001М	Конвейер ленточный КЛ150У2 дл. 200 м	31 4342 0272
31 4934 7205	09	Опора	КЛ150-0001М	Конвейер ленточный КЛ150А2 дл. 500 м	31 4342 0271
31 4934 7206	08	Полумуфта	Л80.11.00.030	Конвейер ленточный 1ЛТП80 дл. 800 м	31 4342 0225
31 4934 7206	08	Полумуфта	Л80.11.00.030	Конвейер 1ЛТГ180-01 дл. 800 м	31 4342 0901
31 4934 7207	07	Ролик верхний	РЛ89.00.00.010	Конвейер 2ЛУ120В	31 4342 0501
31 4934 7207	07	Ролик верхний	РЛ89.00.00.010	Конвейер 2ЛУ120Б	31 4342 0263
31 4934 7207	07	Ролик верхний	РЛ89.00.00.010	Конвейер ленточный 1ЛБ80 дл. 600 м	31 4342 0211
31 4934 7207	07	Ролик верхний	РЛ89.00.00.010	Конвейер 2ЛУ120А	31 4342 0262
31 4934 7207	07	Ролик верхний	РЛ89.00.00.010	Конвейер ленточный КЛ150У2 дл. 200 м	31 4342 0272

1	2	3	4	5	6
31 4934 7207	07	Ролик верхний	РЛ89.00.00.010	Конвейер 1ЛТГ180-01.800 м	31 4342 0901
31 4934 7207	07	Ролик верхний	РЛ89.00.00.010	Конвейер ленточный 1ЛТ80	31 4342 0222
31 4934 7207	07	Ролик верхний	РЛ89.00.00.010	Конвейер ленточный 2ЛТ80 дл. 1000 м	31 4342 0223
31 4934 7207	07	Ролик верхний	РЛ89.00.00.010	Конвейер ленточный 1ЛТП80 дл. 800 м	31 4342 0225
31 4934 7207	07	Ролик верхний	РЛ89.00.00.010	Конвейер ленточный КЛ150А2 дл. 500 м	31 4342 0271
31 4934 7207	07	Ролик верхний	РЛ89.00.00.010	Конвейер ленточный 2Л80 дл. 1000 м	31 4342 0103
31 4934 7207	07	Ролик верхний	РЛ89.00.00.010	Конвейер 1Л80У	31 4342 0124
31 4934 7207	07	Ролик верхний	РЛ89.00.00.010	Конвейер ленточный 1Л80 дл. 500 м	31 4342 0102
31 4934 7207	07	Ролик верхний	РЛ89.00.00.010	Конвейер 1Л80-02 дл. 200 м	31 4342 0117
31 4934 7207	07	Ролик верхний	РЛ89.00.00.010	Конвейер 1Л80-01 дл. 500 м	31 4342 0116
31 4934 7208	06	Ролик нижний	РЛ89.00.00.020	Конвейер ленточный 2Л80 дл. 1000 м	31 4342 0103
31 4934 7208	06	Ролик нижний	РЛ89.00.00.020	Конвейер 1Л80-02 дл. 200 м	31 4342 0117
31 4934 7208	06	Ролик нижний	РЛ89.00.00.020	Конвейер 1Л80-01 дл. 500 м	31 4342 0116
31 4934 7208	06	Ролик нижний	РЛ89.00.00.020	Конвейер ленточный 1Л80 дл. 500 м	31 4342 0102
31 4934 7208	06	Ролик нижний	РЛ89.00.00.020	Конвейер 1Л80У	31 4342 0124
31 4934 7208	06	Ролик нижний	РЛ89.00.00.020	Конвейер ленточный КЛ150У2 дл. 200 м	31 4342 0272
31 4934 7208	06	Ролик нижний	РЛ89.00 00.020	Конвейер ленточный 1ЛТП80 дл. 800 м	31 4342 0225

1	2	3	4	5	6
31 4934 7208	06	Ролик нижний	РЛ89.00.00.020	Конвейер ленточный 1ЛТ80	314 342 0222
31 4934 7208	06	Ролик нижний	РЛ89.00.00.020	Конвейер ленточный 1ЛБ80 дл. 600 м	31 4342 0211
31 4934 7208	06	Ролик нижний	РЛ89.00.00.020	Конвейер 1ЛТГ180-01.800 м	31 4342 0901
31 4934 7208	06	Ролик нижний	РЛ89.00.00.020	Конвейер ленточный 2ЛТ80 дл. 1000 м	31 4342 0223
31 4934 7208	06	Ролик нижний	РЛ89.00 00.020	Конвейер ленточный КЛ150А2 дл. 500 м	31 4342 0271
31 4934 7209	05	Полумуфта	1Л80К.11.00.071	Конвейер ленточный 1ЛТ80	31 4342 0222
31 4934 7209	05	Полумуфта	1Л80К.11.00.071	Конвейер 1ЛТГ180-01.800 м	31 4342 0901
31 4934 7209	05	Полумуфта	1Л80К.11.00.071	Конвейер ленточный 1ЛТП80 дл. 800 м	31 4342 0225
31 4934 7209	05	Полумуфта	1Л80К.11.00.071	Конвейер ленточный КЛ150У2 дл. 200 м	31 4342 0272
31 4934 7209	05	Полумуфта	1Л80К.11.00.071	Конвейер ленточный КЛ150А2 дл. 500 м	31 4342 0271
31 4934 7209	05	Полумуфта	1Л80К.11.00.071	Конвейер 1Л80У	31 4342 0124
31 4934 7209	05	Полумуфта	1Л80К.11.00.071	Конвейер 1Л80-02 дл. 200 м	31 4342 0117
31 4934 7209	05	Полумуфта	1Л80К.11.00.071	Конвейер 1Л80-01 дл. 500 м	31 4342 0116
31 4934 7209	05	Полумуфта	1Л80К.11.00.071	Конвейер ленточный 1Л80 дл. 500 м	31 4342 0102
31 4934 7210	01	Полумуфта	1Л80К.11.00.081-01	Конвейер 1Л80-02 дл. 200 м	31 4342 0117
31 4934 7210	01	Полумуфта	1Л80К.11.00.081-01	Конвейер 1Л80-01 дл. 500 м	31 4342 0116
31 4934 7210	01	Полумуфта	1Л80К.11.00.081-01	Конвейер 1Л80У	31 4342 0124
31 4934 7210	01	Полумуфта	1Л80К.11.00.081-01	Конвейер ленточный 1Л80 дл. 500 м	31 4342 0102

1	2	3	4	5	6
31 4934 7210	01	Полумуфта	1Л80К.11.00.081-01	Конвейер ленточный КЛ150А2 дл. 500 м	31 4342 0271
31 4934 7210	01	Полумуфта	1Л80К.11.00.081-01	Конвейер ленточный КЛ150У2 дл. 200 м	31 4342 0272
31 4934 7211	00	Ролик отклоняющий	1Л80К.11.00.100	Конвейер ленточный КЛ150А2 дл. 500 м	31 4342 0271
31 4934 7211	00	Ролик отклоняющий	1Л80К.11.00.100	Конвейер ленточный 1ЛБ80 дл. 600 м	31 4342 0211
31 4934 7211	00	Ролик отклоняющий	1Л80К.11.00.100	Конвейер ленточный 1ЛТП80 дл. 800 м	31 4342 0225
31 4934 7211	00	Ролик отклоняющий	1Л80К.11.00.100	Конвейер ленточный КЛ150У2 дл. 200 м	31 4342 0272
31 4934 7211	00	Ролик отклоняющий	1Л80К.11.00.100	Конвейер 1ЛТГ180-01.800 м	31 4342 0901
31 4934 7211	00	Ролик отклоняющий	1Л80К.11.00.100	Конвейер ленточный 2ЛТ80 дл. 1000 м	31 4342 0223
31 4934 7211	00	Ролик отклоняющий	1Л80К.11.00.100	Конвейер ленточный 1ЛТ80	31 4342 0222
31 4934 7211	00	Ролик отклоняющий	1Л80К.11.00.100	Конвейер 1Л80-01 дл. 500 м	31 4342 0116
31 4934 7211	00	Ролик отклоняющий	1Л80К.11.00.100	Конвейер 1Л80У	31 4342 0124
31 4934 7211	00	Ролик отклоняющий	1Л80К.11.00.100	Конвейер ленточный 1Л80 дл. 500 м	31 4342 0102
31 4934 7211	00	Ролик отклоняющий	1Л80К.11.00.100	Конвейер 1Л80-02 дл. 200 м	31 4342 0117
31 4934 7211	00	Ролик отклоняющий	1Л80К.11.00.100	Конвейер ленточный 2Л80 дл. 1000 м	31 4342 0103
31 4934 7212	10	Червяк	1Л80К.13.10.002-5	Конвейер ленточный 1Л80 дл. 500 м	31 4342 0102
31 4934 7212	10	Червяк	1Л80К.13.10.002-5	Конвейер 1Л80-01 дл. 500 м	31 4342 0116
31 4934 7212	10	Червяк	1Л80К.13.10.002-5	Конвейер 1Л80-02 дл. 200 м	31 4342 0117
31 4934 7212	10	Червяк	1Л80К.13.10.002-5	Конвейер 1Л80У	31 4342 0124

1	2	3	4	5	6
31 4934 7212	10	Червяк	1Л80К.13.10.002-5	Конвейер ленточный КЛ150У2 дл. 200 м	31 4342 0272
31 4934 7212	10	Червяк	1Л80К.13.10.002-5	Конвейер ленточный КЛ150А2 дл. 500 м	31 4342 0271
31 4934 7213	09	Барабан натяжной	1Л80К.13.10.010	Конвейер ленточный КЛ150А2 дл. 500 м	31 4342 0271
31 4934 7213	09	Барабан натяжной	1Л80К.13.10.010	Конвейер ленточный КЛ150У2 дл. 200 м	31 4342 0272
31 4934 7214	08	Вал-шестерня	1Л80.11.01.011	Конвейер ленточный 1ЛТ80	31 4342 0222
31 4934 7214	08	Вал-шестерня	1Л80.11.01.011	Конвейер ленточный 1ЛТП80 дл. 800 м	31 4342 0225
31 4934 7214	08	Вал-шестерня	1Л80.11.01.011	Конвейер 1ЛТГ180-01.800 м	31 4342 0901
31 4934 7214	08	Вал-шестерня	1Л80.11.01.011	Конвейер 1Л80-02 дл. 200 м	31 4342 0117
31 4934 7214	08	Вал-шестерня	1Л80.11.01.011	Конвейер 1Л80-01 дл. 500 м	31 4342 0116
31 4934 7214	08	Вал-шестерня	1Л80.11.01.011	Конвейер ленточный 1Л80 дл. 500 м	31 4342 0102
31 4934 7214	08	Вал-шестерня	1Л80.11.01.011	Конвейер 1Л80У	31 4342 0124
31 4934 7215	07	Колесо зубчатое	1Л80.11.01.012	Конвейер 1Л80-01 дл. 500 м	31 4342 0116
31 4934 7215	07	Колесо зубчатое	1Л80.11.01.012	Конвейер 1Л80-02 дл. 200 м	31 4342 0117
31 4934 7215	07	Колесо зубчатое	1Л80.11.01.012	Конвейер 1Л80У	31 4342 0124
31 4934 7215	07	Колесо зубчатое	1Л80.11.01.012	Конвейер ленточный 1Л80 дл. 500 м	31 4342 0102
31 4934 7215	07	Колесо зубчатое	1Л80.11.01.012	Конвейер 1ЛТГ180-01.800М	31 4342 0901
31 4934 7215	07	Колесо зубчатое	1Л80.11.01.012	Конвейер ленточный 1ЛТП80 дл. 800 м	31 4342 0225
31 4934 7215	07	Колесо зубчатое	1Л80.11.01.012	Конвейер ленточный 1ЛТ80	31 4342 0222

1	2	3	4	5	6
31 4934 7216	06	Вал-шестерня	1Л80.11.01.017	Конвейер ленточный 1ЛТ80	31 4342 0222
31 4934 7216	06	Вал-шестерня	1Л80.11.01.017	Конвейер ленточный КЛ150А2 дл. 500 м	31 4342 0271
31 4934 7216	06	Вал-шестерня	1Л80.11.01.017	Конвейер ленточный КЛ150У2 дл. 200 м	31 4342 0272
31 4934 7216	06	Вал-шестерня	1Л80.11.01.017	Конвейер ленточный 1Л80 дл. 500 м	31 4342 0102
31 4934 7216	06	Вал-шестерня	1Л80.11.01.017	Конвейер 1Л80-01 дл. 500 м	31 4342 0116
31 4934 7216	06	Вал-шестерня	1Л80.11.01.017	Конвейер 1Л80-02 дл. 200 м	31 4342 0117
31 4934 7217	05	Вал-шестерня	1Л80.11.01.018	Конвейер 1Л80-02 дл. 200 м	31 4342 0117
31 4934 7217	05	Вал-шестерня	1Л80.11.01.018	Конвейер ленточный 1Л80 дл. 500 м	31 4342 0102
31 4934 7217	05	Вал-шестерня	1Л80.11.01.018	Конвейер 1Л80-01 дл. 500 м	31 4342 0116
31 4934 7217	05	Вал-шестерня	1Л80.11.01.018	Конвейер 1Л80У	31 4342 0124
31 4934 7217	05	Вал-шестерня	1Л80.11.01.018	Конвейер ленточный 1ЛТ80	31 4342 0222
31 4934 7217	05	Вал-шестерня	1Л80.11.01.018	Конвейер ленточный КЛ150У2 дл. 200 м	31 4342 0272
31 4934 7217	05	Вал-шестерня	1Л80.11.01.018	Конвейер ленточный 1ЛТП80 дл. 800 м	31 4342 0225
31 4934 7217	05	Вал-шестерня	1Л80.11.01.018	Конвейер 1ЛТГ180-01.800 м	31 4342 0901
31 4934 7217	05	Вал-шестерня	1Л80.11.01.018	Конвейер ленточный КЛ150А2 дл. 500 м	31 4342 0271
31 4934 7218	04	Колесо зубчатое	1Л80.11.01.019	Конвейер ленточный КЛ150А2 дл. 500 м	31 4342 0271
31 4934 7218	04	Колесо зубчатое	1Л80.11.01.019	Конвейер ленточный КЛ150У2 дл. 200 м	31 4342 0272

1	2	3	4	5	6
31 4934 7218	04	Колесо зубчатое	1Л80.11.01.019	Конвейер 1Л80-01 дл. 500 м	31 4342 0116
31 4934 7218	04	Колесо зубчатое	1Л80.11.01.019	Конвейер ленточный 1Л80 дл. 500 м	31 4342 0102
31 4934 7218	04	Колесо зубчатое	1Л80.11.01.019	Конвейер ленточный 1ЛТ80	31 4342 0222
31 4934 7218	04	Колесо зубчатое	1Л80.11.01.019	Конвейер 1Л80-02 дл. 200 м	31 4342 0117
31 4934 7219	03	Колесо зубчатое	1Л80.11.01.022	Конвейер 1Л80У	31 4342 0124
31 4934 7219	03	Колесо зубчатое	1Л80.11.01.022	Конвейер 1Л80-01 дл. 500 м	31 4342 0116
31 4934 7219	03	Колесо зубчатое	1Л80.11.01.022	Конвейер ленточный 1Л80 дл. 500 м	31 4342 0102
31 4934 7219	03	Колесо зубчатое	1Л80.11.01.022	Конвейер 1Л80-02 дл. 200 м	31 4342 0117
31 4934 7219	03	Колесо зубчатое	1Л80.11.01.022	Конвейер ленточный 1ЛТ80	31 4342 0222
31 4934 7219	03	Колесо зубчатое	1Л80.11.01.022	Конвейер ленточный КЛ150У2 дл. 200 м	31 4342 0272
31 4934 7219	03	Колесо зубчатое	1Л80.11.01.022	Конвейер 1ЛТГ180-01.800М	31 4342 0901
31 4934 7219	03	Колесо зубчатое	1Л80.11.01.022	Конвейер ленточный КЛ150А2 дл. 500 м	31 4342 0271
31 4934 7219	03	Колесо зубчатое	1Л80.11.01.022	Конвейер ленточный 1ЛТП80 дл. 800 м	31 4342 0225
31 4934 7220	10	Полумуфта	1Л80.11.01.047-1	Конвейер ленточный 1ЛТ80	31 4342 0222
31 4934 7220	10	Полумуфта	1Л80.11.01.047-1	Конвейер ленточный КЛ150У2 дл. 200 м	31 4342 0272
31 4934 7220	10	Полумуфта	1Л80.11.01.047-1	Конвейер 1ЛТГ180-01.800М	31 4342 0901
31 4934 7220	10	Полумуфта	1Л80.11.01.047-1	Конвейер ленточный КЛ150А2 дл. 500 м	31 4342 0271

1	2	3	4	5	6
31 4934 7220	10	Полумуфта	1Л80.11.01.047-1	Конвейер ленточный 1ЛТП80 дл. 800 м	31 4342 0225
31 4934 7220	10	Полумуфта	1Л80.11.01.047-1	Конвейер 1Л80У	31 4342 0124
31 4934 7220	10	Полумуфта	1Л80.11.01.047-1	Конвейер 1Л80-02 дл. 200 м	31 4342 0117
31 4934 7220	10	Полумуфта	1Л80.11.01.047-1	Конвейер ленточный 1Л80 дл. 500 м	31 4342 0102
31 4934 7220	10	Полумуфта	1Л80.11.01.047-1	Конвейер 1Л80-01 дл. 500 м	31 4342 0116
31 4934 7221	09	Барабан приводной	1Л80.11.18.010	Конвейер 1Л80-02 дл. 200 м	31 4342 0117
31 4934 7221	09	Барабан приводной	1Л80.11.18.010	Конвейер ленточный 1Л80 дл. 500 м	31 4342 0102
31 4934 7221	09	Барабан приводной	1Л80.11.18.010	Конвейер 1Л80-01 дл. 500 м	31 4342 0116
31 4934 7221	09	Барабан приводной	1Л80.11.18.010	Конвейер 1Л80У	31 4342 0124
31 4934 7221	09	Барабан приводной	1Л80.11.18.010	Конвейер 1ЛТГ180-01.800М	31 4342 0901
31 4934 7221	09	Барабан приводной	1Л80.11.18.010	Конвейер ленточный 1ЛТ80	31 4342 0222
31 4934 7221	09	Барабан приводной	1Л80.11.18.010	Конвейер ленточный 1ЛТП80 дл. 800 м	31 4342 0225
31 4934 7221	09	Барабан приводной	1Л80.11.18.010	Конвейер ленточный КЛ150У2 дл. 200 м	31 4342 0272
31 4934 7221	09	Барабан приводной	1Л80.11.18.010	Конвейер ленточный КЛ150А2 дл. 500 м	31 4342 0271
31 4934 7222	08	Колесо зубчатое	1Л80.11.16.003	Конвейер ленточный КЛ150У2 дл. 200 м	31 4342 0272
31 4934 7222	08	Колесо зубчатое	1Л80.11.16.003	Конвейер ленточный КЛ150А2 дл. 500 м	31 4342 0271
31 4934 7222	08	Колесо зубчатое	1Л80.11.16.003	Конвейер ленточный 1ЛТП80 дл. 800 м	31 4342 0225
31 4934 7222	08	Колесо зубчатое	1Л80.11.16.003	Конвейер 1ЛТГ180-01.800М	31 4342 0901

1	2	3	4	5	6
31 4934 7222	08	Колесо зубчатое	1Л80.11.16.003	Конвейер ленточный 1ЛТ80	31 4342 0222
31 4934 7222	08	Колесо зубчатое	1Л80.11.16.003	Конвейер 1Л80-01 дл. 500 м	31 4342 0116
31 4934 7222	08	Колесо зубчатое	1Л80.11.16.003	Конвейер 1Л80У	31 4342 0124
31 4934 7222	08	Колесо зубчатое	1Л80.11.16.003	Конвейер ленточный 1Л80 дл. 500 м	31 4342 0102
31 4934 7222	08	Колесо зубчатое	1Л80.11.16.003	Конвейер 1Л80-02 дл. 200 м	31 4342 0117
31 4934 7223	07	Барабан	1Л80.12.04.110	Конвейер ленточный 1Л80 дл. 500 м	31 4342 0102
31 4934 7223	07	Барабан	1Л80.12.04.110	Конвейер ленточный 1ЛТ80	31 4342 0222
31 4934 7223	07	Барабан	1Л80.12.04.110	Конвейер 1Л80У	31 4342 0124
31 4934 7223	07	Барабан	1Л80.12.04.110	Конвейер ленточный 2ЛТ80 дл. 1000 м	31 4342 0223
31 4934 7223	07	Барабан	1Л80.12.04.110	Конвейер ленточный 1ЛТП80 дл. 800 м	31 4342 0225
31 4934 7223	07	Барабан	1Л80.12.04.110	Конвейер 1ЛТГ180-01.800М	31 4342 0901
31 4934 7224	06	Барабан выносной	1Л80.15.45.010	Конвейер ленточный 1ЛТП80 дл. 800 м	31 4342 0225
31 4934 7224	06	Барабан выносной	1Л80.15.45.010	Конвейер ленточный 2ЛТ80 дл. 1000 м	31 4342 0223
31 4934 7224	06	Барабан выносной	1Л80.15.45.010	Конвейер 1ЛТГ180-01.800М	31 4342 0901
31 4934 7224	06	Барабан выносной	1Л80.15.45.010	Конвейер ленточный КЛ150А2 дл. 500 м	31 4342 0271
31 4934 7224	06	Барабан выносной	1Л80.15.45.010	Конвейер ленточный КЛ150У2 дл. 200 м	31 4342 0272
31 4934 7224	06	Барабан выносной	1Л80.15.45.010	Конвейер ленточный 2Л80 дл. 1000 м	31 4342 0103
31 4934 7224	06	Барабан выносной	1Л80.15.45.010	Конвейер 1Л80У	31 4342 0124

1	2	3	4	5	6
31 4934 7224	06	Барабан выносной	1Л80.15.45.010	Конвейер ленточный 1ЛТ80	31 4342 0222
31 4934 7224	06	Барабан выносной	1Л80.15.45.010	Конвейер ленточный 1Л80 дл. 500 м	31 4342 0102
31 4934 7224	06	Барабан выносной	1Л80.15.45.010	Конвейер 1Л80-01 дл. 500 м	31 4342 0116
31 4934 7224	06	Барабан выносной	1Л80.15.45.010	Конвейер 1Л80-02 дл. 200 м	31 4342 0117
31 4934 7224	06	Барабан выносной	1Л80.15.45.010	Конвейер ленточный 1ЛБ80 дл. 600 м	31 4342 0211
31 4934 7225	05	Полумуфта в сборе	1Л80.17.08.040	Конвейер ленточный 1ЛТ80	31 4342 0222
31 4934 7225	05	Полумуфта в сборе	1Л80.17.08.040	Конвейер ленточный 1Л80 дл. 500 м	31 4342 0102
31 4934 7225	05	Полумуфта в сборе	1Л80.17.08.040	Конвейер 1ЛТГ180-01.800М	31 4342 0901
31 4934 7225	05	Полумуфта в сборе	1Л80.17.08.040	Конвейер ленточный 1ЛТП80 дл. 800 м	31 4342 0225
31 4934 7225	05	Полумуфта в сборе	1Л80.17.08.040	Конвейер ленточный 2ЛТ80 дл. 1000 м	31 4342 0223
31 4934 7226	04	Шестерня	1Л80.17.09.102	Конвейер ленточный 1ЛТП80 дл. 800 м	31 4342 0225
31 4934 7226	04	Шестерня	1Л80.17.09.102	Конвейер 1ЛТГ180-01.800М	31 4342 0901
31 4934 7226	04	Шестерня	1Л80.17.09.102	Конвейер ленточный 1ЛТ80	31 4342 0222
31 4934 7226	04	Шестерня	1Л80.17.09.102	Конвейер ленточный 1Л80 дл. 500 м	31 4342 0102
31 4934 7227	03	Полумуфта	1Л80.17.09.104	Конвейер ленточный 2ЛТ80 дл. 1000 м	31 4342 0223
31 4934 7227	03	Полумуфта	1Л80.17.09.104	Конвейер ленточный 1Л80 дл. 500 м	31 4342 0102
31 4934 7227	03	Полумуфта	1Л80.17.09.104	Конвейер ленточный 1ЛТ80	31 4342 0222

1	2	3	4	5	6
31 4934 7227	03	Полумуфта	1Л80.17.09.104	Конвейер 1ЛТГ180-01.800М	31 4342 0901
31 4934 7227	03	Полумуфта	1Л80.17.09.104	Конвейер ленточный 1ЛТП80 дл. 800 м	31 4342 0225
31 4934 7228	02	Обойма	2Л80.11.00.061	Конвейер ленточный 1ЛБ80 дл. 600 м	31 4342 0211
31 4934 7228	02	Обойма	2Л80.11.00.061	Конвейер ленточный 2Л80 дл. 1000 м	31 4342 0103
31 4934 7228	02	Обойма	2Л80.11.00.061	Конвейер ленточный 2ЛТ80 дл. 1000 м	31 4342 0223
31 4934 7229	01	Обойма	2Л80.11.00.062	Конвейер ленточный 2ЛТ80 дл. 1000 м	31 4342 0223
31 4934 7229	01	Обойма	2Л80.11.00.062	Конвейер ленточный 1ЛБ80 дл. 600 м	31 4342 0211
31 4934 7229	01	Обойма	2Л80.11.00.062	Конвейер ленточный 2Л80 дл. 1000 м	31 4342 0103
31 4934 7230	08	Втулка зубчатая	2Л80.11.00.063	Конвейер ленточный 2Л80 дл. 1000 м	31 4342 0103
31 4934 7230	08	Втулка зубчатая	2Л80.11.00.063	Конвейер ленточный 2ЛТ80 дл. 1000 м	31 4342 0223
31 4934 7230	08	Втулка зубчатая	2Л80.11.00.063	Конвейер ленточный 1ЛБ80 дл. 600 м	31 4342 0211
31 4934 7231	07	Колесо коническое	2Л80.11.00.012	Конвейер ленточный 2ЛТ80 дл. 1000 м	31 4342 0223
31 4934 7231	07	Колесо коническое	2Л80.11.00.012	Конвейер ленточный 1ЛБ80 дл. 600 м	31 4342 0211
31 4934 7231	07	Колесо коническое	2Л80.11.00.012	Конвейер ленточный 2Л80 дл. 1000 м	31 4342 0103
31 4934 7232	06	Колесо зубчатое	2Л80.11.02.024	Конвейер ленточный 2Л80 дл. 1000 м	31 4342 0103
31 4934 7232	06	Колесо зубчатое	2Л80.11.02.024	Конвейер ленточный 2ЛТ80 дл. 1000 м	31 4342 0223
31 4934 7232	06	Колесо зубчатое	2Л80.11.02.024	Конвейер ленточный 1ЛБ80 дл. 600 м	31 4342 0211

1	2	3	4	5	6
31 4934 7233	05	Колесо зубчатое	2Л80.11.02.25	Конвейер ленточный 2Л80 дл. 1000 м	31 4342 0103
31 4934 7233	05	Колесо зубчатое	2Л80 11.02.25	Конвейер ленточный 1ЛБ80 дл. 600 м	31 4342 0211
31 4934 7233	05	Колесо зубчатое	2Л80.11.02.25	Конвейер ленточный 2ЛТ80 дл. 1000 м	31 4342 0223
31 4934 7234	04	Вал-шестерня	2Л80 11.02.033	Конвейер ленточный 2Л80 дл. 1000 м	31 4342 0103
31 4934 7234	04	Вал-шестерня	2Л80.11.02.033	Конвейер ленточный 2ЛТ80 дл. 1000 м	31 4342 0223
31 4934 7234	04	Вал-шестерня	2Л80.11.02.033	Конвейер ленточный 1ЛБ80 дл. 600 м	31 4342 0211
31 4934 7235	03	Шестерня	2Л80.11.02.181	Конвейер ленточный 1ЛБ80 дл. 600 м	31 4342 0211
31 4934 7235	03	Шестерня	2Л80.11.02.181	Конвейер ленточный 2Л80 дл. 1000 м	31 4342 0103
31 4934 7235	03	Шестерня	2Л80.11.02.181	Конвейер ленточный 2ЛТ80 дл. 1000 м	31 4342 0223
31 4934 7236	02	Шестерня	2Л80.11.02.182	Конвейер ленточный 2Л80 дл. 1000 м	31 4342 0103
31 4934 7236	02	Шестерня	2Л80.11.02.182	Конвейер ленточный 2ЛТ80 дл. 1000 м	31 4342 0223
31 4934 7236	02	Шестерня	2Л80.11.02.182	Конвейер ленточный 1ЛБ80 дл. 600 м	31 4342 0211
31 4934 7237	01	Барабан	2Л80.11.04.010	Конвейер ленточный 2ЛТ80 дл. 1000 м	31 4342 0223
31 4934 7237	01	Барабан	2Л80.11.04.010	Конвейер ленточный 2Л80 дл. 1000 м	31 4342 0103
31 4934 7237	01	Барабан	2Л80.11.04.010	Конвейер ленточный 1ЛБ80 дл. 600 м	31 4342 0211
31 4934 7238	00	Прогон	2ЛТ80.17.00.001	Конвейер 1Л80У	31 4342 0124
31 4934 7238	00	Прогон	2ЛТ80.17.00.001	Конвейер 1Л80-01 дл. 500 м	31 4342 0116

1	2	3	4	5	6
31 4934 7238	00	Прогон	2ЛТ80.17.00.001	Конвейер ленточный 2Л80 дл. 1000 м	31 4342 0103
31 4934 7238	00	Прогон	2ЛТ80.17.00.001	Конвейер ленточный 1ЛТ80	31 4342 0222
31 4934 7238	00	Прогон	2ЛТ80.17.00.001	Конвейер ленточный 1Л80 дл. 500 м	31 4342 0102
31 4934 7238	00	Прогон	2ЛТ80.17.00.001	Конвейер ленточный 2ЛТ80 дл. 1000 м	31 4342 0223
31 4934 7238	00	Прогон	2ЛТ80.17.00.001	Конвейер 1Л80-02 дл. 200 м	31 4342 0117
31 4934 7238	00	Прогон	2ЛТ80.17.00.001	Конвейер ленточный 1ЛБ80 дл. 600 м	31 4342 0211
31 4934 7239	10	Колесо зубчатое	2Л80.11.02.031	Конвейер ленточный 1ЛБ80 дл. 600 м	31 4342 0211
31 4934 7239	10	Колесо зубчатое	2Л80.11.02.031	Конвейер ленточный 2ЛТ80 дл. 1000 м	31 4342 0223
31 4934 7239	10	Колесо зубчатое	2Л80.11.02.031	Конвейер ленточный 2Л80 дл. 1000 м	31 4342 0103
31 4934 7240	06	Стойка	2ЛТ80.17.00.010	Конвейер ленточный 1ЛБ80 дл. 600 м	31 4342 0211
31 4934 7240	06	Стойка	2ЛТ80.17.00.010	Конвейер ленточный 1Л80 дл. 500 м	31 4342 0102
31 4934 7240	06	Стойка	2ЛТ80.17.00.010	Конвейер ленточный 2Л80 дл. 1000 м	31 4342 0103
31 4934 7240	06	Стойка	2ЛТ80.17.00.010	Конвейер ленточный 1ЛТ80	31 4342 0222
31 4934 7240	06	Стойка	2ЛТ80.17.00.010	Конвейер 1Л80-01 дл. 500 м	31 4342 0116
31 4934 7240	06	Стойка	2ЛТ80.17.00.010	Конвейер 1Л80-02 дл. 200 м	31 4342 0117
31 4934 7240	06	Стойка	2ЛТ80.17.00.010	Конвейер 1Л80У	31 4342 0124
31 4934 7240	06	Стойка	2ЛТ80.17.00.010	Конвейер ленточный 2ЛТ80 дл. 1000 м	31 4342 0223

1	2	3	4	5	6
31 4934 7241	05	Связь	2ЛТ80.17.00.020	Конвейер ленточный 2ЛТ80 дл. 1000 м	31 4342 0223
31 4934 7241	05	Связь	2ЛТ80.17.00.020	Конвейер ленточный 1ЛТ80	31 4342 0222
31 4934 7241	05	Связь	2ЛТ80.17.00.020	Конвейер ленточный 1ЛБ80 дл. 600 м	31 4342 0211
31 4934 7241	05	Связь	2ЛТ80.17.00.020	Конвейер 1Л80У	31 4342 0124
31 4934 7241	05	Связь	2ЛТ80.17.00.020	Конвейер 1Л80-01 дл. 500 м	31 4342 0116
31 4934 7241	05	Связь	2ЛТ80.17.00.020	Конвейер ленточный 2Л80 дл. 1000 м	31 4342 0103
31 4934 7241	05	Связь	2ЛТ80.17.00.020	Конвейер 1Л80-02 дл. 200 м	31 4342 0117
31 4934 7241	05	Связь	2ЛТ80.17.00.020	Конвейер ленточный 1Л80 дл. 500 м	31 4342 0102
31 4934 7242	04	Роликоопора	2ЛТ80.17.00.040	Конвейер 1Л80-02 дл. 200 м	31 4342 0117
31 4934 7242	04	Роликоопора	2ЛТ80.17.00.040	Конвейер ленточный 1Л80 дл. 500 м	31 4342 0102
31 4934 7242	04	Роликоопора	2ЛТ80.17.00.040	Конвейер 1Л80-01 дл. 500 м	31 4342 0116
31 4934 7242	04	Роликоопора	2ЛТ80.17.00.040	Конвейер ленточный 1ЛБ80 дл. 600 м	31 4342 0211
31 4934 7242	04	Роликоопора	2ЛТ80.17.00.040	Конвейер ленточный 2Л80 дл. 1000 м	31 4342 0103
31 4934 7242	04	Роликоопора	2ЛТ80.17.00.040	Конвейер ленточный 1ЛТ80	31 4342 0222
31 4934 7242	04	Роликоопора	2ЛТ80.17.00.040	Конвейер ленточный 2ЛТ80 дл. 1000 м	31 4342 0223
31 4934 7242	04	Роликоопора	2ЛТ80.17.00.040	Конвейер 1Л80У	31 4342 0124
31 4934 7243	03	Вал	2ЛБ80.11.02.001	Конвейер ленточный 2ЛТ80 дл. 1000 м	31 4342 0223
31 4934 7243	03	Вал	2ЛБ80.11.02.001	Конвейер ленточный 2Л80 дл. 1000 м	31 4342 0103

1	2	3	4	5	6
31 4934 7243	03	Вал	2ЛБ80.11.02.001	Конвейер ленточный 1ЛБ80 дл. 600 м	31 4342 0211
31 4934 7244	02	Шестерня коническая	14КР1-2-0001Н	Конвейер ленточный 1ЛБ80 дл. 600 м	31 4342 0211
31 4934 7244	02	Шестерня коническая	14КР1-2-0001Н	Конвейер ленточный 2Л80 дл. 1000 м	31 4342 0103
31 4934 7244	02	Шестерня коническая	14КР1-2-0001Н	Конвейер ленточный 2ЛТ80 дл. 1000 м	31 4342 0223
31 4934 7245	01	Барабан отклоняющий	2ЛУ120.11.05.010	Конвейер 2ЛУ120Б	31 4342 0263
31 4934 7245	01	Барабан отклоняющий	2ЛУ120.11.05.010	Конвейер 2ЛУ120В	31 4342 0501
31 4934 7245	01	Барабан отклоняющий	2ЛУ120.11.05.010	Конвейер 2ЛУ120А	31 4342 0262
31 4934 7246	00	Барабан	2ЛУ120.11.02.080	Конвейер 2ЛУ120В	31 4342 0501
31 4934 7246	00	Барабан	2ЛУ120.11.02.080	Конвейер 2ЛУ120А	31 4342 0262
31 4934 7246	00	Барабан	2ЛУ120.11.02.080	Конвейер 2ЛУ120Б	31 4342 0263
31 4934 7247	10	Ролик нижний	2ЛУ120.30.01.020	Конвейер 2ЛУ120Б	31 4342 0263
31 4934 7247	10	Ролик нижний	2ЛУ120.30.01.020	Конвейер 2ЛУ120А	31 4342 0262
31 4934 7247	10	Ролик нижний	2ЛУ120.30.01.020	Конвейер 1ЛУ120	31 4342 0252
31 4934 7247	10	Ролик нижний	2ЛУ120.30.01.020	Конвейер 2ЛУ120В	31 4342 0501
31 4934 7248	09	Ролик верхний	2ЛУ120.30.01.030	Конвейер 2ЛУ120Б	31 4342 0263
31 4934 7248	09	Ролик верхний	2ЛУ120.30.01.030	Конвейер 2ЛУ120А	31 4342 0262
31 4934 7248	09	Ролик верхний	2ЛУ120.30.01.030	Конвейер 2ЛУ120В	31 4342 0501
31 4934 7249	08	Ролик верхний	2ЛУ120.30.05.010	Конвейер 2ЛУ120В	31 4342 0501
31 4934 7249	08	Ролик верхний	2ЛУ120.30.05.010	Конвейер 2ЛУ120Б	31 4342 0263
31 4934 7249	08	Ролик верхний	2ЛУ120.30.05.010	Конвейер 2ЛУ120А	31 4342 0262
31 4934 7250	04	Барабан	2ЛУ120А.21.02.070	Конвейер 2ЛУ120А	31 4342 0262
31 4934 7250	04	Барабан	2ЛУ120А.21.02.070	Конвейер 2ЛУ120В	31 4342 0501
31 4934 7250	04	Барабан	2ЛУ120А.21.02.070	Конвейер 2ЛУ120Б	31 4342 0263
31 4934 7251	03	Барабан	2ЛУ120Б.27.02.040	Конвейер 2ЛУ120А	31 4342 0262
31 4934 7251	03	Барабан	2ЛУ120Б.27.02.040	Конвейер 2ЛУ120В	31 4342 0501
31 4934 7251	03	Барабан	2ЛУ120Б.27.02.040	Конвейер 2ЛУ120Б	31 4342 0263
31 4934 7252	02	Обойма зубчатая	2ЛУ120.В.11.01.106	Конвейер 2ЛУ120Б	31 4342 0263
31 4934 7252	02	Обойма зубчатая	2ЛУ120.В.11.01.106	Конвейер 2ЛУ120В	31 4342 0501
31 4934 7252	02	Обойма зубчатая	2ЛУ120.В.11.01.106	Конвейер 2ЛУ120А	31 4342 0262

1	2	3	4	5	6
31 4934 7253	01	Втулка зубчатая	2ЛУ120В.11.01.107	Конвейер 2ЛУ120Б	31 4342 0263
31 4934 7253	01	Втулка зубчатая	2ЛУ120В.11.01.107	Конвейер 2ЛУ120А	31 4342 0262
31 4934 7253	01	Втулка зубчатая	2ЛУ120В.11.01.107	Конвейер 2ЛУ120В	31 4342 0501
31 4934 7254	00	Барабан	2ЛУ120В.12.04.010	Конвейер 2ЛУ120А	31 4342 0262
31 4934 7254	00	Барабан	2ЛУ120В.12.04.010	Конвейер 2ЛУ120В	31 4342 0501
31 4934 7254	00	Барабан	2ЛУ120В.12.04.010	Конвейер 2ЛУ120Б	31 4342 0263
31 4934 7255	10	Барабан	2ЛУ120В.36.01.080	Конвейер 2ЛУ120А	31 4342 0262
31 4934 7255	10	Барабан	2ЛУ120В.36.01.080	Конвейер 2ЛУ120В	31 4342 0501
31 4934 7255	10	Барабан	2ЛУ120В.36.01.080	Конвейер 2ЛУ120Б	31 4342 0263
31 4934 7256	09	Барабан	2ЛУ120В.36.02.020	Конвейер 2ЛУ120А	31 4342 0262
31 4934 7256	09	Барабан	2ЛУ120В.36.02.020	Конвейер 2ЛУ120Б	31 4342 0263
31 4934 7256	09	Барабан	2ЛУ120В.36.02.020	Конвейер 2ЛУ120В	31 4342 0501
31 4934 7257	08	Элемент футеровки	КРУ350-2-03	Конвейер 2ЛУ120А	31 4342 0262
31 4934 7257	08	Элемент футеровки	КРУ350-2-03	Конвейер 2ЛУ120Б	31 4342 0263
31 4934 7257	08	Элемент футеровки	КРУ350-2-03	Конвейер 2ЛУ120В	31 4342 0501
31 4934 7258	07	Зубчатый венец	ППМ4-17-0202-01	Конвейер 1ЛТГ180-01.800М	31 4342 0901
31 4934 7258	07	Зубчатый венец	ППМ4-17-0202-01	Конвейер ленточный 1ЛТП80 дл. 800 м	31 4342 0225
31 4934 7258	07	Зубчатый венец	ППМ4-17-0202-01	Конвейер ленточный 1ЛТ80	31 4342 0222
31 4934 7259	06	Обойма зубчатая	ПП2.11.00.001	Конвейер 1ЛУ120	31 4342 0252
31 4934 7260	05	Обойма зубчатая	ПП2.11.00.002	Конвейер 1ЛУ120	31 4342 0252
31 4934 7261	04	Турбомуфта	Т90-ЗИП	Конвейер 1ЛУ120	31 4342 0252
31 4934 7261	04	Турбомуфта	Т90-ЗИП	Конвейер 1Л100	31 4342 0105
31 4934 7261	04	Турбомуфта	Т90-ЗИП	Конвейер 2Л100	31 4342 0106
31 4934 7262	00	Пробка предохранительная	Т90.010	Конвейер 1Л100	31 4342 0105
31 4934 7262	00	Пробка предохранительная	Т90.010	Конвейер 1ЛУ120	31 4342 0252
31 4934 7262	00	Пробка предохранительная	Т90.010	Конвейер 2Л100	31 4342 0106
31 4934 7263	10	Полумуфта	1ЛТ80.20.00.003	Конвейер ленточный 1ЛТ80	31 4342 0222

1	2	3	4	5	6
31 4934 7263	10	Полумуфта	1ЛТ80.20.00.003	Машина ППМ-4П	31 4241 1212
31 4934 7263	10	Полумуфта	1ЛТ80.20.00.003	Машина ППМ-4У	31 4241 1213
31 4934 7263	10	Полумуфта	1ЛТ80.20.00.003	Машина 1ППН-5Э	31 4241 1151
31 4934 7264	09	Барабан приводной	1Л100.11.01.000А	Конвейер 1Л100	31 4342 0105
31 4934 7264	09	Барабан приводной	1Л100.11.01.000А	Конвейер ленточный 1ЛБ100	31 4342 0213
31 4934 7265	08	Барабан обводной	1Л100.11.02.000	Конвейер 1Л100	31 4342 0105
31 4934 7265	08	Барабан обводной	1Л100.11.02.000	Конвейер ленточный 1ЛБ100	31 4342 0213
31 4934 7266	07	Барабан отклоняющий	1Л100.11.03.000	Конвейер ленточный 1ЛБ100	31 4342 0213
31 4934 7266	07	Барабан отклоняющий	1Л100.11.03.000	Конвейер 1Л100	31 4342 0105
31 4934 7267	06	Барабан отклоняющий	1Л100.11.04.000	Конвейер 1Л100К	31 4342 0108
31 4934 7267	06	Барабан отклоняющий	1Л100.11.04.000	Конвейер ленточный 1ЛБ100	31 4342 0213
31 4934 7268	05	Барабан натяжной	1ЛУ100.12.02.000	Конвейер ленточный 2ЛЛ100 дл. 1100 м	31 4342 0231
31 4934 7268	05	Барабан натяжной	1ЛУ100.12.02.000	Конвейер ленточный 1ЛУ100 дл. 500 м	31 4342 0251
31 4934 7269	04	Барабан приводной	2ЛУ100.11.02.000В	Конвейер 2ЛУ100	31 4342 0261
31 4934 7269	04	Барабан приводной	2ЛУ100.11.02.000В	Конвейер ленточный 2ЛЛ100 дл. 1100 м	31 4342 0231
31 4934 7270	00	Барабан	2ЛУ100.11.03.000А	Конвейер 2ЛУ100	31 4342 0261
31 4934 7270	00	Барабан	2ЛУ100.11.03.000А	Конвейер ленточный 2ЛЛ100 дл. 1100 м	31 4342 0231
31 4934 7271	10	Роликоопора	РЛ100П.000	Конвейер ленточный 2ЛЛ100 дл. 1100 м	31 4342 0231
31 4934 7271	10	Роликоопора	РЛ100П.000	Конвейер ленточный 1ЛБ100	31 4342 0213
31 4934 7271	10	Роликоопора	РЛ100П.000	Конвейер 2ЛУ100	31 4342 0261
31 4934 7271	10	Роликоопора	РЛ100П.000	Конвейер ленточный 1ЛУ100 дл. 500 м	31 4342 0251
31 4934 7271	10	Роликоопора	РЛ100П.000	Конвейер 1Л100К	31 4342 0108
31 4934 7271	10	Роликоопора	РЛ100П.000	Конвейер 1Л100	31 4342 0105

1	2	3	4	5	6
31 4934 7272	09	Ролик	РНЛ100П.000	Конвейер 1Л100К	31 4342 0108
31 4934 7272	09	Ролик	РНЛ100П.000	Конвейер ленточный 1ЛБ100	31 4342 0213
31 4934 7272	09	Ролик	РНЛ100П.000	Конвейер ленточный 1ЛУ100 дл. 500 м	31 4342 0251
31 4934 7272	09	Ролик	РНЛ100П.000	Конвейер 2ЛУ100	31 4342 0261
31 4934 7272	09	Ролик	РНЛ100П.000	Конвейер 1Л100	31 4342 0105
31 4934 7272	09	Ролик	РНЛ100П.000	Конвейер ленточный 2ЛЛ100 дл. 1100 м	31 4342 0231
31 4934 7273	08	Барабан	Б63-100.00.000Б	Конвейер 1Л100К1-01 дл. 1000 м	31 4342 0707
31 4934 7274	07	Барабан	Л100.12.02.000	Конвейер 1Л100К1-01 дл. 1000 м	31 4342 0707
31 4934 7274	07	Барабан	Л100.12.02.000	Конвейер 1Л100К1 дл. 500 м	31 4342 0706
31 4934 7275	06	Колесо коническое	СП63М.1Б 1.0027А	Конвейер 1Л100К1 дл. 500 м	31 4342 0706
31 4934 7275	06	Колесо коническое	СП63М.1Б.1.0027А	Конвейер 1Л100К1-01 дл. 1000 м	31 4342 0707
31 4934 7275	06	Колесо коническое	СП63М.1Б.1.0027А	Конвейер СП87ПМ.00.00-000 СН/О дл. 200 м	31 4341 4131
31 4934 7276	06	Прокладка	ГП480А.1.0009	Конвейер СП202.00.000-02 дл. 220 м	31 4341 1851
31 4934 7276	06	Прокладка	ГП480А.1.0009	Конвейер СП87ПМ.00.00-000 СН/О дл. 200 м	31 4341 4131
31 4934 7276	06	Прокладка	ГП480А.1.0009	Конвейер 1Л100К1-01 дл. 1000 м	31 4342 0707
31 4934 7276	06	Прокладка	ГП480А.1.0009	Конвейер 1Л100К1 дл. 500 м	31 4342 0706
31 4934 7277	05	Гайка М36,8	КМ81.02Б.007	Конвейер СП87ПМ.00.00-000 СН/О дл. 200 м	31 4341 4131

1	2	3	4	5	6
31 4934 7277	05	Гайка М36,8	КМ81.02Б.007	Конвейер СП-87П	31 4341 1193
31 4934 7278	04	Болт специальный М30	СП87П.0025А	Конвейер СП87ПМ.00.00-000 СН/О дл. 200 м	31 4341 4131
31 4934 7278	04	Болт специальный М30	СП87П.0025А	Конвейер СП-87П	31 4341 1193
31 4934 7279	03	Болт специальный М30	СП87П.0025А-01	Конвейер СП-87П	31 4341 1193
31 4934 7279	03	Болт специальный М30	СП87П.0025А-01	Конвейер СП87ПМ.00.00-000 СНЮ дл. 200 м	31 4341 4131
31 4934 7280	00	Съемник	СП87П.1.3А	Конвейер СП202В1.00.000	31 4341 1881
31 4934 7280	00	Съемник	СП87П.1.3А	Конвейер СП87ПМ.00.00-000 СН/О дл. 200 м	31 4341 4131
31 4934 7280	00	Съемник	СП87П.1.3А	Конвейер СП-87П	31 4341 1193
31 4934 7281	10	Козырек	СП87П.1.4Е	Конвейер СП87ПМ.00.00-000 СН/О дл. 200 м	31 4341 4131
31 4934 7281	10	Козырек	СП87П.1.4Е	Конвейер СП-87П	31 4341 1193
31 4934 7281	10	Козырек	СП87П.1.4Е	Конвейер СП202В1.00.000	31 4341 1881
31 4934 7282	09	Звездочка	СП87П.1.10	Конвейер СП202В1.00.000	31 4341 1881
31 4934 7282	09	Звездочка	СП87П.1.10	Конвейер СП-87П	31 4341 1193
31 4934 7282	09	Звездочка	СП87П.1.10	Конвейер СП87ПМ.00.00-000 СН/О дл. 200 м	31 4341 4131
31 4934 7283	08	Решгак	СП87П.5Е-01	Конвейер СП87ПМ.00.00-000 СН/О дл. 200 м	31 4341 4131
31 4934 7283	08	Решгак	СП87П.5Е-01	Конвейер СП-87П	31 4341 1193
31 4934 7284	07	Решгак	СП87П.5Е-02	Конвейер СП87ПМ.00.00-000 СН/О дл. 200 м	31 4341 4131
31 4934 7284	07	Решгак	СП87П.5Е-02	Конвейер СП-87П	31 4341 1193

1	2	3	4	5	6
31 4934 7285	06	Венец	СП87П.1.20	Конвейер СП87ПМ.00.00-000 СН/О дл. 200 м	31 4341 4131
31 4934 7285	06	Венец	СП87П 1.20	Конвейер СП202В1.00.000	31 4341 1881
31 4934 7286	03	Лемех зачистной	СП87П.13	Конвейер СП87ПМ.00.00-000 СН/О дл. 200 м	31 4341 4131
31 4934 7286	03	Лемех зачистной	СП87П.13	Конвейер СП-87П	31 4341 1193
31 4934 7287	02	Лемех зачистной	СП87П.13-01	Конвейер СП-87П	31 4341 1193
31 4934 7287	02	Лемех зачистной	СП87П.13-01	Конвейер СП87ПМ.00.00-000 СН/О дл. 200 м	31 4341 4131
31 4934 7288	01	Угольник	СП87П.15	Конвейер СП87ПМ.00.00-000 СН/О дл. 200 м	31 4341 4131
31 4934 7288	01	Угольник	СП87П.15	Конвейер СП-87П	31 4341 1193
31 4934 7289	00	Секция переходная	СП87П.25	Конвейер СП87ПМ 00.00-000 СН/О дл. 200 м	31 4341 4131
31 4934 7289	00	Секция переходная	СП87П.25	Конвейер СП-87П	31 4341 1193
31 4934 7290	08	Секция переходная	СП87П.25-02	Конвейер СП87ПМ.00.00-000 СН/О дл. 200 м	31 4341 4131
31 4934 7290	08	Секция переходная	СП87П.25-02	Конвейер СП-87П	31 4341 1193
31 4934 7291	07	Лемех	СП87У.02.000	Конвейер СП-87П	31 4341 1193
31 4934 7291	07	Лемех	СП87У.02.000	Конвейер СП87ПМ.00.00-000 СН/О дл. 200 м	31 4341 4131
31 4934 7292	06	Желоб кабелеукладчика	СП87У.04.000	Конвейер СП87ПМ.00.00-000 СН/О дл. 200 м	31 4341 4131
31 4934 7292	06	Желоб кабелеукладчика	СП87У.04.000	Конвейер СП-87П	31 4341 1193
31 4934 7293	05	Гайка специальная	СПМ87Б.2.0003	Конвейер СП-87П	31 4341 1193

1	2	3	4	5	6
31 4934 7293	05	Гайка специальная	СПМ87Б.2.0003	Конвейер СП87ПМ.00.00-000 СН/О дл. 200 м	31 4341 4131
31 4934 7294	04	Стержень	СП202.00.001	Конвейер СП202.00.000-02 дл. 220 м	31 4341 1851
31 4934 7294	04	Стержень	СП202.00.001	Конвейер СП202В1.00.000	31 4341 1881
31 4934 7295	03	Утюг	СП202.02.110	Конвейер СП202.00.000-02 дл. 220 м	31 4341 1851
31 4934 7295	03	Утюг	СП202.02.110	Конвейер СП87ПМ.00.00-000 СН/О дл. 200 м	31 4341 4131
31 4934 7296	02	Скребок	СП202В.12.0003	Конвейер СП87ПМ.00.00-000 СН/О дл. 200 м	31 4341 4131
31 4934 7296	02	Скребок	СП202В.12.0003	Конвейер СП202В1.00.000	31 4341 1881
31 4934 7297	01	Отрезок скребковой цепи	СП202В.31.000	Конвейер СП87ПМ.00.00-000 СН/О дл. 200 м	31 4341 4131
31 4934 7297	01	Отрезок скребковой цепи	СП202В.31.000	Конвейер СП202В1 00.000	31 4341 1881
31 4934 7298	00	Вал	2БП110.01.004	Конвейер СП87ПМ.00.00-000 СН/О дл. 200 м	31 4341 4131
31 4934 7299	08	Вал-шестерня	2БП110.01.006	Конвейер СП87ПМ.00.00-000 СН/О дл. 200 м	31 4341 4131
31 4934 7300	02	Втулка зубчатая	2БП110.01.021	Конвейер СП202В1.00.000	31 4341 1881
31 4934 7300	02	Втулка зубчатая	2БП110.01.021	Конвейер СП301.000-19	31 4341 1872
31 4934 7301	01	Колесо зубчатое прямозубое	2БП110.01.022	Конвейер СП301.000-19	31 4341 1872
31 4934 7301	01	Колесо зубчатое прямозубое	2БП110.01.022	Конвейер СП87ПМ.00.00-000 СН/О дл. 200 м	31 4341 4131
31 4934 7302	00	Вал	2БП110.01.031	Конвейер СП-87П	31 4341 1193

1	2	3	4	5	6
31 4934 7302	00	Вал	2БП110.01.031	Конвейер СП87ПМ.00.00-000 СН/О дл. 200 м	31 4341 4131
31 4934 7303	10	Колесо зубчатое прямозубое	2БП110.01.036	Конвейер СП-87П	31 4341 1193
31 4934 7303	10	Колесо зубчатое прямозубое	2БП110.01.036	Конвейер СП87ПМ.00.00-000 СН/О дл. 200 м	31 4341 4131
31 4934 7304	09	Колесо зубчатое прямозубое	2БП110.01.037	Конвейер СП87ПМ.00.00-000 СН/О дл. 200 м	31 4341 4131
31 4934 7304	09	Колесо зубчатое прямозубое	2БП110.01.037	Конвейер СП-87П	31 4341 1193
31 4934 7305	08	Колесо зубчатое коническое	2БП110.01.049	Конвейер СП87ПМ.00.00-000 СН/О дл. 200 м	31 4341 4131
31 4934 7305	08	Колесо зубчатое коническое	2БП110.01.049	Конвейер СП-87П	3 4341 1193
31 4934 7306	07	Вал-шестерня коническая	2БП110.01.051	Конвейер СП87ПМ.00.00-000 СН/О дл. 200 м	31 4341 4131
31 4934 7306	07	Вал-шестерня коническая	2БП110.01.051	Конвейер СП-87П	31 4341 1193
31 4934 7307	06	Вал-шестерня зубчатая цилиндрическая	2БП110.02.003	Конвейер СП301.000.-19	31 4341 1872
31 4934 7307	06	Вал-шестерня зубчатая цилиндрическая	2БП110.02.003	Конвейер СП87ПМ.00.00-000 СН/О дл. 200 м	31 4341 4131
31 4934 7308	05	Колесо зубчатое цилиндрическое	2БП110.02.004	Конвейер СП87ПМ.00.00-000 СН/О дл. 200 м	31 4341 4131
31 4934 7308	05	Колесо зубчатое цилиндрическое	2БП110.02.004	Конвейер СП301.000-19	31 4341 1872
31 4934 7308	05	Колесо зубчатое цилиндрическое	2БП110.02.004	Конвейер СП202В1.00.000	31 4341 1881

1	2	3	4	5	6
31 4934 7309	04	Втулка зубчатая	2БП110.02.006	Конвейер СП202.00.000-02 дл. 220 м	31 4341 1851
31 4934 7309	04	Втулка зубчатая	2БП110.02.006	Конвейер СП202В1.00.000	31 4341 1881
31 4934 7310	00	Колесо храповое	2БП110.03.002	Конвейер СП87ПМ.00.00-000 СН/О дл. 200 м	31 4341 4131
31 4934 7310	00	Колесо храповое	2БП110.03.002	Конвейер СП301.000-19	31 4341 1872
31 4934 7311	10	Собачка	2БП110.03.102Е	Конвейер СП301.000-19	31 4341 1872
31 4934 7311	10	Собачка	2БП110.03.102Е	Конвейер СП87ПМ.00.00-000 СН/О дл. 200 м	31 4341 4131
31 4934 7312	09	Проставка	СП87Б.01.000	Конвейер СП87ПМ.00.00-000 СН/О дл. 200 м	31 4341 4131
31 4934 7312	09	Проставка	СП87Б.01.000	Конвейер СП-87П	31 4341 1193
31 4934 7313	08	Болт	СП202.0002-02	Конвейер СП202В1.00.000	31 4341 1881
31 4934 7314	05	Отрезок скребковой цепи	СИ202.06.000	Конвейер СП-87П	31 4341 1193
		31 4935 ДЕТАЛИ И УЗЛЫ К ВАГОНЕТКАМ ШАХТНЫМ И ГОРНОРУДНЫМ			
31 4935 0010	08	Звено сцепки	ВГ4М-04	Вагонетка ВГ4,ОМ(К)	31 4351 1409
31 4935 0012	06	Втулка	ВШ8.02.002	Вагонетка ВШ8-900	31 4351 2303
31 4935 0013	05	Днище заднее	ВШ8.06.000СБ	Вагонетка ВШ8-900	31 4351 2303
31 4935 0014	04	Днище переднее	ВШ8.04.000СБ	Вагонетка ВШ8-900	31 4351 2303
31 4935 0015	03	Днище среднее	ВШ8.05.000СБ	Вагонетка ВШ8-900	31 4351 2303
31 4935 0016	02	Звено	ВШ8.01.011	Вагонетка ВШ8-900	31 4351 2303
31 4935 0017	01	Коробка буферная	ВШ8.01.001	Вагонетка ВШ8-900	31 4351 2303
31 4935 0018	00	Ось с гайками	ВШ8.34	Вагонетка ВШ8-900	31 4351 2303
31 4935 0019	10	Пара колесная	ВШ8.02.000СБ	Вагонетка ВШ8-900	31 4351 2303
31 4935 0020	06	Панцирь	ВШ8.01.009	Вагонетка ВШ8-900	31 4351 2303
31 4935 0021	05	Пружина	ВШ8.07.006	Вагонетка ВШ8-900	31 4351 2303

1	2	3	4	5	6
31 4935 0022	04	Штырь тип 1	ВШ8.1.096	Вагонетка ВШ8-900	31 4351 2303
31 4935 0025	01	Днище переднее	УВД2.5.03.000СБ	Вагонетка УВД-2,5	31 4351 2101
31 4935 0026	00	Днище среднее	УВД2,5.04.000СБ	Вагонетка УВД-2,5	31 4351 2101
31 4935 0027	10	Днище заднее	УВД2,5.05.000СБ	Вагонетка УВД-2,5	31 4351 2101
31 4935 0029	08	Амортизатор	ВДК2,5-900.50.07.000	Вагонетка ВДК2.5-900(К)	31 4351 2211
31 4935 0030	04	Днище	ВДК2,5-900.50.03.000	Вагонетка ВДК2.5-900(К)	31 4351 2211
31 4935 0031	03	Затвор	ВДК2,5-900.50.06.000	Вагонетка ВДК2.5-900(К)	31 4351 2211
31 4935 0145	05	Пружина	ВД3,3А10.00.008	Вагонетка ВД-3,3-900	31 4351 2202
31 4935 0146	04	Днище	ВД3,3Б.10.01.010	Вагонетка ВД-3,3-900	31 4351 2202
31 4935 0147	03	Ролик	УВД3,3.00.52.933	Вагонетка ВД-3,3-900	31 4351 2202
31 4935 0148	02	Колесо в сборе	ВД3,3А.10.00.010	Вагонетка ВД-3,3-900	31 4351 2202
31 4935 0149	01	Уплотнение	УВД3,3.10.00.011	Вагонетка ВД-3,3-900	31 4351 2202
31 4935 0189	04	Колодка	ВП12-600.078	Вагонетка ВП-12-600	31 4356 0201
31 4935 0190	00	Коробка буферная	ВП12-600.140	Вагонетка ВП-12-600	31 4356 0201
31 4935 0191	10	Пара колесная	ВП12-600.180-04	Вагонетка ВП-12-600	31 4356 0201
31 4935 0192	09	Пружина	ВП12-600-0-04-7	Вагонетка ВП-12-600	31 4356 0201
31 4935 0194	07	Ось	ВО0,8-600.120	Вагонетка ВО0,8-600	31 4351 4114
31 4935 0195	06	Пара колесная	ВО0,8-600.110	Вагонетка ВО0,8-600	31 4351 4114
31 4935 0196	05	Подушка резиновая	ВО0,8-600.003	Вагонетка ВО0,8-600	31 4351 4114
31 4935 0197	04	Пружина	ВО0,8-600.065	Вагонетка ВО0,8-600	31 4351 4114
31 4935 0198	03	Сцепка	ВО0,8-600.130	Вагонетка ВО0,8-600	31 4351 4114
31 4935 0200	04	Ось	ВО0,8-750.050	Вагонетка ВО0,8-750	31 4351 4115
31 4935 0201	03	Пара колесная	ВО0,8-750 040	Вагонетка ВО0,8-750	31 4351 4115
31 4935 0203	01	Буфер	ВГ1,2-600.061-1	Вагонетка ВГ1.2-600(К)	31 4351 1405
31 4935 0204	00	Пружина	ВГ1,2-600.002	Вагонетка ВГ1.2-600(К)	31 4351 1405
31 4935 0206	09	Сцепка крюковая	НО-75.000	Вагонетка ВГ1,2-750(К)	31 4351 1439
31 4935 0208	07	Буфер	ВГ2,5-900.01.001	Вагонетка ВГ2,5-900(К)	31 4351 1412
31 4935 0209	06	Колесо	СК1215.002	Вагонетка ВГ2,5-900(К)	31 4351 1412
31 4935 0210	02	Лабиринт	СК1215.003	Вагонетка ВГ2,5-900(К)	31 4351 1412
31 4935 0212	00	Ось	СК1215.001	Вагонетка ВГ2,5-900(К)	31 4351 1412
31 4935 0213	10	Пара колесная	СК1215.000	Вагонетка ВГ2,5-900(К)	31 4351 1412

1	2	3	4	5	6
31 4935 0214	09	Упор	ВГ2,5-00.01.02	Вагонетка ВГ2,5-900(К)	31 4351 1412
31 4935 0217	06	Лабиринт	СК1215.003	Вагонетка ВГ3,3-900(К)	31 4351 1413
31 4935 5211	01	Опора	ВГ2,5-900.01.003	Вагонетка ВГ2,5-900(К)	31 4351 1412
31 4935 7001	03	Клин	В7.016	Вагонетка ВБ-1,6-600(К)	31 4351 3201
31 4935 7001	03	Клин	В7.016	Вагонетка ВБ1,6-750(К)	31 4351 3208
31 4935 7001	03	Клин	В7.016	Вагонетка ВБ-2,5-600(К)	31 4351 3202
31 4935 7001	03	Клин	В7.016	Вагонетка ВБ2,5-750(К)	31 4351 3209
31 4935 7002	02	Колесо	ВГ2,0-750.04.001А	Вагонетка ВГ4,0М(К)	31 4351 1409
31 4935 7002	02	Колесо	ВГ2,0-750.04.001А	Вагонетка ВБ-1,6-600(К)	31 4351 3201
31 4935 7002	02	Колесо	ВГ2,0-750.04.001А	Вагонетка ВБ1,6-750(К)	31 4351 3208
31 4935 7002	02	Колесо	ВГ2,0-750.04.001А	Вагонетка ВБ-2,5-600(К)	31 4351 3202
31 4935 7002	02	Колесо	ВГ2,0-750.04.001А	Вагонетка ВБ2,5-750(К)	31 4351 3209
31 4935 7003	01	Пара колесная	ВГ2,0-750.05-000-03	Вагонетка ВБ2,5-750(К)	31 4351 3209
31 4935 7003	01	Пара колесная	ВГ2,0-750.05-000-03	Вагонетка ВБ-2,5-600(К)	31 4351 3202
31 4935 7003	01	Пара колесная	ВГ2,0-750.05-000-03	Вагонетка ВБ-1,6-600(К)	31 4351 3201
31 4935 7003	01	Пара колесная	ВГ2,0-750.05-000-03	Вагонетка ВБ1,6-750(К)	31 4351 3208
31 4935 7004	00	Пружина	В7.012	Вагонетка ВБ-1,6-600(К)	31 4351 3201
31 4935 7004	00	Пружина	В7.012	Вагонетка ВБ2,5-750(К)	31 4351 3209
31 4935 7004	00	Пружина	В7.012	Вагонетка ВБ1,6-750(К)	31 4351 3208
31 4935 7004	00	Пружина	В7.012	Вагонетка ВБ-2,5-600(К)	31 4351 3202
31 4935 7005	10	Ролик	М306.02.303	Вагонетка ВБ2,5-750(К)	31 4351 3209
31 4935 7005	10	Ролик	М306.02.303	Вагонетка ВБ-1,6-600(К)	31 4351 3201
31 4935 7005	10	Ролик	М306.02.303	Вагонетка ВБ-2,5-600(К)	31 4351 3202
31 4935 7005	10	Ролик	М306.02.303	Вагонетка ВБ1,6-750(К)	31 4351 3208
31 4935 7006	09	Рычаг подъема	М306.02.300	Вагонетка ВБ-1,6-600(К)	31 4351 3201
31 4935 7006	09	Рычаг подъема	М306.02.300	Вагонетка ВБ-2,5-600(К)	31 4351 3202
31 4935 7006	09	Рычаг подъема	М306.02.300	Вагонетка ВБ2,5-750(К)	31 4351 3209
31 4935 7006	09	Рычаг подъема	М306.02.300	Вагонетка ВБ1,6-750(К)	31 4351 3208
31 4935 7007	08	Рычаг	В7.015	Вагонетка ВБ1,6-750(К)	31 4351 3208
31 4935 7007	08	Рычаг	В7.015	Вагонетка ВБ-2,5-600(К)	31 4351 3202
31 4935 7007	08	Рычаг	В7.015	Вагонетка ВБ-1,6-600(К)	31 4351 3201
31 4935 7007	08	Рычаг	В7.015	Вагонетка ВБ2,5-750(К)	31 4351 3209
31 4935 7008	07	Сцепка автоматическая	М306.03.000	Вагонетка ВБ-1,6-600(К)	31 4351 3201

1	2	3	4	5	6
31 4935 7008	07	Сцепка автоматическая	М306.03.000	Вагонетка ВБ1,6-750(К)	31 4351 3208
31 4935 7008	07	Сцепка автоматическая	М306.03.000	Вагонетка ВБ-2,5-600(К)	31 4351 3202
31 4935 7008	07	Сцепка автоматическая	М306.03.000	Вагонетка ВБ2,5-750(К)	31 4351 3209
31 4935 7009	06	Пара колесная	ВГ2,0-750.05.000-01	Вагонетка ВГ4,0М(К)	31 4351 1409
31 4935 7009	06	Пара колесная	ВГ2,0-750.05.000-01	Вагонетка ВБ2,5-750(К)	31 4351 3209
31 4935 7009	06	Пара колесная	ВГ2,0-750.05.000-01	Вагонетка ВБ1,6-750(К)	31 4351 3208
31 4935 7158	05	Уплотнение	УПК.900.00.00.003	Вагонетка ВГ-3,3-900	31 4351 1428
31 4935 7158	05	Уплотнение	УПК.900.00.00.003	Вагонетка ВИ-1,5-900	31 4351 1205
31 4935 7158	05	Уплотнение	УПК.900.00.00.003	Вагонетка ВГ-2,5-900	31 4351 1429
31 4935 7158	05	Уплотнение	УПК.900.00.00.003	Вагонетка ВИ-2,0-900	31 4351 1207
31 4935 7158	05	Уплотнение	УПК.900.00.00.003	Поезд ПС3,5-900	31 4375 3011
31 4935 7159	04	Уплотнение	УПК.600.00.00.003	Вагонетка ВГ1,0-600	31 4351 1403
31 4935 7159	04	Уплотнение	УПК.600.00.00.003	Вагонетка УВГ-1,2-575	31 4351 1108
31 4935 7159	04	Уплотнение	УПК.600.00.00.003	Вагонетка ВГ1,6-600	31 4351 1408
31 4935 7159	04	Уплотнение	УПК.600.00.00.003	Вагонетка УВГ-1,2-550	31 4351 1103
31 4935 7159	04	Уплотнение	УПК.600.00.00.003	Вагонетка УВГ-1,0-575	31 4351 1107
31 4935 7159	04	Уплотнение	УПК.600.00.00.003	Вагонетка УВГ-1,4-550	31 4351 1105
31 4935 7159	04	Уплотнение	УПК.600.00.00.003	Вагонетка УВГ-1,3-550	31 4351 1104
31 4935 7159	04	Уплотнение	УПК.600.00.00.003	Вагонетка УВГ-1,0-550	31 4351 1102
31 4935 7159	04	Уплотнение	УПК.600.00.00.003	Вагонетка ВГ1,4-600	31 4351 1407
31 4935 7159	04	Уплотнение	УПК.600.00.00.003	Вагонетка ВГ1,3-600	31 4351 1406
31 4935 7159	04	Уплотнение	УПК.600.00.00.003	Вагонетка УВГ-1,6-550	31 4351 1106
31 4935 7159	04	Уплотнение	УПК.600.00.00.003	Вагонетка ВГ1,1-600	31 4351 1404
31 4935 7160	00	Пробка	1УВГ1,3.10.02.006	Вагонетка ВГ1,3-600	31 4351 1406
31 4935 7160	00	Пробка	1УВГ1,3.10.02.006	Вагонетка ВИ-2,0-900	31 4351 1207
31 4935 7160	00	Пробка	1УВГ1,3.10.02.006	Вагонетка УВГ-1,2-550	31 4351 1103
31 4935 7160	00	Пробка	1УВГ1,3.10.02.006	Вагонетка ВГ-2,5-900	31 4351 1429
31 4935 7160	00	Пробка	1УВГ1,3.10.02.006	Вагонетка ВГ1,4-600	31 4351 1407
31 4935 7160	00	Пробка	1УВГ1,3.10.02.006	Вагонетка УВГ-1,0-575	31 4351 1107
31 4935 7160	00	Пробка	1УВГ1,3.10.02.006	Вагонетка ВГ1,6-600	31 4351 1408
31 4935 7160	00	Пробка	1УВГ1,3.10.02.006	Вагонетка ВГ1,1-600	31 4351 1404
31 4935 7160	00	Пробка	1УВГ1,3.10.02.006	Вагонетка УВГ-1,6-575	31 4351 1112
31 4935 7160	00	Пробка	1УВГ1,3.10.02.006	Вагонетка УВГ-1,2-575	31 4351 1108

1	2	3	4	5	6
31 4935 7160	00	Пробка	1УВГ1,3.10.02.006	Вагонетка ВД-3,3-900	31 4351 2202
31 4935 7160	00	Пробка	1УВГ1,3.10.02.006	Вагонетка УВГ-1,4-550	31 4351 1105
31 4935 7160	00	Пробка	1УВГ1,3.10.02.006	Вагонетка ВИ-1,5-900	31 4351 1205
31 4935 7160	00	Пробка	1УВГ1,3.10.02.006	Вагонетка УВГ-1,6-550	31 4351 1106
31 4935 7160	00	Пробка	1УВГ1,3.10.02.006	Вагонетка ВГ1,0-600	31 4351 1403
31 4935 7160	00	Пробка	1УВГ1,3.10.02.006	Вагонетка ВГ-3,3-900	31 4351 1428
31 4935 7160	00	Пробка	1УВГ1,3.10.02.006	Вагонетка УВГ-1,4-575	31 4351 1111
31 4935 7160	00	Пробка	1УВГ1,3.10.02.006	Вагонетка УВГ-1,0-550	31 4351 1102
31 4935 7160	00	Пробка	1УВГ1,3.10.02.006	Вагонетка УВГ-1,3-575	31 4351 1109
31 4935 7160	00	Пробка	1УВГ1,3.10.02.006	Вагонетка УВГ-1,3-550	31 4351 1104
31 4935 7160	00	Пробка	1УВГ1,3.10.02.006	Поезд ПО3,5-900	31 4375 3011
31 4935 7160	00	Пробка	1УВГ1,3.10.02.006	Крепь 2М87УМВ	31 4143 0294
31 4935 7161	10	Палец	УВГ0,8.10.00.001	Вагонетка ВГ1,0-600	31 4351 1403
31 4935 7161	10	Палец	УВГ0,8.10.00.001	Вагонетка УВГ-1,3-550	31 4351 1104
31 4935 7161	10	Палец	УВГ0,8.10.00.001	Вагонетка УВГ-1,4-550	31 4351 1105
31 4935 7161	10	Палец	УВГ0,8.10.00.001	Вагонетка ВГ1,1-600	31 4351 1404
31 4935 7161	10	Палец	УВГ0,8.10.00.001	Вагонетка УВГ-1,0-550	31 4351 1102
31 4935 7161	10	Палец	УВГ0,8.10.00.001	Вагонетка ВГ1,3-600	31 4351 1406
31 4935 7161	10	Палец	УВГ0,8.10.00.001	Вагонетка УВГ-1,6-575	31 4351 1112
31 4935 7161	10	Палец	УВГ0,8.10.00.001	Вагонетка УВГ-1,6-550	31 4351 1106
31 4935 7161	10	Палец	УВГ0,8.10.00.001	Вагонетка УВГ-1,4-575	31 4351 1111
31 4935 7161	10	Палец	УВГ0,8.10.00.001	Вагонетка УВГ-1,2-575	31 4351 1108
31 4935 7161	10	Палец	УВГ0,8.10.00.001	Вагонетка УВГ-1,2-550	31 4351 1103
31 4935 7161	10	Палец	УВГ0,8.10.00.001	Вагонетка ВГ1,6-600	31 4351 1408
31 4935 7161	10	Палец	УВГ0,8.10.00.001	Вагонетка УВГ-1,0-575	31 4351 1107
31 4935 7161	10	Палец	УВГ0,8.10.00.001	Вагонетка УВГ-1,3-575	31 4351 1109
31 4935 7161	10	Палец	УВГ0,8.10.00.001	Вагонетка ВГ1,4-600	31 4351 1407
31 4935 7162	09	Палец	УВГ0,8.10.00.016	Вагонетка УВГ-1,6-575	31 4351 1112
31 4935 7162	09	Палец	УВГ0,8.10.00.016	Вагонетка ВГ1,1-600	31 4351 1404
31 4935 7162	09	Палец	УВГ0,8.10.00.016	Вагонетка УВГ-1,6-550	31 4351 1106
31 4935 7162	09	Палец	УВГ0,8.10.00.016	Вагонетка ВГ-3,3-900	31 4351 1428
31 4935 7162	09	Палец	УВГ0,8.10.00.016	Вагонетка ВГ1,0-600	31 4351 1403
31 4935 7162	09	Палец	УВГ0,8.10.00.016	Вагонетка УВГ-1,3-575	31 4351 1109

1	2	3	4	5	6
31 4935 7162	09	Палец	УВГ0,8.10.00.016	Вагонетка УВГ-1,2-550	31 4351 1103
31 4935 7162	09	Палец	УВГ0,8.10.00.016	Вагонетка ВГ1,3-600	31 4351 1406
31 4935 7162	09	Палец	УВГ0,8.10.00.016	Вагонетка УВГ-1,2-575	31 4351 1108
31 4935 7162	09	Палец	УВГ0,8.10.00.016	Вагонетка ВГ1,6-600	31 4351 1408
31 4935 7162	09	Палец	УВГ0,8.10.00.016	Вагонетка УВГ-1,4-550	31 4351 1105
31 4935 7162	09	Палец	УВГ0,8.10.00.016	Вагонетка ВГ1,4-600	31 4351 1407
31 4935 7162	09	Палец	УВГ0,8.10.00.016	Вагонетка УВГ-1,0-575	31 4351 1107
31 4935 7162	09	Палец	УВГ0,8.10.00.016	Вагонетка ВИ-2,0-900	31 4351 1207
31 4935 7162	09	Палец	УВГ0,8.10.00.016	Вагонетка УВГ-1,0-550	31 4351 1102
31 4935 7162	09	Палец	УВГ0,8.10.00.016	Вагонетка ВИ-1,5-900	31 4351 1205
31 4935 7162	09	Палец	УВГ0,8.10.00.016	Вагонетка ВГ-2,5-900	31 4351 1429
31 4935 7162	09	Палец	УВГ0,8.10.00.016	Вагонетка УВГ-1,4-575	31 4351 1111
31 4935 7162	09	Палец	УВГ0,8.10.00.016	Вагонетка УВГ-1,3-550	31 4351 1104
31 4935 7163	08	Палец	УВГ2,5.10.00.001	Вагонетка ВИ-2,0-900	31 4351 1207
31 4935 7163	08	Палец	УВГ2,5.10.00.001	Вагонетка ВГ-2,5-900	31 4351 1429
31 4935 7163	08	Палец	УВГ2,5.10.00.001	Вагонетка ВИ-1,5-900	31 4351 1205
31 4935 7163	08	Палец	УВГ2,5.10.00.001	Вагонетка ВГ-3,3-900	31 4351 1428
31 4935 7164	07	Унифицированная колесная пара	ЗУПК-900.00.00.000	Вагонетка ВИ-1,5-900	31 4351 1205
31 4935 7164	07	Унифицированная колесная пара	ЗУПК-900.00.00.000	Вагонетка ВГ-2,5-900	31 4351 1429
31 4935 7164	07	Унифицированная колесная пара	ЗУПК-900.00.00.000	Вагонетка ВГ-3,3-900	31 4351 1428
31 4935 7164	07	Унифицированная колесная пара	ЗУПК-900.00.00.000	Вагонетка ВИ-2,0-900	31 4351 1207
31 4935 7165	06	Унифицированная колесная пара	ЗУПК550.00.00.000	Вагонетка УВГ-1,0-550	31 4351 1102
31 4935 7165	06	Унифицированная колесная пара	ЗУПК550.00.00.000	Вагонетка УВГ-1,2-550	31 4351 1103
31 4935 7165	06	Унифицированная колесная пара	ЗУПК550.00.00.000	Вагонетка УВГ-1,6-550	31 4351 1106
31 4935 7165	06	Унифицированная колесная пара	ЗУПК550.00.00.000	Вагонетка УВГ-1,3-550	31 4351 1104

1	2	3	4	5	6
31 4935 7165	06	Унифицированная колесная пара	ЗУПК550.00.00.000	Вагонетка УВГ-1,4-550	31 4351 1105
31 4935 7166	05	Унифицированная колесная пара	ЗУПК575.00.00.000	Вагонетка УВГ-1,2-575	31 4351 1108
31 4935 7166	05	Унифицированная колесная пара	ЗУПК575.00.00.000	Вагонетка УВГ-1,6-575	31 4351 1112
31 4935 7166	05	Унифицированная колесная пара	ЗУПК575.00.00.000	Вагонетка УВГ-1,0-575	31 4351 1107
31 4935 7166	05	Унифицированная колесная пара	ЗУПК575.00.00.000	Вагонетка УВГ-1,4-575	31 4351 1111
31 4935 7166	05	Унифицированная колесная пара	ЗУПК575.00.00.000	Вагонетка УВГ-1,3-575	31 4351 1109
31 4935 7167	04	Унифицированная колесная пара	ЗУПК600.00.00.000	Вагонетка ВГ1,0-600	31 4351 1403
31 4935 7167	04	Унифицированная колесная пара	ЗУПК600.00.00.000	Вагонетка ВГ1,6-600	31 4351 1408
31 4935 7167	04	Унифицированная колесная пара	ЗУПК600.00.00.000	Вагонетка ВГ1,4-600	31 4351 1407
31 4935 7167	04	Унифицированная колесная пара	ЗУПК600.00.00.000	Вагонетка ВГ1,3-600	31 4351 1406
31 4935 7167	04	Унифицированная колесная пара	ЗУПК600.00.00.000	Вагонетка ВГ1,1-600	31 4351 1404
31 4935 7168	03	Сцепка крюковая	ВТ70.10.00 020	Вагонетка УВГ-1,0-550	31 4351 1102
31 4935 7168	03	Сцепка крюковая	ВТ70.10.00 020	Вагонетка ВГ1,4-600	31 4351 1407
31 4935 7168	03	Сцепка крюковая	ВТ70.10.00.020	Вагонетка ВГ-3,3-900	31 4351 1428
31 4935 7168	03	Сцепка крюковая	ВТ70.10.00 020	Вагонетка ВИ-1,5-900	31 4351 1205
31 4935 7168	03	Сцепка крюковая	ВТ70.10.00.020	Вагонетка ВИ-2,0-900	31 4351 1207
31 4935 7168	03	Сцепка крюковая	ВТ70.10.00.020	Вагонетка УВГ-1,2-550	31 4351 1103
31 4935 7168	03	Сцепка крюковая	ВТ70.10.00.020	Вагонетка ВГ1,6-600	31 4351 1408
31 4935 7168	03	Сцепка крюковая	ВТ70.10.00.020	Вагонетка ВГ1,3-600	31 4351 1406
31 4935 7168	03	Сцепка крюковая	ВТ70.10.00.020	Вагонетка ВГ-2,5-900	31 4351 1429
31 4935 7168	03	Сцепка крюковая	ВТ70.10.00.020	Вагонетка ВГ1,1-600	31 4351 1404
31 4935 7168	03	Сцепка крюковая	ВТ70.10.00.020	Вагонетка УВГ-1,4-550	31 4351 1105

1	2	3	4	5	6
31 4935 7168	03	Сцепка крюковая	ВТ70.10.00.020	Вагонетка УВГ-1,3-550	31 4351 1104
31 4935 7168	03	Сцепка крюковая	ВТ70.10.00.020	Вагонетка ВГ-1,0-600	31 4351 1403
31 4935 7169	02	Сцепка автоматическая	Н7А.10.02.000	Вагонетка ВД-3,3-900	31 4351 2202
31 4935 7169	02	Сцепка автоматическая	Н7А.10.02.000	Поезд ПС3,5-900	31 4375 3011
31 4935 7170	09	Пружина	Н7.10.02.001	Поезд ПС3,5-900	31 4375 3011
31 4935 7170	09	Пружина	Н7.10.02.001	Вагонетка ВД-3,3-900	31 4351 2202
31 4935 7171	08	Пружина	Н7.10.02.007	Поезд ПС3,5-900	31 4375 3011
31 4935 7171	08	Пружина	Н7.10.02.007	Вагонетка ВД-3,3-900	31 4351 2202
31 4935 7193	02	Вилка	ВО0,8-600.064	Вагонетка ВП-12-600	31 4356 0201
31 4935 7194	01	Колесо	ВО0,8-600.072	Вагонетка ВО0,8-600	31 4351 4114
31 4935 7195	00	Кольцо лабиринтное	ВО0,8-600.073	Вагонетка ВО0,8-600	31 4351 4114
31 4935 7196	10	Кольцо лабиринтное	ВО0,8-600.150	Вагонетка ВО0,8-600	31 4351 4114
31 4935 7197	09	Колесо	ВП12-600.125	Вагонетка ВП-12-600	31 4356 0201
31 4935 7198	08	Кольцо лабиринтное	ВП12-600.126	Вагонетка ВП-12-600	31 4356 0201
31 4935 7199	07	Кольцо лабиринтное	ВП12-600.210	Вагонетка ВП-12-600	31 4356 0201
31 4935 7200	09	Ось с кольцами	ВП12-600.200	Вагонетка ВП-12-600	31 4356 0201
31 4935 7201	08	Сцепка крюковая	НТ75	Вагонетка ВП-12-600	31 4356 0201

31 4936 ДЕТАЛИ И УЗЛЫ К ЛЕБЕДКАМ ШАХТНЫМ И ГОРНОРУДНЫМ

31 4936 0301	06	Шестерня	1551.00.12.002	Лебедка ЛПП5/300	31 4361 4501
31 4936 0311	04	Шестерня	1553.00.01.002	Лебедка ЛППР-2/300	31 4361 4401
31 4936 0312	03	Шестерня	1553.01.00.006	Лебедка ЛППР-2/300	31 4361 4401
31 4936 0313	02	Шестерня	1553.01.00.036	Лебедка ЛППР-2/300	31 4361 4401
31 4936 0351	07	Пружина	1932.11.01.005	Лебедка ЛППР-2/300	31 4361 4401
31 4936 0401	03	Полумуфта	2408.15.001	Лебедка ЛПЭ5/500	31 4361 1111
31 4936 0401	03	Полумуфта	2408.15.001	Лебедка ЛПЭ5/1000	31 4361 1125
31 4936 0402	02	Полумуфта	2408.15.003	Лебедка ЛПЭ5/500	31 4361 1111
31 4936 0421	10	Полумуфта	2408.16.001	Лебедка ЛПЭ5/500	31 4361 1111
31 4936 0421	10	Полумуфта	2408.16.001	Лебедка ЛПЭ5/1000	31 4361 1125
31 4936 0422	09	Сухарь	2408.16.002	Лебедка ЛПЭ5/500	31 4361 1111
31 4936 0422	09	Сухарь	2408.16.002	Лебедка ЛПЭ5/1000	31 4361 1125

1	2	3	4	5	6
31 4936 0451	04	Редуктор	2455.13.000	Лебедка ЛПЭР5/1000	31 4361 4302
31 4936 0452	03	Корпус	2455.13.001	Лебедка ЛПЭР5/1000	31 4361 4302
31 4936 0453	02	Крышка	2455.13.002	Лебедка ЛПЭР5/1000	31 4361 4302
31 4936 0454	01	Вал червячный глобоидный	2455 13.003	Лебедка ЛПЭР5/1000	31 4361 4302
31 4936 0455	00	Колесо червячное	2455.13.010	Лебедка ЛПЭР5/1000	31 4361 4302
31 4936 0480	10	Муфта упругая	2563.02.000	Лебедка ЛПЭ5/1000	31 4361 1125
31 4936 0481	09	Молумуфта	2563.02.001	Лебедка ЛПЭ5/1000	31 4361 1125
31 4936 0482	08	Муфта кулачковая	2563.03.000	Лебедка ЛПЭ5/1000	31 4361 1125
31 4936 0483	07	Полумуфта	2563.03.001	Лебедка ЛПЭ5/1000	31 4361 1125
31 4936 2372	05	Корпус редуктора	МК6,2.008	Лебедка МК-6-2-У5	31 4363 2221
31 4936 2373	04	Колесо	МК6,2.011	Лебедка МК-6-2-У5	31 4363 2221
31 4936 2375	02	Вал-шестерня	МК6,2.013	Лебедка МК-6-2-У5	31 4363 2221
31 4936 2376	01	Вал-шестерня	МК6,2.014	Лебедка МК-6-2-У5	31 4363 2221
31 4936 2381	04	Устройство притормажив.	МК6,2.050	Лебедка МК-6-2-У5	31 4363 2221
31 4936 2382	03	Барабан левый	МК6,2.051	Лебедка МК-6-2-У5	31 4363 2221
31 4936 2383	02	Вал	МК6,2.052	Лебедка МК-6-2-У5	31 4363 2221
31 4936 2384	01	Корпус	МК6,2.071	Лебедка МК-6-2-У5	31 4363 2221
31 4936 2385	00	Стойка	МК6,2.072	Лебедка МК-6-2-У5	31 4363 2221
31 4936 2386	10	Колодка	МК6,2.078	Лебедка МК-6-2-У5	31 4363 2221
31 4936 2387	09	Колесо реверса	МК6,2.080	Лебедка МК-6-2-У5	31 4363 2221
31 4936 2388	08	Барабан правый	МК6,2.100	Лебедка МК-6-2-У5	31 4363 2221
31 4936 2389	07	Полумуфта	МК6,2.090	Лебедка МК-6-2-У5	31 4363 2221
31 4936 2520	00	Полумуфта	ЛВ25.00.002	Лебедка ЛВ-25	31 4363 1161
31 4936 2521	10	Полумуфта	ЛВ25.01.022	Лебедка ЛВ-25	31 4363 1161
31 4936 2522	09	Вал-шестерня	ЛВ25.01.023	Лебедка ЛВ-25	31 4363 1161
31 4936 2523	08	Шестерня	ЛВ25.01.029	Лебедка ЛВ-25	31 4363 1161
31 4936 2560	03	Колесо цилиндрическое косозубое МОД=4, ЗУБ.=47	ЛВД3.20.011	Лебедка ЛВД-33 (ШВ-1800×1,0Э)	31 4363 3012
31 4936 2561	02	Вал-шестерня цилиндрическая косозубая МОД.=4, ЗУБ.=15	ЛВД3.20.012	Лебедка ЛВД-33 (ШВ-1800×1,0Э)	31 4363 3012

1	2	3	4	5	6
31 4936 2562	01	Колесо цилиндрическое косозубое МОД.=4, ЗУБ.=42	ЛВД3.20.013	Лебедка ЛВД-34 (ШВ-1250×1,4Э)	31 4363 3011
31 4936 2563	00	Вал-шестерня цилиндр. косозубая МОД.=4, ЗУБ.=20	ЛВД3.20.014	Лебедка ЛВД-34 (ШВ-1250×1,4Э)	31 4363 3011
31 4936 2601	00	Колесо глобоидное	ЛШГ01.010	Лебедка ЛШГ (ШГ-1800×1,4Э)	31 4363 3022
31 4936 2602	10	Шкив	ЛШГ01.020	Лебедка ЛШГ (ШГ-1800×1,4Э)	31 4363 3022
31 4936 2603	09	Колесо косозубое	ЛШГ01.035	Лебедка ЛШГ (ШГ-1800×1,4Э)	31 4363 3022
31 4936 2604	08	Вал	ЛШГ01.046	Лебедка ЛШГ (ШГ-1800×1,4Э)	31 4363 3022
31 4936 2605	07	Шестерня	ЛШГ01.047	Лебедка ЛШГ (ШГ-1800×1,4Э)	31 4363 3022
31 4936 2606	06	Пружина	ЛШГ03.008	Лебедка ЛШГ (ШГ-1800×1,4Э)	31 4363 3022
31 4936 2607	05	Накладка	ЛШГ03.046	Лебедка ЛШГ (ШГ-1800×1,4Э)	31 4363 3022
31 4936 2608	04	Накладка	ЛШГ04.014	Лебедка ЛШГ (ШГ-1800×1,4Э)	31 4363 3022
31 4936 2609	03	Пружина	ЛШГ04.018	Лебедка ЛШГ (ШГ-1800×1,4Э)	31 4363 3022
31 4936 2620	08	Собачка	Г-28142	Лебедка 1ЛГКН-2 (электрический вариант)	31 4368 0013
31 4936 2630	06	Муфта-вал МОД=3, ЗУБ=20	ЛГКН-0301	Лебедка 1ЛГКН-2 (электрический вариант)	31 4368 0013
31 4936 2631	05	Муфта-стакан МОД=3, ЗУБ=20	ЛГКН-0302	Лебедка 1ЛГКН-2 (электрический вариант)	31 4368 0013
31 4936 2632	04	Вал-шестерня МОД=5, ЗУБ=12	ЛГКН-1-0101	Лебедка 1ЛГКН-2 (электрический вариант)	31 4368 0013
31 4936 2633	03	Вал-шестерная МОД=5, ЗУБ=22	ЛГКН-1-0103А	Лебедка 1ЛГКН-2 (электрический вариант)	31 4368 0013

1	2	3	4	5	6
31 4936 2634	02	Звездочка ЗУБ=12	ЛГКН-1-0105	Лебедка 1ЛГКН-2 (электрический вариант)	31 4368 0013
31 4936 2635	01	Звездочка ЗУБ=12	ЛГКН-1-0106	Лебедка 1ЛГКН-2 (электрический вариант)	31 4368 0013
31 4936 2636	00	Шестерня МОД=5, ЗУБ=22	ЛГКН-1-0202	Лебедка 1ЛГКН-2 (электрический вариант)	31 4368 0013
31 4936 2637	10	Полумуфта МОД=6, ЗУБ=18	ЛГКН-1-0204	Лебедка 1ЛГКН-2 (электрический вариант)	31 4368 0013
31 4936 2638	09	Шестерня МОД=5, ЗУБ=35	ЛГКН-1-0205А	Лебедка 1ЛГКН-2 (электрический вариант)	31 4368 0013
31 4936 2639	08	Шестерня МОД=5, ЗУБ=47	ЛГКН-1-0206	Лебедка 1ЛГКН-2 (электрический вариант)	31 4368 0013
31 4936 2640	04	Шестерня МОД=5, ЗУБ=14	ЛГКН-1-0207	Лебедка 1ЛГКН-2 (электрический вариант)	31 4368 0013
31 4936 2641	03	Муфта МОД=6, ЗУБ=18	ЛГКН-1-0301	Лебедка 1ЛГКН-2 (электрический вариант)	31 4368 0013
31 4936 2642	02	Шестерня полумуфта МОД=6, ЗУБ=50×18	ЛГКН-1-0302	Лебедка 1ЛГКН-2 (электрический вариант)	31 4368 0013
31 4936 2643	01	Шестерня МОД=6, ЗУБ=36	ЛГКН-1-0303	Лебедка 1ЛГКН-2 (электрический вариант)	31 4368 0013
31 4936 2644	00	Вал	ЛГКН-1-0304	Лебедка 1ЛГКН-2 (электрический вариант)	31 4368 0013
31 4936 2645	10	Шестерня полумуфта МОД=6, ЗУБ=12×18	ЛГКН-1-0305	Лебедка 1ЛГКН-2 (электрический вариант)	31 4368 0013
31 4936 2646	09	Блок-шестерня МОД=6, ЗУБ=17, 31. 25	ЛГКН-1-0404	Лебедка 1ЛГКН-2 (электрический вариант)	31 4368 0013
31 4936 2647	08	Зубчатый венец МОД=10, ЗУБ=43	ЛГКН-1-0605	Лебедка 1ЛГКН-2 (электрический вариант)	31 4368 0013
31 4936 2648	07	Храповик	ЛГКН-1-1-0004	Лебедка 1ЛГКН-2 (электрический вариант)	31 4368 0013
31 4936 2649	06	Рычаг	ЛГКН-1-2-0008	Лебедка 1ЛГКН-2 (электрический вариант)	31 4368 0013
31 4936 2650	02	Полумуфта МОД=3, ЗУБ=20	ЛГКН-2-0101	Лебедка 1ЛГКН-2 (электрический вариант)	31 4368 0013

1	2	3	4	5	6
31 4936 2671	08	Шестерня МОД=5, ЗУБ=33	1ЛГКН-1-0208	Лебедка 1ЛГКН-2 (электрический вариант)	31 4368 0013
31 4936 2672	07	Колесо зубчатое МОД=5, ЗУБ=64	1ЛГКН-1-0407	Лебедка 1ЛГКН-2 (электрический вариант)	31 4368 0013
31 4936 2673	06	Колесо зубчатое МОД=5, ЗУБ=57	1ЛГКН-1-0408	Лебедка 1ЛГКН-2 (электрический вариант)	31 4368 0013
31 4936 2674	05	Вал шлицевый	1ЛГКН-1-0409	Лебедка 1ЛГКН-2 (электрический вариант)	31 4368 0013
31 4936 2675	04	Колесо зубчатое МОД=5, ЗУБ=46	1ЛГКН-1-0411	Лебедка 1ЛГКН-2 (электрический вариант)	31 4368 0013
31 4936 2676	03	Червяк МОД=10	1ЛГКН-1-0502	Лебедка 1ЛГКН-2 (электрический вариант)	31 4368 0013
31 4936 2677	02	Муфта МОД=3, ЗУБ=20	1ЛГКН-1-0506	Лебедка 1ЛГКН-2 (электрический вариант)	31 4368 0013
31 4936 2678	01	Втулка полумуфта	1ЛГКН-1-0512	Лебедка 1ЛГКН-2 (электрический вариант)	31 4368 0013
31 4936 2679	00	Пружина	1ЛГКН-1-0514	Лебедка 1ЛГКН-2 (электрический вариант)	31 4368 0013
31 4936 2680	07	Вилка	1ЛГКН-1-0518	Лебедка 1ЛГКН-2 (электрический вариант)	31 4368 0013
31 4936 2681	06	Полумуфта	1ЛГКН-1-0521	Лебедка 1ЛГКН-2 (электрический вариант)	31 4368 0013
31 4936 2682	05	Вал	1ЛГКН-1-0523	Лебедка 1ЛГКН-2 (электрический вариант)	31 4368 0013
31 4936 2683	04	Блок-полумуфта МОД=3, ЗУБ=20	1ЛГКН-1-0524	Лебедка 1ЛГКН-2 (электрический вариант)	31 4368 0013
31 4936 2684	03	Вилка	1ЛГКН-1-0702	Лебедка 1ЛГКН-2 (электрический вариант)	31 4368 0013
31 4936 2685	02	Водило в сборе	1ЛГКН-1-1-02	Лебедка 1ЛГКН-2 (электрический вариант)	31 4368 0013
31 4936 2686	01	Муфта зубчатая МОД=6, ЗУБ=25	1ЛГКН-1-1-0002	Лебедка 1ЛГКН-2 (электрический вариант)	31 4368 0013
31 4936 2687	00	Полумуфта зубчатая МОД=6, ЗУБ=25	1ЛГКН-1-1-0003	Лебедка 1ЛГКН-2 (электрический вариант)	31 4368 0013

1	2	3	4	5	6
31 4936 2688	10	Вал-шестерня МОД=10, ЗУБ=12	1ЛГКН-1-1-0004	Лебедка 1ЛГКН-2 (электрический вариант)	31 4368 0013
31 4936 2689	09	Втулка-полумуфта	1ЛГКН-2-0101	Лебедка 1ЛГКН-2 (электрический вариант)	31 4368 0013
31 4936 2690	05	Полумуфта МОД=3, ЗУБ=20	1ЛГКН-2-0105	Лебедка 1ЛГКН-2 (электрический вариант)	31 4368 0013
31 4936 2691	04	Вал	1ЛГКН-2-0106	Лебедка 1ЛГКН-2 (электрический вариант)	31 4368 0013
31 4936 2692	03	Вал-шестерня МОД=10, ЗУБ=14	1ЛГКН-2-0201	Лебедка 1ЛГКН-2 (электрический вариант)	31 4368 0013
31 4936 2693	02	Корпус	1ЛГКН-15-0001	Лебедка 1ЛГКН-2 (электрический вариант)	31 4368 0013
31 4936 2741	00	Вал-шестерня МОД.=3, ЗУ.=11	ЛП00.002	Лебедка ЛП	31 4363 1024
31 4936 2742	10	Колесо зубчатое МОД.=2,5, ЗУБ.=54	ЛП00.007	Лебедка ЛП	31 4363 1024
31 4936 2743	09	Колесо зубчатое МОД.=3, ЗУБ.=49	ЛП03.002	Лебедка ЛП	31 4363 1024
31 4936 2744	08	Венец МОД.=3, ЗУБ.=111	ЛП04.001	Лебедка ЛП	31 4363 1024
31 4936 2745	07	Шестерня МОД.=2,5, ЗУБ.=19	ЛП06.002	Лебедка ЛП	31 4363 1024
31 4936 2760	08	Пружина	Г-22222	Лебедка 1ЛП.00.00	31 4361 1109
31 4936 2767	01	Патрубок	Г442115	Лебедка 1ЛП.00.000	31 4361 1109
31 4936 2776	00	Золотник	Г404.12.009А	Лебедка 1ЛП 00.000	31 4361 1109
31 4936 2781	03	Пружина	ВНР/32/20.023	Лебедка 1ЛП.00.000	31 4361 1109
31 4936 2791	01	Пробка	ДП-510.006	Лебедка 1ЛП.00.000	31 4361 1109
31 4936 2792	00	Втулка	ДП-514.102И	Лебедка 1ЛП.00.000	31 4361 1109
31 4936 2800	06	Вал МОД=3, ЗУБ=20	1ЛП.01.005	Лебедка 1ЛП.00.000	31 4361 1109
31 4936 2801	05	Колесо зубчатое МОД=5, ЗУБ=61	1ЛП.01.006	Лебедка 1ЛП.00.000	31 4361 1109
31 4936 2802	04	Вал МОД=5, ЗУБ=14	1ЛП.01.157	Лебедка 1ЛП.00.000	31 4361 1109
31 4936 2803	03	Поршень	1ЛП.01.252	Лебедка 1ЛП.00.000	31 4361 1109

1	2	3	4	5	6
31 4936 2804	02	Пружина	1ЛП.01.255	Лебедка 1ЛП.00 000	31 4361 1109
31 4936 2805	01	Ступица в сборе	1ЛП.01.360	Лебедка 1ЛП.00.000	31 4361 1109
31 4936 2806	00	Храповик	1ЛП.01.403	Лебедка 1ЛП.00.000	31 4361 1109
31 4936 2807	10	Вал	1ЛП.01.404	Лебедка 1ЛП.00.000	31 4361 1109
31 4936 2808	09	Собачка	1ЛП.01.406	Лебедка 1ЛП.00.000	31 4361 1109
31 4936 2809	08	Червячное колесо	1ЛП.01.410	Лебедка 1ЛП.00.000	31 4361 1109
31 4936 2810	04	Колесо червячное	1ЛП.01.430	Лебедка 1ЛП.00.000	31 4361 1109
31 4936 2811	03	Пружина	1ЛП.01.436	Лебедка 1ЛП.00.000	31 4361 1109
31 4936 2812	02	Пружина	1ЛП.01.524	Лебедка 1ЛП.00.000	31 4361 1109
31 4936 2813	01	Пружина	1ЛП.01.529	Лебедка 1ЛП 00.000	31 4361 1109
31 4936 2814	00	Ступица	1ЛП.01.702	Лебедка 1ЛП.00.000	31 4361 1109
31 4936 2815	10	Ступица	1ЛП 01.703	Лебедка 1ЛП.00 000	31 4361 1109
31 4936 2830	00	Муфта МОД=3, ЗУБ=28	1ЛП.02.003	Лебедка 1ЛП.00.000	31 4361 1109
31 4936 2840	09	Прокладка	НП92-008	Лебедка 1ЛП.00.000	31 4361 1109
31 4936 2841	08	Ось в сборе	НП92.250АР	Лебедка 1ЛП.00.000	31 4361 1109
31 4936 2842	07	Гильза	НП100.162Р	Лебедка 1ЛП.00.000	31 4361 1109
31 4936 2856	01	Пружина	ВНРО.032/20М304	Лебедка 3ЛП.00.000	31 4363 1211
31 4936 2858	10	Золотник	1ЛП.02.151	Лебедка 3ЛП.00.000	31 4363 1211
31 4936 2860	05	Колесо	3ЛП.07.002	Лебедка 3ЛП.00.000	31 4363 1211
31 4936 2861	04	Вал-шестерня	3ЛП.07.003	Лебедка 3ЛП.00.000	31 4363 1211
31 4936 2862	03	Муфта	3ЛП.07.004	Лебедка 3ЛП.00.000	31 4363 1211
31 4936 2863	02	Полумуфта	3ЛП.07.005	Лебедка 3ЛП.00.000	31 4363 1211
31 4936 2864	01	Вал	3ЛП.07.051	Лебедка 3ЛП.00.000	31 4363 1211
31 4936 2865	00	Муфта	3ЛП.08.002	Лебедка 3ЛП.00.000	31 4363 1211
31 4936 2866	10	Муфта	3ЛП.08.003	Лебедка 3ЛП.00.000	31 4363 1211
31 4936 2867	09	Вал эксцентриковый	3ЛП.08.053	Лебедка 3ЛП.00.000	31 4363 1211
31 4936 2868	08	Вал эксцентриковый	3ЛП.08.057	Лебедка 3ЛП.00.000	31 4363 1211
31 4936 2869	07	Седло клапана	3ЛП.08.401	Лебедка 3ЛП.00.000	31 4363 1211
31 4936 2891	09	Пружина	1НП200.355	Лебедка 3ЛП.00.000	31 4363 1211
31 4936 2892	08	Упор	1НП200.356	Лебедка 3ЛП.00.000	31 4363 1211
31 4936 2893	07	Золотник	1НП200.451	Лебедка 3ЛП.00.000	31 4363 1211
31 4936 2894	06	Шайба	1НП200.453	Лебедка 3ЛП.00.000	31 4363 1211
31 4936 2895	05	Клапан	1НП200.503	Лебедка 3ЛП.00 000	31 4363 1211

1	2	3	4	5	6
31 4936 2896	04	Пружина	1НП200.506	Лебедка 3ЛП.00.000	31 4363 1211
31 4936 2897	03	Пружина	1НП200.507	Лебедка 3ЛП.00.000	31 4363 1211
31 4936 2898	02	Фильтр	1НП200.670	Лебедка 3ЛП 00.000	31 4363 1211
31 4936 3001	03	Редуктор глобоидный	ЛПК10А.02А.00.00А	Лебедка ЛПК-10Б	31 4365 0011
31 4936 3002	02	Корпус редуктора	ЛПК10А.02А.00.01В	Лебедка ЛПК-10Б	31 4365 0011
31 4936 3003	01	Крышка редуктора	ЛПК10А.02.00.02А	Лебедка ЛПК-10Б	31 4365 0011
31 4936 3004	00	Червяк глобоидный	ЛПК10А.02.00.03А	Лебедка ЛПК-10Б	31 4365 0011
31 4936 3005	10	Колесо косозубое М=5, Z=40	ЛПК10А.02.00.04А	Лебедка ЛПК-10Б	31 4365 0011
31 4936 3006	09	Шестерня М=5, Z=18	ЛПК10А.02.00.05	Лебедка ЛПК-10Б	31 4365 0011
31 4936 3007	08	Вал	ЛПК10А.02.00.06Д	Лебедка ЛПК-10Б	31 4365 0011
31 4936 3008	07	Колесо червячное Z=41	ЛПК10А.02.01.006	Лебедка ЛПК-10Б	31 4365 0011
31 4936 3009	06	Полумуфта	ЛПК10А.04.00.02Б	Лебедка ЛПК-10Б	31 4365 0011
31 4936 3010	02	Шестерня М=14, Z=24	ЛПК10В.04.00.05	Лебедка ЛПК-10Б	31 4365 0011
31 4936 3011	01	Блок Ø36	ЛПК10А-08-00-00	Лебедка ЛПК-10Б	31 4365 0011
31 4936 3803	10	Колесо М=4, Z=53, В=12°	17ЛС2П.007	Лебедка 17ЛС-2П	31 4362 1201
31 4936 3805	08	Шестерня паразитная М=4, Z=54, В=12°	17ЛС2П.009	Лебедка 17ЛС-2П	31 4362 1201
31 4936 3840	05	Колесо М=4, Z=53, В=12°	17ЛС2С.026	Лебедка 17ЛС-2С	31 4362 1102
31 4936 7401	08	Плунжер	Г-28164	Лебедка 1ЛП.00.000	31 4361 1109
31 4936 7401	08	Плунжер	Г-28164	Лебедка 3ЛП 00.000	31 4363 1211
31 4936 7440	01	Ось	Г404.12.001	Лебедка 3ЛП.00.000	31 4363 1211
31 4936 7440	01	Ось	Г404.12.001	Лебедка 1ЛП.00.000	31 4361 1109
31 4936 7441	00	Клапан	Г404.12.004	Лебедка 1ЛП.00.000	31 4361 1109
31 4936 7441	00	Клапан	Г404.12.004	Лебедка 3ЛП.00.000	31 4363 1211
31 4936 7442	10	Седло клапана	Г404.12.005К	Лебедка 1ЛП.00.000	31 4361 1109
31 4936 7442	10	Седло клапана	Г404.12.005К	Лебедка 3ЛП.00 000	31 4363 1211
31 4936 7443	09	Толкатель	Г404.12.006	Лебедка 3ЛП.00.000	31 4363 1211
31 4936 7443	09	Толкатель	Г404.12.006	Лебедка 1ЛП.00.000	31 4361 1109
31 4936 7444	08	Штыбоочиститель	Г404.12.007	Лебедка 1ЛП.00.000	31 4361 1109
31 4936 7444	08	Штыбоочиститель	Г404.12.007	Лебедка 3ЛП.00.000	31 4363 1211

1	2	3	4	5	6
31 4936 7445	07	Пружина	Г404.12.011	Лебедка 3ЛП.00.000	31 4363 1211
31 4936 7445	07	Пружина	Г404.12.011	Лебедка 1ЛП.00.000	31 4361 1109
31 4936 7446	06	Втулка	Г404.12.013К	Лебедка 3ЛП.00.000	31 4363 1211
31 4936 7446	06	Втулка	Г404.12.013К	Лебедка 1ЛП.00.000	31 4361 1109
31 4936 7447	05	Пружина	Г404.12.016	Лебедка 1ЛП.00.000	31 4361 1109
31 4936 7447	05	Пружина	Г404.12.016	Лебедка 3ЛП.00.000	31 4363 1211
31 4936 7620	10	Колесо цилиндрическое прямозубое МОД.=4, ЗУБ.=126	ЛВД2.18.001	Лебедка ЛВД-22 (ШМ-1250×0,35Э)	31 4363 2121
31 4936 7620	10	Колесо цилиндрическое прямозубое МОД.=4, ЗУБ.=126	ЛВД2.18.001	Лебедка ЛВД-21 (ШМ-1800×0.25Э)	31 4363 2123
31 4936 7620	10	Колесо цилиндрическое прямозубое МОД.=4, ЗУБ.=126	ЛВД2.18.001	Лебедка ЛВД-24 (ШМ-1250×0,7Э)	31 4363 2122
31 4936 7620	10	Колесо цилиндрическое прямозубое МОД.=4, ЗУБ.=126	ЛВД2.18.001	Лебедка ЛВД-23 (ШМ-1800×0.5Э)	31 4363 2124
31 4936 7621	09	Корпус	ЛВД2.20.001	Лебедка ЛВД-23 (ШМ-1800×0.5Э)	31 4363 2124
31 4936 7621	09	Корпус	ЛВД2.20.001	Лебедка ЛВД-22 (ШМ-1250×0,35Э)	31 4363 2121
31 4936 7621	09	Корпус	ЛВД2.20.001	Лебедка ЛШВ22	31 4363 1091
31 4936 7621	09	Корпус	ЛВД2.20.001	Лебедка ЛВД-21 (ШМ-1800×0,25Э)	31 4363 2123
31 4936 7621	09	Корпус	ЛВД2.20.001	Лебедка ЛШВ24	31 4363 1092
31 4936 7621	09	Корпус	ЛВД2.20.001	Лебедка ЛВД-24 (ШМ-1250×0,7Э)	31 4363 2122
31 4936 7622	08	Вал-шестерня цилиндрическая прямозубая МОД.=4, ЗУБ.=12	ЛВД2.20.003	Лебедка ЛВД-24 (ШМ-1250×0,7Э)	31 4363 2122
31 4936 7622	08	Вал-шестерня цилиндрическая прямозубая МОД.=4, ЗУБ.=12	ЛВД2.20.003	Лебедка ЛВД-21 (ШМ-1800×0,25Э)	31 4363 2123

1	2	3	4	5	6
31 4936 7622	08	Вал-шестерня цилиндрическая прямозубая МОД.=4, ЗУБ.=12	ЛВД2.20.003	Лебедка ЛШВ24	31 4363 1092
31 4936 7622	08	Вал-шестерня цилиндрическая прямозубая МОД.=4, ЗУБ.=12	ЛВД2.20.003 (ШМ-1800×0,5Э)	Лебедка ЛВД-23	31 4363 2124
31 4936 7622	08	Вал-шестерня цилиндрическая прямозубая МОД.=4, ЗУБ.=12	ЛВД2.20.003	Лебедка ЛШВ22	31 4363 1091
31 4936 7622	08	Вал-шестерня цилиндрическая прямозубая МОД.=4, ЗУБ.=12	ЛВД2.20.003 (ШМ-1250×0,35Э	Лебедка ЛВД-22	31 4363 2121
31 4936 7623	07	Колесо цилиндрическое прямозубое МОД.=4, ЗУБ.=57	ЛВД2.20.008	Лебедка ЛВД-22 (ШМ-1250×0,35Э)	31 4363 2121
31 4936 7623	07	Колесо цилиндрическое прямозубое МОД.=4, ЗУБ.=57	ЛВД2.20.008	Лебедка ЛШВ24	31 4363 1092
31 4936 7623	07	Колесо цилиндрическое прямозубое МОД.=4, ЗУБ.=57	ЛВД2.20.008	Лебедка ЛВД-23 (ШМ-1800×0,5Э)	31 4363 2124
31 4936 7623	07	Колесо цилиндрическое прямозубое МОД.=4, ЗУБ.=57	ЛВД2.20.008	Лебедкда ЛВД-24 (ШМ-1250×0,7Э)	31 4363 2122
31 4936 7623	07	Колесо цилиндрическое прямозубое МОД.=4, ЗУБ.=57	ЛВД2.20.008	Лебедка ЛВД-21 (ШМ-1800×0,25Э)	31 4363 2123
31 4936 7623	07	Колесо цилиндрическое прямозубое МОД.=4, ЗУБ.=57	ЛВД2.20.008	Лебедка ЛШВ22	31 4363 1091
31 4936 7624	06	Колесо цилиндрическое косозубое МОД.=2,5 ЗУБ.=45	ЛВД2 20.010	Лебедка ЛШВ22	31 4363 1091

1	2	3	4	5	6
31 4936 7624	06	Колесо цилиндрическое косозубое МОД.=2,5 ЗУБ.=45	ЛВД2.20.010	Лебедка ЛШВ24	31 4363 1092
31 4936 7624	06	Колесо цилиндрическое косозубое МОД.=2,5 ЗУБ.=45	ЛВД2.20.010	Лебедка ЛВД-21 (ШМ-1800×0,25Э)	31 4363 2123
31 4936 7624	06	Колесо цилиндрическое косозубое МОД.=2,5 ЗУБ.=45	ЛВД2.20.010	Лебедка ЛВД-24 (ШМ-1250×0,7Э)	31 4363 2122
31 4936 7624	06	Колесо цилиндрическое косозубое МОД.=2,5 ЗУБ.=45	ЛВД2.20.010	Лебедка ЛВД-23 (ШМ-1800×0,5Э)	31 4363 2124
31 4936 7624	06	Колесо цилиндрическое косозубое МОД.=2,5 ЗУБ.=45	ЛВД2.20.010	Лебедка ЛВД-22 (ШМ-1250×0,35Э)	31 4363 2121
31 4936 7625	05	Колесо цилиндрическое косозубое МОД.=3, ЗУБ.=46	ЛВД2.20.011	Лебедка ЛВД-23 (ШМ-1800×0,5Э)	31 4363 2124
31 4936 7625	05	Колесо цилиндрическое косозубое МОД.=3, ЗУБ.=46	ЛВД2.20.011	Лебедка ЛВД-21 (ШМ-1800×0,25Э)	31 4363 2123
31 4936 7626	04	Вал-шестерня цилиндрическая косозубая МОД.=3, ЗУБ.=12	ЛВД2.20.012	Лебедка ЛВД-21 (ШМ-1800×0,25Э)	31 4363 2123
31 4936 7626	04	Вал-шестерня цилиндрическая косозубая МОД.=3, ЗУБ.=12	ЛВД2.20.012	Лебедка ЛВД-23 (ШМ-1800×0,5Э)	31 4363 2124
31 4936 7627	03	Колесо цилиндрическое косозубое МОД.=3, ЗУБ.=42	ЛВД2.20.013	Лебедка ЛВД-24 (ШМ-1250×0,7Э)	31 4363 2122
31 4936 7627	03	Колесо цилиндрическое косозубое МОД.=3, ЗУБ.=42	ЛВД2.20.013	Лебедка ЛШВ24	31 4363 1092

1	2	3	4	5	6
31 4936 7627	03	Колесо цилиндрическое косозубое МОД.=3, ЗУБ.=42	ЛВД2.20.013	Лебедка ЛВД-22 (ШМ-1250×0,35Э)	31 4363 2121
31 4936 7627	03	Колесо цилиндрическое косозубое МОД.=3, ЗУБ.=42	ЛВД2.20.013	Лебедка ЛШВ22	31 4363 1091
31 4936 7628	02	Вал-шестерня цилиндрическая косозубая МОД.=3, ЗУБ.=16	ЛВД2.20.014	Лебедка ЛШВ24	31 4363 1092
31 4936 7628	02	Вал-шестерня цилиндрическая косозубая МОД.=3, ЗУБ.=16	ЛВД2.20.014	Лебедка ЛВД-24 (ШМ-1250×0,7Э)	31 4363 2122
31 4936 7628	02	Вал-шестерня цилиндрическая косозубая МОД.=3, ЗУБ.=16	ЛВД2.20.014	Лебедка ЛШВ22	31 4363 1091
31 4936 7628	02	Вал-шестерня цилиндрическая косозубая МОД.=3, ЗУБ.=16	ЛВД2.20.014	Лебедка ЛВД-22 (ШМ-1250×0,35Э)	31 4363 2121
31 4936 7629	01	Шестерня цилиндрическая косозубая МОД.=2,5, ЗУБ.=24	ЛВД2.21.001	Лебедка ЛВД-22 (ШМ-1250×0,35Э)	31 4363 2121
31 4936 7629	01	Шестерня цилиндрическая косозубая МОД.=2,5, ЗУБ.=24	ЛВД2.21.001	Лебедка ЛВД-23 (ШМ-1800×0,5Э)	31 4363 2124
31 4936 7629	01	Шестерня цилиндрическая косозубая МОД.=2,5, ЗУБ.=24	ЛВД2.21.001	Лебедка ЛШВ22	31 4363 1091
31 4936 7629	01	Шестерня цилиндрическая косозубая МОД.=2,5, ЗУБ.=24	ЛВД2.21.001	Лебедка ЛВД-21 (ШМ-1800×0,25Э)	31 4363 2123
31 4936 7629	01	Шестерня цилиндрическая косозубая МОД.=2,5, ЗУБ.=24	ЛВД2.21.001	Лебедка ЛВД-24 (ШМ-1250×0,7Э)	31 4363 2122

1	2	3	4	5	6
31 4936 7629	01	Шестерня цилиндрическая косозубая МОД.=2,5, ЗУБ.=24	ЛВД2.21.001	Лебедка ЛШВ24	31 4363 1092
31 4936 7631	07	Колесо цилиндрическое прямозубое МОД.=5, ЗУБ.=127	ЛВД3.18.001	Лебедка ЛВД-34 (ШВ-1250×1,4Э)	31 4363 3011
31 4936 7631	07	Колесо цилиндрическое прямозубое МОД.=5, ЗУБ.=127	ЛВД3.18.001	Лебедка ЛВД-33 (ШВ-1800×1,0Э)	31 4363 3012
31 4936 7632	06	Вал-шестерня цилиндрическая прямозубая МОД.=5, ЗУБ.=17	ЛВД3.20.003	Лебедка ЛВД-33 (ШВ-1800×1,0Э)	31 4363 3012
31 4936 7632	06	Вал-шестерня цилиндрическая прямозубая МОД.=5, ЗУБ.=17	ЛВД3.20.003	Лебедка ЛВД-34 (ШВ-1250×1,4Э)	31 4363 3011
31 4936 7633	05	Вал-шестерня прямозубая МОД.=2,5, ЗУБ.=26	ЛВД3.20.005	Лебедка ЛВД-34 (ШВ-1250×1,4Э)	31 4363 3011
31 4936 7633	05	Вал-шестерня прямозубая МОД.=2,5, ЗУБ.=26	ЛВД3.20.005	Лебедка ЛВД-33 (ШВ-1800×1,0Э)	31 4363 3012
31 4936 7634	04	Колесо цилиндрическое прямозубое МОД.=5, ЗУБ.=55	ЛВД3 20.008	Лебедка ЛВД-34 (ШВ-1250×1,4Э)	31 4363 3011
31 4936 7634	04	Колесо цилиндрическое прямозубое МОД.=5, ЗУБ.=55	ЛВД3 20 008	Лебедка ЛВД-33 (ШВ-1800×1,0Э)	31 4363 3012
31 4936 7635	03	Шестерня цилиндрическая косозубая МОД.=3, ЗУБ.=25	ЛВД3.20.009	Лебедка ЛВД-34 (ШВ-1250×1,4Э)	31 4363 3011
31 4936 7635	03	Шестерня цилиндрическая косозубая МОД.=3, ЗУБ.=25	ЛВД3.20.009	Лебедка ЛВД-33 (ШВ-1800×1,0Э)	31 4363 3012
31 4936 7636	02	Колесо цилиндрическое косозубое МОД.=3, ЗУБ.=58	ЛВД3 20.010	Лебедка ЛВД-33 (ШВ-1800×1,0Э)	31 4363 3012

1	2	3	4	5	6
31 4936 7636	02	Колесо цилиндрическое косозубое МОД.=3, ЗУБ.=58	ЛВД3.20.010	Лебедка ЛВД-34 (ШВ-1250×1,4Э)	31 4363 3011
31 4936 7637	01	Обойма зубчатая МОД.=2,5, ЗУБ.=26	ЛВД3.21.002	Лебедка ЛВД-34 (ШВ-1250×1,4Э)	31 4363 3011
31 4936 7637	01	Обойма зубчатая МОД.=2,5, ЗУБ.=26	ЛВД3.21.002	Лебедка ЛВД-33 (ШВ-1800×1,0Э)	31 4363 3012
31 4936 8001	05	Блок	1ЛП.004.02	Лебедка 3ЛП.00.000	31 4363 1211
31 4936 8001	05	Блок	1ЛП.004.02	Лебедка 1ЛП.00.000	31 4361 1109
31 4936 8002	04	Муфта зубчатая МОД.=6, ЗУБ.=25	1ЛП.01.018	Лебедка 3ЛП.00.000	31 4363 1211
31 4936 8002	04	Муфта зубчатая МОД.=6, ЗУБ.=25	1ЛП.01.018	Лебедка 1ЛП.00.000	31 4361 1109
31 4936 8003	03	Червяк МОД.=12	1ЛП.01.155	Лебедка 1ЛП.00.000	31 4361 1109
31 4936 8003	03	Червяк МОД.=12	1ЛП.01.155	Лебедка 3ЛП.00.000	31 4363 1211
31 4936 8004	02	Втулка зубчатая МОД.=6, ЗУБ.=25	1ЛП.01.401	Лебедка 1ЛП.00.000	31 4361 1109
31 4936 8004	02	Втулка зубчатая МОД.=6, ЗУБ.=25	1ЛП.01.401	Лебедка 3ЛП.00.000	31 4363 1211
31 4936 8005	01	Вал	1ЛП.01.402	Лебедка 3ЛП.00.000	31 4363 1211
31 4936 8005	01	Вал	1ЛП.01.402	Лебедка 1ЛП.00.000	31 4361 1109
31 4936 8006	00	Собачка	1ЛП.01.434	Лебедка 1ЛП.00.000	31 4361 1109
31 4936 8006	00	Собачка	1ЛП.01.434	Лебедка 3ЛП.00.000	31 4363 1211
31 4936 8007	10	Храповик	1ЛП.01.435	Лебедка 3ЛП.00.000	31 4363 1211
31 4936 8007	10	Храповик	1ЛП 01.435	Лебедка 1ЛП.00.000	31 4361 1109
31 4936 8008	09	Валик в сборе	1ЛП.01.460	Лебедка 3ЛП.00.000	31 4363 1211
31 4936 8008	09	Валик в сборе	1ЛП.01.460	Лебедка 1ЛП.00.000	31 4361 1109
31 4936 8110	01	Колесо цилиндрическое прямозубое МОД.=4, ЗУБ.=126	ЛШВ2.18.001	Лебедка ЛШВ24	31 4363 1092
31 4936 8110	01	Колесо цилиндрическое прямозубое МОД.=4, ЗУБ.=126	ЛШВ2.18.001	Лебедка ЛШВ22	31 4363 1091
31 4936 8337	06	Вал	17ЛС2С.001	Лебедка 17ЛС-2С	31 4362 1102

1	2	3	4	5	6
31 4936 8337	06	Вал	17ЛС2С.001	Лебедка 17ЛС-2П	31 4362 1201
31 4936 8338	05	Упор	17ЛС2С.003	Лебедка 17ЛС-2С	31 4362 1102
31 4936 8338	05	Упор	17ЛС2С.003	Лебедка 17ЛС-2П	31 4362 1201
31 4936 8339	04	Шестерня МОД.=4, ЗУБ.=25, угол=12°	17ЛС2С.011	Лебедка 17ЛС-2С	31 4362 1102
31 4936 8339	04	Шестерня МОД.=4, ЗУБ.=25, угол=12°	17ЛС2С.011	Лебедка 17ЛС-2П	31 4362 1201
31 4936 8340	00	Колесо МОД.=14, ЗУБ.=48	17ЛС2С.024	Лебедка 17ЛС-2С	31 4362 1102
31 4936 8340	00	Колесо МОД.=14, ЗУБ.=48	17ЛС2С.024	Лебедка 17ЛС-2П	31 4362 1201
31 4936 8341	10	Вал-шестерня	17ЛС2С.025	Лебедка 17ЛС-2П	31 4362 1201
31 4936 8341	10	Вал-шестерня	17ЛС2С 025	Лебедка 17ЛС-2С	31 4362 1102
31 4936 8342	09	Барабан	17ЛС2С.046	Лебедка 17ЛС-2С	31 4362 1102
31 4936 8342	09	Барабан	17ЛС2С.046	Лебедка 17ЛС-2П	31 4362 1201
31 4936 8343	08	Венец зубчатый МОД.=4, ЗУБ.=80	17ЛС2С.047	Лебедка 17ЛС-2С	31 4362 1102
31 4936 8343	08	Венец зубчатый МОД.=4, ЗУБ.=80	17ЛС2С.047	Лебедка 17ЛС-2П	31 4362 1201
31 4936 8344	07	Сателлит МОД.=4, ЗУБ.=28	17ЛС2С.048	Лебедка 17ЛС-2П	31 4362 1201
31 4936 8344	07	Сателлит МОД.=4, ЗУБ.=28	17ЛС2С.048	Лебедка 17ЛС-2С	31 4362 1102
31 4936 8345	06	Шестерня МОД=4, ЗУБ=22	17ЛС2С.049	Лебедка 17ЛС-2С	31 4362 1102
31 4936 8345	06	Шестерня МОД=4, ЗУБ=22	17ЛС2С.049	Лебедка 17ЛС-2П	31 4362 1201
31 4936 8346	05	Лента тормозная	17ЛС2С.050	Лебедка 17ЛС-2П	31 4362 1201
31 4936 8346	05	Лента тормозная	17ЛС2С.050	Лебедка 17ЛС-2С	31 4362 1102
31 4936 8347	04	Шестерня МОД=4, ЗУБ=34	17ЛС2С.062	Лебедка 17ЛС-2П	31 4362 1201
31 4936 8347	04	Шестерня МОД=4, ЗУБ=34	17ЛС2С.062	Лебедка 17ЛС-2С	31 4362 1102

1	2	3	4	5	6
31 4936 8348	03	Сателлит МОД=4, ЗУБ=22	17ЛС2С.063	Лебедка 17ЛС-2П	31 4362 1201
31 4936 8348	03	Сателлит МОД=4, ЗУБ=22	17ЛС2С.063	Лебедка 17ЛС-2С	31 4362 1102
31 4936 8349	02	Ролик горизонтальный	17ЛС2С.160	Лебедка 17ЛС-2С	31 4362 1102
31 4936 8349	02	Ролик горизонтальный	17ЛС2С.160	Лебедка 17ЛС-2П	31 4362 1201
31 4936 8350	09	Ролик вертикальный	17ЛС2С.160-01	Лебедка 17ЛС-2С	31 4362 1102
31 4936 8350	09	Ролик вертикальный	17ЛС2С.160-01	Лебедка 17ЛС-2П	31 4362 1201
31 4936 8351	08	Водило	17ЛС2С.190	Лебедка 17ЛС-2С	31 4362 1102
31 4936 8351	08	Водило	17ЛС2С.190	Лебедка 17ЛС-2П	31 4362 1201
31 4936 8352	07	Водило	17ЛС2С.200	Лебедка 17ЛС-2П	31 4362 1201
31 4936 8352	07	Водило	17ЛС2С.200	Лебедка 17ЛС-2С	31 4362 1102
31 4936 8550	03	Прокладка	НП100.166	Лебедка 3ЛП.00.000	31 4363 1211
31 4936 8550	03	Прокладка	НП100.166	Лебедка 1ЛП.00.000	31 4361 1109
31 4936 8574	06	Втулка	1НП200.352	Лебедка 3ЛП.00.000	31 4363 1211
31 4936 8574	06	Втулка	1НП200.352	Комбайн 2КШ3.00.00.000	31 4131 7211
31 4936 8575	05	Плунжер	1НП200.353	Комбайн 2КШ3.00.00.000	31 4131 7211
31 4936 8575	05	Плунжер	1НП200.353	Лебедка 3ЛП.00.000	31 4163 1211
31 4936 8576	04	Клапан всасывающий	1НП200.360-01	Лебедка 3ЛП.00.000	31 4163 1211
31 4936 8576	04	Клапан всасывающий	1НП200.360-01	Комбайн 2КШ3.00.00.000	31 4131 7211
31 4936 8577	03	Клапан всасывающий	1НП200.360-02	Комбайн 2КШ3.00.00.000	31 4131 7211
31 4936 8577	03	Клапан всасывающий	1НП200.360-02	Лебедка 3ЛП.00.000	31 4163 1211
31 4936 8578	02	Пружина	1НП200 457	Лебедка 3ЛП.00.000	31 4163 1211
31 4936 8578	02	Пружина	1НП200.457	Комбайн 2КШ3.00.00.000	31 4131 7211
31 4936 8579	01	Клапан	1НП200.510	Комбайн 2КШ3.00.00.000	31 4131 7211
31 4936 8579	01	Клапан	1НП200.510	Лебедка 3ЛП.00.000	31 4163 1211
31 4936 8601	09	Клапан	1551.04.01.500	Лебедка ЛППР-2/300	31 4361 4401
31 4936 8601	09	Клапан	1551.04.01.500	Лебедка ЛПП5/300	31 4361 4501
31 4936 8602	08	Пружина	1551.04.01.006	Лебедка ЛПП5/300	31 4361 4501
31 4936 8602	08	Пружина	1551.04.01.006	Лебедка ЛППР-2/300	31 4361 4401
31 4936 8690	03	Венец	ШВП05.003	Лебедка ШВП14	31 4363 1027
31 4936 8690	03	Венец	ШВП05.003	Лебедка ШМП14	31 4363 2318
31 4936 8691	02	Звездочка	ШВП06 001	Лебедка ШМП14	31 4363 2318

1	2	3	4	5	6
31 4936 8691	02	Звездочка	ШВП06.001	Лебедка ШВП14	31 4363 1027
31 4936 8692	01	Звездочка	ШВП07.001	Лебедка ШМП14	31 4363 2318
31 4936 8692	01	Звездочка	ШВП07.001	Лебедка ШВП14	31 4363 1027
		31 4937 ДЕТАЛИ И УЗЛЫ К ПОДВИЖНОМУ СОСТАВУ			
31 4937 0135	08	Полускат	ГР4.10.03.000	Гировоз ГР-4, колея 600 мм	31 4371 0004
31 4937 0136	07	Полускат	ГР4.10.04.000	Гировоз ГР-4, колея 600 мм	31 4371 0004
31 4937 0137	06	Колодка тормозная левая	ГР4.14.00.000	Гировоз ГР-4, колея 600 мм	31 4371 0004
31 4937 0138	05	Колодка тормозная правая	ГР4.14.00.100	Гировоз ГР-4, колея 600 мм	31 4371 0004
31 4937 0140	00	Полускат	ГР5.10.03.000	Гировоз ГР-5, колея 900 мм	31 4371 0005
31 4937 0141	10	Полускат	ГР5.10.04.000	Гировоз ГР-5, колея 900 мм	31 4371 0005
31 4937 0142	09	Колодка тормозная левая	ГР5.14.00.010	Гировоз ГР-5, колея 900 мм	31 4371 0005
31 4937 0143	08	Колодка тормозная левая	ГР5.14.00.020	Гировоз ГР-5, колея 900 мм	31 4371 0005
31 4937 0151	08	Днище	1ПС3,5-900.01.00.010	Поезд ПС3,5-900	31 4375 3011
31 4937 0152	07	Кронштейн	1ПС3,5-900.01.00.040	Поезд ПС3,5-900	31 4375 3011
31 4937 0153	06	Амортизатор	1ПС3,5-900.01.00.050	Поезд ПС3,5-900	31 4375 3011
31 4937 0154	05	Пружина	1ПС3,5-900.01.00.001	Поезд ПС3,5-900	31 4375 3011
31 4937 0155	04	Вкладыш	1ПС3,5-900.00.54.869	Поезд ПС3,5-900	31 4375 3011
31 4937 0156	03	Пара колесная	1ПС3,5-900.01.00.030	Поезд ПС3,5-900	31 4375 3011
31 4937 3012	00	Трансформатор	ТК66.01.190	ТКУ-2, модификация 1	31 4872 0011
31 4937 7122	07	Пружина	ГР4.10.00.035	Гировоз ГР-5, колея 900 мм	31 4371 0005
31 4937 7122	07	Пружина	ГР4.10 00.035	Гировоз ГР-4, колея 600 мм	31 4371 0004

1	2	3	4	5	6
31 4937 7123	06	Вал соединительный с муфтами	ГР4.10 00.020	Гировоз ГР-4, колея 600 мм	31 4371 0004
31 4937 7123	06	Вал соединительный с муфтами	ГР4.10.00.020	Гировоз ГР-5, колея 900 мм	31 4371 0005
31 4937 7124	05	Полумуфта	ГР4.10.01.011	Гировоз ГР-4, колея 600 мм	31 4371 0004
31 4937 7124	05	Полумуфта	ГР4.10.01.011	Гировоз ГР-5, колея 900 мм	31 4371 0005
31 4937 7125	04	Вал-шестерня	ГР4.10.08.016	Гировоз ГР-4, колея 600 мм	31 4371 0004
31 4937 7125	04	Вал-шестерня	ГР4.10.08.016	Гировоз ГР-5, колея 900 мм	31 4371 0005
31 4937 7126	03	Червяк	ГР4.10.08.012	Гировоз ГР-4, колея 600 мм	31 4371 0004
31 4937 7126	03	Червяк	ГР4.10 08.012	Гировоз ГР-5, колея 900 мм	31 4371 0005
31 4937 7127	02	Вал	ГР4.12 00 001	Гировоз ГР-4, колея 600 мм	31 4371 0004
31 4937 7127	02	Вал	ГР4.12.00.001	Гировоз ГР-5, колея 900 мм	31 4371 0005
31 4937 7128	01	Шестерня	ГР4.12.00.004	Гировоз ГР-5, колея 900 мм	31 4371 0005
31 4937 7128	01	Шестерня	ГР4 12.00 004	Гировоз ГР-4, колея 600 мм	31 4371 0004
31 4937 7129	00	Шестерня	ГР4.12.00.014	Гировоз ГР-4, колея 600 мм	31 4371 0004
31 4937 7129	00	Шестерня	ГР4.12.00.014	Гировоз ГР-5, колея 900 мм	31 4371 0005
31 4937 7130	07	Муфта зубчатая	ГР4.12.00.017	Гировоз ГР-5, колея 900 мм	31 4371 0005
31 4937 7130	07	Муфта зубчатая	ГР4.12.00.017	Гировоз ГР-4, колея 600 мм	31 4371 0004
31 4937 7131	06	Вал	ГР4.12.00 018	Гировоз ГР-5, колея 900 мм	31 4371 0005

1	2	3	4	5	6
31 4937 7131	06	Вал	ГР4.12.00.018	Гировоз ГР-4, колея 600 мм	31 4371 0004
31 4937 7132	05	Колесо	ГР4.12.00.021	Гировоз ГР-4, колея 600 мм	31 4371 0004
31 4937 7132	05	Колесо	ГР4.12.00.021	Гировоз ГР-5, колея 900 мм	31 4371 0005
31 4937 7133	04	Шестерня	ГР4.12.00.022	Гировоз ГР-5, колея 900 мм	31 4371 0005
31 4937 7133	04	Шестерня	ГР4.12.00.022	Гировоз ГР-4, колея 600 мм	31 4371 0004
31 4937 7134	03	Звездочка	ГР4.12.00.035	Гировоз ГР-5, колея 900 мм	31 4371 0005
31 4937 7134	03	Звездочка	ГР4.12.00.035	Гировоз ГР-4, колея 600 мм	31 4371 0004
31 4937 7135	02	Втулка зубчатой муфты	ГР4.12.00.042	Гировоз ГР-5, колея 900 мм	31 4371 0005
31 4937 7135	02	Втулка зубчатой муфты	ГР4.12.00.042	Гировоз ГР-4, колея 600 мм	31 4371 0004
31 4937 7136	01	Колесо коническое	ГР4.12.00.044	Гировоз ГР-4, колея 600 мм	31 4371 0004
31 4937 7136	01	Колесо коническое	ГР4.12.00.044	Гировоз ГР-5, колея 900 мм	31 4371 0005
31 4937 7137	00	Вал-шестерня	ГР4.12.00.052	Гировоз ГР-4, колея 600 мм	31 4371 0004
31 4937 7137	00	Вал-шестерня	ГР4.12.00.052	Гировоз ГР-5, колея 900 мм	31 4371 0005
31 4937 7138	10	Муфта	ГР4.12.00.054	Гировоз ГР-4, колея 600 мм	31 4371 0004
31 4937 7138	10	Муфта	ГР4.12.00.054	Гировоз ГР-5, колея 900 мм	31 4371 0005
31 4937 7139	09	Втулка	ГР4.00.50.458	Гировоз ГР-5, колея 900 мм	31 4371 0005
31 4937 7139	09	Втулка	ГР4.00.50.458	Гировоз ГР-4, колея 600 мм	31 4371 0004

1	2	3	4	5	6
31 4937 7140	05	Кольцо	ГР4.00.50.608	Гировоз ГР-4, колея 600 мм	31 4371 0004
31 4937 7140	05	Кольцо	ГР4.00.50.608	Гировоз ГР-5, колея 900 мм	31 4371 0005
31 4937 7141	04	Вал	ГР4.12.00.066	Гировоз ГР-5, колея 900 мм	31 4371 0005
31 4937 7141	04	Вал	ГР4.12 00.066	Гировоз ГР-4, колея 600 мм	31 4371 0004
31 4937 7142	03	Шестерня коробчатая	ГР4 12.00.068	Гировоз ГР-4, колея 600 мм	31 4371 0004
31 4937 7142	03	Шестерня коробчатая	ГР4.12.00.068	Гировоз ГР-5, колея 900 мм	31 4371 0005
31 4937 7143	02	Диск внутренний	ГР4.12.00.072	Гировоз ГР-4, колея 600 мм	31 4371 0004
31 4937 7143	02	Диск внутренний	ГР4.12.00.072	Гировоз ГР-5, колея 900 мм	31 4371 0005
31 4937 7144	01	Диск наружный	ГР4.12.00.073	Гировоз ГР-5, колея 900 мм	31 4371 0005
31 4937 7144	01	Диск наружный	ГР4.12.00.073	Гировоз ГР-4, колея 600 мм	31 4371 0004
31 4937 7145	00	Муфта	ГР4.12 00.076	Гировоз ГР-4, колея 600 мм	31 4371 0004
31 4937 7145	00	Муфта	ГР4.12.00.076	Гировоз ГР-5, колея 900 мм	31 4371 0005
31 4937 7146	10	Шестерня коробчатая	ГР4.12.00.077	Гировоз ГР-4, колея 600 мм	31 4371 0004
31 4937 7146	10	Шестерня коробчатая	ГР4.12.00.077	Гировоз ГР-5, колея 900 мм	31 4371 0005
31 4937 7147	09	Вал-шестерня	ГР4.12.00.086	Гировоз ГР-4, колея 600 мм	31 4371 0004
31 4937 7147	09	Вал-шестерня	ГР4.12.00.086	Гировоз ГР-5, колея 900 мм	31 4371 0005
31 4937 7148	08	Колесо	ГР4.12.00.088	Гировоз ГР-4, колея 600 мм	31 4371 0004

1	2	3	4	5	6
31 4937 7148	08	Колесо	ГР4.12.00.088	Гировоз ГР-5, колея 900 мм	31 4371 0005
31 4937 7149	07	Колесо	ГР4.12.00.091	Гировоз ГР-5, колея 900 мм	31 4371 0005
31 4937 7149	07	Колесо	ГР4.12.00.091	Гировоз ГР-4, колея 600 мм	31 4371 0004
31 4937 7150	03	Вилка	ГР4.12.00.099	Гировоз ГР-4, колея 600 мм	31 4371 0004
31 4937 7150	03	Вилка	ГР4.12.00.099	Гировоз ГР-5, колея 900 мм	31 4371 0005
31 4937 7151	02	Вилка спаренная	ГР4.12.01.010	Гировоз ГР-4, колея 600 мм	31 4371 0004
31 4937 7151	02	Вилка спаренная	ГР4.12.01.010	Гировоз ГР-5, колея 900 мм	31 4371 0005
31 4937 7152	01	Гайка круглая	ГР4.13.00.007	Гировоз ГР-5, колея 900 мм	31 4371 0005
31 4937 7152	01	Гайка круглая	ГР4.13.00.007	Гировоз ГР-4, колея 600 мм	31 4371 0004
31 4937 7153	00	Шток	ГР4.13.00.008	Гировоз ГР-5, колея 900 мм	31 4371 0005
31 4937 7153	00	Шток	ГР4.13.00.008	Гировоз ГР-4, колея 600 мм	31 4371 0004
31 4937 7154	10	Вилка	ГР4.13.00.016	Гировоз ГР-4, колея 600 мм	31 4371 0004
31 4937 7154	10	Вилка	ГР413.00.016	Гировоз ГР-5, колея 900 мм	31 4371 0005
31 4937 7155	09	Полумуфта	ГР4.13.00.010	Гировоз ГР-4, колея 600 мм	31 4371 0004
31 4937 7155	09	Полумуфта	ГР4.13.00.010	Гировоз ГР-5, колея 900 мм	31 4371 0005
31 4937 7156	08	Полумуфта	ГР4.13.00.001	Гировоз ГР-4, колея 600 мм	31 4371 0004
31 4937 7156	08	Полумуфта	ГР4.13.00.001	Гировоз ГР-5, колея 900 мм	31 4371 0005

1	2	3	4	5	6
31 4937 7157	07	Полумуфта	ГР4.13.00.003	Гировоз ГР-5, колея 900 мм	31 4371 0005
31 4937 7157	07	Полумуфта	ГР4.13.00.003	Гировоз ГР-4, колея 600 мм	31 4371 0004
31 4937 7203	07	Пружина	Н7.10.02.006	Вагонетка ВД-3,3-900	31 4351 2202
31 4937 7203	07	Пружина	Н7.10.02.006	Поезд ПС3,5-900	31 4375 3011
31 4937 7204	06	Рычаг	Н7.00.52.319	Вагонетка ВД-3,3-900	31 4351 2202
31 4937 7204	06	Рычаг	Н7.00.52.319	Поезд ПС3,5-900	31 4375 3011
31 4937 7205	05	Корпус автосцепки	Н7.00.52.322	Поезд ПС3,5-900	31 4375 3011
31 4937 7206	04	Замок	Н7.00.52.445	Поезд ПС3,5-900	31 4375 3011
31 4937 7207	03	Рычаг	АЛ.10.00.008	Поезд ПС3,5-900	31 4375 3011
31 4937 7208	02	Пружина	АЛ.20.00.003	Поезд ПС3,5-900	31 4375 3011
31 4937 7273	08	Барабан	Б63-100.00.000Б	Конвейер 1Л100К1 дл. 500 м	31 4342 0706

31 4941 ДЕТАЛИ И УЗЛЫ К ОБОРУДОВАНИЮ ДЛЯ ОБМЕНА ВАГОНЕТОК

31 4941 7047	03	Кулак	ТЦКВ.02.00.001	Толкатель ТЦП8-5,0-01	31 4416 1216
31 4941 7047	03	Кулак	ТЦКВ.02.00.001	Толкатель ТЦП8-4,5-01	31 4416 1211
31 4941 7047	03	Кулак	ТЦКВ.02.00.001	Толкатель ТЦК8-4,0-01	31 4416 1113
31 4941 7047	03	Кулак	ТЦКВ.02.00.001	Толкатель ТЦК8-5,0-01	31 4416 1118
31 4941 7047	03	Кулак	ТЦКВ.02.00.001	Толкатель ТЦК8-3,5-01	31 4416 1107
31 4941 7047	03	Кулак	ТЦКВ.02.00.001	Толкатель вагонеток ТЦК8-5,0	31 4416 1103
31 4941 7047	03	Кулак	ТЦКВ.02.00.001	Толкатель ТЦП8-5,0	31 4416 1202
31 4941 7047	03	Кулак	ТЦКВ.02.00.001	Толкатель вагонеток ТЦК8-4,0	31 4416 1102
31 4941 7047	03	Кулак	ТЦКВ.02.00.001	Толкатель ТЦП8-4,5	31 4416 1201
31 4941 7047	03	Кулак	ТЦКВ.02.00.001	Толкатель вагонеток ТЦК8-3,5	31 4416 1101
31 4941 7048	02	Звездочка	ТЦКВ.03.00.005	Толкатель ТЦП8-4,5-01	31 4416 1211
31 4941 7048	02	Звездочка	ТЦКВ.03.00.005	Толкатель ТЦК8-5,0-01	31 4416 1118

1	2	3	4	5	6
31 4941 7048	02	Звездочка	ТЦК8.03.00 005	Толкатель ТЦК8-3,5-0,1	31 4416 1107
31 4941 7048	02	Звездочка	ТЦК8.03.00.005	Толкатель ТЦК8-4,0-01	31 4416 1113
31 4941 7048	02	Звездочка	ТЦК8.03.00.005	Толкатель ТЦП8-5,0-01	31 4416 1216
31 4941 7049	01	Пружина	БТЦК.01.014	Толкатель вагонеток ТЦК8-4,0	31 4416 1102
31 4941 7049	01	Пружина	БТЦК.01.014	Толкатель вагонеток ТЦК8-5,0	31 4416 1103
31 4941 7049	01	Пружина	БТЦК.01.014	Толкатель ТЦП8-4,5	31 4416 1201
31 4941 7049	01	Пружина	БТЦК.01.014	Толкатель ТЦП8-5,0	31 4416 1202
31 4941 7049	01	Пружина	БТЦК.01.014	Толкатель ТЦК8-4,0-01	31 4416 1113
31 4941 7049	01	Пружина	БТЦК.01.014	Толкатель ТЦП8-5,0-01	31 4416 1216
31 4941 7049	01	Пружина	БТЦК 01.014	Толкатель ТЦП8-4,5-01	31 4416 1211
31 4941 7049	01	Пружина	БТЦК.01.014	Толкатель ТЦК8-3,5-0,1	31 4416 1107
31 4941 7049	01	Пружина	БТЦК.01.014	Толкатель вагонеток ТЦК8-3,5	31 4416 1101
31 4941 7049	01	Пружина	БТЦК.01.014	Толкатель ТЦК8-5,0-01	31 4416 1118
31 4941 7050	08	Звездочка	ТЦК8.06.00 001	Толкатель ТЦП8-5,0	31 4416 1202
31 4941 7050	08	Звездочка	ТЦК8.06.00.001	Толкатель ТЦП8-4,5-01	31 4416 1211
31 4941 7050	08	Звездочка	ТЦК8.06.00.001	Толкатель вагонеток ТЦК8-3,5	31 4416 1101
31 4941 7050	08	Звездочка	ТЦК8.06.00.001	Толкатель ТЦК8-3,5-0,1	31 4416 1107
31 4941 7050	08	Звездочка	ТЦК8.06.00.001	Толкатель ТЦК8-5,0-01	31 4416 1118
31 4941 7050	08	Звездочка	ТЦК8.06.00 001	Толкатель вагонеток ТЦК8-4,0	31 4416 1102
31 4941 7050	08	Звездочка	ТЦК8.06.00.001	Толкатель вагонеток ТЦК8-5,0	31 4416 1103
31 4941 7050	08	Звездочка	ТЦК8 06.00.001	Толкатель ТЦП8-4,5	31 4416 1201
31 4941 7050	08	Звездочка	ТЦК8.06.00.001	Толкатель ТЦП8-5,0-01	31 4416 1216
31 4941 7050	08	Звездочка	ТЦК8.06.00.001	Толкатель ТЦК8-4,0-01	31 4416 1113
31 4941 7051	07	Звездочка	ТЦК8.3.5.02.00 002	Толкатель ТЦК8-3,5-0,1	31 4416 1107
31 4941 7051	07	Звездочка	ТЦК8.3.5.02.00.002	Толкатель вагонеток ТЦК8-5,0	31 4416 1103
31 4941 7051	07	Звездочка	ТЦК8.3,5.02.00.002	Толкатель ТЦК8-5,0-01	31 4416 1118
31 4941 7051	07	Звездочка	ТЦК8.3,5.02.00.002	Толкатель ТЦК8-4,0-01	31 4416 1113

1	2	3	4	5	6
31 4941 7051	07	Звездочка	ТЦК8.3,5.02.00.002	Толкатель ТЦП8-4,5	31 4416 1201
31 4941 7051	07	Звездочка	ТЦК8.3,5.02.00.002	Толкатель ТЦП8-5,0	31 4416 1202
31 4941 7051	07	Звездочка	ТЦК8.3,5.02.00.002	Толкатель вагонеток ТЦК8-4,0	31 4416 1102
31 4941 7051	07	Звездочка	ТЦК8.3,5.02.00.002	Толкатель ТЦП8-5,0-01	31 4416 1216
31 4941 7051	07	Звездочка	ТЦК8.3,5.02.00.002	Толкатель ТЦП8-4,5-01	31 4416 1211
31 4941 7051	07	Звездочка	ТЦК8.3,5.02.00.002	Толкатель вагонеток ТЦК8-3,5	31 4416 1101
31 4941 7052	06	Звездочка	ТЦК8.07.00.002	Толкатель ТЦК8-3,5-01	31 4416 1107
31 4941 7052	06	Звездочка	ТЦК8.07.00.002	Толкатель вагонеток ТЦК8-4,0	31 4416 1102
31 4941 7052	06	Звездочка	ТЦК8.07.00.002	Толкатель вагонеток ТЦК8-5,0	31 4416 1103
31 4941 7052	06	Звездочка	ТЦК8.07.00.002	Толкатель ТЦП8-4,5	31 4416 1201
31 4941 7052	06	Звездочка	ТЦК8.07.00.002	Толкатель ТЦК8-4,0-01	31 4416 1113
31 4941 7052	06	Звездочка	ТЦК8.07.00.002	Толкатель ТЦК8-5,0-01	31 4416 1118
31 4941 7052	06	Звездочка	ТЦК8.07.00.002	Толкатель ТЦП8-4,5-01	31 4416 1211
31 4941 7052	06	Звездочка	ТЦК8.07.00.002	Толкатель ТЦП8-5,0-01	31 4416 1216
31 4941 7052	06	Звездочка	ТЦК8.07.00.002	Толкатель ТЦП8-5,0	31 4416 1202
31 4941 7052	06	Звездочка	ТЦК8.07.00.002	Толкатель вагонеток ТЦК8-3,5	31 4416 1101
31 4941 7053	05	Звездочка	ТУК8.08.00.002	Толкатель вагонеток ТЦК8-4,0	31 4416 1102
31 4941 7053	05	Звездочка	ТУК8.08.00.002	Толкатель ТЦП8-5,0-01	31 4416 1216
31 4941 7053	05	Звездочка	ТУК8.08.00.002	Толкатель ТЦП8-5,0	31 4416 1202
31 4941 7053	05	Звездочка	ТУК8.08.00.002	Толкатель ТЦК8-4,0-01	31 4416 1113
31 4941 7053	05	Звездочка	ТУК8.08.00.002	Толкатель ТЦК8-3,5 0,1	31 4416 1107
31 4941 7053	05	Звездочка	ТУК8.08.00.002	Толкатель вагонеток ТЦК8-3,5	31 4416 1101
31 4941 7053	05	Звездочка	ТУК8.08.00.002	Толкатель вагонеток ТЦК8-5,0	31 4416 1103
31 4941 7053	05	Звездочка	ТУК8.08.00.002	Толкатель ТЦК8-5,0-01	31 4416 1118
31 4941 7053	05	Звездочка	ТУК8.08.00.002	Толкатель ТЦП8-4,5-01	31 4416 1211

1	2	3	4	5	6
31 4941 7053	05	Звездочка	ТУК8 08.00.002	Толкатель ТЦП8-4,5	31 4416 1201
31 4941 7054	04	Винт	ТЦК8.05.01.001	Толкатель ТЦК8-5,0-01	31 4416 1118
31 4941 7054	04	Винт	ТЦК8.05.01.001	Толкатель ТЦК8-3,5-0 1	31 4416 1107
31 4941 7054	04	Винт	ТЦК8.05.01.001	Толкатель вагонеток ТЦК8-3,5	31 4416 1101
31 4941 7054	04	Винт	ТЦК8.05.01.001	Толкатель ТЦП8-5,0-01	31 4416 1216
31 4941 7054	04	Винт	ТЦК8.05.01.001	Толкатель ТЦП8-4,5-01	31 4416 1211
31 4941 7054	04	Винт	ТЦК8.05.01.001	Толкатель ТЦК8-4,0-01	31 4416 1113
31 4941 7054	04	Винт	ТЦК8.05.01.001	Толкатель ТЦП8-5,0	31 4416 1202
31 4941 7054	04	Винт	ТЦК8.05.01.001	Толкатель вагонеток ТЦК8-4,0	31 4416 1102
31 4941 7054	04	Винт	ТЦК8 05.01.001	Толкатель ТЦП8-4,5	31 4416 1201
31 4941 7054	04	Винт	ТЦК8.05.01.001	Толкатель вагонеток ТЦК8-5,0	31 4416 1103
31 4941 7055	03	Гайка	ТЦК8.05.01.003	Толкатель ТЦК8-3,5-0,1	31 4416 1107
31 4941 7055	03	Гайка	ТЦК8.05.01.003	Толкатель вагонеток ТЦК8-5,0	31 4416 1103
31 4941 7055	03	Гайка	ТЦК8.05.01.003	Толкатель ТЦК8-4,0-01	31 4416 1113
31 4941 7055	03	Гайка	ТЦК8.05.01.003	Толкатель ТЦП8-4,5	31 4416 1201
31 4941 7055	03	Гайка	ТЦК8.05.01.003	Толкатель ТЦК8-5,0-01	31 4416 1118
31 4941 7055	03	Гайка	ТЦК8.05.01.003	Толкатель вагонеток ТЦК8-3,5	31 4416 1101
31 4941 7055	03	Гайка	ТЦК8.05.01.003	Толкатель вагонеток ТЦК8-4,0	31 4416 1102
31 4941 7055	03	Гайка	ТЦК8.05.01.003	Толкатель ТЦП8-5,0	31 4416 1202
31 4941 7055	03	Гайка	ТЦК8.05.01.003	Толкатель ТЦП8-4,5-01	31 4416 1211
31 4941 7055	03	Гайка	ТЦК8.05.01.003	Толкатель ТЦП8-5,0-01	31 4416 1216
31 4941 7056	02	Звездочка	ТЦК8.05.01.004	Толкатель ТЦК8-4,0-01	31 4416 1113
31 4941 7056	02	Звездочка	ТЦК8.05.01.004	Толкатель вагонеток ТЦК8-5,0	31 4416 1103
31 4941 7056	02	Звездочка	ТЦК8.05.01.004	Толкатель ТЦП8-5,0-01	31 4416 1216
31 4941 7056	02	Звездочка	ТЦК8.05.01.004	Толкатель ТЦК8-5,0-01	31 4416 1118
31 4941 7056	02	Звездочка	ТЦК8.05.01 004	Толкатель вагонеток ТЦК8-4,0	31 4416 1102

1	2	3	4	5	6
31 4941 7056	02	Звездочка	ТЦК8.05.01.004	Толкатель ТЦК8-3,5-0,1	31 4416 1107
31 4941 7056	02	Звездочка	ТЦК8.05.01.004	Толкатель вагонеток ТЦК8-3,5	31 4416 1101
31 4941 7056	02	Звездочка	ТЦК8.05.01.004	Толкатель ТЦП8-4,5-01	31 4416 1211
31 4941 7056	02	Звездочка	ТЦК8.05.01.004	Толкатель ТЦП8-5,0	31 4416 1202
31 4941 7056	02	Звездочка	ТЦК8 05.01.004	Толкатель ТЦП8-4,5	31 4416 1201

31 4942 ДЕТАЛИ И УЗЛЫ К ОБОРУДОВАНИЮ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ СКОРОСТИ, НАПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ, ОСТАНОВКИ И УДЕРЖАНИЯ ВАГОНЕТОК

31 4942 0070	05	Остряк правый	ПО.10.001-01	Перевод ПО924-1/5-20	31 4425 1217
31 4942 0071	04	Остряк левый	ПО.10.002.01	Перевод ПО924-1/5-20	31 4425 1217
31 4942 0072	03	Остряк левый	ПО.16.001	Перевод ПО624-1/2-4	31 4425 1213
31 4942 0073	02	Остряк правый	ПО.17.003	Перевод ПО624-1/2-4	31 4425 1213
31 4942 0074	01	Остряк левый	ПО.16.001-01	Перевод ПО924-1/2-6	31 4425 1232
31 4942 0075	00	Остряк правый	ПО.17.003-01	Перевод ПО924-1/2-6	31 4425 1232
31 4942 0076	10	Остряк	ПО.24.001	Перевод П0618-1/3-8	31 4425 1112
31 4942 0077	09	Остряк	ПО.25.001	Перевод П0618-1/3-8	31 4425 1112
31 4942 0078	08	Остряк	ПО.26.001	Перевод ПО618-1/2-4	31 4425 1113
31 4942 0079	07	Остряк	ПО.26.002	Перевод ПО618-1/2-4	31 4425 1113
31 4942 0080	03	Остряк	ПО.27.001	Перевод ПО618-1!2-4	31 4425 1113
31 4942 0081	02	Остряк	ПО.27.002	Перевод ПО618-1!2-4	31 4425 1113
31 4942 7057	07	Остряк правый	ПО.10.001	Перевод ПО724-1/4-12	31 4425 1214
31 4942 7057	07	Остряк правый	ПО.10.001	Съезд С924-1/4-1216	31 4425 2205
31 4942 7057	07	Остряк правый	ПО.10.001	Съезд С624-1!4-1213	31 4425 2201
31 4942 7057	07	Остряк правый	ПО.10.001	Перевод ПО624-1/4-12	31 4425 1211
31 4942 7057	07	Остряк правый	ПО.10.001	Перевод ПО924-1/3-9	31 4425 1231
31 4942 7057	07	Остряк правый	ПО 10.001	Перевод ПО924-1!4-12	31 4425 1218
31 4942 7058	06	Остряк левый	ПО.10.002	Перевод ПО624-1/4-12	31 4425 1211
31 4942 7058	06	Остряк левый	ПО.10.002	Съезд С624-1/4-1213	31 4425 2201
31 4942 7058	06	Остряк левый	ПО.10.002	Перевод ПО924-1/4-12	31 4425 1218

1	2	3	4	5	6
31 4942 7058	06	Остряк левый	ПО.10.002	Перевод ПО924-1/3-9	31 4425 1231
31 4942 7058	06	Остряк левый	ПО.10.002	Перевод ПО724-1/4-12	31 4425 1214
31 4942 7058	06	Остряк левый	ПО.10.002	Съезд С924-154-1216	31 4425 2205
31 4942 7059	05	Остряк правый	ПО 10.001-02	Перевод ПО624-1/2-4	31 4425 1213
31 4942 7059	05	Остряк правый	ПО.10.001-02	Перевод ПО924-1/2-6	31 4425 1232
31 4942 7060	01	Остряк левый	ПО.10.002-02	Перевод ПО624-1/2-4	31 4425 1213
31 4942 7060	01	Остряк левый	ПО 10.002-02	Перевод ПО924-1/2-6	31 4425 1232
31 4942 7061	00	Остряк левый	ПО.20.001	Перевод ПО618-1/4-12	31 4425 1111
31 4942 7061	00	Остряк левый	ПО.20 001	Съезд С618-1/4-1213	31 4425 2101
31 4942 7061	00	Остряк левый	ПО.20.001	Перевод ПС618-1/3-12	31 4425 1121
31 4942 7062	10	Остряк правый	ПО.20.002	Съезд С618-1/4-1213	31 4425 2101
31 4942 7062	10	Остряк правый	ПО.20.002	Перевод ПО618-1/4-12	31 4425 1111
31 4942 7063	09	Остряк	ПО.24.002	Перевод ПО618-1/3-8	31 4425 1112
31 4942 7063	09	Остряк	ПО.24.002	Перевод ПС618-1/3-12	31 4425 1121
31 4942 7064	08	Остряк	ПО.25.002	Перевод ПС618-1/3-12	31 4425 1121
31 4942 7064	08	Остряк	ПО.25.002	Перевод ПО618-1/3-8	31 4425 1112
31 4942 7065	07	Остряк правый	ПО.10 001-03	Перевод ПС624-1/3-12	31 4425 1221
31 4942 7065	07	Остряк правый	ПО 10.001-03	Перевод ПС924-1/3-12	31 4425 1226
31 4942 7065	07	Остряк правый	ПО.10.001-03	Перевод ПС924-1/3-20	31 4425 1225
31 4942 7066	06	Остряк левый	ПО 10.002-03	Перевод ПС924-1/3-12	31 4425 1226
31 4942 7066	06	Остряк левый	ПО.10.002-03	Перевод ПС924-1/3-20	31 4425 1225
31 4942 7066	06	Остряк левый	ПО 10.002-03	Перевод ПС624-1/3-12	31 4425 1221

31 4948 ДЕТАЛИ И УЗЛЫ К ОБОРУДОВАНИЮ ПОРОДНОГО КОМПЛЕКСА, МЕХАНИЗИРОВАННЫМ ПОГРУЗОЧНЫМ ПУНКТАМ, МАНЕВРОВЫМ УСТРОЙСТВАМ, ОБОРУДОВАНИЮ УГОЛЬНЫХ СКЛАДОВ

31 4948 0001	10	Колесо	МУ25АМ.01.01.051	Устройство МУ-25АМ	31 4483 0023
31 4948 0002	09	Блок Ø500	МУ25АМ.01.01.061	Устройство МУ-25АМ	31 4483 0023
31 4948 0003	08	Крышка	МУ25АМ.01.01.062	Устройство МУ-25АМ	31 4483 0023
31 4948 0004	07	Корпус подшипника	МУ25АМ.01.01.073	Устройство МУ-25АМ	31 4483 0023
31 4948 0005	06	Блок Ø300	МУ25АМ.01.01.081	Устройство МУ-25АМ	31 4483 0023
31 4948 0006	05	Втулка распорная	МУ25АМ.01.06.005	Устройство МУ-25АМ	31 4483 0023

1	2	3	4	5	6
31 4948 0007	04	Ступица	МУ25АМ.01.06.007	Устройство МУ-25АМ	31 4483 0023
31 4948 0008	03	Основание корпуса	МУ25АМ.01.06.021	Устройство МУ-25АМ	31 4483 0023
31 4948 0009	02	Крышка корпуса	МУ25АМ.01.06.022	Устройство МУ-25АМ	31 4483 0023
31 4948 0010	09	Крышка сквозная	МУ25АМ.01.06.023	Устройство МУ-25АМ	31 4483 0023
31 4948 0011	08	Крышка глухая	МУ25АМ.01.06.024	Устройство МУ-25АМ	31 4483 0023
31 4948 0012	07	Полумуфта	МУ25АМ.01.06.111	Устройство МУ-25АМ	31 4483 0023
31 4948 0013	06	Полумуфта	МУ25АМ.01.06.112	Устройство МУ-25АМ	31 4483 0023
31 4948 0014	05	Корпус редуктора	МУ25АМ.01.06.161	Устройство МУ-25АМ	31 4483 0023
31 4948 0015	04	Крышка редуктора	МУ25АМ.01.06.162	Устройство МУ-25АМ	31 4483 0023
31 4948 0016	03	Крышка глухая	МУ25АМ.01.06.163	Устройство МУ-25АМ	31 4483 0023
31 4948 0017	02	Крышка сквозная	МУ25АМ.01.06.171	Устройство МУ-25АМ	31 4483 0023
31 4948 0018	01	Водило	МУ25АМ.01.06.211	Устройство МУ-25АМ	31 4483 0023
31 4948 0019	00	Полумуфта	МУ25АМ.01.06.301	Устройство МУ-25АМ	31 4483 0023
31 4948 0020	07	Полумуфта	МУ25АМ.01.06.302	Устройство МУ-25АМ	31 4483 0023
31 4948 0021	06	Опора левая	МУ25АМ.01.06.430	Устройство МУ-25АМ	31 4483 0023
31 4948 0022	05	Опора правая	МУ25АМ.01 06.430	Устройство МУ-25АМ	31 4483 0023
31 4948 0023	04	Опора левая	МУ25АМ.01.06.450	Устройство МУ-25АМ	31 4483 0023
31 4948 0024	03	Опора правая	МУ25АМ 01.06.460	Устройство МУ-25АМ	31 4483 0023
31 4948 0025	02	Барабан	МУ25АМ.01.20.651	Устройство МУ-25АМ	31 4483 0023
31 4948 0026	01	Барабан	МУ25АМ.01.20.651-01	Устройство МУ-25АМ	31 4483 0023
31 4948 0027	00	Балка упорная	МУ25АМ.01.07.000СБ	Устройство МУ-25АМ	31 4483 0023
31 4948 0028	10	Замок	МУ25АМ.01.07.001	Устройство МУ-25АМ	31 4483 0023
31 4948 0029	09	Кулак	МУ25АМ.01.08.001	Устройство МУ-25АМ	31 4483 0023
31 4948 0030	05	Полумуфта	МУ25АМ.01.20.681	Устройство МУ-25АМ	31 4483 0023
31 4948 0031	04	Полумуфта	МУ25АМ.01.20.682	Устройство МУ-25АМ	31 4483 0023
31 4948 0032	03	Блок Ø80	МУ25АМ.03.04.001	Устройство МУ-25АМ	31 4483 0023
31 4948 0041	02	Блок	МУ25АМП.11.01.061	Устройство МУ25АМП	31 4483 0027
31 4948 0042	01	Звездочка	МУ25АМП.11.06.011	Устройство МУ25АМП	31 4483 0027
31 4948 0043	00	Втулка	МУ25АМП.11.06.012	Устройство МУ25АМП	31 4483 0027
31 4948 0044	10	Основание	МУ25АМП 11.06.021	Устройство МУ25АМП	31 4483 0027
31 4948 0045	09	Крышка	МУ25АМП.11.06.022	Устройство МУ25АМП	31 4483 0027
31 4948 0046	08	Крышка	МУ25АМП.11.06.023	Устройство МУ25АМП	31 4483 0027
31 4948 0047	07	Крышка	МУ25АМП.11.06.024	Устройство МУ25АМП	31 4483 0027

1	2	3	4	5	6
31 4948 0048	06	Муфта	МУ25АМП.11.06.670	Устройство МУ25АМП	31 4483 0027
31 4948 0049	05	Корпус	МУ25АМП.11.06.121	Устройство МУ25АМП	31 4483 0027
31 4948 0050	01	Крышка	МУ25АМП.11.06.122	Устройство МУ25АМП	31 4483 0027
31 4948 0051	00	Вал-шестерня	МУ25АМП.11.06.132	Устройство МУ25АМП	31 4483 0027
31 4948 0052	10	Колесо	МУ25АМП.11.06.141	Устройство МУ25АМП	31 4483 0027
31 4948 0053	09	Колесо	МУ25АМП.11.06.142	Устройство МУ25АМП	31 4483 0027
31 4948 0054	08	Сателлит	МУ25АМП.11.06.146	Устройство МУ25АМП	31 4483 0027
31 4948 0055	07	Шестерня	МУ25АМП.11.06.147	Устройство МУ25АМП	31 4483 0027
31 4948 0056	06	Вал	МУ25АМП.11.06.149	Устройство МУ25АМП	31 4483 0027
31 4948 0057	05	Шестерня	МУ25АМП.11.06.152	Устройство МУ25АМП	31 4483 0027
31 4948 0058	04	Водило	МУ25АМП.11.06.170	Устройство МУ25АМП	31 4483 0027
31 4948 0059	03	Шестерня	МУ25АМП.11.06.181	Устройство МУ25АМП	31 4483 0027
31 4948 0060	10	Шестерня	МУ25АМП.11.06.191	Устройство МУ25АМП	31 4483 0027
31 4948 0061	09	Полумуфта	МУ25АМП.11.06.251	Устройство МУ25АМП	31 4483 0027
31 4948 0062	08	Полумуфта	МУ25АМП.11.06.253	Устройство МУ25АМП	31 4483 0027
31 4948 0063	07	Шестерня	МУ25АМП.11.06.260	Устройство МУ25АМП	31 4483 0027
31 4948 0064	06	Звездочка	МУ25АМП.11.06.275	Устройство МУ25АМП	31 4483 0027
31 4948 0065	05	Винт	МУ25АМП.11.06.277	Устройство МУ25АМП	31 4483 0027
31 4948 0066	04	Шток	МУ25АМП.11.06.284	Устройство МУ25АМП	31 4483 0027
31 4948 0067	03	Гайка	МУ25АМП.11.06.285	Устройство МУ25АМП	31 4483 0027
31 4948 0068	02	Блок	МУ25АМП.11.06.291	Устройство МУ25АМП	31 4483 0027
31 4948 0069	01	Блок	МУ25АМП.11.06.471	Устройство МУ25АМП	31 4483 0027
31 4948 0070	08	Барабан	МУ25АМП.11.06.781	Устройство МУ25АМП	31 4483 0027
31 4948 0071	07	Барабан	МУ25АМП.11.06.781-01	Устройство МУ25АМП	31 4483 0027
31 4948 0072	06	Полумуфта	МУ25АМП.11.06.801	Устройство МУ25АМП	31 4483 0027
31 4948 0073	05	Полумуфта	МУ25АМП.11.06.802	Устройство МУ25АМП	31 4483 0027
31 4948 0074	04	Балка	МУ25АМП.11.07.000	Устройство МУ25АМП	31 4483 0027
31 4948 0075	03	Замок	МУ25АМП.11.07.001	Устройство МУ25АМП	31 4483 0027
31 4948 0076	02	Упор	МУ25АМП.11.08.001	Устройство МУ25АМП	31 4483 0027
31 4948 0077	01	Блок	МУ25АМП.11.09.001	Устройство МУ25АМП	31 4483 0027

1	2	3	4	5	6
		31 4953 ДЕТАЛИ И УЗЛЫ К СТАНКАМ ДЛЯ БУРЕНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ СКВАЖИН, УСТАНОВКАМ БУРИЛЬНЫМ (КАРЕТКАМ)			
31 4953 0301	09	Угломер	Б15М.00.01.000	Станок «Старт»	31 4531 0071
31 4953 0302	08	Вал-шестерня	Б15М.01.11.017	Станок «Старт»	31 4531 0071
31 4953 0303	07	Полумуфта	Б15М.02.20.003	Станок «Старт»	31 4531 0071
31 4953 0304	06	Корпус бура 0300	Б15М.03.00.001	Станок «Старт»	31 4531 0071
31 4953 0305	05	Корпус бура 0250	Б15М.03.00.002	Станок «Старт»	31 4531 0071
31 4953 0351	10	Корпус цилиндра	Б15С.01.45.000А	Станок «Старт»	31 4531 0071
31 4953 0352	09	Шток	Б15С.01.125.001	Станок «Старт»	31 4531 0071
31 4953 0353	08	Корпус цилиндра	Б15С.01.126 000	Станок «Старт»	31 4531 0071
31 4953 0354	07	Шток в сборе	Б15С.01.144.000	Станок «Старт»	31 4531 0071
31 4953 0701	08	Цилиндр	БЖ 45-100301.020	БЖ 45-100Э	31 4531 0131
31 4953 0702	07	Шпиндель	БЖ 45-100301.032	БЖ 45-100Э	31 4531 0131
31 4953 0703	06	Кронштейн	БЖ45-100301.033	БЖ 45-100Э	31 4531 0131
31 4953 0710	07	Гайка	БЖ 45-100Э01.102	БЖ 45-100Э	31 4531 0131
31 4953 0711	06	Пружина	БЖ 45-100Э01.103	БЖ 45-100Э	31 4531 0131
31 4953 0712	05	Втулка	БЖ 45-100Э01.104	БЖ 45-100Э	31 4531 0131
31 4953 0713	04	Кулачок	БЖ 45-100Э01.105	БЖ 45-100Э	31 4531 0131
31 4953 0714	03	Корпус	БЖ 45-100Э01 110	БЖ 45-100Э	31 4531 0131
31 4953 0715	02	Поршень	БЖ 45-100Э01.120	БЖ 45-100Э	31 4531 0131
31 4953 0716	01	Втулка	БЖ 45-100Э01.131	БЖ 45-100Э	31 4531 0131
31 4953 0717	00	Корпус	БЖ 45-100Э01 140	БЖ 45-100Э	31 4531 0131
31 4953 0726	10	Штанга буровая	БЖ 45-100Э02.010	БЖ 45-100Э	31 4531 0131
31 4953 1300	06	Колесо	БГА2-1-1-0003	Станок БГА-2В	31 4532 1024
31 4953 1301	05	Вал-шестерня	БГА2-1-1-0004А	Станок БГА-2В	31 4532 1024
31 4953 1302	04	Шестерня	БГА2-1-1-0020	Станок БГА-2В	31 4532 1024
31 4953 1303	03	Втулка	БГА2-1-1-0101А	Станок БГА-2В	31 4532 1024
31 4953 1304	02	Колесо	БГА2-1-1-0102А	Станок БГА-2В	31 4532 1024
31 4953 1305	01	Траверса	БГА2-1-1-0103Б	Станок БГА-2В	31 4532 1024
31 4953 1306	00	Шпиндель	БГА2-1-1-0106	Станок БГА-2В	31 4532 1024
31 4953 1307	10	Втулка	БГА2-1-1-0107А	Станок БГА-2В	31 4532 1024
31 4953 1308	09	Втулка	БГА2-1-1-0108А	Станок БГА-2В	31 4532 1024
31 4953 1309	08	Штанга со шнеком	БГА-2-4-01	Станок БГА-2В	31 4532 1024

1	2	3	4	5	6
31 4953 1310	04	Расширитель прямого хода	БГА-2-4-1Б	Станок БГА-2В	31 4532 1024
31 4953 1311	03	Расширитель обратного хода	БГА2-4-2Б	Станок БГА-2В	31 4532 1024
31 4953 1312	02	Фонарь	БГА2-4-3А	Станок БГА-2В	31 4532 1024
31 4953 1313	01	Расширитель	БГА2-4-4Б	Станок БГА-2В	31 4532 1024
31 4953 1314	00	Фонарь	БГА2-4-5А	Станок БГА-2В	31 4532 1024
31 4953 1315	10	Вал расширителя	БГА-2-4-1-01	Станок БГА-2В	31 4532 1024
31 4953 1320	02	Манжета	БГА2М.01.04.003	Станок БГА-2М	31 4532 1057
31 4953 1340	09	Полумуфта	БГА4.01.01.003В	Машина БГА-4В	31 4532 1025
31 4953 1341	08	Колесо	БГА4 01.01.05	Машина БГА-4В	31 4532 1025
31 4953 1342	07	Вал-шестерня	БГА4.01.01.006	Машина БГА-4В	31 4532 1025
31 4953 1343	06	Вал-шестерня	БГА4.01.01.014	Машина БГА-4В	31 4532 1025
31 4953 1344	05	Полумуфта	БГА4.01.01.019	Машина БГА-4В	31 4532 1025
31 4953 1345	04	Втулка	БГА4.01.01.022	Машина БГА-4В	31 4532 1025
31 4953 1346	03	Колесо	БГА4 01.01.023	Машина БГА-4В	31 4532 1025
31 4953 1347	02	Вилка	БГА4 01.01.024	Машина БГА-4В	31 4532 1025
31 4953 1348	01	Обойма	БГА4.01.01.025	Машина БГА-4В	31 4532 1025
31 4953 1349	00	Муфта	БГА4.01.01.026	Машина БГА-4В	31 4532 1025
31 4953 1350	07	Колесо	БГА4.01.01.027А	Машина БГА-4В	31 4532 1025
31 4953 1351	06	Вал-шестерня	БГА4 01.01.037	Машина БГА-4В	31 4532 1025
31 4953 1352	05	Шестерня	БГА4.01.01.038	Машина БГА-4В	31 4532 1025
31 4953 1353	04	Колесо	БГА4.01.01.042	Машина БГА-4В	31 4532 1025
31 4953 1354	03	Втулка	БГА4.01.01.044Б	Машина БГА-4В	31 4532 1025
31 4953 1355	02	Шпиндель	БГА4.01.04.101	Машина БГА-4В	31 4532 1025
31 4953 1356	01	Траверса	БГА4.01.04.102А	Машина БГА-4В	31 4532 1025
31 4953 1357	00	Стакан	БГА4.01.04.104А	Машина БГА-4В	31 4532 1025
31 4953 1358	10	Крышка замка	БГА4.01.04.105Б	Машина БГА-4В	31 4532 1025
31 4953 1359	09	Вкладыш	БГА4.01.04.106А	Машина БГА-4В	31 4532 1025
31 4953 1360	05	Манжета	БГА4.01.04.116	Машина БГА-4В	31 4532 1025
31 4953 1361	04	Ключ отбойный	БГА4.01.01.120Б	Машина БГА-4В	31 4532 1025
31 4953 1362	03	Втулка	БГА4.01.04.170	Машина БГА-4В	31 4532 1025
31 4953 1363	02	Втулка	БГА4.01.04.180	Машина БГА-4В	31 4532 1025
31 4953 1364	01	Забурник	БГА4.03.01.100Б	Машина БГА-4В	31 4532 1025
31 4953 1365	00	Головка	БГА4.03.01.120	Машина БГА-4В	31 4532 1025

1	2	3	4	5	6
31 4953 1366	10	Форсунка	БГА4.03.01.303А	Машина БГА-4В	31 4532 1025
31 4953 1367	09	Форсунка	БГА4.03.01.402	Машина БГА-4В	31 4532 1025
31 4953 1368	08	Фонарь опорный	БГА4.03.01.600Б	Машина БГА-4В	31 4532 1025
31 4953 1369	07	Клапан	БГА4.03.01.640	Машина БГА-4В	31 4532 1025
31 4953 1370	03	Штанга буровая	БГА4.03.01.700В	Машина БГА-4В	31 4532 1025
31 4953 1371	02	Расширитель	БГА4.03.02.100	Машина БГА-4В	31 4532 1025
31 4953 1372	01	Штанга опорная	БГА4.03.02.200В	Машина БГА-4В	31 4532 1025
31 4953 1373	00	Штанга шнековая	БГА4.03.02.300В	Машина БГА-4В	31 4532 1025
31 4953 1374	10	Вал расширителя	БГА4.03.01.321	Буровой станок БГА-4М	31 4532 1041
31 4953 1375	09	Манжета	БГА.01.04.117	Буровой станок БГА-4М	31 4532 1041
31 4953 1460	02	Штанга высаженная	БИП2.00.02.001	Установка БИП2	31 4531 0101
31 4953 1461	01	Забурник 050	БИП2.00.020	Установка БИП2	31 4531 0101
31 4953 1462	00	Коронка 090	БИП2.00.02.030	Установка БИП2	31 4531 0101
31 4953 1463	10	Коронка 0130	БИП2.00.02.040	Установка БИП2	31 4531 0101
31 4953 1501	10	Штанга	БИУ.01.00-000	Станок БШ2М	3-4531 0031
31 4953 1502	09	Штанга фонарная	БИУ.02.00-000	Станок БШ2М	31 4531 0031
31 4953 1503	08	Забурник спиральный	БИУ.05.01-000	Станок БШ2М	31 4531 0031
31 4953 1504	07	Гребенка в сборе	БИУ.05.03-000А	Станок БШ2М	31 4531 0031
31 4953 1505	06	Гребенка в сборе	БИУ.05.04-000А	Станок БШ2М	31 4531 0031
31 4953 1506	05	Забурник 0100	БИУ.05.06-000	Станок БШ2М	31 4531 0031
31 4953 1507	04	Коронка 0170	БИ1.07.00-000А	Станок БШ2М	31 4531 0031
31 4953 1750	06	Игла	БС1М.00.003	Станок БС-1М	31 4531 0022
31 4953 1751	05	Распределитель	БС1М 00.011	Станок БС-1М	31 4531 0022
31 4953 1752	04	Втулка	БС1М.00.012	Станок БС-1М	31 4531 0022
31 4953 1753	03	Кран	БС1М.00.020А	Станок БС-1М	31 4531 0022
31 4953 1754	02	Штанга	БС1М.00.060	Станок БС-1М	31 4531 0022
31 4953 1755	01	Резец буровой	БС1М.00.070	Станок БС-1М	31 4531 0022
31 4953 1756	00	Резец буровой	БС1М.00.080	Станок БС-1М	31 4531 0022
31 4953 1757	10	Блок-шестерня	БС1М.01.003	Станок БС-1М	31 4531 0022
31 4953 1758	09	Шестерня	БС1М.01.006	Станок БС-1М	31 4531 0022
31 4953 1759	08	Шпиндель	БС1М.01.007	Станок БС-1М	31 4531 0022
31 4953 1760	04	Кронштейн	БС1М.01.08Б	Станок БС-1М	31 4531 0022
31 4953 1761	03	Шестерня	БС1М.01.014А	Станок БС-1М	31 4531 0022
31 4953 1762	02	Поршень	БС1М.01.032А	Станок БС-1М	31 4531 0022

1	2	3	4	5	6
31 4953 1763	01	Стакан	БС1М.01.033А	Станок БС-1М	31 4531 0022
31 4953 1764	00	Манжета	БС1М.01.038	Станок БС-1М	31 4531 0022
31 4953 1765	10	Поршень	БС1М.01.041	Станок БС-1М	31 4531 0022
31 4953 1766	09	Корпус	БС1М.01.045	Станок БС-1М	31 4531 0022
31 4953 1767	08	Пружина	БС1М.01.046	Станок БС-1М	31 4531 0022
31 4953 1768	07	Кулачок	БС1М.01.047А	Станок БС-1М	31 4531 0022
31 4953 1769	06	Гайка	БС1М.01.049	Станок БС-1М	31 4531 0022
31 4953 1770	02	Цилиндр	БС1М.01.050	Станок БС-1М	31 4531 0022
31 4953 1771	01	Гайка	БС1М.01.051	Станок БС-1М	31 4531 0022
31 4953 1772	00	Манжета	БС1М.01.052А	Станок БС-1М	31 4531 0022
31 4953 1773	10	Втулка	БС1М.01.053	Станок БС-1М	31 4531 0022
31 4953 1774	09	Манжета	БС1М.01.057	Станок БС-1М	31 4531 0022
31 4953 1775	08	Цилиндр	БС1М.01.063	Станок БС-1М	31 4531 0022
31 4953 1776	07	Пружина	БС1М.01 064	Станок БС-1М	31 4531 0022
31 4953 1777	06	Гайка	БС1М.01.065	Станок БС-1М	31 4531 0022
31 4953 1778	05	Втулка	БС1М.01.067	Станок БС-1М	31 4531 0022
31 4953 1779	04	Поршень	БС1М.01.068	Станок БС-1М	31 4531 0022
31 4953 1780	00	Крышка	БС1М.01.070	Станок БС-1М	31 4531 0022
31 4953 1781	10	Втулка	БС1М.01.071	Станок БС-1М	31 4531 0022
31 4953 1782	09	Муфта	БС1М.01.080	Станок БС-1М	31 4531 0022
31 4953 1900	10	Колесо	БШ2.1.4-0204	Станок БШ2М	31 4531 0031
31 4953 1901	09	Вал-шестерня	БШ2 1.4-0208	Станок БШ2М	31 4531 0031
31 4953 1902	08	Колесо	БШ2.1.4-0209	Станок БШ2М	31 4531 0031
31 4953 1950	00	Винт	БШ2М.1.1-0001А	Станок БШ2М	31 4531 0031
31 4953 1951	10	Вал-шестерня	БШ2М.1.1-0202	Станок БШ2М	31 4531 0031
31 4953 1952	09	Крышка патрона	БШ2М2.1.0104А	Станок БШ2М	31 4531 0031
31 4953 1953	08	Втулка	БШ2М2.1.0109А	Станок БШ2М	31 4531 0031
31 4953 1954	07	Направляющая в сборе	БШ2М2.1-036	Станок БШ2М	31 4531 0031
31 4953 1955	06	Колесо	БШ2М10.1-0007	Станок БШ2М	31 4531 0031
31 4953 4000	03	Пружина	СА11.01.009	Станок «Старт»	31 4531 0071
31 4953 4001	02	Пружина	СА11.01.025	Станок «Старт»	31 4531 0071
31 4953 4002	01	Роли в сборе	СА11.01.030	Станок «Старт»	31 4531 0071
31 4953 4003	00	Штанга	СА13.00.010	Станок «Старт»	31 4531 0071
31 4953 4101	10	Коронка буровая 070	СБГ1М.00.12	Станок СБГ-1М	31 4531 0051

1	2	3	4	5	6
31 4953 4102	09	Коронка буровая 0100	СБГ1М.00.13	Станок СБГ-1М	31 4531 0051
31 4953 4103	08	Кольцо поворотное	СБГ1М.01-0002	Станок СБГ-1М	31 4531 0051
31 4953 4104	07	Втулка	СБГ1М.01-0013	Станок СБГ-1М	31 4531 0051
31 4953 4105	06	Шпиндель	СБГ1М.01-0101	Станок СБГ-1М	31 4531 0051
31 4953 4106	05	Траверса	СБГ1М.01.0102	Станок СБГ-1М	31 4531 0051
31 4953 4108	03	Полумуфта Z=40, M=3	СБГ1М.01.0206	Станок СБГ-1М	31 4531 0051
31 4953 4109	02	Муфта приводная	СБГ1М.01.0301А	Станок СБГ-1М	31 4531 0051
31 4953 4110	09	Колесо коническое Z=25, M=8	СБ1М.01.0303А	Станок СБГ-1М	31 4531 0051
31 4953 4111	08	Гидроцилиндр	СБГ1М.01.40-000	Станок СБГ-1М	31 4531 0051
31 4953 4112	07	Колесо зубчатое Z=46, M=5	СБГ1М.03.0003	Станок СБГ-1М	31 4531 0051
31 4953 4113	06	Шестерня Z=25, M=5	СБГ1М.03.0004	Станок СБГ-1М	31 4531 0051
31 4953 4114	05	Шестерня Z=43, M=5	СБГ1М.03.0005	Станок СБГ-1М	31 4531 0051
31 4953 4115	04	Вал	СБГ1М.03.0006	Станок СБГ-1М	31 4531 0051
31 4953 4116	03	Вал	СБГ1М.03.0007	Станок СБГ-1М	31 4531 0051
31 4953 4117	02	Шестерня Z=17, M=5	СБГ1М.03.0008	Станок СБГ-1М	31 4531 0051
31 4953 4118	01	Шестерня Z=46, M=5	СБГ1М.03.0009	Станок СБГ-1М	31 4531 0051
31 4953 4119	00	Шестерня Z=17, M=5	СБГ1М.03.0010	Станок СБГ-1М	31 4531 0051
31 4953 4120	07	Вал	СБГ1М.03.0011	Станок СБГ-1М	31 4531 0051
31 4953 4121	06	Муфта-шестерня	СБГ1М.03.0014А	Станок СБГ-1М	31 4531 0051
31 4953 4122	05	Валик	СБГ1М.03.0031А	Станок СБГ-1М	31 4531 0051
31 4953 4123	04	Вал	СБГ1М.03.0101	Станок СБГ-1М	31 4531 0051
31 4953 4124	03	Шестерня Z=27, M=5	СБГ1М.03.0102	Станок СБГ-1М	31 4531 0051
31 4953 4125	02	Шестерня Z=24, M=5	СБГ1М.03.0103	Станок СБГ-1М	31 4531 0051
31 4953 4126	01	Шестерня Z=21, M=5	СБГ1М.03.0104	Станок СБГ-1М	31 4531 0051
31 4953 4127	00	Шестерня Z=23, M=5	СБГ1М.03.0203А	Станок СБГ-1М	31 4531 0051
31 4953 4128	10	Вал	СБГ1М.03.0204А	Станок СБГ-1М	31 4531 0051
31 4953 4129	09	Блок-шестерня	СБГ1М.03.0206А	Станок СБГ-1М	31 4531 0051
31 4953 4130	05	Блок-шестерня	СБГ1М.03.0302	Станок СБГ-1М	31 4531 0051
31 4953 4131	04	Шестерня Z=22, M=5	СБГ1М.03.0303А	Станок СБГ-1М	31 4531 0051
31 4953 4132	03	Ось	СБГ1М.03.0304	Станок СБГ-1М	31 4531 0051
31 4953 4133	02	Муфта	СБГ1М.03.0600	Станок СБГ-1М	31 4531 0051
31 4953 4134	01	Полумуфта	СБГ1М.03.0604	Станок СБГ-1М	31 4531 0051

1	2	3	4	5	6
31 4953 4135	00	Золотник	СБГ1М.03.0608	Станок СБГ-1М	31 4531 0051
31 4953 4136	10	Обойма в сборе	СБГ1М.03.0620	Станок СБГ-1М	31 4531 0051
31 4953 4137	09	Полумуфта в сборе	СБГ1М.03.0660	Станок СБГ-1М	31 4531 0051
31 4953 4138	08	Кольцо в сборе	СБГ1М.03.0670	Станок СБГ-1М	31 4531 0051
31 4953 4139	07	Крышка	СБГ1М.03.06 004	Станок СБГ-1М	31 4531 0051
31 4953 4140	03	Барабан сварной	СБГ1М.04.0001	Станок СБГ-1М	31 4531 0051
31 4953 4141	02	Венец зубчатый	СБГ1М.04.0002	Станок СБГ-1М	31 4531 0051
31 4953 4142	01	Корпус подшипника	СБГ1М.04.0009	Станок СБГ-1М	31 4531 0051
31 4953 4143	00	Шестерня-сателлит Z=25, M=5	СБГ1М.04.0012	Станок СБГ-1М	31 4531 0051
31 4953 4144	10	Шестерня Z=18, M=5	СБГ1М.04 0013	Станок СБГ-1М	31 4531 0051
31 4953 4145	09	Муфта-шестерня	СБГ1М.04.0021	Станок СБГ-1М	31 4531 0051
31 4953 4146	08	Поршень со штоком	СБГ1М.06.0102	Станок СБГ-1М	31 4531 0051
31 4953 4147	07	Плашка	СБГ1М.06.0103	Станок СБГ-1М	31 4531 0051
31 4953 4148	06	Гидрозамок	СБГ1М.06.05	Станок СБГ-1М	31 4531 0051
31 4953 4149	05	Корпус	СБГ1М.13.0001	Станок СБГ-1М	31 4531 0051
31 4953 4150	01	Резец	СБГ1М.14.01	Станок СБГ-1М	31 4531 0051
31 4953 4151	00	Рычаг	СБГ1М.15.0003	Станок СБГ-1М	31 4531 0051
31 4953 4152	10	Ось	СБГ1М.15.0004	Станок СБГ-1М	31 4531 0051
31 4953 4153	09	Колодка	СБГ1М.15.0005	Станок СБГ-1М	31 4531 0051
31 4953 4154	08	Вкладыш левый 50	СБГ1М.15.0006	Станок СБГ-1М	31 4531 0051
31 4953 4155	07	Вкладыш правый 50	СБГ1М.15.0008	Станок СБГ-1М	31 4531 0051
31 4953 4156	06	Кольцо маслоподводящее	СБГ1М.15.01	Станок СБГ-1М	31 4531 0051
31 4953 4157	05	Поршень со штоком	СБГ1М.15.02	Станок СБГ-1М	31 4531 0051
31 4953 4158	04	Крышка	СБГ1М.15.03	Станок СБГ-1М	31 4531 0051
31 4953 4159	03	Гидропатрон	СБГ1М.20	Станок СБГ-1М	31 4531 0051
31 4953 4160	10	Патрон	СБГ1М.51	Станок СБГ-1М	31 4531 0051
31 4953 4161	09	Водило с крышкой	СБГ1М.СТ.1	Станок СБГ-1М	31 4531 0051
31 4953 4162	08	Колодка	СБГ1М.04 01А	Станок СБГ-1М	31 4531 0051
31 4953 4163	07	Корпус вращателя	СБГ1М.01.0001	Станок СБГ-1М	31 4531 0052
31 4953 4164	06	Вал шестерня	СБГ1М.01.01.052	Станок СБГ-1М	31 4531 0053
31 4953 4165	05	Рычаг	СБГ1М.03.0024А	Станок СБГ-1М	31 4531 0053
31 4953 4166	04	Вал	СБГ1М.04.0027	Станок СБГ-1М	31 4531 0053
31 4953 4167	03	Шток	СБГ1М701704.205	Станок СБГ-1М	31 4531 0053

1	2	3	4	5	6
31 4953 4168	02	Насос буровой	СБГ1М.62.00.000	Станок СБГ-1М	31 4531 0053
31 4953 4450	03	Планшайба	СПД11.01 001	Станок «Старт»	31 4531 0071
31 4953 4451	02	Кулачок	СПД11.01.004	Станок «Старт»	31 4531 0071
31 4953 4452	01	Рычаг	СПД11.01.005	Станок «Старт»	31 4531 0071
31 4953 4453	00	Патрон кулачковый	СПД11.01.020	Станок «Старт»	31 4531 0071
31 4953 4454	10	Пружина	СПД11.02.002	Станок «Старт»	31 4531 0071
31 4953 4455	09	Колесо	СПД14.00.0033	Станок «Старт»	31 4531 0071
31 4953 4456	08	Вал-шестерня	СПД14.00.0035	Станок «Старт»	31 4531 0071
31 4953 4457	07	Ловитель штанг	СПД15.00.010	Станок «Старт»	31 4531 0071
31 4953 4458	06	Сателлит	СПД21.01.012	Станок «Старт»	31 4531 0071
31 4953 4459	05	Полумуфта	СПД24.00.018	Станок «Старт»	31 4531 0071
31 4953 4460	01	Муфта	СПД24.00.021	Станок «Старт»	31 4531 0071
31 4953 5240	07	Штуцер	В.325.042	Машина СЭ77.00.00.000-07	31 4532 2317
31 4953 5241	06	Ниппель проходной	В.325.30.002	Машина СЭ77.00.00.000-07	31 4532 2317
31 4953 5250	05	Штанга подачи	СП68.00.01.010	Машина СЭ77.00.00.000-07	31 4532 2317
31 4953 5251	04	Венец ЗУБ=46, МОД=10	СП68.11.01.013	Машина СЭ77.00.00.000-07	31 4532 2317
31 4953 5252	03	Венец МОД=6, ЗУБ=81	СП68.11.01.016	Машина СЭ77.00.00.000-07	31 4532 2317
31 4953 5253	02	Шестерня МОД=10, ЗУБ=25	СП68.11.01.041	Машина СЭ77.00.00.000-07	31 4532 2317
31 4953 5254	01	Вал	СП68.11.01.071	Машина СЭ77.00.00.000-07	31 4532 2317
31 4953 5255	00	Колесо МОД=10, ЗУБ=31	СП68.11.01.074	Машина СЭ77.00.00.000-07	31 4532 2317
31 4953 5256	10	Венец МОД=10, ЗУБ=28	СП68.11.01.088	Машина СЭ77.00.00.000-07	31 4532 2317
31 4953 5257	09	Сателлит МОД=6, ЗУБ=33	СП68.11.01.126	Машина СЭ77.00.00.000-07	31 4532 2317
31 4953 5258	08	Венец зубчатый	СП68.11.02.040	Машина СЭ77.00.00.000-07	31 4532 2317

1	2	3	4	5	6
31 4953 5259	07	Гидродомкрат	СП68.12.02.030	Машина СЭ77.00.00.000-07	31 4532 2317
31 4953 5260	03	Колесо МОД=4, ЗУБ=30	СП68.13.01.043	Машина СЭ77.00.00.000-07	31 4532 2317
31 4953 5261	02	Шестерня МОД=4, ЗУБ=23	СП68.13.01.046	Машина СЭ77.00.00.000-07	31 4532 2317
31 4953 5270	01	Хвостовик	СЭ77.21.00.020	Машина СЭ77.00.00.000-07	31 4532 2317
31 4953 5271	00	Уплотнение	СЭ77.21.00.050	Машина СЭ77.00.00.000-07	31 4532 2317
31 4953 5272	10	Колесо	СЭ77.21.01.008	Машина СЭ77.00.00.000-07	31 4532 2317
31 4953 5273	09	Втулка	СЭ77.21.01.025	Машина СЭ77.00.00.000-07	31 4532 2317
31 4953 5274	08	Крышка	СЭ77.21.01.030	Машина СЭ77 00.00.000-07	31 4532 2317
31 4953 5275	07	Блок-шестерня	СЭ77.21.01.042	Машина СЭ77.00.00.000-07	31 4532 2317
31 4953 5276	06	Шестерня	СЭ77.21.01.049	Машина СЭ77.00.00.000-07	31 4532 2317
31 4953 5277	05	Вал-шестерня	СЭ77.21.01.052	Машина СЭ77.00.00.000-07	31 4532 2317
31 4953 5278	04	Уплотнение	СЭ77.21.01.060	Машина СЭ77.00.00.000-07	31 4532 2317
31 4953 5279	03	Вал-шестерня	СЭ77.21 01.067	Машина СЭ77.00.00.000-07	31 4532 2317
31 4953 5280	10	Вал-шестерня	СЭ77.21.01.097	Машина СЭ77.00.00.000-07	31 4532 2317
31 4953 5281	09	Кольцо	СЭ77.21.02.002	Машина СЭ77 00.00.000-07	31 4532 2317
31 4953 5282	08	Кольцо	СЭ77.21.02.003	Машина СЭ77.00.00.000-07	31 4532 2317
31 4953 5283	07	Шарошка	СЭ77 21.02.010	Машина СЭ77 00.00 000-07	31 4532 2317

1	2	3	4	5	6
31 4953 5284	06	Корпус	СЭ77.21.02 030	Машина СЭ77.00.00.000-07	31 4532 2317
31 4953 5285	05	Уплотнение	СЭ77.21.02.040	Машина СЭ77.00.00.000-07	31 4532 2317
31 4953 5300	01	Гидрозамок	2575.00.21.200	Установка бурильная БУЭ-1М (2595.00 00.000)	31 4535 1421
31 4953 5301	00	Втулка	2575.00.00.012	Установка бурильная БУЭ-1М (2595.00.00.000)	31 4535 1421
31 4953 5302	10	Шток	2575.00.11.004-01	Установка бурильная БУЭ-1М (2595.00.00.000)	31 4535 1421
31 4953 5303	09	Гильза	2575.00.21.100-01	Установка бурильная БУЭ-1М (2595.00.00.000)	31 4535 1421
31 4953 5304	08	Шток	2575 00.51.001	Установка бурильная БУЭ-1М (2595.00.00 000)	31 4535 1421
31 4953 5305	07	Цилиндр	2575.00.51.100	Установка бурильная БУЭ-1М (2595.00.00 000)	31 4535 1421
31 4953 5306	06	Вал-шестерня	2575.11.11.006	Установка бурильная БУЭ-1М (2595.00.00.000)	31 4535 1421
31 4953 5307	05	Поршень-рейка	2575.11.11.300	Установка бурильная БУЭ-1М (2595.00.00.000)	31 4535 1421
31 4953 5308	04	Балка направляющая	2575.11.12.000	Установка бурильная БУЭ-1М (2595 00.00.000)	31 4535 1421
31 4953 5309	03	Шток	2575.11 00.023	Установка бурильная БУЭ-1М (2595 00.00.000)	31 4535 1421
31 4953 5310	10	Пружина	2575.11.00.150	Установка бурильная БУЭ-1М (2595.00.00.000)	31 4535 1421
31 4953 5311	09	Хвостовик	2575.14.00.003	Установка бурильная БУЭ-1М (2595.00.00.000)	31 4535 1421
31 4953 5312	08	Буфер	2575.14.00.005	Установка бурильная БУЭ-1М (2595.00.00.000)	31 4535 1421
31 4953 5313	07	Манжета	2575.14.00.011	Установка бурильная БУЭ-1М (2595.00.00.000)	31 4535 1421
31 4953 5314	06	Амортизатор	2575.14.02.004	Установка бурильная БУЭ-1М (2595.00 00.000)	31 4535 1421

1	2	3	4	5	6
31 4953 5315	05	Амортизатор передн.	2575.14 02.006	Установка бурильная БУЭ-1М (2595 00 00 000)	31 4535 1421
31 4953 5316	04	Амортизатор задний	2575.14.02.007	Установка бурильная БУЭ-1М (2595.00 00.000)	31 4535 1421
31 4953 5317	03	Шпиндель	2575.14.02.107	Установка бурильная БУЭ-1М (2595.00.00.000)	31 4535 1421
31 4953 5318	02	Колесо зубчатое	2575.14.02.112	Установка бурильная БУЭ-1М (2595.00.00.000)	31 4535 1421
31 4953 5319	01	Патрон	2575.14.02.116	Установка бурильная БУЭ-1М (2595.00.00.000)	31 4535 1421
31 4953 5320	08	Шестерня	2575 14.02 119	Установка бурильная БУЭ-1М (2595.00.00.000)	31 4535 1421
31 4953 5321	07	Вал-шестерня	2575.14.02.201	Установка бурильная БУЭ-1М (2595.00 00.000)	31 4535 1421
31 4953 5322	06	Втулка	2575.14 02.202	Установка бурильная БУЭ-1М (2595.00 00 000)	31 4535 1421
31 4953 5323	05	Колесо	2575.14.02.206	Установка бурильная БУЭ-1М (2595.00.00 000)	31 4535 1421
31 4953 5324	04	Ролик	2575.14.02.300	Установка бурильная БУЭ-1М (2595.00 00.000)	31 4535 1421
31 4953 5325	03	Сердечник	2575.14 02.401	Установка бурильная БУЭ-1М (2595.00 00.000)	31 4535 1421
31 4953 5326	02	Обод	2575.14.02 402	Установка бурильная БУЭ-1М (2595.00.00.000)	31 4535 1421
31 4953 5327	01	Блок-шестерня	2575.14.03.017	Установка бурильная БУЭ-1М (2595.00.00.000)	31 4535 1421
31 4953 5328	00	Шестерня	2575 14.03.027	Установка бурильная БУЭ-1М (2595.00.00.000)	31 4535 1421
31 4953 5329	10	Колесо	2575.14.03.028	Установка бурильная БУЭ-1М (2595.00.00.000)	31 4535 1421
31 4953 5330	06	Вал-шестерня	2575.14.03 041	Установка бурильная БУЭ-1М (2595.00 00.000)	31 4535 1421
31 4953 5331	05	Колесо	2575 14 03.042	Установка бурильная БУЭ-1М (2595.00 00 000)	31 4535 1421

1	2	3	4	5	6
31 4953 5332	04	Шестерня	2575.14.03.043	Установка бурильная БУЭ-1М (2595.00.00 000)	31 4535 1421
31 4953 5333	03	Шток	2575.22.02.001	Установка бурильная БУЭ-1М (2595.00.00.000)	31 4535 1421
31 4953 5334	02	Цилиндр	2575.22.02.100	Установка бурильная БУЭ-1М (2595.00.00.000)	31 4535 1421
31 4953 5335	01	Шток	2575.22.03.001	Установка бурильная БУЭ-1М (2595 00.00.000)	31 4535 1421
31 4953 5336	00	Цилиндр	2575.22.03.100	Установка бурильная БУЭ-1М (2595.00 00.000)	31 4535 1421
31 4953 5337	10	Вал-шестерня	2575.23.00.001	Установка бурильная БУЭ-1М (2595.00.00.000)	31 4535 1421
31 4953 5338	09	Колесо коническое	2575.23.00.005	Установка бурильная БУЭ-1М (2595.00.00.000)	31 4535 1421
31 4953 5339	08	Шток-рейка	2575.23.01.001	Установка бурильная БУЭ-1М (2595.00.00.000)	31 4535 1421
31 4953 5340	04	Полуцилиндр	2575.23.01.200	Установка бурильная БУЭ-1М (2595.00.00.000)	31 4535 1421
31 4953 5341	03	Полуцилиндр	2575.23.01.600	Установка бурильная БУЭ-1М (2595 00.00.000)	31 4535 1421
31 4953 5342	02	Шестерня	2575.31.11.103	Установка бурильная БУЭ-1М (2595 00.00.000)	31 4535 1421
31 4953 5343	01	Шестерня	2575.31 11.104	Установка бурильная БУЭ-1М (2595 00 00.000)	31 4535 1421
31 4953 5344	00	Шестерня	2575.31.11.105	Установка бурильная БУЭ-1М (2595.00.00.000)	31 4535 1421
31 4953 5345	10	Хвостовик	2575.71.00.005	Установка бурильная БУЭ-1М (2595.00.00.000)	31 4535 1421
31 4953 5346	09	Штанга	2575.71.00.020	Установка бурильная БУЭ-1М (2595 00.00.000)	31 4535 1421
31 4953 5347	08	Шестерня	2575.14.03 019	Установка бурильная БУЭ-1М (2595.00.00.000)	31 4535 1421
31 4953 5348	07	Втулка резьбовая	2575.11.00 161	Установка бурильная БУЭ-1М (2595.00 00.000)	31 4535 1421

1	2	3	4	5	6
31 4953 5349	06	Золотник возврата	2575.11.14.000	Установка бурильная БУЭ-1М (2595.00.00.000)	31 4535 1421
31 4953 5351	01	Хвостовик	2575.00.00.004	Установка бурильная БУЭ-1М (2595.00.00.000)	31 4535 1421
31 4953 5352	00	Штанга	2595.00.00.102	Установка бурильная БУЭ-1М (2595.00.00.000)	31 4535 1421
31 4953 5353	10	Шток	2595.11.01.001	Установка бурильная БУЭ-1М (2595.00.00.000)	31 4535 1421
31 4953 5354	09	Цилиндр	2595.11.01.100	Установка бурильная БУЭ-1М (2595.00.00.000)	31 4535 1421
31 4953 5355	08	Шестерня	2595 21.00.002	Установка бурильная БУЭ-1М (2595.00.00.000)	31 4535 1421
31 4953 5356	07	Блок-шестерня	2595.21.00.003	Установка бурильная БУЭ-1М (2595.00.00.000)	31 4535 1421
31 4953 5357	06	Колесо зубчатое	2595.21.00.004	Установка бурильная БУЭ-1М (2595.00.00.000)	31 4535 1421
31 4953 5358	05	Шестерня	2595.21.00.006	Установка бурильная БУЭ-1М (2595.00.00.000)	31 4535 1421
31 4953 5359	04	Шпиндель	2595.21.00.007	Установка бурильная БУЭ-1М (2595.00.00.000)	31 4535 1421
31 4953 5360	00	Блок-шестерня	2595.21.00.009	Установка бурильная БУЭ-1М (2595.00.00.000)	31 4535 1421
31 4953 5361	10	Патрон	2595.21.00.015	Установка бурильная БУЭ-1М (2595.00.00.000)	31 4535 1421
31 4953 5362	09	Блок-шестерня	2595.21.00.023	Установка бурильная БУЭ-1М (2595.00.00.000)	31 4535 1421
31 4953 5363	08	Блок-шестерня	2595.21.00.026	Установка бурильная БУЭ-1М (2595.00.00.000)	31 4535 1421
31 4953 5364	07	Манжета	2595.21.00.062	Установка бурильная БУЭ-1М (2595.00.00.000)	31 4535 1421
31 4953 5371	08	Шток	2595.22.06.001	Установка бурильная БУЭ-1М (2595.00.00.000)	31 4535 1421
31 4953 5372	07	Колесо зубчатое	2595.22.03.003	Установка бурильная БУЭ-1М (2595.00.00.000)	31 4535 1421

1	2	3	4	5	6
31 4953 5373	06	Вал-шестерня	2595 22.03.008	Установка бурильная БУЭ-1М (2595.00.00.000)	31 4535 1421
31 4953 5374	05	Колесо коническое	2595.22.03.009	Установка бурильная БУЭ-1М (2595.00.00.000)	31 4535 1421
31 4953 5375	04	Вал-шестерня	2595.22.03.011	Установка бурильная БУЭ-1М (2595.00.00.000)	31 4535 1421
31 4953 5376	03	Колесо зубчатое	2595.22.03.012	Установка бурильная БУЭ-1М (2595.00.00.000)	31 4535 1421
31 4953 5377	02	Вал-шестерня	2595.22.03.013	Установка бурильная БУЭ-1М (2595.00.00.000)	31 4535 1421
31 4953 5378	01	Цилиндр	2595.22.06.100	Установка бурильная БУЭ-1М (2595.00.00.000)	31 4535 1421
31 4953 7301	03	Шестерня	БГА2-3-0402	Машина БГА-4В	31 4532 1025
31 4953 7301	03	Шестерня	БГА2-3-0402	Станок БГА-2В	31 4532 1024
31 4953 7326	05	Шестерня	БГА4.02.08.002	Машина БГА-4В	31 4532 1025
31 4953 7351	04	Расширитель	БГА4М.03.01.300	Машина БГА-4В	31 4532 1025
31 4953 7351	04	Расширитель	БГА4М.03.01.300	Станок БГА-4М	31 4532 1045
31 4953 7352	03	Расширитель	БГА4М.03.01.400	Машина БГА-4В	31 4532 1025
31 4953 7352	03	Расширитель	БГА4М.03.01.400	Станок БГА-4М	31 4532 1045
31 4953 7353	02	Расширитель	БГА4М.03.01.500	Машина БГА-4В	31 4532 1025
31 4953 7353	02	Расширитель	БГА4М 03.01.500	Станок БГА-4М	31 4532 1045
31 4953 7551	09	Штанга	БСА6-2-0101А	Станок БС-1А	31 4531 0021
31 4953 7551	09	Штанга	БСА6-2-0101А	Станок БГА-2В	31 4532 1024
31 4953 7552	08	Переходка	БСА6-2-02	Станок БГА-2В	31 4532 1024
31 4953 7552	08	Переходка	БСА6-2-02	Станок БС-1А	31 4531 0021
31 4953 7851	00	Забурник длинный	ЛБС-080-4Б	Машины ЛБС	31 4532 1030
31 4953 7851	00	Забурник длинный	ЛБС-080-4Б	Станок БГА-2В	31 4532 1024
31 4953 7852	10	Забурник короткий	ЛБС-08055	Машина ЛБС	31 4532 1030
31 4953 7852	10	Забурник короткий	ЛБС-08055	Станок БГА-2В	31 4532 1024
		31 4954 ДЕТАЛИ И УЗЛЫ К ПЕРФОРАТОРАМ ПНЕВМАТИЧЕСКИМ			
31 4954 0001	02	Кран воздушный	ПП63С.003	Перфоратор ПП63С	31 4541 3043
31 4954 0002	01	Трубка воздушная	ПП63С.018	Перфоратор ПП63С	31 4541 3043
31 4954 0003	00	Пружина рабочая	ПП63С.103	Перфоратор ПП63С	31 4541 3043

1	2	3	4	5	6
31 4954 0004	10	Держатель	ПП63С 147	Перфоратор ПП63С	31 4541 3043
31 4954 0005	09	Гайка накидная	28-3НП120-58	Перфоратор ПП63С	31 4541 3043
31 4954 0006	08	Устройство виброгасящее	ПП63С.170	Перфоратор ПП63С	31 4541 3043
31 4954 0008	06	Кран воздушный	ПП63СВП.003	Перфоратор ПП63СВП	31 4541 3045
31 4954 0009	05	Втулка направляющая	ПП63СВП.051	Перфоратор ПП63СВП	31 4541 3045
31 4954 0010	01	Золотник	ПП63СВП.052	Перфоратор ПП63СВП	31 4541 3045
31 4954 0011	00	Корпус золотниковой коробки	ПП63СВП.053	Перфоратор ПП63СВП	31 4541 3045
31 4954 0012	10	Корпус промежуточный	ПП63СВП.055	Перфоратор ПП63СВП	31 4541 3045
31 4954 0014	08	Поршень ударник	ПП36В 006	Перфоратор ПП-36В	31 4541 3011
31 4954 0015	07	Букса направляющая	ПП36В.015	Перфоратор ПП-36В	31 4541 3011
31 4954 0016	06	Трубка водяная	ПП36В.017	Перфоратор ПП-36В	31 4541 3011
31 4954 0017	05	Трубка воздушная	ПП36В.018	Перфоратор ПП-36В	31 4541 3011
31 4954 0018	04	Букса поворотная	ПП36В.022	Перфоратор ПП-36В	31 4541 3011
31 4954 0019	03	Кольцо храповое	ПП36В.023	Перфоратор ПП-36В	31 4541 3011
31 4954 0020	10	Собачка	ПП36В.024	Перфоратор ПП-36В	31 4541 3011
31 4954 0021	09	Костыль	ПП36В.036	Перфоратор ПП-36В	31 4541 3011
31 4954 0022	08	Винт поворотный	ПП36В.041	Перфоратор ПП-36В	31 4541 3011
31 4954 0023	07	Крышка золотниковой коробки	ПП36В 051	Перфоратор ПП-36В	31 4541 3011
31 4954 0024	06	Золотник	ПП36В.052	Перфоратор ПП-36В	31 4541 3011
31 4954 0025	05	Букса шлицевая	ПП36В.056	Перфоратор ПП-36В	31 4541 3011
31 4954 0026	04	Пружина рабочая	ПП36В.103-01	Перфоратор ПП-36В	31 4541 3011
31 4954 0027	03	Болт стяжной	М16×1,5× ×2853НП297-65	Перфоратор ПП-36В	31 4541 3011
31 4954 0028	02	Устройство виброгасящее	ПП36В.170	Перфоратор ПП-36В	31 4541 3011
31 4954 0032	06	Поршень ударник	ПП54В1.006	Перфоратор ПП-54В1	31 4541 3033
31 4954 0033	05	Букса направляющая	ПП54В.015	Перфоратор ПП-54В1	31 4541 3033
31 4954 0034	04	Трубка водяная	ПП54В.017	Перфоратор ПП-54В1	31 4541 3033
31 4954 0035	03	Трубка воздушная	ПП54В.018	Перфоратор ПП-54В1	31 4541 3033
31 4954 0036	02	Винт поворотный	ПП54В.041	Перфоратор ПП-54В1	31 4541 3033
31 4954 0037	01	Болт стяжной	М16×1,5× ×3253НП297-65	Перфоратор ПП-54В1	31 4541 3033
31 4954 0039	10	Поршень-ударник	ПП54ВБ1.006	Перфоратор ПП-54ВБ1	31 4541 3034

1	2	3	4	5	6
31 4954 0040	06	Букса направляющая	ПП54ВБ.015	Перфоратор ПП-54ВБ1	31 4541 3034
31 4954 0041	05	Винт поворотный	ПП54ВБ.041	Перфоратор ПП-54ВБ1	31 4541 3034
31 4954 0042	04	Болт стяжной	М16×1,5× ×2953НП297-65	Перфоратор ПП-54ВБ1	31 4541 3034
31 4954 0044	02	Поршень ударник	ПП63В.006	Перфоратор ПП63В	31 4541 3041
31 4954 0045	01	Трубка водяная	ПП63В.017	Перфоратор ПП63В	31 4541 3041
31 4954 0046	00	Трубка воздушная	ПП63В.018	Перфоратор ПП63В	31 4541 3041
31 4954 0047	10	Винт поворотный	ПП63В.041	Перфоратор ПП63В	31 4541 3041
31 4954 0049	08	Поршень ударник	ПП63ВБ.006	Перфоратор ПП63ВБ	31 4541 3042
31 4954 0050	04	Винт поворотный	ПП63ВБ.041	Перфоратор ПП63ВБ	31 4541 3042
31 4954 0052	02	Букса направляющая	ПП63П.015	Перфоратор ПП63П	31 4541 3044
31 4954 0053	01	Букса шлицевая	ПП63П.022	Перфоратор ПП63П	31 4541 3044
31 4954 0054	00	Фланец	ПП63П.034	Перфоратор ПП63П	31 4541 3044
31 4954 0055	10	Костыль	ПП63П.036	Перфоратор ПП63П	31 4541 3044
31 4954 0056	09	Втулка	ПП63П.042	Перфоратор ПП63П	31 4541 3044
31 4954 0057	08	Букса	ПП63.П056	Перфоратор ПП63П	31 4541 3044
31 4954 0058	07	Ниппель	ПП63П.066	Перфоратор ПП63П	31 4541 3044
31 4954 0059	06	Рама сварная	ПП63С.180	Перфоратор ПП63С	31 4541 3043
31 4954 0060	02	Колено вентиля	ПП36В 012	Перфоратор ПП-36В	31 4541 3011
31 4954 0061	04	Бородержатель	ПП36В.031	Перфоратор ПП-36В	31 4541 3011
31 4954 0062	03	Пружина костыля	ПП63П.037	Перфоратор ПП-63П	31 4536 3044
31 4954 0063	02	Болт рукоятки	ПП63С.104	Перфоратор ПП63В	31 4541 3041
31 4954 0064	01	Пружина	ПП54В108	Перфоратор ПП63В	31 4541 3041
31 4954 7001	07	Кран воздушный	ПП54ВБ.003	Перфоратор ПП63В	31 4541 3041
31 4954 7001	07	Кран воздушный	ПП54ВБ.003	Перфоратор ПП63П	31 4541 3044
31 4954 7001	07	Кран воздушный	ПП54ВБ.003	Перфоратор ПП-54В1	31 4541 3033
31 4954 7001	07	Кран воздушный	ПП54ВБ.003	Перфоратор ПП-36В	31 4541 3011
31 4954 7001	07	Кран воздушный	ПП54ВБ.003	Перфоратор ПП-54ВБ1	31 4541 3034
31 4954 7001	07	Кран воздушный	ПП54ВБ.003	Перфоратор ПП63ВБ	31 4541 3042
31 4954 7002	06	Рукоятка воздушного крана	ПП54В.004	Перфоратор ПП63С	31 4541 3043
31 4954 7002	06	Рукоятка воздушного крана	ПП54В.004	Перфоратор ПП-54В1	31 4541 3033
31 4954 7002	06	Рукоятка воздушного крана	ПП54В.004	Перфоратор ПП63П	31 4541 3044

1	2	3	4	5	6
31 4954 7002	06	Рукоятка воздушного крана	ПП54В.004	Перфоратор ПП-36В	31 4541 3011
31 4954 7002	06	Рукоятка воздушного крана	ПП54В.004	Перфоратор ПП-54ВБ1	31 4541 3034
31 4954 7002	06	Рукоятка воздушного крана	ПП54В.004	Перфоратор ПП63ВБ	31 4541 3042
31 4954 7002	06	Рукоятка воздушного крана	ПП54В.004	Перфоратор ПП63В	31 4541 3041
31 4954 7002	06	Рукоятка воздушного крана	ПП54В.004	Перфоратор ПП63СВП	31 4541 3045
31 4954 7003	05	Поршень-ударник	ПП63СВП.006	Перфоратор ПП63СВП	31 4541 3045
31 4954 7003	05	Поршень-ударник	ПП63СВП.006	Перфоратор ПП63С	31 4541 3043
31 4954 7003	05	Поршень-ударник	ПП63СВП.006	Перфоратор ПП63П	31 4541 3044
31 4954 7004	04	Патрубок	ПП54В.008	Перфоратор ПП63П	31 4541 3044
31 4954 7004	04	Патрубок	ПП54В.008	Перфоратор ПП63СВП	31 4541 3045
31 4954 7005	03	Уплотнение	ПП54В.009	Перфоратор ПП63В	31 4541 3041
31 4954 7005	03	Уплотнение	ПП54В.009	Перфоратор ПП-36В	31 4541 3011
31 4954 7005	03	Уплотнение	ПП54В.009	Перфоратор ПП-54В1	31 4541 3033
31 4954 7006	02	Уплотнение	ПП63В.009	Перфоратор ПП63СВП	31 4541 3045
31 4954 7006	02	Уплотнение	ПП63В.009	Перфоратор ПП63С	31 4541 3043
31 4954 7006	02	Уплотнение	ПП63В.009	Перфоратор ПП63П	31 4541 3044
31 4954 7007	01	Гайка	ПП54В.011	Перфоратор ПП63СВП	31 4541 3045
31 4954 7007	01	Гайка	ПП54В.011	Перфоратор ПП63П	31 4541 3044
31 4954 7008	00	Колено вентиля	ПП54В.012	Перфоратор ПП54В	31 4541 3031
31 4954 7008	00	Колено вентиля	ПП54В.012	Перфоратор ПП63В	31 4541 3041
31 4954 7009	10	Гайка водяного колена	ПП54В.013	Перфоратор ПП63В	31 4541 3041
31 4954 7009	10	Гайка водяного колена	ПП54В.013	Перфоратор ПП54В	31 4541 3031
31 4954 7010	06	Букса направляющая	ПП63В.015	Перфоратор ПП63В	31 4541 3041
31 4954 7010	06	Букса направляющая	ПП63В.015	Перфоратор ПП63С	31 4541 3043
31 4954 7011	05	Букса направляющая	ПП63ВБ 015	Перфоратор ПП63ВБ	31 4541 3042
31 4954 7011	05	Букса направляющая	ПП63ВБ 015	Перфоратор ПП63СВП	31 4541 3045
31 4954 7012	04	Пружина	ПП54В.016	Перфоратор ПП63СВП	31 4541 3045
31 4954 7012	04	Пружина	ПП54В.016	Перфоратор ПП63П	31 4541 3044

1	2	3	4	5	6
31 4954 7013	03	Букса поворотная	ПП54В.022	Перфоратор ПП63С	31 4541 3043
31 4954 7013	03	Букса поворотная	ПП54В.022	Перфоратор ПП63ВБ	31 4541 3042
31 4954 7013	03	Букса поворотная	ПП54В.022	Перфоратор ПП-54В1	31 4541 3033
31 4954 7013	03	Букса поворотная	ПП54В.022	Перфоратор ПП54ВБ1	31 4541 3034
31 4954 7013	03	Букса поворотная	ПП54В.022	Перфоратор ПП63СВП	31 4541 3045
31 4954 7013	03	Букса поворотная	ПП54В.022	Перфоратор ПП63В	31 4541 3041
31 4954 7014	02	Кольцо храповое	ПП54В.023	Перфоратор ПП-54В1	31 4541 3033
31 4954 7014	02	Кольцо храповое	ПП54В.023	Перфоратор ПП54ВБ1	31 4541 3034
31 4954 7015	01	Кольцо храповое	ПП63В.023	Перфоратор ПП63ВБ	31 4541 3042
31 4954 7015	01	Кольцо храповое	ПП63В.023	Перфоратор ПП63С	31 4541 3043
31 4954 7015	01	Кольцо храповое	ПП63В.023	Перфоратор ПП63В	31 4541 3041
31 4954 7015	01	Кольцо храповое	ПП63В.023	Перфоратор ПП63П	31 4541 3044
31 4954 7015	01	Кольцо храповое	ПП63В.023	Перфоратор ПП63СВП	31 4541 3045
31 4954 7016	00	Собачка	ПП54В.024	Перфоратор ПП63СВП	31 4541 3045
31 4954 7016	00	Собачка	ПП54В.024	Перфоратор ПП63П	31 4541 3044
31 4954 7016	00	Собачка	ПП54В.024	Перфоратор ПП-54ВБ1	31 4541 3034
31 4954 7016	00	Собачка	ПП54В.024	Перфоратор ПП63С	31 4541 3043
31 4954 7016	00	Собачка	ПП54В.024	Перфоратор ПП63В	31 4541 3041
31 4954 7016	00	Собачка	ПП54В.024	Перфоратор ПП63ВБ	31 4541 3042
31 4954 7016	00	Пружина собачки	ПП54В.024	Перфоратор ПП-54В1	31 4541 3033
31 4954 7017	10	Пружина собачки	ПП54В.026	Перфоратор ПП63СВП	31 4541 3045
31 4954 7017	10	Пружина собачки	ПП54В.026	Перфоратор ПП-36В	31 4541 3011
31 4954 7017	10	Пружина собачки	ПП54В.026	Перфоратор ПП63С	31 4541 3043
31 4954 7017	10	Пружина собачки	ПП54В.026	Перфоратор ПП63ВБ	31 4541 3042
31 4954 7017	10	Пружина собачки	ПП54В.026	Перфоратор ПП63П	31 4541 3044
31 4954 7017	10	Пружина собачки	ПП54В.026	Перфоратор ПП-54ВБ1	31 4541 3034
31 4954 7017	10	Пружина собачки	ПП54В.026	Перфоратор ПП-54В1	31 4541 3033
31 4954 7017	10	Гайка поворотная	ПП54В.026	Перфоратор ПП63В	31 4541 3041
31 4954 7018	09	Гайка поворотная	ПП54В.029	Перфоратор ПП63ВБ	31 4541 3042
31 4954 7018	09	Гайка поворотная	ПП54В.029	Перфоратор ПП-54В1	31 4541 3033
31 4954 7018	09	Гайка поворотная	ПП54В.029	Перфоратор ПП-54ВБ1	31 4541 3034
31 4954 7018	09	Гайка поворотная	ПП54В.029	Перфоратор ПП63С	31 4541 3043
31 4954 7018	09	Гайка поворотная	ПП54В.029	Перфоратор ПП63П	31 4541 3044

1	2	3	4	5	6
31 4954 7018	09	Гайка поворотная	ПП54В.029	Перфоратор ПП63В	31 4541 3041
31 4954 7018	09	Гайка поворотная	ПП54В.029	Перфоратор ПП63СВП	31 4541 3045
31 4954 7018	09	Гайка поворотная	ПП54В.029	Перфоратор ПП-36В	31 4541 3011
31 4954 7019	08	Бородержатель	ПП54В.031	Перфоратор ПП-54В1	31 4541 3033
31 4954 7019	08	Бородержатель	ПП54В.031	Перфоратор ПП63СВП	31 4541 3045
31 4954 7019	08	Бородержатель	ПП54В.031	Перфоратор ПП63С	31 4541 3043
31 4954 7019	08	Бородержатель	ПП54В.031	Перфоратор ПП-54ВБ1	31 4541 3034
31 4954 7019	08	Бородержатель	ПП54В.031	Перфоратор ПП63ВБ	31 4541 3042
31 4954 7019	08	Бородержатель	ПП54В.031	Перфоратор ПП63В	31 4541 3041
31 4954 7022	02	Пружина костыля	ПП54В.037	Перфоратор ПП63В	31 4541 3041
31 4954 7022	02	Пружина костыля	ПП54В.037	Перфоратор ПП-54ВБ1	31 4541 3034
31 4954 7022	02	Пружина костыля	ПП54В.037	Перфоратор ПП63ВБ	31 4541 3042
31 4954 7022	02	Пружина костыля	ПП54В.037	Перфоратор ПП63СВП	31 4541 3045
31 4954 7022	02	Пружина костыля	ПП54В 037	Перфоратор ПП63П	31 4541 3044
31 4954 7022	02	Пружина костыля	ПП54В.037	Перфоратор ПП-36В	31 4541 3011
31 4954 7022	02	Пружина костыля	ПП54В.037	Перфоратор ПП63С	31 4541 3043
31 4954 7022	02	Пружина костыля	ПП54В.037	Перфоратор ПП-54В1	31 4541 3033
31 4954 7023	01	Винт поворотный	ПП63СВП.041	Перфоратор ПП63С	31 4541 3043
31 4954 7023	01	Винт поворотный	ПП63СВП.041	Перфоратор ПП63П	31 4541 3044
31 4954 7023	01	Винт поворотный	ПП63СВП.041	Перфоратор ПП63СВП	31 4541 3045
31 4954 7024	00	Глушитель	ПП54В.048	Перфоратор ПП63СВП	31 4541 3045
31 4954 7024	00	Глушитель	ПП54В.048	Перфоратор ПП-36В	31 4541 3011
31 4954 7024	00	Глушитель	ПП54В.048	Перфоратор ПП63С	31 4541 3043
31 4954 7024	00	Глушитель	ПП54В.048	Перфоратор ПП63П	31 4541 3044
31 4954 7024	00	Глушитель	ПП54В.048	Перфоратор ПП-54В1	31 4541 3033
31 4954 7024	00	Глушитель	ПП54В 048	Перфоратор ПП63В	31 4541 3041
31 4954 7024	00	Глушитель	ПП54В.048	Перфоратор ПП-54ВБ1	31 4541 3034
31 4954 7024	00	Глушитель	ПП54В 048	Перфоратор ПП63ВБ	31 4541 3042
31 4954 7025	10	Крышка золотниковой коробки	ПП54В1.051	Перфоратор ПП-54В1	31 4541 3033
31 4954 7025	10	Крышка золотниковой коробки	ПП54В1.051	Перфоратор ПП-54ВБ1	31 4541 3034
31 4954 7026	09	Крышка золотниковой коробки	ПП63В.051	Перфоратор ПП63С	31 4541 3043

1	2	3	4	5	6
31 4954 7026	09	Крышка золотниковой коробки	ПП63В.051	Перфоратор ПП63В	31 4541 3041
31 4954 7026	09	Крышка золотниковой коробки	ПП63В.051	Перфоратор ПП63ВБ	31 4541 3042
31 4954 7026	09	Крышка золотниковой коробки	ПП63В.051	Перфоратор ПП63П	31 4541 3044
31 4954 7027	08	Золотник	ПП54В.052	Перфоратор ПП-54В1	31 4541 3033
31 4954 7027	08	Золотник	ПП54В.052	Перфоратор ПП-54ВБ1	31 4541 3034
31 4954 7028	07	Золотник	ПП63В.052	Перфоратор ПП63П	31 4541 3044
31 4954 7028	07	Золотник	ПП63В.052	Перфоратор ПП63С	31 4541 3043
31 4954 7028	07	Золотник	ПП63В.052	Перфоратор ПП63В	31 4541 3041
31 4954 7028	07	Золотник	ПП63В.052	Перфоратор ПП63ВБ	31 4541 3042
31 4954 7029	06	Корпус золотниковой коробки	ПП36В053	Перфоратор ПП63С	31 4541 3043
31 4954 7029	06	Корпус золотниковой коробки	ПП36В053	Перфоратор ПП63ВБ	31 4541 3042
31 4954 7029	06	Корпус золотниковой коробки	ПП36В053	Перфоратор ПП63В	31 4541 3041
31 4954 7029	06	Корпус золотниковой коробки	ПП36В053	Перфоратор ПП63П	31 4541 3044
31 4954 7029	06	Корпус золотниковой корсбки	ПП36В053	Перфоратор ПП-36В	31 4541 3011
31 4954 7030	02	Корпус золотниковой коробки	ПП54В.053	Перфоратор ПП-54В1	31 4541 3033
31 4954 7030	02	Корпус золотниковой коробки	ПП54В.053	Перфоратор ПП-54ВБ1	31 4541 3034
31 4954 7031	01	Пробка	ПП54В.054	Перфоратор ПП63П	31 4541 3044
31 4954 7031	01	Пробка	ПП54В.054	Перфоратор ПП63СВП	31 4541 3045
31 4954 7032	00	Букса шлицевая	ПП54В.056	Перфоратор ПП63ВБ	31 4541 3042
31 4954 7032	00	Букса шлицевая	ПП54В.056	Перфоратор ПП63СВП	31 4541 3045
31 4954 7032	00	Букса шлицевая	ПП54В.056	Перфоратор ПП-54ВБ1	31 4541 3034
31 4954 7032	00	Букса шлицевая	ПП54В.056	Перфоратор ПП63В	31 4541 3041
31 4954 7032	00	Букса шлицевая	ПП54В.056	Перфоратор ПП63С	31 4541 3043

1	2	3	4	5	6
31 4954 7032	00	Букса шлицевая	ПП54В.056	Перфоратор ПП-54В1	31 4541 3033
31 4954 7033	10	Втулка	ПП54В.057	Перфоратор ПП63В	31 4541 3041
31 4954 7033	10	Втулка	ПП54В.057	Перфоратор ПП-54В1	31 4541 3033
31 4954 7034	09	Пробка	ПП63СВП.062	Перфоратор ПП63П	31 4541 3044
31 4954 7034	09	Пробка	ПП63СВП.062	Перфоратор ПП63СВП	31 4541 3045
31 4954 7035	08	Пробка	ПП54В.066	Перфоратор ПП-54В1	31 4541 3033
31 4954 7035	08	Пробка	ПП54В.066	Перфоратор ПП63В	31 4541 3041
31 4954 7036	07	Пробка	ПП63С.066	Перфоратор ПП63С	31 4541 3043
31 4954 7036	07	Пробка	ПП63С.066	Перфоратор ПП63СВП	31 4541 3045
31 4954 7037	06	Клин	ПП54В.092	Перфоратор ПП63СВП	31 4541 3045
31 4954 7037	06	Клин	ПП54В.092	Перфоратор ПП63П	31 4541 3044
31 4954 7038	05	Втулка	ПП54ВБ.093	Перфоратор ПП-54ВБ1	31 4541 3034
31 4954 7038	05	Втулка	ПП54ВБ.093	Перфоратор ПП63ВБ	31 4541 3042
31 4954 7039	04	Втулка соединительная	ПП54В.097	Перфоратор ПП63В	31 4541 3041
31 4954 7039	04	Втулка соединительная	ПП54В.097	Перфоратор ПП-36В	31 4541 3011
31 4954 7039	04	Втулка соединительная	ПП54В.097	Перфоратор ПП63С	31 4541 3043
31 4954 7039	04	Втулка соединительная	ПП54В.097	Перфоратор ПП-54В1	31 4541 3033
31 4954 7040	00	Муфта боковой промывки	ПП54ВБ.099	Перфоратор ПП63ВБ	31 4541 3042
31 4954 7040	00	Муфта боковой промывки	ПП54ВБ.099	Сверло СР3М	31 4562 0102
31 4954 7040	00	Муфта боковой промывки	ПП54ВБ.099	Перфоратор ПП-54ВБ1	31 4541 3034
31 4954 7041	10	Манжета	ПП54ВБ.101	Сверло СР3М	31 4562 0102
31 4954 7041	10	Манжета	ПП54ВБ.101	Перфоратор ПП-54ВБ1	31 4541 3034
31 4954 7041	10	Манжета	ПП54ВБ.101	Перфоратор ПП63ВБ	31 4541 3042
31 4954 7042	09	Пружина рабочая	ПП54В.103-01	Перфоратор ПП63В	31 4541 3041
31 4954 7042	09	Пружина рабочая	ПП54В.103-01	Перфоратор ПП63П	31 4541 3044
31 4954 7042	09	Пружина рабочая	ПП54В.103-01	Перфоратор ПП-54ВБ1	31 4541 3034
31 4954 7042	09	Пружина рабочая	ПП54В.103-01	Перфоратор ПП-54В1	31 4541 3033
31 4954 7042	09	Пружина рабочая	ПП54В.103-01	Перфоратор ПП63ВБ	31 4541 3042
31 4954 7042	09	Пружина рабочая	ПП54В.103-01	Перфоратор ПП63СВП	31 4541 3045
31 4954 7043	08	Ползун	ПП54В.105	Перфоратор ПП-54В1	31 4541 3033

1	2	3	4	5	6
31 4954 7043	08	Ползун	ПП54В.105	Перфоратор ПП63ВБ	31 4541 3042
31 4954 7043	08	Ползун	ПП54В.105	Перфоратор ПП63СВП	31 4541 3045
31 4954 7043	08	Ползун	ПП54В.105	Перфоратор ПП-54В1	31 4541 3034
31 4954 7043	08	Ползун	ПП54В.105	Перфоратор ПП63В	31 4541 3041
31 4954 7043	08	Ползун	ПП54В.105	Перфоратор ПП63П	31 4541 3044
31 4954 7044	07	Ось ползунков	ПП54В.107	Перфоратор ПП-54В1	31 4541 3034
31 4954 7044	07	Ось ползунков	ПП54В.107	Перфоратор ПП63СВП	31 4541 3045
31 4954 7044	07	Ось ползунков	ПП54В.107	Перфоратор ПП63П	31 4541 3044
31 4954 7044	07	Ось ползунков	ПП54В.107	Перфоратор ПП63ВБ	31 4541 3042
31 4954 7044	07	Ось ползунков	ПП54В.107	Перфоратор ПП63В	31 4541 3041
31 4954 7044	07	Ось ползунков	ПП54В.107	Перфоратор ПП-54ВБ1	31 4541 3033
31 4954 7045	06	Пружина	ПП54ВБ.108	Перфоратор ПП-54ВБ1	31 4541 3033
31 4954 7045	06	Пружина	ПП54ВБ 108	Перфоратор ПП63СВП	31 4541 3045
31 4954 7045	06	Пружина	ПП54ВБ 108	Перфоратор ПП63П	31 4541 3044
31 4954 7045	06	Пружина	ПП54ВБ 108	Перфоратор ПП-54В1	31 4541 3034
31 4954 7045	06	Пружина	ПП54ВБ.108	Перфоратор ПП63ВБ	31 4541 3042
31 4954 7045	06	Пружина	ПП54ВБ.108	Перфоратор ПП63В	31 4541 3041
31 4954 7046	05	Кольцо резиновое	ПП54В.109	Перфоратор ПП63ВБ	31 4541 3042
31 4954 7046	05	Кольцо резиновое	ПП54В.109	Перфоратор ПП63СВП	31 4541 3045
31 4954 7046	05	Кольцо резиновое	ПП54В.109	Перфоратор ПП-54ВБ1	31 4541 3033
31 4954 7046	05	Кольцо резиновое	ПП54В.109	Перфоратор ПП63П	31 4541 3044
31 4954 7046	05	Кольцо резиновое	ПП54В.109	Перфоратор ПП-54В1	31 4541 3034
31 4954 7046	05	Кольцо резиновое	ПП54В.109	Перфоратор ПП63В	31 4541 3041
31 4954 7046	05	Кольцо резиновое	ПП54В.109	Перфоратор ПП-36В	31 4541 3011
31 4954 7047	04	Кронштейн рукоятки	ПП63.СВП.112	Перфоратор ПП63П	31 4541 3044
31 4954 7047	04	Кронштейн рукоятки	ПП63.СВП.112	Перфоратор ПП63СВП	31 4541 3045
31 4954 7048	03	Держатель боковой	ПП63СВП.115	Перфоратор ПП63СВП	31 4541 3045
31 4954 7048	03	Держатель боковой	ПП63СВП.115	Перфоратор ПП63П	31 4541 3044
31 4954 7049	02	Держатель	ПП.63СВП 147	Перфоратор ПП63П	31 4541 3044
31 4954 7049	02	Держатель	ПП.63СВП.147	Перфоратор ПП63СВП	31 4541 3045
31 4954 7050	09	Гайка глухая	3НП282-69	Перфоратор ПП63С	31 4541 3043
31 4954 7050	09	Гайка глухая	3НП282-69	Перфоратор ПП63П	31 4541 3044
31 4954 7050	09	Гайка глухая	3НП282-69	Перфоратор ПП63В	31 4541 3041
31 4954 7050	09	Гайка глухая	3НП282-69	Перфоратор ПП-36В	31 4541 3011

1	2	3	4	5	6
31 4954 7050	09	Гайка глухая	ЗНП282-69	Перфоратор ПП-54В1	31 4541 3033
31 4954 7050	09	Гайка глухая	ЗНП282-69	Перфоратор ПП63ВБ	31 4541 3042
31 4954 7050	09	Гайка глухая	ЗНП282-69	Перфоратор ПП-54ВБ1	31 4541 3034
31 4954 7050	09	Гайка глухая	ЗНП282-69	Перфоратор ПП63СВП	31 4541 3045
31 4954 7051	08	Болт стяжной	М16×1,5× ×373-3НП297-65	Перфоратор ПП63С	31 4541 3043
31 4954 7051	08	Болт стяжной	М16×1,5× ×373-3НП297-65	Перфоратор ПП63СВП	31 4541 3045
31 4954 7051	08	Болт стяжной	М16×1,5× ×373-3НП297-65	Перфоратор ПП63В	31 4541 3041
31 4954 7052	07	Болт стяжной	М16×1,5× ×373-3НП297-65	Перфоратор ПП63П	31 4541 3044
31 4954 7052	07	Болт стяжной	М16×1,5× ×373-3НП297-65	Перфоратор ПП63ВБ	31 4541 3042
31 4954 7053	06	Вентиль	ПП54В.130-01	Перфоратор ПП-54В1	31 4541 3033
31 4954 7053	06	Вентиль	ПП54В.130-01	Перфоратор ПП63В	31 4541 3041
31 4954 7053	06	Вентиль	ПП54В.130-01	Перфоратор ПП63ВБ	31 4541 3042
31 4954 7053	06	Вентиль	ПП54В.130-01	Сверло СР3М	31 4562 0102
31 4954 7053	06	Вентиль	ПП54В.130-01	Перфоратор ПП-54ВБ1	31 4541 3034
31 4954 7054	05	Гайка с кольцом	ПП54В.160	Перфоратор ПП63П	31 4541 3044
31 4954 7054	05	Гайка с кольцом	ПП54В.160	Перфоратор ПП63В	31 4541 3041
31 4954 7054	05	Гайка с кольцом	ПП54В.160	Перфоратор ПП63ВБ	31 4541 3042
31 4954 7054	05	Гайка с кольцом	ПП54В.160	Перфоратор ПП63СВП	31 4541 3045
31 4954 7054	05	Гайка с кольцом	ПП54В.160	Перфоратор ПП-54В1	31 4541 3033
31 4954 7054	05	Гайка с кольцом	ПП54В.160	Перфоратор ПП-54ВБ1	31 4541 3034
31 4954 7054	05	Гайка с кольцом	ПП54В.160	Перфоратор ПП63С	31 4541 3043
31 4954 7054	05	Гайка с кольцом	ПП54В.160	Перфоратор ПП-36В	31 4541 3011
31 4954 7055	04	Устройство виброгасящее	ПП54В.170	Перфоратор ПП-54ВБ1	31 4541 3034
31 4954 7055	04	Устройство виброгасящее	ПП54В.170	Перфоратор ПП63В	31 4541 3041
31 4954 7055	04	Устройство виброгасящее	ПП54В.170	Перфоратор ПП-54В1	31 4541 3033
31 4954 7055	04	Устройство виброгасящее	ПП54В.170	Перфоратор ПП63ВБ	31 4541 3042
31 4954 7056	03	Устройство виброгасящее	ПП63СВП.170	Перфоратор ПП63СВП	31 4541 3045
31 4954 7056	03	Устройство виброгасящее	ПП63СВП.170	Перфоратор ПП63П	31 4541 3044
31 4954 7057	02	Масленка автоматиче-	МА8.000	Перфоратор ПП63ВБ	31 4541 3042

1	2	3	4	5	6
		ская магистральная			
31 4954 7057	02	Масленка автоматическая магистральная	МА8.000	Перфоратор ПП-36В	31 4541 3011
31 4954 7057	02	Масленка автоматическая магистральная	МА8.000	Перфоратор ПП-54В1	31 4541 3033
31 4954 7057	02	Масленка автоматическая магистральная	МА8.000	Перфоратор ПП63П	31 4541 3044
31 4954 7057	02	Масленка автоматическая магистральная	МА8.000	Перфоратор ПП-54ВБ1	31 4541 3034
31 4954 7057	02	Масленка автоматическая магистральная	МА8.000	Перфоратор ПП63С	31 4541 3043
31 4954 7057	02	Масленка автоматическая магистральная	МА8.000	Перфоратор ПП63СВП	31 4541 3045
31 4954 7057	02	Масленка автоматическая магистральная	МА8.000	Перфоратор ПП63В	31 4541 3041
31 4954 7058	01	Устройство виброгасящее	ПП54ВБ.170	Перфоратор ПП63ВБ	31 4541 3042
31 4954 7058	01	Устройство виброгасящее	ПП54ВБ.170	Перфоратор ПП-54ВБ1	31 4541 3034
31 4954 7059	00	Рама сварная	ПП54В.180	Перфоратор ПП63ВБ	31 4541 3042
31 4954 7059	00	Рама сварная	ПП54В.180	Перфоратор ПП63СВП	31 4541 3045
31 4954 7059	00	Рама сварная	ПП54В.180	Перфоратор ПП63В	31 4541 3041
31 4954 7059	00	Рама сварная	ПП54В.180	Перфоратор ПП-54В1	31 4541 3033
31 4954 7059	00	Рама сварная	ПП54В.180	Перфоратор ПП63П	31 4541 3044
31 4954 7059	00	Рама сварная	ПП54В.180	Перфоратор ПП-36В	31 4541 3011
31 4954 7060	07	Гайка	ПП63С.011	Перфоратор ПП63СВП	31 4541 3045
31 4954 7060	07	Гайка	ПП63С.011	Перфоратор ПП63С	31 4541 3043
31 4954 7062	05	Кольцо	ПП54В.019	Перфоратор ПП63В	31 4541 3041
31 4954 7062	05	Кольцо	ПП54В.019	Перфоратор ПП-54В1	31 4541 3033
31 4954 7063	04	Фиксатор	ПП54В.025	Перфоратор ПП-54ВБ1	31 4541 3034
31 4954 7063	04	Фиксатор	ПП54В.025	Перфоратор ПП63С	31 4541 3043
31 4954 7063	04	Фиксатор	ПП54В.025	Перфоратор ПП63СВП	31 4541 3045
31 4954 7063	04	Фиксатор	ПП54В.025	Перфоратор ПП63В	31 4541 3041
31 4954 7063	04	Фиксатор	ПП54В.025	Перфоратор ПП-63П	31 4536 3044
31 4954 7063	04	Фиксатор	ПП54В.025	Перфоратор ПП-54В1	31 4541 3033

1	2	3	4	5	6
31 4954 7064	03	Трубка продувки	ПП54В 044	Перфоратор ПП-36В	31 4541 3011
31 4954 7065	02	Трубка продувки	П63В.044	Перфоратор ПП63С	31 4541 3043
31 4954 7065	02	Трубка продувки	П63В.044	Перфоратор ПП63В	31 4541 3041
31 4954 7066	01	Ниппель	ПП54ВБ.062	Перфоратор ПП-54ВБ1	31 4541 3034
31 4954 7066	01	Ниппель	ПП54ВБ.062	Перфоратор ПП63В	31 4541 3041
31 4954 7067	00	Лента	ПП54В.077	Перфоратор ПП-36В	31 4541 3011
31 4954 7067	00	Лента	ПП54В.077	Перфоратор ПП-54В1	31 4541 3033
31 4954 7067	00	Лента	ПП54В.077	Перфоратор ПП63С	31 4541 3043
31 4954 7067	00	Лента	ПП54В 077	Перфоратор ПП-54ВБ1	31 4541 3034
31 4954 7067	00	Лента	ПП54В 077	Перфоратор ПП63В	31 4541 3041
31 4954 7067	00	Лента	ПП54В 077	Перфоратор ПП63П	31 4541 3044
31 4954 7067	00	Лента	ПП54В 077	Перфоратор ПП63ВБ	31 4541 3042
31 4954 7067	00	Лента	ПП54В.077	Перфоратор ПП63СВП	31 4541 3045
31 4954 7068	10	Болт рукоятки	ПП54В.104	Перфоратор ПП63В	31 4541 3041
31 4954 7068	10	Болт рукоятки	ПП54В.104	Перфоратор ПП-54В1	31 4541 3033
31 4954 7068	10	Болт рукоятки	ПП54В.104	Перфоратор ПП-54ВБ1	31 4541 3034
31 4954 7068	10	Болт рукоятки	ПП54В.104	Перфоратор ПП63ВБ	31 4541 3042
31 4954 7068	10	Болт рукоятки	ПП54В 104	Перфоратор ПП-36В	31 4541 3011
31 4954 7069	09	Пружина	ПП54ВБ.108-01	Перфоратор ПП63ВБ	31 4541 3042
31 4954 7069	09	Пружина	ПП54ВБ.108-01	Перфоратор ПП63П	31 4541 3044
31 4954 7069	09	Пружина	ПП54ВБ.108-01	Перфоратор ПП-54ВБ1	31 4541 3034
31 4954 7070	05	Кронштейн рукоятки	ПП54В.112	Перфоратор ПП-54В1	31 4541 3033
31 4954 7070	05	Кронштейн рукоятки	ПП54В 112	Перфоратор ПП-36В	31 4541 3011
31 4954 7070	05	Кронштейн рукоятки	ПП54В.112	Перфоратор ПП63ВБ	31 4541 3042
31 4954 7070	05	Кронштейн рукоятки	ПП54В.112	Перфоратор ПП63В	31 4541 3041
31 4954 7070	05	Кронштейн рукоятки	ПП54В.112	Перфоратор ПП-54ВБ1	31 4541 3034
31 4954 7071	04	Держатель	ПП54В.147	Перфоратор ПП-36В	31 4541 3011
31 4954 7071	04	Держатель	ПП54В.147	Перфоратор ПП-54В1	31 4541 3033
31 4954 7071	04	Держатель	ПП54В.147	Перфоратор ПП63В	31 4541 3041
31 4954 7071	04	Держатель	ПП54В 147	Перфоратор ПП-54ВБ1	31 4541 3034
31 4954 7071	04	Держатель	ПП54В 147	Перфоратор ПП63ВБ	31 4541 3042

1	2	3	4	5	6
31 4956 ДЕТАЛИ И УЗЛЫ К СВЕРЛАМ ГОРНЫМ И КОЛОНКАМ К НИМ					
31 4956 0001	03	Корпус изолированный	СЭР-19М948-64	Сверло СЭР-19М	31 4561 0101
31 4956 0002	02	Статор с обмоткой	СЭР-19М948-94	Сверло СЭР-19М	31 4561 0101
31 4956 0003	01	Выключатель	СЭР-19М948-15	Сверло СЭР-19М	31 4561 0101
31 4956 0004	00	Ротор	СЭР-19М948-83	Сверло СЭР-19М	31 4561 0101
31 4956 0005	10	Вентилятор	СЭР-19М948-85	Сверло СЭР-19М	31 4561 0101
31 4956 0006	09	Колесо зубчатое	СЭР-19М948-8602	Сверло СЭР-19М	31 4561 0101
31 4956 0007	08	Колодка изоляционная	СЭР-19В948-1302	Сверло СЭР-19М	31 4561 0101
31 4956 0008	07	Шпиндель	СЭР-19М948-1200	Сверло СЭР-19М	31 4561 0101
31 4956 0009	06	Колпак вентилятора	СЭР-19В948-51	Сверло СЭР-19М	31 4561 0101
31 4956 0010	02	Редуктор	СЭР-19М948-120	Сверло СЭР-19М	31 4561 0101
31 4956 0011	01	Корпус редуктора	СЭР-19М948-126	Сверло СЭР-19М	31 4561 0101
31 4956 0012	00	Рукоятка	СЭР-19М948-52	Сверло СЭР-19М	31 4561 0101
31 4956 0013	10	Патрубок	СЭР-19М948-2301	Сверло СЭР-19М	31 4561 0101
31 4956 0014	09	Чехол изолирующий	СЭР-19М948-5401Р	Сверло СЭР-19М	31 4561 0101
31 4956 0015	08	Чехол изолирующий	СЭР-19М948-5402Р	Сверло СЭР-19М	31 4561 0101
31 4956 0016	07	Уплотнение	СЭР-19М948-0110	Сверло СЭР-19М	31 4561 0101
31 4956 0017	06	Изоляция колпака вент.	СЭР-19М948-5102Р	Сверло СЭР-19М	31 4561 0101
31 4956 0018	05	Корпус редуктора (750 об/мин)	СЭР-19М948-126	Сверло СЭР-19М	31 4561 0101
31 4956 0019	04	Пружина	СЭР-19М948-1604	Сверло СЭР-19М	31 4561 0101
31 4956 0020	00	Валик	СЭР-19М948-2607	Сверло СЭР-19М	31 4561 0101
31 4956 0021	10	Пружина	СЭР-19М948-6501	Сверло СЭР-19М	31 4561 0101
31 4956 0022	09	Колодка изоляционная	СЭР-19М948-13	Сверло СЭР-19М	31 4561 0101
31 4956 0023	08	Контакт подвижной	СЭР-19М948-16	Сверло СЭР-19М	31 4561 0101
31 4956 0024	07	Контакт неподв.	СЭР-19М948-17	Сверло СЭР-19М	31 4561 0101
31 4956 0036	03	Ручка	ЭБГП-11141.00.00.003	БУР ЭБГП-1 У5	31 4563 0003
31 4956 0037	02	Упор	ЭБГП-11141.00.00.014	БУР ЭБГП-1 У5	31 4563 0003
31 4956 0038	01	Маслопровод	ЭБГП-11141.00.16.000	БУР ЭБГП-1 У5	31 4563 0003
31 4956 0039	00	Маслопровод	ЭБГП-11141.00.03.000	БУР ЭБГП-1 У5	31 4563 0003
31 4956 0040	07	Вентилятор	ЭБГП-11141.01.12.000	БУР ЭБГП-1 У5	31 4563 0003
31 4956 0041	06	Переключатель реверсивный	ЭБГП-11141.01.15.000	БУР ЭБГП-1 У5	31 4563 0003

1	2	3	4	5	6
31 4956 0042	05	Колодка контактная	ЭБГП-11141.01.17.000	БУР ЭБГП-1 У5	31 4563 0003
31 4956 0043	04	Цапфа	ЭБГП-11141.00 09.000	БУР ЭБГП-1 У5	31 4563 0003
31 4956 0044	03	Ручка	ЭБГП-11141.03.00.003	БУР ЭБГП-1 У5	31 4563 0003
31 4956 0045	02	Насос шестеренный	ЭБГП-11141.03.15.000	БУР ЭБГП-1 У5	31 4563 0003
31 4956 0046	01	Пружина	ЭБГП-11141.02.00.019	БУР ЭБГП-1 У5	31 4563 0003
31 4956 0047	00	Штуцер	ЭБГП-11141.00.00.009	БУР ЭБГП-1 У5	31 4563 0003
31 4956 0048	10	Вкладыш	ЭБГП-11141.00.05.002	БУР ЭБГП-1 У5	31 4563 0003
31 4956 0049	09	Диск ведомый	ЭБГП-11141.04.00.012	БУР ЭБГП-1 У5	31 4563 0003
31 4956 0050	05	Диск ведущий	ЭБГП-11141.04.00.013	БУР ЭБГП-1 У5	31 4563 0003
31 4956 0061	02	Переходник в сборе	СР3М.140	Сверло СР3М	31 4562 0102
31 4956 0062	01	Палец	СР3М.047-01	Сверло СР3М	31 4562 0102
31 4956 0063	00	Переходник	СР3М.144-02	Сверло СР3М	31 4562 0102
31 4956 7001	08	Статор	СР3.017	Сверло СР-3	31 4562 0101
31 4956 7001	08	Статор	СР3.017	Сверло СР3М	31 4562 0102
31 4956 7002	07	Ротор	СР3.018	Сверло СР-3	31 4562 0101
31 4956 7002	07	Ротор	СР3.018	Сверло СР3М	31 4562 0102
31 4956 7003	06	Лопатка	СР3.019	Сверло СР3М	31 4562 0102
31 4956 7003	06	Лопатка	СР3 019	Сверло СР-3	31 4562 0101
31 4956 7004	05	Палец ступенчатой шестерни	СР3 047	Сверло СР-3	31 4562 0101
31 4956 7004	05	Палец ступенчатой шестерни	СР3 047	Сверло СР3М	31 4562 0102
31 4956 7005	04	Шестерня ступенчатая	СР3.049	Сверло СР-3	31 4562 0101
31 4956 7005	04	Шестерня ступенчатая	СР3.049	Сверло СР3М	31 4562 0102

31 4961 ДЕТАЛИ И УЗЛЫ К ОБОРУДОВАНИЮ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ И ШАХТНЫХ ЛАМПОВЫХ

31 4961 0562	00	Валик контактный	138.027	Фара ФВУ3	31 4614 0043
31 4961 0793	03	Корпус	5.06.055.001	Светильник СГВ-2У1 1	31 4611 0042
31 4961 0794	02	Рефлектор	8.06.405.033	Светильник СГВ-2У1.1	31 4611 0042
31 4961 0801	09	Крышка	СГГ3.0006А	Светильник СГГ-5	31 4611 0034
31 4961 0802	08	Фиксатор	СГГ5.0018	Светильник СГГ-5	31 4611 0034
31 4961 0803	07	Кольцо прижимное	СГГ5.0419	Светильник СГГ-5	31 4611 0034

1	2	3	4	5	6
31 4961 0804	06	Корпус	СГГ5.01	Светильник СГГ-5	31 4611 0034
31 4961 1649	06	Основание	5.06.024.000-02	Станция заряд-2	31 4612 0014
31 4961 1650	02	Уголок	8.06.160.140	Станция заряд-2	31 4612 0014
31 4961 1651	01	Контакт	8.06.551.049	Станция заряд-2	31 4612 0014
31 4961 4845	03	Колпак	8 06.307.010	Светильник СКС-1К	31 4614 0021
31 4961 4846	02	Крышка	8.06.315.009	Светильник СКС-1К	31 4614 0021
31 4961 4847	01	Патрон	8.06.575.007	Свегильник СКС-1К	31 4614 0021
31 4961 5043	03	Патронодержатель	138.01	Фара ФВУ1К	31 4614 0042
31 4961 5044	02	Втулка	138.017А	Фара ФВУ1К	31 4614 0042
31 4961 5045	01	Кольцо	138.018А	Фара ФВУ1К	31 4614 0042
31 4961 5046	00	Патрон	138.019	Фара ФВУ1К	31 4614 0042
31 4961 5047	10	Отражатель	138.02	Фара ФВУ1К	31 4614 0042
31 4961 5048	09	Пружина	138.020	Фара ФВУ1К	31 4614 0042
31 4961 5049	08	Пружина контакта	138.026	Фара ФВУ1К	31 4614 0042
31 4961 5050	04	Контакт	138.03	Фара ФВУ1К	31 4614 0042
31 4961 5051	03	Рычаг	138.030Е	Фара ФВУ1К	31 4614 0042
31 4961 5052	02	Прокладка	138 032	Фара ФВУ1К	31 4614 0042
31 4961 5053	01	Пружина	138.035	Фара ФВУ1К	31 4614 0042
31 4961 5054	00	Втулка	138.038	Фара ФВУ1К	31 4614 0042
31 4961 5055	10	Шайба	138.039	Фара ФВУ1К	31 4614 0042
31 4961 5056	09	Шайба	138.060	Фара ФВУ1К	31 4614 0042
31 4961 5057	08	Кольцо	139 041	Фара ФВУ1К	31 4614 0042
31 4961 5058	07	Серьга	139.054	Фара ФВУ1К	31 4614 0042
31 4961 5059	06	Провод	139.055	Фара ФВУ1К	31 4614 0042
31 4961 5060	02	Провод	139.0056	Фара ФВУ1К	31 4614 0042
31 4961 5061	01	Стекло	139.083	Фара ФВУ1К	31 4614 0042
31 4961 5080	09	Винт М8×30	ФВУ3.0003А	Фара ФВУ3	31 4614 0043
31 4961 5081	08	Шайба	ФВУ3.0108	Фара ФВУ3	31 4614 0043
31 4961 5082	07	Стержень	ФВУ3.0110	Фара ФВУ3	31 4614 0043
31 4961 5083	06	Пружина	ФВУ3.0111	Фара ФВУ3	31 4614 0043
31 4961 5084	05	Колодка	ФВУ3.02	Фара ФВУ3	31 4614 0043
31 4961 5085	04	Крышка	ФВУ3.0301А	Фара ФВУ3	31 4614 0043
31 4961 5086	03	Корпус	ФВУ3.0302А	Фара ФВУ3	31 4614 0043

1	2	3	4	5	6
31 4961 5087	02	Контакт центральный	ФВУ3.04А	Фара ФВУ3	31 4614 0043
31 4961 5088	01	Контакт	ФВУ3 06Е	Фара ФВУ3	31 4614 0043
31 4961 5089	00	Отражатель	ФВУ3 07	Фара ФВУ3	31 4614 0043
31 4961 5090	07	Патрон	ФВУ3.09	Фара ФВУ3	31 4614 0043
31 4961 5091	06	Цоколь	ФВУ3.10	Фара ФВУ3	31 4614 0043
31 4961 5092	05	Контакт	ФВУ3 11А	Фара ФВУ3	31 4614 0043
31 4961 5093	04	Прокладка	ФВУ3.1706А	Фара ФВУ3	31 4614 0043
31 4961 5094	03	Прокладка	ФВУ3.1706А-02	Фара ФВУ3	31 4614 0043
31 4961 5095	02	Прокладка	ФВУ3.1706А-03	Фара ФВУ3	31 4614 0043
31 4961 5096	01	Блокировка	ФВУ3.03А	Фара ФВУ1К	31 4614 0042
31 4961 5097	00	Крышка	ФВУ3.1701А	Фара ФВУ1К	31 4614 0042
31 4961 5634	08	Кольцо уплотнительное	8.06.370.012	Светильник «Свет-4»	31 4611 0071
31 4961 5635	07	Уплотнение	8.06.372.002	Светильник «Свет-4»	31 4611 0071
31 4961 6313	07	Кольцо уплотнительное	8.06.370.020	Светильник РП-100М	31 4615 0011
31 4961 6330	06	Уплотнение	8.06.372 008	Светильник РП-200	31 4615 0012
31 4961 6517	08	Колпак защитный	8.06.307.022	Светильник СЗВ-60	31 4615 0021
31 4961 6518	07	Кольцо уплотнительное	8.06 370.049	Светильник СЗВ-60	31 4615 0021
31 4961 6519	06	Прокладка	8.06.371.033	Светильник СЗВ-60	31 4615 0021
31 4961 6520	02	Отражатель	8.06.405.010	Светильник СЗВ-60	31 4615 0021
31 4961 6521	01	Прокладка	8.06.760.014	Светильник СЗВ-60	31 4615 0021
31 4961 7031	10	Пластина	ГС2.0001Е	Светильник СГД-5-1	31 4611 0092
31 4961 7031	10	Пластина	ГС2.0001Е	Светильник СГГ-5	31 4611 0034
31 4961 7032	09	Трубка	ГСГ2.0002Е	Светильник СГГ-5	31 4611 0034
31 4961 7032	09	Трубка	ГСГ2.0002Е	Светильник СГД-5-1	31 4611 0092
31 4961 7033	08	Штуцер	ГСГ2.0004	Светильник СГГ-5	31 4611 0034
31 4961 7033	08	Штуцер	ГСГ2.0004	Светильник СГД-5-1	31 4611 0092
31 4961 7034	07	Наконечник	ГСГ2.0401Е	Светильник СГГ-5	31 4611 0034
31 4961 7034	07	Наконечник	ГСГ2.0401Е	Светильник СГД-5-1	31 4611 0092
31 4961 7185	04	Стекло	СГ10.0102Е	Светильник СГД-5-1	31 4611 0092
31 4961 7185	04	Стекло	СГ10.0102Е	Светильник СГГ-5	31 4611 0034
31 4961 7186	03	Кольцо уплотнительное	СГ10.0103А	Светильник СГД-5-1	31 4611 0092
31 4961 7186	03	Кольцо уплотнительное	СГ10.0103А	Светильник СГГ-5	31 4611 0034
31 4961 7187	02	Винт стопорный	СГ10.0123Е	Светильник СГД-5-1	31 4611 0092
31 4961 7187	02	Винт стопорный	СГ10.0123Е	Светильник СГГ-5	31 4611 0034

1	2	3	4	5	6
31 4961 7188	01	Втулка контактная	СГ10.03Е	Светильник СГГ-5	31 4611 0034
31 4961 7188	01	Втулка контактная	СГ10.03Е	Светильник СГД-5-1	31 4611 0092
31 4961 7189	00	Контакт пружинный	СГ10.05А	Светильник СГГ-5	31 4611 0034
31 4961 7189	00	Контакт пружинный	СГ10.05А	Светильник СГД-5-1	31 4611 0092
31 4961 7190	07	Отражатель	СГГ5 0406	Светильник СГГ-5	31 4611 0034
31 4961 7190	07	Отражатель	СГГ5.0406	Светильник СГД-5-1	31 4611 0092
31 4961 7191	06	Защелка	СГГ5.0411	Светильник СГД-5-1	31 4611 0092
31 4961 7191	06	Защелка	СГГ5.0411	Светильник СГГ-5	31 4611 0034
31 4961 7192	05	Кольцо пружинное	СГГ5.0419	Светильник СГГ-5	31 4611 0034
31 4961 7192	05	Кольцо пружинное	СГГ5.0419	Светильник СГД-5-1	31 4611 0092
31 4961 7193	04	Переключатель	СГГ5.07	Светильник СГГ-5	31 4611 0034
31 4961 7193	04	Переключатель	СГГ5.07	Светильник СГД-5-1	31 4611 0092
31 4961 7194	03	Штуцер	С2У4.0120	Светильник СГД-5-1	31 4611 0092
31 4961 7194	03	Штуцер	С2У4.0120	Светильник СГГ-5	31 4611 0034
31 4961 7385	09	Втулка контактная	5.06.211.000	Светильник СГГ-5-1	31 4611 0035
31 4961 7385	09	Втулка контактная	5 06.211.000	Светильник-индикатор СИ-1	31 4611 0093
31 4961 7385	09	Втулка контактная	5.06.211 000	Светильник СГГ-5	31 4611 0034
31 4961 7385	09	Втулка контактная	5 06 211 000	Светильник-индикатор СИ-2	31 4611 0094
31 4961 7385	09	Втулка контактная	5.06.211.000	Светильник СГД-5-1	31 4611 0092
31 4961 7385	09	Втулка контактная	5 06.211.000	Светильник СГД-5	31 4611 0091
31 4961 7386	08	Пластина контактная	5.06.557.004	Светильник-индикатор СИ-2	31 4611 0094
31 4961 7386	08	Пластина контактная	5 06.557.004	Светильник СГД-5-1	31 4611 0092
31 4961 7386	08	Пластина контактная	5 06.557.004	Светильник СГД-5	31 4611 0091
31 4961 7386	08	Пластина контактная	5.06.557.004	Светильник-индикатор СИ-1	31 4611 0093
31 4961 7386	08	Пластина контактная	5 06.557.004	Светильник СГГ-5-1	31 4611 0035
31 4961 7386	08	Пластина контактная	5.06.557.004	Светильник СГГ-5	31 4611 0034
31 4961 7387	07	Барашек	5 06.852.000	Светильник-индикатор СИ-2	31 4611 0094
31 4961 7387	07	Барашек	5.06.852.000	Светильник-индикатор СИ-1	31 4611 0093

1	2	3	4	5	6
31 4961 7387	07	Барашек	5 06 852.000	Станция «Заряд-2М»	31 4612 0017
31 4961 7415	09	Переключатель	6.06.264.004	Светильник «Кузбасс»	31 4611 0011
31 4961 7415	09	Переключатель	6 06.264.004	Светильник СГГ-1К	31 4611 0032
31 4961 7416	08	Ручка переключателя	6.06.289.001	Светильник СГГ-5-1	31 4611 0035
31 4961 7416	08	Ручка переключателя	6 06.289.001	Светильник-индикатор СИ-1	31 4611 0093
31 4961 7416	08	Ручка переключателя	6.06.289.001	Светильник СГД-5	31 4611 0091
31 4961 7416	08	Ручка переключателя	6.06.289.001	Светильник СГГ-5	31 4611 0034
31 4961 7416	08	Ручка переключателя	6.06.289.001	Светильник СГД-5-1	31 4611 0092
31 4961 7416	08	Ручка переключателя	6.06.289.001	Светильник-индикатор СИ-2	31 4611 0094
31 4961 7474	09	Пружина стопорная	8.06.285.016	Светильник СГД-5	31 4611 0091
31 4961 7474	09	Пружина стопорная	8 06.285 016	Светильник-индикатор СИ-2	31 4611 0094
31 4961 7474	09	Пружина стопорная	8 06 285.016	Светильник-индикатор СИ-1	31 4611 0093
31 4961 7474	09	Пружина стопорная	8 06.285.016	Светильник СГГ-5	31 4611 0034
31 4961 7474	09	Пружина стопорная	8.06.285.016	Светильник СГД-5-1	31 4611 0092
31 4961 7474	09	Пружина стопорная	8 06.285.016	Светильник СГГ-5-1	31 4611 0035
31 4961 7475	08	Блок-индикатор	8.06 367 105	Светильник-индикатор СИ-2	31 4611 0094
31 4961 7475	08	Блок-индикатор	8 06 367.105	Светильник-индикатор СИ-1	31 4611 0093
31 4961 7476	07	Кольцо уплотнительное	8.06.370.006	Светильник «Спутник»	31 4611 0061
31 4961 7476	07	Кольцо уплотнительное	8.06.370.006	Светильник СПВ-9	31 4611 0051
31 4961 7476	07	Кольцо уплотнительное	8.06.370.006	Светильник СГВ-2У1.1	31 4611 0042
31 4961 7477	06	Кольцо уплотнительное	8.06.370.026	Светильник «Кузбасс»	31 4611 0011
31 4961 7477	06	Кольцо уплотнительное	8 06 370 026	Светильник СГГ-1К	31 4611 0032
31 4961 7478	05	Уплотнение	8.06.372.004	Светильник СГД-5-1	31 4611 0092
31 4961 7478	05	Уплотнение	8.06.372.004	Светильник СГГ-5-1	31 4611 0035
31 4961 7478	05	Уплотнение	8.06.372.004	Светильник СГГ-5	31 4611 0034
31 4961 7478	05	Уплотнение	8.06 372.004	Светильник-индикатор СИ-1	31 4611 0093

1	2	3	4	5	6
31 4961 7478	05	Уплотнение	8.06 372.004	Светильник-индикатор СИ-2	31 4611 0094
31 4961 7478	05	Уплотнение	8.06.372.004	Светильник СГД-5	31 4611 0091
31 4961 7479	04	Кольцо уплотнительное	8.06.374.000	Светильник «Кузбасс»	31 4611 0011
31 4961 7479	04	Кольцо уплотнительное	8.06.374.000	Светильник СГГ-1К	31 4611 0032
31 4961 7479	04	Кольцо уплотнительное	8.06.374.000	Аппаратура «Азот»	31 4611 0037
31 4961 7480	00	Линза	8.06.401.000	Светильник «Кузбасс»	31 4611 0011
31 4961 7480	00	Линза	8.06.401.000	Светильник СГГ-1К	31 4611 0032
31 4961 7481	10	Отражатель	8.06.405.005	Светильник СГГ-5-1	31 4611 0035
31 4961 7481	10	Отражатель	8.06.405.005	Светильник СГД-5-1	31 4611 0092
31 4961 7481	10	Отражатель	8.06.405.005	Светильник СГД-5	31 4611 0091
31 4961 7481	10	Отражатель	8.06.405.005	Светильник-индикатор СИ-2	31 4611 0094
31 4961 7481	10	Отражатель	8.06.405.005	Светильник-индикатор СИ-1	31 4611 0093
31 4961 7481	10	Отражатель	8.06 405.005	Светильник СГГ-5	31 4611 0034
31 4961 7482	09	Рефлектор	8.06.405.006	Светильник «Кузбасс»	31 4611 0011
31 4961 7482	09	Рефлектор	8.06.405.006	Светильник СГГ-1К	31 4611 0032
31 4961 7483	08	Трубка изолирующая	8.06.770.006	Светильник-индикатор СИ-2	31 4611 0094
31 4961 7483	08	Трубка изолирующая	8.06.770.006	Светильник СГГ-5	31 4611 0034
31 4961 7483	08	Трубка изолирующая	8.06.770.006	Светильник СГД-5-1	31 4611 0092
31 4961 7483	08	Трубка изолирующая	8.06.770.006	Светильник СГД-5	31 4611 0091
31 4961 7483	08	Трубка изолирующая	8.06.770.006	Светильник СГГ-5-1	31 4611 0035
31 4961 7483	08	Трубка изолирующая	8.06.770.006	Светильник-индикатор СИ-1	31 4611 0093
31 4961 7484	07	Винт стопорный	8.06.907.001	Светильник СГГ-1К	31 4611 0032
31 4961 7484	07	Винт стопорный	8.06.907.001	Светильник «Кузбасс»	31 4611 0011
31 4961 7484	07	Винт стопорный	8.06.907.001	Аппаратура «Азот»	31 4671 0037
31 4961 7485	06	Шайба специальная	8 06 950.018	Светильник-индикатор СИ-1	31 4611 0093
31 4961 7485	06	Шайба специальная	8.06.950.018	Светильник СГГ-1К	31 4611 0032
31 4961 7485	06	Шайба специальная	8.06 950.018	Светильник-индикатор СИ-2	31 4611 0094

1	2	3	4	5	6
31 4961 7485	06	Шайба специальная	8.06.950.018	Светильник «Кузбасс»	31 4611 0011
31 4961 7485	06	Шайба специальная	8.06.950.018	Светильник СКС-1К	31 4614 0021
31 4961 8000	02	Катушка	5.06.520.003	Станция «Заряд-2»	31 4612 0014
31 4961 8000	02	Катушка	5.06.520.003	Станция «Заряд»	31 4612 0010
31 4961 8000	02	Катушка	5.06.520.003	Станция «Заряд-2М»	31 4612 0017
31 4961 8001	01	Катушка	5.06.520.006	Станция «Заряд-2»	31 4612 0014
31 4961 8001	01	Катушка	5.06 520.006	Станции «Заряд»	31 4612 0010
31 4961 8001	01	Катушка	5.06 520 006	Станция «Заряд-2М»	31 4612 0017
31 4961 8002	00	Катушка	5 06.520 030	Станция «Заряд-2М»	31 4612 0017
31 4961 8002	00	Катушка	5 06 520.030	Станция «Заряд-2»	31 4612 0014
31 4961 8002	00	Катушка	5 06.520 030	Станции «Заряд»	31 4612 0010
31 4961 8033	04	Стабилизатор феррорезонансный	6.06.538 004	Станции «Заряд»	31 4612 0010
31 4961 8033	04	Стабилизатор феррорезонансный	6 06 538 004	Станция «Заряд-2»	31 4612 0014
31 4961 8033	04	Стабилизатор феррорезонансный	6 06.538.004	Станция «Заряд-2М»	31 4612 0017
31 4961 9181	00	Рукоятка выключателя	5.06 253 002	Светильник СКВ-2/8У	31 4614 0011
31 4961 9181	00	Рукоятка выключателя	5.06.253.002	Светильник СКС-1К	31 4614 0021
31 4961 9182	10	Контакт в сборе	5.06.551.005	Светильник СКС-1К	31 4614 0021
31 4961 9182	10	Контакт в сборе	5 06.551.005	Светильник СКВ-2/8У	31 4614 0011
31 4961 9280	09	Кольцо фары	8.06 214.017	Светильник СКВ-2/8У	31 4614 0011
31 4961 9280	09	Кольцо фары	8.06 214.017	Светильник СКС-1К	31 4614 0021
31 4961 9281	08	Уплотнение	8.06.372.003	Светильник СЗВ-60	31 4614 0021
31 4961 9281	08	Уплотнение	8 06.372.003	Светильник СКВ-2/8У	31 4614 0011
31 4961 9281	08	Уплотнение	8.06.372.003	Фара ФРЗ4	31 4614 0045
31 4961 9282	07	Уплотнение	8.06.372.003-02	Фара ФРЭ4В	31 4614 0044
31 4961 9282	07	Уплотнение	8.06.372.003-02	Фара ФРЭ4	31 4614 0045
31 4961 9283	06	Контакт	8.06.551.031	Светильник СКС-1К	31 4614 0021
31 4961 9283	06	Контакт	8.06.551.031	Светильник СКВ-2/8У	31 4614 0011
31 4961 9312	07	Кольцо уплотнительное	9.06.370.001-06	Фара ФРЭ4	31 4614 0045
31 4961 9312	07	Кольцо уплотнительное	9.06.370.001-06	Фара ФРЭ4В	31 4614 0044
31 4961 9312	07	Кольцо уплотнительное	9.06.370.001-06	Аппаратура АС-3С	31 4872 0053

1	2	3	4	5	6
31 4961 9312	07	Кольцо уплотнительное	9.06.370.001-06	Аппаратура АЗАК-660	31 4873 0032
31 4961 9312	07	Кольцо уплотнительное	9.06.370.001-06	Аппаратура АЗАК-380	31 4873 0031
31 4961 9312	07	Кольцо уплотнительное	9.06.370.001-06	Аппаратура АУС	31 4872 0071
31 4961 9910	02	Кольцо уплотнительное	8.06.370.007	Светильник СПВ-9	31 4611 0051
31 4961 9910	02	Кольцо уплотнительное	8.06 370.007	Светильник «Спутник»	31 4611 0061
31 4961 9910	02	Кольцо уплотнительное	8.06.370.007	Светильник СГВ-2У1.1	31 4611 0042
31 4961 9911	01	Кольцо уплотнительное	8.06 370.039	Светильник РП-100М	31 4615 0011
31 4961 9911	01	Кольцо уплотнительное	8.06.370.039	Светильник РП-200	31 4615 0012
31 4961 9912	00	Винт специальный	8.06 906.001	Светильник СГВ-2У1.1	31 4611 0042
31 4961 9912	00	Винт специальный	8.06.906.001	Светильник СГВ-1	31 4611 0041
31 4961 9912	00	Винт специальный	8.06.906.001	Светильник СПВ-9	31 4611 0051
31 4961 9913	10	Болт специальный	8.06.020.004	Светильник РП-200	31 4615 0012
31 4961 9913	10	Болт специальный	8.06.020.004	Светильник РП-100М	31 4615 0011
31 4961 9914	09	Гайка специальная	8.06.945.024	Светильник РП-100М	31 4615 0011
31 4961 9914	09	Гайка специальная	8.06.945.024	Светильник РП-200	31 4615 0012
31 4961 9915	08	Шайба	8 06.961.00	Аппаратура АУС	31 4872 0071
31 4961 9915	08	Шайба	8.06.961.00	Аппаратура АУПСМ	31 4871 0501
31 4961 9916	07	Шайба	8.06.951 002	Светильник РП-100М	31 4615 0011
31 4961 9916	07	Шайба	8.06.951.002	Светильник РП-200	31 4615 0012
31 4961 9939	00	Кольцо уплотнительное	9.06.370.000-04	Светильник РП-100М	31 4615 0011
31 4961 9939	00	Кольцо уплотнительное	9 06.370.000-04	Светильник РП-200	31 4615 0012
31 4961 9939	00	Кольцо уплотнительное	9.06.370.000-04	Коробка ШТК-20А	31 4872 0112
31 4961 9939	00	Кольцо уплотнительное	9.06.370.000-04	Коробка ШТК-30А	31 4872 0113
31 4961 9939	00	Кольцо уплотнительное	9.06.370.000-04	Муфта ТМ-6	31 4879 0021
31 4961 9939	00	Кольцо уплотнительное	9.06.370 000-04	Муфта ТМ-10М	31 4879 0022

31 4962 ДЕТАЛИ И УЗЛЫ К ВЕНТИЛЯТОРАМ ШАХТНЫМ

31 4962 4201	06	Прокладка	ВМ4М-0001А	Вентилятор ВМ-4	31 4622 0112
31 4962 4202	05	Кольцо	ВМ4М-0002А	Вентилятор ВМ-4	31 4622 0112
31 4962 4203	04	Трубка	ВМ4М-0006Б	Вентилятор ВМ-4	31 4622 0112
31 4962 4204	03	Гайка	ВМ4М-000В	Вентилятор ВМ-4	31 4622 0112
31 4962 4205	02	Шайба стопорная	ВМ4М-0009	Вентилятор ВМ-4	31 4622 0112
31 4962 4401	00	Прокладка	ВМ6М-0001	Вентилятор ВМ-6М	31 4622 0117

1	2	3	4	5	6
31 4962 4402	10	Кольцо	ВМ6М-0002А	Вентилятор ВМ-6М	31 4622 0117
31 4962 4403	09	Ниппель	ВМ6М-0003	Вентилятор ВМ-6М	31 4622 0117
31 4962 4404	08	Трубка	ВМ6М-0006	Вентилятор ВМ-6М	31 4622 0117
31 4962 4405	07	Шайба стопорная	ВМ6М-0009	Вентилятор ВМ-6М	31 4622 0117
31 4962 7001	00	Ниппель	ВМ5М-0003А	Вентилятор ВМ-5М	31 4622 0113
31 4962 7001	00	Ниппель	ВМ5М-0003А	Вентилятор ВМ-4	31 4622 0112
31 4962 7002	10	Гайка	ВМ5М-004А	Вентилятор ВМ-6М	31 4622 0117
31 4962 7002	10	Гайка	ВМ5М-004А	Вентилятор ВМ-4	31 4622 0112
31 4962 7002	10	Гайка	ВМ5М-004А	Вентилятор ВМ-5М	31 4622 0113
31 4962 7003	09	Ниппель	ВМ5М-0007А	Вентилятор ВМ-6М	31 4622 0117
31 4962 7003	09	Ниппель	ВМ5М-0007А	Вентилятор ВМ-5М	31 4622 0113
31 4962 7004	08	Гайка	ВД5М2-4	Вентилятор ВМ-5М	31 4622 0113
31 4962 7004	08	Гайка	ВД5М2-4	Вентилятор ВМ-6М	31 4622 0117
31 4962 7005	07	Шайба	ТГМ50-0025	Вентилятор ВМ-6М	31 4622 0117
31 4962 7005	07	Шайба	ТГМ50-0025	Вентилятор ВМ-4	31 4622 0112
31 4962 7006	06	Кольцо	ТГМ50-0028	Вентилятор ВМ-4	31 4622 0112
31 4962 7006	06	Кольцо	ТГМ50-0028	Вентилятор ВМ-6М	31 4622 0117

31 4965 ДЕТАЛИ И УЗЛЫ К СРЕДСТВАМ ПЫЛЕПОДАВЛЕНИЯ И ПЫЛЕУЛАВЛИВАНИЯ

31 4965 0001	02	Трубопровод	1УЦНС.13.00.010	Установка 1УЦНС-13	31 4653 0071
31 4965 0002	01	Переходник	ВЗН32.002	Установка 1УЦНС-13	31 4653 0071
31 4965 0003	00	Гайка	ВЗН32.004	Установка 1УЦНС-13	31 4653 0071
31 4965 0004	10	Муфта	ВЗН32.011	Установка 1УЦНС-13	31 4653 0071
31 4965 0005	09	Ниппель	ВЗН32 012	Установка 1УЦНС-13	31 4653 0071
31 4965 0006	08	Трубопровод	1УЦНС13 01.030	Установка 1УЦНС-13	31 4653 0071
31 4965 0007	07	Фланец	1УЦНС13 00.060	Установка 1УЦНС-13	31 4653 0071
31 4965 0008	06	Колено	1УЦНС13.01.001	Установка 1УЦНС-13	31 4653 0071
31 4965 0009	05	Штуцер 1 1/4 дюйм.	1УЦНС13.01.004	Установка 1УЦНС-13	31 4653 0071
31 4965 0010	01	Корпус	1УЦНС13.01.021	Установка 1УЦНС-13	31 4653 0071
31 4965 0011	00	Втулка	1УЦНС13.01.022	Установка 1УЦНС-13	31 4653 0071

1	2	3	4	5	6
31 4965 0012	10	Фильтр штреков. центр	1ФШЦ.00.000	Установка 1УЦНС-13	31 4653 0071
31 4965 0013	09	Втулка упорная	1ФШЦ.00.001	Установка 1УЦНС-13	31 4653 0071
31 4965 0014	08	Ограждение	1ФШЦ.02.016	Установка 1УЦНС-13	31 4653 0071
31 4965 0036	02	Фланец	НУМС30.0602.019	Установка НУМС-200	31 4653 0016
31 4965 0037	01	Кольцо компенсирующее	НУМС30.0102.061	Установка НУМС-200	31 4653 0016
31 4965 0038	00	Крышка	ФШ2М.110-1	Установка НУМС-200	31 4653 0016
31 4965 0039	10	Крышка	ФШ2М.073-1	Установка НУМС-200	31 4653 0016
31 4965 0066	07	Ротор насоса	А-4982-1	Установка ОН-2	31 4653 0021
31 4965 0067	06	Промежуточная секция	А-3360-П	Установка ОН-2	31 4653 0021
31 4965 0068	05	Рабочее колесо	А-3005-1	Установка ОН-2	31 4653 0021
31 4965 0069	04	Боковая секция первая	А-5009-П	Установка ОН-2	31 4653 0021
31 4965 0070	00	Боковая секция левая	А-5009-П	Установка ОН-2	31 4653 0021
31 4965 0071	10	Скребок	А-1347	Установка ОН-2	31 4653 0021
31 4965 0072	09	Пластина	А-1350-1	Установка ОН-2	31 4653 0021
31 4965 0073	08	Прокладка	А-1339	Установка ОН-2	31 4653 0021
31 4965 0074	07	Пластинка	А-1349	Установка ОН-2	31 4653 0021
31 4965 0075	06	Диск	А-1342-1	Установка ОН-2	31 4653 0021
31 4965 0076	05	Планка	А-1343-1	Установка ОН-2	31 4653 0021
31 4965 0077	04	Крышка корпуса	А-4870-4-5	Установка ОН-2	31 4653 0021
31 4965 0078	03	Корпус	А-11462-1	Установка ОН-2	31 4653 0021
31 4965 0079	02	Ниппель с фланцем	А-3037К	Установка ОН-2	31 4653 0021
31 4965 0080	09	Диск	А-4974-1	Установка ОН-2	31 4653 0021
31 4965 0081	08	Корпус	А-4958	Установка ОН-2	31 4653 0021
31 4965 0091	06	Герметизатор автомат.	АГ4А.000	Установка УНВ-2	31 4651 0211
31 4965 0092	05	Герметизатор ручной	УНВ-3Б	Установка УНВ-2	31 4651 0211
31 4965 0093	04	Вентиль герметизатора	УПВ-2В	Установка УНВ-2	31 4651 0211
31 4965 0094	03	Рукав высокого давления	УНВ2-061А	Установка УНВ-2	31 4651 0211
31 4965 0101	10	Вставка резиновая	УН-35.01.028	Установка УН-35	31 4651 0221
31 4965 0102	09	Пластина предохранит.	УН-35.10.012	Установка УН-35	31 4651 0221
31 4965 0103	08	Пружина	УН-35.01.069	Установка УН-35	31 4651 0221
31 4965 0104	07	Седло клапана всасывающего	УН-35.01.076	Установка УН-35	31 4651 0221
31 4965 0105	06	Седло клапана нагнетающего	УН-35.01.071	Установка УН-35	31 4651 0221

1	2	3	4	5	6
31 4965 0111	08	Форсунка	ПШ150.02.000	Пылесос ПШ150.00.000	31 4652 0062
31 4965 0112	07	Колесо	ПШ150.03.000	Пылесос ПШ150.00.000	31 4652 0062
31 4965 0114	05	Форсунка	АП00.08.000	Агрегат побелочный АП-600	31 4653 0042
31 4965 0116	03	Штуцер	СПП00.001	Оборудование СПП	31 4655 0011
31 4965 0117	02	Штуцер	СПП00.003	Оборудование СПП	31 4655 0011
31 4965 0118	01	Кольцо	СПП00.047	Оборудование СПП	31 4655 0011
31 4965 0119	00	Подвеска	СПП00.050	Оборудование СПП	31 4655 0011
31 4965 0120	07	Подвеска	СПП00.050-01	Оборудование СПП	31 4655 0011
31 4965 0121	06	Подвеска	СПП00.050-02	Оборудование СПП	31 4655 0011
31 4965 0122	05	Подвеска	СПП00.050-03	Оборудование СПП	31 4655 0011
31 4965 0123	04	Пеногенератор	СПП00.060	Оборудование СПП	31 4655 0011
31 4965 0124	03	Сетка	СПП00.080	Оборудование СПП	31 4655 0011
31 4965 0125	02	Ниппель концевой	СПП00.200	Оборудование СПП	31 4655 0011
31 4965 0126	01	Баллон	СПП01.080	Оборудование СПП	31 4655 0011
31 4965 0129	09	Рукав	АПУ263.05.010	Агрегат АПУ-265	31 4652 0054
31 4965 0131	04	Рукав	АПУ-425.00.010.030	Агрегат АПУ-425	31 4652 0055
31 4965 0133	02	Переходник	ВЗН32.001	Водовод ВЗН-32.000	31 4653 0061
31 4965 0134	01	Рукав	ВЗН32.010	Водовод ВЗН-32.000	31 4653 0061
31 4965 0135	00	Муфта	ВЗН32.011	Водовод ВЗН-32.000	31 4653 0061
31 4965 0136	10	Ниппель	ВЗН32.012	Водовод ВЗН-32.000	31 4653 0061
31 4965 0137	09	Ниппель	ВЗН32.013	Водовод ВЗН-32.000	31 4653 0061
31 4965 0139	07	Автомат легочный (тип 1)	АСВ-2.00.000	Аппарат АСВ-2.00.000-01	31 4654 0062
31 4965 0140	*03*	*Зажим носовой*	*АСВ-2.00.030*	*Аппарат АСВ-2.00.000-01*	31 4654 0062
31 4965 0141	02	Маховичок	АСВ-2.01.003	Аппарат АСВ-2.00.000-01	31 4654 0062
31 4965 0142	01	Шточок	АСВ-2.01.007	Аппарат АСВ-2.00.000-01	31 4654 0062
31 4965 0143	00	Кулачок	АСВ-2.01.009	Аппарат АСВ-2.00.000-01	31 4654 0062
31 4965 0144	10	Золотник	АСВ-2.01.040	Аппарат АСВ-2.00.000-01	31 4654 0062
31 4965 0145	09	Отвод	АСВ-2.02.003	Аппарат АСВ-2.00.000-01	31 4654 0062
31 4965 0146	08	Клапан	АСВ-2.02 005	Аппарат АСВ-2.00.000-01	31 4654 0062
31 4965 0147	07	Мембрана	АСВ-2.02.030	Аппарат АСВ-2.00.000-01	31 4654 0062
31 4965 0148	06	Гарнитур	АСВ-2.04 000СБ	Аппарат АСВ-2.00.000-01	31 4654 0062
31 4965 0149	05	Прокладка	АСВ-2.04.002	Аппарат АСВ-2 00.000-01	31 4654 0062

1	2	3	4	5	6
31 4965 0150	01	Загубник	АСВ-2.04 010	Аппарат АСВ-2 00.000-01	31 4654 0062
31 4965 0151	00	Лямка	АСВ-2.04.021	Аппарат АСВ-2.00.000-01	31 4654 0062
31 4965 0152	10	Сопло	АСВ-2.09.002	Аппарат АСВ-2.00 000-01	31 4654 0062
31 4965 0153	09	Ключ торцовый 12	АСВ-2.12 000	Аппарат АСВ-2 00.000-01	31 4654 0062
31 4965 0154	08	Ключ 19	АСВ-2.12.001	Аппарат АСВ-2.00.000-01	31 4654 0062
31 4965 0155	07	Переключатель	АСВ-2.12.010	Аппарат АСВ-2 00.000-01	31 4654 0062
31 4965 0156	06	Переход	АСВ-2.12.040	Аппарат АСВ-2.00.000-01	31 4654 0062
31 4965 0157	05	Переход	АСВ-2.12.050	Аппарат АСВ-2.00.000-01	31 4654 0062
31 4965 0158	04	Пробка	АСВ-2 12.110	Аппарат АСВ-2 00.000-01	31 4654 0062
31 4965 0170	08	Клапан дыхательный	РВИ-1.01.00 000СБ	Респиратор РВЛ-1	31 4654 0013
31 4965 0171	07	Мембрана аварийного клапана	РВЛ-1.01.00.001	Респиратор РВЛ-1	31 4654 0013
31 4965 0172	06	Корпус	РВЛ-1.01.00 005	Респиратор РВЛ-1	31 4654 0013
31 4965 0173	05	Гайка	РВЛ-1.01.00.008	Респиратор РВЛ-1	31 4654 0013
31 4965 0174	04	Гайка	РВЛ-1.01.00.009	Респиратор РВЛ-1	31 4654 0013
31 4965 0175	03	Пружина	РВЛ-1 01 00.011	Респиратор РВЛ-1	31 4654 0013
31 4965 0176	02	Гайка сальниковая	РВЛ-1.01.00.012	Респиратор РВЛ-1	31 4654 0013
31 4965 0177	01	Прокладка	РВЛ-1.01.00.013	Респиратор РВЛ-1	31 4654 0013
31 4965 0178	00	Прокладка	РВЛ-1.01.00.014	Респиратор РВЛ-1	31 4654 0013
31 4965 0179	10	Гайка	РВЛ-1.01.00.015	Респиратор РВЛ-1	31 4654 0013
31 4965 0180	06	Диск	РВЛ-1.01.00.016	Респиратор РВЛ-1	31 4654 0013
31 4965 0181	05	Шточок	РВЛ-1.01.00.018	Респиратор РВЛ-1	31 4654 0013
31 4965 0182	04	Прокладка	РВЛ-1.01.00.019	Респиратор РВЛ-1	31 4654 0013
31 4965 0183	03	Мембрана клапана легочного автомата	РВЛ-1.01.00.021	Респиратор РВЛ-1	31 4654 0013
31 4965 0184	02	Корпус	РВЛ-1.01.01.000СБ	Респиратор РВЛ-1	31 4654 0013
31 4965 0185	01	Фильтр	РВЛ-1.01 02 000СБ	Респиратор РВЛ-1	31 4654 0013
31 4965 0186	00	Клапан редукционный	РВЛ-1.01.03.000СБ	Респиратор РВЛ-1	31 4654 0013
31 4965 0187	10	Пружина	РВЛ-1.01.04.002	Респиратор РВЛ-1	31 4654 0013
31 4965 0188	09	Мембрана редуктора	РВЛ-1.01 05.000СБ	Респиратор РВЛ-1	31 4654 0013
31 4965 0189	08	Клапан легочного автомата	РВЛ-1.01.06.000СБ	Респиратор РВЛ-1	31 4654 0013
31 4965 0190	04	Сопло	РВЛ-1.01.07.000СБ	Респиратор РВЛ-1	31 4654 0013

1	2	3	4	5	6
31 4965 0191	03	Контргайка	РВЛ-1.01.08.001	Респиратор РВЛ-1	31 4654 0013
31 4965 0192	02	Колпачок	РВЛ-1.01.08.002	Респиратор РВЛ-1	31 4654 0013
31 4965 0193	01	Крышка	РВЛ-1.01.08.003	Респиратор РВЛ-1	31 4654 0013
31 4965 0194	00	Мембрана легочного автомата	РВЛ-1.01.09.000СБ	Респиратор РВЛ-1	31 4654 0013
31 4965 0195	10	Гайка	РВЛ-1.01.11.002	Респиратор РВЛ-1	31 4654 0013
31 4965 0196	09	Клапан	РВЛ-1.01.11.010СБ	Респиратор РВЛ-1	31 4654 0013
31 4965 0197	08	Клапан	РВЛ-1.01.12.000СБ	Респиратор РВЛ-1	31 4654 0013
31 4965 0198	07	Манометр с трубкой и пряжкой РВЛ-1.13.00.001	РВЛ-1.02.00.000СБ	Респиратор РВЛ-1	31 4654 0013
31 4965 0199	06	Прокладка	РВЛ-1.02.00.005	Респиратор РВЛ-1	31 4654 0013
31 4965 0200	08	Патрон регенеративный	РВЛ-1.03.00.000СБ	Респиратор РВЛ-1	31 4654 0013
31 4965 0201	07	Заглушка	РВЛ-1.03.00.001	Респиратор РВЛ-1	31 4654 0013
31 4965 0202	06	Прокладка	РВЛ-1.03.00.002	Респиратор РВЛ-1	31 4654 0013
31 4965 0203	05	Прокладка	РВЛ-1.03.00.004	Респиратор РВЛ-1	31 4654 0013
31 4965 0204	04	Заглушка	РВЛ-1.03.00.005	Респиратор РВЛ-1	31 4654 0013
31 4965 0205	03	Прокладка	РВЛ-1.03.02.003	Респиратор РВЛ-1	31 4654 0013
31 4965 0206	02	Коробка мундштучная	РВЛ-1.05.00.000СБ	Респиратор РВЛ-1	31 4654 0013
31 4965 0207	01	Патрубок	РВЛ-1.05.00.003	Респиратор РВЛ-1	31 4654 0013
31 4965 0208	00	Патрубок	РВЛ-1.05.00.004	Респиратор РВЛ-1	31 4654 0013
31 4965 0209	10	Кольцо уплотнительное	РВЛ-1.05.01.004	Респиратор РВЛ-1	31 4654 0013
31 4965 0210	06	Штуцер	РВЛ-1.05.01.005	Респиратор РВЛ-1	31 4654 0013
31 4965 0211	05	Корпус	РВЛ-1.05.02.000СБ	Респиратор РВЛ-1	31 4654 0013
31 4965 0212	04	Ремень шейный	РВЛ-1.05.03.000СБ	Респиратор РВЛ-1	31 4654 0013
31 4965 0213	03	Слюнонасос	РВЛ-1.05.04.000СБ	Респиратор РВЛ-1	31 4654 0013
31 4965 0214	02	Кольцо уплотнительное	РВЛ-1.05.04.001	Респиратор РВЛ-1	31 4654 0013
31 4965 0215	01	Колпачок	РВЛ-1.05.04.002	Респиратор РВЛ-1	31 4654 0013
31 4965 0216	00	Диафрагма	РВЛ-1.05.04.005	Респиратор РВЛ-1	31 4654 0013
31 4965 0217	10	Кольцо уплотнительное	РВЛ-1.05.04.006	Респиратор РВЛ-1	31 4654 0013
31 4965 0218	09	Клапан	РВЛ-1.05.04.013	Респиратор РВЛ-1	31 4654 0013
31 4965 0219	08	Седло	РВЛ-1.05.04.014	Респиратор РВЛ-1	31 4654 0013
31 4965 0220	04	Гайка накидная	РВЛ-1.05.05.000СБ	Респиратор РВЛ-1	31 4654 0013
31 4965 0221	03	Подборник	РВЛ-1.05.06.000СБ	Респиратор РВЛ-1	31 4654 0013

1	2	3	4	5	6
31 4965 0222	02	Маска	РВЛ-1.05.07.000СБ	Респиратор РВЛ-1	31 4654 0013
31 4965 0223	01	Штуцер	РВЛ-1.05.07.001	Респиратор РВЛ-1	31 4654 0013
31 4965 0224	00	Мешок дыхательный	РВЛ-1.06.00.000СБ	Респиратор РВЛ-1	31 4654 0013
31 4965 0225	10	Кольцо уплотнительное	РВЛ-1.06.00.005	Респиратор РВЛ-1	31 4654 0013
31 4965 0226	09	Растяжка	РВЛ-1.06.00.008	Респиратор РВЛ-1	31 4654 0013
31 4965 0227	08	Штуцер	РВЛ-1.06.02.000СБ	Респиратор РВЛ-1	31 4654 0013
31 4965 0228	07	Гайка накидная	РВЛ-1.06.02.010СБ	Респиратор РВЛ-1	31 4654 0013
31 4965 0229	06	Клапан избыточный	РВЛ-1.06.04.000СБ	Респиратор РВЛ-1	31 4654 0013
31 4965 0230	02	Пружина	РВЛ-1.06.04.002	Респиратор РВЛ-1	31 4654 0013
31 4965 0231	01	Диск жесткости	РВЛ-1.06.04.003	Респиратор РВЛ-1	31 4654 0013
31 4965 0232	00	Обойма	РВЛ-1.06.04.004	Респиратор РВЛ-1	31 4654 0013
31 4965 0233	10	Мембрана	РВЛ-1.06.04.005	Респиратор РВЛ-1	31 4654 0013
31 4965 0234	09	Баллон с вентилем	РВЛ-1.07.00.000СБ	Респиратор РВЛ-1	31 4654 0013
31 4965 0235	08	Корпус	РВЛ-1.07.00.001	Респиратор РВЛ-1	31 4654 0013
31 4965 0236	07	Маховичок	РВЛ-1.07.00.002	Респиратор РВЛ-1	31 4654 0013
31 4965 0237	06	Прокладка	РВЛ-1.07.00.004	Респиратор РВЛ-1	31 4654 0013
31 4965 0238	05	Клапан	РВЛ-1.07.02.000СБ	Респиратор РВЛ-1	31 4654 0013
31 4965 0239	04	Трубка кислородо-проводящая	РВЛ-1.08.00.000СБ	Респиратор РВЛ-1	31 4654 0013
31 4965 0240	00	Фильтр	РВЛ-1.08.02.000СБ	Респиратор РВЛ-1	31 4654 0013
31 4965 0241	10	Ключ	РВЛ-1.16.00.001	Респиратор РВЛ-1	31 4654 0013
31 4965 0242	09	Ключ рожковый	РВЛ-1.16.00.002	Респиратор РВЛ-1	31 4654 0013
31 4965 0243	08	Ключ радиальный	РВЛ-1.16.00.003	Респиратор РВЛ-1	31 4654 0013
31 4965 0244	07	Ключ гаечный 32 мм	РВЛ-1.16.00.005	Респиратор РВЛ-1	31 4654 0013
31 4965 0245	06	Заглушка	РВЛ-1.16.01.000СБ	Респиратор РВЛ-1	31 4654 0013
31 4965 0246	05	Прокладка	РВЛ-1.16.03.001	Респиратор РВЛ-1	31 4654 0013
31 4965 0252	07	Кольцо	Р12.00.01.002	Респиратор Р-12	31 4654 0014
31 4965 0253	06	Прокладка	Р12.02.00.030	Респиратор Р-12	31 4654 0014
31 4965 0254	05	Фильтр	Р12.02.12.000	Респиратор Р-12	31 4654 0014
31 4965 0255	04	Прокладка	Р12.03.00.001	Респиратор Р-12	31 4654 0014
31 4965 0256	03	Пружина	Р12.06.00.006	Респиратор Р-12	31 4654 0014
31 4965 0257	02	Подушка клапана	Р12.06.02.001	Респиратор Р-12	31 4654 0014
31 4965 0258	01	Прокладка	Р12.07.00.005	Респиратор Р-12	31 4654 0014
31 4965 0259	00	Клапан	Р12.08.00.005	Респиратор Р-12	31 4654 0014

1	2	3	4	5	6
31 4965 0260	07	Прокладка	Р12.08.00.009	Респиратор Р-12	31 4654 0014
31 4965 0261	06	Клапан	Р12.08.00.010	Респиратор Р-12	31 4654 0014
31 4965 0262	05	Чехол	Р12.08.00.013	Респиратор Р-12	31 4654 0014
31 4965 0263	04	Мешок	Р12 19.00.001	Респиратор Р-12	31 4654 0014
31 4965 0268	10	Гайка	Р30 00.001	Респиратор Р-30	31 4654 0027
31 4965 0269	09	Пряжка	Р30.00.002	Респиратор Р-30	31 4654 0027
31 4965 0270	05	Фиксатор	Р30.00.003	Респиратор Р-30	31 4654 0027
31 4965 0271	04	Винт	Р30.00.004	Респиратор Р-30	31 4654 0027
31 4965 0272	03	Гайка	Р30.00.005	Респиратор Р-30	31 4654 0027
31 4965 0273	02	Амортизатор поясной	Р30.00 020	Респиратор Р-30	31 4654 0027
31 4965 0274	01	Ремень концевой	Р30 00 030	Респиратор Р-30	31 4654 0027
31 4965 0275	00	Пряжка	Р30 00 032	Респиратор Р-30	31 4654 0027
31 4965 0276	10	Амортизатор плечевой	Р30.00 040	Респиратор Р-30	31 4654 0027
31 4965 0277	09	Холодильник	Р30.00.050	Респиратор Р-30	31 4654 0027
31 4965 0278	08	Крышка	Р30 00 058	Респиратор Р-30	31 4654 0027
31 4965 0279	07	Кольцо	Р30 00.060	Респиратор Р-30	31 4654 0027
31 4965 0280	03	Свисток	Р30.00.090	Респиратор Р-30	31 4654 0027
31 4965 0281	02	Щиток	Р30 00.100	Респиратор Р-30	31 4654 0027
31 4965 0282	01	Амортизатор	Р30 00.106	Респиратор Р-30	31 4654 0027
31 4965 0283	00	Мешок дыхательный	Р30 00.200	Респиратор Р-30	31 4654 0027
31 4965 0284	10	Гайка	Р30 00.201	Респиратор Р-30	31 4654 0027
31 4965 0285	09	Кольцо	Р30.00.203	Респиратор Р-30	31 4654 0027
31 4965 0286	08	Гайка	Р30 00 204	Респиратор Р-30	31 4654 0027
31 4965 0287	07	Прокладка	Р30.00 205	Респиратор Р-30	31 4654 0027
31 4965 0288	06	Облицовка	Р30 00.207	Респиратор Р-30	31 4654 0027
31 4965 0289	05	Мешок	Р30.00.210	Респиратор Р-30	31 4654 0027
31 4965 0290	01	Штуцер с трубкой	Р30.00.220	Респиратор Р-30	31 4654 0027
31 4965 0291	00	Штуцер	Р30 00 230	Респиратор Р-30	31 4654 0027
31 4965 0292	10	Штуцер блока	Р30.00.250	Респиратор Р-30	31 4654 0027
31 4965 0293	09	Капилляр с манометром	Р30.00.300	Респиратор Р-30	31 4654 0027
31 4965 0294	08	Прокладка	Р30.00.302	Респиратор Р-30	31 4654 0027
31 4965 0295	07	Серьга	Р30.00.306	Респиратор Р-30	31 4654 0027
31 4965 0296	06	Клапан избыточный	Р30.00.500	Респиратор Р-30	31 4654 0027

1	2	3	4	5	6
31 4965 0297	05	Пружина	Р30.00.501	Респиратор Р-30	31 4654 0027
31 4965 0298	04	Держатель	Р30.00.502	Респиратор Р-30	31 4654 0027
31 4965 0299	03	Подушка	Р30.00.503	Респиратор Р-30	31 4654 0027
31 4965 0300	05	Клапан грибковый	Р30.00.504	Респиратор Р-30	31 4654 0027
31 4965 0301	04	Основание	Р30.00.510	Респиратор Р-30	31 4654 0027
31 4965 0302	03	Мембрана	Р30.00 520	Респиратор Р-30	31 4654 0027
31 4965 0303	02	Крышка в сборе	Р30.00.530	Респиратор Р-30	31 4654 0027
31 4965 0304	01	Ремень плечевой	Р30.00 600	Респиратор Р-30	31 4654 0027
31 4965 0305	00	Кольцо	Р30.00.601	Респиратор Р-30	31 4654 0027
31 4965 0306	10	Обойма	Р30 00.602	Респиратор Р-30	31 4654 0027
31 4965 0307	09	Кольцо верхнее	Р30 00.610	Респиратор Р-30	31 4654 0027
31 4965 0308	08	Патрон регенеративный	Р30.01.000	Респиратор Р-30	31 4654 0027
31 4965 0309	07	Заглушка	Р30.01 030	Респиратор Р-30	31 4654 0027
31 4965 0310	03	Блок кислородораспределительный	Р30.02.000	Респиратор Р-30	31 4654 0027
31 4965 0311	02	Гайка	Р30.02 001	Респиратор Р-30	31 4654 0027
31 4965 0312	01	Шпиндель	Р30.02.002	Респиратор Р-30	31 4654 0027
31 4965 0313	00	Винт	Р30.02.003	Респиратор Р-30	31 4654 0027
31 4965 0314	10	Диск	Р30.02.004	Респиратор Р-30	31 4654 0027
31 4965 0315	09	Мембрана	Р30.02.005	Респиратор Р-30	31 4654 0027
31 4965 0316	08	Седло клапана	Р30.02.006	Респиратор Р-30	31 4654 0027
31 4965 0317	07	Рычаг	Р30.02.007	Респиратор Р-30	31 4654 0027
31 4965 0318	06	Гайка	Р30.02.008	Респиратор Р-30	31 4654 0027
31 4965 0319	05	Пружина	Р30.02.009	Респиратор Р-30	31 4654 0027
31 4965 0320	01	Сопло	Р30.02.011	Респиратор Р-30	31 4654 0027
31 4965 0321	00	Фильтр-сетка	Р30 02.012	Респиратор Р-30	31 4654 0027
31 4965 0322	10	Гайка	Р30.02.013	Респиратор Р-30	31 4654 0027
31 4965 0323	09	Шайба	Р30.02.014	Респиратор Р-30	31 4654 0027
31 4965 0324	08	Мембрана	Р30.02.015	Респиратор Р-30	31 4654 0027
31 4965 0325	07	Колпак	Р30.02.016	Респиратор Р-30	31 4654 0027
31 4965 0326	06	Кнопка	Р30.02.017	Респиратор Р-30	31 4654 0027
31 4965 0327	05	Гайка	Р30.02.018	Респиратор Р-30	31 4654 0027
31 4965 0328	04	Колпак	Р30.02.019	Респиратор Р-30	31 4654 0027

1	2	3	4	5	6
31 4965 0329	03	Корпус блока	Р30.02 020	Респиратор Р-30	31 4654 0027
31 4965 0330	10	Фильтр	Р30 02 030	Респиратор Р-30	31 4654 0027
31 4965 0331	09	Мембрана	Р30.02.040	Респиратор Р-30	31 4654 0027
31 4965 0332	08	Баллон с вентилем	Р30.03.000	Респиратор Р-30	31 4654 0027
31 4965 0333	07	Вентиль баллона	Р30 03.100	Респиратор Р-30	31 4654 0027
31 4965 0334	06	Пружина	Р30.03.101	Респиратор Р-30	31 4654 0027
31 4965 0335	05	Гайка	Р30.03 102	Респиратор Р-30	31 4654 0027
31 4965 0336	04	Маховик	Р30.03.103	Респиратор Р-30	31 4654 0027
31 4965 0337	03	Корпус	Р30.03 104	Респиратор Р-30	31 4654 0027
31 4965 0338	02	Шток с перкой	Р30 03.110	Респиратор Р-30	31 4654 0027
31 4965 0339	01	Муфта	Р30.04.011	Респиратор Р-30	31 4654 0027
31 4965 0340	08	Система шланговая	Р30.05.000	Респиратор Р-30	31 4654 0027
31 4965 0341	07	Седло клапана	Р30.05.001	Респиратор Р-30	31 4654 0027
31 4965 0342	06	Клапан	Р30.05.002	Респиратор Р-30	31 4654 0027
31 4965 0343	05	Кольцо	Р30.05.003	Респиратор Р-30	31 4654 0027
31 4965 0344	04	Кольцо	Р30.05.004	Респиратор Р-30	31 4654 0027
31 4965 0345	03	Груша	Р30 05.005	Респиратор Р-30	31 4654 0027
31 4965 0346	02	Клапан	Р30 05.006	Респиратор Р-30	31 4654 0027
31 4965 0347	01	Гайка	Р30.05.007	Респиратор Р-30	31 4654 0027
31 4965 0348	00	Втулка	Р30.05 008	Респиратор Р-30	31 4654 0027
31 4965 0349	10	Шайба	Р30 05.009	Респиратор Р-30	31 4654 0027
31 4965 0350	06	Кольцо	Р30.05.011	Респиратор Р-30	31 4654 0027
31 4965 0351	05	Кольцо	Р30.05 012	Респиратор Р-30	31 4654 0027
31 4965 0352	04	Коробка соединительная	Р30 05.030	Респиратор Р-30	31 4654 0027
31 4965 0353	03	Коробка с загубником	Р30.05.040	Респиратор Р-30	31 4654 0027
31 4965 0354	02	Ремень	Р30.05.042	Респиратор Р-30	31 4654 0027
31 4965 0355	01	Ремень	Р30.05.043	Респиратор Р-30	31 4654 0027
31 4965 0356	00	Кольцо	Р30.05.046	Респиратор Р-30	31 4654 0027
31 4965 0357	10	Коробка мундштучная	Р30 05.050	Респиратор Р-30	31 4654 0027
31 4965 0358	09	Винт специальный	Р30.05 060	Респиратор Р-30	31 4654 0027
31 4965 0359	08	Штуцер	Р30.05.070	Респиратор Р-30	31 4654 0027
31 4965 0360	04	Штуцер	Р30.05.080	Респиратор Р-30	31 4654 0027
31 4965 0361	03	Патрон регенеративный запасной	Р30.07.010	Респиратор Р-30	31 4654 0027

1	2	3	4	5	6
31 4965 0362	02	Заглушка	Р30.07.011	Респиратор Р-30	31 4654 0027
31 4965 0363	01	Прокладка	Р30.07.012	Респиратор Р-30	31 4654 0027
31 4965 0364	00	Прокладка	Р30.07.013	Респиратор Р-30	31 4654 0027
31 4965 0365	10	Прокладка	Р30.07.014	Респиратор Р-30	31 4654 0027
31 4965 0366	09	Баллон с вентилем запасной	Р30.07.020	Респиратор Р-30	31 4654 0027
31 4965 0367	08	Ключ специальный	Р30.08.001	Респиратор Р-30	31 4654 0027
31 4965 0368	07	Отвертка	Р30.08.002	Респиратор Р-30	31 4654 0027
31 4965 0369	06	Заглушка	Р30.08.003	Респиратор Р-30	31 4654 0027
31 4965 0370	02	Воронка	Р30.08.004	Респиратор Р-30	31 4654 0027
31 4965 0371	01	Заглушка	Р30.08.020	Респиратор Р-30	31 4654 0027
31 4965 0372	00	Прокладка	Р30.08.021	Респиратор Р-30	31 4654 0027
31 4965 0373	10	Уплотнитель	Р30.08.100	Респиратор Р-30	31 4654 0027
31 4965 0374	09	Поршень	Р30.08.101	Респиратор Р-30	31 4654 0027
31 4965 0375	08	Пружина	Р30.08.102	Респиратор Р-30	31 4654 0027
31 4965 0376	07	Шток	Р30.08.103	Респиратор Р-30	31 4654 0027
31 4965 0377	06	Корпус	Р30 08.110	Респиратор Р-30	31 4654 0027
31 4965 0378	05	Крышка	Р30.07.120	Респиратор Р-30	31 4654 0027
31 4965 0379	04	Термос	Р30.08.200	Респиратор Р-30	31 4654 0027
31 4965 0380	00	Форма	Р30.08.203	Респиратор Р-30	31 4654 0027
31 4965 0381	10	Прокладка	Р30.08.204	Респиратор Р-30	31 4654 0027
31 4965 0382	09	Крышка	Р30.08.208	Респиратор Р-30	31 4654 0027
31 4965 0383	08	Сумка	Р30.08.210	Респиратор Р-30	31 4654 0027
31 4965 0384	07	Переходник	Р30.08.300	Респиратор Р-30	31 4654 0027
31 4965 0385	06	Устройство натяжное	Р30 08.400	Респиратор Р-30	31 4654 0027
31 4965 0386	05	Карабин	Р17.00.013	Респиратор Р-30	31 4654 0027
31 4965 7001	07	Колено	НУМС30.0002.053	Установка НУМС-30	31 4653 0012
31 4965 7001	07	Колено	НУМС30.0002.053	Установка НУМС-200	31 4653 0016
31 4965 7002	06	Манжета	РУ002	Установка НУМС-200	31 4653 0016
31 4965 7002	06	Манжета	РУ002	Установка НУМС-30	31 4653 0012
31 4965 7003	05	Корпус	РУ032	Установка НУМС-30	31 4653 0012
31 4965 7003	05	Корпус	РУ032	Установка НУМС-200	31 4653 0016
31 4965 7004	04	Крышка	НУМС30.0902.012	Установка НУМС-30	31 4653 0012

1	2	3	4	5	6
31 4965 7004	04	Крышка	НУМС30 0902.012	Установка НУМС-200	31 4653 0016
31 4965 7005	03	Корпус	КТФ32.0001.002	Установка НУМС-200	31 4653 0016
31 4965 7005	03	Корпус	КТФ32.0001.002	Установка НУМС-30	31 4653 0012
31 4965 7006	02	Установка форсунки	АПУ265.03.010	Агрегат АПУ-265	31 4652 0054
31 4965 7006	02	Установка форсунки	АПУ265 03.010	Агрегат АПУ-425	31 4652 0055
31 4965 7007	01	Кольцо уплотнительное	У2-03.00.006	Аппарат АСВ-2.00 000-01	31 4654 0062
31 4965 7008	00	Обойма	У2-03.00.002	Аппарат АСВ-2 00.000-01	31 4654 0062
31 4965 7009	10	Пружина	У2-03.00.007	Аппарат АСВ-2.00.000-01	31 4654 0062
31 4965 7010	06	Клапан	У2-03.04.000	Аппарат АСВ-2.00.000-01	31 4654 0062
31 4965 7011	05	Кольцо уплотнительное	У2-03.05.001	Аппарат АСВ-2.00.000-01	31 4654 0062
31 4965 7012	04	Прокладка	У2-05.00.001	Аппарат АСВ-2.00.000-01	31 4654 0062
31 4965 7013	00	Гайка сальниковая	У2-05.00.002	Аппарат АСВ-2 00.000-01	31 4654 0062
31 4965 7013	00	Гайка сальниковая	У2-05.00 002	Респиратор РВЛ-1	31 4654 0013
31 4965 7014	00	Гайка	У2-05.00.004	Респиратор РВЛ-1	31 4654 0013
31 4965 7014	00	Гайка	У2-05.00.004	Аппарат АСВ-2.00.000.01	31 4654 0062
31 4965 7015	00	Прокладка	У2-05.00.005	Аппарат АСВ-2 00.000.01	31 4654 0062
31 4965 7015	00	Прокладка	У2-05.00 005	Респиратор РВЛ-1	31 4654 0013
31 4965 7016	00	Шайба	У2-05.00.007	Респиратор РВЛ-1	31 4654 0013
31 4965 7016	00	Шайба	У2-05.00.007	Аппарат АСВ-2.00.000.01	31 4654 0062
31 4965 7017	10	Диск	У2-05.00.008	Аппарат АСВ-2.00.000.01	31 4654 0062
31 4965 7018	00	Пружина	У2-05.00.017	Респиратор РВЛ-1	31 4654 0013
31 4965 7018	00	Пружина	У2-05.00.017	Аппарат АСВ-2.00.000.01	31 4654 0062
31 4965 7019	08	Клапан	У2-05.02.000	Аппарат АСВ-2 00.000-01	31 4654 0062
31 4965 7021	03	Прокладка	У2-08.00.005	Аппарат АСВ-2.00.000-01	31 4654 0062
31 4965 7022	00	Кольцо уплотнительное	У2-08.000.006	Респиратор РВЛ-1	31 4654 0013
31 4965 7022	00	Кольцо уплотнительное	У2-08.000.006	Аппарат АСВ-2.00.000-01	31 4654 0062
31 4965 7023	01	Кольцо уплотнительное	У2-08.00 011	Аппарат АСВ-2.00.000-01	31 4654 0062
31 4965 7024	00	Гайка направляющая	У2-08.00.012	Аппарат АСВ-2 00.000-01	31 4654 0062
31 4965 7025	10	Мембрана	У2-08.00.014	Аппарат АСВ-2.00.000-01	31 4654 0062
31 4965 7026	09	Пружина	У2-08.00.015	Аппарат АСВ-2.00.000-01	31 4654 0062
31 4965 7027	08	Клапан	У2-08.02.000	Аппарат АСВ-2.00.000-01	31 4654 0062
31 4965 7028	07	Фильтр	У2-08.03.000	Аппарат АСВ-2.00.000-01	31 4654 0062
31 4965 7029	00	Пружина	У2-08.04.004	Респиратор РВЛ-1	31 4654 0013

1	2	3	4	5	6
31 4965 7029	00	Пружина	У2-08.04.004	Аппарат АСВ-2.00.000-01	31 4654 0062
31 4965 7030	02	Ключ	У2-09.00.003	Аппарат АСВ-2.00.000-01	31 4654 0062
31 4965 7031	00	Ключ 19×27	У2-09.00.004	Респиратор РВЛ-1	31 4654 0013
31 4965 7031	00	Ключ 19×27	У2-09.00.004	Аппарат АСВ-2.00.000-01	31 4654 0062
31 4965 7032	00	Манометр контрольный	У2-09.005.000	Аппарат АСВ-2.00.000-01	31 4654 0062
31 4965 7033	10	Ключ торцовый 12	У2-09.01.000	Респиратор РВЛ-1	31 4654 0013
31 4965 7034	09	Пружина	РВЛ-1.07.00.003	Респиратор РВЛ-1	31 4654 0013
31 4965 7034	09	Пружина	РВЛ-1.07.00.003	Аппарат АСВ-2.00.000-01	31 4654 0062
31 4965 7035	08	Клапан дыхательный	Р12.00.01.000	Респиратор Р-12	31 4654 0014
31 4965 7035	08	Клапан дыхательный	Р12.00.01.000	Респиратор Р-30	31 4654 0027
31 4965 7036	07	Кольцо прокладочное	Р12.05.00.003	Респиратор Р-12	31 4654 0014
31 4965 7036	07	Кольцо прокладочное	Р12.05.00.003	Респиратор Р-30	31 4654 0027
31 4965 7037	06	Прокладка	Р12.01.01.003	Респиратор Р-12	31 4654 0014
31 4965 7037	06	Прокладка	Р12.01.01.003	Респиратор Р-30	31 4654 0027
31 4965 7038	05	Прокладка	Р12.01.01.004	Респиратор Р-30	31 4654 0027
31 4965 7038	05	Прокладка	Р12.01.01.004	Респиратор Р-12	31 4654 0014
31 4965 7039	04	Пружина	Р12.02 00.012	Респиратор Р-12	31 4654 0014
31 4965 7039	04	Пружина	Р12.02.00 012	Респиратор Р-30	31 4654 0027
31 4965 7040	00	Мембрана	Р12.02.04.000	Респиратор Р-30	31 4654 0027
31 4965 7040	00	Мембрана	Р12.02.04.000	Респиратор Р-12	31 4654 0014
31 4965 7041	00	Фланец	НУМС30.0602.019	Установка НУМС-30	31-4653 0012
31 4965 7041	00	Фланец	НУМС30 0602.019	Установка НУМС-200	31 4653 0016

31 4966 ДЕТАЛИ И УЗЛЫ К ОБОРУДОВАНИЮ ГОРНОСПАСАТЕЛЬНОМУ

31 4966 0001	08	Прокладка	К5.00.00.008	Компрессор КД-5	31 4662 0013
31 4966 0002	07	Прокладка	К5.00.00.008-01	Компрессор КД-5	31 4662 0013
31 4966 0003	06	Прокладка	К5 00.00 008-02	Компрессор КД-5	31 4662 0013
31 4966 0004	05	Прокладка	К5.00.00.008-03	Компрессор КД-5	31 4662 0013
31 4966 0005	04	Прокладка	К5.00.00.008-04	Компрессор КД-5	31 4662 0013
31 4966 0006	03	Прокладка	К5.00.00.008-06	Компрессор КД-5	31 4662 0013
31 4966 0007	02	Прокладка	К5.00.00.009	Компрессор КД-5	31 4662 0013

1	2	3	4	5	6
31 4966 0008	01	Прокладка	К5.00.00.009-01	Компрессор КД-5	31 4662 0013
31 4966 0009	00	Уплотнение	К5 00 00.013-02	Компрессор КД-5	31 4662 0013
31 4966 0010	07	Уплотнение	К5.00.00 013-03	Компрессор КД-5	31 4662 0013
31 4966 0011	06	Кольцо	К5.00.01.005	Компрессор КД-5	31 4662 0013
31 4966 0012	05	Кольцо	К5.00 01 005-01	Компрессор КД-5	31 4662 0013
31 4966 0013	04	Вкладыш	К5.00.01 050	Компрессор КД-5	31 4662 0013
31 4966 0014	03	Клапан	К5.00.01.063	Компрессор КД-5	31 4662 0013
31 4966 0015	02	Клапан	К5.00.09.000	Компрессор КД-5	31 4662 0013
31 4966 0016	01	Прокладка	К5 01.00 039	Компрессор КД-5	31 4662 0013
31 4966 0017	00	Прокладка	К5.01.00.039-01	Компрессор КД-5	31 4662 0013
31 4966 0018	10	Прокладка	К5 01.00.039-02	Компрессор КД-5	31 4662 0013
31 4966 0019	09	Прокладка	К5.01.00.044	Компрессор КД-5	31 4662 0013
31 4966 0020	05	Манжета	К5.01.00.046	Компрессор КД-5	31 4662 0013
31 4966 0021	04	Манжета	К5.01.00.046-01	Компрессор КД-5	31 4662 0013
31 4966 0022	03	Клапан	К5.02.00.080	Компрессор КД-5	31 4662 0013
31 4966 0023	02	Уплотнение	К5.00.00.013-03	Компрессор КД-5	31 4662 0013
31 4966 0023	02	Уплотнение	К5.00.00.013-03	Компрессор КД-5	31 4662 0013
31 4966 0024	01	Уплотнение	К5.00.00 013-04	Компрессор КД-5	31 4662 0013
31 4966 0024	01	Уплотнение	К5 00.00.013-04	Компрессор КД-5	31 4662 0013
31 4966 0025	00	Штуцер	К5.00.00.014	Компрессор КД-5	31 4662 0013
31 4966 0025	00	Штуцер	К5.00.00.014	Компрессор КД-5	31 4662 0013
31 4966 0026	10	Трубка	К5 00.00.017	Компрессор КД-5	31 4662 0013
31 4966 0026	10	Трубка	К5.00.00.017	Компрессор КД-5	31 4662 0013
31 4966 0027	09	Трубка	К5.00.00.018	Компрессор КД-5	31 4662 0013
31 4966 0027	09	Трубка	К5.00 00.018	Компрессор КД-5	31 4662 0013
31 4966 0028	08	Сумка	К5.00 00.040	Компрессор КД-5	31 4662 0013
31 4966 0028	08	Сумка	К5.00.00.040	Компрессор КД-5	31 4662 0013
31 4966 0029	07	Корпус	К5.00.01.001	Компрессор КД-5	31 4662 0013
31 4966 0029	07	Корпус	К5.00.01.001	Компрессор КД-5	31 4662 0013
31 4966 0030	03	Кольцо	ПГС 00.009	Прибор ПГС	31 4662 0051
31 4966 0031	02	Колпачок	ПГС 01.001	Прибор ПГС	31 4662 0051
31 4966 0032	01	Стакан	К5.00.01.004	Компрессор КД-5	31 4662 0013
31 4966 0032	01	Стакан	К5.00.01.004	Компрессор КД-5	31 4662 0013
31 4966 0033	00	Кольцо	К5.00.01.005-01	Компрессор КД-5	31 4662 0013

1	2	3	4	5	6
31 4966 0033	00	Кольцо	К5.00.01.005-01	Компрессор КД-5	31 4662 0013
31 4966 0034	10	Гайка	К5.00.01.006	Компрессор КД-5	31 4662 0013
31 4966 0034	10	Гайка	К5.00.01.006	Компрессор КД-5	31 4662 0013
31 4966 0035	09	Кольцо уплотнительное	УКП-5.00.08.003	Прибор УКП-5	31 4662 0024
31 4966 0036	08	Кольцо уплотнительное	УКП-5.03.00.005	Прибор УКП-5	31 4662 0024
31 4966 0037	07	Трубка	УКП-5.03.00.006	Прибор УКП-5	31 4662 0024
31 4966 0038	06	Прокладка	УКП-5.05.02.001	Прибор УКП-5	31 4662 0024
31 4966 0039	05	Гайка	К5.00.01.012	Компрессор КД-5	31 4662 0013
31 4966 0040	01	Прокладка	К5.00.01.013	Компрессор КД-5	31 4662 0013
31 4966 0041	00	Гайка	К5 00.01.014	Компрессор КД-5	31 4662 0013
31 4966 0042	10	Патрубок	К5.00.01.015	Компрессор КД-5	31 4662 0013
31 4966 0043	09	Ось	К5.00.01.016	Компрессор КД-5	31 4662 0013
31 4966 0044	08	Шайба	К5.00.01.017	Компрессор КД-5	31 4662 0013
31 4966 0045	07	Шайба	К5.00.01.018	Компрессор КД-5	31 4662 0013
31 4966 0046	06	Рычаг	К5.00.01.030	Компрессор КД-5	31 4662 0013
31 4966 0047	05	Колпак	К5.00.01.040	Компрессор КД-5	31 4662 0013
31 4966 0048	04	Вкладыш	К5.00.01.050	Компрессор КД-5	31 4662 0013
31 4966 0049	03	Шток	К5.00.01.061	Компрессор КД-5	31 4662 0013
31 4966 0050	10	Стакан	К5.00.01.062	Компрессор КД-5	31 4662 0013
31 4966 0051	09	Клапан	К5.00.01.063	Компрессор КД-5	31 4662 0013
31 4966 0052	08	Пружина	К5.00 01.064	Компрессор КД-5	31 4662 0013
31 4966 0053	07	Трубка соединительная	К5.00.02.000	Компрессор КД-5	31 4662 0013
31 4966 0054	06	Кронштейн	К5.00.03.000	Компрессор КД-5	31 4662 0013
31 4966 0055	05	Трубка соединительная	К5.00.04.000	Компрессор КД-5	31 4662 0013
31 4966 0056	04	Трубка соединительная	К5 00.05 000	Компрессор КД-5	31 4662 0013
31 4966 0057	03	Трубка соединительная	К5.00.06.000	Компрессор КД-5	31 4662 0013
31 4966 0058	02	Холодильник	К5.00.07.000	Компрессор КД-5	31 4662 0013
31 4966 0059	01	Трубка соединительная	К5.00.08.000	Компрессор КД-5	31 4662 0013
31 4966 0060	08	Клапан	К5.00.09 000	Компрессор КД-5	31 4662 0013
31 4966 0061	07	Ограждение	К5.00.10.000	Компрессор КД-5	31 4662 0013
31 4966 0062	06	Втулка	К5.01.00.002	Компрессор КД-5	31 4662 0013
31 4966 0063	05	Гайка	К5.01.00.003	Компрессор КД-5	31 4662 0013
31 4966 0064	04	Гайка	К5.01 00.004	Компрессор КД-5	31 4662 0013

1	2	3	4	5	6
31 4966 0065	03	Кольцо	К5.01.00.005	Компрессор КД-5	31 4662 0013
31 4966 0066	02	Кольцо	К5.01.00 005-01	Компрессор КД-5	31 4662 0013
31 4966 0067	01	Втулка	К5.01 00.006	Компрессор КД-5	31 4662 0013
31 4966 0068	00	Втулка	К5.01.00.006-01	Компрессор КД-5	31 4662 0013
31 4966 0069	10	Гайка	К5.01 00 007	Компрессор КД-5	31 4662 0013
31 4966 0070	06	Гайка	К5.01.00.008	Компрессор КД-5	31 4662 0013
31 4966 0071	05	Гайка	К5.01.00.008-01	Компрессор КД-5	31 4662 0013
31 4966 0072	04	Прокладка	К5.01.00.009	Компрессор КД-5	31 4662 0013
31 4966 0073	03	Прокладка	К5 01.00 009-01	Компрессор КД-5	31 4662 0013
31 4966 0074	02	Прокладка	К5.01 00.009-02	Компрессор КД-5	31 4662 0013
31 4966 0075	01	Подпятник	К5.01.00.012	Компрессор КД-5	31 4662 0013
31 4966 0076	00	Гайка	К5 01 00 013	Компрессор КД-5	31 4662 0013
31 4966 0077	10	Втулка	К5.01 00.014	Компрессор КД-5	31 4662 0013
31 4966 0078	09	Втулка	К5.01.00.015	Компрессор КД-5	31 4662 0013
31 4966 0079	08	Втулка	К5.01.00 016	Компрессор КД-5	31 4662 0013
31 4966 0080	04	Плунжер	К5.01 00 017	Компрессор КД-5	31 4662 0013
31 4966 0081	03	Плунжер	К5.01.00 018	Компрессор КД-5	31 4662 0013
31 4966 0082	02	Бачок	К5 01.00.019	Компрессор КД-5	31 4662 0013
31 4966 0083	01	Штуцер	К5.01.00.021	Компрессор КД-5	31 4662 0013
31 4966 0084	00	Штуцер	К5 01.00 022	Компрессор КД-5	31 4662 0013
31 4966 0085	10	Тройник	К5.01.00.023	Компрессор КД-5	31 4662 0013
31 4966 0086	09	Обечайка	К5 01 00 024	Компрессор КД-5	31 4662 0013
31 4966 0087	08	Цилиндр II ступени	К5.01 00.025	Компрессор КД-5	31 4662 0013
31 4966 0088	07	Цилиндр I ступени	К5 01.00.026	Компрессор КД-5	31 4662 0013
31 4966 0089	06	Крышка	К5 01 00.027	Компрессор КД-5	31 4662 0013
31 4966 0090	02	Вал коленчатый	К5.01 00.028	Компрессор КД-5	31 4662 0013
31 4966 0091	01	Штуцер	К5.01 00.029	Компрессор КД-5	31 4662 0013
31 4966 0092	00	Втулка	К5.01 00.031	Компрессор КД-5	31 4662 0013
31 4966 0093	10	Прокладка	К5.01.00.032	Компрессор КД-5	31 4662 0013
31 4966 0094	09	Гайка	К5.01.00.033	Компрессор КД-5	31 4662 0013
31 4966 0095	08	Контргайка	К5.01.00.034	Компрессор КД-5	31 4662 0013
31 4966 0096	07	Козырек отражательный	К5.01.00.035	Компрессор КД-5	31 4662 0013
31 4966 0097	06	Крышка	К5.01.00.036	Компрессор КД-5	31 4662 0013

1	2	3	4	5	6
31 4966 0098	05	Крышка глухая	К5.01.00.037	Компрессор КД-5	31 4662 0013
31 4966 0099	04	Прокладка	К5.01.00.039	Компрессор КД-5	31 4662 0013
31 4966 0100	06	Прокладка	К5.01.00,039-01	Компрессор КД-5	31 4662 0013
31 4966 0101	05	Прокладка	К5.01 00.039-02	Компрессор КД-5	31 4662 0013
31 4966 0102	04	Прокладка	К5.01.00.041	Компрессор КД-5	31 4662 0013
31 4966 0103	03	Маслоуказатель	К5.01.00 042	Компрессор КД-5	31 4662 0013
31 4966 0104	02	Шайба	К5.01.00.043	Компрессор КД-5	31 4662 0013
31 4966 0105	01	Прокладка	К5.01.00.044	Компрессор КД-5	31 4662 0013
31 4966 0106	00	Шпилька	К5.01.00.049	Компрессор КД-5	31 4662 0013
31 4966 0107	10	Штифт	К5.01.00.051	Компрессор КД-5	31 4662 0013
31 4966 0108	09	Кольцо упорное	К5.01.00.052	Компрессор КД-5	31 4662 0013
31 4966 0109	08	Кольцо упорное	К5.01.00.052-01	Компрессор КД-5	31 4662 0013
31 4966 0110	04	Манжета	К5.01.00.053	Компрессор КД-5	31 4662 0013
31 4966 0111	03	Манжета	К5.01.00.053-01	Компрессор КД-5	31 4662 0013
31 4966 0112	02	Трубка	К5.01.00.054	Компрессор КД-5	31 4662 0013
31 4966 0113	01	Кольцо распорное	К5.01.00.055	Компрессор КД-5	31 4662 0013
31 4966 0114	00	Кольцо распорное	К5 01.00.055-01	Компрессор КД-5	31 4662 0013
31 4966 0115	10	Шатун	К5.01.01.000	Компрессор КД-5	31 4662 0013
31 4966 0116	09	Крейцкопф	К5.01.01.001	Компрессор КД-5	31 4662 0013
31 4966 0117	08	Палец	К5.01.01.002	Компрессор КД-5	31 4662 0013
31 4966 0118	07	Гайка	К5.02.00.001	Компрессор КД-5	31 4662 0013
31 4966 0119	06	Штуцер	К5.02.00.002	Компрессор КД-5	31 4662 0013
31 4966 0120	02	Корпус	К5.02.00 003	Компрессор КД-5	31 4662 0013
31 4966 0121	01	Корпус	К5.02.00.004	Компрессор КД-5	31 4662 0013
31 4966 0122	00	Гайка	К5.02.00.005	Компрессор КД-5	31 4662 0013
31 4966 0123	10	Корпус	К5.02.00.006	Компрессор КД-5	31 4662 0013
31 4966 0124	09	Дюза	К5.02.00.007	Компрессор КД-5	31 4662 0013
31 4966 0125	08	Шайба	К5.02 00.008	Компрессор КД-5	31 4662 0013
31 4966 0126	07	Шильдик	К5.02.00.009	Компрессор КД-5	31 4662 0013
31 4966 0127	06	Уплотнение	К5.02.00.011	Компрессор КД-5	31 4662 0013
31 4966 0128	05	Шильдик	К5.02.00.012	Компрессор КД-5	31 4662 0013
31 4966 0129	04	Гайка	К5.02.00.013	Компрессор КД-5	31 4662 0013
31 4966 0130	00	Гайка	К5.02.00.013-01	Компрессор КД-5	31 4662 0013

1	2	3	4	5	6
31 4966 0131	10	Щиток	К5.02.00.014	Компрессор КД-5	31 4662 0013
31 4966 0132	09	Корпус	К5.02.00 015	Компрессор КД-5	31 4662 0013
31 4966 0133	08	Трубка	К5.02.00.016	Компрессор КД-5	31 4662 0013
31 4966 0134	07	Боковина	К5.02.00.017	Компрессор КД-5	31 4662 0013
31 4966 0135	06	Гайка	К5.02.00 018	Компрессор КД-5	31 4662 0013
31 4966 0136	05	Заглушка	К5.02.00.019	Компрессор КД-5	31 4662 0013
31 4966 0137	04	Винт	К5.02.00 021	Компрессор КД-5	31 4662 0013
31 4966 0138	03	Шильдик	К5 02.00.022	Компрессор КД-5	31 4662 0013
31 4966 0139	02	Шильдик	К5.02.00.023	Компрессор КД-5	31 4662 0013
31 4966 0140	09	Гайка сальниковая	К5.02 00 024	Компрессор КД-5	31 4662 0013
31 4966 0141	08	Пружина	К5.02.00 025	Компрессор КД-5	31 4662 0013
31 4966 0142	07	Винт	К5.02.00 026	Компрессор КД-5	31 4662 0013
31 4966 0143	06	Кнопка	К5.02.00.027	Компрессор КД-5	31 4662 0013
31 4966 0144	05	Гайка	К5.02.00.028	Компрессор КД-5	31 4662 0013
31 4966 0145	04	Пружина	К5.02.00.029	Компрессор КД-5	31 4662 0013
31 4966 0146	03	Трубка соединительная	К5.02.00.030	Компрессор КД-5	31 4662 0013
31 4966 0147	02	Каркас	К5 02.00 040	Компрессор КД-5	31 4662 0013
31 4966 0148	01	Панель	К5.02.00 060	Компрессор КД-5	31 4662 0013
31 4966 0149	00	Трубка соединительная	К5.02.00.070	Компрессор КД-5	31 4662 0013
31 4966 0150	07	Клапан	К5.02.00 080	Компрессор КД-5	31 4662 0013
31 4966 0151	06	Шточок	К5.02.00.090	Компрессор КД-5	31 4662 0013
31 4966 0152	05	Маховичок	К5.02.00 100	Компрессор КД-5	31 4662 0013
31 4966 0153	04	Шточок	К5.02.00.110	Компрессор КД-5	31 4662 0013
31 4966 0154	03	Фильтр	К5.02.00.120	Компрессор КД-5	31 4662 0013
31 4966 0155	02	Фильтр	К5.02.00.130	Компрессор КД-5	31 4662 0013
31 4966 0156	01	Корпус	К5.02.00 140	Компрессор КД-5	31 4662 0013
31 4966 0157	00	Трубка соединительная	К5.02.00.150	Компрессор КД-5	31 4662 0013
31 4966 0158	10	Трубка соединительная	К5.02.00 160	Компрессор КД-5	31 4662 0013
31 4966 0159	09	Трубка соединительная	К5.02.00.170	Компрессор КД-5	31 4662 0013
31 4966 0168	08	Панель	УКП-5.00.00.005	Прибор УКП-5	31 4662 0024
31 4966 0169	07	Крышка задняя	УК5-5.00.00.010	Прибор УКП-5	31 4662 0024
31 4966 0170	03	Крышка передняя	УК5-5.00.00.020	Прибор УКП-5	31 4662 0024
31 4966 0171	02	Эжектор	УК5-5.00 00.030	Прибор УКП-5	31 4662 0024
31 4966 0172	01	Трубка манометра	УК5-5.00 00.070	Прибор УКП-5	31 4662 0024

1	2	3	4	5	6
31 4966 0173	00	Редуктор	УК5-5.00.01.000	Прибор УКП-5	31 4662 0024
31 4966 0174	10	Маховичок	УК5-5.00.01.006	Прибор УКП-5	31 4662 0024
31 4966 0175	09	Пружина	УК5-5.00.01.009	Прибор УКП-5	31 4662 0024
31 4966 0176	08	Клапан предохранительный	УК5-5.00.01.090	Прибор УКП-5	31 4662 0024
31 4966 0177	07	Пружина	УК5-5.00.01.091	Прибор УКП-5	31 4662 0024
31 4966 0178	06	Бачок верхний	УК5-5.00.02.000	Прибор УКП-5	31 4662 0024
31 4966 0179	05	Кран реометра	УК5-5.00.03.000	Прибор УКП-5	31 4662 0024
31 4966 0180	01	Маховичок	УК5-5.00.03.002	Прибор УКП-5	31 4662 0024
31 4966 0181	00	Расходометр	УК5-5 00 05.000	Прибор УКП-5	31 4662 0024
31 4966 0182	10	Штуцер	УК5.5.00.05.003	Прибор УКП-5	31 4662 0024
31 4966 0183	09	Трубка	УК5-5.00.05.006	Прибор УКП-5	31 4662 0024
31 4966 0184	08	Отвод	УК5-5.00.05.010	Прибор УКП-5	31 4662 0024
31 4966 0185	07	Пружина	УК5-5.00.05.015	Прибор УКП-5	31 4662 0024
31 4966 0186	06	Тройник	УК5-5.00.05.020	Прибор УКП-5	31 4662 0024
31 4966 0187	05	Бачок нижний	УК5-5.00.07.000	Прибор УКП-5	31 4662 0024
31 4966 0188	04	Коллектор	УК5-5.00.08.000	Прибор УКП-5	31 4662 0024
31 4966 0189	03	Кольцо уплотнительное	УК5-5.00.08 003	Прибор УКП-5	31 4662 0024
31 4966 0190	10	Клапан	УК5-5.00.09.000	Прибор УКП-5	31 4662 0024
31 4966 0191	09	Рычаг	УК5-5.00.09.020	Прибор УКП-5	31 4662 0024
31 4966 0192	08	Рычаг	УК5-5.00.09.030	Прибор УКП-5	31 4662 0024
31 4966 0193	07	Муфта	УК5-5.00.09.040	Прибор УКП-5	31 4662 0024
31 4966 0194	06	Клапан	УК5-5.00.09.050	Прибор УКП-5	31 4662 0024
31 4966 0195	05	Подушка	УК5-5.00.09.051	Прибор УКП-5	31 4662 0024
31 4966 0196	04	Поясок	УК5-5 01.00.030	Прибор УКП-5	31 4662 0024
31 4966 0197	03	Панель шкалы	УК5-5.03.00.000	Прибор УКП-5	31 4662 0024
31 4966 0198	02	Стрелка	УК5-5.03.00.001	Прибор УКП-5	31 4662 0024
31 4966 0199	01	Отвод	УК5-5.03.00.004	Прибор УКП-5	31 4662 0024
31 4966 0200	03	Кольцо уплотнительное	УК5-5.03.00.005	Прибор УКП-5	31 4662 0024
31 4966 0201	02	Панель	УК5-5.03.00.011	Прибор УКП-5	31 4662 0024
31 4966 0202	01	Линейка	УК5-5.03.00.030	Прибор УКП-5	31 4662 0024
31 4966 0203	00	Уровень	УК5-5.03.01.000	Прибор УКП-5	31 4662 0024
31 4966 0204	10	Кран эжектора	УК5-5.04.00.000	Прибор УКП-5	31 4662 0024

1	2	3	4	5	6
31 4966 0205	09	Ключ рожковый	УК5-5.05.00.001	Прибор УКП-5	31 4662 0024
31 4966 0206	08	Ключ радиальный	УК5-5.05 00.002	Прибор УКП-5	31 4662 0024
31 4966 0207	07	Ключ радиальный	УК5-5.05.00.004	Прибор УКП-5	31 4662 0024
31 4966 0208	06	Переход	УК5-5.05.01.000	Прибор УКП-5	31 4662 0024
31 4966 0209	05	Манометр контрольный	УК5-5.05.02.000	Прибор УКП-5	31 4662 0024
31 4966 0216	06	Кольцо	ПГС.00.009	Прибор ПГС	31 4662 0051
31 4966 0217	05	Колпачок	ПГС.01.001	Прибор ПГС	31 4662 0051
		31 4982 ДЕТАЛИ И УЗЛЫ К ПРИВОДАМ			
31 4982 0001	05	Червяк	ПЧ1.0401.029	Привод ПЧ-1	31 4823 0011
31 4982 0002	04	Полумуфта	ПЧ1.0409.036	Привод ПЧ-1	31 4823 0011
31 4982 0003	03	Колесо червячное	ПЧ1.06.038	Привод ПЧ-1	31 4823 0011
31 4982 0004	02	Корпус	ПЧ1.02.009	Привод ПЧ-1	31 4823 0011
31 4982 7001	10	Червяк	ПЧ2.0401.057	Привод ПЧ-2	31 4823 0012
31 4982 7001	10	Червяк	ПЧ2.0401.057	Привод ПЧ-2У	31 4823 0013
31 4982 7002	09	Колесо червячное	ПЧ2.06.028	Привод ПЧ-2	31 4823 0012
31 4982 7002	09	Колесо червячное	ПЧ2.06.028	Привод ПЧ-2У	31 4823 0013
31 4982 7003	08	Полумуфта	ПЧ1.0409.036-0	Привод ПЧ-2У	31 4823 0013
31 4982 7003	08	Полумуфта	ПЧ1.0409.036-0	Привод ПЧ-2	31 4823 0012
31 4982 7004	07	Корпус	ПЧ2.02.013	Привод ПЧ-2	31 4823 0012
31 4982 7004	07	Корпус	ПЧ2 02.013	Привод ПЧ-2У	31 4823 0013
		31 4987 ДЕТАЛИ И УЗЛЫ К АППАРАТУРЕ ШАХТНОЙ АВТОМАТИЗАЦИИ И СВЯЗИ			
31 4987 0001	02	Приемник сигналов ПС-20	1216-6-02	Аппаратура АБСС-1	31 4871 0011
31 4987 0002	01	Приемник сигналов ПС-26	1216-7-02	Аппаратура АБСС-1	31 4871 0011
31 4987 0003	00	Катушка	1215-31	Аппаратура АБСС-1	31 4871 0011
31 4987 0004	10	Блок панелей АУСО-2 в контейнере	1216-1-20	Аппаратура АБСС-1	31 4871 0011

1	2	3	4	5	6
31 4987 0007	07	Аппарат задания маршрута ЛЗМ-2	1216-4	Аппаратура ЧУС-3	31 4871 0012
31 4987 0008	06	Блок приемника сигналов БПС-14	1216-5	Аппаратура ЧУС-3	31 4871 0012
31 4987 0011	00	Блок питания	1284-1-35	Аппаратура ВАВ	31 4871 0061
31 4987 0012	10	Блок аварийной сигнализации	1284-1-41	Аппаратура ВАВ	31 4871 0061
31 4987 0013	09	Трансформатор	1284-1-27	Аппаратура ВАВ	31 4871 0061
31 4987 0014	08	Панель управления	1284-1-10	Аппаратура ВАВ	31 4871 0061
31 4987 0016	06	Блок уровней в общий блок	1126-2-12	Аппаратура ВАВ	31 4871 0061
31 4987 0018	04	Моторное реле времени аппарата АУИ-1М	927-1-12	Аппаратура АВН-1М	31 4871 0063
31 4987 0020	10	Моторное реле времени аппарата АУО-3	1087-05	Аппаратура АВО-3	31 4871 0064
31 4987 0022	08	Трансформатор силовой	1226-1-05	Выключатель ВМ4-65	31 4871 0122
31 4987 0024	06	Панель в сборе	1290-08	Агрегат АП-4	31 4874 0011
31 4987 0025	05	Трансформатор вспомогательный ТВ-2	918-110	Агрегат АП-4	31 4874 0011
31 4987 0026	04	Катушка	1290-33	Агрегат АП-4	31 4874 0011
31 4987 0028	02	Муфта	1278-1	Аппаратура «Вызов»	31 4872 0062
31 4987 0029	01	Корпус	1278-02-03	Аппаратура «Вызов»	31 4872 0062
31 4987 0030	08	Усилитель микрофонный в сборе	1278-4-10	Аппаратура «Вызов»	31 4872 0062
31 4987 0031	07	Усилит. ларингоф. в сборе	1278-2-10	Аппаратура «Вызов»	31 4872 0062
31 4987 0033	05	Катушка	1078-40	Пускатель ППВ-2	31 4874 0032
31 4987 0035	03	Катушка	962-09	Блок БУВ-5	31 4871 0102
31 4987 0037	01	Термодатчик ТДТ-63	1140-10	Аппаратура АКУ-63	31 4871 0032
31 4987 0038	00	Трансформатор	1140-7-37	Аппаратура АКУ-63	31 4871 0032
31 4987 0039	10	Блок питания	1140-7-22	Аппаратура АКУ-63	31 4871 0032
31 4987 0040	06	Панель диодов	1140-7-11	Аппаратура АКУ-63	31 4871 0032
31 4987 0043	03	Пружина	1241-0-0003	Аппаратура АУГТ-1	31 4871 0151
31 4987 0044	02	Пружина	1241-2-0004	Аппаратура АУГТ-1	31 4871 0151
31 4987 0047	10	Жгут	1358.01.85.000	Аппаратура ТСД-1М-А	31 4872 0037

1	2	3	4	5	6
31 4987 0048	09	Приемник сигналов	1358 01.32.000	Аппаратура ТСД-1М-А	31 4872 0037
31 4987 0049	08	Приемник сигналов	1358 01.32.000-01	Аппаратура ТСД-1М-А	31 4872 0037
31 4987 0050	04	Генератор сигналов	1358.06.01.000	Аппаратура ТСД-1М-А	31 4872 0037
31 4987 0051	03	Одиночный генератор ОГ-4	1358 06.00 000	Аппаратура ТСД-1М-А	31 4872 0037
31 4987 0052	02	Приемник сигналов	1358.02.14.000	Аппаратура ТСД-1М-А	31 4872 0037
31 4987 0053	01	Одиночный генератор ОГ-5	1358.06.00.000	Аппаратура ТСД-1М-А	31 4872 0037
31 4987 0054	00	Приемник сигналов	1358.02.14.000-01	Аппаратура ТСД-1М-А	31 4872 0037
31 4987 0055	10	Генератор сигналов	1358.02.17.000	Аппаратура ТСД-1М-А	31 4872 0037
31 4987 0056	09	Блок передачи местонахождения комбайна	1358.05.00.000	Аппаратура ТСД-1М-А	31 4872 0037
31 4987 0057	08	Блок питания	1358.04.05.000	Аппаратура ТСД-1М-А	31 4872 0037
31 4987 0058	07	Трансформатор тока	1358.09.01.000	Аппаратура ТСД-1М-А	31 4872 0037
31 4987 0062	00	Втулка изоляционная	1351.00.001	Разъем РШ	31 4874 0056
31 4987 0063	10	Скоба	1351.00.002	Разъем РШ	31 4874 0056
31 4987 0064	09	Перегородка	1351.00.003	Разъем РШ	31 4874 0056
31 4987 0065	08	Панель с контактами	1351.06.000	Разъем РШ	31 4874 0056
31 4987 0066	07	Панель с контактами	1351.06.000.01	Разъем РШ	31 4874 0056
31 4987 0067	06	Кольцо упорное	1351.10.000	Разъем РШ	31 4874 0056
31 4987 0068	05	Перегородка	1351.11.001	Разъем РШ	31 4874 0056
31 4987 0069	04	Раструб	1351.12.001	Разъем РШ	31 4874 0056
31 4987 0073	08	Панель в сборе	1404.01.01.000	Приемник НПИ-1 У5	31 4871 0853
31 4987 0074	07	Панель	1404.01.02.000	Приемник НПИ-1.У5	31 4871 0853
31 4987 0075	06	Блок диодов и резисторов	1404.01.03.000	Приемник НПИ-1.У5	31 4871 0853
31 4987 0076	05	Трансформатор	1404.01.06.000	Приемник НПИ-1.У5	31 4871 0853
31 4987 0077	04	Блок триггеров	1404.01.08.000	Приемник НПИ-1.У5	31 4871 0853
31 4987 0078	03	Блоки шифратора	1404.01.14.000	Приемник НПИ-1.У5	31 4871 0853
31 4987 0079	02	Блок усилителя	1404.01.09.000	Приемник НПИ-1.У5	31 4871 0853
31 4987 0080	09	Мультивибратор	1404.01.22.000	Приемник НПИ-1.У5	31 4871 0853
31 4987 0081	08	Блок конденсаторов	1404.01.24.000	Приемник НПИ-1.У5	31 4871 0853
31 4987 0082	07	Блок тиристоров	1404.01.27.000	Приемник НПИ-1.У5	31 4871 0853

1	2	3	4	5	6
31 4987 0083	06	Панель светодиодов	1404.01.29.000	Приемник НПИ-1.У5	31 4871 0853
31 4987 0084	05	Корпус сварной	1404.01.33.000	Приемник НПИ-1.У5	31 4871 0853
31 4987 0085	04	Крышка сварная	1404.01.33.000	Приемник НПИ-1.У5	31 4871 0853
31 4987 0090	07	Блок питания	1364.04.12.000	Комплекс «Метан»	31 4873 0018
31 4987 0091	06	Выключатель блокировочный	ВБ-2	Комплекс «Метан»	31 4873 0018
31 4987 0092	05	Стекло 16×80 ОАШ 614-010	8АШ-402.077	Комплекс «Метан»	31 4873 0018
31 4987 0093	04	Колпачок	1364.04.01.004	Комплекс «Метан»	31 4873 0018
31 4987 0094	03	Уплотнение	1364.04.01.003	Комплекс «Метан»	31 4873 0018
31 4987 0095	02	Прокладка	1364.04.01.002	Комплекс «Метан»	31 4873 0018
31 4987 0096	01	Светофильтр	1364.04.01.001	Комплекс «Метан»	31 4873 0018
31 4987 0097	00	Крышка передняя в сборке	1364.04.01.000	Комплекс «Метан»	31 4873 0018
31 4987 0098	10	Блок исполнительный	1364.04.16.000	Комплекс «Метан»	31 4873 0018
31 4987 0099	09	Усилитель телеметрический	1364.04.19.000	Комплекс «Метан»	31 4873 0018
31 4987 0100	00	Трансформатор	1364.05.05.000	Комплекс «Метан»	31 4873 0018
31 4987 0101	10	Блок стабилизатора	1364.05.07.000	Комплекс «Метан»	31 4873 0018
31 4987 0102	09	Блок элементов	1364.05.16.000	Комплекс «Метан»	31 4873 0018
31 4987 0103	08	Трансформатор	1364.06.07.000	Комплекс «Метан»	31 4873 0018
31 4987 0104	07	Корпус	1364.04.26.001	Комплекс «Метан»	31 4873 0018
31 4987 0105	06	Колодка	1364.04.27.000	Комплекс «Метан»	31 4873 0018
31 4987 0106	05	Трансформатор	1364.03.30.000	Комплекс «Метан»	31 4873 0018
31 4987 0107	04	Крышка	1364.04.03.000	Комплекс «Метан»	31 4873 0018
31 4987 0113	06	Крышка в сборе	1207-54	«Метан-реле» СШ-2	31 4873 0013
31 4987 0114	05	Панель передняя в сборе	1207-56	«Метан-реле» СШ-2	31 4873 0013
31 4987 0115	04	Блок питания	1207-51	«Метан-реле» СШ-2	31 4873 0013
31 4987 0116	03	Панель в сборе	1207-68	«Метан-реле» СШ-2	31 4873 0013
31 4987 0117	02	Трансформатор ТР1	1207-03	«Метан-реле» СШ-2	31 4873 0013
31 4987 0118	01	Трансформатор ТР2	1207-05	«Метан-реле» СШ-2	31 4873 0013
31 4987 0119	00	Трансформатор ТР3	1207-07	«Метан-реле» СШ-2	31 4873 0013
31 4987 0120	07	Колпачок	1207-1301	«Метан-реле» СШ-2	31 4873 0013
31 4987 0123	04	Датчик	1197.01.15.000	«Метан-реле» ТМРК-3	31 4873 0017

1	2	3	4	5	6
31 4987 0124	03	Стойка	1197.01.00.003	«Метан-реле» ТМРК-3	31 4873 0017
31 4987 0125	02	Ручка в сборе	1197.01.03.000	«Метан-реле» ТМРК-3	31 4873 0017
31 4987 0126	01	Плата НСМ с элементами	1197.01.08.000	«Метан-реле» ТМРК-3	31 4873 0017
31 4987 0127	00	Плата ПУ с элементами	1197.01.11.000	«Метан-реле» ТМРК-3	31 4873 0017
31 4987 0128	10	Трансформатор	1197.01.13.000	«Метан-реле» ТМРК-3	31 4873 0017
31 4987 0129	09	Блок питания ПБИ-1	1197.02.00.000	«Метан-реле» ТМРК-3	31 4873 0017
31 4987 0130	05	Контакт	1197.02.00.004	«Метан-реле» ТМРК-3	31 4873 0017
31 4987 0131	04	Выключатель	1197.03.01.000	«Метан-реле» ТМРК-3	31 4873 0017
31 4987 0132	03	Контакт	1197.03.01.003	«Метан-реле» ТМРК-3	31 4873 0017
31 4987 0133	02	Защелка	1197.03.02 001	«Метан-реле» ТМРК-3	31 4873 0017
31 4987 0134	01	Стойка	1197.01.00.003	«Метан-реле» ТМРК-3	31 4873 0017
31 4987 0135	00	Болт специальный	1197.02.00.000	«Метан-реле» ТМРК-3	31 4873 0017
31 4987 0137	09	Блок конденсаторов	1281-2-14	Аппаратура АМТ-3Т	31 4873 0011
31 4987 0138	08	Трансформатор	1281-2-22	Аппаратура АМТ-3Т	31 4873 0011
31 4987 0139	07	Блок стабилизатора	1280-2-12	Аппаратура АМТ-3Т	31 4873 0011
31 4987 0140	03	Дроссель	1280-2-22	Аппаратура АМТ-3Т	31 4873 0011
31 4987 0141	02	Блок конденсаторов	1279-2-08	Аппаратура АМТ-3Т	31 4873 0011
31 4987 0142	01	Трансформатор	1279-2-30	Аппаратура АМТ-3Т	31 4873 0011
31 4987 0143	00	Трансформатор	1280-2-49	Аппаратура АМТ-3Т	31 4873 0011
31 4987 0144	10	Крышка передняя в сборе	1280-3-05	Аппаратура АМТ-3Т	31 4873 0011
31 4987 0145	09	Дроссель	1279-2-11	Аппаратура АМТ-3Т	31 4873 0011
31 4987 0146	08	Термогруппа	1280-1-11	Аппаратура АМТ-3Т	31 4873 0011
31 4987 0147	07	Блок питания	1280-1-14	Аппаратура АМТ-3Т	31 4873 0011
31 4987 0148	06	Усилитель фазочувствительный	1280-1-20	Аппаратура АМТ-3Т	31 4873 0011
31 4987 0149	05	Усилитель телеметрический	1280-1-24	Аппаратура АМТ-3Т	31 4873 0011
31 4987 0150	01	Выключатель блокировочный	ВБ-8	Аппаратура АМТ-3Т	31 4873 0011
31 4987 0151	00	Колпачок	1280-1-0101	Аппаратура АМТ-3Т	31 4873 0011
31 4987 0152	10	Корпус	1280-1-1101	Аппаратура АМТ-3Т	31 4873 0011

1	2	3	4	5	6
31 4987 0157	05	Блок триггеров	1247-1-02	Система САДУ-2	31 4871 0221
31 4987 0158	04	Блок сравнения сигналов	1247-1-05	Система САДУ-2	31 4871 0221
31 4987 0159	03	Блок усиления сигналов	1247-1-07	Система САДУ-2	31 4871 0221
31 4987 0160	10	Элемент логический «И»	1247-1-12	Система САДУ-2	31 4871 0221
31 4987 0161	09	Блок искробезопасных элементов	1247-1-15	Система САДУ-2	31 4871 0221
31 4987 0162	08	Датчик нагрузки	1247-1-21	Система САДУ-2	31 4871 0221
31 4987 0163	07	Блок питания в сборе	1247-1-25	Система САДУ-2	31 4871 0221
31 4987 0164	06	Шток в сборе	1247-2-01	Система САДУ-2	31 4871 0221
31 4987 0165	05	Катушка	1247-2-02	Система САДУ-2	31 4871 0221
31 4987 0166	04	Катушка	1247-2-03	Система САДУ-2	31 4871 0221
31 4987 0167	03	Пружина	1247-2-0015	Система САДУ-2	31 4871 0221
31 4987 0168	02	Пружина	1247-2-0016	Система САДУ-2	31 4871 0221
31 4987 0169	01	Кольцо 008-С1225 ГОСТ 9833—73	И12-12×8-2	Система САДУ-2	31 4871 0221
31 4987 0170	08	Кольцо 012-016-25 ГОСТ 9833—73	И216×12-2	Система САДУ-2	31 4871 0221
31 4987 0171	07	Кольцо 039-045-36 ГОСТ 9833—73	И245×38-2	Система САДУ-2	31 4871 0221
31 4987 0172	06	Пружина	1247-4-0008	Система САДУ-2	31 4871 0221
31 4987 0173	05	Пружина	1247-4-0010	Система САДУ-2	31 4871 0221
31 4987 0174	04	Пружина	1247-4-0014	Система САДУ-2	31 4871 0221
31 4987 0175	03	Катушка	1247-4-04	Система САДУ-2	31 4871 0221
31 4987 0176	02	Кольцо уплотнительное 20×30	ИТ08.001-3	Система САДУ-2	31 4871 0221
31 4987 0177	01	Фиксатор	1247-5-12	Система САДУ-2	31 4871 0221
31 4987 0178	00	Клемма ЗИК 506-57	КШ-65-В	Система САДУ-2	31 4871 0221
31 4987 0179	10	Генератор	1247-5-05	Система САДУ-2	31 4871 0221
31 4987 0180	06	Задатчик скорости	1247-5-08	Система САДУ-2	31 4871 0221
31 4987 0181	05	Пульт дистанционного управления комбайна	1247-5	Система САДУ-2	31 4871 0221
31 4987 0182	04	Колпачок	1247-5-0014	Система САДУ-2	31 4871 0221
31 4987 0190	04	Трансформатор 127-110	924-1-11	Аппаратура УКВГ	31 4871 0031

1	2	3	4	5	6
31 4987 0191	03	Трансформатор 380-127.110.24	924-1-24	Аппаратура УКВГ	31 4871 0031
31 4987 0193	01	Панель в сборе	1275-1-08	Комплекс БИСУК-1	31 4871 0041
31 4987 0194	00	Трансформатор питающий	1275-1-11	Комплекс БИСУК-1	31 4871 0041
31 4987 0195	10	Блок маршрута	1275-2-07	Комплекс БИСУК-1	31 4871 0041
31 4987 0196	09	Блок логики	1275-3-02	Комплекс БИСУК-1	31 4871 0041
31 4987 0197	08	Блок приводов	1275-6-03	Комплекс БИСУК-1	31 4871 0041
31 4987 0198	07	Колодка в сборе	1275-7-02	Комплекс БИСУК-1	31 4871 0041
31 4987 0201	07	Блок № 1	ТК87.05.СБ	Аппарат АКП-1	31 4871 0045
31 4987 0202	06	Блок № 2	ТК87.060.СБ	Аппарат АКП-1	31 4871 0045
31 4987 0203	05	Блок № 3	ТК87.070.СБ	Аппарат АКП-1	31 4871 0045
31 4987 0204	04	Трансформатор	ТК87.270.СБ	Аппарат АКП-1	31 4871 0045
31 4987 0205	03	Трансформатор	ТК87.090.СБ	Аппарат АКП-1	31 4871 0045
31 4987 0206	02	Конденсатор (сборочный чертеж)	ТК87.220.СБ	Аппарат АКП-1	31 4871 0045
31 4987 0209	10	Штепсель	345-0902-1	Выключатель ВКВ-380М	31 4871 0071
31 4987 0210	06	Крышка отключателя с отключателем	345-0110	Выключатель ВКВ-380М	31 4871 0071
31 4987 0211	05	Выключатель	345-02-1	Выключатель ВКВ-380М	31 4871 0071
31 4987 0212	04	Втулка	345-0304	Выключатель ВКВ-380М	31 4871 0071
31 4987 0213	03	Штепсель	345-0901	Выключатель ВКВ-380М	31 4871 0071
31 4987 0214	02	Мостик контактный	345-08	Выключатель ВКВ-380М	31 4871 0071
31 4987 0215	01	Колодка контактная	345-09-1	Выключатель ВКВ-380М	31 4871 0071
31 4987 0216	00	Колодка клеммная	345-04-1У	Выключатель ВКВ-380М	31 4871 0071
31 4987 0217	10	Гайка	345-0401-1	Выключатель ВКВ-380М	31 4871 0071
31 4987 0218	09	Угольник левый меньший	345-11	Выключатель ВКВ-380М	31 4871 0071
31 4987 0219	08	Угольник левый больший	345-14-1	Выключатель ВКВ-380М	31 4871 0071
31 4987 0220	04	Угольник правый меньший	345-13	Выключатель ВКВ-380М	31 4871 0071
31 4987 0224	00	Панель в сборе	1275-1-08	Комплекс КУП-2ЛУ120	31 4871 0607
31 4987 0225	10	Блок логики	1275-3-02	Комплекс КУП-2ЛУ120	31 4871 0607
31 4987 0226	09	Блок храпового останова	1337.01.19.000	Комплекс КУП-2ЛУ120	31 4871 0607
31 4987 0227	08	Блок электронный	1337.04.02.000	Комплекс КУП-2ЛУ120	31 4871 0607

1	2	3	4	5	6
31 4987 0228	07	Блок развязки	1337.05.12.000	Комплекс КУП-2ЛУ120	31 4871 0607
31 4987 0230	02	Этажный выключатель	988-1-30	Аппарат АЗК-1	31 4871 0132
31 4987 0231	01	Рычаг в сборе	1205-1-06	Аппарат АЗК-1	31 4871 0132
31 4987 0232	00	Катушка	988-1-44	Аппарат АЗК-1	31 4871 0132
31 4987 0233	10	Пружина	1205-1-0601	Аппарат АЗК-1	31 4871 0132
31 4987 0235	08	Усилитель	1451.01.13.000	Датчик ДКП-М У5	31 4871 2261
31 4987 0236	07	Блок в сборе	1451.01.08.000-01	Датчик ДКП-М У5	31 4871 2261
31 4987 0237	06	Блок в сборе	1451.01.08.000-02	Датчик ДКП-М У5	31 4871 2261
31 4987 0239	04	Релейный усилитель мощности	1325.01.08.000	Комплекс КДС	31 4871 0134
31 4987 0240	00	Трансформатор	1325.01.04.000	Комплекс КДС	31 4871 0134
31 4987 0243	00	Башмак	1373.02.00.001	Измеритель ИИСК-4	31 4871 0186
31 4987 0244	07	Башмак	1373.02.00.001.01	Измеритель ИИСК-4	31 4871 0186
31 4987 0245	06	Башмак	1373.02.00.001-02	Измеритель ИИСК-4	31 4871 0186
31 4987 0246	05	Башмак	1373.02.00.001.03	Измеритель ИИСК-4	31 4871 0186
31 4987 0247	04	Башмак	1373.02.00.001-04	Аппаратура ИИСК-4	31 4871 0186
31 4987 0250	09	Блок генератора	1183-5-30	Аппаратура ГИС-1	31 4872 0051
31 4987 0251	08	Блок релейный	1183-5-66	Аппаратура ГИС-1	31 4872 0051
31 4987 0252	07	Фильтр	1183-5-25	Аппаратура ГИС-1	31 4872 0051
31 4987 0253	06	Приемник сигнала аварии	БТ-АС-04	Аппаратура ГИС-1	31 4872 0051
31 4987 0254	05	Сирена аварии	1183-2-09	Аппаратура ГИС-1	31 4872 0051
31 4987 0255	04	Усилитель микрофона	1183-1-28	Аппаратура ГИС-1	31 4872 0051
31 4987 0256	03	Усилитель диспетчерский	1183-Я-10	Аппаратура ГИС-1	31 4872 0051
31 4987 0257	02	Блок прерывания	1183-1-16	Аппаратура ГИС-1	31 4872 0051
31 4987 0258	01	Кнопка командная	8651.41.030	Аппаратура ГИС-1	31 4872 0051
31 4987 0259	00	Панель	БТ-АС-07	Аппаратура ГИС-1	31 4872 0051
31 4987 0260	07	Усилитель УГИ	1183-1-09	Аппаратура ГИС-1	31 4872 0051
31 4987 0261	06	Блок сопротивлений	1183-1-37	Аппаратура ГИС-1	31 4872 0051
31 4987 0265	02	Трансформатор устройства УАР-1	1111-03	Аппаратура ГСШ	31 4872 0052
31 4987 0266	01	Трансформатор силовой блока СБР-1	1032-03	Аппаратура ГСШ	31 4872 0052

1	2	3	4	5	6
31 4987 0267	00	Трансформатор входной пульта ПГСР-1	1031-16	Аппаратура ГСШ	31 4872 0052
31 4987 0268	10	Трансформатор выходной пульта ПГСР-1	1031-25	Аппаратура ГСШ	31 4872 0052
31 4987 0270	05	Усилитель УППС-1	1190-1	Комплекс	31 4872 0054
31 4987 0271	04	Блок герметизированный	1190-02	Комплекс	31 4872 0054
31 4987 0272	03	Колпачок	1190-1-1408	Комплекс	31 4872 0054
31 4987 0275	00	Трансформатор	1356.01.11.000	Комплекс ГСШ-1М	31 4872 0057
31 4987 0276	10	Трансформатор согласования	1356.02.08.000	Комплекс ГСШ-1М	31 4872 0057
31 4987 0277	09	Трансформатор выходной	1356.02.10.000	Комплекс ГСШ-1М	31 4872 0057
31 4987 0281	02	Блок генератора	1327.01.13.000	Датчик ДКП-3,5	31 4871 0161
31 4987 0282	01	Блок выходного каскада	1327.01.14.000	Датчик ДКП-3,5	31 4871 0161
31 4987 0284	10	Термодатчик ТД-1	1314-2	Аппаратура АКТЛ-1	31 4873 0022
31 4987 0285	09	Токосъемник неподвижный ТН-1	1314-6	Аппаратура АКТЛ-1	31 4873 0022
31 4987 0286	08	Секция токосъемника	1314-03-01	Аппаратура АКТЛ-1	31 4873 0022
31 4987 0288	06	Барабан выключателя	728-09	Пускатель ПРШ-1	31 4874 0041
31 4987 0289	05	Контакт	728-11	Пускатель ПРШ-1	31 4874 0041
31 4987 0290	01	Контакт	728-12	Пускатель ПРШ-1	31 4874 0041
31 4987 0291	00	Пружина	728-0010	Пускатель ПРШ-1	31 4874 0041
31 4987 0292	10	Пружина	728-0033	Пускатель ПРШ-1	31 4874 0041
31 4987 0293	09	Плавкая вставка	728-9059	Пускатель ПРШ-1	31 4874 0041
31 4987 0296	06	Щетка	16-20	Электрооборудование АК-2У	31 4879 0011
31 4987 0297	05	Подкладка	16-44-П	Электрооборудование АК-2У	31 4879 0011
31 4987 0298	04	Предохранитель	16-45	Электрооборудование АК-2У	31 4879 0011
31 4987 0299	03	Элемент сопротивления	16-54	Электрооборудование АК-2У	31 4879 0011
31 4987 0301	04	Амортизатор	1211-0007	Вибратор ВНДВ-3	31 4879 0031
31 4987 0303	02	Панель с микровыключателем	1189-2.06	Аппаратура АДУ-1	31 4871 0131

1	2	3	4	5	6
31 4987 0304	01	Рычаг шарнирный	1189-2-18	Аппаратура АДУ-1	31 4871 0131
31 4987 0305	00	Рычаг	1189-2-17.01	Аппаратура АДУ-1	31 4871 0131
31 4987 0306	10	Коромысло	1189-2-17.02	Аппаратура АДУ-1	31 4871 0131
31 4987 0308	08	Элемент № 1 в сборе	1167-5-10	Аппаратура АШС-1	31 4872 0061
31 4987 0309	07	Элемент № 2 в сборе	1167-5-14	Аппаратура АШС-1	31 4872 0061
31 4987 0310	03	Элемент № 4 в сборе	1167-5-18	Аппаратура АШС-1	31 4872 0061
31 4987 0311	02	Элемент № 6 в сборе	1167-5-24	Аппаратура АШС-1	31 4872 0061
31 4987 0312	01	Блок диодов в сборе	1167-5-28	Аппаратура АШС-1	31 4872 0061
31 4987 0313	00	Элемент № 5 в сборе	1167-7-41	Аппаратура АШС-1	31 4872 0061
31 4987 0314	10	Трансформатор в сборе	1167-4-05	Аппаратура АШС-1	31 4872 0061
31 4987 0315	09	Усилитель микрофонный в сборе	1167-7-11	Аппаратура АШС-1	31 4872 0061
31 4987 0318	06	Стабилизатор напряжения	1311-1-07	Аппаратура ГАЗ-1	31 4873 0012
31 4987 0319	05	Датчик метане ДМГ-1	1311-2	Аппаратура ГАЗ-1	31 4873 0012
31 4987 0320	01	Камера сгорания	1311-2-02	Аппаратура ГАЗ-1	31 4873 0012
31 4987 0321	00	Термогруппа в упаковке	1311-2-12	Аппаратура ГАЗ-1	31 4873 0012
31 4987 0324	08	Индикатор	1449.15.000	Пульт АПК-1МШ	31 4871 0038
31 4987 0325	07	Реле времени РВ-1	1449.56.000	Пульт АПК-1МШ	31 4871 0038
31 4987 0326	06	Реле времени РВ-2	1449.57.000	Пульт АПК-1МШ	31 4871 0038
31 4987 0327	05	Блок реле	1449.58.000	Пульт АПК-1МШ	31 4871 0038
31 4987 0329	03	Корпус	1403.01.02.000	Приемник НПУ-1.У5	31 4871 2221
31 4987 0330	10	Блок управления	1403.01.07.000	Приемник НПУ-1.У5	31 4871 2221
31 4987 0331	09	Плата блока питания	1403.01.10.000	Приемник НПУ-1.У5	31 4871 2221
31 4987 0332	08	Плата усилителя	1403.01.14.000	Приемник НПУ-1.У5	31 4871 2221
31 4987 0333	07	Плата выходного каскада	1403.01.17.000	Приемник НПУ-1.У5	31 4871 2221
31 4987 0334	06	Блок фильтра	1403.01.21.000	Приемник НПУ-1.У5	31 4871 2221
31 4987 0337	03	Элемент Э 17	1258-15-11	Аппаратура В2-20	31 4872 0022
31 4987 0338	02	Элемент Э 4	1258-1-056	Аппаратура В2-20	31 4872 0022
31 4987 0339	01	Элемент Э 1	1258-1-060	Аппаратура В2-20	31 4872 0022
31 4987 0340	08	Элемент Э 18	1258-15-06	Аппаратура В2-20	31 4872 0022
31 4987 0341	07	Элемент Э 10	1258-14-04	Аппаратура В2-20	31 4872 0022

1	2	3	4	5	6
31 4987 0342	06	Элемент Э 15	1258-14-10	Аппаратура В2-20	31 4872 0022
31 4987 3001	01	Блок логики	ТК92.050	Устройство УКПС-У5	31 4871 0851
31 4987 3003	00	Блок логики	ТК1.00.040	Аппаратура УМД	31 4871 2001
31 4987 3005	08	Трансформатор	ТК66.03.390	ТКУ-2, модификация 1	31 4872 0011
31 4987 3006	07	Трансформатор	ТК66.03.400	ТКУ-2, модификация 1	31 4872 0011
31 4987 3007	06	Трансформатор	ТК66.03.410	ТКУ-2, модификация 1	31 4872 0011
31 4987 3008	05	Трансформатор	ТК66.01.180	ТКУ-2, модификация 1	31 4872 0011
31 4987 3009	04	Трансформатор	ТК66.03.420	ТКУ-2, модификация 1	31 4872 0011
31 4987 3010	00	Трансформатор	ТК66.03.430	ТКУ-2, модификация 1	31 4872 0011
31 4987 3011	10	Трансформатор	ТК66.03.450	ТКУ-2, модификация 1	31 4872 0011
31 4987 3012	09	Трансформатор	ТК66.01.190	ТКУ-2, модификация 1	31 4872 0011
31 4987 3013	08	Трансформатор	ТК66.03.660	ТКУ-2, модификация 1	31 4872 0011
31 4987 3014	07	Трансформатор	ТК66.01.200	ТКУ-2, модификация 1	31 4872 0011
31 4987 3015	06	Трансформатор	ТК66.01.210	ТКУ-2, модификация 1	31 4872 0011
31 4987 3016	05	Трансформатор	ТК66.01.450	ТКУ-2, модификация 1	31 4872 0011
31 4987 3021	08	Реле РКИ (переделка)	Р73.260	Устройство УАКИ-380	31 4873 0048
31 4987 3022	07	Кнопка	21.15.03	Устройство УАКИ-380	31 4873 0048
31 4987 3023	06	Панель (сборка)	Р76.130	Устройство УАКИ-380	31 4873 0048
31 4987 3025	04	Блок времязадающий	Р150.070	Реле РВИ-300	31 4871 0173
31 4987 3026	03	Плата печатная	Р150.100	Реле РВИ-300	31 4871 0173
31 4987 3027	02	Трансформатор (заливка)	Р150.130	Реле РВИ-300	31 4871 0173
31 4987 3028	01	Магнитоуправляемое реле	Р150.150	Реле РВИ-300	31 4871 0173
31 4987 3031	06	Трансформатор	С6.050	Аппаратура АСВ-2	31 4871 0193
31 4987 3032	05	Реле	С6.070	Аппаратура АСВ-2	31 4871 0193
31 4987 3033	04	Переключатель сигналов	С6.090	Аппаратура АСВ-2	31 4871 0193
31 4987 3035	02	Трансформатор	Р11.050	Реле ИКС-2	31 4871 0174
31 4987 3036	01	Датчик типа ДУ	Д23.000	Реле ИКС-2	31 4871 0174
31 4987 3037	00	Селеновый столбик	Р11.100	Реле ИКС-2	31 4871 0174
31 4987 3038	10	Блок шунта	Р11.040	Реле ИКС-2	31 4871 0174
31 4987 3041	04	Передатчик 18 кгц	ТК77.04.000	Подсистема ППТ-1	31 4872 0033
31 4987 3043	02	Блок контроля и сигнализации БКС	С20.120	Аппарат АКС	31 4871 0192

1	2	3	4	5	6
31 4987 3044	01	Катушка (заливка)	С20.170	Аппарат АКС	31 4871 0192
31 4987 3046	10	Панель	Р137.050	Реле РУ-127/220	31 4873 0046
31 4987 3048	08	Блок питания	Р152.040	Реле РКИ-70	31 4871 0175
31 4987 3049	07	Реле РКИ (заливка)	Р152.090	Реле РКИ-70	31 4871 0175
31 4987 3050	03	Датчик щеточный типа ДЩ	Р152.140	Реле РКИ-70	31 4871 0175
31 4987 3052	01	Выключатель В	Р132.150	Реле РУВ-ЗАР	31 4873 0034
31 4987 3053	00	Реле	Р132.310	Реле РУВ-ЗАР	31 4873 0034
31 4987 3055	09	Трансформатор питания ТР1	ТК75.01.120	Комплекс АУК-10ТМ-68	31 4871 0042
31 4987 3056	08	Блок реле времени	ТК75.01.220	Комплекс АУК-10ТМ-68	31 4871 0042
31 4987 3057	07	Блок концевого реле	ТК75.06.000	Комплекс АУК-10ТМ-68	31 4871 0042
31 4987 3059	05	Датчик заштыбовки	ТК75.02.600	Комплекс АУК-10ТМ-68	31 4871 0042
31 4987 3060	01	Выключатель В20	6ФД.261.001.1	Комплекс АУК-10ТМ-68	31 4871 0042
31 4987 3061	00	Блок конденсаторов	ТК75.05.080	Комплекс АУК-10ТМ-68	31 4871 0042
31 4987 3062	10	Прибор (указатель) (переделка)	ТК57.01.220	Комплекс АУК-10ТМ-68	31 4871 0042
31 4987 3063	09	Диод концевой	ТК75.01.270	Комплекс АУК-10ТМ-68	31 4871 0042
31 4987 3064	08	Блок конденсаторов Б1	ТК75.01.240	Комплекс АУК-10ТМ-68	31 4871 0042
31 4987 3065	07	Блок заштыбовки и телефона	ТК75.02.050	Комплекс АУК-10ТМ-68	31 4871 0042
31 4987 3066	06	Блок реле скорости	ТК75.02.100	Комплекс АУК-10ТМ-68	31 4871 0042
31 4987 3067	05	Реле	ТК75.01.340	Комплекс АУК-10ТМ-68	31 4871 0042
31 4987 3068	04	Трансформатор ТР5	ТК75.02.160	Комплекс АУК-10ТМ-68	31 4871 0042
31 4987 3069	03	Трансформатор ТР3	ТК75.02.120	Комплекс АУК-10ТМ-68	31 4871 0042
31 4987 3070	10	Блок конденсаторов Б2	ТК75.02.190	Комплекс АУК-10ТМ-68	31 4871 0042
31 4987 3071	09	Блок телефона	ТК75.05.060	Комплекс АУК-10ТМ-68	31 4871 0042
31 4987 3072	08	Блок заштыбовки и телефона БЗТ-О	ТК75.02.700	Комплекс АУК-10ТМ-68	31 4871 0042
31 4987 3073	07	Выключатель В40	6ФД.261.003.1	Комплекс АУК-10ТМ-68	31 4871 0042
31 4987 3078	02	Выключатель В-72	6ФД.261.006.3	Реле РСА	31 4871 0171
31 4987 3079	01	Блок электронный	Р135.040	Реле РСА	31 4871 0171
31 4987 3081	07	Трансформатор	Р174.050	Реле РУ-380	31 4873 0078

1	2	3	4	5	6
31 4987 3082	06	Дроссель	Р174.130	Реле РУ-380	31 4873 0078
31 4987 3083	05	Кнопка	20.12.03	Реле РУ-380	31 4873 0078
31 4987 3084	04	Выключатель	Р76.170	Реле РУ-380	31 4873 0078
31 4987 3087	01	Реле типа РКИ (переделка)	Р79.190	Устройство БЗП-1А	31 4873 0043
31 4987 3088	00	Реле типа РКИ (переделка)	Р92.300	Устройство БЗП-1А	31 4873 0043
31 4987 3089	10	Дроссель	Р74.090	Устройство БЗП-1А	31 4873 0043
31 4987 3091	05	Капсула	Д46.060	Датчик КСЛ-2	31 4871 0162
31 4987 3093	03	Капсула (сборка)	Д65.020	Выключатель КТВ-2	31 4871 0111
31 4987 3095	01	Трансформатор	027.01.060-00	Реле РУ-1140	31 4873 0079
31 4987 3096	00	Дроссель	027.01.070-00	Реле РУ-1140	31 4873 0079
31 4987 3097	10	Панель	027.01.170-00	Реле РУ-1140	31 4873 0079
31 4987 3098	09	Трансформатор	027.02.070-100	Реле РУ-1140	31 4873 0079
31 4987 3100	10	Трансформатор	Р137.080	Блок БС-1	31 4871 0191
31 4987 5001	04	Блок реле (РКН)	СПК-А.01.060	ЦПУ	31 4871 0197
31 4987 5002	03	Блок трансформатора питания (БТП)	ЦПУ.01.220	ЦПУ	31 4871 0197
31 4987 5003	02	Блок аварийного отключения (БАО)	ЦПУ.01.280	ЦПУ	31 4871 0197
31 4987 5004	01	Блок (БФА)	ЦПУ.01.360	ЦПУ	31 4871 0197
31 4987 5005	00	Блок (БЛ)	ЦПУ.01.360-01	ЦПУ	31 4871 0197
31 4987 5006	10	Блок управления (БУ)	ЦПУ.01.440	ЦПУ	31 4871 0197
31 4987 5007	09	Блок блокировки конвейера (ББК)	ЦПУ.01.550	ЦПУ	31 4871 0197
31 4987 5008	08	Блок питания (БПП)	ЦПУ.02.040	ЦПУ	31 4871 0197
31 4987 5009	07	Блок концевой Б1	ЦПУ.00.010	ЦПУ	31 4871 0197
31 4987 5010	03	Блок концевой Б2	ЦПУ.00.030	ЦПУ	31 4871 0197
31 4987 5011	02	Перемычка (ЦПУ-СГС)	ЦПУ.00.050	ЦПУ	31 4871 0197
31 4987 5012	01	Перемычка (ЦПУ-СУВ1)	ЦПУ.00.060	ЦПУ	31 4871 0197
31 4987 5013	00	Перемычка (ЦПУ-СУВП)	ЦПУ.00.070	ЦПУ	31 4871 0197
31 4987 5017	07	Блок электронный	«Уран»01.010	Регулятор «Уран»	31 4871 0242
31 4987 5018	06	Источник питания	«Уран»02.000	Регулятор «Уран»	31 4871 0242

1	2	3	4	5	6
31 4987 5019	05	Пульт управления	«Уран»03.000	Регулятор «Уран»	31 4871 0242
31 4987 5020	01	Блок индикации	«Уран»04.000	Регулятор «Уран»	31 4871 0242
31 4987 5021	00	Табличка	«Уран»00.002	Регулятор «Уран»	31 4871 0242
31 4987 5022	10	Табличка	Уран»00.002	Регулятор «Уран»	31 4871 0242
31 4987 5023	09	Табличка	«Уран»00.003	Регулятор «Уран»	31 4871 0242
31 4987 5024	08	Табличка	«Уран»00.004	Регулятор «Уран»	31 4871 0242
31 4987 5027	05	Датчик перемещения струга	АРУС.00.01.000	Аппаратура АРУС	31 4871 0273
31 4987 5028	04	Блок УРБ	АРУС01.03.030	Аппаратура АРУС	31 4871 0273
31 4987 5029	03	Блок БУ	АРУС01.03.030-03	Регулятор «Уран»	31 4871 0242
31 4987 5030	10	Блок реле УПР	АРУС03.01.010-02	Аппаратура АРУС	31 4871 0273
31 4987 5031	09	Индикатор	АРУС01.01.090	Аппаратура АРУС	31 4871 0273
31 4987 5032	08	Ручка	АРУС01.01.003	Аппаратура АРУС	31 4871 0273
31 4987 5033	07	Ручка	АРУС01.02.002	Аппаратура АРУС	31 4871 0273
31 4987 5036	04	Абонентская станция	АУС02.000	Аппаратура АУС	31 4872 0071
31 4987 5037	03	Контейнер с выемной панелью блока управления	АУСМ.20.000	Аппаратура АУС	31 4872 0071
31 4987 5038	02	Блок-перемычка	АУС04.010	Аппаратура АУС	31 4872 0071
31 4987 5039	01	Панель усилителя	АУС01.00А	Аппаратура АУС	31 4872 0071
31 4987 5041	07	Блок регулятора	ПРИЗ01.000	Регулятор «Приз»	31 4871 0241
31 4987 5042	06	Сервопривод	ПРИЗ02.000	Регулятор «Приз»	31 4871 0241
31 4987 5043	05	Датчик тока	ПРИЗ03.000	Регулятор «Приз»	31 4871 0241
31 4987 5044	04	Блок выемной	ПРИЗ01.040	Регулятор «Приз»	31 4871 0241
31 4987 5046	02	Пульт дистанционного управления	ПК9РА27.01.000	Аппаратура ПК9РА	31 4871 0223
31 4987 5047	01	Перемычка шланговая	ПК9РА27.00.010	Аппаратура ПК9РА	31 4871 0223
31 4987 5048	00	Перемычка кабельная	ПК9РА27.00.030	Аппаратура ПК9РА	31 4871 0223
31 4987 5049	10	Блок выемной	ПК9РА27.04.020	Аппаратура ПК9РА	31 4871 0223
31 4987 5050	06	Регулятор нагрузки	ПК9РА08.02.290	Аппаратура ПК9РА	31 4871 0223
31 4987 5051	05	Блок дистанционного управления	ПК9РА27.05.300	Аппаратура ПК9РА	31 4871 0223
31 4987 5052	04	Блок электронный	ПК9РА27.05.430	Аппаратура ПК9РА	31 4871 0223
31 4987 5053	03	Блок памяти	ПК9РА27.05.010	Аппаратура ПК9РА	31 4871 0223
31 4987 5054	02	Блок питания	ПК9РА08.02.130	Аппаратура ПК9РА	31 4871 0223

1	2	3	4	5	6
31 4987 5055	01	Блок питания искробезопасный	ПК9РА08.02.220	Аппаратура ПК9РА	31 4871 0223
31 4987 5056	00	Блок диодов для ЭГБ	ПК9РА05.02.070	Аппаратура ПК9РА	31 4871 0223
31 4987 5057	10	Чувствительный элемент	ПК9РА27.01.030	Аппаратура ПК9РА	31 4871 0223
31 4987 5058	09	Блок реле	ПК9РА08.02.110	Аппаратура ПК9РА	31 4871 0223
31 4987 5062	02	Блок контроля орошения	МИУС01.040	Аппаратура МИУС	31 4871 0271
31 4987 5063	01	Датчик перемещения струга	УМС-2.02.000	Аппаратура МИУС	31 4871 0271
31 4987 5064	00	Магнит	УМС00.050	Аппаратура МИУС	31 4871 0271
31 5987 5066	09	Перемычка № 1	САУК-М.00.010	Система САУК-М-1ГШ-660 У5	31 4871 1011
31 4987 5067	08	Перемычка № 2	САУК-М.00.020	Система САУК-М-1ГШ-660 У5	31 4871 1011
31 4987 5068	07	Перемычка № 3	САУК-М.00.030	Система САУК-М-1ГШ-660 У5	31 4871 1011
31 4987 5069	06	Пульт управления	САУК-М.01.000	Система САУК-М-1ГШ-660 У5	31 4871 1011
31 4987 5070	02	Источник питания с искробезопасным выходом ИП-36-1	ИП-К-000	Система САУК-М-1ГШ-660 У5	31 4871 1011
31 4987 5071	01	Блок диодов	САУК-М.04.310	Система САУК-М-1ГШ-660 У5	31 4871 1011
31 4987 5072	00	Реле времени комбайновое	САУК-М.04.190	Система САУК-М-1ГШ-660 У5	31 4871 1011
31 4987 5073	10	Изолятор	САУК-М.03.4000	Система САУК-М-1ГШ-660 У5	31 4871 1011
31 4987 5074	09	Протектор	САУК-М.01.001	Система САУК-М-1ГШ-660 У5	31 4871 1011
31 4987 5075	08	Табличка	САУК-М.01.003-03	Система САУК-М-1ГШ-660 У5	31 4871 1011
31 4987 5076	07	Табличка	САУК-М.02.001	Система САУК-М-1ГШ-660 У5	31 4871 1011

1	2	3	4	5	6
31 4987 5077	06	Табличка	САУК-М09.008	Система САУК-М-1ГШ-660 У5	31 4871 1011
31 4987 5078	05	Табличка	САУК-М.05.071	Система САУК-М-1ГШ-660 У5	31 4871 1011
31 4987 5079	04	Табличка	САУК-М.05.072	Система САУК-М-1ГШ-660 У5	31 4871 1011
31 4987 5080	00	Табличка	САУК-М.01.003-06	Система САУК-М-1ГШ-660 У5	31 4871 1011
31 4987 5081	10	Табличка	САУК-М.05.004	Система САУК-М-1ГШ-660 У5	31 4871 1011
31 4987 5082	09	Табличка	САУК-М.04.001	Система САУК-М-1ГШ-660 У5	31 4871 1011
31 4987 6001	00	Блок контроля сигнализации	6.06.367.157	Аппаратура АУПСМ	31 4871 0501
31 4987 6003	09	Трансформатор (заливка)	А-89-01.230	Аппаратура УМДК	31 4871 0021
31 4987 6004	08	Разъединитель	6.06.259.000	Аппаратура УМДК	31 4871 0021
31 4987 6014	06	Блок транзисторов	6.06.367.047	Аппаратура «Азот»	31 4871 0037
31 4987 6015	05	Блок транзисторов	6.06.367.167	Аппаратура «Азот»	31 4871 0037
31 4987 6016	04	Блок резисторов	6.06.277.013	Аппаратура «Азот»	31 4871 0037
31 4987 6017	03	Блок резисторов	6.06.277.021	Аппаратура «Азот»	31 4871 0037
31 4987 6018	02	Направляющая	8.06.260.007	Аппаратура «Азот»	31 4871 0037
31 4987 6019	01	Мембрана в упаковке	5.06.800.000	Аппаратура «Азот»	31 4871 0037
31 4987 6020	08	Мембрана в упаковке	5.06.800.000-02	Аппаратура «Азот»	31 4871 0037
31 4987 6021	07	Блок реле	6.06.277.023	Аппаратура «Азот»	31 4871 0037
31 4987 6022	06	Прокладка	8.06.371.044	Аппаратура «Азот»	31 4871 0037
31 4987 6026	02	Датчик ДМИ-1	6.06.129.002	Аппаратура КДК	31 4871 0043
31 4987 6028	00	Трансформатор импульсный ТР1-ТР3	6.06.17.6.009	Устройство «Ветер»	31 4871 0034
31 4987 6029	10	Трансформатор импульсный ФЭ-22, ФЭ-26, ФЭ-28, ФЭ-29	6.06.17.6.009-02	Устройство «Ветер»	31 4871 0034
31 4987 6030	06	Трансформатор импульсный ФЭ-25	6.06.176 009-06	Устройство «Ветер»	31 4871 0034

1	2	3	4	5	6
31 4987 6031	05	Трансформатор импульсный ФЭ-23, ФЭ-24	6.06.176.009-04	Устройство «Ветер»	31 4871 0034
31 4987 6032	04	Трансформатор импульсный ФЭ-30, ФЭ-31	6.06.176.009-10	Устройство «Ветер»	31 4871 0034
31 4987 6033	03	Трансформатор импульсный ФЭ-27	6.06.176.009-08	Устройство «Ветер»	31 4871 0034
31 4987 6034	02	Блок 8КП	6.06.376.122	Устройство «Ветер»	31 4871 0034
31 4987 6035	01	Дроссель ДР1+ДР22, ДР25, ДР28, ДР24	6.06.271.010	Устройство «Ветер»	31 4871 0034
31 4987 6036	00	Трансформатор импульсный ДР23	6.06.176.009-12	Устройство «Ветер»	31 4871 0034
31 4987 6037	10	Дроссель ДР27	6.06.271.010-02	Устройство «Ветер»	31 4871 0034
31 4987 6038	09	Блок 6ПУ	6.06.367.127-10	Устройство «Ветер»	31 4871 0034
31 4987 6039	08	Блок КП	6 06.360.008	Устройство «Ветер»	31 4871 0034
31 4987 6043	01	Перемычка	8.06 585.017	Аппарат КОРД-1-1	31 4873 0201
31 4987 6044	00	Втулка	8.06.211-003	Аппарат КОРД-1-1	31 4873 0201
31 4987 6045	10	Крышка	8.06.315.034	Аппарат КОРД-1-1	31 4873 0201
31 4987 6047	08	Разъединитель	6 06.259.000	Аппаратура АО-3	31 4871 0044
31 4987 6049	06	Корпус турбины	8.06.003.013	Гидромуфта ГПВ-360	31 4879 0121
31 4987 6050	02	Колесо насосное	5.06.224.008	Гидромуфта ГПВ-360	31 4879 0121
31 4987 6051	01	Втулка	8.06.210.013	Гидромуфта ГПВ-360	31 4879 0121
31 4987 6052	00	Кольцо упорное	8.06.214.024	Гидромуфта ГПВ-360	31 4879 0121
31 4987 6053	10	Колесо турбинное	8.06.224.006	Гидромуфта ГПВ-360	31 4879 0121
31 4987 6054	09	Ступица	8.06.226.005	Гидромуфта ГПВ-360	31 4879 0121
31 4987 6055	08	Стакан	8.06.268.016	Гидромуфта ГПВ-360	31 4879 0121
31 4987 6056	07	Противовес	8.06.290.002	Гидромуфта ГПВ-360	31 4879 0121
31 4987 6057	06	Крышка	8.06.310.006	Гидромуфта ГПВ-360	31 4879 0121
31 4987 6058	05	Кольцо уплотнительное	8.06.370.032	Гидромуфта ГПВ-360	31 4879 0121
31 4987 6059	04	Кольцо уплотнительное	8.06.370.033-02	Гидромуфта ГПВ-360	31 4879 0121
31 4987 6060	00	Гайка	8.06.945.019	Гидромуфта ГПВ-360	31 4879 0121
31 4987 6064	07	Корпус турбины	5.06.003.000	Гидромуфта ГПВ-400	31 4879 0123
31 4987 6065	06	Колесо насосное	5 06.224.004	Гидромуфта ГПВ-400	31 4879 0123
31 4987 6066	05	Колесо упорное	8.06.214.044	Гидромуфта ГПВ-400	31 4879 0123
31 4987 6067	04	Колесо турбинное	8 06.224 003	Гидромуфта ГПВ-400	31 4879 0123

1	2	3	4	5	6
31 4987 6068	03	Ступица	8.06.226.002	Гидромуфта ГПВ-400	31 4879 0123
31 4987 6069	02	Полумуфта	5.06.255.001	Гидромуфта ГПВ-400	31 4879 0123
31 4987 6070	09	Вкладыш	8.06.263.000	Гидромуфта ГПВ-400	31 4879 0123
31 4987 6071	08	Противовес	8.06.290.001	Гидромуфта ГПВ-400	31 4879 0123
31 4987 6072	07	Крышка	8.06.313.000	Гидромуфта ГПВ-400	31 4879 0123
31 4987 6073	06	Крышка	8.06.313.001	Гидромуфта ГПВ-400	31 4879 0123
31 4987 6074	05	Кольцо уплотнительное	8.06.370.009	Гидромуфта ГПВ-400	31 4879 0123
31 4987 6075	04	Кольцо уплотнительное	8.06.370.010-02	Гидромуфта ГПВ-400	31 4879 0123
31 4987 6076	03	Шайба	8.06.950.003	Гидромуфта ГПВ-400	31 4879 0123
31 4987 6077	02	Шайба	8.06.950.005	Гидромуфта ГПВ-400	31 4879 0123
31 4987 6501	07	Выемная панель усилителя-генератора	УГ6-02А	Аппаратура ИГАС-3-АТС-А	31 4872 0082
31 4987 6502	06	Стекло	УГ8.005	Аппаратура ИГАС-3-АТС-А	31 4872 0082
31 4987 6503	05	Усилитель-генератор	УГ8А.000	Аппаратура ИГАС-3-АТС-А	31 4872 0082
31 4987 6504	04	Рупорный громкоговоритель	10ГРД6-ИГАС	Аппаратура ИГАС-3-АТС-А	31 4872 0082
31 4987 6505	03	Блок питания усилителя-генератора	БПУГ6.000	Аппаратура ИГАС-3-АТС-А	31 4872 0082
31 4987 6506	02	Плата приемника сигнала тревоги	ШСИ.160	Аппаратура ИГАС-3-АТС-А	31 4872 0082
31 4987 6507	01	Дуплексный усилитель	ДУ7.001	Аппаратура ИГАС-3-АТС-А	31 4872 0082
31 4987 6508	00	Микрофонный усилитель	ДУ7.900	Аппаратура ИГАС-3-АТС-А	31 4872 0082
31 4987 6509	10	Блок управления связи искробезопасный	БУСИ.00.000	Аппаратура ИГАС-3-АТС-А	31 4872 0082
31 4987 6510	06	Ключ	УГ8.400	Аппаратура ИГАС-3-АТС-А	31 4872 0082
31 4987 6511	05	Ключ	БПУГ6.070	Аппаратура ИГАС-3-АТС-А	31 4872 0082
31 4987 6515	01	Плата управления	УСИ1.01.060	Устройство ИСУ-РИ	31 4872 0181

1	2	3	4	5	6
31 4987 6516	00	Плата формирования	УСИ1.01.100	Устройство ИСУ-РИ	31 4872 0181
31 4987 6517	10	Ось	УСИ1.01.014	Устройство ИСУ-РИ	31 4872 0181
31 4987 6518	09	Винт специальный	УСИ1.01.017	Устройство ИСУ-РИ	31 4872 0181
31 4987 6519	08	Направляющая	ГУА6.203.001-01	Устройство ИСУ-РИ	31 4872 0181
31 4987 6520	04	Упор	КБ459.02.02.002	Устройство ИСУ-РИ	31 4872 0181
31 4987 6521	03	Направляющая	КБ459.02.02.001	Устройство ИСУ-РИ	31 4872 0181
31 4987 6522	02	Пружина	ЛЭ.8.387.079	Устройство ИСУ-РИ	31 4872 0181
31 4987 6523	01	Пружина пластинчатая	ЛЭ8.387.080	Устройство ИСУ-РИ	31 4872 0181
31 4987 6524	00	Кронштейн верхний	КБ459.02.02.008	Устройство ИСУ-РИ	31 4872 0181
31 4987 6525	10	Кронштейн нижний	КБ459.02.02.009	Устройство ИСУ-РИ	31 4872 0181
31 4987 6526	09	Головка считывающая	КБ459.02.02.100	Устройство ИСУ-РИ	31 4872 0181
31 4987 6527	08	Направляющая	ГУА6.203.001-01	Устройство ИСУ-РИ	31 4872 0181
31 4987 6528	07	Плата развязки	УСИ1.02.040	Устройство ИСУ-РИ	31 4872 0181
31 4987 6529	06	Плата формирователей	УСИ1.02.010.01	Устройство ИСУ-РИ	31 4872 0181
31 4987 6530	02	Пружина жетона	ЛЭ8.387.079	Устройство ИСУ-РИ	31 4872 0181
31 4987 6531	01	Заклепка жетона	ЛЭ8.933.002	Устройство ИСУ-РИ	31 4872 0181
31 4987 6532	00	Ось	ЛЭ8.300.132	Устройство ИСУ-РИ	31 4872 0181
31 4987 6537	06	Блок сигнально-вызывающего устройства	БСВУ5.000	Аппаратура «Шахтер-3»	31 4872 0084
31 4987 6538	05	Блок рабочего места	БРМ3.000	Аппаратура «Шахтер-3»	31 4872 0084
31 4987 6539	04	Блок прямых абонентов	БПА2.000	Аппаратура «Шахтер-3»	31 4872 0084
31 4987 6540	00	Блок соединительных линий	БСП2.000	Аппаратура «Шахтер-3»	31 4872 0084
31 4987 6541	10	Блок питания	БП6.000	Аппаратура «Шахтер-3»	31 4872 0084
31 4987 6542	09	Выпрямитель	БП6.150	Аппаратура «Шахтер-3»	31 4872 0084
31 4987 6543	08	Плата стабилизатора	БП6.200	Аппаратура «Шахтер-3»	31 4872 0084
31 4987 6544	07	Кнопка	ПШ3.300	Аппаратура «Шахтер-3»	31 4872 0084
31 4987 6545	06	Плата импульсного реле	УКП1.940	Аппаратура «Шахтер-3»	31 4872 0084
31 4987 6548	03	Крышка	ПКВИ-3М01.00.001А	Прибор ПКВИ-3М	31 4871 0129
31 4987 6549	02	Крышка	01.00.0003А	Прибор ПКВИ-3М	31 4871 0129
31 4987 6550	09	Шильдик инструкция	01.00.004	Прибор ПКВИ-3М	31 4871 0129
31 4987 6551	08	Опора	01.00.009	Прибор ПКВИ-3М	31 4871 0129
31 4987 6552	07	Корпус	01.01.000А	Прибор ПКВИ-3М	31 4871 0129

1	2	3	4	5	6
31 4987 6553	06	Ручка	01.02.100А	Прибор ПКВИ-3М	31 4871 0129
31 4987 6554	05	Шайба	01.02.004	Прибор ПКВИ-3М	31 4871 0129
31 4987 6555	04	Ось	01.02.006	Прибор ПКВИ-3М	31 4871 0129
31 4987 6556	03	Кольцо стопорное	01.02.011	Прибор ПКВИ-3М	31 4871 0129
31 4987 6557	02	Стакан	01.03.000	Прибор ПКВИ-3М	31 4871 0129
31 4987 6558	01	Панель	02.00 001А	Прибор ПКВИ-3М	31 4871 0129
31 4987 6559	00	Экран	02.00.004А	Прибор ПКВИ-3М	31 4871 0129
31 4987 6560	07	Стекло	02.00.006	Прибор ПКВИ-3М	31 4871 0129
31 4987 6561	06	Клемма	02.00.012	Прибор ПКВИ-3М	31 4871 0129
31 4987 6562	05	Плата 1	02.01.001Л	Прибор ПКВИ-3М	31 4871 0129
31 4987 6563	04	Плата 2	02.02.001М	Прибор ПКВИ-3М	31 4871 0129
31 4987 6564	03	Скоба	02.03.004	Прибор ПКВИ-3М	31 4871 0129
31 4987 6565	02	Стойка	02.03.005	Прибор ПКВИ-3М	31 4871 0129
31 4987 6566	01	Прижим	02.06.001	Прибор ПКВИ-3М	31 4871 0129
31 4987 6567	00	Держатель ламп	02.06.002А	Прибор ПКВИ-3М	31 4871 0129
31 4987 6568	10	Шайба	02.06.003А	Прибор ПКВИ-3М	31 4871 0129
31 4987 6569	09	Уплотнение	02.06.005А	Прибор ПКВИ-3М	31 4871 0129
31 4987 6570	05	Лимб	02.07.000	Прибор ПКВИ-3М	31 4871 0129
31 4987 6571	04	Лимб	02.08.000	Прибор ПКВИ-3М	31 4871 0129
31 4987 6572	03	Ручка управления	02.09.00А	Прибор ПКВИ-3М	31 4871 0129
31 4987 6573	02	Наконечник	04.00.001	Прибор ПКВИ-3М	31 4871 0129
31 4987 6574	01	Втулка	04.00.002	Прибор ПКВИ-3М	31 4871 0129
31 4987 6582	01	Заглушка	ГУА8.632.002	Комплекс КОД1М	31 4872 0068
31 4987 6583	00	Модуль	ГУА5.100.001	Комплекс КОД1М	31 4872 0068
31 4987 6584	10	Маска символ	ГУА7.005.001	Комплекс КОД1М	31 4872 0068
31 4987 6585	09	Модуль УМИ-Т	ГУА2.424.001-07	Комплекс КОД1М	31 4872 0068
31 4987 6586	08	Модуль УМКИ-Т	ГУА4.255.001.04	Комплекс КОД1М	31 4872 0068
31 4987 6587	07	Клещи	КОД1М.01.08.600	Комплекс КОД1М	31 4872 0068
31 4987 6588	06	Съемник	КОД1М.01.08.700	Комплекс КОД1М	31 4872 0068
31 4987 6589	05	Съемник	КОД1М.01.08 800	Комплекс КОД1М	31 4872 0068
31 4987 6590	01	Светофильтр	ГУА7.220.006	Комплекс КОД1М	31 4872 0068
31 4987 6591	00	Патрон	ГУА6.615.006	Комплекс КОД1М	31 4872 0068
31 4987 6592	10	Реле	СР3.000-01	Комплекс КОД1М	31 4872 0068

1	2	3	4	5	6
31 4987 6593	09	Переключатель	ГУА3.609.009-10	Комплекс КОД1М	31 4872 0068
31 4987 6594	08	Переключатель	ГУА3.609.006	Комплекс КОД1М	31 4872 0068
31 4987 6595	07	Переключатель	ГУА3.609.001	Комплекс КОД1М	31 4872 0068
31 4987 6596	06	Переключатель	ГУА3.609.002-09	Комплекс КОД1М	31 4872 0068
31 4987 6597	05	Переключатель	ГУА3.609.010	Комплекс КОД1М	31 4872 0068
31 4987 6598	04	Блок индикации	КОД1М.01.33.100	Комплекс КОД1М	31 4872 0068
31 4987 6599	03	Клеммник	КОД1М.07.03.200	Комплекс КОД1М	31 4872 0068
31 4987 6600	05	Блок трансформатора	БАРМ.170	Комплекс КОД1М	31 4872 0068
31 4987 6601	04	Трансформатор	КОД1М.01.16.160	Комплекс КОД1М	31 4872 0068
31 4987 6602	03	Крышка	КОД1М.01.28.300	Комплекс КОД1М	31 4872 0068
31 4987 6603	02	Перфокарта	КОД1М.02.00.003	Комплекс КОД1М	31 4872 0068
31 4987 6604	01	Клеммник	КОД1М.02.00.540	Комплекс КОД1М	31 4872 0068
31 4987 6605	00	Вставка	КОД1М.02.01.005	Комплекс КОД1М	31 4872 0068
31 4987 6606	10	Вставка	КОД1М.02.01.004	Комплекс КОД1М	31 4872 0068
31 4987 6607	09	Светофильтр	КОД1М.02.01.003	Комплекс КОД1М	31 4872 0068
31 4987 6608	08	Модуль УМИ	ГУА5.285.018	Комплекс КОД1М	31 4872 0068
31 4987 6609	07	Модуль УМИ	ГУА5.285.021-01	Комплекс КОД1М	31 4872 0068
31 4987 6610	03	Модуль УМИ-1М	ГУА5.285.022-001	Комплекс КОД1М	31 4872 0068
31 4987 6611	02	Модуль УМИ-2М	ГУА5.285.023-440	Комплекс КОД1М	31 4872 0068
31 4987 6612	01	Модуль УМИ-2М	ГУА5.285.024-440	Комплекс КОД1М	31 4872 0068
31 4987 6613	00	Модуль УМИ-3М	ГУА5.285.026	Комплекс КОД1М	31 4872 0068
31 4987 6614	10	Модуль УМИ-4М	ГУА5.285.027	Комплекс КОД1М	31 4872 0068
31 4987 6615	09	Корпус	ГУА7.800.012	Комплекс КОД1М	31 4872 0068
31 4987 6616	08	Мнемознак	ГУА6.838.003	Комплекс КОД1М	31 4872 0068
31 4987 6617	07	Мнемознак	ГУА6.838.002	Комплекс КОД1М	31 4872 0068
31 4987 6618	06	Мнемознак	ГУА6.838.001-440	Комплекс КОД1М	31 4872 0068
31 4987 6619	05	Розетка	КОД1М.02.03.002	Комплекс КОД1М	31 4872 0068
31 4987 6620	01	Реле	СР2.000-04	Комплекс КОД1М	31 4872 0068
31 4987 6621	00	Трансформатор	КОД1М.02.006-420	Комплекс КОД1М	31 4872 0068
31 4987 6622	10	Прибор-указатель	КОД1М.02.05.300-01	Комплекс КОД1М	31 4872 0068
31 4987 6623	09	Трансформатор	КОД1М.03.01.040	Комплекс КОД1М	31 4872 0068
31 4987 6624	08	Трансформатор	КОД1М.03.01.070	Комплекс КОД1М	31 4872 0068
31 4987 6625	07	Трансформатор	КОД1М.03.01.100	Комплекс КОД1М	31 4872 0068

1	2	3	4	5	6
31 4987 6626	06	Трансформатор	КОД1М.03.02.020	Комплекс КОД1М	31 4872 0068
31 4987 6627	05	Трансформатор	КОД1М.03.04.050	Комплекс КОД1М	31 4872 0068
31 4987 6628	04	Шильдик	КОД1М.01.33.001	Комплекс КОД1М	31 4872 0068
31 4987 6629	03	Панель управления аппаратурой АУК-10ТМ-68	КОД1М.01.18.000	Комплекс КОД1М	31 4872 0068
31 4987 6630	10	Блок усилитель	КОД1М.06.01.020	Комплекс КОД1М	31 4872 0068
31 4987 6631	09	Субблок поверхности	КОД1М.04.02.010	Комплекс КОД1М	31 4872 0068
31 4987 6632	08	Реле	КОД1М.04.02.030	Комплекс КОД1М	31 4872 0068
31 4987 6633	07	Субблок аварийной сигнализации	КОД1М.04.02.020	Комплекс КОД1М	31 4872 0068
31 4987 6634	06	Субблок забоев	КОД1М.04.03.010	Комплекс КОД1М	31 4872 0068
31 4987 6635	05	Субблок насосов	КОД1М.04.04.010	Комплекс КОД1М	31 4872 0068
31 4987 6636	04	Субблок одиночных водоотливов	КОД1М.04.05.010	Комплекс КОД1М	31 4872 0068
31 4987 6637	03	Субблок СН4	КОД1М.04.05.020	Комплекс КОД1М	31 4872 0068
31 4987 6638	02	Трансформатор	КОД1М.04.06.030	Комплекс КОД1М	31 4872 0068
31 4987 6639	01	Трансформатор	КОД1М.04.07.040	Комплекс КОД1М	31 4872 0068
31 4987 6640	08	Модуль УМКИ-1	ГУА5.155.001	Комплекс КОД1М	31 4872 0068
31 4987 6641	07	Модуль УМКИ-2	ГУА5.155.002	Комплекс КОД1М	31 4872 0068
31 4987 6642	06	Модуль УМКИ-3	ГУА5.155.009	Комплекс КОД1М	31 4872 0068
31 4987 6643	05	Модуль УМК-1	ГУА5.285.001	Комплекс КОД1М	31 4872 0068
31 4987 6644	04	Модуль УМК-2	ГУА5.285.001-01	Комплекс КОД1М	31 4872 0068
31 4987 6645	03	Модуль УМП	ГАУ5.284.001	Комплекс КОД1М	31 4872 0068
31 4987 6646	02	Модуль УМП	ГАУ3.600.003	Комплекс КОД1М	31 4872 0068
31 4987 6647	01	Мнемознак	ГАУ6.838.004	Комплекс КОД1М	31 4872 0068
31 4987 6648	00	Субблок согласования потенциальный	КОД1М.08.01.100	Комплекс КОД1М	31 4872 0068
31 4987 6649	10	Субблок компараторов	КОД1М.08.01.110	Комплекс КОД1М	31 4872 0068
31 4987 6650	06	Субблок реверсивного счетчика	КОД1М.08.01.120	Комплекс КОД1М	31 4872 0068
31 4987 6651	05	Субблок регистрации памяти	КОД1М.08.01.130	Комплекс КОД1М	31 4872 0068
31 4987 6652	04	Субблок приема информации	КОД1М.08.01.140	Комплекс КОД1М	31 4872 0068

1	2	3	4	5	6
31 4987 6653	03	Субблок согласования потенциальный	КОД1М.08.01.150	Комплекс КОД1М	31 4872 0068
31 4987 6654	02	Субблок машинного времени	КОД1М.08.01.160	Комплекс КОД1М	31 4872 0068
31 4987 6655	01	Субблок приема номеров электровозов	КОД1М.08.01.170	Комплекс КОД1М	31 4872 0068
31 4987 6656	00	Субблок позиционного дешифратора	КОД1М.08.01.180	Комплекс КОД1М	31 4872 0068
31 4987 6657	10	Субблок памяти номеров электровозов	КОД1М 08.01.190	Комплекс КОД1М	31 4872 0068
31 4987 6658	09	Субблок записи номера электровоза	КОД1М.08.01.200	Комплекс КОД1М	31 4872 0068
31 4987 6659	08	Субблок двоично-десятичного дешифратора	КОД1М 08.01.210	Комплекс КОД1М	31 4872 0068
31 4987 6660	04	Субблок счетчика и дешифратора	КОД1М.08.01.220	Комплекс КОД1М	31 4872 0068
31 4987 6661	03	Субблок формирователей тактов	КОД1М.08 01.230	Комплекс КОД1М	31 4872 0068
31 4987 6662	02	Субблок ключей катодных	КОД1М.08.01.240	Комплекс КОД1М	31 4872 0068
31 4987 6663	01	Субблок ключей анодных	КОД1М 08.01.250	Комплекс КОД1М	31 4872 0068
31 4987 6664	00	Субблок реверсивного счетчика асинхрон.	КОД1М 08.01.260	Комплекс КОД1М	31 4872 0068
31 4987 6665	10	Субблок запроса индикации	КОД1М.08.01.270	Комплекс КОД1М	31 4872 0068
31 4987 6666	09	Субблок счета времени простоев	КОД1М.08.01.280	Комплекс КОД1М	31 4872 0068
31 4987 6667	08	Субблок определения направления движения	КОД-1М.08.01.290	Комплекс КОД1М	31 4872 0068
31 4987 6668	07	Субблок памяти длины лавы	КОД1М.08.01.300	Комплекс КОД1М	31 4872 0068
31 4987 6669	06	Субблок выбора адреса	КОД1М.08 01.310	Комплекс КОД1М	31 4872 0068
31 4987 6670	02	Субблок шифратора кода номера объекта	КОД1М.08.01.320	Комплекс КОД1М	31 4872 0068

1	2	3	4	5	6
31 4987 6671	01	Субблок вызова	КОД1М.08.01.330	Комплекс КОД1М	31 4872 0068
31 4987 6672	00	Субблок регистра времени начала простоя	КОД1М.08.01.340	Комплекс КОД1М	31 4872 0068
31 4987 6673	10	Субблок распределителя операций	КОД1М.08.01.350	Комплекс КОД1М	31 4872 0068
31 4987 6674	09	Субблок счетчика текущего времени	КОД1М.08.01.360	Комплекс КОД1М	31 4872 0068
31 4987 6675	08	Субблок формирования сигналов печати	КОД1М.08.01.370	Комплекс КОД1М	31 4872 0068
31 4987 6676	07	Субблок распределителя адреса	КОД1М.08.01.380	Комплекс КОД1М	31 4872 0068
31 4987 6677	06	Субблок ключей тиристорных	КОД1М.08.01.390	Комплекс КОД1М	31 4872 0068
31 4987 6678	05	Субблок генсратора	КОД.08.01.400	Комплекс КОД1М	31 4872 0068
31 4987 6679	04	Субблок формирования импульсов пересчета	КОД1М.08.01.410	Комплекс КОД1М	31 4872 0068
31 4987 6680	00	Субблок регистра кода причин	КОД1М.08.01.420	Комплекс КОД1М	31 4872 0068
31 4987 6681	10	Субблок формирователя тактов П	КОД1М.08.01.430	Комплекс КОД1М	31 4872 0068
31 4987 6682	09	Субблок реле 1	КОД1М.08.01.440	Комплекс КОД1М	31 4872 0068
31 4987 6683	08	Субблок установки нуля	КОД1М.08.01.450	Комплекс КОД1М	31 4872 0068
31 4987 6684	07	Субблок реле П	КОД1М.08.01.460	Комплекс КОД1М	31 4872 0068
31 4987 6685	06	Субблок согласования с УФИ	КОД1М.08.07.010	Комплекс КОД1М	31 4872 0068
31 4987 6686	05	Ячейка	ВЧ1.01.110	Комплекс КОД1М	31 4872 0068
31 4987 6687	04	Трансформатор	ВЧТ1.01.110	Комплекс КОД1М	31 4872 0068
31 4987 6688	03	Ячейка	ВЧТ1.02.020	Комплекс КОД1М	31 4872 0068
31 4987 6689	02	Панель коммутационная	КОД1М.02.04.200-02	Комплекс КОД1М	31 4872 0068
31 4987 6690	09	Панель коммутационная	КОД1М.02.04.300-01	Комплекс КОД1М	31 4872 0068
31 4987 6691	08	Панель коммутационная	КОД1М.02.04.400-03	Комплекс КОД1М	31 4872 0068
31 4987 6692	07	Панель аппаратуры «Ветер»	КОД1М.02.00.400	Комплекс КОД1М	31 4872 0068

1	2	3	4	5	6
31 4987 6693	06	Блок кнопок абонента	ДКСГ1Б02.000	Комплекс КОД1М	31 4872 0068
31 4987 6694	05	Блок кнопок абонента	ДКСГ1Б02.000-01	Комплекс КОД1М	31 4872 0068
31 4987 6695	04	Блок рабочего места диспетчера	ДКСГ1Б03.000	Комплекс КОД1М	31 4872 0068
31 4987 6696	03	Блок рабочего места оператора	ДКСГ1Б.04.000	Комплекс КОД1М	31 4872 0068
31 4987 6697	02	Блок переговорного устройства диспетчера	ДКСГ1Б.05.000	Комплекс КОД1М	31 4872 0068
31 4987 6698	01	Блок переговорного устройства оператора	ДКСГ1Б.05.000-01	Комплекс КОД1М	31 4872 0068
31 4987 6699	00	Блок кнопок	ДКСГ1Б.06.000	Комплекс КОД1М	31 4872 0068
31 4987 6700	02	Блок автоматики рабочих мест	БАРМ.000	Комплекс КОД1М	31 4872 0068
31 4987 6701	01	Искрозащитное устройство	ШСГ1.120	Комплекс КОД1М	31 4872 0068
31 4987 6702	00	Блок абонента	БАК.000	Комплекс КОД1М	31 4872 0068
31 4987 6703	10	Панель питания	ПП.000	Комплекс КОД1М	31 4872 0068
31 4987 6704	09	Блок сигнально-вызывной машины	БСВ14.000	Комплекс КОД1М	31 4872 0068
31 4987 6705	08	Усилитель-генератор	УГВА.000	Комплекс КОД1М	31 4872 0068
31 4987 6706	07	Панель усилителя генератора	УГ6.02А	Комплекс КОД1М	31 4872 0068
31 4987 6707	06	Стекло	УГ8.005	Комплекс КОД1М	31 4872 0068
31 4987 6708	05	Рупорный громкоговоритель	10ГРД6-ИГАС	Комплекс КОД1М	31 4872 0068
31 4987 6709	04	Блок питания усилителя генератора	БПУГ6.000	Комплекс КОД1М	31 4872 0068
31 4987 6710	00	Приемник сигнала тревоги	ШСИ.1.160	Комплекс КОД1М	31 4872 0068
31 4987 6711	10	Дуплексный усилитель	ДУ7.001	Комплекс КОД1М	31 4872 0068
31 4987 6712	09	Микрофонный усилитель	ДУ7.900	Комплекс КОД1М	31 4872 0068
31 4987 6713	08	Блок управления связи искробезопасный	БУСИ.00.000	Комплекс КОД1М	31 4872 0068
31 4987 6714	07	Ключ	УГ8.400	Комплекс КОД1М	31 4872 0068

1	2	3	4	5	6
31 4987 6715	06	Ключ	БПУГ6.070	Комплекс КОД1М	31 4872 0068
31 4987 6716	05	Блок управления аппаратурой АУК-10ТМ-68	КОД1М.06.01.010	Комплекс КОД1М	31 4872 0068
31 4987 6901	06	Насос	КТ1.01.01,000	Комплекс «Темп-500»	31 4873 0098
31 4987 6902	05	Прокладка	КТ1.01.01.001-03	Комплекс «Темп-500»	31 4873 0098
31 4987 6903	04	Кольцо	КТ1.01.01.002	Комплекс «Темп-500»	31 4873 0098
31 4987 6904	03	Клин	КТ1.01.01.301	Комплекс «Темп-500»	31 4873 0098
31 4987 6905	02	Протектор	КТ1.02.02.005	Комплекс «Темп-500»	31 4873 0098
31 4987 6906	01	Труба разделительная	КТ1.02.14.001	Комплекс «Темп-500»	31 4873 0098
31 4987 6907	00	Секция фильтра	КТ1.02.16.001	Комплекс «Темп-500»	31 4873 0098
31 4987 6908	10	Головка рукавная	КТ1.03.00.002	Комплекс «Темп-500»	31 4873 0098
31 4987 6909	09	Втулка	КТ1.03.00.003	Комплекс «Темп-500»	31 4873 0098
31 4987 6910	05	Втулка	КТ1.03.01.001	Комплекс «Темп-500»	31 4873 0098
31 4987 6911	04	Гайка	КТ1.03.01.002	Комплекс «Темп-500»	31 4873 0098
31 4987 6912	03	Протектор	КТ1.05.02.002	Комплекс «Темп-500»	31 4873 0098
31 4987 6913	02	Фильтр	КТ1.06.01.500	Комплекс «Темп-500»	31 4873 0098
31 4987 6914	01	Прокладка	КТ1.16.11.001	Комплекс «Темп-500»	31 4873 0098
31 4987 6915	00	Ось	КТ1.31.01.001	Комплекс «Темп-500»	31 4873 0098
31 4987 6916	10	Втулка	КТ1.31.01.002	Комплекс «Темп-500»	31 4873 0098
31 4987 6917	09	Клин	КТ1.31.01.004	Комплекс «Темп-500»	31 4873 0098
31 4987 6918	08	Кольцо	КТ1.31.01.005	Комплекс «Темп-500»	31 4873 0098
31 4987 6919	07	Секция привода	КТ1.31.01.100	Комплекс «Темп-500»	31 4873 0098
31 4987 6920	03	Крышка	КТ1.31.01.200	Комплекс «Темп-500»	31 4873 0098
31 4987 6921	02	Секция	КТ1.31.01.300	Комплекс «Темп-500»	31 4873 0098
31 4987 6922	01	Щиток	КТ1.31.01.400	Комплекс «Темп-500»	31 4873 0098
31 4987 6923	00	Заглушка	КТ1.31.01.500	Комплекс «Темп-500»	31 4873 0098
31 4987 6924	10	Фартук	КТ1.31.01.600	Комплекс «Темп-500»	31 4873 0098
31 4987 6925	09	Чехол	КТ1.31.01.700	Комплекс «Темп-500»	31 4873 0098
31 4987 6926	08	Труба выпускная	КТ1.31.02.000	Комплекс «Темп-500»	31 4873 0098
31 4987 6927	07	Труба контрольная	КТ1.31.03.000	Комплекс «Темп-500»	31 4873 0098
31 4987 6928	06	Датчик уровня	КТ1.31.06.000	Комплекс «Темп-500»	31 4873 0098
31 4987 6936	06	Мембрана	УП-250.00.002	Установка УП-250-У5	31 4873 0101
31 4987 6937	05	Прокладка	УП-250.00.004	Установка УП-250-У5	31 4873 0101

1	2	3	4	5	6
31 4987 6938	04	Прокладка	УП-250.16.073	Установка УП-250-У5	31 4873 0101
31 4987 7001	07	Линза	1207-5608	Сигнализатор «Сигнал-2»	31 4873 0173
31 4987 7001	07	Линза	1207-5608	Аппаратура АМТ-3Т	31 4873 0011
31 4987 7001	07	Линза	1207-5608	Метан-реле СШ-2	31 4873 0013
31 4987 7002	06	Линза	1207-5609	Аппаратура АМТ-3Т	31 4873 0011
31 4987 7002	06	Линза	1207-5609	Метан-реле СШ-2	31 4873 0013
31 4987 7003	05	Блок питания сирены	1280-2-18	Аппаратура АМТ-3Т	31 4873 0011
31 4987 7003	05	Блок питания сирены	1280-2-18	Комплекс «Метан»	31 4873 0018
31 4987 7004	04	Вставка	1280-1-31	Аппаратура АМТ-3Т	31 4873 0011
31 4987 7004	04	Вставка	1280-1-31	Комплекс «Метан»	31 4873 0018
31 4987 7005	03	Фланец в сборе	1280-1-37	Аппаратура АМТ-3Т	31 4873 0011
31 4987 7005	03	Фланец в сборе	1280-1-37	Комплекс «Метан»	31 4873 0018
31 4987 7006	02	Блок-реле	1280-2-07	Аппаратура АМТ-3Т	31 4873 0011
31 4987 7006	02	Блок-реле	1280-2-07	Комплекс «Метан»	31 4873 0018
31 4987 7007	01	Камера сгорания	1207-66	Метан-реле СШ-2	31 4873 0013
31 4987 7007	01	Камера сгорания	1207-66	Комплекс «Метан»	31 4873 0018
31 4987 7007	01	Камера сгорания	1207-66	Аппаратура АМТ-3Т	31 4873 0011
31 4987 7008	00	Уплотнение	1280-1-0602	Комплекс «Метан»	31 4873 0018
31 4987 7008	00	Уплотнение	1280-1-0602	Аппаратура АМТ-3Т	31 4873 0011
31 4987 7009	09	Шайба уплотнительная	1280-1-3307	Комплекс «Метан»	31 4873 0018
31 4987 7009	09	Шайба уплотнительная	1280-1-3307	Аппаратура АМТ-3Т	31 4873 0011
31 4987 7010	06	Прокладка	1280-1-3309	Комплекс «Метан»	31 4873 0018
31 4987 7010	06	Прокладка	1280-1-3309	Аппаратура АМТ-3Т	31 4873 0011
31 4987 7011	05	Прокладка	1280-1-3804	Аппаратура АМТ-3Т	31 4873 0011
31 4987 7011	05	Прокладка	1280-1-3804	Комплекс «Метан»	31 4873 0018
31 4987 7012	04	Уплотнение	1280-1-4102	Аппаратура АМТ-3Т	31 4873 0011
31 4987 7012	04	Уплотнение	1280-1-4102	Комплекс «Метан»	31 4873 0018
31 4987 7013	03	Выключатель блокировочный	ВБ-4	Комплекс «Метан»	31 4873 0018
31 4987 7013	03	Выключатель блокировочный	ВБ-4	Аппаратура АМТ-3Т	31 4873 0011
31 4987 7014	02	Уплотнение	1280-1-4602	Комплекс «Метан»	31 4873 0018
31 4987 7014	02	Уплотнение	1280-1-4602	Аппаратура АМТ-3Т	31 4873 0011

1	2	3	4	5	6
31 4987 7015	01	Колодка	1280-1-34	Аппаратура АМТ-3Т	31 4873 0011
31 4987 7015	01	Колодка	1280-1-34	Комплекс «Метан»	31 4873 0018
31 4987 7016	00	Цепная подвеска	1280-1-40	Аппаратура АМТ-3Т	31 4873 0011
31 4987 7016	00	Цепная подвеска	1280-1-40	Комплекс «Метан»	31 4873 0018
31 4987 7017	10	Уплотнение	1280-1-3311	Аппаратура АМТ-3Т	31 4873 0011
31 4987 7017	10	Уплотнение	1280-1-3311	Комплекс «Метан»	31 4873 0018
31 4987 7018	09	Термогруппа в сборе	1364.04.09.000	«Метан-реле» СШ-2	31 4873 0013
31 4987 7018	09	Термогруппа в сборе	1364.04.09.000	Комплекс «Метан»	31 4873 0018
31 4987 7019	08	Сопротивление	1207-09-11	Комплекс «Метан»	31 4873 0018
31 4987 7019	08	Сопротивление	1207-09-11	«Метан-реле» СШ-2	31 4873 0013
31 4987 7020	04	Сопротивление	1207-21	«Метан-реле» СШ-2	31 4873 0013
31 4987 7020	04	Сопротивление	1207-21	Комплекс «Метан»	31 4873 0018
31 4987 7021	03	Ремень	1207-50	«Метан-реле» СШ-2	31 4873 0013
31 4987 7021	03	Ремень	1207-50	Сигнализатор «Сигнал.1»	31 4873 0171
31 4987 7022	02	Выключатель	1207-57	Сигнализатор «Сигнал.1»	31 4873 0171
31 4987 7022	02	Выключатель	1207-57	«Метан-реле» СШ-2	31 4873 0013
31 4987 7023	01	Вилка зарядная	1207-59	Сигнализатор «Сигнал.2»	31 4873 0173
31 4987 7023	01	Вилка зарядная	1207-59	«Метан-реле» СШ-2	31 4873 0013
31 4987 7024	00	Лепесток	1207-1303	Сигнализатор «Сигнал.2»	31 4873 0173
31 4987 7024	00	Лепесток	1207-1303	«Метан-реле» СШ-2	31 4873 0013
31 4987 7025	10	Обойма	1207-0301	«Метан-реле» СШ-2	31 4873 0013
31 4987 7025	10	Обойма	1207-0301	Комплекс «Метан»	31 4873 0018
31 4987 7026	09	Приемник сигналов 20 кгц	1168-1-26	Аппаратура ПГД	31 4872 0041
31 4987 7026	09	Приемник сигналов 20 кгц	1168-1-26	Комплекс «Метан»	31 4873 0018
31 4987 7026	09	Приемник сигналов 20 кгц	1168-1-26	Аппаратура УАВ	31 4871 0062
31 4987 7026	09	Приемник сигналов 20 кгц	1168-1-26	Аппаратура АВО-3	31 4871 0064
31 4987 7026	09	Приемник сигналов 20 кгц	1168-1-26	Аппаратура ВАВ	31 4871 0061
31 4987 7026	09	Приемник сигналов 20 кгц	1168-1-26	Аппаратура АВН-1М	31 4871 0063

1	2	3	4	5	6
31 4987 7027	08	Приемник сигналов 26 кгц	1168-1-35	Аппаратура АВН-1М	31 4871 0063
31 4987 7027	08	Приемник сигналов 26 кгц	1168-1-35	Аппаратура ВАВ	31 4871 0061
31 4987 7027	08	Приемник сигналов 26 кгц	1168-1-35	Аппаратура УАВ	31 4871 0062
31 4987 7027	08	Приемник сигналов 26 кгц	1168-1-35	Аппаратура АВО-3	31 4871 0064
31 4987 7027	08	Приемник сигналов 26 кгц	1168-1-35	Комплекс «Метан»	31 4873 0018
31 4987 7028	07	Приемник сигналов 14 кгц	1168-1-43	Аппаратура ПГД	31 4872 0041
31 4987 7028	07	Приемник сигналов 14 кгц	1168-1-43	Комплекс «Метан»	31 4873 0018
31 4987 7028	07	Приемник сигналов 14 кгц	1168-1-43	Аппаратура ВАВ	31 4871 0061
31 4987 7028	07	Приемник сигналов 14 кгц	1168-1-43	Аппаратура АВО-3	31 4871 0064
31 4987 7028	07	Приемник сигналов 14 кгц	1168-1-43	Аппаратура УАВ	31 4871 0062
31 4987 7028	07	Приемник сигналов 14 кгц	1168-1-43	Аппаратура АВН-1М	31 4871 0063
31 4987 7029	06	Генератор сигналов на 20 кгц	1168-2-30	Аппаратура АВО-3	31 4871 0064
31 4987 7029	06	Генератор сигналов на 20 кгц	1168-2-30	Аппаратура АВН-1М	31 4871 0063
31 4987 7029	06	Генератор сигналов на 20 кгц	1168-2-30	Аппаратура УАВ	31 4871 0062
31 4987 7029	06	Генератор сигналов на 20 кгц	1168-2-30	Аппаратура ВАВ	31 4871 0061
31 4987 7029	06	Генератор сигналов на 20 кгц	1168-2-30	Аппаратура ПГД	31 4872 0041
31 4987 7029	06	Генератор сигналов на 20 кгц	1168-2-30	Комплекс «Метан»	31 4873 0018

1	2	3	4	5	6
31 4987 7030	02	Генератор сигналов на 26 кгц	1168-3-09	Аппаратура ПГД	31 4872 0041
31 4987 7030	02	Генератор сигналов на 26 кгц	1168-3-09	Комплекс «Метан»	31 4873 0018
31 4987 7030	02	Генератор сигналов на 26 кгц	1168-3-09	Аппаратура УАВ	31 4871 0062
31 4987 7030	02	Генератор сигналов на 26 кгц	1168-3-09	Аппаратура АВО-3	31 4871 0064
31 4987 7030	02	Генератор сигналов на 26 кгц	1168-3-09	Аппаратура АВН-1М	31 4871 0063
31 4987 7030	02	Генератор сигналов на 26 кгц	1168-3-09	Аппаратура ВАВ	31 4871 0061
31 4987 7031	01	Генератор сигналов на 14 кгц	1168-4-09	Аппаратура УАВ	31 4871 0062
31 4987 7031	01	Генератор сигналов на 14 кгц	1168-4-09	Аппаратура АВО-3	31 4871 0064
31 4987 7031	01	Генератор сигналов на 14 кгц	1168-4-09	Аппаратура ВАВ	31 4871 0061
31 4987 7031	01	Генератор сигналов на 14 кгц	1168-4-09	Аппаратура АВН-1М	31 4871 0063
31 4987 7031	01	Генератор сигналов на 14 кгц	1168-4-09	Аппаратура ПГД	31 4872 0041
31 4987 7031	01	Генератор сигналов на 14 кгц	1168-4-09	Комплекс «Метан»	31 4873 0018
31 4987 7032	00	Датчик	1197.01.15.000	Сигнализатор «Сигнал.1»	31 4873 0171
31 4987 7032	00	Датчик	1197.01.15.000	«Метан-реле» ТМРК-3	31 4873 0017
31 4987 7033	10	Прокладка	1197.01.00.007	Сигнализатор «Сигнал.1»	31 4873 0171
31 4987 7033	10	Прокладка	1197.01.00.007	«Метан-реле» ТМРК-3	31 4873 0017
31 4987 7034	09	Болт специальный	1197.02.00.003	Сигнализатор «Сигнал.1»	31 4873 0171
31 4987 7034	09	Болт специальный	1197.02.00.003	«Метан-реле» ТМРК-3	31 4873 0017
31 4987 7035	08	Кнопочный элемент взрывобезопасный	961-05	Блок БУВ-5	31 4871 0102
31 4987 7035	08	Кнопочный элемент взрывобезопасный	961-05	Блок БУВ-4	31 4871 0101

1	2	3	4	5	6
31 4987 7036	07	Мостик контактный	854-55	Агрегат АП-4	31 4874 0011
31 4987 7036	07	Мостик контактный	854-55	Пускатель ППВ-2	31 4874 0032
31 4987 7037	06	Реле максимального тока	918-46	Агрегат АПВИ-1140	31 4874 0014
31 4987 7037	06	Реле максимального тока	918-46	Агрегат АП-4	31 4874 0011
31 4987 7038	05	Антенна рамочная АР1	1216-8	Аппаратура АБСС-1	31 4871 0011
31 4987 7038	05	Антенна рамочная АР1	1216-8	Аппаратура ЧУС-3	31 4871 0012
31 4987 7039	04	Генератор сигналов	1216-4-03	Аппаратура АБСС-1	31 4871 0011
31 4987 7039	04	Генератор сигналов	1216-4-03	Аппаратура ЧУС-3	31 4871 0012
31 4987 7040	00	Приемник сигналов ПС-14	1216-5-02	Аппаратура АБСС-1	31 4871 0011
31 4987 7040	00	Приемник сигналов ПС-14	1216-5-02	Аппаратура ЧУС-3	31 4871 0012
31 4987 7041	10	Вкладыш изолирующий	1216-4-0003	Аппаратура АБСС-1	31 4871 0011
31 4987 7041	10	Вкладыш изолирующий	1216-4-0003	Аппаратура ЧУС-3	31 4871 0012
31 4987 7042	09	Ручка	1216-4-19	Аппаратура АБСС-1	31 4871 0011
31 4987 7042	09	Ручка	1216-4-19	Аппаратура ЧУС-3	31 4871 0012
31 4987 7043	08	Трансформатор	1112-08	Аппаратура ЧУС-3	31 4871 0012
31 4987 7043	08	Трансформатор	1112-08	Аппаратура АБСС-1	31 4871 0011
31 4987 7044	07	Генератор переносной	ГПИ-2	Аппаратура АБСС-1	31 4871 0011
31 4987 7044	07	Генератор переносной	ГПИ-2	Аппаратура ЧУС-3	31 4871 0012
31 4987 7045	06	Блок питания	927-1-06-П	Аппаратура АВО-3	31 4871 0064
31 4987 7045	06	Блок питания	927-1-06-П	Аппаратура АВН-1М	31 4871 0063
31 4987 7045	06	Блок питания	927-1-06-П	Аппаратура АКУ-63	31 4871 0032
31 4987 7046	05	Трансформатор 660-380-127В аппарата АУН-1М	927-1-28	Аппаратура АВО-3	31 4871 0064
31 4987 7046	05	Трансформатор 660-380-127В аппарата АУН-1М	927-1-28	Аппаратура АВН-1М	31 4871 0063
31 4987 7047	04	Реле производительности флажковое РПФВ-1К	1058	Аппаратура АВО-3	31 4871 0064
31 4987 7047	04	Реле производительности флажковое РПФВ-1К	1058	Аппаратура АВН-1М	31 4871 0063

1	2	3	4	5	6
31 4987 7048	03	Фильтр низкой частоты ФИЧ-1	1168-9	Аппаратура АВН-1М	31 4871 0063
31 4987 7048	03	Фильтр низкой частоты ФИЧ-1	1168-9	Аппаратура ВАВ	31 4871 0061
31 4987 7048	03	Фильтр низкой частоты ФИЧ-1	1168-9	Аппаратура УАВ	31 4871 0062
31 4987 7048	03	Фильтр низкой частоты ФИЧ-1	1168-9	Аппаратура ТСД-1	31 4872 0032
31 4987 7049	02	Индикатор выхода ИВ-65	1168-5	Аппаратура ТСД-1	31 4872 0032
31 4987 7049	02	Индикатор выхода ИВ-65	1168-5	Аппаратура АВН-1М	31 4871 0063
31 4987 7049	02	Индикатор выхода ИВ-65	1168-5	Аппаратура УАВ	31 4871 0062
31 4987 7049	02	Индикатор выхода ИВ-65	1168-5	Аппаратура ВАВ	31 4871 0061
31 4987 7050	09	Блок питания	1168-2-23	Аппаратура АВН-1М	31 4871 0063
31 4987 7050	09	Блок питания	1168-2-23	Аппаратура ТСД-1	31 4872 0032
31 4987 7050	09	Блок питания	1168-2-23	Аппаратура ТСД-1М-А	31 4872 0037
31 4987 7050	09	Блок питания	1168-2-23	Аппаратура ПГД	31 4872 0041
31 4987 7051	08	Реле производительности насоса РПИ	1126-5	Аппаратура УАВ	31 4871 0062
31 4987 7051	08	Реле производительности насоса РПИ	1126-5	Аппаратура ВАВ	31 4871 0061
31 4987 7052	07	Реле давления водоотлива РДВ	1126-4	Аппаратура УАВ	31 4871 0062
31 4987 7052	07	Реле давления водоотлива РДВ	1126-4	Аппаратура ВАВ	31 4871 0061
31 4987 7053	06	Катушка в сборе	1274-2-13	Аппаратура АУГТ-1	31 4871 0151
31 4987 7053	06	Катушка в сборе	1274-2-13	Комплекс КУПТ-1	31 4871 0141
31 4987 7054	05	Катушка втягивающая	1241-1-05	Аппаратура АУГТ-1	31 4871 0151
31 4987 7054	05	Катушка втягивающая	1241-1-05	Комплекс КУПТ-1	31 4871 0141
31 4987 7055	04	Штуцер	1274-1-0004	Аппаратура АУГТ-1	31 4871 0151

1	2	3	4	5	6
31 4987 7055	04	Штуцер	1274-1-0004	Комплекс КУПТ-1	31 4871 0141
31 4987 7056	03	Пружина	1274-1-0206	Комплекс КУПТ-1	31 4871 0141
31 4987 7056	03	Пружина	1274-1-0206	Аппаратура АУГТ-1	31 4871 0151
31 4987 7057	02	Пружина спиральная	1241-1-0215	Комплекс КУПТ-1	31 4871 0141
31 4987 7057	02	Пружина спиральная	1241-1-0215	Аппаратура АУГТ-1	31 4871 0151
31 4987 7058	01	Фильтр	1274-1-10	Аппаратура АУГТ-1	31 4871 0151
31 4987 7058	01	Фильтр	1274-1-10	Комплекс КУПТ-1	31 4871 0141
31 4987 7059	00	Сопло	1274-1-0208	Комплекс КУПТ-1	31 4871 0141
31 4987 7059	00	Сопло	1274-1-0208	Аппаратура АУГТ-1	31 4871 0151
31 4987 7060	07	Датчик ДВМ-65	1226-2	Выключатель ВМ4-65	31 4871 0122
31 4987 7060	07	Датчик ДВМ-65	1226-2	Выключатель ВМ-64В	31 4871 0123
31 4987 7060	07	Датчик ДВМ-65	1226-2	Выключатель ВМ-66	31 4871 0121
31 4987 7061	06	Трансформатор силовой	1202-1-08	Выключатель ВМ-66	31 4871 0121
31 4987 7061	06	Трансформатор силовой	1202-1-08	Выключатель ВМ-64В	31 4871 0123
31 4987 7062	05	Магнит МВ М63-1	1142-3	Выключатель ВМ-64В	31 4871 0123
31 4987 7062	05	Магнит МВ М63-1	1142-3	Выключатель ВМ-66	31 4871 0121
31 4987 7062	05	Магнит МВ М63-1	1142-3	Выключатель ВМ4-65	31 4871 0122
31 4987 7063	04	Контактор	1290-09	Агрегат АПВИ-1140	31 4874 0014
31 4987 7063	04	Контактор	1290-09	Агрегат АП-4	31 4874 0011
31 4987 7064	03	Блок-реле утечки УАКИ-127	1174-02	Пускатель ППВ-1	31 4874 0031
31 4987 7064	03	Блок-реле утечки УАКИ-127	1174-02	Пускатель ППВ-2	31 4874 0032
31 4987 7064	03	Блок-реле утечки УАКИ-127	1174-02	Агрегат АП-4	31 4874 0011
31 4987 7065	02	Скоба с контактором	854-48	Агрегат АПВИ-1140	31 4874 0014
31 4987 7065	02	Скоба с контактором	854-48	Агрегат АП-4	31 4874 0011
31 4987 7066	01	Пружина	345-0305	Выключатель ВКВ-5 У5	31 4871 0074
31 4987 7066	01	Пружина	345-0305	Выключатель ВКВ-380М	31 4871 0071
31 4987 7067	00	Шильдик левый больший	345-12/1	Выключатель ВКВ-5 У5	31 4871 0074
31 4987 7067	00	Шильдик левый больший	345-12/1	Выключатель ВКВ-380М	31 4871 0071
31 4987 7068	10	Проводок с роликом	345-17	Выключатель ВКВ-5 У5	31 4871 0074
31 4987 7068	10	Проводок с роликом	345-17	Выключатель ВКВ-380М	31 4871 0071
31 4987 7069	09	Катушка	868-05	Гудок ГПР-М	31 4872 0151

1	2	3	4	5	6
31 4987 7069	09	Катушка	868-05	Гудок ГПРВ-2М	31 4872 0152
31 4987 7070	05	Катушка	868-06	Гудок ГПР-М	31 4872 0151
31 4987 7070	05	Катушка	868-06	Гудок ГПРВ-2М	31 4872 0152
31 4987 7071	04	Гайка нажимная	345-0003/1	Блок БУВ-5	31 4871 0102
31 4987 7071	04	Гайка нажимная	345-0003/1	Выключатель ВКВ-380М	31 4871 0071
31 4987 7071	04	Гайка нажимная	345-0003/1	Блок БУВ-4	31 4871 0101
31 4987 7072	03	Блок сопротивления в сборе	1167-5-42	Аппаратура «Вызов»	31 4872 0062
31 4987 7072	03	Блок сопротивления в сборе	1167-5-42	Аппаратура АШС-1	31 4872 0061
31 4987 7073	02	Блок трансформаторов в сборе	1167-5-46	Аппаратура «Вызов»	31 4872 0062
31 4987 7073	02	Блок трансформаторов в сборе	1167-5-46	Аппаратура АШС-1	31 4872 0061
31 4987 7074	01	Блок ключей	1167-5-51	Аппаратура «Вызов»	31 4872 0062
31 4987 7074	01	Блок ключей	1167-5-51	Аппаратура АШС-1	31 4872 0061
31 4987 7075	00	Блок-реле с диодами	1167-5-78	Аппаратура АШС-1	31 4872 0061
31 4987 7075	00	Блок-реле с диодами	1167-5-78	Аппаратура «Вызов»	31 4872 0062
31 4987 7076	10	Блок согласующего трансформатора	1167-7-15	Аппаратура АШС-1	31 4872 0061
31 4987 7076	10	Блок согласующего трансформатора	1167-7-15	Аппаратура «Вызов»	31 4872 0062
31 4987 7077	09	Блок в сборе	1451.01.08.000	Датчик ДКП-М У5	31 4871 2261
31 4987 7077	09	Блок в сборе	1451 01.08.000	Устройство УСПО УХЛ5 умер.-холод. исп.	31 4871 0293
31 4987 7078	08	Рычаг привода	345-24/1	Выключатель ВКВ-380М	31 4871 0071
31 4987 7078	08	Рычаг привода	345-24/1	Выключатель ВКВ-5 У5	31 4871 0074
31 4987 8001	03	Выключатель	Р76.170	Устройство УАКИ-380	31 4873 0048
31 4987 8001	03	Выключатель	Р76.170	Реле РУ-380	31 4873 0078
31 4987 8002	02	Втулка 6-65/6	8АШ.212.084.1	ТКУ-2, модификация 1	31 4872 0011
31 4987 8002	02	Втулка 6-65/6	8АШ 212.084.1	Реле РУ-380	31 4873 0078
31 4987 8002	02	Втулка 6-65/6	8АШ.212.084.1	Реле РУ-127/220	31 4873 0046
31 4987 8002	02	Втулка 6-65/6	8АШ.212.084.1	Подсистема ППТ-1	31 4872 0033

1	2	3	4	5	6
31 4987 8002	02	Втулка 6-65/6	8АШ.212.084.1	Аппарат АКС	31 4871 0192
31 4987 8002	02	Втулка 6-65/6	8АШ.212.084.1	Реле РВИ-300	31 4871 0173
31 4987 8002	02	Втулка 6-65/6	8АШ.212.084.1	Реле РКИ-70	31 4871 0175
31 4987 8002	02	Втулка 6-65/6	8АШ.212.084.1	Реле ИКС-2	31 4871 0174
31 4987 8002	02	Втулка 6-65/6	8АШ.212.084.1	Реле РСА	31 4871 0171
31 4987 8003	01	Втулка 6/65	8АШ.212.088	Реле РКИ-70	31 4871 0175
31 4987 8003	01	Втулка 6/65	8АШ.212.088	Реле ИКС-2	31 4871 0174
31 4987 8003	01	Втулка 6/65	8АШ.212.088	Аппарат АКС	31 4871 0192
31 4987 8003	01	Втулка 6/65	8АШ.212.088	Реле РВИ-300	31 4871 0173
31 4987 8003	01	Втулка 6/65	8АШ.212.088	Реле РСА	31 4871 0171
31 4987 8003	01	Втулка 6/65	8АШ.212.088	Подсистема ППТ-1	31 4872 0033
31 4987 8003	01	Втулка 6/65	8АШ.212.088	Реле РУ-127/220	31 4873 0046
31 4987 8003	01	Втулка 6/65	8АШ.212.088	ТКУ-2, модификация 1	31 4872 0011
31 4987 8003	01	Втулка 6/65	8АШ.212.088	Реле РУ-380	31 4873 0078
31 4987 8004	00	Втулка 5-8/6	8АШ.212.091.1	Устройство УАКИ-380	31 4873 0048
31 4987 8004	00	Втулка 5-8/6	8АШ.212.091.1	Подсистема ППТ-1	31 4872 0033
31 4987 8004	00	Втулка 5-8/6	8АШ.212.091.1	Реле РУ-380	31 4873 0078
31 4987 8004	00	Втулка 5-8/6	8АШ.212.091.1	Реле РКИ-70	31 4871 0175
31 4987 8004	00	Втулка 5-8/6	8АШ.212.091.1	Реле РВИ-300	31 4871 0173
31 4987 8004	00	Втулка 5-8/6	8АШ.212.091.1	Реле ИКС-2	31 4871 0174
31 4987 8005	10	Втулка 6	8АШ.212.093	Реле ИКС-2	31 4871 0174
31 4987 8005	10	Втулка 6	8АШ.212.093	Реле РВИ-300	31 4871 0173
31 4987 8005	10	Втулка 6	8АШ.212.093	Реле РКИ-70	31 4871 0175
31 4987 8005	10	Втулка 6	8АШ.212.093	Устройство УАКИ-380	31 4873 0048
31 4987 8005	10	Втулка 6	8АШ.212.093	Подсистема ППТ-1	31 4872 0033
31 4987 8005	10	Втулка 6	8АШ.212.093	Реле РУ-380	31 4873 0078
31 4987 8006	09	Зажим контактный М6-6/6	5АШ.574.090.1	Устройство УАКИ-380	31 4873 0048
31 4987 8006	09	Зажим контактный М6-6/6	5АШ 574.090.1	Аппаратура УМД	31 4871 2001
31 4987 8006	09	Зажим контактный М6-6/6	5АШ.574.090.1	Реле РКИ-70	31 4871 0175
31 4987 8006	09	Зажим контактный М6-6/6	5АШ.574.090.1	Блок БС-1	31 4871 0191

1	2	3	4	5	6
31 4987 8006	09	Зажим контактный М6-6/6	5АШ.574.090.1	Реле ИКС-2	31 4871 0174
31 4987 8006	09	Зажим контактный М6-6/6	5АШ.574.090.1	Реле РВИ-300	31 4871 0173
31 4987 8007	08	Зажим контактный М6-65/6	5АШ.574.084.1	Аппаратура АСВ-2	31 4871 0193
31 4987 8007	08	Зажим контактный М6-65/6	5АШ.574.084.1	Реле РКИ-70	31 4871 0175
31 4987 8007	08	Зажим контактный М6-65/6	5АШ.574.084.1	Реле РВИ-300	31 4871 0173
31 4987 8007	08	Зажим контактный М6-65/6	5АШ.574.084.1	Реле РСА	31 4871 0171
31 4987 8007	08	Зажим контактный М6-65/6	5АШ.574.084.1	Блок БС-1	31 4871 0191
31 4987 8007	08	Зажим контактный М6-65/6	5АШ.574.084.1	Аппарат АКС	31 4871 0192
31 4987 8007	08	Зажим контактный М6-65/6	5АШ.574.084.1	Реле ИКС-2	31 4871 0174
31 4987 8007	08	Зажим контактный М6-65/6	5АШ.574.084.1	Устройство УАКИ-380	31 4873 0048
31 4987 8007	08	Зажим контактный М6-65/6	5АШ.574.084.1	Подсистема ППТ-1	31 4872 0033
31 4987 8007	08	Зажим контактный М6-65/6	5АШ.574.084.1	Аппаратура УМД	31 4871 2001
31 4987 8007	08	Зажим контактный М6-65/6	5АШ.574.084.1	Реле РУ-127/220	31 4873 0046
31 4987 8008	07	Зажим контактный М6-220/6	5АШ.574.085.1	Реле РУ-127/220	31 4873 0046
31 4987 8008	07	Зажим контактный М6-220/6	5АШ.574.085.1	Подсистема ППТ-1	31 4872 0033
31 4987 8008	07	Зажим контактный М6-220/6	5АШ.574.085.1	Реле РВИ-300	31 4871 0173
31 4987 8008	07	Зажим контактный М6-220/6	5АШ.574.085.1	Аппаратура АСВ-2	31 4871 0193

1	2	3	4	5	6
31 4987 8008	07	Зажим контактный М6-220/6	5АШ.574.085.1	Реле НКС-2	31 4871 0174
31 4987 8008	07	Зажим контактный М6-220/6	5АШ.574.085.1	Реле РКИ-70	31 4871 0175
31 4987 8008	07	Зажим контактный М6-220/6	5АШ.574.085.1	Реле РСА	31 4871 0171
31 4987 8009	06	Втулка 6-220/6	8АШ.212.085.1	Реле РКИ-70	31 4871 0175
31 4987 8009	06	Втулка 6-220/6	8АШ.212.085.1	Аппаратура АСВ-2	31 4871 0193
31 4987 8009	06	Втулка 6-220/6	8АШ.212.085.1	Реле РВИ-300	31 4871 0173
31 4987 8009	06	Втулка 6-220/6	8АШ.212.085.1	Реле ИКС-2	31 4871 0174
31 4987 8009	06	Втулка 6-220/6	8АШ.212.085.1	Реле РУ-127/220	31 4873 0046
31 4987 8010	02	Втулка 6/220	8АШ.212.089	Реле РУ-127/220	31 4873 0046
31 4987 8010	02	Втулка 6/220	8АШ.212.089	Реле РКИ-70	31 4871 0175
31 4987 8010	02	Втулка 6/220	8АШ.212.089	Реле РВИ-300	31 4871 0173
31 4987 8010	02	Втулка 6/220	8АШ.212.089	Реле ИКС-2	31 4871 0174
31 4987 8010	02	Втулка 6/220	8АШ.212.089	Аппаратура АСВ-2	31 4871 0193
31 4987 8011	01	Выключатель В22	6ФД.261.001.3	Аппаратура АСВ-2	31 4871 0193
31 4987 8011	01	Выключатель В22	6ФД.261.001.3	Подсистема ППТ-1	31 4872 0033
31 4987 8012	00	Выключатель В88	6ФД.261.007.9	Реле РКИ-70	31 4871 0175
31 4987 8012	00	Выключатель В88	6ФД.261.007.9	Реле ИКС-2	31 4871 0174
31 4987 8013	10	Выключатель В44	6ФД.261.003.5	Аппарат АКС	31 4871 0192
31 4987 8013	10	Выключатель В44	6ФД.261.003.5	Реле РУ-127/220	31 4873 0046
31 4987 8014	09	Блок телефона	ТК75.05.060	Комплекс АУК-10ТМ-68	31 4871 0042
31 4987 8014	09	Блок телефона	ТК75.05.060	Блок БС-1	31 4871 0191
31 4987 8015	08	Источник питания	ТК92.030	Аппаратура УМД У5-Э эксп. исп.	31 4871 2011
31 4987 8015	08	Источник питания	ТК92.030	Устройство УКПС-У5	31 4871 0851
31 4987 8501	10	Блок питания (С24/06)	БПУ-С.00.000-02	Аппаратура МИУС	31 4871 0271
31 4987 8501	10	Блок питания (С24/06)	БПУ-С.00.000-02	ЦПУ	31 4871 0197
31 4987 8501	10	Блок питания (С24/06)	БПУ-С.00.000-02	Аппаратура БАУС У5-1	31 4871 0383
31 4987 8502	09	Блок питания С24/06П	БПУ-С.00.000	Аппаратура БАУС У5-1	31 4871 0383
31 4987 8502	09	Блок питания С24/06П	БПУ-С.00.000	Аппаратура МИУС	31 4871 0271
31 4987 8503	08	Кассета	АРУС01.02.040	Аппаратура АРУС	31 4871 0273

1	2	3	4	5	6
31 4987 8503	08	Кассета	АРУС01.02.040	Аппаратура МИУС	31 4871 0271
31 4987 8504	07	Кассета	АРУС01.02.040-01	Аппаратура АРУС	31 4871 0273
31 4987 8504	07	Кассета	АРУС01.02.040-01	Аппаратура МИУС	31 4871 0271
31 4987 8505	06	Блок диодов	АРУС01.04.010	Аппаратура БАУС У5-1	31 4871 0383
31 4987 8505	06	Блок диодов	АРУС01.04.010	Аппаратура МИУС	31 4871 0271
31 4987 8505	06	Блок диодов	АРУС01.04.010	Аппаратура АРУС	31 4871 0273
31 4987 8506	05	Блок реле БР-2	АРУС03.01.010-03	Аппаратура МИУС	31 4871 0271
31 4987 8506	05	Блок реле БР-2	АРУС03.01.010-03	Аппаратура АРУС	31 4871 0273
31 4987 8507	04	Блок индикаторов	АРУС01.02.170	Аппаратура МИУС	31 4871 0271
31 4987 8507	04	Блок индикаторов	АРУС01.02.170	Аппаратура АРУС	31 4871 0273
31 4987 8508	03	Блок питания	АРУС01.00.070-01	Аппаратура МИУС	31 4871 0271
31 4987 8508	03	Блок питания	АРУС01.00.070-01	Аппаратура АРУС	31 4871 0273
31 4987 8509	02	Блок канала нагрузки	УРАН01.040	Регулятор «Уран»	31 4871 0242
31 4987 8509	02	Блок канала нагрузки	УРАН01.040	Система САУК-М-1ГШ-660 У5	31 4871 1011
31 4987 8510	09	Блок канала скорости	УРАН01.110	Система САУК-М-1ГШ-660 У5	31 4871 1011
31 4987 8510	09	Блок канала скорости	УРАН01.110	Регулятор «Уран»	31 4871 0242
31 4987 8511	08	Блок выходных устройств	УРАН01.190	Регулятор «Уран»	31 4871 0242
31 4987 8511	08	Блок выходных устройств	УРАН01.190	Система САУК-М-1ГШ-660 У5	31 4871 1011
31 4987 8512	07	Блок реле	УРАН01.290	Система САУК-М-1ГШ-660 У5	31 4871 1011
31 4987 8512	07	Блок реле	УРАН01.290	Регулятор «Уран»	31 4871 0242
31 4987 8513	06	Блок Б	УРАН01.650	Система САУК-М-1ГШ-660 У5	31 4871 1011
31 4987 8513	06	Блок Б	УРАН01.650	Регулятор «Уран»	31 4871 0242
31 4987 8514	05	Датчик тока	УРАН01 540	Регулятор «Уран»	31 4871 0242
31 4987 8514	05	Датчик тока	УРАН01.540	Система САУК-М-1ГШ-660 У5	31 4871 1011
31 4987 8515	04	Уплотнение	САУК-М.01.002	Система САУК-М-1ГШ-660 У5	31 4871 1011
31 4987 8515	04	Уплотнение	САУК-М.01.002	Регулятор «Уран»	31 4871 0242

1	2	3	4	5	6
31 4987 8516	03	Датчик положения струга	АРУС.00.02.000	Аппаратура АРУС	31 4871 0273
31 4987 8516	03	Датчик положения струга	АРУС.00.02.000	Аппаратура БАУС У5-1	31 4871 0383
31 4987 8517	02	Протектор	ПК9РА27.07.014	Аппаратура АРУС	31 4871 0273
31 4987 8517	02	Протектор	ПК9РА27.07.014	Аппаратура ПК9РА	31 4871 0223
31 4987 8518	01	Блок БР2В	АРУС.03.01.010-04	Аппаратура АРУС	31 4871 0273
31 4987 8518	01	Блок БР2В	АРУС.03.01.010-04	Аппаратура БАУС У5-1	31 4871 0383
31 4987 8519	00	Блок БУ-ДП	АРУС01.03.030-05	Аппаратура АРУС	31 4871 0273
31 4987 8519	00	Блок БУ-ДП	АРУС01.03.030-05	Аппаратура БАУС У5-1	31 4871 0383
31 4987 8520	07	Блок Р1Э	АРУС03.01.010	Аппаратура БАУС У5-1	31 4871 0383
31 4987 8520	07	Блок Р1Э	АРУС03.01.010	Аппаратура АРУС	31 4871 0273
31 4987 8521	06	Блок Р2Э	АРУС03.01.010-01	Аппаратура БАУС У5-1	31 4871 0383
31 4987 8521	06	Блок Р2Э	АРУС03.01.010-01	Аппаратура АРУС	31 4871 0273
31 4987 8522	05	Блок УРБ	АРУС01.03.030	Аппаратура БАУС У5-1	31 4871 0383
31 4987 8522	05	Блок УРБ	АРУС01.03.030	Аппаратура АРУС	31 4871 0273
31 4987 8523	04	Кабель	УРАН01.480	Регулятор «Уран»	31 4871 0242
31 4987 8523	04	Кабель	УРАН01.480	Система САУК-М-1ГШ-660 У5	31 4871 1011
31 4987 8524	03	Датчик скорости	УРАН01.700	Система САУК-М-1ГШ-660 У5	31 4871 1011
31 4987 8524	03	Датчик скорости	УРАН01.700	Регулятор «Уран»	31 4871 0242
31 4987 8525	02	Линза	УРАН00.005	Регулятор «Уран»	31 4871 0242
31 4987 8525	02	Линза	УРАН00.005	Система САУК-М-1ГШ-660 У5	31 4871 1011
31 4987 8526	01	Прокладка	УРАН00.006	Регулятор «Уран»	31 4871 0242
31 4987 8526	01	Прокладка	УРАН00.006	Система САУК-М-1ГШ-660 У5	31 4871 1011
31 4987 8527	00	Блок реле РЭС-10 (БН)	ЧУ12.48.44.0001-01	ЦПУ	31 4871 0197
31 4987 8527	00	Блок реле РЭС-10 (БН)	ЧУ12.48.44.0001-01	Комбайн К103.00.00.000	31 4131 1067
31 4987 8528	10	Реле РЭС-32И (К4.КВ.К11)	ЧУ12.48.44.0005	Комбайн К103.00.00.000	31 4131 1067
31 4987 8528	10	Реле РЭС-32И (К4.КВ.К11)	ЧУ12.48.44.0005	ЦПУ	31 4871 0197
31 4987 8529	09	Блок реле БРЗ	ЧУ12.42.33.001-01	Аппаратура МИУС	31 4871 0271

1	2	3	4	5	6
31 4987 8529	09	Блок реле БРЗ	ЧУ12.42.33.001-01	Аппаратура АРУС	31 4871 0273
31 4987 8529	09	Блок реле БРЗ	ЧУ12.42.33.001-01	Аппаратура БАУС У5-1	31 4871 0383
31 4987 8529	09	Блок реле БРЗ	ЧУ12.42.33.001-01	Комбайн К103.00.00.000	31 4131 1067
31 4987 8530	05	Клемма	ЧУ12.48.44.0170	Регулятор «Уран»	31 4871 0242
31 4987 8530	05	Клемма	ЧУ12.48.44.0170	Система САУК-М-1ГШ-660 У5	31 4871 1011
31 4987 8531	04	Индикатор ИС-2	ЧУ12.48.44.0197-16	Система САУК-М-1ГШ-660 У5	31 4871 1011
31 4987 8531	04	Индикатор ИС-2	ЧУ12.48.44.0197-16	ЦПУ	31 4871 0197
31 4987 8531	04	Индикатор ИС-2	ЧУ12.48.44.0197-16	Регулятор «Уран»	31 4871 0242
31 4987 8532	03	Индикатор ИС-2	ЧУ12.48.44.0197-02	Система САУК-М-1ГШ-660 У5	31 4871 1011
31 4987 8532	03	Индикатор ИС-2	ЧУ12.48.44.0197-02	Комбайн К103.00.00.000	31 4131 1067
31 4987 8533	02	Клеммник	ЧУ12.44.0016	Комбайн К103.00.00.000	31 4131 1067
31 4987 8533	02	Клеммник	ЧУ12.44.0016	ЦПУ	31 4871 0197
31 4987 8533	02	Клеммник	ЧУ12.44.0016	Регулятор «Уран»	31 4871 0242
31 4987 8533	02	Клеммник	ЧУ12.44.0016	Система САУК-М-1ГШ-660 У5	31 4871 1011
31 4987 8534	01	Клеммник двухштырьковый	ЧУ24.7.0005	ЦПУ	31 4871 0197
31 4987 8534	01	Клеммник двухштырьковый	ЧУ24.7.0005	Система САУК-М-1ГШ-660 У5	31 4871 1011
31 4987 8534	01	Клеммник двухштырьковый	ЧУ24.7.0005	Аппаратура ПК9РА	31 4871 0223
31 4987 8534	01	Клеммник двухштырьковый	ЧУ24.7.0005	Комбайн К103.00.00.000	31 4131 1067
31 4987 8535	00	Корпус	ЧУ12.48.44.0189	Комбайн К103.00.00.000	31 4131 1067
31 4987 8535	00	Корпус	ЧУ12.48.44.0189	Аппаратура АРУС	31 4871 0273
31 4987 8535	00	Корпус	ЧУ12.48.44.0189	Система САУК-М-1ГШ-660 У5	31 4871 1011
31 4987 8535	00	Корпус	ЧУ12.48.44.0189	Регулятор «Уран»	31 4871 0242
31 4987 8535	00	Корпус	ЧУ12.48.44.0189	ЦПУ	31 4871 0197
31 4987 8536	10	Корпус	ЧУ12.42.33.0022	Система САУК-М-1ГШ-660 У5	31 4871 1011

1	2	3	4	5	6
31 4987 8536	10	Корпус	ЧУ12.42.33.0022	Аппаратура АРУС	31 4871 0273
31 4987 8536	10	Корпус	ЧУ12.42.33.0022	Регулятор «Уран»	31 4871 0242
31 4987 8536	10	Корпус	ЧУ12.42.33.0022	Аппаратура ПК9РА	31 4871 0223
31 4987 8537	09	Датчик тока	ЧУ12.44.0457	Аппаратура АРУС	31 4871 0273
31 4987 8537	09	Датчик тока	ЧУ12.44.0457	Аппаратура БАУС У5-1	31 4871 0383
31 4987 8537	09	Датчик тока	ЧУ12.44.0457	Аппаратура МИУС	31 4871 0271
31 4987 8538	08	Протектор	ЧУ12 48.44.0191	Система САУК-М-1ГШ-660 У5	31 4871 1011
31 4987 8538	08	Протектор	ЧУ12.48.44.0191	Регулятор «Уран»	31 4871 0242
31 4987 8540	03	Датчик скорости	«Уран»01.400-03	Система САУК-М-1ГШ-660 У5	31 4871 1011
31 4987 8540	03	Датчик скорости	«Уран»01.400-03	Регулятор «Уран»	31 4871 0242
31 4987 8639	07	Переключатель	ЧУ24.07.0204	Регулятор «Уран»	31 4871 0242
31 4987 8639	07	Переключатель	ЧУ24.07.0204	Аппаратура ПК9РА	31 4871 0223
31 4987 9001	10	Сборка клеммная	5.06.574.002СБ	Коробка ШТК-30А	31 4872 0113
31 4987 9001	10	Сборка клеммная	5.06.574.002СБ	Коробка ШТК-20А	31 4872 0112
31 4987 9001	10	Сборка клеммная	5.06.574.002СБ	Коробка ШТК-10А	31 4872 0111
31 4987 9002	09	Шпилька специальная	5.06.853.001.СБ	Коробка ШТК-20А	31 4872 0112
31 4987 9002	09	Шпилька специальная	5.06.853.001.СБ	Коробка ШТК-10А	31 4872 0111
31 4987 9002	09	Шпилька специальная	5.06.853.001.СБ	Коробка ШТК-30А	31 4872 0113
31 4987 9003	08	Кольцо уплотнительное	8.06.372.011	Коробка ШТК-30А	31 4872 0113
31 4987 9003	08	Кольцо уплотнительное	8.06.372.011	Коробка ШТК-10А	31 4872 0111
31 4987 9003	08	Кольцо уплотнительное	8.06.372.011	Коробка ШТК-20А	31 4872 0112
31 4987 9004	07	Заклепка 5,3×24	9.09.960.009	Коробка ШТК-10А	31 4872 0111
31 4987 9004	07	Заклепка 5,3×24	9.09.960.009	Коробка ШТК-30А	31 4872 0113
31 4987 9004	07	Заклепка 5,3×24	9.09.960.009	Коробка ШТК-20А	31 4872 0112
31 4987 9005	06	Кольцо 22	9.06.371.000-02	Коробка ШТК-10А	31 4872 0111
31 4987 9005	06	Кольцо 22	9.06.371.000-02	Коробка ШТК-20А	31 4872 0112
31 4987 9005	06	Кольцо 22	9.06.371.000-02	Коробка ШТК-30А	31 4872 0113
31 4987 9006	05	Кольцо 28	9.06.370.000-04	Муфта ТМ-6	31 4879 0021
31 4987 9006	05	Кольцо 28	9.06.370.000-04	Коробка ШТК-30А	31 4872 0113
31 4987 9006	05	Кольцо 28	9.06.370.000-04	Коробка ШТК-20А	31 4872 0112
31 4987 9006	05	Кольцо 28	9.06.370.000-04	Светильник РП-200	31 4615 0012

1	2	3	4	5	6
31 4987 9007	04	Втулка Ш6-660/6	9.06.212.003	Аппаратура АЗАК-380	31 4873 0031
31 4987 9007	04	Втулка Ш6-660/6	9.06.212.003	Аппаратура АЗАК-660	31 4873 0032
31 4987 9008	03	Втулка 1У6-660	9.06.212.003-02	Аппаратура АЗАК-380	31 4873 0031
31 4987 9008	03	Втулка 1У6-660	9.06.212.003-02	Аппаратура АЗАК-660	31 4873 0032
31 4987 9009	02	Втулка 16.-60/10	9.06.212.001.-03	Аппаратура АЗАК-380	31 4873 0031
31 4987 9009	02	Втулка 16.-60/10	9.06.212.001.-03	Аппаратура АЗАК-660	31 4873 0032
31 4987 9009	02	Втулка 16.-60/10	9.06.212.001.-03	Аппаратура АС-3С	31 4872 0053
31 4987 9009	02	Втулка 16.-60/10	9.06.212.001.-03	Аппаратура АУПСМ	31 4871 0501
31 4987 9009	02	Втулка 16.-60/10	9.06.212.001.-03	Выключатель ВКВ-380М	31 4871 0071
31 4987 9010	09	Втулка	9.06.212.002-02	Аппаратура АЗАК-660	31 4873 0032
31 4987 9010	09	Втулка	9.06.212 002-02	Аппаратура АЗАК-380	31 4873 0031
31 4987 9011	08	Уплотнительное кольцо 25-1	9.06.370.001-06	Аппаратура АЗАК-380	31 4873 0031
31 4987 9011	08	Уплотнительное кольцо 25-1	9.06.370.001-06	Аппаратура АЗАК-660	31 4873 0032
31 4987 9011	08	Уплотнительное кольцо 25-1	9.06.370.001-06	Фара ФРЭ-4В-У5	31 4614 0051
31 4987 9011	08	Уплотнительное кольцо 25-1	9.06.370.001-06	Светильник «Свет-4»	31 4611 0071
31 4987 9012	07	Уплотнительное кольцо 40-1	9.06.370 001.10	Аппаратура АЗАК-660	31 4873 0032
31 4987 9012	07	Уплотнительное кольцо 40-1	9.06.370.001.10	Аппаратура АЗАК-380	31 4873 0031
31 4987 9013	06	Блок трансформатора	6.06.367.160	Аппаратура АС-3С	31 4872 0053
31 4987 9013	06	Блок трансформатора	6 06 367.160	Аппаратура АУС	31 4872 0071
31 4987 9014	05	Катушка	5.06.520 091	Аппаратура АС-3С	31 4872 0053
31 4987 9014	05	Катушка	5.06.520.091	Аппаратура АУС	31 4872 0071
31 4987 9015	04	Блок генератора	6.06.367.161	Аппаратура АУС	31 4872 0071
31 4987 9015	04	Блок генератора	6.06.367.161	Аппаратура АС-3С	31 4872 0053
31 4987 9016	03	Коробка	5.06.353.007	Аппаратура АУС	31 4872 0071
31 4987 9016	03	Коробка	5.06.353.007	Аппаратура АС-3С	31 4872 0053
31 4987 9017	02	Катушка	5.06.520.094	Аппаратура АС-3С	31 4872 0053
31 4987 9017	02	Катушка	5.06.520.094	Аппаратура АУС	31 4872 0071

1	2	5	4	5	6
31 4987 9018	01	Разъединитель	6.06.250.010	Аппаратура АС-3С	31 4872 0053
31 4987 9018	01	Разъединитель	6.06.250.010	Аппаратура АУС	31 4872 0071
31 4987 9019	00	Протектор для переключателя П2 1-1	8.06.307.013	Аппаратура АУС	31 4872 0071
31 4987 9019	00	Протектор для переключателя П2 1-1	8.06.307.013	Аппаратура АС-3С	31 4872 0053
31 4987 9020	07	Протектор для переключателя ПК 1-1-17	8.06.307.013-01	Аппаратура АУС	31 4872 0071
31 4987 9020	07	Протектор для переключателя ПК 1-1-17	8 06.307.013-01	Аппаратура АС-3С	31 4872 0053
31 4987 9021	06	Блок микрофонного усилителя	6.06.367.036	Аппаратура АУС	31 4872 0071
31 4987 9021	06	Блок микрофонного усилителя	6.06.367.036	Аппаратура АС-3С	31 4872 0053
31 4987 9022	05	Блок-перемычка	6.06 367.035	Аппаратура АУС	31 4872 0071
31 4987 9022	05	Блок-перемычка	6.06.367.035	Аппаратура АС-3С	31 4872 0053
31 4987 9023	04	Блок питания	6.06.367.156	Аппаратура АУС	31 4872 0071
31 4987 9023	04	Блок питания	6.06.367.156	Аппаратура АУПСМ	31 4871 0501
31 4987 9024	03	Разъединитель	6.06.250 001	Аппаратура АУПСМ	31 4871 0501
31 4987 9024	03	Разъединитель	6.06.250.001	Аппаратура АУС	31 4872 0071
31 4987 9025	02	Пробка контрольная	5 06.322.002	Гидромуфта ГПВ-400	31 4879 0123
31 4987 9025	02	Пробка контрольная	5.06 322.002	Гидромуфта ГПВ-360	31 4879 0121
31 4987 9026	01	Вставка предохранительная	8.06.193.002	Гидромуфта ГПВ-360	31 4879 0121
31 4987 9026	01	Вставка предохранительная	8.06.193.002	Гидромуфта ГПВ-400	31 4879 0123
31 4987 9027	00	Втулка	8.06.215.006	Гидромуфта ГПВ-360	31 4879 0121
31 4987 9027	00	Втулка	8.06.215.006	Гидромуфта ГПВ-400	31 4879 0123
31 4987 9028	10	Шайба	8.06.950.007	Гидромуфта ГПВ-360	31 4879 0121
31 4987 9028	10	Шайба	8.06.950.007	Гидромуфта ГПВ-400	31 4879 0123
31 4987 9029	09	Шайба	8.06.950.008	Гидромуфта ГПВ-400	31 4879 0123
31 4987 9029	09	Шайба	8.06.950.008	Гидромуфта ГПВ-360	31 4879 0121
31 4987 9030	05	Панель	8.06.060.028	Муфта ТМ-6	31 4879 0021
31 4987 9030	05	Панель	8.06.060.028	Муфта ТМ-10М	31 4879 0022

1	2	3	4	5	6
31 4987 9031	04	Прокладка	8.06.766 002	Муфта ТМ-10М	31 4879 0022
31 4987 9031	04	Прокладка	8 06.766.002	Муфта ТМ-6	31 4879 0021
31 4987 9032	03	Шайба специальная 6.4/12.5×1	9.06.710.002	Муфта ТМ-6	31 4879 0021
31 4987 9032	03	Шайба специальная 6.4/12.5×1	9.06.710.002	Муфта ТМ-10М	31 4879 0022
31 4987 9033	02	Шпилька специальная	5.06.853.000СБ	Муфта ТМ-6	31 4879 0021
31 4987 9033	02	Шпилька специальная	5.06.853.000СБ	Муфта ТМ-10М	31 4879 0022
31 4987 9034	01	Прокладка	8.06.155.005	Муфта ТМ-10М	31 4879 0022
31 4987 9034	01	Прокладка	8.06.155.005	Муфта ТМ-6	31 4879 0021
31 4987 9701	00	Мембрана с диском	Р12.02.11.000	Комплекс «Темп»-500	31 4873 0098
31 4987 9701	00	Мембрана с диском	Р12 02.11.000	Респиратор Р-12	31 4654 0014

31 4991 ДЕТАЛИ И УЗЛЫ К ГИДРОПНЕВМООБОРУДОВАНИЮ ГОРНО-ШАХТНОМУ

31 4991 0001	04	Пистолет установочный	ПУЗ.000	Комплект ГВ/КО1.150	31 4000 0005
31 4991 0002	03	Головка	ПУЗ.001	Комплект ГВ/КО1.150	31 4000 0005
31 4991 0003	02	Седло	ПУЗ.004	Комплект ГВ/КО1.150	31 4000 0005
31 4991 0004	01	Золотник	ПУЗ.006	Комплект ГВ/КО1.150	31 4000 0005
31 4991 0005	00	Пружина	ПУЗ.007	Комплект ГВ/КО1.150	31 4000 0005
31 4991 0006	10	Тройник	К01.00.00.007	Комплект ГВ/КО1.150	31 4000 0005
31 4991 0007	09	Заглушка	К01.02.00.011	Комплект ГВ/КО1.150	31 4000 0005
31 4991 0012	01	Муфта соединительная 25	2СТ.00.004-04	Комплект ГВ/КО1.150	31 4000 0005
31 4991 0029	03	Заглушка	2СПТ.00.015	Комплект ГВ/КО1.150	31 4000 0005
31 4991 0030	10	Переходник	2СПТ.00.002	Комплект ГВ/КО1.150	31 4000 0005
31 4991 0031	09	Пробка	2СПТ.00.019-02	Комплект ГВ/КО1.150	31 4000 0005
31 4991 0032	08	Муфта соединительная	2СПТ.00.004	Комплект ГВ/КО1.150	31 4000 0005
31 4991 0033	07	Муфта соединительная 16	2СПТ.00.004-02	Комплект ГВ/КО1.150	31 4000 0005
31 4991 0034	06	Пробка	2СПТ.00.019	Комплект ГВ/КО1.150	31 4000 0005
31 4991 0035	05	Переходник	2СПТ.00.003	Комплект ГВ/КО1.150	31 4000 0005
31 4991 7013	05	Седло	ЭКОР.005-01	1МК97.11.01.110АМ	31 4421 0045
31 4991 7014	04	Пружина	ЭКОР.007-03	1МК97.11.01.110АМ	31 4421 0045

1	2	3	4	5	6
31 4991 7015	03	Пробка	ЭКОР.009-02	1МК97.11.01.110ЛМ	31 4421 0045
31 4991 7017	01	Шайба	ЭКОР 015-03	1МК97.11.01.110ЛМ	31 4421 0045
31 4991 7019	10	Поршень	КГУ3.012.ПРУ-02	Крепь М130.00.000 (П-16)	31 4143 2724
31 4991 7019	10	Поршень	КГУ3.012.ПРУ-02	Крепь 2КГУ с пневмоприводом	31 4143 2316
31 4991 7019	10	Поршень	КГУ3.012.ПРУ-02	Крепь 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4991 7020	06	Кольцо	КГУ3.013	Крепь 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4991 7020	06	Кольцо	КГУ3.013	Крепь 2КГУ с пневмоприводом	31 4143 2316
31 4991 7020	06	Кольцо	КГУ3.013	Крепь М130.00.000 (П-16)	31 4143 2724
31 4991 7021	05	Пружина	КГУ3.014	Крепь 2КГУ с пневмоприводом	31 4143 2316
31 4991 7021	05	Пружина	КГУ3.014	Крепь М130.00.000 (П-16)	31 4143 2724
31 4991 7021	05	Пружина	КГУ3.014	Крепь 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4991 7022	04	Корпус	КГУ3.015	Крепь 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4991 7022	04	Корпус	КГУ3.015	Крепь М130.00.000 (П-16)	31 4143 2724
31 4991 7022	04	Корпус	КГУ3.015	Крепь 2 КГУ с пневмоприводом	31 4143 2316
31 4991 7023	03	Прокладка	КГУ3.016.ПРУ	Крепь М130 00.000 (П-16)	31 4143 2724
31 4991 7023	03	Прокладка	КГУ3.016.ПРУ	Крепь 2 КГУ с пневмоприводом	31 4143 2316
31 4991 7023	03	Прокладка	КГУ3.016.ПРУ	Крепь 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4991 7024	02	Золотник	КГУ3.017.ПРУ	Крепь 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4991 7024	02	Золотник	КГУ3.017.ПРУ	Крепь М130.00.000 (П-16)	31 4143 2724
31 4991 7024	02	Золотник	КГУ3.017.ПРУ	Крепь 2 КГУ с пневмоприводом	31 4143 2316
31 4991 7025	01	Втулка	КГУ3.018.ПРУ	Крепь 2 КГУ с пневмоприводом	31 4143 2316

1	2	3	4	5	6
31 4991 7025	01	Втулка	КГУ3.018.ПРУ	Крепь М130.00.000(П-16)	31 4143 2724
31 4991 7025	01	Втулка	КГУ3.018 ПРУ	Крепь 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4991 7026	00	Пружина	КГУ3.019.ПРУ	Крепь 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4991 7026	00	Пружина	КГУ3.019.ПРУ	Крепь М130.00.000(П-16)	31 4143 2724
31 4991 7026	00	Пружина	КГУ3.019.ПРУ	Крепь 2 КГУ с пневмоприводом	31 4143 2316
31 4991 7027	01	Гидрозамок односторонний	КГУ3.020 ПР-01	Крепь М130.00.000(П-16)	31 4143 2724
31 4991 7027	01	Гидрозамок односторонний	КГУ3.020.ПР-01	Крепь 2 КГУ с пневмоприводом	31 4143 2316
31 4991 7027	01	Гидрозамок односторонний	КГУ3.020 ПР-01	Крепь 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4991 7028	09	Гайка	КГУ3.021.ПРУ	Крепь 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4991 7028	09	Гайка	КГУ3.021 ПРУ	Крепь 2 КГУ с пневмоприводом	31 4143 2316
31 4991 7028	09	Гайка	КГУ3.021.ПРУ	Крепь М130.00.000(П-16)	31 4143 2724
31 4991 7029	08	Пружина	КГУ3.022	Крепь 2 КГУ с пневмоприводом	31 4143 2316
31 4991 7029	08	Пружина	КГУ3.022	Крепь М130.00.000(П-16)	31 4143 2724
31 4991 7029	08	Пружина	КГУ3 022	Крепь 1МК103.00 00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4991 7030	04	Толкатель	КГУ3.023.ПРУ-01	Крепь 1МК103.00 00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4991 7030	04	Толкатель	КГУ3.023.ПРУ-01	Крепь М130.00.000(П-16)	31 4143 2724
31 4991 7030	04	Толкатель	КГУ3.023.ПРУ-01	Крепь 2 КГУ с пневмоприводом	31 4143 2316
31 4991 7031	03	Втулка	КГУ3.024.ПРУ	Крепь М130.00.000(П-16)	31 4143 2724
31 4991 7031	03	Втулка	КГУ3.024.ПРУ	Крепь 2 КГУ с пневмоприводом	31 4143 2316
31 4991 7031	03	Втулка	КГУ3.024.ПРУ	Крепь 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911

1	2	3	4	5	6
31 4991 7032	02	Пружина	КГУ3.025.ПР	Крепь 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4991 7032	02	Пружина	КГУ3.025.ПР	Крепь 2 КГУ с пневмоприводом	31 4143 2316
31 4991 7032	02	Пружина	КГУ3.025.ПР	Крепь М130.00.000 (П-16)	31 4143 2724
31 4991 7033	01	Втулка	ЭКОР006-013	Крепь М130.00.000 (П-16)	31 4143 2724
31 4991 7033	01	Втулка	ЭКОР006-013	Крепь 2 КГУ с пневмоприводом	31 4143 2316
31 4991 7033	01	Втулка	ЭКОР006-013	Крепь 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4991 7034	00	Втулка	ЭКОР006.01	Крепь 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4991 7034	00	Втулка	ЭКОР006.01	Крепь 2 КГУ с пневмоприводом	31 4143 2316
31 4991 7034	00	Втулка	ЭКОР006.01	Крепь М130.00.000 (П-16)	31 4143 2724
31 4991 7035	01	Кольцо	ЭКОР.016	Крепь М130.00.000 (П-16)	31 4143 2724
31 4991 7035	01	Кольцо	ЭКОР.016	Крепь 2 КГУ с пневмоприводом	31 4143 2316
31 4991 7035	01	Кольцо	ЭКОР.016	Крепь 1МК103.00.00 000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4991 7101	06	Кран шаровой	К01.03.00.000	Гидропередвижчик УГ.00.000. дл. лавы 200 м	31 4194 0021
31 4991 7101	06	Кран шаровой	К01.03.00.000	Комплект ГВ/КО1.150	31 4000 0005
31 4991 7102	05	Шарик	К01.03.00.002	Комплект ГВ/КО1.150	31 4000 0005
31 4991 7102	05	Шарик	К01.03.00.002	Гидропередвижчик УГ.00.000. дл. лавы 200 м	31 4194 0021
31 4991 7103	04	Седло	К01.03.00.003	Гидропередвижчик УГ.00.000. дл. лавы 200 м	31 4194 0021
31 4991 7103	04	Седло	К01.03.00.003	Комплект ГВ/КО1.150	31 4000 0005

1	2	3	4	5	6
34 5239 ДЕТАЛИ И УЗЛЫ К ЭЛЕКТРОВОЗАМ РУДНИЧНЫМ					
34 5239 0086	02	Стакан	АМ8Д.600.00.52.898	Электровоз АРП10-600	34 5231 2317
34 5239 0087	01	Крышка задняя	АМ8Д.600 15.00.010	Электровоз АРП10-600	34 5231 2317
34 5239 0088	00	Крышка средняя	АМ8Д.600.15.00.020	Электровоз АРП10-600	34 5231 2317
34 5239 0090	06	Корпус буксы	АРП10.900.00.54.713	Электровоз АРП10-600	34 5231 2317
34 5239 0093	03	Поршень	АРП10.600.04.04.020	Электровоз АРП10-600	34 5231 2317
34 5239 0095	01	Втулка 6-220/10	13У11-1 65 502	Электровоз АРП10-600	34 5231 2317
34 5239 0100	10	Пружина	АРП14.900.20.01.001	Электровоз АРП14-900	34 5231 2401
34 5239 0101	09	Конус нажимной	АРП14.900.20.01.002	Электровоз АРП14-900	34 5231 2401
34 5239 0102	08	Втулка клиновая	АРП14.900 20.01.003	Электровоз АРП14-900	34 5231 2401
34 5239 0103	07	Корпус	АРП14.900.20.01.004	Электровоз АРП14-900	34 5231 2401
34 5239 0104	06	Пружина	АРП14.900.20.07.002	Электровоз АРП14-900	34 5231 2401
34 5239 0109	01	Стакан	АРП14.900.21.00.001	Электровоз АРП14-900	34 5231 2401
34 5239 0110	08	Стекло	АРП14.900 21.00.002	Электровоз АРП14-900	34 5231 2401
34 5239 0111	07	Пружина	АП 20 00.003	Электровоз АРП14-900	34 5231 2401
34 5239 0112	06	Стакан	АРП14.900.21 00.001	Электровоз АРП14-900	34 5231 2401
34 5239 0113	05	Пружина	АРП14.900 21.00.006	Электровоз АРП14-900	34 5231 2401
34 5239 0114	04	Крышка	АРП14.900.22.03.000	Электровоз АРП14-900	34 5231 2401
34 5239 0115	03	Крышка задняя	АРП14.900.22.04.000	Электровоз АРП14-900	34 5231 2401
34 5239 0116	02	Уплотнение	АРП14.900.23.00.020	Электровоз АРП14-900	34 5231 2401
34 5239 0117	01	Шестерня	АРП14.900 23.00.004	Электровоз АРП14-900	34 5231 2401
34 5239 0118	00	Вал-шестерня	АРП14.900 23.00.008	Электровоз АРП14-900	34 5231 2401
34 5239 0119	10	Колесная пара	АРП14.900.23.01.000	Электровоз АРП14-900	34 5231 2401
34 5239 0121	05	Седло	АРП14.900 27.01.005	Электровоз АРП14-900	34 5231 2401
34 5239 0122	04	Золотник	АРП14.900.27.01.006	Электровоз АРП14-900	34 5231 2401
34 5239 0123	03	Втулка	АРП14.900.27.01.007	Электровоз АРП14-900	34 5231 2401
34 5239 0124	02	Пружина	АРП14.900.27.01.011	Электровоз АРП14-900	34 5231 2401
34 5239 0126	00	Рукав 20×2000	992.20.46.080	Электровоз АРП14-900	34 5231 2401
34 5239 0127	10	Гидроаккумулятор шаровой	ГШ1.000	Электровоз АРП14-900	34 5231 2401
34 5239 0128	09	Башмак	АМ8Д.600.00.44.180	Электровоз АРП14-900	34 5231 2401
34 5239 7001	06	Вал-шестерня $M=4$, $z=16$	4КР-3-2-0002	Электровоз 4КР-600	34 5232 1102

1	2	3	4	5	6
34 5239 7001	06	Вал-шестерня М=4, z=16	4КР-3-2-0002	Электровоз 4КР-900	34 5232 1104
34 5239 7001	06	Вал-шестерня М=4, z=16	4КР-3-2-0002	Электровоз 4КР-750	34 5232 1103
34 5239 7002	05	Винт ручного тормоза	4КР-14-01	Электровоз 4КР-750	34 5232 1103
34 5239 7002	05	Винт ручного тормоза	4КР-14-01	Электровоз 4КР-900	34 5232 1104
34 5239 7002	05	Винт ручного тормоза	4КР-14-01	Электровоз 4КР-600	34 5232 1102
34 5239 7003	04	Гайка специальная	4КР-14-04-01	Электровоз 4КР-900	34 5232 1104
34 5239 7003	04	Гайка специальная	4КР-14-04-01	Электровоз 4КР-750	34 5232 1103
34 5239 7003	04	Гайка специальная	4КР-14-04-01	Электровоз 4КР-600	34 5232 1102
34 5239 7004	03	Колесная пара	4КР-3-1 (колея 600)	Электровоз 4КР-600	34 5232 1102
34 5239 7004	03	Колесная пара	4КР-3-1 (колея 600)	Электровоз 4КР-750	34 5232 1103
34 5239 7004	03	Колесная пара	4КР-3-1 (колея 600)	Электровоз 4КР-900	34 5232 1104
34 5239 7005	02	Колесная пара	4КР-4-1 (колея 900)	Электровоз 4КР-750	34 5232 1103
34 5239 7005	02	Колесная пара	4КР-4-1 (колея 900)	Электровоз 4КР-600	34 5232 1102
34 5239 7005	02	Колесная пара	4КР-4-1 (колея 900)	Электровоз 4КР-900	34 5232 1104
34 5239 7006	01	Колесная пара	4КР-19-1 (колея 750)	Электровоз 4КР-900	34 5232 1104
34 5239 7006	01	Колесная пара	4КР-19-1 (колея 750)	Электровоз 4КР-600	34 5232 1102
34 5239 7006	01	Колесная пара	4КР-19-1 (колея 750)	Электровоз 4КР-750	34 5232 1103
34 5239 7007	00	Колесо	4.5АРП-3-02	Электровоз 4КР-750	34 5232 1103
34 5239 7007	00	Колесо	4 5АРП-3-02	Электровоз 4КР-600	34 5232 1102
34 5239 7007	00	Колесо	4 5АРП-3-02	Электровоз 4КР-900	34 5232 1104
34 5239 7008	10	Колесо зубчатое М=4, z=67	4КР-3-0002	Электровоз 4КР-900	34 5232 1104
34 5239 7008	10	Колесо зубчатое М=4, z=67	4КР-3-0002	Электровоз 4КР-600	34 5232 1102
34 5239 7008	10	Колесо зубчатое М=4, z=67	4КР-3-0002	Электровоз 4КР-750	34 5232 1103
34 5239 7009	09	Колесо коническое М=4, z=67	4КР-3-2-0006	Электровоз 4КР-750	34 5232 1103
34 5239 7009	09	Колесо коническое М=4, z=67	4КР-3-2-0006	Электровоз 4КР-900	34 5232 1104
34 5239 7009	09	Колесо коническое М=4, z=67	4КР-3-2-0006	Электровоз 4КР-600	34 5232 1102

1	2	3	4	5	6
34 5239 7010	05	Ось	4КР-3-1-0001	Электровоз 4КР-600	34 5232 1102
34 5239 7010	05	Ось	4КР-3-1-0001	Электровоз 4КР-900	34 5232 1104
34 5239 7010	05	Ось	4КР-3-1-0001	Электровоз 4КР-750	34 5232 1103
34 5239 7011	04	Ось	4КР-4-1-0001	Электровоз 4КР-750	34 5232 1103
34 5239 7011	04	Ось	4КР-4-1-0001	Электровоз 4КР-900	34 5232 1104
34 5239 7011	04	Ось	4КР-4-1-0001	Электровоз 4КР-600	34 5232 1102
34 5239 7012	03	Пружина	4.5АРП2-0001	Электровоз 4КР-600	34 5232 1102
34 5239 7012	03	Пружина	4.5АРП2-0001	Электровоз 4КР-900	34 5232 1104
34 5239 7012	03	Пружина	4.5АРП2-0001	Электровоз 4КР-750	34 5232 1103
34 5239 7013	02	Токоприемник двухдуговой	4КР-8	Электровоз 4КР-900	34 5232 1104
34 5239 7013	02	Токоприемник двухдуговой	4КР-8	Электровоз 4КР-750	34 5232 1103
34 5239 7013	02	Токоприемник двухдуговой	4КР-8	Электровоз 4КР-600	34 5232 1102
34 5239 7014	01	Шестерня	4КР-3-2-0003А	Электровоз 4КР-600	34 5232 1102
34 5239 7014	01	Шестерня	4КР-3-2-0003А	Электровоз 4КР-900	34 5232 1104
34 5239 7014	01	Шестерня	4КР-3-2-0003А	Электровоз 4КР-750	34 5232 1103
34 5239 7067	10	Пружина	ДЭ-41А	Электровоз 7КР1У-600	34 5232 1201
34 5239 7067	10	Пружина	ДЭ-41А	Электровоз 7КР1У-900	34 5232 1203
34 5239 7067	10	Пружина	ДЭ-41А	Электровоз 7КР1У-750	34 5232 1202
34 5239 7068	09	Бандаж	ДЭ-111	Электровоз 7КР1У-750	34 5232 1202
34 5239 7068	09	Бандаж	ДЭ-111	Электровоз 7КР1У-900	34 5232 1203
34 5239 7068	09	Бандаж	ДЭ-111	Электровоз 7КР1У-600	34 5232 1201
34 5239 7069	08	Редуктор	1ОКР2-2-1К	Электровоз 7КР1У-600	34 5232 1201
34 5239 7069	08	Редуктор	1ОКР2-2-1К	Электровоз 7КР1У-900	34 5232 1203
34 5239 7069	08	Редуктор	1ОКР2-2-1К	Электровоз 7КР1У-750	34 5232 1202
34 5239 7070	04	Колесная пара К-900	1ОКР2-2-2К	Электровоз 7КР1У-750	34 5232 1202
34 5239 7070	04	Колесная пара К-900	1ОКР2-2-2К	Электровоз 7КР1У-900	34 5232 1203
34 5239 7070	04	Колесная пара К-900	1ОКР2-2-2К	Электровоз 7КР1У-600	34 5232 1201
34 5239 7071	03	Корпус буксы	1ОКР2-3-01	Электровоз 7КР1У-750	34 5232 1202
34 5239 7071	03	Корпус буксы	1ОКР2-3-01	Электровоз 7КР1У-600	34 5232 1201
34 5239 7071	03	Корпус буксы	1ОКР2-3-01	Электровоз 7КР1У-900	34 5232 1203

1	2	3	4	5	6
34 5239 7072	02	Пружина наружная	1ОКР2-3-0002А	Электровоз 7КР1У-900	34 5232 1203
34 5239 7072	02	Пружина наружная	1ОКР2-3-0002А	Электровоз 7КР1У-600	34 5232 1201
34 5239 7072	02	Пружина наружная	1ОКР2-3-0002А	Электровоз 7КР1У-750	34 5232 1202
34 5239 7073	01	Пружина внутренняя	1ОКР2-3-0003А	Электровоз 7КР1У-750	34 5232 1202
34 5239 7073	01	Пружина внутренняя	1ОКР2-3-0003А	Электровоз 7КР1У-600	34 5232 1201
34 5239 7073	01	Пружина внутренняя	1ОКР2-3-0003А	Электровоз 7КР1У-900	34 5232 1203
34 5239 7074	00	Пружина	1ОКР2-10-0001А	Электровоз 7КР1У-900	34 5232 1203
34 5239 7074	00	Пружина	1ОКР2-10-0001А	Электровоз 7КР1У-750	34 5232 1202
34 5239 7074	00	Пружина	1ОКР2-10-0001А	Электровоз 7КР1У-600	34 5232 1201
34 5239 7075	10	Колодка	14КР2-4-1-02Б	Электровоз 7КР1У-600	34 5232 1201
34 5239 7075	10	Колодка	14КР2-4-1-02Б	Электровоз 7КР1У-750	34 5232 1202
34 5239 7075	10	Колодка	14КР2-4-1-02Б	Электровоз 7КР1У-900	34 5232 1203
34 5239 7076	09	Шестерня коническая	К10.00.13.227	Электровоз К10-600	34 5232 1301
34 5239 7076	09	Шестерня коническая	К10.00.13.227	Электровоз К10-900	34 5232 1303
34 5239 7076	09	Шестерня коническая	К10.00.13.227	Электровоз К10-750	34 5232 1302
34 5239 7077	08	Ходовая часть (без электродвигателя)	К10 02.00 000	Электровоз К10-750	34 5232 1302
34 5239 7077	08	Ходовая часть (без электродвигателя)	К10.02.00 000	Электровоз К10-600	34 5232 1301
34 5239 7077	08	Ходовая часть (без электродвигателя)	К10.02.00 000	Электровоз К10-900	34 5232 1303
34 5239 7078	07	Редуктор	К10.02.01.000	Электровоз К10-900	34 5232 1303
34 5239 7078	07	Редуктор	К10.02.01.000	Электровоз К10-600	34 5232 1301
34 5239 7078	07	Редуктор	К10.02.01.000	Электровоз К10-750	34 5232 1302
34 5239 7079	06	Редуктор	К10.02.01 000-01	Электровоз К10-750	34 5232 1302
34 5239 7079	06	Редуктор	К10.02.01.000-01	Электровоз К10-600	34 5232 1301
34 5239 7079	06	Редуктор	К10.02.01.000-01	Электровоз К10-900	34 5232 1303
34 5239 7080	02	Корпус буксы	К10.02.03.002	Электровоз К10-900	34 5232 1303
34 5239 7080	02	Корпус буксы	К10.02.03.002	Электровоз К10-600	34 5232 1301
34 5239 7080	02	Корпус буксы	К10.02.03.002	Элктровоз К10-750	34 5232 1302
34 5239 7081	01	Шестерня коническая	ДЭ-90	Элктровоз К10-750	34 5232 1302
34 5239 7081	01	Шестерня коническая	ДЭ-90	Электровоз К10-600	34 5232 1301
34 5239 7081	01	Шестерня коническая	ДЭ-90	Электровоз К10-900	34 5232 1303

1	2	3	4	5	6
34 5239 7082	00	Вал промежуточный	1ОКР2-2-1-05	Электровоз К10-900	34 5232 1303
34 5239 7082	00	Вал промежуточный	1ОКР2-2-1-05	Электровоз К10-600	34 5232 1301
34 5239 7082	00	Вал промежуточный	1ОКР2-2-1-05	Электровоз К10-750	34 5232 1302
34 5239 7083	10	Колесная пара К-750	1ОКР2-2-2К-01	Электровоз К10-750	34 5232 1302
34 5239 7083	10	Колесная пара К-750	1ОКР2-2-2К-01	Электровоз К10-900	34 5232 1303
34 5239 7083	10	Колесная пара К-750	1ОКР2-2-2К-01	Электровоз К10-600	34 5232 1301
34 5239 7084	09	Колесная пара К-600	1ОКР-2-2-2К-02	Электровоз К10-600	34 5232 1301
34 5239 7084	09	Колесная пара К-600	1ОКР-2-2-2К-02	Электровоз К10-900	34 5232 1303
34 5239 7084	09	Колесная пара К-600	1ОКР-2-2-2К-02	Электровоз К10-750	34 5232 1302
34 5239 7085	08	Редуктор	К14.02.01.000-01	Электровоз К14-750	34 5232 1401
34 5239 7085	08	Редуктор	К14 02.01.000-01	Электровоз К14-900	34 5232 1402
34 5239 7086	07	Колесная пара К-740	К14.02.02.000-03	Электровоз К14-900	34 5232 1402
34 5239 7086	07	Колесная пара К-740	К14.02.02.000-03	Электровоз К14-750	34 5232 1401
34 5239 7087	06	Бандаж К-740	К14 02.02.039	Электровоз К14-750	34 5232 1401
34 5239 7087	06	Бандаж К-740	К14.02.02.039	Электровоз К14-900	34 5232 1402
34 5239 7088	05	Корпус буксы с наличниками	К14.02.04.061	Электровоз К14-900	34 5232 1402
34 5239 7088	05	Корпус буксы с наличниками	К14.02.04.061	Электровоз К14-750	34 5232 1401
34 5239 7089	04	Рессора	К14.03.00.030	Электровоз К14-900	34 5232 1402
34 5239 7089	04	Рессора	К14.03.00.030	Электровоз К14-750	34 5232 1401
34 5239 7090	02	Шестерня коническая скоростемера	К14.12.00.379	Электровоз К14-750	34 5232 1401
34 5239 7090	02	Шестерня коническая скоростемера	К14.12.00.379	Электровоз К14-900	34 5232 1402
34 5239 7091	01	Колодка К-740	14КР2-4-0102У	Электровоз К14-750	34 5232 1401
34 5239 7091	01	Колодка К-740	14КР2-4-0102У	Электровоз К14-900	34 5232 1402
34 5239 7092	00	Редуктор	К14.02.01.000	Электровоз К14-750	34 5232 1401
34 5239 7092	00	Редуктор	К14 02.01.000	Электровоз К14-900	34 5232 1402
34 5239 7093	10	Вал промежуточный	К14.02.01.060	Электровоз К14-900	34 5232 1402
34 5239 7093	10	Вал промежуточный	К14.02.01.060	Электровоз К14-750	34 5232 1401
34 5239 7094	09	Колесная пара К-900	К14.02.02.000	Электровоз К14-750	34 5232 1401
34 5239 7094	09	Колесная пара К-900	К14.02.02.000	Электровоз К14-900	34 5232 1402
34 5239 7095	08	Колесная пара К-750	К14.02.02.000-01	Электровоз К14-900	34 5232 1402

1	2	3	4	5	6
34 5239 7095	08	Колесная пара К-750	К14 02.02.000-01	Электровоз К14-750	34 5232 1401
34 5239 7096	07	Бандаж	К14.02.02.038	Электровоз К14-750	34 5232 1401
34 5239 7096	07	Бандаж	К14.02.02.038	Электровоз К14-900	34 5232 1402
34 5239 7097	06	Шестерня коническая М=6, z=17	14КР1-2-2-0001	Электровоз К14-900	34 5232 1402
34 5239 7097	06	Шестерня коническая М=6, z=17	14КР1-2-2-0001	Электровоз К14-750	34 5232 1401
34 5239 7098	03	Пружина	АМ8Д.600.10.00.001	Электровоз 2АМ8Д-600	34 5231 2402
34 5239 7098	03	Пружина	АМ8Д.600.10.00.001	Электровоз АМ8Д-600	34 5231 2303
34 5239 7099	02	Пружина	АМ8Д.600 10.00.002	Электровоз АМ8Д-600	34 5231 2303
34 5239 7099	02	Пружина	АМ8Д.600.10.00.002	Электровоз 2АМ8Д-600	34 5231 2402
34 5239 7100	04	Пружина	АМ8Д.600.11.00 003	Электровоз 2АМ8Д-600	34 5231 2402
34 5239 7100	04	Пружина	АМ8Д.600.11.00.003	Электровоз АМ8Д-600	34 5231 2303
34 5239 7100	04	Пружина	АМ8Д.600.11.00.003	Электровоз АРП10-600	34 5231 2317
34 5239 7101	03	Пружина	АМ8Д.600.11.00.034	Электровоз АРП10-600	34 5231 2317
34 5239 7101	03	Пружина	АМ8Д.600.11.00.034	Электровоз АМ8Д-600	34 5231 2303
34 5239 7101	03	Пружина	АМ8Д.600.11.00.034	Электровоз 2АМ8Д-600	34 5231 2402
34 5239 7102	02	Болт	АМ8Д.600.11.00.036	Электровоз 2АМ8Д-600	34 5231 2402
34 5239 7102	02	Болт	АМ8Д.600.11.00.036	Электровоз АМ8Д-600	34 5231 2303
34 5239 7103	01	Колесо коническое	АМ8Д.600.12.01.001	Электровоз АМ8Д-600	34 5231 2303
34 5239 7103	01	Колесо коническое	АМ8Д.600.12.01.001	Электровоз АРП10-600	34 5231 2317
34 5239 7103	01	Колесо коническое	АМ8Д.600.12 01.001	Электровоз 2АМ8Д-600	34 5231 2402
34 5239 7104	00	Шестерня коническая	АМ8Д.600.12.01.002	Электровоз 2АМ8Д-600	34 5231 2402
34 5239 7104	00	Шестерня коническая	АМ8Д 600.12.01.002	Электровоз АРП10-600	34 5231 2317
34 5239 7104	00	Шестерня коническая	АМ8Д.600.12 01.002	Электровоз АМ8Д-600	34 5231 2303
34 5239 7105	10	Вал-шестерня	АМ8Д 600.12.01.003	Электровоз АМ8Д-600	34 5231 2303
34 5239 7105	10	Вал-шестерня	АМ8Д 600.12.01.003	Электровоз АРП10-600	34 5231 2317
34 5239 7105	10	Вал-шестерня	АМ8Д.600.12.01.003	Электровоз 2АМ8Д-600	34 5231 2402
34 5239 7106	09	Вкладыш верхний	АМ8Д.600.00.46.370	Электровоз 2АМ8Д-600	34 5231 2402
34 5239 7106	09	Вкладыш верхний	АМ8Д.600.00.46.370	Электровоз АРП10-600	34 5231 2317
34 5239 7106	09	Вкладыш верхний	АМ8Д.600.00 46.370	Электровоз АМ8Д-600	34 5231 2303
34 5239 7107	08	Вкладыш нижний	АМ8Д.600.00.50.114	Электровоз АМ8Д-600	34 5231 2303
34 5239 7107	08	Вкладыш нижний	АМ8Д 600.00.50.114	Электровоз АРП10-600	34 5231 2317

1	2	3	4	5	6
34 5239 7107	08	Вкладыш нижний	АМ8Д.600.00.50.114	Электровоз 2АМ8Д-600	34 5231 2402
34 5239 7108	07	Уплотнение УМК-120	АМ8Д.600.12.01.020	Электровоз 2АМ8Д-600	34 5231 2402
34 5239 7108	07	Уплотнение УМК-120	АМ8Д.600.12.01.020	Электровоз АРП14-900	34 5231 2401
34 5239 7108	07	Уплотнение УМК-120	АМ8Д.600.12.01.020	Электровоз АРП10-600	34 5231 2317
34 5239 7108	07	Уплотнение УМК-120	АМ8Д.600.12.01.020	Электровоз АМ8Д-600	34 5231 2303
34 5239 7110	02	Бандаж	АМ8Д.600.12.00.013	Электровоз АМ8Д-600	34 5231 2303
34 5239 7110	02	Бандаж	АМ8Д.600.12 00.013	Электровоз АРП10-600	34 5231 2317
34 5239 7110	02	Бандаж	АМ8Д.600.12.00.013	Электровоз 2АМ8Д-600	34 5231 2402
34 5239 7110	02	Бандаж	АМ8Д.600.12.00.013	Электровоз АРП14-900	34 5231 2401
34 5239 7111	01	Корпус буксы	АМ8Д.600.00.53.064	Электровоз 2АМ8Д-600	34 5231 2402
34 5239 7111	01	Корпус буксы	АМ8Д.600 00.53.064	Электровоз АМ8Д-600	34 5231 2303
34 5239 7115	08	Пружина	АМ8Д.600.13.00.005	Электровоз 2АМ8Д-600	34 5231 2402
34 5239 7115	08	Пружина	АМ8Д.600 13.00.005	Электровоз АРП14-900	34 5231 2401
34 5239 7116	07	Сцепка переходная	АМ8Д.600.10.03.000	Электровоз АРП14-900	34 5231 2401
34 5239 7116	07	Сцепка переходная	АМ8Д.600.10.03 000	Электровоз АРП10-600	34 5231 2317
34 5239 7118	05	Зеркало	АРП14.900.20.08.008	Электровоз АРП10-600	34 5231 2317
34 5239 7118	05	Зеркало	АРП14.900.20.08.008	Электровоз АРП14-900	34 5231 2401
34 5239 7121	10	Направляющая	АРП14 900.00.51.512	Электровоз АРП14-900	34 5231 2401
34 5239 7209	03	Колесная пара	АМ8Д-550.12.00.010	Электровоз АРП10-600	34 5231 2317
34 5239 7209	03	Колесная пара	АМ8Д-550.12.00.010	Электровоз АМ8Д-550	34 5231 2301
34 5239 7210	10	Колодка тормозная левая	АМ8Д-550.13.00.020	Электровоз АМ8Д-550	34 5231 2301
34 5239 7210	10	Колодка тормозная левая	АМ8Д-550.13.00.020	Электровоз АРП10-600	34 5231 2317
34 5239 7211	09	Колодка	АМ8Д-550.00.47.935	Электровоз АРП10-600	34 5231 2317
34 5239 7211	09	Колодка	АМ8Д-550.00.47.935	Электровоз АМ8Д-550	34 5231 2301
34 5239 7212	08	Пружина	АРП14-900.07.01.011	Электровоз АРП10-600	34 5231 2317
34 5239 7212	08	Пружина	АРП14-900.07.01.011	Электровоз АРП14-900	34 5231 2401
34 5239 7213	07	Седло	АРП14-900.07.03.014	Электровоз АРП14-900	34 5231 2401
34 5239 7213	07	Седло	АРП14-900.07.03.014	Электровоз АРП10-600	34 5231 2317
34 5239 7214	06	Крышка упорная передняя	АМ8Д.600.00.53.065	Электровоз АРП10-600	34 5231 2317

1	2	3	4	5	6
34 5239 7214	06	Крышка упорная передняя	АМ8Д.600.00.53.065	Электровоз АМ8Д-600	34 5231 2303
34 5239 7215	05	Крышка упорная задняя	АМ8Д.600.00.53.066	Электровоз АМ8Д-600	34 5231 2303
34 5239 7215	05	Крышка упорная задняя	АМ8Д.600.00.53.066	Электровоз АРП10-600	34 5231 2317
34 5239 7216	04	Кольцо	АМ8Д.600.11.00.037	Электровоз АРП10-600	34 5231 2317
34 5239 7216	04	Кольцо	АМ8Д.600.11.00.037	Электровоз АМ8Д-600	34 5231 2303
34 5239 7216	04	Кольцо	АМ8Д.600.11.00.037	Электровоз 2АМ8Д-600	34 5231 2402

СОДЕРЖАНИЕ

Введение		3
31 4927	Детали и узлы к полкам проходческим	11
31 4932	Детали и узлы к клетям. скипам, парашютам, подвесным устройствам и коушам для шахтных клетей и скипов. Амортизаторы, противовесы, кулаки посадочные	12
31 4934	Детали и узлы к конвейерам шахтным, перегружателям шахтным	13
31 4935	Детали и узлы к вагонеткам шахтным и горнорудным	78
31 4936	Детали и узлы к лебедкам шахтным и горнорудным	85
31 4937	Детали и узлы к подвижному составу	101
31 4941	Детали и узлы к оборудованию для обмена вагонеток	106
31 4942	Детали и узлы к оборудованию для изменения скорости, направления движения, остановки и удержания вагонеток	110
31 4948	Детали и узлы к оборудованию породного комплекса, механизированным погрузочным пунктам, маневровым устройствам, оборудованию угольных складов	111
31 4953	Детали и узлы к станкам для бурения вспомогательных скважин, установкам бурильным (кареткам)	114
31 4954	Детали и узлы к перфораторам пневматическим	126
31 4956	Детали и узлы к сверлам горным и колонкам к ним	138
31 4961	Детали и узлы к оборудованию для освещения и шахтных ламповых	139
31 4962	Детали и узлы к вентиляторам шахтным	146
31 4965	Детали и узлы к средствам пылеподавления и пылеулавливания	147
31 4966	Детали и узлы к оборудованию горноспасательному	158
31 4982	Детали и узлы к приводам	165
31 4987	Детали и узлы к аппаратуре шахтной автоматизации и связи	165
31 4991	Детали и узлы к гидропневмооборудованию горно-шахтному	208
34 5239	Детали и узлы к электровозам рудничным	212

Сдано в набор и подписано к печати 4.I.87. Формат 60×84 1/6. Объем 13,75 п. л. Гарнитура литературная. Печать высокая. Бумага писчая. Заказ 10593. Тираж 1200.

Типография издательства «Ворошиловградская правда».
г. Ворошиловград, ул. Лермонтова, 16.

gost.e-ecolog.ru