ОТРАСЛЕВЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ОЕРЖмр 81-06-01-2001

ОТРАСЛЕВЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ

ОЕРЖмр–2001

Часть 1

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ЛИФТОВ

Книга 1

(Северный, Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, Центрально-Черноземный, Поволжский, Северо-Кавказский территориальные районы)

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Москва 2011

gost.e-ecolog.ru

ОТРАСЛЕВЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ОТРАСЛЕВЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ

ОЕРЖмр 81-06-01-2001

Часть 1

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ЛИФТОВ

Книга 1

(Северный, Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, Центрально-Черноземный, Поволжский, Северо-Кавказский территориальные районы)

Издание официальное

Москва 2011

Отраслевые сметные нормативы.
Отраслевые единичные расценки на капитальный ремонт оборудования.
ОЕРЖмр 81-06-01-2001 Часть 1. Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов.
Книга 1.
Москва, 2011 – 93 стр.

Отраслевые единичные расценки на капитальный ремонт оборудования (далее – ОЕРЖмр) предназначены для определения затрат при выполнении работ по капитальному ремонту оборудования и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

РАЗРАБОТАНЫ: Открытым акционерным обществом «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»), 107174, город Москва, ул. Новая Басманная д. 2; «Некоммерческой организацией «Национальная ассоциация сметного ценообразования и стоимостного инжиниринга» (НО «Национальная ассоциация стоимостного инжиниринга»), 119311, город Москва, ул. Строителей, д. 6, корп. 4.

УТВЕРЖДЕНЫ: Распоряжение Открытого акционерного общества «Российские железные дороги» от 31.01.2011 г. № 178р.

© Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»), Некоммерческая организация «Национальная ассоциация сметного ценообразования и стоимостного инжиниринга» (НО «Национальная ассоциация стоимостного инжиниринга»), 2011 г.

Территориальные районы и подрайоны Российской Федерации с входящими в них республиками, краями и областями

Территориальные районы	Подрайоны		Республики, края, области
1	2		3
Северный	I	а	Мурманская область
		б	Республика Карелия
		в	Республика Коми
		г	Архангельская область
		д	Вологодская область
Северо-Западный	II	а	Ленинградская, Новгородская, Псковская области
		б	Калининградская область
Центральный	**III**		**Московская область**
	III	а	Брянская, Владимирская, Ивановская, Калужская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тверская, Тульская, Ярославская, Костромская области
Волго-Вятский	IV	а	Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Чувашская Республика, Нижегородская область
		б	Кировская Область
Центрально-Черноземный	V		Белгородская, Воронежская, Курская, Липецкая, Тамбовская области
Поволжский	VI	а	Республика Калмыкия
		б	Астраханская область
		в	Республика Татарстан
		г	Саратовская область
		д	Пензенская, Самарская, Ульяновская области
		е	Волгоградская область
Северо-Кавказский	VII	а	Республика Адыгея, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия-Алания, Чеченская Республика, Краснодарский, Ставропольский края
		б	Ростовская область
Уральский	VIII	а	Республика Башкортостан
		б	Удмуртская Республика, Пермский край
		в	Оренбургская область
		г	Курганская область
		д	Свердловская область
		е	Челябинская область
Западно-Сибирский	IX	а	Томская область
		б	Тюменская область
		в	Омская область
		г	Кемеровская область
		д	Новосибирская область
		е	Алтайский край
Восточно-Сибирский	X	а	Забайкальский край
		б	Республика Бурятия, Иркутская область
		в	Республика Хакасия
		г	Красноярский край
Дальневосточный	XI	а	Приморский край
		б	Хабаровский край
		в	Амурская область
		г	Еврейская АО

Часть 1. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ЛИФТОВ

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Территориальные районы и подрайоны	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ОТДЕЛ 01. РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ ОБОРУДОВАНИЯ, УСТРОЙСТВ И КОНСТРУКЦИЙ ЛИФТОВ								
Таблица 01-01-001. Замена замка распашной двери шахты								
Измеритель: **1 замок**								
Замена замка распашной двери шахты лифта								
01-01-001-01	автоматического	**III**	**42,78**	**41,53**	**-**	**-**	**1,25**	**4,63**
		Ia	59,89	58,15	-	-	1,74	
		Iб	49,21	47,78	-	-	1,43	
		Iв	51,31	49,82	-	-	1,49	
		Iг	51,31	49,82	-	-	1,49	
		Iд	42,78	41,53	-	-	1,25	
		IIa	42,78	41,53	-	-	1,25	
		IIб	42,78	41,53	-	-	1,25	
		IIIa	42,78	41,53	-	-	1,25	
		IVa	42,78	41,53	-	-	1,25	
		IVб	49,21	47,78	-	-	1,43	
		V	42,78	41,53	-	-	1,25	
		VIa	42,78	41,53	-	-	1,25	
		VIб	42,78	41,53	-	-	1,25	
		VIв	42,78	41,53	-	-	1,25	
		VIг	42,78	41,53	-	-	1,25	
		VIд	42,78	41,53	-	-	1,25	
		VIe	42,78	41,53	-	-	1,25	
		VIIa	42,78	41,53	-	-	1,25	
		VIIб	42,78	41,53	-	-	1,25	
01-01-001-02	неавтоматического	**III**	**55,72**	**54,10**	**-**	**-**	**1,62**	**6,19**
		Ia	78,04	75,77	-	-	2,27	
		Iб	64,08	62,21	-	-	1,87	
		Iв	66,88	64,93	-	-	1,95	
		Iг	66,88	64,93	-	-	1,95	
		Iд	55,72	54,10	-	-	1,62	
		IIa	55,72	54,10	-	-	1,62	
		IIб	55,72	54,10	-	-	1,62	
		IIIa	55,72	54,10	-	-	1,62	
		IVa	55,72	54,10	-	-	1,62	
		IVб	64,08	62,21	-	-	1,87	
		V	55,72	54,10	-	-	1,62	
		VIa	55,72	54,10	-	-	1,62	
		VIб	55,72	54,10	-	-	1,62	
		VIв	55,72	54,10	-	-	1,62	
		VIг	55,72	54,10	-	-	1,62	
		VIд	55,72	54,10	-	-	1,62	
		VIe	55,72	54,10	-	-	1,62	
		VIIa	55,72	54,10	-	-	1,62	
		VIIб	55,72	54,10	-	-	1,62	
Таблица 01-01-002. Замена оборудования главного привода								
Измеритель: **1 шт.**								
Замена электродвигателя, количество лифтов в подъезде								
01-01-002-01	1	**III**	**324,70**	**255,71**	**61,32**	**7,04**	**7,67**	**26,20**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iа	434,41	357,89	65,78	9,86	10,74	
		Iб	365,98	293,96	63,20	8,10	8,82	
		Iв	379,55	306,80	63,55	8,45	9,20	
		Iг	382,02	306,80	66,02	8,45	9,20	
		Iд	326,35	255,71	62,97	7,04	7,67	
		IIа	324,70	255,71	61,32	7,04	7,67	
		IIб	324,70	255,71	61,32	7,04	7,67	
		IIIа	324,70	255,71	61,32	7,04	7,67	
		IVа	324,87	255,71	61,49	7,04	7,67	
		IVб	365,33	293,96	62,55	8,10	8,82	
		V	325,20	255,71	61,82	7,04	7,67	
		VIа	326,35	255,71	62,97	7,04	7,67	
		VIб	324,70	255,71	61,32	7,04	7,67	
		VIв	324,70	255,71	61,32	7,04	7,67	
		VIг	324,70	255,71	61,32	7,04	7,67	
		VIд	324,70	255,71	61,32	7,04	7,67	
		VIе	324,70	255,71	61,32	7,04	7,67	
		VIIа	324,70	255,71	61,32	7,04	7,67	
		VIIб	324,70	255,71	61,32	7,04	7,67	
01-01-002-02	2	**III**	**271,80**	**204,35**	**61,32**	**7,04**	**6,13**	**20,60**
		Iа	360,49	286,13	65,78	9,86	8,58	
		Iб	305,30	235,05	63,20	8,10	7,05	
		Iв	316,04	245,14	63,55	8,45	7,35	
		Iг	318,51	245,14	66,02	8,45	7,35	
		Iд	273,45	204,35	62,97	7,04	6,13	
		IIа	271,80	204,35	61,32	7,04	6,13	
		IIб	271,80	204,35	61,32	7,04	6,13	
		IIIа	271,80	204,35	61,32	7,04	6,13	
		IVа	271,97	204,35	61,49	7,04	6,13	
		IVб	304,65	235,05	62,55	8,10	7,05	
		V	272,30	204,35	61,82	7,04	6,13	
		VIа	273,45	204,35	62,97	7,04	6,13	
		VIб	271,80	204,35	61,32	7,04	6,13	
		VIв	271,80	204,35	61,32	7,04	6,13	
		VIг	271,80	204,35	61,32	7,04	6,13	
		VIд	271,80	204,35	61,32	7,04	6,13	
		VIе	271,80	204,35	61,32	7,04	6,13	
		VIIа	271,80	204,35	61,32	7,04	6,13	
		VIIб	271,80	204,35	61,32	7,04	6,13	
	Замена полумуфты электродвигателя, количество лифтов в подъезде							
01-01-002-03	1	**III**	**154,23**	**149,74**	**-**	**-**	**4,49**	**17,70**
		Iа	215,86	209,57	-	-	6,29	
		Iб	177,39	172,22	-	-	5,17	
		Iв	185,05	179,66	-	-	5,39	
		Iг	185,05	179,66	-	-	5,39	
		Iд	154,23	149,74	-	-	4,49	
		IIа	154,23	149,74	-	-	4,49	
		IIб	154,23	149,74	-	-	4,49	
		IIIа	154,23	149,74	-	-	4,49	
		IVа	154,23	149,74	-	-	4,49	
		IVб	177,39	172,22	-	-	5,17	
		V	154,23	149,74	-	-	4,49	
		VIа	154,23	149,74	-	-	4,49	
		VIб	154,23	149,74	-	-	4,49	
		VIв	154,23	149,74	-	-	4,49	
		VIг	154,23	149,74	-	-	4,49	
		VIд	154,23	149,74	-	-	4,49	
		VIе	154,23	149,74	-	-	4,49	
		VIIа	154,23	149,74	-	-	4,49	
		VIIб	154,23	149,74	-	-	4,49	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
01-01-002-04	2	**III**	**143,78**	**139,59**	**-**	**-**	**4,19**	**16,50**
		Ia	201,22	195,36	-	-	5,86	
		Iб	165,37	160,55	-	-	4,82	
		Iв	172,50	167,48	-	-	5,02	
		Iг	172,50	167,48	-	-	5,02	
		Iд	143,78	139,59	-	-	4,19	
		IIa	143,78	139,59	-	-	4,19	
		IIб	143,78	139,59	-	-	4,19	
		IIIa	143,78	139,59	-	-	4,19	
		IVa	143,78	139,59	-	-	4,19	
		IVб	165,37	160,55	-	-	4,82	
		V	143,78	139,59	-	-	4,19	
		VIa	143,78	139,59	-	-	4,19	
		VIб	143,78	139,59	-	-	4,19	
		VIв	143,78	139,59	-	-	4,19	
		VIг	143,78	139,59	-	-	4,19	
		VIд	143,78	139,59	-	-	4,19	
		VIe	143,78	139,59	-	-	4,19	
		VIIa	143,78	139,59	-	-	4,19	
		VIIб	143,78	139,59	-	-	4,19	
	Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде							
01-01-002-05	1	**III**	**803,85**	**458,59**	**331,50**	**36,22**	**13,76**	**52,47**
		Ia	1016,26	642,23	354,76	50,69	19,27	
		Iб	884,38	527,32	341,24	41,65	15,82	
		Iв	910,38	550,41	343,46	43,45	16,51	
		Iг	923,01	550,41	356,09	43,45	16,51	
		Iд	812,64	458,59	340,29	36,22	13,76	
		IIa	803,85	458,59	331,50	36,22	13,76	
		IIб	803,27	458,59	330,92	36,22	13,76	
		IIIa	803,85	458,59	331,50	36,22	13,76	
		IVa	804,93	458,59	332,58	36,22	13,76	
		IVб	881,15	527,32	338,01	41,65	15,82	
		V	806,44	458,59	334,09	36,22	13,76	
		VIa	811,88	458,59	339,53	36,22	13,76	
		VIб	803,29	458,59	330,94	36,22	13,76	
		VIв	804,05	458,59	331,70	36,22	13,76	
		VIг	803,85	458,59	331,50	36,22	13,76	
		VIд	804,05	458,59	331,70	36,22	13,76	
		VIe	803,85	458,59	331,50	36,22	13,76	
		VIIa	803,27	458,59	330,92	36,22	13,76	
		VIIб	803,29	458,59	330,94	36,22	13,76	
01-01-002-06	2	**III**	**779,54**	**434,99**	**331,50**	**36,22**	**13,05**	**49,77**
		Ia	982,22	609,18	354,76	50,69	18,28	
		Iб	856,44	500,19	341,24	41,65	15,01	
		Iв	881,21	522,09	343,46	43,45	15,66	
		Iг	893,84	522,09	356,09	43,45	15,66	
		Iд	788,33	434,99	340,29	36,22	13,05	
		IIa	779,54	434,99	331,50	36,22	13,05	
		IIб	778,96	434,99	330,92	36,22	13,05	
		IIIa	779,54	434,99	331,50	36,22	13,05	
		IVa	780,62	434,99	332,58	36,22	13,05	
		IVб	853,21	500,19	338,01	41,65	15,01	
		V	782,13	434,99	334,09	36,22	13,05	
		VIa	787,57	434,99	339,53	36,22	13,05	
		VIб	778,98	434,99	330,94	36,22	13,05	
		VIв	779,74	434,99	331,70	36,22	13,05	
		VIг	779,54	434,99	331,50	36,22	13,05	
		VIд	779,74	434,99	331,70	36,22	13,05	
		VIe	779,54	434,99	331,50	36,22	13,05	
		VIIa	778,96	434,99	330,92	36,22	13,05	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIб	778,98	434,99	330,94	36,22	13,05	
Замена червячной пары редуктора лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде								
01-01-002-07	1	**III**	**429,91**	**417,39**	**-**	**-**	**12,52**	**41,49**
		Ia	601,71	584,18	-	-	17,53	
		Iб	494,44	480,04	-	-	14,40	
		Iв	515,80	500,78	-	-	15,02	
		Iг	515,80	500,78	-	-	15,02	
		Iд	429,91	417,39	-	-	12,52	
		IIa	429,91	417,39	-	-	12,52	
		IIб	429,91	417,39	-	-	12,52	
		IIIa	429,91	417,39	-	-	12,52	
		IVa	429,91	417,39	-	-	12,52	
		IVб	494,44	480,04	-	-	14,40	
		V	429,91	417,39	-	-	12,52	
		VIa	429,91	417,39	-	-	12,52	
		VIб	429,91	417,39	-	-	12,52	
		VIв	429,91	417,39	-	-	12,52	
		VIг	429,91	417,39	-	-	12,52	
		VIд	429,91	417,39	-	-	12,52	
		VIe	429,91	417,39	-	-	12,52	
		VIIa	429,91	417,39	-	-	12,52	
		VIIб	429,91	417,39	-	-	12,52	
01-01-002-08	2	**III**	**421,52**	**409,24**	**-**	**-**	**12,28**	**40,68**
		Ia	589,95	572,77	-	-	17,18	
		Iб	484,79	470,67	-	-	14,12	
		Iв	505,74	491,01	-	-	14,73	
		Iг	505,74	491,01	-	-	14,73	
		Iд	421,52	409,24	-	-	12,28	
		IIa	421,52	409,24	-	-	12,28	
		IIб	421,52	409,24	-	-	12,28	
		IIIa	421,52	409,24	-	-	12,28	
		IVa	421,52	409,24	-	-	12,28	
		IVб	484,79	470,67	-	-	14,12	
		V	421,52	409,24	-	-	12,28	
		VIa	421,52	409,24	-	-	12,28	
		VIб	421,52	409,24	-	-	12,28	
		VIв	421,52	409,24	-	-	12,28	
		VIг	421,52	409,24	-	-	12,28	
		VIд	421,52	409,24	-	-	12,28	
		VIe	421,52	409,24	-	-	12,28	
		VIIa	421,52	409,24	-	-	12,28	
		VIIб	421,52	409,24	-	-	12,28	
Замена редуктора лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде								
01-01-002-09	1	**III**	**477,98**	**404,52**	**61,32**	**7,04**	**12,14**	**44,60**
		Ia	649,19	566,42	65,78	9,86	16,99	
		Iб	542,34	465,18	63,20	8,10	13,96	
		Iв	563,36	485,25	63,55	8,45	14,56	
		Iг	565,83	485,25	66,02	8,45	14,56	
		Iд	479,63	404,52	62,97	7,04	12,14	
		IIa	477,98	404,52	61,32	7,04	12,14	
		IIб	477,98	404,52	61,32	7,04	12,14	
		IIIa	477,98	404,52	61,32	7,04	12,14	
		IVa	478,15	404,52	61,49	7,04	12,14	
		IVб	541,69	465,18	62,55	8,10	13,96	
		V	478,48	404,52	61,82	7,04	12,14	
		VIa	479,63	404,52	62,97	7,04	12,14	
		VIб	477,98	404,52	61,32	7,04	12,14	
		VIв	477,98	404,52	61,32	7,04	12,14	
		VIг	477,98	404,52	61,32	7,04	12,14	
		VIд	477,98	404,52	61,32	7,04	12,14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIе	477,98	404,52	61,32	7,04	12,14	
		VIIа	477,98	404,52	61,32	7,04	12,14	
		VIIб	477,98	404,52	61,32	7,04	12,14	
01-01-002-10	2	**III**	**428,46**	**356,45**	**61,32**	**7,04**	**10,69**	**39,30**
		Iа	579,86	499,11	65,78	9,86	14,97	
		Iб	485,40	409,90	63,20	8,10	12,30	
		Iв	503,96	427,58	63,55	8,45	12,83	
		Iг	506,43	427,58	66,02	8,45	12,83	
		Iд	430,11	356,45	62,97	7,04	10,69	
		IIа	428,46	356,45	61,32	7,04	10,69	
		IIб	428,46	356,45	61,32	7,04	10,69	
		IIIа	428,46	356,45	61,32	7,04	10,69	
		IVа	428,63	356,45	61,49	7,04	10,69	
		IVб	484,75	409,90	62,55	8,10	12,30	
		V	428,96	356,45	61,82	7,04	10,69	
		VIа	430,11	356,45	62,97	7,04	10,69	
		VIб	428,46	356,45	61,32	7,04	10,69	
		VIв	428,46	356,45	61,32	7,04	10,69	
		VIг	428,46	356,45	61,32	7,04	10,69	
		VIд	428,46	356,45	61,32	7,04	10,69	
		VIе	428,46	356,45	61,32	7,04	10,69	
		VIIа	428,46	356,45	61,32	7,04	10,69	
		VIIб	428,46	356,45	61,32	7,04	10,69	
	Замена тормозной полумуфты лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде							
01-01-002-11	1	**III**	**220,84**	**214,41**	**-**	**-**	**6,43**	**24,20**
		Iа	309,08	300,08	-	-	9,00	
		Iб	254,00	246,60	-	-	7,40	
		Iв	264,97	257,25	-	-	7,72	
		Iг	264,97	257,25	-	-	7,72	
		Iд	220,84	214,41	-	-	6,43	
		IIа	220,84	214,41	-	-	6,43	
		IIб	220,84	214,41	-	-	6,43	
		IIIа	220,84	214,41	-	-	6,43	
		IVа	220,84	214,41	-	-	6,43	
		IVб	254,00	246,60	-	-	7,40	
		V	220,84	214,41	-	-	6,43	
		VIа	220,84	214,41	-	-	6,43	
		VIб	220,84	214,41	-	-	6,43	
		VIв	220,84	214,41	-	-	6,43	
		VIг	220,84	214,41	-	-	6,43	
		VIд	220,84	214,41	-	-	6,43	
		VIе	220,84	214,41	-	-	6,43	
		VIIа	220,84	214,41	-	-	6,43	
		VIIб	220,84	214,41	-	-	6,43	
01-01-002-12	2	**III**	**216,20**	**209,90**	**-**	**-**	**6,30**	**23,40**
		Iа	302,72	293,90	-	-	8,82	
		Iб	248,73	241,49	-	-	7,24	
		Iв	259,33	251,78	-	-	7,55	
		Iг	259,33	251,78	-	-	7,55	
		Iд	216,20	209,90	-	-	6,30	
		IIа	216,20	209,90	-	-	6,30	
		IIб	216,20	209,90	-	-	6,30	
		IIIа	216,20	209,90	-	-	6,30	
		IVа	216,20	209,90	-	-	6,30	
		IVб	248,73	241,49	-	-	7,24	
		V	216,20	209,90	-	-	6,30	
		VIа	216,20	209,90	-	-	6,30	
		VIб	216,20	209,90	-	-	6,30	
		VIв	216,20	209,90	-	-	6,30	
		VIг	216,20	209,90	-	-	6,30	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIд	216,20	209,90	-	-	6,30	
		VIе	216,20	209,90	-	-	6,30	
		VIIа	216,20	209,90	-	-	6,30	
		VIIб	216,20	209,90	-	-	6,30	
Замена тормозного устройства, количество лифтов в подъезде								
01-01-002-13	1	**III**	**288,97**	**280,55**	**-**	**-**	**8,42**	**29,50**
		Iа	404,43	392,65	-	-	11,78	
		Iб	332,41	322,73	-	-	9,68	
		Iв	346,70	336,60	-	-	10,10	
		Iг	346,70	336,60	-	-	10,10	
		Iд	288,97	280,55	-	-	8,42	
		IIа	288,97	280,55	-	-	8,42	
		IIб	288,97	280,55	-	-	8,42	
		IIIа	288,97	280,55	-	-	8,42	
		IVа	288,97	280,55	-	-	8,42	
		IVб	332,41	322,73	-	-	9,68	
		V	288,97	280,55	-	-	8,42	
		VIа	288,97	280,55	-	-	8,42	
		VIб	288,97	280,55	-	-	8,42	
		VIв	288,97	280,55	-	-	8,42	
		VIг	288,97	280,55	-	-	8,42	
		VIд	288,97	280,55	-	-	8,42	
		VIе	288,97	280,55	-	-	8,42	
		VIIа	288,97	280,55	-	-	8,42	
		VIIб	288,97	280,55	-	-	8,42	
01-01-002-14	2	**III**	**278,43**	**270,32**	**-**	**-**	**8,11**	**28,10**
		Iа	389,87	378,51	-	-	11,36	
		Iб	320,11	310,79	-	-	9,32	
		Iв	334,00	324,27	-	-	9,73	
		Iг	334,00	324,27	-	-	9,73	
		Iд	278,43	270,32	-	-	8,11	
		IIа	278,43	270,32	-	-	8,11	
		IIб	278,43	270,32	-	-	8,11	
		IIIа	278,43	270,32	-	-	8,11	
		IVа	278,43	270,32	-	-	8,11	
		IVб	320,11	310,79	-	-	9,32	
		V	278,43	270,32	-	-	8,11	
		VIа	278,43	270,32	-	-	8,11	
		VIб	278,43	270,32	-	-	8,11	
		VIв	278,43	270,32	-	-	8,11	
		VIг	278,43	270,32	-	-	8,11	
		VIд	278,43	270,32	-	-	8,11	
		VIе	278,43	270,32	-	-	8,11	
		VIIа	278,43	270,32	-	-	8,11	
		VIIб	278,43	270,32	-	-	8,11	
Замена канатоведущего шкива лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде								
01-01-002-15	1	**III**	**219,55**	**166,38**	**48,18**	**5,53**	**4,99**	**17,91**
		Iа	291,68	233,01	51,68	7,74	6,99	
		Iб	246,68	191,28	49,66	6,36	5,74	
		Iв	255,62	199,70	49,93	6,64	5,99	
		Iг	257,56	199,70	51,87	6,64	5,99	
		Iд	220,84	166,38	49,47	5,53	4,99	
		IIа	219,55	166,38	48,18	5,53	4,99	
		IIб	219,55	166,38	48,18	5,53	4,99	
		IIIа	219,55	166,38	48,18	5,53	4,99	
		IVа	219,68	166,38	48,31	5,53	4,99	
		IVб	246,16	191,28	49,14	6,36	5,74	
		V	219,94	166,38	48,57	5,53	4,99	
		VIа	220,84	166,38	49,47	5,53	4,99	
		VIб	219,55	166,38	48,18	5,53	4,99	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIв	219,55	166,38	48,18	5,53	4,99	
		VIг	219,55	166,38	48,18	5,53	4,99	
		VIд	219,55	166,38	48,18	5,53	4,99	
		VIе	219,55	166,38	48,18	5,53	4,99	
		VIIа	219,55	166,38	48,18	5,53	4,99	
		VIIб	219,55	166,38	48,18	5,53	4,99	
01-01-002-16	2	**III**	**199,52**	**146,93**	**48,18**	**5,53**	**4,41**	**16,20**
		Iа	263,59	205,74	51,68	7,74	6,17	
		Iб	223,70	168,97	49,66	6,36	5,07	
		Iв	231,48	176,26	49,93	6,64	5,29	
		Iг	233,42	176,26	51,87	6,64	5,29	
		Iд	200,81	146,93	49,47	5,53	4,41	
		IIа	199,52	146,93	48,18	5,53	4,41	
		IIб	199,52	146,93	48,18	5,53	4,41	
		IIIа	199,52	146,93	48,18	5,53	4,41	
		IVа	199,65	146,93	48,31	5,53	4,41	
		IVб	223,18	168,97	49,14	6,36	5,07	
		V	199,91	146,93	48,57	5,53	4,41	
		VIа	200,81	146,93	49,47	5,53	4,41	
		VIб	199,52	146,93	48,18	5,53	4,41	
		VIв	199,52	146,93	48,18	5,53	4,41	
		VIг	199,52	146,93	48,18	5,53	4,41	
		VIд	199,52	146,93	48,18	5,53	4,41	
		VIе	199,52	146,93	48,18	5,53	4,41	
		VIIа	199,52	146,93	48,18	5,53	4,41	
		VIIб	199,52	146,93	48,18	5,53	4,41	
Таблица 01-01-003. Замена привода дверей кабины лифта								
	Измеритель:	**1 привод (нормы 01, 02), 1 редуктор (норма 03), 1 электродвигатель (норма 04)**						
	Замена							
01-01-003-01	привода дверей кабины, грузоподъемность лифта до 500 кг	**III**	**63,25**	**61,41**	**-**	**-**	**1,84**	**6,61**
		Iа	88,58	86,00	-	-	2,58	
		Iб	72,71	70,59	-	-	2,12	
		Iв	75,91	73,70	-	-	2,21	
		Iг	75,91	73,70	-	-	2,21	
		Iд	63,25	61,41	-	-	1,84	
		IIа	63,25	61,41	-	-	1,84	
		IIб	63,25	61,41	-	-	1,84	
		IIIа	63,25	61,41	-	-	1,84	
		IVа	63,25	61,41	-	-	1,84	
		IVб	72,71	70,59	-	-	2,12	
		V	63,25	61,41	-	-	1,84	
		VIа	63,25	61,41	-	-	1,84	
		VIб	63,25	61,41	-	-	1,84	
		VIв	63,25	61,41	-	-	1,84	
		VIг	63,25	61,41	-	-	1,84	
		VIд	63,25	61,41	-	-	1,84	
		VIе	63,25	61,41	-	-	1,84	
		VIIа	63,25	61,41	-	-	1,84	
		VIIб	63,25	61,41	-	-	1,84	
01-01-003-02	привода дверей кабины, грузоподъемность лифта свыше 500 кг	**III**	**66,51**	**64,57**	**-**	**-**	**1,94**	**6,95**
		Iа	93,13	90,42	-	-	2,71	
		Iб	76,46	74,23	-	-	2,23	
		Iв	79,81	77,49	-	-	2,32	
		Iг	79,81	77,49	-	-	2,32	
		Iд	66,51	64,57	-	-	1,94	
		IIа	66,51	64,57	-	-	1,94	
		IIб	66,51	64,57	-	-	1,94	
		IIIа	66,51	64,57	-	-	1,94	
		IVа	66,51	64,57	-	-	1,94	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVб	76,46	74,23	-	-	2,23	
		V	66,51	64,57	-	-	1,94	
		VIа	66,51	64,57	-	-	1,94	
		VIб	66,51	64,57	-	-	1,94	
		VIв	66,51	64,57	-	-	1,94	
		VIг	66,51	64,57	-	-	1,94	
		VIд	66,51	64,57	-	-	1,94	
		VIе	66,51	64,57	-	-	1,94	
		VIIа	66,51	64,57	-	-	1,94	
		VIIб	66,51	64,57	-	-	1,94	
01-01-003-03	редуктора привода дверей кабины	**III**	**107,17**	**104,05**	**-**	**-**	**3,12**	**11,60**
		Iа	150,07	145,70	-	-	4,37	
		Iб	123,30	119,71	-	-	3,59	
		Iв	128,56	124,82	-	-	3,74	
		Iг	128,56	124,82	-	-	3,74	
		Iд	107,17	104,05	-	-	3,12	
		IIа	107,17	104,05	-	-	3,12	
		IIб	107,17	104,05	-	-	3,12	
		IIIа	107,17	104,05	-	-	3,12	
		IVа	107,17	104,05	-	-	3,12	
		IVб	123,30	119,71	-	-	3,59	
		V	107,17	104,05	-	-	3,12	
		VIа	107,17	104,05	-	-	3,12	
		VIб	107,17	104,05	-	-	3,12	
		VIв	107,17	104,05	-	-	3,12	
		VIг	107,17	104,05	-	-	3,12	
		VIд	107,17	104,05	-	-	3,12	
		VIе	107,17	104,05	-	-	3,12	
		VIIа	107,17	104,05	-	-	3,12	
		VIIб	107,17	104,05	-	-	3,12	
01-01-003-04	электродвигателя привода дверей кабины	**III**	**77,19**	**74,94**	**-**	**-**	**2,25**	**7,34**
		Iа	108,04	104,89	-	-	3,15	
		Iб	88,76	86,17	-	-	2,59	
		Iв	92,62	89,92	-	-	2,70	
		Iг	92,62	89,92	-	-	2,70	
		Iд	77,19	74,94	-	-	2,25	
		IIа	77,19	74,94	-	-	2,25	
		IIб	77,19	74,94	-	-	2,25	
		IIIа	77,19	74,94	-	-	2,25	
		IVа	77,19	74,94	-	-	2,25	
		IVб	88,76	86,17	-	-	2,59	
		V	77,19	74,94	-	-	2,25	
		VIа	77,19	74,94	-	-	2,25	
		VIб	77,19	74,94	-	-	2,25	
		VIв	77,19	74,94	-	-	2,25	
		VIг	77,19	74,94	-	-	2,25	
		VIд	77,19	74,94	-	-	2,25	
		VIе	77,19	74,94	-	-	2,25	
		VIIа	77,19	74,94	-	-	2,25	
		VIIб	77,19	74,94	-	-	2,25	
Таблица 01-01-004. Замена купе и порога кабины лифта								
	Измеритель:	**1 кабина (нормы 01-04), 1 порог (норма 05)**						
	Замена купе кабины лифта грузоподъемностью до 400 кг							
01-01-004-01	без доработки рамы пола	**III**	**678,89**	**650,86**	**8,50**	**-**	**19,53**	**70,90**
		Iа	947,05	911,07	8,65	-	27,33	
		Iб	779,70	748,70	8,54	-	22,46	
		Iв	813,45	781,32	8,69	-	23,44	
		Iг	813,53	781,32	8,77	-	23,44	
		Iд	679,04	650,86	8,65	-	19,53	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIа	678,89	650,86	8,50	-	19,53	
		IIб	678,74	650,86	8,35	-	19,53	
		IIIа	678,89	650,86	8,50	-	19,53	
		IVа	678,97	650,86	8,58	-	19,53	
		IVб	779,74	748,70	8,58	-	22,46	
		V	678,93	650,86	8,54	-	19,53	
		VIа	678,82	650,86	8,43	-	19,53	
		VIб	678,74	650,86	8,35	-	19,53	
		VIв	678,97	650,86	8,58	-	19,53	
		VIг	678,89	650,86	8,50	-	19,53	
		VIд	678,97	650,86	8,58	-	19,53	
		VIе	678,89	650,86	8,50	-	19,53	
		VIIа	678,74	650,86	8,35	-	19,53	
		VIIб	678,74	650,86	8,35	-	19,53	
01-01-004-02	с доработкой рамы пола	**III**	**748,85**	**718,79**	**8,50**	**-**	**21,56**	**78,30**
		Iа	1044,99	1006,16	8,65	-	30,18	
		Iб	860,20	826,85	8,54	-	24,81	
		Iв	897,45	862,87	8,69	-	25,89	
		Iг	897,53	862,87	8,77	-	25,89	
		Iд	749,00	718,79	8,65	-	21,56	
		IIа	748,85	718,79	8,50	-	21,56	
		IIб	748,70	718,79	8,35	-	21,56	
		IIIа	748,85	718,79	8,50	-	21,56	
		IVа	748,93	718,79	8,58	-	21,56	
		IVб	860,24	826,85	8,58	-	24,81	
		V	748,89	718,79	8,54	-	21,56	
		VIа	748,78	718,79	8,43	-	21,56	
		VIб	748,70	718,79	8,35	-	21,56	
		VIв	748,93	718,79	8,58	-	21,56	
		VIг	748,85	718,79	8,50	-	21,56	
		VIд	748,93	718,79	8,58	-	21,56	
		VIе	748,85	718,79	8,50	-	21,56	
		VIIа	748,70	718,79	8,35	-	21,56	
		VIIб	748,70	718,79	8,35	-	21,56	
	Замена купе кабины лифта грузоподъемностью свыше 400 кг							
01-01-004-03	без доработки рамы пола	**III**	**801,58**	**768,37**	**10,16**	**-**	**23,05**	**83,70**
		Iа	1118,17	1075,55	10,35	-	32,27	
		Iб	920,60	883,87	10,21	-	26,52	
		Iв	960,43	922,37	10,39	-	27,67	
		Iг	960,53	922,37	10,49	-	27,67	
		Iд	801,77	768,37	10,35	-	23,05	
		IIа	801,58	768,37	10,16	-	23,05	
		IIб	801,39	768,37	9,97	-	23,05	
		IIIа	801,58	768,37	10,16	-	23,05	
		IVа	801,67	768,37	10,25	-	23,05	
		IVб	920,64	883,87	10,25	-	26,52	
		V	801,63	768,37	10,21	-	23,05	
		VIа	801,49	768,37	10,07	-	23,05	
		VIб	801,39	768,37	9,97	-	23,05	
		VIв	801,67	768,37	10,25	-	23,05	
		VIг	801,58	768,37	10,16	-	23,05	
		VIд	801,67	768,37	10,25	-	23,05	
		VIе	801,58	768,37	10,16	-	23,05	
		VIIа	801,39	768,37	9,97	-	23,05	
		VIIб	801,39	768,37	9,97	-	23,05	
01-01-004-04	с доработкой рамы пола	**III**	**880,06**	**844,56**	**10,16**	**-**	**25,34**	**92**
		Iа	1228,02	1182,20	10,35	-	35,47	
		Iб	1010,88	971,52	10,21	-	29,15	
		Iв	1054,65	1013,84	10,39	-	30,42	
		Iг	1054,75	1013,84	10,49	-	30,42	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iд	880,25	844,56	10,35	-	25,34	
		IIа	880,06	844,56	10,16	-	25,34	
		IIб	879,87	844,56	9,97	-	25,34	
		IIIа	880,06	844,56	10,16	-	25,34	
		IVа	880,15	844,56	10,25	-	25,34	
		IVб	1010,92	971,52	10,25	-	29,15	
		V	880,11	844,56	10,21	-	25,34	
		VIа	879,97	844,56	10,07	-	25,34	
		VIб	879,87	844,56	9,97	-	25,34	
		VIв	880,15	844,56	10,25	-	25,34	
		VIг	880,06	844,56	10,16	-	25,34	
		VIд	880,15	844,56	10,25	-	25,34	
		VIе	880,06	844,56	10,16	-	25,34	
		VIIа	879,87	844,56	9,97	-	25,34	
		VIIб	879,87	844,56	9,97	-	25,34	
01-01-004-05	Замена порога кабины лифта	**III**	**162,67**	**157,93**	**-**	**-**	**4,74**	**17**
		Iа	227,81	221,17	-	-	6,64	
		Iб	187,01	181,56	-	-	5,45	
		Iв	195,24	189,55	-	-	5,69	
		Iг	195,24	189,55	-	-	5,69	
		Iд	162,67	157,93	-	-	4,74	
		IIа	162,67	157,93	-	-	4,74	
		IIб	162,67	157,93	-	-	4,74	
		IIIа	162,67	157,93	-	-	4,74	
		IVа	162,67	157,93	-	-	4,74	
		IVб	187,01	181,56	-	-	5,45	
		V	162,67	157,93	-	-	4,74	
		VIа	162,67	157,93	-	-	4,74	
		VIб	162,67	157,93	-	-	4,74	
		VIв	162,67	157,93	-	-	4,74	
		VIг	162,67	157,93	-	-	4,74	
		VIд	162,67	157,93	-	-	4,74	
		VIе	162,67	157,93	-	-	4,74	
		VIIа	162,67	157,93	-	-	4,74	
		VIIб	162,67	157,93	-	-	4,74	
Таблица 01-01-005. Замена дверей и отдельных конструкций дверей шахты лифта								
	Измеритель:	**1 дверь (нормы 01, 02), 1 балка (нормы 03, 04), 1 створка (нормы 05, 06), 1 порог (нормы 07, 08)**						
	Замена двери шахты, грузоподъемность лифта							
01-01-005-01	до 500 кг	**III**	**313,47**	**288,92**	**15,88**	**-**	**8,67**	**31,10**
		Iа	432,96	404,61	16,21	-	12,14	
		Iб	358,05	332,15	15,94	-	9,96	
		Iв	373,52	346,77	16,35	-	10,40	
		Iг	373,49	346,77	16,32	-	10,40	
		Iд	313,80	288,92	16,21	-	8,67	
		IIа	313,47	288,92	15,88	-	8,67	
		IIб	312,89	288,92	15,30	-	8,67	
		IIIа	313,47	288,92	15,88	-	8,67	
		IVа	313,68	288,92	16,09	-	8,67	
		IVб	358,20	332,15	16,09	-	9,96	
		V	313,51	288,92	15,92	-	8,67	
		VIа	313,05	288,92	15,46	-	8,67	
		VIб	312,92	288,92	15,33	-	8,67	
		VIв	313,67	288,92	16,08	-	8,67	
		VIг	313,47	288,92	15,88	-	8,67	
		VIд	313,67	288,92	16,08	-	8,67	
		VIе	313,47	288,92	15,88	-	8,67	
		VIIа	312,89	288,92	15,30	-	8,67	
		VIIб	312,92	288,92	15,33	-	8,67	
01-01-005-02	свыше 500 кг	**III**	**352,70**	**327,01**	**15,88**	**-**	**9,81**	**35,20**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iа	487,90	457,95	16,21	-	13,74	
		Iб	403,16	375,94	15,94	-	11,28	
		Iв	420,60	392,48	16,35	-	11,77	
		Iг	420,57	392,48	16,32	-	11,77	
		Iд	353,03	327,01	16,21	-	9,81	
		IIа	352,70	327,01	15,88	-	9,81	
		IIб	352,12	327,01	15,30	-	9,81	
		IIIа	352,70	327,01	15,88	-	9,81	
		IVа	352,91	327,01	16,09	-	9,81	
		IVб	403,31	375,94	16,09	-	11,28	
		V	352,74	327,01	15,92	-	9,81	
		VIа	352,28	327,01	15,46	-	9,81	
		VIб	352,15	327,01	15,33	-	9,81	
		VIв	352,90	327,01	16,08	-	9,81	
		VIг	352,70	327,01	15,88	-	9,81	
		VIд	352,90	327,01	16,08	-	9,81	
		VIе	352,70	327,01	15,88	-	9,81	
		VIIа	352,12	327,01	15,30	-	9,81	
		VIIб	352,15	327,01	15,33	-	9,81	
	Замена верхней балки двери шахты, грузоподъемность лифта							
01-01-005-03	до 500 кг	**III**	**176,99**	**158,95**	**13,27**	**-**	**4,77**	**15,80**
		Iа	242,66	222,46	13,53	-	6,67	
		Iб	201,61	182,81	13,32	-	5,48	
		Iв	210,05	190,71	13,62	-	5,72	
		Iг	210,05	190,71	13,62	-	5,72	
		Iд	177,25	158,95	13,53	-	4,77	
		IIа	176,99	158,95	13,27	-	4,77	
		IIб	176,58	158,95	12,86	-	4,77	
		IIIа	176,99	158,95	13,27	-	4,77	
		IVа	177,15	158,95	13,43	-	4,77	
		IVб	201,72	182,81	13,43	-	5,48	
		V	177,02	158,95	13,30	-	4,77	
		VIа	176,71	158,95	12,99	-	4,77	
		VIб	176,60	158,95	12,88	-	4,77	
		VIв	177,14	158,95	13,42	-	4,77	
		VIг	176,99	158,95	13,27	-	4,77	
		VIд	177,14	158,95	13,42	-	4,77	
		VIе	176,99	158,95	13,27	-	4,77	
		VIIа	176,58	158,95	12,86	-	4,77	
		VIIб	176,60	158,95	12,88	-	4,77	
01-01-005-04	свыше 500 кг	**III**	**210,88**	**188,89**	**16,32**	**-**	**5,67**	**18,50**
		Iа	288,94	264,37	16,64	-	7,93	
		Iб	240,10	217,19	16,39	-	6,52	
		Iв	250,18	226,63	16,75	-	6,80	
		Iг	250,19	226,63	16,76	-	6,80	
		Iд	211,20	188,89	16,64	-	5,67	
		IIа	210,88	188,89	16,32	-	5,67	
		IIб	210,37	188,89	15,81	-	5,67	
		IIIа	210,88	188,89	16,32	-	5,67	
		IVа	211,08	188,89	16,52	-	5,67	
		IVб	240,23	217,19	16,52	-	6,52	
		V	210,92	188,89	16,36	-	5,67	
		VIа	210,54	188,89	15,98	-	5,67	
		VIб	210,40	188,89	15,84	-	5,67	
		VIв	211,06	188,89	16,50	-	5,67	
		VIг	210,88	188,89	16,32	-	5,67	
		VIд	211,06	188,89	16,50	-	5,67	
		VIе	210,88	188,89	16,32	-	5,67	
		VIIа	210,37	188,89	15,81	-	5,67	
		VIIб	210,40	188,89	15,84	-	5,67	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Замена створки дверей шахты, грузоподъемность лифта							
01-01-005-05	до 500 кг	**III**	**95,22**	**92,45**	**-**	**-**	**2,77**	**10,70**
		Iа	133,35	129,47	-	-	3,88	
		Iб	109,55	106,36	-	-	3,19	
		Iв	114,29	110,96	-	-	3,33	
		Iг	114,29	110,96	-	-	3,33	
		Iд	95,22	92,45	-	-	2,77	
		IIа	95,22	92,45	-	-	2,77	
		IIб	95,22	92,45	-	-	2,77	
		IIIа	95,22	92,45	-	-	2,77	
		IVа	95,22	92,45	-	-	2,77	
		IVб	109,55	106,36	-	-	3,19	
		V	95,22	92,45	-	-	2,77	
		VIа	95,22	92,45	-	-	2,77	
		VIб	95,22	92,45	-	-	2,77	
		VIв	95,22	92,45	-	-	2,77	
		VIг	95,22	92,45	-	-	2,77	
		VIд	95,22	92,45	-	-	2,77	
		VIе	95,22	92,45	-	-	2,77	
		VIIа	95,22	92,45	-	-	2,77	
		VIIб	95,22	92,45	-	-	2,77	
01-01-005-06	свыше 500 кг	**III**	**101,45**	**98,50**	**-**	**-**	**2,95**	**11,40**
		Iа	142,08	137,94	-	-	4,14	
		Iб	116,72	113,32	-	-	3,40	
		Iв	121,77	118,22	-	-	3,55	
		Iг	121,77	118,22	-	-	3,55	
		Iд	101,45	98,50	-	-	2,95	
		IIа	101,45	98,50	-	-	2,95	
		IIб	101,45	98,50	-	-	2,95	
		IIIа	101,45	98,50	-	-	2,95	
		IVа	101,45	98,50	-	-	2,95	
		IVб	116,72	113,32	-	-	3,40	
		V	101,45	98,50	-	-	2,95	
		VIа	101,45	98,50	-	-	2,95	
		VIб	101,45	98,50	-	-	2,95	
		VIв	101,45	98,50	-	-	2,95	
		VIг	101,45	98,50	-	-	2,95	
		VIд	101,45	98,50	-	-	2,95	
		VIе	101,45	98,50	-	-	2,95	
		VIIа	101,45	98,50	-	-	2,95	
		VIIб	101,45	98,50	-	-	2,95	
	Замена порога двери шахты, грузоподъемность лифта							
01-01-005-07	до 500 кг	**III**	**132,24**	**127,95**	**0,45**	**-**	**3,84**	**15**
		Iа	184,93	179,10	0,46	-	5,37	
		Iб	152,01	147,15	0,45	-	4,41	
		Iв	158,67	153,60	0,46	-	4,61	
		Iг	158,67	153,60	0,46	-	4,61	
		Iд	132,25	127,95	0,46	-	3,84	
		IIа	132,24	127,95	0,45	-	3,84	
		IIб	132,23	127,95	0,44	-	3,84	
		IIIа	132,24	127,95	0,45	-	3,84	
		IVа	132,24	127,95	0,45	-	3,84	
		IVб	152,01	147,15	0,45	-	4,41	
		V	132,24	127,95	0,45	-	3,84	
		VIа	132,23	127,95	0,44	-	3,84	
		VIб	132,23	127,95	0,44	-	3,84	
		VIв	132,24	127,95	0,45	-	3,84	
		VIг	132,24	127,95	0,45	-	3,84	
		VIд	132,24	127,95	0,45	-	3,84	
		VIе	132,24	127,95	0,45	-	3,84	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIа	132,23	127,95	0,44	-	3,84	
		VIIб	132,23	127,95	0,44	-	3,84	
01-01-005-08	свыше 500 кг	**III**	**141,17**	**136,48**	**0,60**	**-**	**4,09**	**16**
		Iа	197,39	191,04	0,62	-	5,73	
		Iб	162,28	156,96	0,61	-	4,71	
		Iв	169,38	163,84	0,62	-	4,92	
		Iг	169,39	163,84	0,63	-	4,92	
		Iд	141,19	136,48	0,62	-	4,09	
		IIа	141,17	136,48	0,60	-	4,09	
		IIб	141,16	136,48	0,59	-	4,09	
		IIIа	141,17	136,48	0,60	-	4,09	
		IVа	141,18	136,48	0,61	-	4,09	
		IVб	162,28	156,96	0,61	-	4,71	
		V	141,18	136,48	0,61	-	4,09	
		VIа	141,17	136,48	0,60	-	4,09	
		VIб	141,16	136,48	0,59	-	4,09	
		VIв	141,18	136,48	0,61	-	4,09	
		VIг	141,17	136,48	0,60	-	4,09	
		VIд	141,18	136,48	0,61	-	4,09	
		VIе	141,17	136,48	0,60	-	4,09	
		VIIа	141,16	136,48	0,59	-	4,09	
		VIIб	141,16	136,48	0,59	-	4,09	
Таблица 01-01-006. Замена станции управления лифта								
	Измеритель:	**1 станция (нормы 01-03), 1 этаж (норма 04)**						
01-01-006-01	Замена станции управления лифта, количество этажей-9, количество лифтов в подъезде 1	**III**	**676,28**	**651,89**	**4,83**	**-**	**19,56**	**64,80**
		Iа	944,71	912,38	4,96	-	27,37	
		Iб	777,08	749,74	4,85	-	22,49	
		Iв	810,64	782,14	5,04	-	23,46	
		Iг	810,60	782,14	5,00	-	23,46	
		Iд	676,41	651,89	4,96	-	19,56	
		IIа	676,28	651,89	4,83	-	19,56	
		IIб	676,02	651,89	4,57	-	19,56	
		IIIа	676,28	651,89	4,83	-	19,56	
		IVа	676,37	651,89	4,92	-	19,56	
		IVб	777,15	749,74	4,92	-	22,49	
		V	676,30	651,89	4,85	-	19,56	
		VIа	676,06	651,89	4,61	-	19,56	
		VIб	676,03	651,89	4,58	-	19,56	
		VIв	676,37	651,89	4,92	-	19,56	
		VIг	676,28	651,89	4,83	-	19,56	
		VIд	676,37	651,89	4,92	-	19,56	
		VIе	676,28	651,89	4,83	-	19,56	
		VIIа	676,02	651,89	4,57	-	19,56	
		VIIб	676,03	651,89	4,58	-	19,56	
	Замена станции управления лифта, количество этажей-9, количество лифтов в подъезде 2,							
01-01-006-02	одиночная работа	**III**	**692,85**	**667,98**	**4,83**	**-**	**20,04**	**66,40**
		Iа	967,92	934,91	4,96	-	28,05	
		Iб	796,15	768,25	4,85	-	23,05	
		Iв	830,53	801,45	5,04	-	24,04	
		Iг	830,49	801,45	5,00	-	24,04	
		Iд	692,98	667,98	4,96	-	20,04	
		IIа	692,85	667,98	4,83	-	20,04	
		IIб	692,59	667,98	4,57	-	20,04	
		IIIа	692,85	667,98	4,83	-	20,04	
		IVа	692,94	667,98	4,92	-	20,04	
		IVб	796,22	768,25	4,92	-	23,05	
		V	692,87	667,98	4,85	-	20,04	
		VIа	692,63	667,98	4,61	-	20,04	
		VIб	692,60	667,98	4,58	-	20,04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIв	692,94	667,98	4,92	-	20,04	
		VIг	692,85	667,98	4,83	-	20,04	
		VIд	692,94	667,98	4,92	-	20,04	
		VIе	692,85	667,98	4,83	-	20,04	
		VIIа	692,59	667,98	4,57	-	20,04	
		VIIб	692,60	667,98	4,58	-	20,04	
01-01-006-03	парная работа	**III**	**735,39**	**709,28**	**4,83**	**-**	**21,28**	**71,50**
		Iа	1027,89	993,14	4,96	-	29,79	
		Iб	845,14	815,82	4,85	-	24,47	
		Iв	881,42	850,85	5,04	-	25,53	
		Iг	881,38	850,85	5,00	-	25,53	
		Iд	735,52	709,28	4,96	-	21,28	
		IIа	735,39	709,28	4,83	-	21,28	
		IIб	735,13	709,28	4,57	-	21,28	
		IIIа	735,39	709,28	4,83	-	21,28	
		IVа	735,48	709,28	4,92	-	21,28	
		IVб	845,21	815,82	4,92	-	24,47	
		V	735,41	709,28	4,85	-	21,28	
		VIа	735,17	709,28	4,61	-	21,28	
		VIб	735,14	709,28	4,58	-	21,28	
		VIв	735,48	709,28	4,92	-	21,28	
		VIг	735,39	709,28	4,83	-	21,28	
		VIд	735,48	709,28	4,92	-	21,28	
		VIе	735,39	709,28	4,83	-	21,28	
		VIIа	735,13	709,28	4,57	-	21,28	
		VIIб	735,14	709,28	4,58	-	21,28	
01-01-006-04	Добавлять или исключать на каждый этаж сверх или менее 9-ти по расценкам 01-01-006-01, -02, -03	**III**	**33,57**	**32,59**	**-**	**-**	**0,98**	**3,24**
		Iа	46,99	45,62	-	-	1,37	
		Iб	38,61	37,49	-	-	1,12	
		Iв	40,28	39,11	-	-	1,17	
		Iг	40,28	39,11	-	-	1,17	
		Iд	33,57	32,59	-	-	0,98	
		IIа	33,57	32,59	-	-	0,98	
		IIб	33,57	32,59	-	-	0,98	
		IIIа	33,57	32,59	-	-	0,98	
		IVа	33,57	32,59	-	-	0,98	
		IVб	38,61	37,49	-	-	1,12	
		V	33,57	32,59	-	-	0,98	
		VIа	33,57	32,59	-	-	0,98	
		VIб	33,57	32,59	-	-	0,98	
		VIв	33,57	32,59	-	-	0,98	
		VIг	33,57	32,59	-	-	0,98	
		VIд	33,57	32,59	-	-	0,98	
		VIе	33,57	32,59	-	-	0,98	
		VIIа	33,57	32,59	-	-	0,98	
		VIIб	33,57	32,59	-	-	0,98	
Таблица 01-01-007. Замена системы управления лифта								
	Измеритель:	**1 система управления (нормы 01-05), 1 этаж (норма 06)**						
	Замена системы управления лифта на 9 этажей, при количестве лифтов в подъезде 1,							
01-01-007-01	одиночная работа	**III**	**1837,78**	**1346,12**	**451,28**	**50,59**	**40,38**	**144,90**
		Iа	2476,80	1885,15	535,10	70,81	56,55	
		Iб	2060,26	1547,53	466,30	58,17	46,43	
		Iв	2183,58	1615,64	519,47	60,70	48,47	
		Iг	2204,01	1615,64	539,90	60,70	48,47	
		Iд	1901,38	1346,12	514,88	50,59	40,38	
		IIа	1837,78	1346,12	451,28	50,59	40,38	
		IIб	1878,11	1346,12	491,61	50,59	40,38	
		IIIа	1837,78	1346,12	451,28	50,59	40,38	
		IVа	1887,94	1346,12	501,44	50,59	40,38	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVб	2102,99	1547,53	509,03	58,17	46,43	
		V	1842,26	1346,12	455,76	50,59	40,38	
		VIа	1894,20	1346,12	507,70	50,59	40,38	
		VIб	1879,30	1346,12	492,80	50,59	40,38	
		VIв	1886,48	1346,12	499,98	50,59	40,38	
		VIг	1837,78	1346,12	451,28	50,59	40,38	
		VIд	1886,48	1346,12	499,98	50,59	40,38	
		VIе	1837,78	1346,12	451,28	50,59	40,38	
		VIIа	1878,11	1346,12	491,61	50,59	40,38	
		VIIб	1879,30	1346,12	492,80	50,59	40,38	
01-01-007-02	частотное регулирование	**III**	**1918,70**	**1379,57**	**497,74**	**56,97**	**41,39**	**148,50**
		Iа	2575,92	1931,99	585,97	79,74	57,96	
		Iб	2148,01	1585,98	514,45	65,52	47,58	
		Iв	2273,94	1655,78	568,49	68,33	49,67	
		Iг	2296,41	1655,78	590,96	68,33	49,67	
		Iд	1984,16	1379,57	563,20	56,97	41,39	
		IIа	1918,70	1379,57	497,74	56,97	41,39	
		IIб	1958,66	1379,57	537,70	56,97	41,39	
		IIIа	1918,70	1379,57	497,74	56,97	41,39	
		IVа	1969,40	1379,57	548,44	56,97	41,39	
		IVб	2190,55	1585,98	556,99	65,52	47,58	
		V	1923,62	1379,57	502,66	56,97	41,39	
		VIа	1976,34	1379,57	555,38	56,97	41,39	
		VIб	1959,97	1379,57	539,01	56,97	41,39	
		VIв	1967,79	1379,57	546,83	56,97	41,39	
		VIг	1918,70	1379,57	497,74	56,97	41,39	
		VIд	1967,79	1379,57	546,83	56,97	41,39	
		VIе	1918,70	1379,57	497,74	56,97	41,39	
		VIIа	1958,66	1379,57	537,70	56,97	41,39	
		VIIб	1959,97	1379,57	539,01	56,97	41,39	
Замена системы управления лифта на 9 этажей, при количестве лифтов в подъезде 2,								
01-01-007-03	одиночная работа	**III**	**1829,17**	**1337,76**	**451,28**	**50,59**	**40,13**	**144**
		Iа	2464,74	1873,44	535,10	70,81	56,20	
		Iб	2050,36	1537,92	466,30	58,17	46,14	
		Iв	2173,24	1605,60	519,47	60,70	48,17	
		Iг	2193,67	1605,60	539,90	60,70	48,17	
		Iд	1892,77	1337,76	514,88	50,59	40,13	
		IIа	1829,17	1337,76	451,28	50,59	40,13	
		IIб	1869,50	1337,76	491,61	50,59	40,13	
		IIIа	1829,17	1337,76	451,28	50,59	40,13	
		IVа	1879,33	1337,76	501,44	50,59	40,13	
		IVб	2093,09	1537,92	509,03	58,17	46,14	
		V	1833,65	1337,76	455,76	50,59	40,13	
		VIа	1885,59	1337,76	507,70	50,59	40,13	
		VIб	1870,69	1337,76	492,80	50,59	40,13	
		VIв	1877,87	1337,76	499,98	50,59	40,13	
		VIг	1829,17	1337,76	451,28	50,59	40,13	
		VIд	1877,87	1337,76	499,98	50,59	40,13	
		VIе	1829,17	1337,76	451,28	50,59	40,13	
		VIIа	1869,50	1337,76	491,61	50,59	40,13	
		VIIб	1870,69	1337,76	492,80	50,59	40,13	
01-01-007-04	частотное регулирование	**III**	**1910,08**	**1371,20**	**497,74**	**56,97**	**41,14**	**147,60**
		Iа	2563,86	1920,28	585,97	79,74	57,61	
		Iб	2138,11	1576,37	514,45	65,52	47,29	
		Iв	2263,60	1645,74	568,49	68,33	49,37	
		Iг	2286,07	1645,74	590,96	68,33	49,37	
		Iд	1975,54	1371,20	563,20	56,97	41,14	
		IIа	1910,08	1371,20	497,74	56,97	41,14	
		IIб	1950,04	1371,20	537,70	56,97	41,14	
		IIIа	1910,08	1371,20	497,74	56,97	41,14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVа	1960,78	1371,20	548,44	56,97	41,14	
		IVб	2180,65	1576,37	556,99	65,52	47,29	
		V	1915,00	1371,20	502,66	56,97	41,14	
		VIа	1967,72	1371,20	555,38	56,97	41,14	
		VIб	1951,35	1371,20	539,01	56,97	41,14	
		VIв	1959,17	1371,20	546,83	56,97	41,14	
		VIг	1910,08	1371,20	497,74	56,97	41,14	
		VIд	1959,17	1371,20	546,83	56,97	41,14	
		VIе	1910,08	1371,20	497,74	56,97	41,14	
		VIIа	1950,04	1371,20	537,70	56,97	41,14	
		VIIб	1951,35	1371,20	539,01	56,97	41,14	
01-01-007-05	парная работа	**III**	**1857,66**	**1362,84**	**453,93**	**50,59**	**40,89**	**146,70**
		Iа	2503,65	1908,57	537,82	70,81	57,26	
		Iб	2082,72	1566,76	468,96	58,17	47,00	
		Iв	2207,02	1635,71	522,24	60,70	49,07	
		Iг	2227,42	1635,71	542,64	60,70	49,07	
		Iд	1921,33	1362,84	517,60	50,59	40,89	
		IIа	1857,66	1362,84	453,93	50,59	40,89	
		IIб	1897,81	1362,84	494,08	50,59	40,89	
		IIIа	1857,66	1362,84	453,93	50,59	40,89	
		IVа	1907,88	1362,84	504,15	50,59	40,89	
		IVб	2125,50	1566,76	511,74	58,17	47,00	
		V	1862,14	1362,84	458,41	50,59	40,89	
		VIа	1913,92	1362,84	510,19	50,59	40,89	
		VIб	1899,00	1362,84	495,27	50,59	40,89	
		VIв	1906,41	1362,84	502,68	50,59	40,89	
		VIг	1857,66	1362,84	453,93	50,59	40,89	
		VIд	1906,41	1362,84	502,68	50,59	40,89	
		VIе	1857,66	1362,84	453,93	50,59	40,89	
		VIIа	1897,81	1362,84	494,08	50,59	40,89	
		VIIб	1899,00	1362,84	495,27	50,59	40,89	
01-01-007-06	Добавлять или исключать на каждый этаж сверх или менее 9-ти по расценкам 01-01-007-01, -02, -03, -04, -05	**III**	**70,38**	**67,57**	**0,78**	**-**	**2,03**	**7,45**
		Iа	98,26	94,62	0,80	-	2,84	
		Iб	80,81	77,70	0,78	-	2,33	
		Iв	84,29	81,06	0,80	-	2,43	
		Iг	84,30	81,06	0,81	-	2,43	
		Iд	70,40	67,57	0,80	-	2,03	
		IIа	70,38	67,57	0,78	-	2,03	
		IIб	70,36	67,57	0,76	-	2,03	
		IIIа	70,38	67,57	0,78	-	2,03	
		IVа	70,39	67,57	0,79	-	2,03	
		IVб	80,82	77,70	0,79	-	2,33	
		V	70,38	67,57	0,78	-	2,03	
		VIа	70,37	67,57	0,77	-	2,03	
		VIб	70,36	67,57	0,76	-	2,03	
		VIв	70,39	67,57	0,79	-	2,03	
		VIг	70,38	67,57	0,78	-	2,03	
		VIд	70,39	67,57	0,79	-	2,03	
		VIе	70,38	67,57	0,78	-	2,03	
		VIIа	70,36	67,57	0,76	-	2,03	
		VIIб	70,36	67,57	0,76	-	2,03	
Таблица 01-01-008. Замена выключателей и переключателей								
	Измеритель: **1 выключатель (нормы 01, 02), 1 переключатель (нормы 03-06)**							
	Замена выключателя автоматического на панели управления, работа лифта							
01-01-008-01	одиночная	**III**	**36,54**	**35,48**	**-**	**-**	**1,06**	**4,06**
		Iа	51,18	49,69	-	-	1,49	
		Iб	42,02	40,80	-	-	1,22	
		Iв	43,87	42,59	-	-	1,28	
		Iг	43,87	42,59	-	-	1,28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iд	36,54	35,48	-	-	1,06	
		IIа	36,54	35,48	-	-	1,06	
		IIб	36,54	35,48	-	-	1,06	
		IIIа	36,54	35,48	-	-	1,06	
		IVа	36,54	35,48	-	-	1,06	
		IVб	42,02	40,80	-	-	1,22	
		V	36,54	35,48	-	-	1,06	
		VIа	36,54	35,48	-	-	1,06	
		VIб	36,54	35,48	-	-	1,06	
		VIв	36,54	35,48	-	-	1,06	
		VIг	36,54	35,48	-	-	1,06	
		VIд	36,54	35,48	-	-	1,06	
		VIе	36,54	35,48	-	-	1,06	
		VIIа	36,54	35,48	-	-	1,06	
		VIIб	36,54	35,48	-	-	1,06	
01-01-008-02	парная	**III**	**45,91**	**44,57**	**-**	**-**	**1,34**	**5,03**
		Iа	64,24	62,37	-	-	1,87	
		Iб	52,80	51,26	-	-	1,54	
		Iв	55,07	53,47	-	-	1,60	
		Iг	55,07	53,47	-	-	1,60	
		Iд	45,91	44,57	-	-	1,34	
		IIа	45,91	44,57	-	-	1,34	
		IIб	45,91	44,57	-	-	1,34	
		IIIа	45,91	44,57	-	-	1,34	
		IVа	45,91	44,57	-	-	1,34	
		IVб	52,80	51,26	-	-	1,54	
		V	45,91	44,57	-	-	1,34	
		VIа	45,91	44,57	-	-	1,34	
		VIб	45,91	44,57	-	-	1,34	
		VIв	45,91	44,57	-	-	1,34	
		VIг	45,91	44,57	-	-	1,34	
		VIд	45,91	44,57	-	-	1,34	
		VIе	45,91	44,57	-	-	1,34	
		VIIа	45,91	44,57	-	-	1,34	
		VIIб	45,91	44,57	-	-	1,34	
	Замена переключателя этажного, работа лифта							
01-01-008-03	одиночная	**III**	**41,39**	**40,18**	**-**	**-**	**1,21**	**4,43**
		Iа	57,95	56,26	-	-	1,69	
		Iб	47,59	46,20	-	-	1,39	
		Iв	49,65	48,20	-	-	1,45	
		Iг	49,65	48,20	-	-	1,45	
		Iд	41,39	40,18	-	-	1,21	
		IIа	41,39	40,18	-	-	1,21	
		IIб	41,39	40,18	-	-	1,21	
		IIIа	41,39	40,18	-	-	1,21	
		IVа	41,39	40,18	-	-	1,21	
		IVб	47,59	46,20	-	-	1,39	
		V	41,39	40,18	-	-	1,21	
		VIа	41,39	40,18	-	-	1,21	
		VIб	41,39	40,18	-	-	1,21	
		VIв	41,39	40,18	-	-	1,21	
		VIг	41,39	40,18	-	-	1,21	
		VIд	41,39	40,18	-	-	1,21	
		VIе	41,39	40,18	-	-	1,21	
		VIIа	41,39	40,18	-	-	1,21	
		VIIб	41,39	40,18	-	-	1,21	
01-01-008-04	парная	**III**	**51,25**	**49,76**	**-**	**-**	**1,49**	**5,42**
		Iа	71,74	69,65	-	-	2,09	
		Iб	58,96	57,24	-	-	1,72	
		Iв	61,52	59,73	-	-	1,79	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iг	61,52	59,73	-	-	1,79	
		Iд	51,25	49,76	-	-	1,49	
		IIа	51,25	49,76	-	-	1,49	
		IIб	51,25	49,76	-	-	1,49	
		IIIа	51,25	49,76	-	-	1,49	
		IVа	51,25	49,76	-	-	1,49	
		IVб	58,96	57,24	-	-	1,72	
		V	51,25	49,76	-	-	1,49	
		VIа	51,25	49,76	-	-	1,49	
		VIб	51,25	49,76	-	-	1,49	
		VIв	51,25	49,76	-	-	1,49	
		VIг	51,25	49,76	-	-	1,49	
		VIд	51,25	49,76	-	-	1,49	
		VIе	51,25	49,76	-	-	1,49	
		VIIа	51,25	49,76	-	-	1,49	
		VIIб	51,25	49,76	-	-	1,49	
	Замена переключателя режима работы на панели управления, работа лифта							
01-01-008-05	одиночная	**III**	**32,86**	**31,90**	**-**	**-**	**0,96**	**3,60**
		Iа	45,98	44,64	-	-	1,34	
		Iб	37,78	36,68	-	-	1,10	
		Iв	39,42	38,27	-	-	1,15	
		Iг	39,42	38,27	-	-	1,15	
		Iд	32,86	31,90	-	-	0,96	
		IIа	32,86	31,90	-	-	0,96	
		IIб	32,86	31,90	-	-	0,96	
		IIIа	32,86	31,90	-	-	0,96	
		IVа	32,86	31,90	-	-	0,96	
		IVб	37,78	36,68	-	-	1,10	
		V	32,86	31,90	-	-	0,96	
		VIа	32,86	31,90	-	-	0,96	
		VIб	32,86	31,90	-	-	0,96	
		VIв	32,86	31,90	-	-	0,96	
		VIг	32,86	31,90	-	-	0,96	
		VIд	32,86	31,90	-	-	0,96	
		VIе	32,86	31,90	-	-	0,96	
		VIIа	32,86	31,90	-	-	0,96	
		VIIб	32,86	31,90	-	-	0,96	
01-01-008-06	парная	**III**	**42,41**	**41,17**	**-**	**-**	**1,24**	**4,59**
		Iа	59,38	57,65	-	-	1,73	
		Iб	48,79	47,37	-	-	1,42	
		Iв	50,87	49,39	-	-	1,48	
		Iг	50,87	49,39	-	-	1,48	
		Iд	42,41	41,17	-	-	1,24	
		IIа	42,41	41,17	-	-	1,24	
		IIб	42,41	41,17	-	-	1,24	
		IIIа	42,41	41,17	-	-	1,24	
		IVа	42,41	41,17	-	-	1,24	
		IVб	48,79	47,37	-	-	1,42	
		V	42,41	41,17	-	-	1,24	
		VIа	42,41	41,17	-	-	1,24	
		VIб	42,41	41,17	-	-	1,24	
		VIв	42,41	41,17	-	-	1,24	
		VIг	42,41	41,17	-	-	1,24	
		VIд	42,41	41,17	-	-	1,24	
		VIе	42,41	41,17	-	-	1,24	
		VIIа	42,41	41,17	-	-	1,24	
		VIIб	42,41	41,17	-	-	1,24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица 01-01-009. Замена канатов, стяжки канатов, ограничителя скорости и натяжного устройства								
	Измеритель:	**1 канат (нормы 01, 04), 1 устройство (нормы 02, 05), 1 ограничитель (норма 03)**						
	Замена							
01-01-009-01	тягового каната	**III**	**260,19**	**252,61**	**-**	**-**	**7,58**	**25,11**
		Ia	364,16	353,55	-	-	10,61	
		Iб	299,24	290,52	-	-	8,72	
		Iв	312,17	303,08	-	-	9,09	
		Iг	312,17	303,08	-	-	9,09	
		Iд	260,19	252,61	-	-	7,58	
		IIa	260,19	252,61	-	-	7,58	
		IIб	260,19	252,61	-	-	7,58	
		IIIa	260,19	252,61	-	-	7,58	
		IVa	260,19	252,61	-	-	7,58	
		IVб	299,24	290,52	-	-	8,72	
		V	260,19	252,61	-	-	7,58	
		VIa	260,19	252,61	-	-	7,58	
		VIб	260,19	252,61	-	-	7,58	
		VIв	260,19	252,61	-	-	7,58	
		VIг	260,19	252,61	-	-	7,58	
		VIд	260,19	252,61	-	-	7,58	
		VIe	260,19	252,61	-	-	7,58	
		VIIa	260,19	252,61	-	-	7,58	
		VIIб	260,19	252,61	-	-	7,58	
01-01-009-02	устройство стяжки канатов	**III**	**160,84**	**156,16**	**-**	**-**	**4,68**	**16**
		Ia	225,12	218,56	-	-	6,56	
		Iб	184,91	179,52	-	-	5,39	
		Iв	192,98	187,36	-	-	5,62	
		Iг	192,98	187,36	-	-	5,62	
		Iд	160,84	156,16	-	-	4,68	
		IIa	160,84	156,16	-	-	4,68	
		IIб	160,84	156,16	-	-	4,68	
		IIIa	160,84	156,16	-	-	4,68	
		IVa	160,84	156,16	-	-	4,68	
		IVб	184,91	179,52	-	-	5,39	
		V	160,84	156,16	-	-	4,68	
		VIa	160,84	156,16	-	-	4,68	
		VIб	160,84	156,16	-	-	4,68	
		VIв	160,84	156,16	-	-	4,68	
		VIг	160,84	156,16	-	-	4,68	
		VIд	160,84	156,16	-	-	4,68	
		VIe	160,84	156,16	-	-	4,68	
		VIIa	160,84	156,16	-	-	4,68	
		VIIб	160,84	156,16	-	-	4,68	
01-01-009-03	ограничителя скорости	**III**	**87,25**	**82,47**	**2,31**	**-**	**2,47**	**8,45**
		Ia	121,27	115,43	2,38	-	3,46	
		Iб	99,96	94,81	2,31	-	2,84	
		Iв	104,35	98,95	2,43	-	2,97	
		Iг	104,31	98,95	2,39	-	2,97	
		Iд	87,32	82,47	2,38	-	2,47	
		IIa	87,25	82,47	2,31	-	2,47	
		IIб	87,08	82,47	2,14	-	2,47	
		IIIa	87,25	82,47	2,31	-	2,47	
		IVa	87,30	82,47	2,36	-	2,47	
		IVб	100,01	94,81	2,36	-	2,84	
		V	87,25	82,47	2,31	-	2,47	
		VIa	87,10	82,47	2,16	-	2,47	
		VIб	87,08	82,47	2,14	-	2,47	
		VIв	87,30	82,47	2,36	-	2,47	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIг	87,25	82,47	2,31	-	2,47	
		VIд	87,30	82,47	2,36	-	2,47	
		VIе	87,25	82,47	2,31	-	2,47	
		VIIа	87,08	82,47	2,14	-	2,47	
		VIIб	87,08	82,47	2,14	-	2,47	
01-01-009-04	каната ограничителя скорости	**III**	**115,84**	**112,47**	**-**	**-**	**3,37**	**12,40**
		Iа	162,20	157,48	-	-	4,72	
		Iб	133,21	129,33	-	-	3,88	
		Iв	138,96	134,91	-	-	4,05	
		Iг	138,96	134,91	-	-	4,05	
		Iд	115,84	112,47	-	-	3,37	
		IIа	115,84	112,47	-	-	3,37	
		IIб	115,84	112,47	-	-	3,37	
		IIIа	115,84	112,47	-	-	3,37	
		IVа	115,84	112,47	-	-	3,37	
		IVб	133,21	129,33	-	-	3,88	
		V	115,84	112,47	-	-	3,37	
		VIа	115,84	112,47	-	-	3,37	
		VIб	115,84	112,47	-	-	3,37	
		VIв	115,84	112,47	-	-	3,37	
		VIг	115,84	112,47	-	-	3,37	
		VIд	115,84	112,47	-	-	3,37	
		VIе	115,84	112,47	-	-	3,37	
		VIIа	115,84	112,47	-	-	3,37	
		VIIб	115,84	112,47	-	-	3,37	
01-01-009-05	натяжного устройство каната ограничителя скорости	**III**	**72,78**	**70,66**	**-**	**-**	**2,12**	**7,79**
		Iа	101,90	98,93	-	-	2,97	
		Iб	83,69	81,25	-	-	2,44	
		Iв	87,30	84,76	-	-	2,54	
		Iг	87,30	84,76	-	-	2,54	
		Iд	72,78	70,66	-	-	2,12	
		IIа	72,78	70,66	-	-	2,12	
		IIб	72,78	70,66	-	-	2,12	
		IIIа	72,78	70,66	-	-	2,12	
		IVа	72,78	70,66	-	-	2,12	
		IVб	83,69	81,25	-	-	2,44	
		V	72,78	70,66	-	-	2,12	
		VIа	72,78	70,66	-	-	2,12	
		VIб	72,78	70,66	-	-	2,12	
		VIв	72,78	70,66	-	-	2,12	
		VIг	72,78	70,66	-	-	2,12	
		VIд	72,78	70,66	-	-	2,12	
		VIе	72,78	70,66	-	-	2,12	
		VIIа	72,78	70,66	-	-	2,12	
		VIIб	72,78	70,66	-	-	2,12	
Таблица 01-01-010. Замена электрооборудования в машинном помещении лифта								
	Измеритель:	**1 трансформатор (нормы 01, 02), 1 устройство (нормы 03-06, 12-14), 1 реле (нормы 07, 08), 1 контактор (нормы 09-11)**						
	Замена трансформатора, количество лифтов в подъезде							
01-01-010-01	1	**III**	**42,58**	**41,34**	**-**	**-**	**1,24**	**4,73**
		Iа	59,64	57,90	-	-	1,74	
		Iб	48,97	47,54	-	-	1,43	
		Iв	51,11	49,62	-	-	1,49	
		Iг	51,11	49,62	-	-	1,49	
		Iд	42,58	41,34	-	-	1,24	
		IIа	42,58	41,34	-	-	1,24	
		IIб	42,58	41,34	-	-	1,24	
		IIIа	42,58	41,34	-	-	1,24	
		IVа	42,58	41,34	-	-	1,24	
		IVб	48,97	47,54	-	-	1,43	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		V	42,58	41,34	-	-	1,24	
		VIа	42,58	41,34	-	-	1,24	
		VIб	42,58	41,34	-	-	1,24	
		VIв	42,58	41,34	-	-	1,24	
		VIг	42,58	41,34	-	-	1,24	
		VIд	42,58	41,34	-	-	1,24	
		VIе	42,58	41,34	-	-	1,24	
		VIIа	42,58	41,34	-	-	1,24	
		VIIб	42,58	41,34	-	-	1,24	
01-01-010-02	2	**III**	**48,70**	**47,28**	**-**	**-**	**1,42**	**5,41**
		Iа	68,21	66,22	-	-	1,99	
		Iб	56,00	54,37	-	-	1,63	
		Iв	58,45	56,75	-	-	1,70	
		Iг	58,45	56,75	-	-	1,70	
		Iд	48,70	47,28	-	-	1,42	
		IIа	48,70	47,28	-	-	1,42	
		IIб	48,70	47,28	-	-	1,42	
		IIIа	48,70	47,28	-	-	1,42	
		IVа	48,70	47,28	-	-	1,42	
		IVб	56,00	54,37	-	-	1,63	
		V	48,70	47,28	-	-	1,42	
		VIа	48,70	47,28	-	-	1,42	
		VIб	48,70	47,28	-	-	1,42	
		VIв	48,70	47,28	-	-	1,42	
		VIг	48,70	47,28	-	-	1,42	
		VIд	48,70	47,28	-	-	1,42	
		VIе	48,70	47,28	-	-	1,42	
		VIIа	48,70	47,28	-	-	1,42	
		VIIб	48,70	47,28	-	-	1,42	
	Замена устройства вводного, количество лифтов в подъезде							
01-01-010-03	1	**III**	**48,80**	**47,38**	**-**	**-**	**1,42**	**5,04**
		Iа	68,32	66,33	-	-	1,99	
		Iб	56,11	54,48	-	-	1,63	
		Iв	58,56	56,85	-	-	1,71	
		Iг	58,56	56,85	-	-	1,71	
		Iд	48,80	47,38	-	-	1,42	
		IIа	48,80	47,38	-	-	1,42	
		IIб	48,80	47,38	-	-	1,42	
		IIIа	48,80	47,38	-	-	1,42	
		IVа	48,80	47,38	-	-	1,42	
		IVб	56,11	54,48	-	-	1,63	
		V	48,80	47,38	-	-	1,42	
		VIа	48,80	47,38	-	-	1,42	
		VIб	48,80	47,38	-	-	1,42	
		VIв	48,80	47,38	-	-	1,42	
		VIг	48,80	47,38	-	-	1,42	
		VIд	48,80	47,38	-	-	1,42	
		VIе	48,80	47,38	-	-	1,42	
		VIIа	48,80	47,38	-	-	1,42	
		VIIб	48,80	47,38	-	-	1,42	
01-01-010-04	2	**III**	**56,35**	**54,71**	**-**	**-**	**1,64**	**5,82**
		Iа	78,89	76,59	-	-	2,30	
		Iб	64,80	62,91	-	-	1,89	
		Iв	67,62	65,65	-	-	1,97	
		Iг	67,62	65,65	-	-	1,97	
		Iд	56,35	54,71	-	-	1,64	
		IIа	56,35	54,71	-	-	1,64	
		IIб	56,35	54,71	-	-	1,64	
		IIIа	56,35	54,71	-	-	1,64	
		IVа	56,35	54,71	-	-	1,64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVб	64,80	62,91	-	-	1,89	
		V	56,35	54,71	-	-	1,64	
		VIа	56,35	54,71	-	-	1,64	
		VIб	56,35	54,71	-	-	1,64	
		VIв	56,35	54,71	-	-	1,64	
		VIг	56,35	54,71	-	-	1,64	
		VIд	56,35	54,71	-	-	1,64	
		VIе	56,35	54,71	-	-	1,64	
		VIIа	56,35	54,71	-	-	1,64	
		VIIб	56,35	54,71	-	-	1,64	
	Замена устройство выпрямительного, работа лифта							
01-01-010-05	одиночная	**III**	**31,21**	**30,30**	**-**	**-**	**0,91**	**3,42**
		Iа	43,68	42,41	-	-	1,27	
		Iб	35,90	34,85	-	-	1,05	
		Iв	37,44	36,35	-	-	1,09	
		Iг	37,44	36,35	-	-	1,09	
		Iд	31,21	30,30	-	-	0,91	
		IIа	31,21	30,30	-	-	0,91	
		IIб	31,21	30,30	-	-	0,91	
		IIIа	31,21	30,30	-	-	0,91	
		IVа	31,21	30,30	-	-	0,91	
		IVб	35,90	34,85	-	-	1,05	
		V	31,21	30,30	-	-	0,91	
		VIа	31,21	30,30	-	-	0,91	
		VIб	31,21	30,30	-	-	0,91	
		VIв	31,21	30,30	-	-	0,91	
		VIг	31,21	30,30	-	-	0,91	
		VIд	31,21	30,30	-	-	0,91	
		VIе	31,21	30,30	-	-	0,91	
		VIIа	31,21	30,30	-	-	0,91	
		VIIб	31,21	30,30	-	-	0,91	
01-01-010-06	парная	**III**	**40,75**	**39,56**	**-**	**-**	**1,19**	**4,41**
		Iа	57,05	55,39	-	-	1,66	
		Iб	46,88	45,51	-	-	1,37	
		Iв	48,87	47,45	-	-	1,42	
		Iг	48,87	47,45	-	-	1,42	
		Iд	40,75	39,56	-	-	1,19	
		IIа	40,75	39,56	-	-	1,19	
		IIб	40,75	39,56	-	-	1,19	
		IIIа	40,75	39,56	-	-	1,19	
		IVа	40,75	39,56	-	-	1,19	
		IVб	46,88	45,51	-	-	1,37	
		V	40,75	39,56	-	-	1,19	
		VIа	40,75	39,56	-	-	1,19	
		VIб	40,75	39,56	-	-	1,19	
		VIв	40,75	39,56	-	-	1,19	
		VIг	40,75	39,56	-	-	1,19	
		VIд	40,75	39,56	-	-	1,19	
		VIе	40,75	39,56	-	-	1,19	
		VIIа	40,75	39,56	-	-	1,19	
		VIIб	40,75	39,56	-	-	1,19	
	Замена реле времени, работа лифта							
01-01-010-07	одиночная	**III**	**33,03**	**32,07**	**-**	**-**	**0,96**	**3,62**
		Iа	46,24	44,89	-	-	1,35	
		Iб	38,00	36,89	-	-	1,11	
		Iв	39,63	38,48	-	-	1,15	
		Iг	39,63	38,48	-	-	1,15	
		Iд	33,03	32,07	-	-	0,96	
		IIа	33,03	32,07	-	-	0,96	
		IIб	33,03	32,07	-	-	0,96	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIIа	33,03	32,07	-	-	0,96	
		IVа	33,03	32,07	-	-	0,96	
		IVб	38,00	36,89	-	-	1,11	
		V	33,03	32,07	-	-	0,96	
		VIа	33,03	32,07	-	-	0,96	
		VIб	33,03	32,07	-	-	0,96	
		VIв	33,03	32,07	-	-	0,96	
		VIг	33,03	32,07	-	-	0,96	
		VIд	33,03	32,07	-	-	0,96	
		VIе	33,03	32,07	-	-	0,96	
		VIIа	33,03	32,07	-	-	0,96	
		VIIб	33,03	32,07	-	-	0,96	
01-01-010-08	парная	**III**	**42,59**	**41,35**	**-**	**-**	**1,24**	**4,61**
		Iа	59,64	57,90	-	-	1,74	
		Iб	49,01	47,58	-	-	1,43	
		Iв	51,09	49,60	-	-	1,49	
		Iг	51,09	49,60	-	-	1,49	
		Iд	42,59	41,35	-	-	1,24	
		IIа	42,59	41,35	-	-	1,24	
		IIб	42,59	41,35	-	-	1,24	
		IIIа	42,59	41,35	-	-	1,24	
		IVа	42,59	41,35	-	-	1,24	
		IVб	49,01	47,58	-	-	1,43	
		V	42,59	41,35	-	-	1,24	
		VIа	42,59	41,35	-	-	1,24	
		VIб	42,59	41,35	-	-	1,24	
		VIв	42,59	41,35	-	-	1,24	
		VIг	42,59	41,35	-	-	1,24	
		VIд	42,59	41,35	-	-	1,24	
		VIе	42,59	41,35	-	-	1,24	
		VIIа	42,59	41,35	-	-	1,24	
		VIIб	42,59	41,35	-	-	1,24	
01-01-010-09	Замена контактора или магнитного пускателя станции (шкафа) управления, количество лифтов в подъезде 1	**III**	**49,97**	**48,51**	**-**	**-**	**1,46**	**5,55**
		Iа	69,97	67,93	-	-	2,04	
		Iб	57,45	55,78	-	-	1,67	
		Iв	59,97	58,22	-	-	1,75	
		Iг	59,97	58,22	-	-	1,75	
		Iд	49,97	48,51	-	-	1,46	
		IIа	49,97	48,51	-	-	1,46	
		IIб	49,97	48,51	-	-	1,46	
		IIIа	49,97	48,51	-	-	1,46	
		IVа	49,97	48,51	-	-	1,46	
		IVб	57,45	55,78	-	-	1,67	
		V	49,97	48,51	-	-	1,46	
		VIа	49,97	48,51	-	-	1,46	
		VIб	49,97	48,51	-	-	1,46	
		VIв	49,97	48,51	-	-	1,46	
		VIг	49,97	48,51	-	-	1,46	
		VIд	49,97	48,51	-	-	1,46	
		VIе	49,97	48,51	-	-	1,46	
		VIIа	49,97	48,51	-	-	1,46	
		VIIб	49,97	48,51	-	-	1,46	
	Замена контактора или магнитного пускателя станции (шкафа) управления, количество лифтов в подъезде 2,							
01-01-010-10	одиночная работа	**III**	**43,84**	**42,56**	**-**	**-**	**1,28**	**4,87**
		Iа	61,40	59,61	-	-	1,79	
		Iб	50,41	48,94	-	-	1,47	
		Iв	52,62	51,09	-	-	1,53	
		Iг	52,62	51,09	-	-	1,53	
		Iд	43,84	42,56	-	-	1,28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIа	43,84	42,56	-	-	1,28	
		IIб	43,84	42,56	-	-	1,28	
		IIIа	43,84	42,56	-	-	1,28	
		IVа	43,84	42,56	-	-	1,28	
		IVб	50,41	48,94	-	-	1,47	
		V	43,84	42,56	-	-	1,28	
		VIа	43,84	42,56	-	-	1,28	
		VIб	43,84	42,56	-	-	1,28	
		VIв	43,84	42,56	-	-	1,28	
		VIг	43,84	42,56	-	-	1,28	
		VIд	43,84	42,56	-	-	1,28	
		VIе	43,84	42,56	-	-	1,28	
		VIIа	43,84	42,56	-	-	1,28	
		VIIб	43,84	42,56	-	-	1,28	
01-01-010-11	парная работа	**III**	**53,48**	**51,92**	**-**	**-**	**1,56**	**5,86**
		Iа	74,84	72,66	-	-	2,18	
		Iб	61,50	59,71	-	-	1,79	
		Iв	64,16	62,29	-	-	1,87	
		Iг	64,16	62,29	-	-	1,87	
		Iд	53,48	51,92	-	-	1,56	
		IIа	53,48	51,92	-	-	1,56	
		IIб	53,48	51,92	-	-	1,56	
		IIIа	53,48	51,92	-	-	1,56	
		IVа	53,48	51,92	-	-	1,56	
		IVб	61,50	59,71	-	-	1,79	
		V	53,48	51,92	-	-	1,56	
		VIа	53,48	51,92	-	-	1,56	
		VIб	53,48	51,92	-	-	1,56	
		VIв	53,48	51,92	-	-	1,56	
		VIг	53,48	51,92	-	-	1,56	
		VIд	53,48	51,92	-	-	1,56	
		VIе	53,48	51,92	-	-	1,56	
		VIIа	53,48	51,92	-	-	1,56	
		VIIб	53,48	51,92	-	-	1,56	
01-01-010-12	Замена конденсаторов проходных на вводном устройстве, количество лифтов в подъезде 1	**III**	**35,83**	**34,79**	**-**	**-**	**1,04**	**3,98**
		Iа	50,18	48,72	-	-	1,46	
		Iб	41,20	40,00	-	-	1,20	
		Iв	43,00	41,75	-	-	1,25	
		Iг	43,00	41,75	-	-	1,25	
		Iд	35,83	34,79	-	-	1,04	
		IIа	35,83	34,79	-	-	1,04	
		IIб	35,83	34,79	-	-	1,04	
		IIIа	35,83	34,79	-	-	1,04	
		IVа	35,83	34,79	-	-	1,04	
		IVб	41,20	40,00	-	-	1,20	
		V	35,83	34,79	-	-	1,04	
		VIа	35,83	34,79	-	-	1,04	
		VIб	35,83	34,79	-	-	1,04	
		VIв	35,83	34,79	-	-	1,04	
		VIг	35,83	34,79	-	-	1,04	
		VIд	35,83	34,79	-	-	1,04	
		VIе	35,83	34,79	-	-	1,04	
		VIIа	35,83	34,79	-	-	1,04	
		VIIб	35,83	34,79	-	-	1,04	
Замена конденсаторов проходных на вводном устройстве, количество лифтов в подъезде 2,								
01-01-010-13	одиночная работа	**III**	**30,94**	**30,04**	**-**	**-**	**0,90**	**3,39**
		Iа	43,30	42,04	-	-	1,26	
		Iб	35,58	34,54	-	-	1,04	
		Iв	37,12	36,04	-	-	1,08	
		Iг	37,12	36,04	-	-	1,08	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iд	30,94	30,04	-	-	0,90	
		IIа	30,94	30,04	-	-	0,90	
		IIб	30,94	30,04	-	-	0,90	
		IIIа	30,94	30,04	-	-	0,90	
		IVа	30,94	30,04	-	-	0,90	
		IVб	35,58	34,54	-	-	1,04	
		V	30,94	30,04	-	-	0,90	
		VIа	30,94	30,04	-	-	0,90	
		VIб	30,94	30,04	-	-	0,90	
		VIв	30,94	30,04	-	-	0,90	
		VIг	30,94	30,04	-	-	0,90	
		VIд	30,94	30,04	-	-	0,90	
		VIе	30,94	30,04	-	-	0,90	
		VIIа	30,94	30,04	-	-	0,90	
		VIIб	30,94	30,04	-	-	0,90	
01-01-010-14	парная работа	**III**	**40,56**	**39,38**	**-**	**-**	**1,18**	**4,39**
		Iа	56,79	55,14	-	-	1,65	
		Iб	46,66	45,30	-	-	1,36	
		Iв	48,66	47,24	-	-	1,42	
		Iг	48,66	47,24	-	-	1,42	
		Iд	40,56	39,38	-	-	1,18	
		IIа	40,56	39,38	-	-	1,18	
		IIб	40,56	39,38	-	-	1,18	
		IIIа	40,56	39,38	-	-	1,18	
		IVа	40,56	39,38	-	-	1,18	
		IVб	46,66	45,30	-	-	1,36	
		V	40,56	39,38	-	-	1,18	
		VIа	40,56	39,38	-	-	1,18	
		VIб	40,56	39,38	-	-	1,18	
		VIв	40,56	39,38	-	-	1,18	
		VIг	40,56	39,38	-	-	1,18	
		VIд	40,56	39,38	-	-	1,18	
		VIе	40,56	39,38	-	-	1,18	
		VIIа	40,56	39,38	-	-	1,18	
		VIIб	40,56	39,38	-	-	1,18	
Таблица 01-01-011. Замена башмака								
	Измеритель:	**1 башмак (норма 01), 1 вкладыш (норма 02)**						
	Замена							
01-01-011-01	башмака	**III**	**75,08**	**72,89**	**-**	**-**	**2,19**	**7,94**
		Iа	105,09	102,03	-	-	3,06	
		Iб	86,37	83,85	-	-	2,52	
		Iв	90,12	87,50	-	-	2,62	
		Iг	90,12	87,50	-	-	2,62	
		Iд	75,08	72,89	-	-	2,19	
		IIа	75,08	72,89	-	-	2,19	
		IIб	75,08	72,89	-	-	2,19	
		IIIа	75,08	72,89	-	-	2,19	
		IVа	75,08	72,89	-	-	2,19	
		IVб	86,37	83,85	-	-	2,52	
		V	75,08	72,89	-	-	2,19	
		VIа	75,08	72,89	-	-	2,19	
		VIб	75,08	72,89	-	-	2,19	
		VIв	75,08	72,89	-	-	2,19	
		VIг	75,08	72,89	-	-	2,19	
		VIд	75,08	72,89	-	-	2,19	
		VIе	75,08	72,89	-	-	2,19	
		VIIа	75,08	72,89	-	-	2,19	
		VIIб	75,08	72,89	-	-	2,19	
01-01-011-02	вкладыша башмака	**III**	**112,11**	**108,84**	**-**	**-**	**3,27**	**12**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iа	156,97	152,40	-	-	4,57	
		Iб	128,91	125,16	-	-	3,75	
		Iв	134,48	130,56	-	-	3,92	
		Iг	134,48	130,56	-	-	3,92	
		Iд	112,11	108,84	-	-	3,27	
		IIа	112,11	108,84	-	-	3,27	
		IIб	112,11	108,84	-	-	3,27	
		IIIа	112,11	108,84	-	-	3,27	
		IVа	112,11	108,84	-	-	3,27	
		IVб	128,91	125,16	-	-	3,75	
		V	112,11	108,84	-	-	3,27	
		VIа	112,11	108,84	-	-	3,27	
		VIб	112,11	108,84	-	-	3,27	
		VIв	112,11	108,84	-	-	3,27	
		VIг	112,11	108,84	-	-	3,27	
		VIд	112,11	108,84	-	-	3,27	
		VIе	112,11	108,84	-	-	3,27	
		VIIа	112,11	108,84	-	-	3,27	
		VIIб	112,11	108,84	-	-	3,27	
Таблица 01-01-012. Замена вызывного и приказного аппаратов и поста «Ревизия»								
	Измеритель:	**1 аппарат (нормы 01-03), 1 пост (норма 04)**						
	Замена аппарата вызывного, работа лифта							
01-01-012-01	одиночная	**III**	**64,78**	**62,89**	**-**	**-**	**1,89**	**6,77**
		Iа	90,72	88,08	-	-	2,64	
		Iб	74,47	72,30	-	-	2,17	
		Iв	77,75	75,49	-	-	2,26	
		Iг	77,75	75,49	-	-	2,26	
		Iд	64,78	62,89	-	-	1,89	
		IIа	64,78	62,89	-	-	1,89	
		IIб	64,78	62,89	-	-	1,89	
		IIIа	64,78	62,89	-	-	1,89	
		IVа	64,78	62,89	-	-	1,89	
		IVб	74,47	72,30	-	-	2,17	
		V	64,78	62,89	-	-	1,89	
		VIа	64,78	62,89	-	-	1,89	
		VIб	64,78	62,89	-	-	1,89	
		VIв	64,78	62,89	-	-	1,89	
		VIг	64,78	62,89	-	-	1,89	
		VIд	64,78	62,89	-	-	1,89	
		VIе	64,78	62,89	-	-	1,89	
		VIIа	64,78	62,89	-	-	1,89	
		VIIб	64,78	62,89	-	-	1,89	
01-01-012-02	парная	**III**	**73,49**	**71,35**	**-**	**-**	**2,14**	**7,59**
		Iа	102,88	99,88	-	-	3,00	
		Iб	84,51	82,05	-	-	2,46	
		Iв	88,19	85,62	-	-	2,57	
		Iг	88,19	85,62	-	-	2,57	
		Iд	73,49	71,35	-	-	2,14	
		IIа	73,49	71,35	-	-	2,14	
		IIб	73,49	71,35	-	-	2,14	
		IIIа	73,49	71,35	-	-	2,14	
		IVа	73,49	71,35	-	-	2,14	
		IVб	84,51	82,05	-	-	2,46	
		V	73,49	71,35	-	-	2,14	
		VIа	73,49	71,35	-	-	2,14	
		VIб	73,49	71,35	-	-	2,14	
		VIв	73,49	71,35	-	-	2,14	
		VIг	73,49	71,35	-	-	2,14	
		VIд	73,49	71,35	-	-	2,14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIе	73,49	71,35	-	-	2,14	
		VIIа	73,49	71,35	-	-	2,14	
		VIIб	73,49	71,35	-	-	2,14	
01-01-012-03	Замена аппарата приказного, количество лифтов в подъезде-1	**III**	**191,70**	**186,12**	**-**	**-**	**5,58**	**19,80**
		Iа	268,39	260,57	-	-	7,82	
		Iб	220,46	214,04	-	-	6,42	
		Iв	230,04	223,34	-	-	6,70	
		Iг	230,04	223,34	-	-	6,70	
		Iд	191,70	186,12	-	-	5,58	
		IIа	191,70	186,12	-	-	5,58	
		IIб	191,70	186,12	-	-	5,58	
		IIIа	191,70	186,12	-	-	5,58	
		IVа	191,70	186,12	-	-	5,58	
		IVб	220,46	214,04	-	-	6,42	
		V	191,70	186,12	-	-	5,58	
		VIа	191,70	186,12	-	-	5,58	
		VIб	191,70	186,12	-	-	5,58	
		VIв	191,70	186,12	-	-	5,58	
		VIг	191,70	186,12	-	-	5,58	
		VIд	191,70	186,12	-	-	5,58	
		VIе	191,70	186,12	-	-	5,58	
		VIIа	191,70	186,12	-	-	5,58	
		VIIб	191,70	186,12	-	-	5,58	
01-01-012-04	Замена поста «Ревизия»	**III**	**72,42**	**70,31**	**-**	**-**	**2,11**	**7,48**
		Iа	101,39	98,44	-	-	2,95	
		Iб	83,29	80,86	-	-	2,43	
		Iв	86,90	84,37	-	-	2,53	
		Iг	86,90	84,37	-	-	2,53	
		Iд	72,42	70,31	-	-	2,11	
		IIа	72,42	70,31	-	-	2,11	
		IIб	72,42	70,31	-	-	2,11	
		IIIа	72,42	70,31	-	-	2,11	
		IVа	72,42	70,31	-	-	2,11	
		IVб	83,29	80,86	-	-	2,43	
		V	72,42	70,31	-	-	2,11	
		VIа	72,42	70,31	-	-	2,11	
		VIб	72,42	70,31	-	-	2,11	
		VIв	72,42	70,31	-	-	2,11	
		VIг	72,42	70,31	-	-	2,11	
		VIд	72,42	70,31	-	-	2,11	
		VIе	72,42	70,31	-	-	2,11	
		VIIа	72,42	70,31	-	-	2,11	
		VIIб	72,42	70,31	-	-	2,11	
Таблица 01-01-013. Замена верхней балки противовеса								
	Измеритель: **1 балка**							
	Замена верхней балки противовеса, количество лифтов в подъезде							
01-01-013-01	1	**III**	**152,14**	**147,71**	**-**	**-**	**4,43**	**15,90**
		Iа	213,07	206,86	-	-	6,21	
		Iб	174,90	169,81	-	-	5,09	
		Iв	182,61	177,29	-	-	5,32	
		Iг	182,61	177,29	-	-	5,32	
		Iд	152,14	147,71	-	-	4,43	
		IIа	152,14	147,71	-	-	4,43	
		IIб	152,14	147,71	-	-	4,43	
		IIIа	152,14	147,71	-	-	4,43	
		IVа	152,14	147,71	-	-	4,43	
		IVб	174,90	169,81	-	-	5,09	
		V	152,14	147,71	-	-	4,43	
		VIа	152,14	147,71	-	-	4,43	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIб	152,14	147,71	-	-	4,43	
		VIв	152,14	147,71	-	-	4,43	
		VIг	152,14	147,71	-	-	4,43	
		VIд	152,14	147,71	-	-	4,43	
		VIе	152,14	147,71	-	-	4,43	
		VIIа	152,14	147,71	-	-	4,43	
		VIIб	152,14	147,71	-	-	4,43	
01-01-013-02	2	**III**	**141,61**	**137,49**	**-**	**-**	**4,12**	**14,80**
		Iа	198,33	192,55	-	-	5,78	
		Iб	162,80	158,06	-	-	4,74	
		Iв	169,97	165,02	-	-	4,95	
		Iг	169,97	165,02	-	-	4,95	
		Iд	141,61	137,49	-	-	4,12	
		IIа	141,61	137,49	-	-	4,12	
		IIб	141,61	137,49	-	-	4,12	
		IIIа	141,61	137,49	-	-	4,12	
		IVа	141,61	137,49	-	-	4,12	
		IVб	162,80	158,06	-	-	4,74	
		V	141,61	137,49	-	-	4,12	
		VIа	141,61	137,49	-	-	4,12	
		VIб	141,61	137,49	-	-	4,12	
		VIв	141,61	137,49	-	-	4,12	
		VIг	141,61	137,49	-	-	4,12	
		VIд	141,61	137,49	-	-	4,12	
		VIе	141,61	137,49	-	-	4,12	
		VIIа	141,61	137,49	-	-	4,12	
		VIIб	141,61	137,49	-	-	4,12	
Таблица 01-01-014. Замена балки дверей кабины								
	Измеритель: **1 балка**							
01-01-014-01	Замена балки дверей кабины	**III**	**118,19**	**114,75**	**-**	**-**	**3,44**	**12,50**
		Iа	165,45	160,63	-	-	4,82	
		Iб	135,96	132,00	-	-	3,96	
		Iв	141,88	137,75	-	-	4,13	
		Iг	141,88	137,75	-	-	4,13	
		Iд	118,19	114,75	-	-	3,44	
		IIа	118,19	114,75	-	-	3,44	
		IIб	118,19	114,75	-	-	3,44	
		IIIа	118,19	114,75	-	-	3,44	
		IVа	118,19	114,75	-	-	3,44	
		IVб	135,96	132,00	-	-	3,96	
		V	118,19	114,75	-	-	3,44	
		VIа	118,19	114,75	-	-	3,44	
		VIб	118,19	114,75	-	-	3,44	
		VIв	118,19	114,75	-	-	3,44	
		VIг	118,19	114,75	-	-	3,44	
		VIд	118,19	114,75	-	-	3,44	
		VIе	118,19	114,75	-	-	3,44	
		VIIа	118,19	114,75	-	-	3,44	
		VIIб	118,19	114,75	-	-	3,44	
Таблица 01-01-015. Замена конечного выключателя, путевого датчика, индуктивного датчика или контактного датчика								
	Измеритель: **1 датчик**							
	Замена конечного выключателя, путевого, индуктивного или контактного датчиков, работа лифтов							
01-01-015-01	одиночная	**III**	**47,54**	**46,16**	**-**	**-**	**1,38**	**5,21**
		Iа	66,54	64,60	-	-	1,94	
		Iб	54,68	53,09	-	-	1,59	
		Iв	57,04	55,38	-	-	1,66	
		Iг	57,04	55,38	-	-	1,66	
		Iд	47,54	46,16	-	-	1,38	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIа	47,54	46,16	-	-	1,38	
		IIб	47,54	46,16	-	-	1,38	
		IIIа	47,54	46,16	-	-	1,38	
		IVа	47,54	46,16	-	-	1,38	
		IVб	54,68	53,09	-	-	1,59	
		V	47,54	46,16	-	-	1,38	
		VIа	47,54	46,16	-	-	1,38	
		VIб	47,54	46,16	-	-	1,38	
		VIв	47,54	46,16	-	-	1,38	
		VIг	47,54	46,16	-	-	1,38	
		VIд	47,54	46,16	-	-	1,38	
		VIе	47,54	46,16	-	-	1,38	
		VIIа	47,54	46,16	-	-	1,38	
		VIIб	47,54	46,16	-	-	1,38	
01-01-015-02	парная	**III**	**57,28**	**55,61**	**-**	**-**	**1,67**	**6,20**
		Iа	80,21	77,87	-	-	2,34	
		Iб	65,90	63,98	-	-	1,92	
		Iв	68,71	66,71	-	-	2,00	
		Iг	68,71	66,71	-	-	2,00	
		Iд	57,28	55,61	-	-	1,67	
		IIа	57,28	55,61	-	-	1,67	
		IIб	57,28	55,61	-	-	1,67	
		IIIа	57,28	55,61	-	-	1,67	
		IVа	57,28	55,61	-	-	1,67	
		IVб	65,90	63,98	-	-	1,92	
		V	57,28	55,61	-	-	1,67	
		VIа	57,28	55,61	-	-	1,67	
		VIб	57,28	55,61	-	-	1,67	
		VIв	57,28	55,61	-	-	1,67	
		VIг	57,28	55,61	-	-	1,67	
		VIд	57,28	55,61	-	-	1,67	
		VIе	57,28	55,61	-	-	1,67	
		VIIа	57,28	55,61	-	-	1,67	
		VIIб	57,28	55,61	-	-	1,67	
Таблица 01-01-016. Замена фотодатчика реверса								
	Измеритель:	**1 фотодатчик**						
01-01-016-01	Замена фотодатчика реверса	**III**	**203,00**	**197,09**	**-**	**-**	**5,91**	**21,47**
		Iа	284,17	275,89	-	-	8,28	
		Iб	233,52	226,72	-	-	6,80	
		Iв	243,70	236,60	-	-	7,10	
		Iг	243,70	236,60	-	-	7,10	
		Iд	203,00	197,09	-	-	5,91	
		IIа	203,00	197,09	-	-	5,91	
		IIб	203,00	197,09	-	-	5,91	
		IIIа	203,00	197,09	-	-	5,91	
		IVа	203,00	197,09	-	-	5,91	
		IVб	233,52	226,72	-	-	6,80	
		V	203,00	197,09	-	-	5,91	
		VIа	203,00	197,09	-	-	5,91	
		VIб	203,00	197,09	-	-	5,91	
		VIв	203,00	197,09	-	-	5,91	
		VIг	203,00	197,09	-	-	5,91	
		VIд	203,00	197,09	-	-	5,91	
		VIе	203,00	197,09	-	-	5,91	
		VIIа	203,00	197,09	-	-	5,91	
		VIIб	203,00	197,09	-	-	5,91	
Таблица 01-01-017. Замена тормозного электромагнита								
	Измеритель:	**1 тормозной электромагнит**						
01-01-017-01	Замена тормозного	**III**	**100,10**	**97,18**	**-**	**-**	**2,92**	**9,66**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	электромагнита	Iа	140,09	136,01	-	-	4,08	
		Iб	115,12	111,77	-	-	3,35	
		Iв	120,10	116,60	-	-	3,50	
		Iг	120,10	116,60	-	-	3,50	
		Iд	100,10	97,18	-	-	2,92	
		IIа	100,10	97,18	-	-	2,92	
		IIб	100,10	97,18	-	-	2,92	
		IIIа	100,10	97,18	-	-	2,92	
		IVа	100,10	97,18	-	-	2,92	
		IVб	115,12	111,77	-	-	3,35	
		V	100,10	97,18	-	-	2,92	
		VIа	100,10	97,18	-	-	2,92	
		VIб	100,10	97,18	-	-	2,92	
		VIв	100,10	97,18	-	-	2,92	
		VIг	100,10	97,18	-	-	2,92	
		VIд	100,10	97,18	-	-	2,92	
		VIе	100,10	97,18	-	-	2,92	
		VIIа	100,10	97,18	-	-	2,92	
		VIIб	100,10	97,18	-	-	2,92	
Таблица 01-01-018. Замена преобразователя частоты								
	Измеритель: **1 преобразователь частоты**							
01-01-018-01	Замена преобразователя частоты	**III**	**198,46**	**192,68**	**-**	**-**	**5,78**	**13,96**
		Iа	277,89	269,80	-	-	8,09	
		Iб	228,20	221,55	-	-	6,65	
		Iв	238,18	231,24	-	-	6,94	
		Iг	238,18	231,24	-	-	6,94	
		Iд	198,46	192,68	-	-	5,78	
		IIа	198,46	192,68	-	-	5,78	
		IIб	198,46	192,68	-	-	5,78	
		IIIа	198,46	192,68	-	-	5,78	
		IVа	198,46	192,68	-	-	5,78	
		IVб	228,20	221,55	-	-	6,65	
		V	198,46	192,68	-	-	5,78	
		VIа	198,46	192,68	-	-	5,78	
		VIб	198,46	192,68	-	-	5,78	
		VIв	198,46	192,68	-	-	5,78	
		VIг	198,46	192,68	-	-	5,78	
		VIд	198,46	192,68	-	-	5,78	
		VIе	198,46	192,68	-	-	5,78	
		VIIа	198,46	192,68	-	-	5,78	
		VIIб	198,46	192,68	-	-	5,78	
Таблица 01-01-019. Замена подшипников электродвигателя подъемного механизма								
	Измеритель: **1 электродвигатель**							
01-01-019-01	Замена подшипников электродвигателя подъемного механизма	**III**	**89,18**	**86,58**	**-**	**-**	**2,60**	**9**
		Iа	124,87	121,23	-	-	3,64	
		Iб	102,53	99,54	-	-	2,99	
		Iв	106,98	103,86	-	-	3,12	
		Iг	106,98	103,86	-	-	3,12	
		Iд	89,18	86,58	-	-	2,60	
		IIа	89,18	86,58	-	-	2,60	
		IIб	89,18	86,58	-	-	2,60	
		IIIа	89,18	86,58	-	-	2,60	
		IVа	89,18	86,58	-	-	2,60	
		IVб	102,53	99,54	-	-	2,99	
		V	89,18	86,58	-	-	2,60	
		VIа	89,18	86,58	-	-	2,60	
		VIб	89,18	86,58	-	-	2,60	
		VIв	89,18	86,58	-	-	2,60	
		VIг	89,18	86,58	-	-	2,60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIд	89,18	86,58	-	-	2,60	
		VIе	89,18	86,58	-	-	2,60	
		VIIа	89,18	86,58	-	-	2,60	
		VIIб	89,18	86,58	-	-	2,60	
Таблица 01-01-020. Замена ограждения шахты								
	Измеритель: **1 м2 (норма 01), 1 лист (нормы 02, 03)**							
01-01-020-01	Замена сетки ограждения шахты	**III**	**12,40**	**11,76**	**0,29**	**-**	**0,35**	**1,44**
		Iа	17,26	16,47	0,30	-	0,49	
		Iб	14,24	13,54	0,29	-	0,41	
		Iв	14,83	14,11	0,30	-	0,42	
		Iг	14,83	14,11	0,30	-	0,42	
		Iд	12,41	11,76	0,30	-	0,35	
		IIа	12,40	11,76	0,29	-	0,35	
		IIб	12,40	11,76	0,29	-	0,35	
		IIIа	12,40	11,76	0,29	-	0,35	
		IVа	12,41	11,76	0,30	-	0,35	
		IVб	14,25	13,54	0,30	-	0,41	
		V	12,40	11,76	0,29	-	0,35	
		VIа	12,40	11,76	0,29	-	0,35	
		VIб	12,40	11,76	0,29	-	0,35	
		VIв	12,41	11,76	0,30	-	0,35	
		VIг	12,40	11,76	0,29	-	0,35	
		VIд	12,41	11,76	0,30	-	0,35	
		VIе	12,40	11,76	0,29	-	0,35	
		VIIа	12,40	11,76	0,29	-	0,35	
		VIIб	12,40	11,76	0,29	-	0,35	
	Замена стального листа ограждения шахты, площадь, м2							
01-01-020-02	до 1	**III**	**11,51**	**9,80**	**1,42**	**-**	**0,29**	**1,20**
		Iа	15,59	13,73	1,45	-	0,41	
		Iб	13,04	11,28	1,42	-	0,34	
		Iв	13,59	11,76	1,48	-	0,35	
		Iг	13,57	11,76	1,46	-	0,35	
		Iд	11,54	9,80	1,45	-	0,29	
		IIа	11,51	9,80	1,42	-	0,29	
		IIб	11,42	9,80	1,33	-	0,29	
		IIIа	11,51	9,80	1,42	-	0,29	
		IVа	11,53	9,80	1,44	-	0,29	
		IVб	13,06	11,28	1,44	-	0,34	
		V	11,51	9,80	1,42	-	0,29	
		VIа	11,43	9,80	1,34	-	0,29	
		VIб	11,42	9,80	1,33	-	0,29	
		VIв	11,53	9,80	1,44	-	0,29	
		VIг	11,51	9,80	1,42	-	0,29	
		VIд	11,53	9,80	1,44	-	0,29	
		VIе	11,51	9,80	1,42	-	0,29	
		VIIа	11,42	9,80	1,33	-	0,29	
		VIIб	11,42	9,80	1,33	-	0,29	
01-01-020-03	св. 1	**III**	**20,54**	**17,97**	**2,03**	**-**	**0,54**	**2,20**
		Iа	28,01	25,17	2,08	-	0,76	
		Iб	23,33	20,68	2,03	-	0,62	
		Iв	24,33	21,56	2,12	-	0,65	
		Iг	24,31	21,56	2,10	-	0,65	
		Iд	20,59	17,97	2,08	-	0,54	
		IIа	20,54	17,97	2,03	-	0,54	
		IIб	20,41	17,97	1,90	-	0,54	
		IIIа	20,54	17,97	2,03	-	0,54	
		IVа	20,58	17,97	2,07	-	0,54	
		IVб	23,37	20,68	2,07	-	0,62	
		V	20,54	17,97	2,03	-	0,54	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIа	20,43	17,97	1,92	-	0,54	
		VIб	20,42	17,97	1,91	-	0,54	
		VIв	20,58	17,97	2,07	-	0,54	
		VIг	20,54	17,97	2,03	-	0,54	
		VIд	20,58	17,97	2,07	-	0,54	
		VIе	20,54	17,97	2,03	-	0,54	
		VIIа	20,41	17,97	1,90	-	0,54	
		VIIб	20,42	17,97	1,91	-	0,54	
Таблица 01-01-021. Замена распашной двери шахты								
	Измеритель: **1 дверь**							
01-01-021-01	Замена распашной двери шахты	**III**	**7,07**	**6,86**	**-**	**-**	**0,21**	**0,84**
		Iа	9,90	9,61	-	-	0,29	
		Iб	8,14	7,90	-	-	0,24	
		Iв	8,48	8,23	-	-	0,25	
		Iг	8,48	8,23	-	-	0,25	
		Iд	7,07	6,86	-	-	0,21	
		IIа	7,07	6,86	-	-	0,21	
		IIб	7,07	6,86	-	-	0,21	
		IIIа	7,07	6,86	-	-	0,21	
		IVа	7,07	6,86	-	-	0,21	
		IVб	8,14	7,90	-	-	0,24	
		V	7,07	6,86	-	-	0,21	
		VIа	7,07	6,86	-	-	0,21	
		VIб	7,07	6,86	-	-	0,21	
		VIв	7,07	6,86	-	-	0,21	
		VIг	7,07	6,86	-	-	0,21	
		VIд	7,07	6,86	-	-	0,21	
		VIе	7,07	6,86	-	-	0,21	
		VIIа	7,07	6,86	-	-	0,21	
		VIIб	7,07	6,86	-	-	0,21	
Таблица 01-01-022. Замена притворных стояков распашной двери шахты								
	Измеритель: **1 стояк**							
01-01-022-01	Замена притворного стояка	**III**	**35,05**	**33,27**	**0,78**	**-**	**1,00**	**3,90**
		Iа	48,77	46,57	0,80	-	1,40	
		Iб	40,19	38,26	0,78	-	1,15	
		Iв	41,94	39,94	0,80	-	1,20	
		Iг	41,95	39,94	0,81	-	1,20	
		Iд	35,07	33,27	0,80	-	1,00	
		IIа	35,05	33,27	0,78	-	1,00	
		IIб	35,03	33,27	0,76	-	1,00	
		IIIа	35,05	33,27	0,78	-	1,00	
		IVа	35,06	33,27	0,79	-	1,00	
		IVб	40,20	38,26	0,79	-	1,15	
		V	35,05	33,27	0,78	-	1,00	
		VIа	35,04	33,27	0,77	-	1,00	
		VIб	35,03	33,27	0,76	-	1,00	
		VIв	35,06	33,27	0,79	-	1,00	
		VIг	35,05	33,27	0,78	-	1,00	
		VIд	35,06	33,27	0,79	-	1,00	
		VIе	35,05	33,27	0,78	-	1,00	
		VIIа	35,03	33,27	0,76	-	1,00	
		VIIб	35,03	33,27	0,76	-	1,00	
Таблица 01-01-023. Замена направляющих кабины лифта и противовеса								
	Измеритель: **1 м направляющих**							
	Замена направляющих							
01-01-023-01	кабины	**III**	**37,84**	**35,98**	**0,78**	**-**	**1,08**	**3,74**
		Iа	52,69	50,38	0,80	-	1,51	
		Iб	43,38	41,36	0,78	-	1,24	
		Iв	45,25	43,16	0,80	-	1,29	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iг	45,26	43,16	0,81	-	1,29	
		Iд	37,86	35,98	0,80	-	1,08	
		IIа	37,84	35,98	0,78	-	1,08	
		IIб	37,82	35,98	0,76	-	1,08	
		IIIа	37,84	35,98	0,78	-	1,08	
		IVа	37,85	35,98	0,79	-	1,08	
		IVб	43,39	41,36	0,79	-	1,24	
		V	37,84	35,98	0,78	-	1,08	
		VIа	37,83	35,98	0,77	-	1,08	
		VIб	37,82	35,98	0,76	-	1,08	
		VIв	37,85	35,98	0,79	-	1,08	
		VIг	37,84	35,98	0,78	-	1,08	
		VIд	37,85	35,98	0,79	-	1,08	
		VIе	37,84	35,98	0,78	-	1,08	
		VIIа	37,82	35,98	0,76	-	1,08	
		VIIб	37,82	35,98	0,76	-	1,08	
01-01-023-02	противовеса	**III**	**17,63**	**16,74**	**0,39**	**-**	**0,50**	**1,74**
		Iа	24,54	23,44	0,40	-	0,70	
		Iб	20,21	19,24	0,39	-	0,58	
		Iв	21,08	20,08	0,40	-	0,60	
		Iг	21,08	20,08	0,40	-	0,60	
		Iд	17,64	16,74	0,40	-	0,50	
		IIа	17,63	16,74	0,39	-	0,50	
		IIб	17,62	16,74	0,38	-	0,50	
		IIIа	17,63	16,74	0,39	-	0,50	
		IVа	17,63	16,74	0,39	-	0,50	
		IVб	20,21	19,24	0,39	-	0,58	
		V	17,63	16,74	0,39	-	0,50	
		VIа	17,63	16,74	0,39	-	0,50	
		VIб	17,62	16,74	0,38	-	0,50	
		VIв	17,63	16,74	0,39	-	0,50	
		VIг	17,63	16,74	0,39	-	0,50	
		VIд	17,63	16,74	0,39	-	0,50	
		VIе	17,63	16,74	0,39	-	0,50	
		VIIа	17,62	16,74	0,38	-	0,50	
		VIIб	17,62	16,74	0,38	-	0,50	
Таблица 01-01-024. Замена металлического каркаса кабины								
	Измеритель:	**1 каркас**						
01-01-024-01	Замена металлического каркаса кабины	**III**	**310,42**	**294,55**	**7,03**	**-**	**8,84**	**26,56**
		Iа	432,06	412,48	7,21	-	12,37	
		Iб	355,85	338,64	7,05	-	10,16	
		Iв	371,44	353,51	7,32	-	10,61	
		Iг	371,39	353,51	7,27	-	10,61	
		Iд	310,60	294,55	7,21	-	8,84	
		IIа	310,42	294,55	7,03	-	8,84	
		IIб	310,06	294,55	6,67	-	8,84	
		IIIа	310,42	294,55	7,03	-	8,84	
		IVа	310,55	294,55	7,16	-	8,84	
		IVб	355,96	338,64	7,16	-	10,16	
		V	310,44	294,55	7,05	-	8,84	
		VIа	310,12	294,55	6,73	-	8,84	
		VIб	310,06	294,55	6,67	-	8,84	
		VIв	310,55	294,55	7,16	-	8,84	
		VIг	310,42	294,55	7,03	-	8,84	
		VIд	310,55	294,55	7,16	-	8,84	
		VIе	310,42	294,55	7,03	-	8,84	
		VIIа	310,06	294,55	6,67	-	8,84	
		VIIб	310,06	294,55	6,67	-	8,84	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица 01-01-025. Выверка балансира кабины								
	Измеритель: **1 балансир**							
	Выверка трехплечевого балансира кабины							
01-01-025-01	со снятием нагрузки	**III**	**59,39**	**57,66**	**-**	**-**	**1,73**	**6,76**
		Ia	83,13	80,71	-	-	2,42	
		Iб	68,31	66,32	-	-	1,99	
		Iв	71,30	69,22	-	-	2,08	
		Iг	71,30	69,22	-	-	2,08	
		Iд	59,39	57,66	-	-	1,73	
		IIa	59,39	57,66	-	-	1,73	
		IIб	59,39	57,66	-	-	1,73	
		IIIa	59,39	57,66	-	-	1,73	
		IVa	59,39	57,66	-	-	1,73	
		IVб	68,31	66,32	-	-	1,99	
		V	59,39	57,66	-	-	1,73	
		VIa	59,39	57,66	-	-	1,73	
		VIб	59,39	57,66	-	-	1,73	
		VIв	59,39	57,66	-	-	1,73	
		VIг	59,39	57,66	-	-	1,73	
		VIд	59,39	57,66	-	-	1,73	
		VIe	59,39	57,66	-	-	1,73	
		VIIa	59,39	57,66	-	-	1,73	
		VIIб	59,39	57,66	-	-	1,73	
01-01-025-02	без снятия нагрузки	**III**	**10,72**	**10,41**	**-**	**-**	**0,31**	**1,22**
		Ia	15,01	14,57	-	-	0,44	
		Iб	12,33	11,97	-	-	0,36	
		Iв	12,86	12,49	-	-	0,37	
		Iг	12,86	12,49	-	-	0,37	
		Iд	10,72	10,41	-	-	0,31	
		IIa	10,72	10,41	-	-	0,31	
		IIб	10,72	10,41	-	-	0,31	
		IIIa	10,72	10,41	-	-	0,31	
		IVa	10,72	10,41	-	-	0,31	
		IVб	12,33	11,97	-	-	0,36	
		V	10,72	10,41	-	-	0,31	
		VIa	10,72	10,41	-	-	0,31	
		VIб	10,72	10,41	-	-	0,31	
		VIв	10,72	10,41	-	-	0,31	
		VIг	10,72	10,41	-	-	0,31	
		VIд	10,72	10,41	-	-	0,31	
		VIe	10,72	10,41	-	-	0,31	
		VIIa	10,72	10,41	-	-	0,31	
		VIIб	10,72	10,41	-	-	0,31	
	Выверка четырехплечевого балансира кабины							
01-01-025-03	со снятием нагрузки	**III**	**63,61**	**61,76**	**-**	**-**	**1,85**	**7,24**
		Ia	89,04	86,45	-	-	2,59	
		Iб	73,15	71,02	-	-	2,13	
		Iв	76,36	74,14	-	-	2,22	
		Iг	76,36	74,14	-	-	2,22	
		Iд	63,61	61,76	-	-	1,85	
		IIa	63,61	61,76	-	-	1,85	
		IIб	63,61	61,76	-	-	1,85	
		IIIa	63,61	61,76	-	-	1,85	
		IVa	63,61	61,76	-	-	1,85	
		IVб	73,15	71,02	-	-	2,13	
		V	63,61	61,76	-	-	1,85	
		VIa	63,61	61,76	-	-	1,85	
		VIб	63,61	61,76	-	-	1,85	
		VIв	63,61	61,76	-	-	1,85	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIг	63,61	61,76	-	-	1,85	
		VIд	63,61	61,76	-	-	1,85	
		VIе	63,61	61,76	-	-	1,85	
		VIIа	63,61	61,76	-	-	1,85	
		VIIб	63,61	61,76	-	-	1,85	
01-01-025-04	без снятия нагрузки	**III**	**13,36**	**12,97**	**-**	**-**	**0,39**	**1,52**
		Iа	18,69	18,15	-	-	0,54	
		Iб	15,36	14,91	-	-	0,45	
		Iв	16,03	15,56	-	-	0,47	
		Iг	16,03	15,56	-	-	0,47	
		Iд	13,36	12,97	-	-	0,39	
		IIа	13,36	12,97	-	-	0,39	
		IIб	13,36	12,97	-	-	0,39	
		IIIа	13,36	12,97	-	-	0,39	
		IVа	13,36	12,97	-	-	0,39	
		IVб	15,36	14,91	-	-	0,45	
		V	13,36	12,97	-	-	0,39	
		VIа	13,36	12,97	-	-	0,39	
		VIб	13,36	12,97	-	-	0,39	
		VIв	13,36	12,97	-	-	0,39	
		VIг	13,36	12,97	-	-	0,39	
		VIд	13,36	12,97	-	-	0,39	
		VIе	13,36	12,97	-	-	0,39	
		VIIа	13,36	12,97	-	-	0,39	
		VIIб	13,36	12,97	-	-	0,39	
Таблица 01-01-026. Замена рамки слабины подъемных канатов								
	Измеритель: **1 рамка**							
01-01-026-01	Замена рамки слабины подъемных канатов	**III**	**28,29**	**27,47**	**-**	**-**	**0,82**	**3,22**
		Iа	39,60	38,45	-	-	1,15	
		Iб	32,54	31,59	-	-	0,95	
		Iв	33,96	32,97	-	-	0,99	
		Iг	33,96	32,97	-	-	0,99	
		Iд	28,29	27,47	-	-	0,82	
		IIа	28,29	27,47	-	-	0,82	
		IIб	28,29	27,47	-	-	0,82	
		IIIа	28,29	27,47	-	-	0,82	
		IVа	28,29	27,47	-	-	0,82	
		IVб	32,54	31,59	-	-	0,95	
		V	28,29	27,47	-	-	0,82	
		VIа	28,29	27,47	-	-	0,82	
		VIб	28,29	27,47	-	-	0,82	
		VIв	28,29	27,47	-	-	0,82	
		VIг	28,29	27,47	-	-	0,82	
		VIд	28,29	27,47	-	-	0,82	
		VIе	28,29	27,47	-	-	0,82	
		VIIа	28,29	27,47	-	-	0,82	
		VIIб	28,29	27,47	-	-	0,82	
Таблица 01-01-027. Замена клиньев ловителей лифта								
	Измеритель: **1 компл. клиньев**							
	Замена клиньев ловителей лифта, скорость движения кабины, м/с							
01-01-027-01	до 1, мгновенного действия	**III**	**164,05**	**159,27**	**-**	**-**	**4,78**	**17,56**
		Iа	229,70	223,01	-	-	6,69	
		Iб	188,64	183,15	-	-	5,49	
		Iв	196,78	191,05	-	-	5,73	
		Iг	196,78	191,05	-	-	5,73	
		Iд	164,05	159,27	-	-	4,78	
		IIа	164,05	159,27	-	-	4,78	
		IIб	164,05	159,27	-	-	4,78	
		IIIа	164,05	159,27	-	-	4,78	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVа	164,05	159,27	-	-	4,78	
		IVб	188,64	183,15	-	-	5,49	
		V	164,05	159,27	-	-	4,78	
		VIа	164,05	159,27	-	-	4,78	
		VIб	164,05	159,27	-	-	4,78	
		VIв	164,05	159,27	-	-	4,78	
		VIг	164,05	159,27	-	-	4,78	
		VIд	164,05	159,27	-	-	4,78	
		VIе	164,05	159,27	-	-	4,78	
		VIIа	164,05	159,27	-	-	4,78	
		VIIб	164,05	159,27	-	-	4,78	
01-01-027-02	св. 1, плавного торможения	**III**	**148,35**	**144,03**	**-**	**-**	**4,32**	**15,88**
		Iа	207,73	201,68	-	-	6,05	
		Iб	170,60	165,63	-	-	4,97	
		Iв	177,95	172,77	-	-	5,18	
		Iг	177,95	172,77	-	-	5,18	
		Iд	148,35	144,03	-	-	4,32	
		IIа	148,35	144,03	-	-	4,32	
		IIб	148,35	144,03	-	-	4,32	
		IIIа	148,35	144,03	-	-	4,32	
		IVа	148,35	144,03	-	-	4,32	
		IVб	170,60	165,63	-	-	4,97	
		V	148,35	144,03	-	-	4,32	
		VIа	148,35	144,03	-	-	4,32	
		VIб	148,35	144,03	-	-	4,32	
		VIв	148,35	144,03	-	-	4,32	
		VIг	148,35	144,03	-	-	4,32	
		VIд	148,35	144,03	-	-	4,32	
		VIе	148,35	144,03	-	-	4,32	
		VIIа	148,35	144,03	-	-	4,32	
		VIIб	148,35	144,03	-	-	4,32	
Таблица 01-01-028. Замена отводки для лифта с распашными дверями								
	Измеритель:	**1 отводка (нормы 01, 02), 1 тяга (норма 03)**						
	Замена отводки							
01-01-028-01	комбинированной	**III**	**31,98**	**31,05**	**-**	**-**	**0,93**	**3,64**
		Iа	44,76	43,46	-	-	1,30	
		Iб	36,78	35,71	-	-	1,07	
		Iв	38,39	37,27	-	-	1,12	
		Iг	38,39	37,27	-	-	1,12	
		Iд	31,98	31,05	-	-	0,93	
		IIа	31,98	31,05	-	-	0,93	
		IIб	31,98	31,05	-	-	0,93	
		IIIа	31,98	31,05	-	-	0,93	
		IVа	31,98	31,05	-	-	0,93	
		IVб	36,78	35,71	-	-	1,07	
		V	31,98	31,05	-	-	0,93	
		VIа	31,98	31,05	-	-	0,93	
		VIб	31,98	31,05	-	-	0,93	
		VIв	31,98	31,05	-	-	0,93	
		VIг	31,98	31,05	-	-	0,93	
		VIд	31,98	31,05	-	-	0,93	
		VIе	31,98	31,05	-	-	0,93	
		VIIа	31,98	31,05	-	-	0,93	
		VIIб	31,98	31,05	-	-	0,93	
01-01-028-02	электромагнитной	**III**	**27,06**	**26,27**	**-**	**-**	**0,79**	**3,08**
		Iа	37,88	36,78	-	-	1,10	
		Iб	31,12	30,21	-	-	0,91	
		Iв	32,49	31,54	-	-	0,95	
		Iг	32,49	31,54	-	-	0,95	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iд	27,06	26,27	-	-	0,79	
		IIа	27,06	26,27	-	-	0,79	
		IIб	27,06	26,27	-	-	0,79	
		IIIа	27,06	26,27	-	-	0,79	
		IVа	27,06	26,27	-	-	0,79	
		IVб	31,12	30,21	-	-	0,91	
		V	27,06	26,27	-	-	0,79	
		VIа	27,06	26,27	-	-	0,79	
		VIб	27,06	26,27	-	-	0,79	
		VIв	27,06	26,27	-	-	0,79	
		VIг	27,06	26,27	-	-	0,79	
		VIд	27,06	26,27	-	-	0,79	
		VIе	27,06	26,27	-	-	0,79	
		VIIа	27,06	26,27	-	-	0,79	
		VIIб	27,06	26,27	-	-	0,79	
01-01-028-03	Замена тяги электромагнитной отводки	**III**	**10,27**	**9,97**	**-**	**-**	**0,30**	**1,22**
		Iа	14,38	13,96	-	-	0,42	
		Iб	11,81	11,47	-	-	0,34	
		Iв	12,32	11,96	-	-	0,36	
		Iг	12,32	11,96	-	-	0,36	
		Iд	10,27	9,97	-	-	0,30	
		IIа	10,27	9,97	-	-	0,30	
		IIб	10,27	9,97	-	-	0,30	
		IIIа	10,27	9,97	-	-	0,30	
		IVа	10,27	9,97	-	-	0,30	
		IVб	11,81	11,47	-	-	0,34	
		V	10,27	9,97	-	-	0,30	
		VIа	10,27	9,97	-	-	0,30	
		VIб	10,27	9,97	-	-	0,30	
		VIв	10,27	9,97	-	-	0,30	
		VIг	10,27	9,97	-	-	0,30	
		VIд	10,27	9,97	-	-	0,30	
		VIе	10,27	9,97	-	-	0,30	
		VIIа	10,27	9,97	-	-	0,30	
		VIIб	10,27	9,97	-	-	0,30	

Таблица 01-01-029. Замена узлов и деталей раздвижных дверей кабины лифта

Измеритель: **1 створка дверей (нормы 01, 02), 1 обрамление (норма 03), 1 отводка (норма 04), 1 упор (норма 05), 1 линейка (норма 06)**

	Замена							
01-01-029-01	башмаков створки дверей кабины	**III**	**20,03**	**19,45**	**-**	**-**	**0,58**	**2,28**
		Iа	28,04	27,22	-	-	0,82	
		Iб	23,04	22,37	-	-	0,67	
		Iв	24,05	23,35	-	-	0,70	
		Iг	24,05	23,35	-	-	0,70	
		Iд	20,03	19,45	-	-	0,58	
		IIа	20,03	19,45	-	-	0,58	
		IIб	20,03	19,45	-	-	0,58	
		IIIа	20,03	19,45	-	-	0,58	
		IVа	20,03	19,45	-	-	0,58	
		IVб	23,04	22,37	-	-	0,67	
		V	20,03	19,45	-	-	0,58	
		VIа	20,03	19,45	-	-	0,58	
		VIб	20,03	19,45	-	-	0,58	
		VIв	20,03	19,45	-	-	0,58	
		VIг	20,03	19,45	-	-	0,58	
		VIд	20,03	19,45	-	-	0,58	
		VIе	20,03	19,45	-	-	0,58	
		VIIа	20,03	19,45	-	-	0,58	
		VIIб	20,03	19,45	-	-	0,58	
01-01-029-02	резины притвора створок	**III**	**19,33**	**18,77**	**-**	**-**	**0,56**	**2,20**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	дверей кабины	Iа	27,06	26,27	-	-	0,79	
		Iб	22,23	21,58	-	-	0,65	
		Iв	23,21	22,53	-	-	0,68	
		Iг	23,21	22,53	-	-	0,68	
		Iд	19,33	18,77	-	-	0,56	
		IIа	19,33	18,77	-	-	0,56	
		IIб	19,33	18,77	-	-	0,56	
		IIIа	19,33	18,77	-	-	0,56	
		IVа	19,33	18,77	-	-	0,56	
		IVб	22,23	21,58	-	-	0,65	
		V	19,33	18,77	-	-	0,56	
		VIа	19,33	18,77	-	-	0,56	
		VIб	19,33	18,77	-	-	0,56	
		VIв	19,33	18,77	-	-	0,56	
		VIг	19,33	18,77	-	-	0,56	
		VIд	19,33	18,77	-	-	0,56	
		VIе	19,33	18,77	-	-	0,56	
		VIIа	19,33	18,77	-	-	0,56	
		VIIб	19,33	18,77	-	-	0,56	
01-01-029-03	обрамления дверного проема кабины	**III**	**83,11**	**80,69**	**-**	**-**	**2,42**	**9,46**
		Iа	116,34	112,95	-	-	3,39	
		Iб	95,58	92,80	-	-	2,78	
		Iв	99,78	96,87	-	-	2,91	
		Iг	99,78	96,87	-	-	2,91	
		Iд	83,11	80,69	-	-	2,42	
		IIа	83,11	80,69	-	-	2,42	
		IIб	83,11	80,69	-	-	2,42	
		IIIа	83,11	80,69	-	-	2,42	
		IVа	83,11	80,69	-	-	2,42	
		IVб	95,58	92,80	-	-	2,78	
		V	83,11	80,69	-	-	2,42	
		VIа	83,11	80,69	-	-	2,42	
		VIб	83,11	80,69	-	-	2,42	
		VIв	83,11	80,69	-	-	2,42	
		VIг	83,11	80,69	-	-	2,42	
		VIд	83,11	80,69	-	-	2,42	
		VIе	83,11	80,69	-	-	2,42	
		VIIа	83,11	80,69	-	-	2,42	
		VIIб	83,11	80,69	-	-	2,42	
01-01-029-04	отводки дверей кабины	**III**	**16,70**	**16,21**	**-**	**-**	**0,49**	**1,90**
		Iа	23,37	22,69	-	-	0,68	
		Iб	19,20	18,64	-	-	0,56	
		Iв	20,04	19,46	-	-	0,58	
		Iг	20,04	19,46	-	-	0,58	
		Iд	16,70	16,21	-	-	0,49	
		IIа	16,70	16,21	-	-	0,49	
		IIб	16,70	16,21	-	-	0,49	
		IIIа	16,70	16,21	-	-	0,49	
		IVа	16,70	16,21	-	-	0,49	
		IVб	19,20	18,64	-	-	0,56	
		V	16,70	16,21	-	-	0,49	
		VIа	16,70	16,21	-	-	0,49	
		VIб	16,70	16,21	-	-	0,49	
		VIв	16,70	16,21	-	-	0,49	
		VIг	16,70	16,21	-	-	0,49	
		VIд	16,70	16,21	-	-	0,49	
		VIе	16,70	16,21	-	-	0,49	
		VIIа	16,70	16,21	-	-	0,49	
		VIIб	16,70	16,21	-	-	0,49	
01-01-029-05	упора каретки дверей	**III**	**43,23**	**41,97**	**-**	**-**	**1,26**	**4,92**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	кабины	Iа	60,50	58,74	-	-	1,76	
		Iб	49,72	48,27	-	-	1,45	
		Iв	51,89	50,38	-	-	1,51	
		Iг	51,89	50,38	-	-	1,51	
		Iд	43,23	41,97	-	-	1,26	
		IIа	43,23	41,97	-	-	1,26	
		IIб	43,23	41,97	-	-	1,26	
		IIIа	43,23	41,97	-	-	1,26	
		IVа	43,23	41,97	-	-	1,26	
		IVб	49,72	48,27	-	-	1,45	
		V	43,23	41,97	-	-	1,26	
		VIа	43,23	41,97	-	-	1,26	
		VIб	43,23	41,97	-	-	1,26	
		VIв	43,23	41,97	-	-	1,26	
		VIг	43,23	41,97	-	-	1,26	
		VIд	43,23	41,97	-	-	1,26	
		VIе	43,23	41,97	-	-	1,26	
		VIIа	43,23	41,97	-	-	1,26	
		VIIб	43,23	41,97	-	-	1,26	
01-01-029-06	линейки дверей кабины	**III**	**38,13**	**37,02**	**-**	**-**	**1,11**	**4,34**
		Iа	53,37	51,82	-	-	1,55	
		Iб	43,86	42,58	-	-	1,28	
		Iв	45,77	44,44	-	-	1,33	
		Iг	45,77	44,44	-	-	1,33	
		Iд	38,13	37,02	-	-	1,11	
		IIа	38,13	37,02	-	-	1,11	
		IIб	38,13	37,02	-	-	1,11	
		IIIа	38,13	37,02	-	-	1,11	
		IVа	38,13	37,02	-	-	1,11	
		IVб	43,86	42,58	-	-	1,28	
		V	38,13	37,02	-	-	1,11	
		VIа	38,13	37,02	-	-	1,11	
		VIб	38,13	37,02	-	-	1,11	
		VIв	38,13	37,02	-	-	1,11	
		VIг	38,13	37,02	-	-	1,11	
		VIд	38,13	37,02	-	-	1,11	
		VIе	38,13	37,02	-	-	1,11	
		VIIа	38,13	37,02	-	-	1,11	
		VIIб	38,13	37,02	-	-	1,11	
Таблица 01-01-030. Замена противовеса и отдельных узлов противовеса								
	Измеритель:	**1 противовес (нормы 01, 02), 1 пружина (норма 03), 1 болт (норма 04), 1 груз (норма 05)**						
	Замена противовеса при подвеске							
01-01-030-01	трехканатной	**III**	**216,82**	**208,61**	**1,95**	**-**	**6,26**	**23**
		Iа	302,85	292,10	1,99	-	8,76	
		Iб	249,05	239,89	1,96	-	7,20	
		Iв	259,75	250,24	2,00	-	7,51	
		Iг	259,77	250,24	2,02	-	7,51	
		Iд	216,86	208,61	1,99	-	6,26	
		IIа	216,82	208,61	1,95	-	6,26	
		IIб	216,78	208,61	1,91	-	6,26	
		IIIа	216,82	208,61	1,95	-	6,26	
		IVа	216,84	208,61	1,97	-	6,26	
		IVб	249,06	239,89	1,97	-	7,20	
		V	216,83	208,61	1,96	-	6,26	
		VIа	216,80	208,61	1,93	-	6,26	
		VIб	216,78	208,61	1,91	-	6,26	
		VIв	216,84	208,61	1,97	-	6,26	
		VIг	216,82	208,61	1,95	-	6,26	
		VIд	216,84	208,61	1,97	-	6,26	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIе	216,82	208,61	1,95	-	6,26	
		VIIа	216,78	208,61	1,91	-	6,26	
		VIIб	216,78	208,61	1,91	-	6,26	
01-01-030-02	четырехканатной	**III**	**224,87**	**216,23**	**2,15**	**-**	**6,49**	**23,84**
		Iа	314,04	302,77	2,19	-	9,08	
		Iб	258,27	248,65	2,16	-	7,46	
		Iв	269,36	259,38	2,20	-	7,78	
		Iг	269,38	259,38	2,22	-	7,78	
		Iд	224,91	216,23	2,19	-	6,49	
		IIа	224,87	216,23	2,15	-	6,49	
		IIб	224,82	216,23	2,10	-	6,49	
		IIIа	224,87	216,23	2,15	-	6,49	
		IVа	224,89	216,23	2,17	-	6,49	
		IVб	258,28	248,65	2,17	-	7,46	
		V	224,88	216,23	2,16	-	6,49	
		VIа	224,84	216,23	2,12	-	6,49	
		VIб	224,82	216,23	2,10	-	6,49	
		VIв	224,89	216,23	2,17	-	6,49	
		VIг	224,87	216,23	2,15	-	6,49	
		VIд	224,89	216,23	2,17	-	6,49	
		VIе	224,87	216,23	2,15	-	6,49	
		VIIа	224,82	216,23	2,10	-	6,49	
		VIIб	224,82	216,23	2,10	-	6,49	
	Замена узлов противовеса							
01-01-030-03	лопнувших пружин канатодержателей	**III**	**39,61**	**38,46**	**-**	**-**	**1,15**	**4,24**
		Iа	55,47	53,85	-	-	1,62	
		Iб	45,55	44,22	-	-	1,33	
		Iв	47,51	46,13	-	-	1,38	
		Iг	47,51	46,13	-	-	1,38	
		Iд	39,61	38,46	-	-	1,15	
		IIа	39,61	38,46	-	-	1,15	
		IIб	39,61	38,46	-	-	1,15	
		IIIа	39,61	38,46	-	-	1,15	
		IVа	39,61	38,46	-	-	1,15	
		IVб	45,55	44,22	-	-	1,33	
		V	39,61	38,46	-	-	1,15	
		VIа	39,61	38,46	-	-	1,15	
		VIб	39,61	38,46	-	-	1,15	
		VIв	39,61	38,46	-	-	1,15	
		VIг	39,61	38,46	-	-	1,15	
		VIд	39,61	38,46	-	-	1,15	
		VIе	39,61	38,46	-	-	1,15	
		VIIа	39,61	38,46	-	-	1,15	
		VIIб	39,61	38,46	-	-	1,15	
01-01-030-04	ушковых болтов подвески	**III**	**62,59**	**60,77**	**-**	**-**	**1,82**	**6,70**
		Iа	87,64	85,09	-	-	2,55	
		Iб	71,98	69,88	-	-	2,10	
		Iв	75,09	72,90	-	-	2,19	
		Iг	75,09	72,90	-	-	2,19	
		Iд	62,59	60,77	-	-	1,82	
		IIа	62,59	60,77	-	-	1,82	
		IIб	62,59	60,77	-	-	1,82	
		IIIа	62,59	60,77	-	-	1,82	
		IVа	62,59	60,77	-	-	1,82	
		IVб	71,98	69,88	-	-	2,10	
		V	62,59	60,77	-	-	1,82	
		VIа	62,59	60,77	-	-	1,82	
		VIб	62,59	60,77	-	-	1,82	
		VIв	62,59	60,77	-	-	1,82	
		VIг	62,59	60,77	-	-	1,82	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIд	62,59	60,77	-	-	1,82	
		VIе	62,59	60,77	-	-	1,82	
		VIIа	62,59	60,77	-	-	1,82	
		VIIб	62,59	60,77	-	-	1,82	
01-01-030-05	Снятие верхнего груза противовеса	**III**	**4,21**	**4,09**	**-**	**-**	**0,12**	**0,48**
		Iа	5,90	5,73	-	-	0,17	
		Iб	4,85	4,71	-	-	0,14	
		Iв	5,07	4,92	-	-	0,15	
		Iг	5,07	4,92	-	-	0,15	
		Iд	4,21	4,09	-	-	0,12	
		IIа	4,21	4,09	-	-	0,12	
		IIб	4,21	4,09	-	-	0,12	
		IIIа	4,21	4,09	-	-	0,12	
		IVа	4,21	4,09	-	-	0,12	
		IVб	4,85	4,71	-	-	0,14	
		V	4,21	4,09	-	-	0,12	
		VIа	4,21	4,09	-	-	0,12	
		VIб	4,21	4,09	-	-	0,12	
		VIв	4,21	4,09	-	-	0,12	
		VIг	4,21	4,09	-	-	0,12	
		VIд	4,21	4,09	-	-	0,12	
		VIе	4,21	4,09	-	-	0,12	
		VIIа	4,21	4,09	-	-	0,12	
		VIIб	4,21	4,09	-	-	0,12	
Таблица 01-01-031. Замена блока и подшипников блока натяжного устройства каната ограничителя скорости								
	Измеритель:	**1 блок (норма 01), 2 подшипника (норма 02)**						
	Замена							
01-01-031-01	блока	**III**	**56,28**	**54,64**	**-**	**-**	**1,64**	**5,68**
		Iа	78,81	76,51	-	-	2,30	
		Iб	64,70	62,82	-	-	1,88	
		Iв	67,52	65,55	-	-	1,97	
		Iг	67,52	65,55	-	-	1,97	
		Iд	56,28	54,64	-	-	1,64	
		IIа	56,28	54,64	-	-	1,64	
		IIб	56,28	54,64	-	-	1,64	
		IIIа	56,28	54,64	-	-	1,64	
		IVа	56,28	54,64	-	-	1,64	
		IVб	64,70	62,82	-	-	1,88	
		V	56,28	54,64	-	-	1,64	
		VIа	56,28	54,64	-	-	1,64	
		VIб	56,28	54,64	-	-	1,64	
		VIв	56,28	54,64	-	-	1,64	
		VIг	56,28	54,64	-	-	1,64	
		VIд	56,28	54,64	-	-	1,64	
		VIе	56,28	54,64	-	-	1,64	
		VIIа	56,28	54,64	-	-	1,64	
		VIIб	56,28	54,64	-	-	1,64	
01-01-031-02	подшипников блока натяжного устройства каната ограничителя скорости	**III**	**39,18**	**38,04**	**-**	**-**	**1,14**	**4,46**
		Iа	54,85	53,25	-	-	1,60	
		Iб	45,06	43,75	-	-	1,31	
		Iв	47,04	45,67	-	-	1,37	
		Iг	47,04	45,67	-	-	1,37	
		Iд	39,18	38,04	-	-	1,14	
		IIа	39,18	38,04	-	-	1,14	
		IIб	39,18	38,04	-	-	1,14	
		IIIа	39,18	38,04	-	-	1,14	
		IVа	39,18	38,04	-	-	1,14	
		IVб	45,06	43,75	-	-	1,31	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		V	39,18	38,04	-	-	1,14	
		VIа	39,18	38,04	-	-	1,14	
		VIб	39,18	38,04	-	-	1,14	
		VIв	39,18	38,04	-	-	1,14	
		VIг	39,18	38,04	-	-	1,14	
		VIд	39,18	38,04	-	-	1,14	
		VIе	39,18	38,04	-	-	1,14	
		VIIа	39,18	38,04	-	-	1,14	
		VIIб	39,18	38,04	-	-	1,14	
Таблица 01-01-032. Замена блок-контакта ловителей								
	Измеритель:	**1 блок-контакт**						
01-01-032-01	Замена блок-контакта ловителей	**III**	**32,70**	**31,75**	**-**	**-**	**0,95**	**3,30**
		Iа	45,78	44,45	-	-	1,33	
		Iб	37,59	36,50	-	-	1,09	
		Iв	39,22	38,08	-	-	1,14	
		Iг	39,22	38,08	-	-	1,14	
		Iд	32,70	31,75	-	-	0,95	
		IIа	32,70	31,75	-	-	0,95	
		IIб	32,70	31,75	-	-	0,95	
		IIIа	32,70	31,75	-	-	0,95	
		IVа	32,70	31,75	-	-	0,95	
		IVб	37,59	36,50	-	-	1,09	
		V	32,70	31,75	-	-	0,95	
		VIа	32,70	31,75	-	-	0,95	
		VIб	32,70	31,75	-	-	0,95	
		VIв	32,70	31,75	-	-	0,95	
		VIг	32,70	31,75	-	-	0,95	
		VIд	32,70	31,75	-	-	0,95	
		VIе	32,70	31,75	-	-	0,95	
		VIIа	32,70	31,75	-	-	0,95	
		VIIб	32,70	31,75	-	-	0,95	
Таблица 01-01-033. Замена электропроводки освещения шахты и электропроводки по кабине								
	Измеритель:	**1 этаж (норма 01), 1 кабина (нормы 02-04)**						
01-01-033-01	Замена электропроводки освещения шахты	**III**	**24,25**	**23,54**	**-**	**-**	**0,71**	**2,76**
		Iа	33,94	32,95	-	-	0,99	
		Iб	27,89	27,08	-	-	0,81	
		Iв	29,11	28,26	-	-	0,85	
		Iг	29,11	28,26	-	-	0,85	
		Iд	24,25	23,54	-	-	0,71	
		IIа	24,25	23,54	-	-	0,71	
		IIб	24,25	23,54	-	-	0,71	
		IIIа	24,25	23,54	-	-	0,71	
		IVа	24,25	23,54	-	-	0,71	
		IVб	27,89	27,08	-	-	0,81	
		V	24,25	23,54	-	-	0,71	
		VIа	24,25	23,54	-	-	0,71	
		VIб	24,25	23,54	-	-	0,71	
		VIв	24,25	23,54	-	-	0,71	
		VIг	24,25	23,54	-	-	0,71	
		VIд	24,25	23,54	-	-	0,71	
		VIе	24,25	23,54	-	-	0,71	
		VIIа	24,25	23,54	-	-	0,71	
		VIIб	24,25	23,54	-	-	0,71	
	Замена электропроводки по кабине с дверями раздвижными, грузоподъемность лифта, кг							
01-01-033-02	до 400	**III**	**62,03**	**60,22**	**-**	**-**	**1,81**	**6,26**
		Iа	86,85	84,32	-	-	2,53	
		Iб	71,32	69,24	-	-	2,08	
		Iв	74,41	72,24	-	-	2,17	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iг	74,41	72,24	-	-	2,17	
		Iд	62,03	60,22	-	-	1,81	
		IIа	62,03	60,22	-	-	1,81	
		IIб	62,03	60,22	-	-	1,81	
		IIIа	62,03	60,22	-	-	1,81	
		IVа	62,03	60,22	-	-	1,81	
		IVб	71,32	69,24	-	-	2,08	
		V	62,03	60,22	-	-	1,81	
		VIа	62,03	60,22	-	-	1,81	
		VIб	62,03	60,22	-	-	1,81	
		VIв	62,03	60,22	-	-	1,81	
		VIг	62,03	60,22	-	-	1,81	
		VIд	62,03	60,22	-	-	1,81	
		VIе	62,03	60,22	-	-	1,81	
		VIIа	62,03	60,22	-	-	1,81	
		VIIб	62,03	60,22	-	-	1,81	
01-01-033-03	св. 400	**III**	**79,66**	**77,34**	**-**	**-**	**2,32**	**8,04**
		Iа	111,55	108,30	-	-	3,25	
		Iб	91,59	88,92	-	-	2,67	
		Iв	95,56	92,78	-	-	2,78	
		Iг	95,56	92,78	-	-	2,78	
		Iд	79,66	77,34	-	-	2,32	
		IIа	79,66	77,34	-	-	2,32	
		IIб	79,66	77,34	-	-	2,32	
		IIIа	79,66	77,34	-	-	2,32	
		IVа	79,66	77,34	-	-	2,32	
		IVб	91,59	88,92	-	-	2,67	
		V	79,66	77,34	-	-	2,32	
		VIа	79,66	77,34	-	-	2,32	
		VIб	79,66	77,34	-	-	2,32	
		VIв	79,66	77,34	-	-	2,32	
		VIг	79,66	77,34	-	-	2,32	
		VIд	79,66	77,34	-	-	2,32	
		VIе	79,66	77,34	-	-	2,32	
		VIIа	79,66	77,34	-	-	2,32	
		VIIб	79,66	77,34	-	-	2,32	
01-01-033-04	Замена электропроводки по кабине с дверями распашными	**III**	**35,28**	**34,25**	**-**	**-**	**1,03**	**3,56**
		Iа	49,39	47,95	-	-	1,44	
		Iб	40,55	39,37	-	-	1,18	
		Iв	42,31	41,08	-	-	1,23	
		Iг	42,31	41,08	-	-	1,23	
		Iд	35,28	34,25	-	-	1,03	
		IIа	35,28	34,25	-	-	1,03	
		IIб	35,28	34,25	-	-	1,03	
		IIIа	35,28	34,25	-	-	1,03	
		IVа	35,28	34,25	-	-	1,03	
		IVб	40,55	39,37	-	-	1,18	
		V	35,28	34,25	-	-	1,03	
		VIа	35,28	34,25	-	-	1,03	
		VIб	35,28	34,25	-	-	1,03	
		VIв	35,28	34,25	-	-	1,03	
		VIг	35,28	34,25	-	-	1,03	
		VIд	35,28	34,25	-	-	1,03	
		VIе	35,28	34,25	-	-	1,03	
		VIIа	35,28	34,25	-	-	1,03	
		VIIб	35,28	34,25	-	-	1,03	
Таблица 01-01-034. Замена силовой электропроводки машинного помещения								
	Измеритель:	**1 провод (нормы 01, 03), 1 м провода (норма 02)**						
01-01-034-01	Снятие силовой	**III**	**4,40**	**4,27**	**-**	**-**	**0,13**	**0,50**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	электропроводки машинного помещения	Iа	6,15	5,97	-	-	0,18	
		Iб	5,06	4,91	-	-	0,15	
		Iв	5,27	5,12	-	-	0,15	
		Iг	5,27	5,12	-	-	0,15	
		Iд	4,40	4,27	-	-	0,13	
		IIа	4,40	4,27	-	-	0,13	
		IIб	4,40	4,27	-	-	0,13	
		IIIа	4,40	4,27	-	-	0,13	
		IVа	4,40	4,27	-	-	0,13	
		IVб	5,06	4,91	-	-	0,15	
		V	4,40	4,27	-	-	0,13	
		VIа	4,40	4,27	-	-	0,13	
		VIб	4,40	4,27	-	-	0,13	
		VIв	4,40	4,27	-	-	0,13	
		VIг	4,40	4,27	-	-	0,13	
		VIд	4,40	4,27	-	-	0,13	
		VIе	4,40	4,27	-	-	0,13	
		VIIа	4,40	4,27	-	-	0,13	
		VIIб	4,40	4,27	-	-	0,13	
01-01-034-02	Прокладка проводов силовой электропроводки в трубах	**III**	**4,86**	**4,72**	**-**	**-**	**0,14**	**0,54**
		Iа	6,81	6,61	-	-	0,20	
		Iб	5,59	5,43	-	-	0,16	
		Iв	5,83	5,66	-	-	0,17	
		Iг	5,83	5,66	-	-	0,17	
		Iд	4,86	4,72	-	-	0,14	
		IIа	4,86	4,72	-	-	0,14	
		IIб	4,86	4,72	-	-	0,14	
		IIIа	4,86	4,72	-	-	0,14	
		IVа	4,86	4,72	-	-	0,14	
		IVб	5,59	5,43	-	-	0,16	
		V	4,86	4,72	-	-	0,14	
		VIа	4,86	4,72	-	-	0,14	
		VIб	4,86	4,72	-	-	0,14	
		VIв	4,86	4,72	-	-	0,14	
		VIг	4,86	4,72	-	-	0,14	
		VIд	4,86	4,72	-	-	0,14	
		VIе	4,86	4,72	-	-	0,14	
		VIIа	4,86	4,72	-	-	0,14	
		VIIб	4,86	4,72	-	-	0,14	
01-01-034-03	Подключение проводов электропроводки	**III**	**2,80**	**2,72**	**-**	**-**	**0,08**	**0,30**
		Iа	3,92	3,81	-	-	0,11	
		Iб	3,22	3,13	-	-	0,09	
		Iв	3,36	3,26	-	-	0,10	
		Iг	3,36	3,26	-	-	0,10	
		Iд	2,80	2,72	-	-	0,08	
		IIа	2,80	2,72	-	-	0,08	
		IIб	2,80	2,72	-	-	0,08	
		IIIа	2,80	2,72	-	-	0,08	
		IVа	2,80	2,72	-	-	0,08	
		IVб	3,22	3,13	-	-	0,09	
		V	2,80	2,72	-	-	0,08	
		VIа	2,80	2,72	-	-	0,08	
		VIб	2,80	2,72	-	-	0,08	
		VIв	2,80	2,72	-	-	0,08	
		VIг	2,80	2,72	-	-	0,08	
		VIд	2,80	2,72	-	-	0,08	
		VIе	2,80	2,72	-	-	0,08	
		VIIа	2,80	2,72	-	-	0,08	
		VIIб	2,80	2,72	-	-	0,08	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица 01-01-035. Замена электропроводки цепей управления и сигнализации								
	Измеритель:	**1 шкаф (нормы 01, 20, 21), 10 концов (норма 02), 1 блок-контакт (норма 03), 1 аппарат (нормы 04, 16), 1 переключатель, датчик (норма 05), 1 коробка (нормы 06, 07, 14, 15, 18, 19), 1 этаж (нормы 08, 12), 1 м (норма 09), 1 п. м (нормы 10, 13), 1 струна (норма 11)**						
	Отсоединение проводов от							
01-01-035-01	шкафа управления, количество концов - 80	**III**	**15,81**	**15,35**	**-**	**-**	**0,46**	**1,80**
		Iа	22,13	21,49	-	-	0,64	
		Iб	18,19	17,66	-	-	0,53	
		Iв	18,98	18,43	-	-	0,55	
		Iг	18,98	18,43	-	-	0,55	
		Iд	15,81	15,35	-	-	0,46	
		IIа	15,81	15,35	-	-	0,46	
		IIб	15,81	15,35	-	-	0,46	
		IIIа	15,81	15,35	-	-	0,46	
		IVа	15,81	15,35	-	-	0,46	
		IVб	18,19	17,66	-	-	0,53	
		V	15,81	15,35	-	-	0,46	
		VIа	15,81	15,35	-	-	0,46	
		VIб	15,81	15,35	-	-	0,46	
		VIв	15,81	15,35	-	-	0,46	
		VIг	15,81	15,35	-	-	0,46	
		VIд	15,81	15,35	-	-	0,46	
		VIе	15,81	15,35	-	-	0,46	
		VIIа	15,81	15,35	-	-	0,46	
		VIIб	15,81	15,35	-	-	0,46	
01-01-035-02	на каждые 10 концов меньше или больше 80 уменьшать или добавлять (к расценке 01-01-035-01)	**III**	**1,94**	**1,88**	**-**	**-**	**0,06**	**0,22**
		Iа	2,71	2,63	-	-	0,08	
		Iб	2,22	2,16	-	-	0,06	
		Iв	2,32	2,25	-	-	0,07	
		Iг	2,32	2,25	-	-	0,07	
		Iд	1,94	1,88	-	-	0,06	
		IIа	1,94	1,88	-	-	0,06	
		IIб	1,94	1,88	-	-	0,06	
		IIIа	1,94	1,88	-	-	0,06	
		IVа	1,94	1,88	-	-	0,06	
		IVб	2,22	2,16	-	-	0,06	
		V	1,94	1,88	-	-	0,06	
		VIа	1,94	1,88	-	-	0,06	
		VIб	1,94	1,88	-	-	0,06	
		VIв	1,94	1,88	-	-	0,06	
		VIг	1,94	1,88	-	-	0,06	
		VIд	1,94	1,88	-	-	0,06	
		VIе	1,94	1,88	-	-	0,06	
		VIIа	1,94	1,88	-	-	0,06	
		VIIб	1,94	1,88	-	-	0,06	
01-01-035-03	блок-контакта распашной, раздвижной двери шахты, концевого выключателя	**III**	**2,46**	**2,39**	**-**	**-**	**0,07**	**0,28**
		Iа	3,44	3,34	-	-	0,10	
		Iб	2,83	2,75	-	-	0,08	
		Iв	2,96	2,87	-	-	0,09	
		Iг	2,96	2,87	-	-	0,09	
		Iд	2,46	2,39	-	-	0,07	
		IIа	2,46	2,39	-	-	0,07	
		IIб	2,46	2,39	-	-	0,07	
		IIIа	2,46	2,39	-	-	0,07	
		IVа	2,46	2,39	-	-	0,07	
		IVб	2,83	2,75	-	-	0,08	
		V	2,46	2,39	-	-	0,07	
		VIа	2,46	2,39	-	-	0,07	
		VIб	2,46	2,39	-	-	0,07	
		VIв	2,46	2,39	-	-	0,07	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIг	2,46	2,39	-	-	0,07	
		VIд	2,46	2,39	-	-	0,07	
		VIе	2,46	2,39	-	-	0,07	
		VIIа	2,46	2,39	-	-	0,07	
		VIIб	2,46	2,39	-	-	0,07	
01-01-035-04	вызывного аппарата	**III**	**4,04**	**3,92**	**-**	**-**	**0,12**	**0,46**
		Iа	5,65	5,49	-	-	0,16	
		Iб	4,65	4,51	-	-	0,14	
		Iв	4,85	4,71	-	-	0,14	
		Iг	4,85	4,71	-	-	0,14	
		Iд	4,04	3,92	-	-	0,12	
		IIа	4,04	3,92	-	-	0,12	
		IIб	4,04	3,92	-	-	0,12	
		IIIа	4,04	3,92	-	-	0,12	
		IVа	4,04	3,92	-	-	0,12	
		IVб	4,65	4,51	-	-	0,14	
		V	4,04	3,92	-	-	0,12	
		VIа	4,04	3,92	-	-	0,12	
		VIб	4,04	3,92	-	-	0,12	
		VIв	4,04	3,92	-	-	0,12	
		VIг	4,04	3,92	-	-	0,12	
		VIд	4,04	3,92	-	-	0,12	
		VIе	4,04	3,92	-	-	0,12	
		VIIа	4,04	3,92	-	-	0,12	
		VIIб	4,04	3,92	-	-	0,12	
01-01-035-05	этажного переключателя или датчика селекции	**III**	**2,11**	**2,05**	**-**	**-**	**0,06**	**0,24**
		Iа	2,96	2,87	-	-	0,09	
		Iб	2,42	2,35	-	-	0,07	
		Iв	2,53	2,46	-	-	0,07	
		Iг	2,53	2,46	-	-	0,07	
		Iд	2,11	2,05	-	-	0,06	
		IIа	2,11	2,05	-	-	0,06	
		IIб	2,11	2,05	-	-	0,06	
		IIIа	2,11	2,05	-	-	0,06	
		IVа	2,11	2,05	-	-	0,06	
		IVб	2,42	2,35	-	-	0,07	
		V	2,11	2,05	-	-	0,06	
		VIа	2,11	2,05	-	-	0,06	
		VIб	2,11	2,05	-	-	0,06	
		VIв	2,11	2,05	-	-	0,06	
		VIг	2,11	2,05	-	-	0,06	
		VIд	2,11	2,05	-	-	0,06	
		VIе	2,11	2,05	-	-	0,06	
		VIIа	2,11	2,05	-	-	0,06	
		VIIб	2,11	2,05	-	-	0,06	
01-01-035-06	центральной распаячной коробки	**III**	**13,00**	**12,62**	**-**	**-**	**0,38**	**1,48**
		Iа	18,20	17,67	-	-	0,53	
		Iб	14,96	14,52	-	-	0,44	
		Iв	15,61	15,16	-	-	0,45	
		Iг	15,61	15,16	-	-	0,45	
		Iд	13,00	12,62	-	-	0,38	
		IIа	13,00	12,62	-	-	0,38	
		IIб	13,00	12,62	-	-	0,38	
		IIIа	13,00	12,62	-	-	0,38	
		IVа	13,00	12,62	-	-	0,38	
		IVб	14,96	14,52	-	-	0,44	
		V	13,00	12,62	-	-	0,38	
		VIа	13,00	12,62	-	-	0,38	
		VIб	13,00	12,62	-	-	0,38	
		VIв	13,00	12,62	-	-	0,38	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIг	13,00	12,62	-	-	0,38	
		VIд	13,00	12,62	-	-	0,38	
		VIе	13,00	12,62	-	-	0,38	
		VIIа	13,00	12,62	-	-	0,38	
		VIIб	13,00	12,62	-	-	0,38	
01-01-035-07	этажной распаячной коробки	**III**	**4,75**	**4,61**	**-**	**-**	**0,14**	**0,54**
		Iа	6,64	6,45	-	-	0,19	
		Iб	5,46	5,30	-	-	0,16	
		Iв	5,70	5,53	-	-	0,17	
		Iг	5,70	5,53	-	-	0,17	
		Iд	4,75	4,61	-	-	0,14	
		IIа	4,75	4,61	-	-	0,14	
		IIб	4,75	4,61	-	-	0,14	
		IIIа	4,75	4,61	-	-	0,14	
		IVа	4,75	4,61	-	-	0,14	
		IVб	5,46	5,30	-	-	0,16	
		V	4,75	4,61	-	-	0,14	
		VIа	4,75	4,61	-	-	0,14	
		VIб	4,75	4,61	-	-	0,14	
		VIв	4,75	4,61	-	-	0,14	
		VIг	4,75	4,61	-	-	0,14	
		VIд	4,75	4,61	-	-	0,14	
		VIе	4,75	4,61	-	-	0,14	
		VIIа	4,75	4,61	-	-	0,14	
		VIIб	4,75	4,61	-	-	0,14	
01-01-035-08	Снятие электропроводки, проложенной в трубах	**III**	**9,84**	**9,55**	**-**	**-**	**0,29**	**1,12**
		Iа	13,77	13,37	-	-	0,40	
		Iб	11,32	10,99	-	-	0,33	
		Iв	11,81	11,47	-	-	0,34	
		Iг	11,81	11,47	-	-	0,34	
		Iд	9,84	9,55	-	-	0,29	
		IIа	9,84	9,55	-	-	0,29	
		IIб	9,84	9,55	-	-	0,29	
		IIIа	9,84	9,55	-	-	0,29	
		IVа	9,84	9,55	-	-	0,29	
		IVб	11,32	10,99	-	-	0,33	
		V	9,84	9,55	-	-	0,29	
		VIа	9,84	9,55	-	-	0,29	
		VIб	9,84	9,55	-	-	0,29	
		VIв	9,84	9,55	-	-	0,29	
		VIг	9,84	9,55	-	-	0,29	
		VIд	9,84	9,55	-	-	0,29	
		VIе	9,84	9,55	-	-	0,29	
		VIIа	9,84	9,55	-	-	0,29	
		VIIб	9,84	9,55	-	-	0,29	
	Заготовка							
01-01-035-09	проводов	**III**	**2,29**	**2,22**	**-**	**-**	**0,07**	**0,26**
		Iа	3,19	3,10	-	-	0,09	
		Iб	2,63	2,55	-	-	0,08	
		Iв	2,74	2,66	-	-	0,08	
		Iг	2,74	2,66	-	-	0,08	
		Iд	2,29	2,22	-	-	0,07	
		IIа	2,29	2,22	-	-	0,07	
		IIб	2,29	2,22	-	-	0,07	
		IIIа	2,29	2,22	-	-	0,07	
		IVа	2,29	2,22	-	-	0,07	
		IVб	2,63	2,55	-	-	0,08	
		V	2,29	2,22	-	-	0,07	
		VIа	2,29	2,22	-	-	0,07	
		VIб	2,29	2,22	-	-	0,07	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIв	2,29	2,22	-	-	0,07	
		VIг	2,29	2,22	-	-	0,07	
		VIд	2,29	2,22	-	-	0,07	
		VIе	2,29	2,22	-	-	0,07	
		VIIа	2,29	2,22	-	-	0,07	
		VIIб	2,29	2,22	-	-	0,07	
01-01-035-10	жгута (до 10 жил)	**III**	**4,36**	**4,23**	**-**	**-**	**0,13**	**0,44**
		Iа	6,11	5,93	-	-	0,18	
		Iб	5,02	4,87	-	-	0,15	
		Iв	5,23	5,08	-	-	0,15	
		Iг	5,23	5,08	-	-	0,15	
		Iд	4,36	4,23	-	-	0,13	
		IIа	4,36	4,23	-	-	0,13	
		IIб	4,36	4,23	-	-	0,13	
		IIIа	4,36	4,23	-	-	0,13	
		IVа	4,36	4,23	-	-	0,13	
		IVб	5,02	4,87	-	-	0,15	
		V	4,36	4,23	-	-	0,13	
		VIа	4,36	4,23	-	-	0,13	
		VIб	4,36	4,23	-	-	0,13	
		VIв	4,36	4,23	-	-	0,13	
		VIг	4,36	4,23	-	-	0,13	
		VIд	4,36	4,23	-	-	0,13	
		VIе	4,36	4,23	-	-	0,13	
		VIIа	4,36	4,23	-	-	0,13	
		VIIб	4,36	4,23	-	-	0,13	
01-01-035-11	Установка струны (несущего троса)	**III**	**16,82**	**16,33**	**-**	**-**	**0,49**	**1,80**
		Iа	23,55	22,86	-	-	0,69	
		Iб	19,33	18,77	-	-	0,56	
		Iв	20,17	19,58	-	-	0,59	
		Iг	20,17	19,58	-	-	0,59	
		Iд	16,82	16,33	-	-	0,49	
		IIа	16,82	16,33	-	-	0,49	
		IIб	16,82	16,33	-	-	0,49	
		IIIа	16,82	16,33	-	-	0,49	
		IVа	16,82	16,33	-	-	0,49	
		IVб	19,33	18,77	-	-	0,56	
		V	16,82	16,33	-	-	0,49	
		VIа	16,82	16,33	-	-	0,49	
		VIб	16,82	16,33	-	-	0,49	
		VIв	16,82	16,33	-	-	0,49	
		VIг	16,82	16,33	-	-	0,49	
		VIд	16,82	16,33	-	-	0,49	
		VIе	16,82	16,33	-	-	0,49	
		VIIа	16,82	16,33	-	-	0,49	
		VIIб	16,82	16,33	-	-	0,49	
	Прокладка жгута электропроводки							
01-01-035-12	по шахте	**III**	**5,05**	**4,90**	**-**	**-**	**0,15**	**0,54**
		Iа	7,07	6,86	-	-	0,21	
		Iб	5,80	5,63	-	-	0,17	
		Iв	6,06	5,88	-	-	0,18	
		Iг	6,06	5,88	-	-	0,18	
		Iд	5,05	4,90	-	-	0,15	
		IIа	5,05	4,90	-	-	0,15	
		IIб	5,05	4,90	-	-	0,15	
		IIIа	5,05	4,90	-	-	0,15	
		IVа	5,05	4,90	-	-	0,15	
		IVб	5,80	5,63	-	-	0,17	
		V	5,05	4,90	-	-	0,15	
		VIа	5,05	4,90	-	-	0,15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIб	5,05	4,90	-	-	0,15	
		VIв	5,05	4,90	-	-	0,15	
		VIг	5,05	4,90	-	-	0,15	
		VIд	5,05	4,90	-	-	0,15	
		VIе	5,05	4,90	-	-	0,15	
		VIIа	5,05	4,90	-	-	0,15	
		VIIб	5,05	4,90	-	-	0,15	
01-01-035-13	в трубах к шкафу управления	**III**	**4,68**	**4,54**	**-**	**-**	**0,14**	**0,50**
		Iа	6,54	6,35	-	-	0,19	
		Iб	5,38	5,22	-	-	0,16	
		Iв	5,60	5,44	-	-	0,16	
		Iг	5,60	5,44	-	-	0,16	
		Iд	4,68	4,54	-	-	0,14	
		IIа	4,68	4,54	-	-	0,14	
		IIб	4,68	4,54	-	-	0,14	
		IIIа	4,68	4,54	-	-	0,14	
		IVа	4,68	4,54	-	-	0,14	
		IVб	5,38	5,22	-	-	0,16	
		V	4,68	4,54	-	-	0,14	
		VIа	4,68	4,54	-	-	0,14	
		VIб	4,68	4,54	-	-	0,14	
		VIв	4,68	4,54	-	-	0,14	
		VIг	4,68	4,54	-	-	0,14	
		VIд	4,68	4,54	-	-	0,14	
		VIе	4,68	4,54	-	-	0,14	
		VIIа	4,68	4,54	-	-	0,14	
		VIIб	4,68	4,54	-	-	0,14	
	Подсоединение проводов к							
01-01-035-14	центральной распаячной коробке	**III**	**16,25**	**15,78**	**-**	**-**	**0,47**	**1,74**
		Iа	22,76	22,10	-	-	0,66	
		Iб	18,69	18,15	-	-	0,54	
		Iв	19,50	18,93	-	-	0,57	
		Iг	19,50	18,93	-	-	0,57	
		Iд	16,25	15,78	-	-	0,47	
		IIа	16,25	15,78	-	-	0,47	
		IIб	16,25	15,78	-	-	0,47	
		IIIа	16,25	15,78	-	-	0,47	
		IVа	16,25	15,78	-	-	0,47	
		IVб	18,69	18,15	-	-	0,54	
		V	16,25	15,78	-	-	0,47	
		VIа	16,25	15,78	-	-	0,47	
		VIб	16,25	15,78	-	-	0,47	
		VIв	16,25	15,78	-	-	0,47	
		VIг	16,25	15,78	-	-	0,47	
		VIд	16,25	15,78	-	-	0,47	
		VIе	16,25	15,78	-	-	0,47	
		VIIа	16,25	15,78	-	-	0,47	
		VIIб	16,25	15,78	-	-	0,47	
01-01-035-15	этажной распаячной коробке	**III**	**7,85**	**7,62**	**-**	**-**	**0,23**	**0,84**
		Iа	10,99	10,67	-	-	0,32	
		Iб	9,02	8,76	-	-	0,26	
		Iв	9,41	9,14	-	-	0,27	
		Iг	9,41	9,14	-	-	0,27	
		Iд	7,85	7,62	-	-	0,23	
		IIа	7,85	7,62	-	-	0,23	
		IIб	7,85	7,62	-	-	0,23	
		IIIа	7,85	7,62	-	-	0,23	
		IVа	7,85	7,62	-	-	0,23	
		IVб	9,02	8,76	-	-	0,26	
		V	7,85	7,62	-	-	0,23	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIа	7,85	7,62	-	-	0,23	
		VIб	7,85	7,62	-	-	0,23	
		VIв	7,85	7,62	-	-	0,23	
		VIг	7,85	7,62	-	-	0,23	
		VIд	7,85	7,62	-	-	0,23	
		VIе	7,85	7,62	-	-	0,23	
		VIIа	7,85	7,62	-	-	0,23	
		VIIб	7,85	7,62	-	-	0,23	
01-01-035-16	электрическим аппаратам, установленным в шахте и приямке лифта	**III**	**5,97**	**5,80**	**-**	**-**	**0,17**	**0,64**
		Iа	8,37	8,13	-	-	0,24	
		Iб	6,88	6,68	-	-	0,20	
		Iв	7,17	6,96	-	-	0,21	
		Iг	7,17	6,96	-	-	0,21	
		Iд	5,97	5,80	-	-	0,17	
		IIа	5,97	5,80	-	-	0,17	
		IIб	5,97	5,80	-	-	0,17	
		IIIа	5,97	5,80	-	-	0,17	
		IVа	5,97	5,80	-	-	0,17	
		IVб	6,88	6,68	-	-	0,20	
		V	5,97	5,80	-	-	0,17	
		VIа	5,97	5,80	-	-	0,17	
		VIб	5,97	5,80	-	-	0,17	
		VIв	5,97	5,80	-	-	0,17	
		VIг	5,97	5,80	-	-	0,17	
		VIд	5,97	5,80	-	-	0,17	
		VIе	5,97	5,80	-	-	0,17	
		VIIа	5,97	5,80	-	-	0,17	
		VIIб	5,97	5,80	-	-	0,17	
01-01-035-17	шкафу управления лифтом	**III**	**0,56**	**0,54**	**-**	**-**	**0,02**	**0,06**
		Iа	0,78	0,76	-	-	0,02	
		Iб	0,65	0,63	-	-	0,02	
		Iв	0,67	0,65	-	-	0,02	
		Iг	0,67	0,65	-	-	0,02	
		Iд	0,56	0,54	-	-	0,02	
		IIа	0,56	0,54	-	-	0,02	
		IIб	0,56	0,54	-	-	0,02	
		IIIа	0,56	0,54	-	-	0,02	
		IVа	0,56	0,54	-	-	0,02	
		IVб	0,65	0,63	-	-	0,02	
		V	0,56	0,54	-	-	0,02	
		VIа	0,56	0,54	-	-	0,02	
		VIб	0,56	0,54	-	-	0,02	
		VIв	0,56	0,54	-	-	0,02	
		VIг	0,56	0,54	-	-	0,02	
		VIд	0,56	0,54	-	-	0,02	
		VIе	0,56	0,54	-	-	0,02	
		VIIа	0,56	0,54	-	-	0,02	
		VIIб	0,56	0,54	-	-	0,02	
	Прозвонка электропроводки от шкафа управления до распаянной коробки							
01-01-035-18	центральной	**III**	**11,59**	**11,25**	**-**	**-**	**0,34**	**1,24**
		Iа	16,22	15,75	-	-	0,47	
		Iб	13,32	12,93	-	-	0,39	
		Iв	13,89	13,49	-	-	0,40	
		Iг	13,89	13,49	-	-	0,40	
		Iд	11,59	11,25	-	-	0,34	
		IIа	11,59	11,25	-	-	0,34	
		IIб	11,59	11,25	-	-	0,34	
		IIIа	11,59	11,25	-	-	0,34	
		IVа	11,59	11,25	-	-	0,34	
		IVб	13,32	12,93	-	-	0,39	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		V	11,59	11,25	-	-	0,34	
		VIа	11,59	11,25	-	-	0,34	
		VIб	11,59	11,25	-	-	0,34	
		VIв	11,59	11,25	-	-	0,34	
		VIг	11,59	11,25	-	-	0,34	
		VIд	11,59	11,25	-	-	0,34	
		VIе	11,59	11,25	-	-	0,34	
		VIIа	11,59	11,25	-	-	0,34	
		VIIб	11,59	11,25	-	-	0,34	
01-01-035-19	этажной	**III**	**5,60**	**5,44**	**-**	**-**	**0,16**	**0,60**
		Iа	7,85	7,62	-	-	0,23	
		Iб	6,45	6,26	-	-	0,19	
		Iв	6,73	6,53	-	-	0,20	
		Iг	6,73	6,53	-	-	0,20	
		Iд	5,60	5,44	-	-	0,16	
		IIа	5,60	5,44	-	-	0,16	
		IIб	5,60	5,44	-	-	0,16	
		IIIа	5,60	5,44	-	-	0,16	
		IVа	5,60	5,44	-	-	0,16	
		IVб	6,45	6,26	-	-	0,19	
		V	5,60	5,44	-	-	0,16	
		VIа	5,60	5,44	-	-	0,16	
		VIб	5,60	5,44	-	-	0,16	
		VIв	5,60	5,44	-	-	0,16	
		VIг	5,60	5,44	-	-	0,16	
		VIд	5,60	5,44	-	-	0,16	
		VIе	5,60	5,44	-	-	0,16	
		VIIа	5,60	5,44	-	-	0,16	
		VIIб	5,60	5,44	-	-	0,16	
Подсоединение проводов цепи управления к шкафу управления лифтом с дверями								
01-01-035-20	распашными	**III**	**34,38**	**33,38**	**-**	**-**	**1,00**	**3,68**
		Iа	48,14	46,74	-	-	1,40	
		Iб	39,53	38,38	-	-	1,15	
		Iв	41,24	40,04	-	-	1,20	
		Iг	41,24	40,04	-	-	1,20	
		Iд	34,38	33,38	-	-	1,00	
		IIа	34,38	33,38	-	-	1,00	
		IIб	34,38	33,38	-	-	1,00	
		IIIа	34,38	33,38	-	-	1,00	
		IVа	34,38	33,38	-	-	1,00	
		IVб	39,53	38,38	-	-	1,15	
		V	34,38	33,38	-	-	1,00	
		VIа	34,38	33,38	-	-	1,00	
		VIб	34,38	33,38	-	-	1,00	
		VIв	34,38	33,38	-	-	1,00	
		VIг	34,38	33,38	-	-	1,00	
		VIд	34,38	33,38	-	-	1,00	
		VIе	34,38	33,38	-	-	1,00	
		VIIа	34,38	33,38	-	-	1,00	
		VIIб	34,38	33,38	-	-	1,00	
01-01-035-21	раздвижными	**III**	**54,47**	**52,88**	**-**	**-**	**1,59**	**5,83**
		Iа	76,26	74,04	-	-	2,22	
		Iб	62,63	60,81	-	-	1,82	
		Iв	65,33	63,43	-	-	1,90	
		Iг	65,33	63,43	-	-	1,90	
		Iд	54,47	52,88	-	-	1,59	
		IIа	54,47	52,88	-	-	1,59	
		IIб	54,47	52,88	-	-	1,59	
		IIIа	54,47	52,88	-	-	1,59	
		IVа	54,47	52,88	-	-	1,59	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVб	62,63	60,81	-	-	1,82	
		V	54,47	52,88	-	-	1,59	
		VIа	54,47	52,88	-	-	1,59	
		VIб	54,47	52,88	-	-	1,59	
		VIв	54,47	52,88	-	-	1,59	
		VIг	54,47	52,88	-	-	1,59	
		VIд	54,47	52,88	-	-	1,59	
		VIе	54,47	52,88	-	-	1,59	
		VIIа	54,47	52,88	-	-	1,59	
		VIIб	54,47	52,88	-	-	1,59	
01-01-035-22	Опробование работы лифта на всех режимах	**III**	**7,33**	**7,12**	**-**	**-**	**0,21**	**0,74**
		Iа	10,27	9,97	-	-	0,30	
		Iб	8,43	8,18	-	-	0,25	
		Iв	8,80	8,54	-	-	0,26	
		Iг	8,80	8,54	-	-	0,26	
		Iд	7,33	7,12	-	-	0,21	
		IIа	7,33	7,12	-	-	0,21	
		IIб	7,33	7,12	-	-	0,21	
		IIIа	7,33	7,12	-	-	0,21	
		IVа	7,33	7,12	-	-	0,21	
		IVб	8,43	8,18	-	-	0,25	
		V	7,33	7,12	-	-	0,21	
		VIа	7,33	7,12	-	-	0,21	
		VIб	7,33	7,12	-	-	0,21	
		VIв	7,33	7,12	-	-	0,21	
		VIг	7,33	7,12	-	-	0,21	
		VIд	7,33	7,12	-	-	0,21	
		VIе	7,33	7,12	-	-	0,21	
		VIIа	7,33	7,12	-	-	0,21	
		VIIб	7,33	7,12	-	-	0,21	
Таблица 01-01-036. Замена подвесного кабеля								
	Измеритель: **1 кабель**							
01-01-036-01	Замена подвесного кабеля	**III**	**112,36**	**109,09**	**-**	**-**	**3,27**	**11,34**
		Iа	157,33	152,75	-	-	4,58	
		Iб	129,18	125,42	-	-	3,76	
		Iв	134,79	130,86	-	-	3,93	
		Iг	134,79	130,86	-	-	3,93	
		Iд	112,36	109,09	-	-	3,27	
		IIа	112,36	109,09	-	-	3,27	
		IIб	112,36	109,09	-	-	3,27	
		IIIа	112,36	109,09	-	-	3,27	
		IVа	112,36	109,09	-	-	3,27	
		IVб	129,18	125,42	-	-	3,76	
		V	112,36	109,09	-	-	3,27	
		VIа	112,36	109,09	-	-	3,27	
		VIб	112,36	109,09	-	-	3,27	
		VIв	112,36	109,09	-	-	3,27	
		VIг	112,36	109,09	-	-	3,27	
		VIд	112,36	109,09	-	-	3,27	
		VIе	112,36	109,09	-	-	3,27	
		VIIа	112,36	109,09	-	-	3,27	
		VIIб	112,36	109,09	-	-	3,27	

ОТДЕЛ 02. РАБОТЫ ПО УСТАНОВКЕ ОБОРУДОВАНИЯ, УСТРОЙСТВ И КОНСТРУКЦИЙ ЛИФТА

Таблица 01-02-001. Выверка, очистка и промывка направляющих кабины лифта (противовеса)

Измеритель: **1 направляющая длиной 2 м (нормы 01, 03), 2 м высоты подъема (нормы 02, 04)**

01-02-001-01	Выверка направляющих	**III**	**196,88**	**191,15**	**-**	**-**	**5,73**	**20,10**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	кабины (противовеса), длиной 2 м	Iа	275,56	267,53	-	-	8,03	
		Iб	226,49	219,89	-	-	6,60	
		Iв	236,22	229,34	-	-	6,88	
		Iг	236,22	229,34	-	-	6,88	
		Iд	196,88	191,15	-	-	5,73	
		IIа	196,88	191,15	-	-	5,73	
		IIб	196,88	191,15	-	-	5,73	
		IIIа	196,88	191,15	-	-	5,73	
		IVа	196,88	191,15	-	-	5,73	
		IVб	226,49	219,89	-	-	6,60	
		V	196,88	191,15	-	-	5,73	
		VIа	196,88	191,15	-	-	5,73	
		VIб	196,88	191,15	-	-	5,73	
		VIв	196,88	191,15	-	-	5,73	
		VIг	196,88	191,15	-	-	5,73	
		VIд	196,88	191,15	-	-	5,73	
		VIе	196,88	191,15	-	-	5,73	
		VIIа	196,88	191,15	-	-	5,73	
		VIIб	196,88	191,15	-	-	5,73	
01-02-001-02	На каждые последующие 2 м высоты подъема лифта добавлять к расценке 01-02-001-01	**III**	**30,56**	**29,67**	**-**	**-**	**0,89**	**3,12**
		Iа	42,78	41,53	-	-	1,25	
		Iб	35,15	34,13	-	-	1,02	
		Iв	36,67	35,60	-	-	1,07	
		Iг	36,67	35,60	-	-	1,07	
		Iд	30,56	29,67	-	-	0,89	
		IIа	30,56	29,67	-	-	0,89	
		IIб	30,56	29,67	-	-	0,89	
		IIIа	30,56	29,67	-	-	0,89	
		IVа	30,56	29,67	-	-	0,89	
		IVб	35,15	34,13	-	-	1,02	
		V	30,56	29,67	-	-	0,89	
		VIа	30,56	29,67	-	-	0,89	
		VIб	30,56	29,67	-	-	0,89	
		VIв	30,56	29,67	-	-	0,89	
		VIг	30,56	29,67	-	-	0,89	
		VIд	30,56	29,67	-	-	0,89	
		VIе	30,56	29,67	-	-	0,89	
		VIIа	30,56	29,67	-	-	0,89	
		VIIб	30,56	29,67	-	-	0,89	
01-02-001-03	Очистка и промывка направляющих кабины (противовеса), длиной 2 м	**III**	**61,90**	**60,10**	**-**	**-**	**1,80**	**6,70**
		Iа	86,67	84,15	-	-	2,52	
		Iб	71,21	69,14	-	-	2,07	
		Iв	74,25	72,09	-	-	2,16	
		Iг	74,25	72,09	-	-	2,16	
		Iд	61,90	60,10	-	-	1,80	
		IIа	61,90	60,10	-	-	1,80	
		IIб	61,90	60,10	-	-	1,80	
		IIIа	61,90	60,10	-	-	1,80	
		IVа	61,90	60,10	-	-	1,80	
		IVб	71,21	69,14	-	-	2,07	
		V	61,90	60,10	-	-	1,80	
		VIа	61,90	60,10	-	-	1,80	
		VIб	61,90	60,10	-	-	1,80	
		VIв	61,90	60,10	-	-	1,80	
		VIг	61,90	60,10	-	-	1,80	
		VIд	61,90	60,10	-	-	1,80	
		VIе	61,90	60,10	-	-	1,80	
		VIIа	61,90	60,10	-	-	1,80	
		VIIб	61,90	60,10	-	-	1,80	
01-02-001-04	На каждые последующие	**III**	**7,02**	**6,82**	**-**	**-**	**0,20**	**0,76**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2 м высоты подъема лифта добавлять к расценке 01-02-001-03	Iа	9,84	9,55	-	-	0,29	
		Iб	8,08	7,84	-	-	0,24	
		Iв	8,43	8,18	-	-	0,25	
		Iг	8,43	8,18	-	-	0,25	
		Iд	7,02	6,82	-	-	0,20	
		IIа	7,02	6,82	-	-	0,20	
		IIб	7,02	6,82	-	-	0,20	
		IIIа	7,02	6,82	-	-	0,20	
		IVа	7,02	6,82	-	-	0,20	
		IVб	8,08	7,84	-	-	0,24	
		V	7,02	6,82	-	-	0,20	
		VIа	7,02	6,82	-	-	0,20	
		VIб	7,02	6,82	-	-	0,20	
		VIв	7,02	6,82	-	-	0,20	
		VIг	7,02	6,82	-	-	0,20	
		VIд	7,02	6,82	-	-	0,20	
		VIе	7,02	6,82	-	-	0,20	
		VIIа	7,02	6,82	-	-	0,20	
		VIIб	7,02	6,82	-	-	0,20	
Таблица 01-02-002. Установка смазывающего устройства								
	Измеритель: **1 устройство**							
01-02-002-01	Установка смазывающего устройства	**III**	**65,40**	**63,04**	**0,47**	**-**	**1,89**	**6,95**
		Iа	91,40	88,27	0,48	-	2,65	
		Iб	75,13	72,49	0,47	-	2,17	
		Iв	78,37	75,62	0,48	-	2,27	
		Iг	78,37	75,62	0,48	-	2,27	
		Iд	65,41	63,04	0,48	-	1,89	
		IIа	65,40	63,04	0,47	-	1,89	
		IIб	65,39	63,04	0,46	-	1,89	
		IIIа	65,40	63,04	0,47	-	1,89	
		IVа	65,40	63,04	0,47	-	1,89	
		IVб	75,13	72,49	0,47	-	2,17	
		V	65,40	63,04	0,47	-	1,89	
		VIа	65,39	63,04	0,46	-	1,89	
		VIб	65,39	63,04	0,46	-	1,89	
		VIв	65,40	63,04	0,47	-	1,89	
		VIг	65,40	63,04	0,47	-	1,89	
		VIд	65,40	63,04	0,47	-	1,89	
		VIе	65,40	63,04	0,47	-	1,89	
		VIIа	65,39	63,04	0,46	-	1,89	
		VIIб	65,39	63,04	0,46	-	1,89	
Таблица 01-02-003. Установка блока сигнализации (БС).								
	Измеритель: **1 блок (нормы 01, 02), 1 этаж (норма 03)**							
	Установка блока сигнализации, количество этажей-9, работа лифта							
01-02-003-01	одиночная	**III**	**113,61**	**109,92**	**0,39**	**-**	**3,30**	**10,62**
		Iа	158,90	153,88	0,40	-	4,62	
		Iб	130,56	126,38	0,39	-	3,79	
		Iв	136,26	131,90	0,40	-	3,96	
		Iг	136,26	131,90	0,40	-	3,96	
		Iд	113,62	109,92	0,40	-	3,30	
		IIа	113,61	109,92	0,39	-	3,30	
		IIб	113,60	109,92	0,38	-	3,30	
		IIIа	113,61	109,92	0,39	-	3,30	
		IVа	113,61	109,92	0,39	-	3,30	
		IVб	130,56	126,38	0,39	-	3,79	
		V	113,61	109,92	0,39	-	3,30	
		VIа	113,61	109,92	0,39	-	3,30	
		VIб	113,60	109,92	0,38	-	3,30	
		VIв	113,61	109,92	0,39	-	3,30	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIг	113,61	109,92	0,39	-	3,30	
		VIд	113,61	109,92	0,39	-	3,30	
		VIе	113,61	109,92	0,39	-	3,30	
		VIIа	113,60	109,92	0,38	-	3,30	
		VIIб	113,60	109,92	0,38	-	3,30	
01-02-003-02	парная	**III**	**123,20**	**119,23**	**0,39**	**-**	**3,58**	**11,52**
		Iа	172,33	166,92	0,40	-	5,01	
		Iб	141,59	137,09	0,39	-	4,11	
		Iв	147,77	143,08	0,40	-	4,29	
		Iг	147,77	143,08	0,40	-	4,29	
		Iд	123,21	119,23	0,40	-	3,58	
		IIа	123,20	119,23	0,39	-	3,58	
		IIб	123,19	119,23	0,38	-	3,58	
		IIIа	123,20	119,23	0,39	-	3,58	
		IVа	123,20	119,23	0,39	-	3,58	
		IVб	141,59	137,09	0,39	-	4,11	
		V	123,20	119,23	0,39	-	3,58	
		VIа	123,20	119,23	0,39	-	3,58	
		VIб	123,19	119,23	0,38	-	3,58	
		VIв	123,20	119,23	0,39	-	3,58	
		VIг	123,20	119,23	0,39	-	3,58	
		VIд	123,20	119,23	0,39	-	3,58	
		VIе	123,20	119,23	0,39	-	3,58	
		VIIа	123,19	119,23	0,38	-	3,58	
		VIIб	123,19	119,23	0,38	-	3,58	
01-02-003-03	Добавлять или исключать на каждый этаж сверх или менее 9-ти по нормам 01-02-003-01, -02	**III**	**3,94**	**3,83**	**-**	**-**	**0,11**	**0,37**
		Iа	5,52	5,36	-	-	0,16	
		Iб	4,53	4,40	-	-	0,13	
		Iв	4,74	4,60	-	-	0,14	
		Iг	4,74	4,60	-	-	0,14	
		Iд	3,94	3,83	-	-	0,11	
		IIа	3,94	3,83	-	-	0,11	
		IIб	3,94	3,83	-	-	0,11	
		IIIа	3,94	3,83	-	-	0,11	
		IVа	3,94	3,83	-	-	0,11	
		IVб	4,53	4,40	-	-	0,13	
		V	3,94	3,83	-	-	0,11	
		VIа	3,94	3,83	-	-	0,11	
		VIб	3,94	3,83	-	-	0,11	
		VIв	3,94	3,83	-	-	0,11	
		VIг	3,94	3,83	-	-	0,11	
		VIд	3,94	3,83	-	-	0,11	
		VIе	3,94	3,83	-	-	0,11	
		VIIа	3,94	3,83	-	-	0,11	
		VIIб	3,94	3,83	-	-	0,11	
Таблица 01-02-004. Установка дополнительного устройства контроля слабины тяговых канатов (ДУСК)								
	Измеритель: **1 устройство**							
01-02-004-01	Установка дополнительного устройства контроля слабины тяговых канатов (ДУСК)	**III**	**125,09**	**119,71**	**1,79**	**-**	**3,59**	**11,90**
		Iа	174,41	167,55	1,83	-	5,03	
		Iб	143,61	137,68	1,80	-	4,13	
		Iв	149,78	143,63	1,84	-	4,31	
		Iг	149,80	143,63	1,86	-	4,31	
		Iд	125,13	119,71	1,83	-	3,59	
		IIа	125,09	119,71	1,79	-	3,59	
		IIб	125,06	119,71	1,76	-	3,59	
		IIIа	125,09	119,71	1,79	-	3,59	
		IVа	125,11	119,71	1,81	-	3,59	
		IVб	143,62	137,68	1,81	-	4,13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		V	125,10	119,71	1,80	-	3,59	
		VIа	125,08	119,71	1,78	-	3,59	
		VIб	125,06	119,71	1,76	-	3,59	
		VIв	125,11	119,71	1,81	-	3,59	
		VIг	125,09	119,71	1,79	-	3,59	
		VIд	125,11	119,71	1,81	-	3,59	
		VIе	125,09	119,71	1,79	-	3,59	
		VIIа	125,06	119,71	1,76	-	3,59	
		VIIб	125,06	119,71	1,76	-	3,59	
Таблица 01-02-005. Установка устройства безопасности (типа УБ1, УБМО)								
	Измеритель:	**1 устройство (нормы 01, 02), 1 этаж (норма 03)**						
	Установка устройства безопасности, количество этажей-9, работа лифта							
01-02-005-01	одиночная	**III**	**362,53**	**351,59**	**0,39**	**-**	**10,55**	**38,30**
		Iа	507,32	492,16	0,40	-	14,76	
		Iб	416,97	404,45	0,39	-	12,13	
		Iв	435,13	422,07	0,40	-	12,66	
		Iг	435,13	422,07	0,40	-	12,66	
		Iд	362,54	351,59	0,40	-	10,55	
		IIа	362,53	351,59	0,39	-	10,55	
		IIб	362,52	351,59	0,38	-	10,55	
		IIIа	362,53	351,59	0,39	-	10,55	
		IVа	362,53	351,59	0,39	-	10,55	
		IVб	416,97	404,45	0,39	-	12,13	
		V	362,53	351,59	0,39	-	10,55	
		VIа	362,53	351,59	0,39	-	10,55	
		VIб	362,52	351,59	0,38	-	10,55	
		VIв	362,53	351,59	0,39	-	10,55	
		VIг	362,53	351,59	0,39	-	10,55	
		VIд	362,53	351,59	0,39	-	10,55	
		VIе	362,53	351,59	0,39	-	10,55	
		VIIа	362,52	351,59	0,38	-	10,55	
		VIIб	362,52	351,59	0,38	-	10,55	
01-02-005-02	парная	**III**	**371,98**	**360,77**	**0,39**	**-**	**10,82**	**39,30**
		Iа	520,56	505,01	0,40	-	15,15	
		Iб	427,85	415,01	0,39	-	12,45	
		Iв	446,48	433,09	0,40	-	12,99	
		Iг	446,48	433,09	0,40	-	12,99	
		Iд	371,99	360,77	0,40	-	10,82	
		IIа	371,98	360,77	0,39	-	10,82	
		IIб	371,97	360,77	0,38	-	10,82	
		IIIа	371,98	360,77	0,39	-	10,82	
		IVа	371,98	360,77	0,39	-	10,82	
		IVб	427,85	415,01	0,39	-	12,45	
		V	371,98	360,77	0,39	-	10,82	
		VIа	371,98	360,77	0,39	-	10,82	
		VIб	371,97	360,77	0,38	-	10,82	
		VIв	371,98	360,77	0,39	-	10,82	
		VIг	371,98	360,77	0,39	-	10,82	
		VIд	371,98	360,77	0,39	-	10,82	
		VIе	371,98	360,77	0,39	-	10,82	
		VIIа	371,97	360,77	0,38	-	10,82	
		VIIб	371,97	360,77	0,38	-	10,82	
01-02-005-03	Добавлять или исключать на каждый этаж сверх или менее 9-ти по расценкам 01-02-005-01, -02	**III**	**26,16**	**25,40**	**-**	**-**	**0,76**	**2,80**
		Iа	36,63	35,56	-	-	1,07	
		Iб	30,08	29,20	-	-	0,88	
		Iв	31,37	30,46	-	-	0,91	
		Iг	31,37	30,46	-	-	0,91	
		Iд	26,16	25,40	-	-	0,76	
		IIа	26,16	25,40	-	-	0,76	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIб	26,16	25,40	-	-	0,76	
		IIIа	26,16	25,40	-	-	0,76	
		IVа	26,16	25,40	-	-	0,76	
		IVб	30,08	29,20	-	-	0,88	
		V	26,16	25,40	-	-	0,76	
		VIа	26,16	25,40	-	-	0,76	
		VIб	26,16	25,40	-	-	0,76	
		VIв	26,16	25,40	-	-	0,76	
		VIг	26,16	25,40	-	-	0,76	
		VIд	26,16	25,40	-	-	0,76	
		VIе	26,16	25,40	-	-	0,76	
		VIIа	26,16	25,40	-	-	0,76	
		VIIб	26,16	25,40	-	-	0,76	
Таблица 01-02-006. Установка фотодатчика реверса								
	Измеритель: **1 фотодатчик**							
01-02-006-01	Установка фотодатчика реверса	**III**	**244,58**	**235,94**	**1,56**	**-**	**7,08**	**25,10**
		Iа	341,82	330,32	1,59	-	9,91	
		Iб	281,04	271,33	1,57	-	8,14	
		Iв	293,22	283,13	1,60	-	8,49	
		Iг	293,24	283,13	1,62	-	8,49	
		Iд	244,61	235,94	1,59	-	7,08	
		IIа	244,58	235,94	1,56	-	7,08	
		IIб	244,55	235,94	1,53	-	7,08	
		IIIа	244,58	235,94	1,56	-	7,08	
		IVа	244,60	235,94	1,58	-	7,08	
		IVб	281,05	271,33	1,58	-	8,14	
		V	244,59	235,94	1,57	-	7,08	
		VIа	244,56	235,94	1,54	-	7,08	
		VIб	244,55	235,94	1,53	-	7,08	
		VIв	244,60	235,94	1,58	-	7,08	
		VIг	244,58	235,94	1,56	-	7,08	
		VIд	244,60	235,94	1,58	-	7,08	
		VIе	244,58	235,94	1,56	-	7,08	
		VIIа	244,55	235,94	1,53	-	7,08	
		VIIб	244,55	235,94	1,53	-	7,08	
Таблица 01-02-007. Установка промежуточного реле, реле времени								
	Измеритель: **1 реле**							
	Установка промежуточного реле, реле времени, работа лифта							
01-02-007-01	одиночная	**III**	**31,78**	**30,48**	**0,39**	**-**	**0,91**	**3,44**
		Iа	44,34	42,66	0,40	-	1,28	
		Iб	36,49	35,05	0,39	-	1,05	
		Iв	38,07	36,57	0,40	-	1,10	
		Iг	38,07	36,57	0,40	-	1,10	
		Iд	31,79	30,48	0,40	-	0,91	
		IIа	31,78	30,48	0,39	-	0,91	
		IIб	31,77	30,48	0,38	-	0,91	
		IIIа	31,78	30,48	0,39	-	0,91	
		IVа	31,78	30,48	0,39	-	0,91	
		IVб	36,49	35,05	0,39	-	1,05	
		V	31,78	30,48	0,39	-	0,91	
		VIа	31,78	30,48	0,39	-	0,91	
		VIб	31,77	30,48	0,38	-	0,91	
		VIв	31,78	30,48	0,39	-	0,91	
		VIг	31,78	30,48	0,39	-	0,91	
		VIд	31,78	30,48	0,39	-	0,91	
		VIе	31,78	30,48	0,39	-	0,91	
		VIIа	31,77	30,48	0,38	-	0,91	
		VIIб	31,77	30,48	0,38	-	0,91	
01-02-007-02	парная	**III**	**41,41**	**39,83**	**0,39**	**-**	**1,19**	**4,44**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iа	57,84	55,77	0,40	-	1,67	
		Iб	47,58	45,82	0,39	-	1,37	
		Iв	49,60	47,77	0,40	-	1,43	
		Iг	49,60	47,77	0,40	-	1,43	
		Iд	41,42	39,83	0,40	-	1,19	
		IIа	41,41	39,83	0,39	-	1,19	
		IIб	41,40	39,83	0,38	-	1,19	
		IIIа	41,41	39,83	0,39	-	1,19	
		IVа	41,41	39,83	0,39	-	1,19	
		IVб	47,58	45,82	0,39	-	1,37	
		V	41,41	39,83	0,39	-	1,19	
		VIа	41,41	39,83	0,39	-	1,19	
		VIб	41,40	39,83	0,38	-	1,19	
		VIв	41,41	39,83	0,39	-	1,19	
		VIг	41,41	39,83	0,39	-	1,19	
		VIд	41,41	39,83	0,39	-	1,19	
		VIе	41,41	39,83	0,39	-	1,19	
		VIIа	41,40	39,83	0,38	-	1,19	
		VIIб	41,40	39,83	0,38	-	1,19	
Таблица 01-02-008. Установка щита с электроаппаратурой на кирпичную или бетонную стену								
	Измеритель: **1 щит**							
	Установка щита с электроаппаратурой на кирпичной или бетонной стене, работа лифта							
01-02-008-01	одиночная	**III**	**45,52**	**42,83**	**1,41**	**-**	**1,28**	**4,90**
		Iа	63,24	59,98	1,46	-	1,80	
		Iб	52,14	49,25	1,41	-	1,48	
		Iв	54,44	51,40	1,50	-	1,54	
		Iг	54,40	51,40	1,46	-	1,54	
		Iд	45,57	42,83	1,46	-	1,28	
		IIа	45,52	42,83	1,41	-	1,28	
		IIб	45,39	42,83	1,28	-	1,28	
		IIIа	45,52	42,83	1,41	-	1,28	
		IVа	45,57	42,83	1,46	-	1,28	
		IVб	52,19	49,25	1,46	-	1,48	
		V	45,52	42,83	1,41	-	1,28	
		VIа	45,39	42,83	1,28	-	1,28	
		VIб	45,39	42,83	1,28	-	1,28	
		VIв	45,57	42,83	1,46	-	1,28	
		VIг	45,52	42,83	1,41	-	1,28	
		VIд	45,57	42,83	1,46	-	1,28	
		VIе	45,52	42,83	1,41	-	1,28	
		VIIа	45,39	42,83	1,28	-	1,28	
		VIIб	45,39	42,83	1,28	-	1,28	
01-02-008-02	парная	**III**	**55,17**	**52,19**	**1,41**	**-**	**1,57**	**5,89**
		Iа	76,69	73,04	1,46	-	2,19	
		Iб	63,23	60,02	1,41	-	1,80	
		Iв	65,99	62,61	1,50	-	1,88	
		Iг	65,95	62,61	1,46	-	1,88	
		Iд	55,22	52,19	1,46	-	1,57	
		IIа	55,17	52,19	1,41	-	1,57	
		IIб	55,04	52,19	1,28	-	1,57	
		IIIа	55,17	52,19	1,41	-	1,57	
		IVа	55,22	52,19	1,46	-	1,57	
		IVб	63,28	60,02	1,46	-	1,80	
		V	55,17	52,19	1,41	-	1,57	
		VIа	55,04	52,19	1,28	-	1,57	
		VIб	55,04	52,19	1,28	-	1,57	
		VIв	55,22	52,19	1,46	-	1,57	
		VIг	55,17	52,19	1,41	-	1,57	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIд	55,22	52,19	1,46	-	1,57	
		VIе	55,17	52,19	1,41	-	1,57	
		VIIа	55,04	52,19	1,28	-	1,57	
		VIIб	55,04	52,19	1,28	-	1,57	
Таблица 01-02-009. Установка блока электронного селектора								
	Измеритель: **1 блок**							
01-02-009-01	Установка блока электронного селектора, количество лифтов в подъезде 1	**III**	**126,59**	**122,52**	**0,39**	**-**	**3,68**	**12**
		Iа	177,02	171,48	0,40	-	5,14	
		Iб	145,50	140,88	0,39	-	4,23	
		Iв	151,81	147,00	0,40	-	4,41	
		Iг	151,81	147,00	0,40	-	4,41	
		Iд	126,60	122,52	0,40	-	3,68	
		IIа	126,59	122,52	0,39	-	3,68	
		IIб	126,58	122,52	0,38	-	3,68	
		IIIа	126,59	122,52	0,39	-	3,68	
		IVа	126,59	122,52	0,39	-	3,68	
		IVб	145,50	140,88	0,39	-	4,23	
		V	126,59	122,52	0,39	-	3,68	
		VIа	126,59	122,52	0,39	-	3,68	
		VIб	126,58	122,52	0,38	-	3,68	
		VIв	126,59	122,52	0,39	-	3,68	
		VIг	126,59	122,52	0,39	-	3,68	
		VIд	126,59	122,52	0,39	-	3,68	
		VIе	126,59	122,52	0,39	-	3,68	
		VIIа	126,58	122,52	0,38	-	3,68	
		VIIб	126,58	122,52	0,38	-	3,68	
Установка блока электронного селектора, количество лифтов в подъезде 2, работа лифта								
01-02-009-02	одиночная	**III**	**122,38**	**118,44**	**0,39**	**-**	**3,55**	**11,60**
		Iа	171,13	165,76	0,40	-	4,97	
		Iб	140,66	136,18	0,39	-	4,09	
		Iв	146,76	142,10	0,40	-	4,26	
		Iг	146,76	142,10	0,40	-	4,26	
		Iд	122,39	118,44	0,40	-	3,55	
		IIа	122,38	118,44	0,39	-	3,55	
		IIб	122,37	118,44	0,38	-	3,55	
		IIIа	122,38	118,44	0,39	-	3,55	
		IVа	122,38	118,44	0,39	-	3,55	
		IVб	140,66	136,18	0,39	-	4,09	
		V	122,38	118,44	0,39	-	3,55	
		VIа	122,38	118,44	0,39	-	3,55	
		VIб	122,37	118,44	0,38	-	3,55	
		VIв	122,38	118,44	0,39	-	3,55	
		VIг	122,38	118,44	0,39	-	3,55	
		VIд	122,38	118,44	0,39	-	3,55	
		VIе	122,38	118,44	0,39	-	3,55	
		VIIа	122,37	118,44	0,38	-	3,55	
		VIIб	122,37	118,44	0,38	-	3,55	
01-02-009-03	парная	**III**	**132,90**	**128,65**	**0,39**	**-**	**3,86**	**12,60**
		Iа	185,85	180,05	0,40	-	5,40	
		Iб	152,75	147,92	0,39	-	4,44	
		Iв	159,38	154,35	0,40	-	4,63	
		Iг	159,38	154,35	0,40	-	4,63	
		Iд	132,91	128,65	0,40	-	3,86	
		IIа	132,90	128,65	0,39	-	3,86	
		IIб	132,89	128,65	0,38	-	3,86	
		IIIа	132,90	128,65	0,39	-	3,86	
		IVа	132,90	128,65	0,39	-	3,86	
		IVб	152,75	147,92	0,39	-	4,44	
		V	132,90	128,65	0,39	-	3,86	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIа	132,90	128,65	0,39	-	3,86	
		VIб	132,89	128,65	0,38	-	3,86	
		VIв	132,90	128,65	0,39	-	3,86	
		VIг	132,90	128,65	0,39	-	3,86	
		VIд	132,90	128,65	0,39	-	3,86	
		VIе	132,90	128,65	0,39	-	3,86	
		VIIа	132,89	128,65	0,38	-	3,86	
		VIIб	132,89	128,65	0,38	-	3,86	
Таблица 01-02-010. Установка устройства защиты электродвигателя главного привода								
	Измеритель: **1 устройство**							
	Установка устройства защиты электродвигателя главного привода, работа лифта							
01-02-010-01	одиночная	**III**	**81,66**	**79,28**	**-**	**-**	**2,38**	**7,66**
		Iа	114,32	110,99	-	-	3,33	
		Iб	93,88	91,15	-	-	2,73	
		Iв	97,99	95,14	-	-	2,85	
		Iг	97,99	95,14	-	-	2,85	
		Iд	81,66	79,28	-	-	2,38	
		IIа	81,66	79,28	-	-	2,38	
		IIб	81,66	79,28	-	-	2,38	
		IIIа	81,66	79,28	-	-	2,38	
		IVа	81,66	79,28	-	-	2,38	
		IVб	93,88	91,15	-	-	2,73	
		V	81,66	79,28	-	-	2,38	
		VIа	81,66	79,28	-	-	2,38	
		VIб	81,66	79,28	-	-	2,38	
		VIв	81,66	79,28	-	-	2,38	
		VIг	81,66	79,28	-	-	2,38	
		VIд	81,66	79,28	-	-	2,38	
		VIе	81,66	79,28	-	-	2,38	
		VIIа	81,66	79,28	-	-	2,38	
		VIIб	81,66	79,28	-	-	2,38	
01-02-010-02	парная	**III**	**92,22**	**89,53**	**-**	**-**	**2,69**	**8,65**
		Iа	129,10	125,34	-	-	3,76	
		Iб	106,03	102,94	-	-	3,09	
		Iв	110,65	107,43	-	-	3,22	
		Iг	110,65	107,43	-	-	3,22	
		Iд	92,22	89,53	-	-	2,69	
		IIа	92,22	89,53	-	-	2,69	
		IIб	92,22	89,53	-	-	2,69	
		IIIа	92,22	89,53	-	-	2,69	
		IVа	92,22	89,53	-	-	2,69	
		IVб	106,03	102,94	-	-	3,09	
		V	92,22	89,53	-	-	2,69	
		VIа	92,22	89,53	-	-	2,69	
		VIб	92,22	89,53	-	-	2,69	
		VIв	92,22	89,53	-	-	2,69	
		VIг	92,22	89,53	-	-	2,69	
		VIд	92,22	89,53	-	-	2,69	
		VIе	92,22	89,53	-	-	2,69	
		VIIа	92,22	89,53	-	-	2,69	
		VIIб	92,22	89,53	-	-	2,69	
Таблица 01-02-011. Установка подлебедочной рамы								
	Измеритель: **1 рама**							
01-02-011-01	Установка подлебедочной рамы	**III**	**37,66**	**36,56**	**-**	**-**	**1,10**	**3,80**
		Iа	52,73	51,19	-	-	1,54	
		Iб	43,29	42,03	-	-	1,26	
		Iв	45,17	43,85	-	-	1,32	
		Iг	45,17	43,85	-	-	1,32	
		Iд	37,66	36,56	-	-	1,10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIа	37,66	36,56	-	-	1,10	
		IIб	37,66	36,56	-	-	1,10	
		IIIа	37,66	36,56	-	-	1,10	
		IVа	37,66	36,56	-	-	1,10	
		IVб	43,29	42,03	-	-	1,26	
		V	37,66	36,56	-	-	1,10	
		VIа	37,66	36,56	-	-	1,10	
		VIб	37,66	36,56	-	-	1,10	
		VIв	37,66	36,56	-	-	1,10	
		VIг	37,66	36,56	-	-	1,10	
		VIд	37,66	36,56	-	-	1,10	
		VIе	37,66	36,56	-	-	1,10	
		VIIа	37,66	36,56	-	-	1,10	
		VIIб	37,66	36,56	-	-	1,10	
Таблица 01-02-012. Установка шунтов								
	Измеритель: **1 шунт**							
	Установка шунта							
01-02-012-01	точной остановки кабины	**III**	**10,55**	**10,24**	**-**	**-**	**0,31**	**1,20**
		Iа	14,76	14,33	-	-	0,43	
		Iб	12,12	11,77	-	-	0,35	
		Iв	12,66	12,29	-	-	0,37	
		Iг	12,66	12,29	-	-	0,37	
		Iд	10,55	10,24	-	-	0,31	
		IIа	10,55	10,24	-	-	0,31	
		IIб	10,55	10,24	-	-	0,31	
		IIIа	10,55	10,24	-	-	0,31	
		IVа	10,55	10,24	-	-	0,31	
		IVб	12,12	11,77	-	-	0,35	
		V	10,55	10,24	-	-	0,31	
		VIа	10,55	10,24	-	-	0,31	
		VIб	10,55	10,24	-	-	0,31	
		VIв	10,55	10,24	-	-	0,31	
		VIг	10,55	10,24	-	-	0,31	
		VIд	10,55	10,24	-	-	0,31	
		VIе	10,55	10,24	-	-	0,31	
		VIIа	10,55	10,24	-	-	0,31	
		VIIб	10,55	10,24	-	-	0,31	
01-02-012-02	замедления движения кабины	**III**	**59,45**	**57,72**	**-**	**-**	**1,73**	**6**
		Iа	83,24	80,82	-	-	2,42	
		Iб	68,35	66,36	-	-	1,99	
		Iв	71,32	69,24	-	-	2,08	
		Iг	71,32	69,24	-	-	2,08	
		Iд	59,45	57,72	-	-	1,73	
		IIа	59,45	57,72	-	-	1,73	
		IIб	59,45	57,72	-	-	1,73	
		IIIа	59,45	57,72	-	-	1,73	
		IVа	59,45	57,72	-	-	1,73	
		IVб	68,35	66,36	-	-	1,99	
		V	59,45	57,72	-	-	1,73	
		VIа	59,45	57,72	-	-	1,73	
		VIб	59,45	57,72	-	-	1,73	
		VIв	59,45	57,72	-	-	1,73	
		VIг	59,45	57,72	-	-	1,73	
		VIд	59,45	57,72	-	-	1,73	
		VIе	59,45	57,72	-	-	1,73	
		VIIа	59,45	57,72	-	-	1,73	
		VIIб	59,45	57,72	-	-	1,73	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица 01-02-013. Установка поручня в кабине								
	Измеритель: **1 п. м**							
01-02-013-01	Установка поручня в кабине	**III**	**39,53**	**37,81**	**0,59**	**-**	**1,13**	**3,93**
		Ia	55,13	52,94	0,60	-	1,59	
		Iб	45,36	43,47	0,59	-	1,30	
		Iв	47,31	45,35	0,60	-	1,36	
		Iг	47,32	45,35	0,61	-	1,36	
		Iд	39,54	37,81	0,60	-	1,13	
		IIa	39,53	37,81	0,59	-	1,13	
		IIб	39,51	37,81	0,57	-	1,13	
		IIIa	39,53	37,81	0,59	-	1,13	
		IVa	39,53	37,81	0,59	-	1,13	
		IVб	45,36	43,47	0,59	-	1,30	
		V	39,53	37,81	0,59	-	1,13	
		VIa	39,52	37,81	0,58	-	1,13	
		VIб	39,51	37,81	0,57	-	1,13	
		VIв	39,53	37,81	0,59	-	1,13	
		VIг	39,53	37,81	0,59	-	1,13	
		VIд	39,53	37,81	0,59	-	1,13	
		VIe	39,53	37,81	0,59	-	1,13	
		VIIa	39,51	37,81	0,57	-	1,13	
		VIIб	39,51	37,81	0,57	-	1,13	
ОТДЕЛ 03. РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ, УСТРОЙСТВ И КОНСТРУКЦИЙ ЛИФТА								
Таблица 01-03-001. Ремонт замка распашной двери шахты								
	Измеритель: **1 замок**							
	Ремонт замка автоматического распашной двери шахты, работа лифта							
01-03-001-01	одиночная	**III**	**46,80**	**45,44**	**-**	**-**	**1,36**	**4,95**
		Ia	65,52	63,61	-	-	1,91	
		Iб	53,84	52,27	-	-	1,57	
		Iв	56,19	54,55	-	-	1,64	
		Iг	56,19	54,55	-	-	1,64	
		Iд	46,80	45,44	-	-	1,36	
		IIa	46,80	45,44	-	-	1,36	
		IIб	46,80	45,44	-	-	1,36	
		IIIa	46,80	45,44	-	-	1,36	
		IVa	46,80	45,44	-	-	1,36	
		IVб	53,84	52,27	-	-	1,57	
		V	46,80	45,44	-	-	1,36	
		VIa	46,80	45,44	-	-	1,36	
		VIб	46,80	45,44	-	-	1,36	
		VIв	46,80	45,44	-	-	1,36	
		VIг	46,80	45,44	-	-	1,36	
		VIд	46,80	45,44	-	-	1,36	
		VIe	46,80	45,44	-	-	1,36	
		VIIa	46,80	45,44	-	-	1,36	
		VIIб	46,80	45,44	-	-	1,36	
01-03-001-02	парная	**III**	**56,84**	**55,18**	**-**	**-**	**1,66**	**5,94**
		Ia	79,60	77,28	-	-	2,32	
		Iб	65,34	63,44	-	-	1,90	
		Iв	68,22	66,23	-	-	1,99	
		Iг	68,22	66,23	-	-	1,99	
		Iд	56,84	55,18	-	-	1,66	
		IIa	56,84	55,18	-	-	1,66	
		IIб	56,84	55,18	-	-	1,66	
		IIIa	56,84	55,18	-	-	1,66	
		IVa	56,84	55,18	-	-	1,66	
		IVб	65,34	63,44	-	-	1,90	
		V	56,84	55,18	-	-	1,66	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIа	56,84	55,18	-	-	1,66	
		VIб	56,84	55,18	-	-	1,66	
		VIв	56,84	55,18	-	-	1,66	
		VIг	56,84	55,18	-	-	1,66	
		VIд	56,84	55,18	-	-	1,66	
		VIе	56,84	55,18	-	-	1,66	
		VIIа	56,84	55,18	-	-	1,66	
		VIIб	56,84	55,18	-	-	1,66	
01-03-001-03	Ремонт замка неавтоматического распашной двери шахты:	**III**	**33,40**	**32,43**	**-**	**-**	**0,97**	**3,66**
		Iа	46,74	45,38	-	-	1,36	
		Iб	38,42	37,30	-	-	1,12	
		Iв	40,08	38,91	-	-	1,17	
		Iг	40,08	38,91	-	-	1,17	
		Iд	33,40	32,43	-	-	0,97	
		IIа	33,40	32,43	-	-	0,97	
		IIб	33,40	32,43	-	-	0,97	
		IIIа	33,40	32,43	-	-	0,97	
		IVа	33,40	32,43	-	-	0,97	
		IVб	38,42	37,30	-	-	1,12	
		V	33,40	32,43	-	-	0,97	
		VIа	33,40	32,43	-	-	0,97	
		VIб	33,40	32,43	-	-	0,97	
		VIв	33,40	32,43	-	-	0,97	
		VIг	33,40	32,43	-	-	0,97	
		VIд	33,40	32,43	-	-	0,97	
		VIе	33,40	32,43	-	-	0,97	
		VIIа	33,40	32,43	-	-	0,97	
		VIIб	33,40	32,43	-	-	0,97	
Таблица 01-03-002. Ремонт верхней балки противовеса								
	Измеритель: **1 балка**							
	Ремонт верхней балки противовеса, количество лифтов в подъезде							
01-03-002-01	1	**III**	**168,47**	**163,56**	**-**	**-**	**4,91**	**17,40**
		Iа	235,85	228,98	-	-	6,87	
		Iб	193,73	188,09	-	-	5,64	
		Iв	202,16	196,27	-	-	5,89	
		Iг	202,16	196,27	-	-	5,89	
		Iд	168,47	163,56	-	-	4,91	
		IIа	168,47	163,56	-	-	4,91	
		IIб	168,47	163,56	-	-	4,91	
		IIIа	168,47	163,56	-	-	4,91	
		IVа	168,47	163,56	-	-	4,91	
		IVб	193,73	188,09	-	-	5,64	
		V	168,47	163,56	-	-	4,91	
		VIа	168,47	163,56	-	-	4,91	
		VIб	168,47	163,56	-	-	4,91	
		VIв	168,47	163,56	-	-	4,91	
		VIг	168,47	163,56	-	-	4,91	
		VIд	168,47	163,56	-	-	4,91	
		VIе	168,47	163,56	-	-	4,91	
		VIIа	168,47	163,56	-	-	4,91	
		VIIб	168,47	163,56	-	-	4,91	
01-03-002-02	2	**III**	**180,09**	**174,84**	**-**	**-**	**5,25**	**18,60**
		Iа	252,12	244,78	-	-	7,34	
		Iб	207,10	201,07	-	-	6,03	
		Iв	216,10	209,81	-	-	6,29	
		Iг	216,10	209,81	-	-	6,29	
		Iд	180,09	174,84	-	-	5,25	
		IIа	180,09	174,84	-	-	5,25	
		IIб	180,09	174,84	-	-	5,25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIIа	180,09	174,84	-	-	5,25	
		IVа	180,09	174,84	-	-	5,25	
		IVб	207,10	201,07	-	-	6,03	
		V	180,09	174,84	-	-	5,25	
		VIа	180,09	174,84	-	-	5,25	
		VIб	180,09	174,84	-	-	5,25	
		VIв	180,09	174,84	-	-	5,25	
		VIг	180,09	174,84	-	-	5,25	
		VIд	180,09	174,84	-	-	5,25	
		VIе	180,09	174,84	-	-	5,25	
		VIIа	180,09	174,84	-	-	5,25	
		VIIб	180,09	174,84	-	-	5,25	
Таблица 01-03-003. Ремонт ограничителя скорости и натяжного устройства каната ограничителя скорости								
	Измеритель:	**1 ограничитель (норма 01), 1 устройство (норма 02)**						
	Ремонт							
01-03-003-01	ограничителя скорости	**III**	**139,08**	**132,79**	**2,31**	**-**	**3,98**	**13,20**
		Iа	193,82	185,86	2,38	-	5,58	
		Iб	159,61	152,72	2,31	-	4,58	
		Iв	166,53	159,32	2,43	-	4,78	
		Iг	166,49	159,32	2,39	-	4,78	
		Iд	139,15	132,79	2,38	-	3,98	
		IIа	139,08	132,79	2,31	-	3,98	
		IIб	138,91	132,79	2,14	-	3,98	
		IIIа	139,08	132,79	2,31	-	3,98	
		IVа	139,13	132,79	2,36	-	3,98	
		IVб	159,66	152,72	2,36	-	4,58	
		V	139,08	132,79	2,31	-	3,98	
		VIа	138,93	132,79	2,16	-	3,98	
		VIб	138,91	132,79	2,14	-	3,98	
		VIв	139,13	132,79	2,36	-	3,98	
		VIг	139,08	132,79	2,31	-	3,98	
		VIд	139,13	132,79	2,36	-	3,98	
		VIе	139,08	132,79	2,31	-	3,98	
		VIIа	138,91	132,79	2,14	-	3,98	
		VIIб	138,91	132,79	2,14	-	3,98	
01-03-003-02	натяжного устройства каната ограничителя скорости	**III**	**122,38**	**118,82**	**-**	**-**	**3,56**	**13,10**
		Iа	171,36	166,37	-	-	4,99	
		Iб	140,73	136,63	-	-	4,10	
		Iв	146,81	142,53	-	-	4,28	
		Iг	146,81	142,53	-	-	4,28	
		Iд	122,38	118,82	-	-	3,56	
		IIа	122,38	118,82	-	-	3,56	
		IIб	122,38	118,82	-	-	3,56	
		IIIа	122,38	118,82	-	-	3,56	
		IVа	122,38	118,82	-	-	3,56	
		IVб	140,73	136,63	-	-	4,10	
		V	122,38	118,82	-	-	3,56	
		VIа	122,38	118,82	-	-	3,56	
		VIб	122,38	118,82	-	-	3,56	
		VIв	122,38	118,82	-	-	3,56	
		VIг	122,38	118,82	-	-	3,56	
		VIд	122,38	118,82	-	-	3,56	
		VIе	122,38	118,82	-	-	3,56	
		VIIа	122,38	118,82	-	-	3,56	
		VIIб	122,38	118,82	-	-	3,56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица 01-03-004. Ремонт электрооборудования в машинном помещении								
	Измеритель:	**1 устройство (нормы 01, 02), 1 трансформатор (нормы 03, 04), 1 контактор (нормы 05, 06)**						
	Ремонт вводного устройства (ВУ), работа лифта							
01-03-004-01	одиночная	**III**	**48,61**	**47,19**	**-**	**-**	**1,42**	**5,02**
		Iа	68,04	66,06	-	-	1,98	
		Iб	55,90	54,27	-	-	1,63	
		Iв	58,33	56,63	-	-	1,70	
		Iг	58,33	56,63	-	-	1,70	
		Iд	48,61	47,19	-	-	1,42	
		IIа	48,61	47,19	-	-	1,42	
		IIб	48,61	47,19	-	-	1,42	
		IIIа	48,61	47,19	-	-	1,42	
		IVа	48,61	47,19	-	-	1,42	
		IVб	55,90	54,27	-	-	1,63	
		V	48,61	47,19	-	-	1,42	
		VIа	48,61	47,19	-	-	1,42	
		VIб	48,61	47,19	-	-	1,42	
		VIв	48,61	47,19	-	-	1,42	
		VIг	48,61	47,19	-	-	1,42	
		VIд	48,61	47,19	-	-	1,42	
		VIе	48,61	47,19	-	-	1,42	
		VIIа	48,61	47,19	-	-	1,42	
		VIIб	48,61	47,19	-	-	1,42	
01-03-004-02	парная	**III**	**58,18**	**56,49**	**-**	**-**	**1,69**	**6,01**
		Iа	81,46	79,09	-	-	2,37	
		Iб	66,92	64,97	-	-	1,95	
		Iв	69,82	67,79	-	-	2,03	
		Iг	69,82	67,79	-	-	2,03	
		Iд	58,18	56,49	-	-	1,69	
		IIа	58,18	56,49	-	-	1,69	
		IIб	58,18	56,49	-	-	1,69	
		IIIа	58,18	56,49	-	-	1,69	
		IVа	58,18	56,49	-	-	1,69	
		IVб	66,92	64,97	-	-	1,95	
		V	58,18	56,49	-	-	1,69	
		VIа	58,18	56,49	-	-	1,69	
		VIб	58,18	56,49	-	-	1,69	
		VIв	58,18	56,49	-	-	1,69	
		VIг	58,18	56,49	-	-	1,69	
		VIд	58,18	56,49	-	-	1,69	
		VIе	58,18	56,49	-	-	1,69	
		VIIа	58,18	56,49	-	-	1,69	
		VIIб	58,18	56,49	-	-	1,69	
	Ремонт трансформатора, работа лифта							
01-03-004-03	одиночная	**III**	**35,02**	**34,00**	**-**	**-**	**1,02**	**3,66**
		Iа	49,05	47,62	-	-	1,43	
		Iб	40,26	39,09	-	-	1,17	
		Iв	42,03	40,81	-	-	1,22	
		Iг	42,03	40,81	-	-	1,22	
		Iд	35,02	34,00	-	-	1,02	
		IIа	35,02	34,00	-	-	1,02	
		IIб	35,02	34,00	-	-	1,02	
		IIIа	35,02	34,00	-	-	1,02	
		IVа	35,02	34,00	-	-	1,02	
		IVб	40,26	39,09	-	-	1,17	
		V	35,02	34,00	-	-	1,02	
		VIа	35,02	34,00	-	-	1,02	
		VIб	35,02	34,00	-	-	1,02	
		VIв	35,02	34,00	-	-	1,02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIг	35,02	34,00	-	-	1,02	
		VIд	35,02	34,00	-	-	1,02	
		VIе	35,02	34,00	-	-	1,02	
		VIIа	35,02	34,00	-	-	1,02	
		VIIб	35,02	34,00	-	-	1,02	
01-03-004-04	парная	**III**	**44,78**	**43,48**	**-**	**-**	**1,30**	**4,68**
		Iа	62,72	60,89	-	-	1,83	
		Iб	51,48	49,98	-	-	1,50	
		Iв	53,75	52,18	-	-	1,57	
		Iг	53,75	52,18	-	-	1,57	
		Iд	44,78	43,48	-	-	1,30	
		IIа	44,78	43,48	-	-	1,30	
		IIб	44,78	43,48	-	-	1,30	
		IIIа	44,78	43,48	-	-	1,30	
		IVа	44,78	43,48	-	-	1,30	
		IVб	51,48	49,98	-	-	1,50	
		V	44,78	43,48	-	-	1,30	
		VIа	44,78	43,48	-	-	1,30	
		VIб	44,78	43,48	-	-	1,30	
		VIв	44,78	43,48	-	-	1,30	
		VIг	44,78	43,48	-	-	1,30	
		VIд	44,78	43,48	-	-	1,30	
		VIе	44,78	43,48	-	-	1,30	
		VIIа	44,78	43,48	-	-	1,30	
		VIIб	44,78	43,48	-	-	1,30	
Ремонт контактора или магнитного пускателя станции (шкафа) управления, работа лифта								
01-03-004-05	одиночная	**III**	**28,02**	**27,20**	**-**	**-**	**0,82**	**3,07**
		Iа	39,21	38,07	-	-	1,14	
		Iб	32,22	31,28	-	-	0,94	
		Iв	33,61	32,63	-	-	0,98	
		Iг	33,61	32,63	-	-	0,98	
		Iд	28,02	27,20	-	-	0,82	
		IIа	28,02	27,20	-	-	0,82	
		IIб	28,02	27,20	-	-	0,82	
		IIIа	28,02	27,20	-	-	0,82	
		IVа	28,02	27,20	-	-	0,82	
		IVб	32,22	31,28	-	-	0,94	
		V	28,02	27,20	-	-	0,82	
		VIа	28,02	27,20	-	-	0,82	
		VIб	28,02	27,20	-	-	0,82	
		VIв	28,02	27,20	-	-	0,82	
		VIг	28,02	27,20	-	-	0,82	
		VIд	28,02	27,20	-	-	0,82	
		VIе	28,02	27,20	-	-	0,82	
		VIIа	28,02	27,20	-	-	0,82	
		VIIб	28,02	27,20	-	-	0,82	
01-03-004-06	парная	**III**	**37,61**	**36,51**	**-**	**-**	**1,10**	**4,07**
		Iа	52,65	51,12	-	-	1,53	
		Iб	43,26	42,00	-	-	1,26	
		Iв	45,10	43,79	-	-	1,31	
		Iг	45,10	43,79	-	-	1,31	
		Iд	37,61	36,51	-	-	1,10	
		IIа	37,61	36,51	-	-	1,10	
		IIб	37,61	36,51	-	-	1,10	
		IIIа	37,61	36,51	-	-	1,10	
		IVа	37,61	36,51	-	-	1,10	
		IVб	43,26	42,00	-	-	1,26	
		V	37,61	36,51	-	-	1,10	
		VIа	37,61	36,51	-	-	1,10	
		VIб	37,61	36,51	-	-	1,10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIв	37,61	36,51	-	-	1,10	
		VIг	37,61	36,51	-	-	1,10	
		VIд	37,61	36,51	-	-	1,10	
		VIе	37,61	36,51	-	-	1,10	
		VIIа	37,61	36,51	-	-	1,10	
		VIIб	37,61	36,51	-	-	1,10	
Таблица 01-03-005. Ремонт створки дверей шахты (кабины)								
	Измеритель: **1 створка дверей**							
	Ремонт створки дверей шахты (кабины), грузоподъемность лифта							
01-03-005-01	до 500 кг	**III**	**163,74**	**156,98**	**2,05**	**-**	**4,71**	**17,10**
		Iа	228,42	219,74	2,09	-	6,59	
		Iб	188,06	180,58	2,06	-	5,42	
		Iв	196,19	188,44	2,10	-	5,65	
		Iг	196,21	188,44	2,12	-	5,65	
		Iд	163,78	156,98	2,09	-	4,71	
		IIа	163,74	156,98	2,05	-	4,71	
		IIб	163,70	156,98	2,01	-	4,71	
		IIIа	163,74	156,98	2,05	-	4,71	
		IVа	163,76	156,98	2,07	-	4,71	
		IVб	188,07	180,58	2,07	-	5,42	
		V	163,75	156,98	2,06	-	4,71	
		VIа	163,72	156,98	2,03	-	4,71	
		VIб	163,70	156,98	2,01	-	4,71	
		VIв	163,76	156,98	2,07	-	4,71	
		VIг	163,74	156,98	2,05	-	4,71	
		VIд	163,76	156,98	2,07	-	4,71	
		VIе	163,74	156,98	2,05	-	4,71	
		VIIа	163,70	156,98	2,01	-	4,71	
		VIIб	163,70	156,98	2,01	-	4,71	
01-03-005-02	свыше 500 кг	**III**	**188,08**	**180,23**	**2,44**	**-**	**5,41**	**19,40**
		Iа	262,45	252,39	2,49	-	7,57	
		Iб	215,86	207,19	2,45	-	6,22	
		Iв	225,30	216,31	2,50	-	6,49	
		Iг	225,33	216,31	2,53	-	6,49	
		Iд	188,13	180,23	2,49	-	5,41	
		IIа	188,08	180,23	2,44	-	5,41	
		IIб	188,03	180,23	2,39	-	5,41	
		IIIа	188,08	180,23	2,44	-	5,41	
		IVа	188,10	180,23	2,46	-	5,41	
		IVб	215,87	207,19	2,46	-	6,22	
		V	188,09	180,23	2,45	-	5,41	
		VIа	188,05	180,23	2,41	-	5,41	
		VIб	188,03	180,23	2,39	-	5,41	
		VIв	188,10	180,23	2,46	-	5,41	
		VIг	188,08	180,23	2,44	-	5,41	
		VIд	188,10	180,23	2,46	-	5,41	
		VIе	188,08	180,23	2,44	-	5,41	
		VIIа	188,03	180,23	2,39	-	5,41	
		VIIб	188,03	180,23	2,39	-	5,41	
Таблица 01-03-006. Ремонт верхней балки дверей шахты								
	Измеритель: **1 балка**							
	Ремонт верхней балки дверей шахты, грузоподъемность лифта							
01-03-006-01	до 500 кг	**III**	**294,90**	**266,85**	**20,04**	**-**	**8,01**	**26,90**
		Iа	405,29	373,64	20,44	-	11,21	
		Iб	336,26	306,93	20,12	-	9,21	
		Iв	350,30	320,11	20,59	-	9,60	
		Iг	350,29	320,11	20,58	-	9,60	
		Iд	295,30	266,85	20,44	-	8,01	
		IIа	294,90	266,85	20,04	-	8,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIб	294,25	266,85	19,39	-	8,01	
		IIIа	294,90	266,85	20,04	-	8,01	
		IVа	295,15	266,85	20,29	-	8,01	
		IVб	336,43	306,93	20,29	-	9,21	
		V	294,95	266,85	20,09	-	8,01	
		VIа	294,45	266,85	19,59	-	8,01	
		VIб	294,28	266,85	19,42	-	8,01	
		VIв	295,13	266,85	20,27	-	8,01	
		VIг	294,90	266,85	20,04	-	8,01	
		VIд	295,13	266,85	20,27	-	8,01	
		VIе	294,90	266,85	20,04	-	8,01	
		VIIа	294,25	266,85	19,39	-	8,01	
		VIIб	294,28	266,85	19,42	-	8,01	
01-03-006-02	свыше 500 кг	**III**	**329,24**	**293,63**	**26,80**	**-**	**8,81**	**29,60**
		Iа	450,79	411,14	27,32	-	12,33	
		Iб	374,77	337,74	26,90	-	10,13	
		Iв	390,32	352,24	27,51	-	10,57	
		Iг	390,32	352,24	27,51	-	10,57	
		Iд	329,76	293,63	27,32	-	8,81	
		IIа	329,24	293,63	26,80	-	8,81	
		IIб	328,40	293,63	25,96	-	8,81	
		IIIа	329,24	293,63	26,80	-	8,81	
		IVа	329,56	293,63	27,12	-	8,81	
		IVб	374,99	337,74	27,12	-	10,13	
		V	329,30	293,63	26,86	-	8,81	
		VIа	328,66	293,63	26,22	-	8,81	
		VIб	328,44	293,63	26,00	-	8,81	
		VIв	329,54	293,63	27,10	-	8,81	
		VIг	329,24	293,63	26,80	-	8,81	
		VIд	329,54	293,63	27,10	-	8,81	
		VIе	329,24	293,63	26,80	-	8,81	
		VIIа	328,40	293,63	25,96	-	8,81	
		VIIб	328,44	293,63	26,00	-	8,81	
Таблица 01-03-007. Ремонт ловителей кабины (противовеса) лифта								
	Измеритель: **1 ловитель**							
01-03-007-01	Ремонт ловителя кабины (противовеса) лифта	**III**	**160,41**	**155,74**	**-**	**-**	**4,67**	**15,70**
		Iа	224,61	218,07	-	-	6,54	
		Iб	184,51	179,14	-	-	5,37	
		Iв	192,43	186,83	-	-	5,60	
		Iг	192,43	186,83	-	-	5,60	
		Iд	160,41	155,74	-	-	4,67	
		IIа	160,41	155,74	-	-	4,67	
		IIб	160,41	155,74	-	-	4,67	
		IIIа	160,41	155,74	-	-	4,67	
		IVа	160,41	155,74	-	-	4,67	
		IVб	184,51	179,14	-	-	5,37	
		V	160,41	155,74	-	-	4,67	
		VIа	160,41	155,74	-	-	4,67	
		VIб	160,41	155,74	-	-	4,67	
		VIв	160,41	155,74	-	-	4,67	
		VIг	160,41	155,74	-	-	4,67	
		VIд	160,41	155,74	-	-	4,67	
		VIе	160,41	155,74	-	-	4,67	
		VIIа	160,41	155,74	-	-	4,67	
		VIIб	160,41	155,74	-	-	4,67	
Таблица 01-03-008. Ремонт вызывного и приказного аппаратов								
	Измеритель: **1 аппарат**							
	Ремонт аппарата вызывного, работа лифта							
01-03-008-01	одиночная	**III**	**73,29**	**71,16**	**-**	**-**	**2,13**	**7,66**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iа	102,65	99,66	-	-	2,99	
		Iб	84,26	81,81	-	-	2,45	
		Iв	87,97	85,41	-	-	2,56	
		Iг	87,97	85,41	-	-	2,56	
		Iд	73,29	71,16	-	-	2,13	
		IIа	73,29	71,16	-	-	2,13	
		IIб	73,29	71,16	-	-	2,13	
		IIIа	73,29	71,16	-	-	2,13	
		IVа	73,29	71,16	-	-	2,13	
		IVб	84,26	81,81	-	-	2,45	
		V	73,29	71,16	-	-	2,13	
		VIа	73,29	71,16	-	-	2,13	
		VIб	73,29	71,16	-	-	2,13	
		VIв	73,29	71,16	-	-	2,13	
		VIг	73,29	71,16	-	-	2,13	
		VIд	73,29	71,16	-	-	2,13	
		VIе	73,29	71,16	-	-	2,13	
		VIIа	73,29	71,16	-	-	2,13	
		VIIб	73,29	71,16	-	-	2,13	
01-03-008-02	парная	**III**	**82,77**	**80,36**	**-**	**-**	**2,41**	**8,65**
		Iа	115,92	112,54	-	-	3,38	
		Iб	95,15	92,38	-	-	2,77	
		Iв	99,34	96,45	-	-	2,89	
		Iг	99,34	96,45	-	-	2,89	
		Iд	82,77	80,36	-	-	2,41	
		IIа	82,77	80,36	-	-	2,41	
		IIб	82,77	80,36	-	-	2,41	
		IIIа	82,77	80,36	-	-	2,41	
		IVа	82,77	80,36	-	-	2,41	
		IVб	95,15	92,38	-	-	2,77	
		V	82,77	80,36	-	-	2,41	
		VIа	82,77	80,36	-	-	2,41	
		VIб	82,77	80,36	-	-	2,41	
		VIв	82,77	80,36	-	-	2,41	
		VIг	82,77	80,36	-	-	2,41	
		VIд	82,77	80,36	-	-	2,41	
		VIе	82,77	80,36	-	-	2,41	
		VIIа	82,77	80,36	-	-	2,41	
		VIIб	82,77	80,36	-	-	2,41	
01-03-008-03	Ремонт аппарата приказного	**III**	**220,97**	**214,53**	**-**	**-**	**6,44**	**22,30**
		Iа	309,39	300,38	-	-	9,01	
		Iб	254,04	246,64	-	-	7,40	
		Iв	265,06	257,34	-	-	7,72	
		Iг	265,06	257,34	-	-	7,72	
		Iд	220,97	214,53	-	-	6,44	
		IIа	220,97	214,53	-	-	6,44	
		IIб	220,97	214,53	-	-	6,44	
		IIIа	220,97	214,53	-	-	6,44	
		IVа	220,97	214,53	-	-	6,44	
		IVб	254,04	246,64	-	-	7,40	
		V	220,97	214,53	-	-	6,44	
		VIа	220,97	214,53	-	-	6,44	
		VIб	220,97	214,53	-	-	6,44	
		VIв	220,97	214,53	-	-	6,44	
		VIг	220,97	214,53	-	-	6,44	
		VIд	220,97	214,53	-	-	6,44	
		VIе	220,97	214,53	-	-	6,44	
		VIIа	220,97	214,53	-	-	6,44	
		VIIб	220,97	214,53	-	-	6,44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица 01-03-009. Ремонт механизма подвижного пола кабины лифта (с проверкой и регулировкой грузовзвешивающей системы)								
	Измеритель: **1 механизм**							
	Ремонт механизма подвижного пола кабины лифта (с проверкой и регулировкой грузовзвешивающей системы), работа лифта							
01-03-009-01	одиночная	**III**	**74,27**	**72,11**	**-**	**-**	**2,16**	**7,95**
		Iа	104,00	100,97	-	-	3,03	
		Iб	85,41	82,92	-	-	2,49	
		Iв	89,09	86,50	-	-	2,59	
		Iг	89,09	86,50	-	-	2,59	
		Iд	74,27	72,11	-	-	2,16	
		IIа	74,27	72,11	-	-	2,16	
		IIб	74,27	72,11	-	-	2,16	
		IIIа	74,27	72,11	-	-	2,16	
		IVа	74,27	72,11	-	-	2,16	
		IVб	85,41	82,92	-	-	2,49	
		V	74,27	72,11	-	-	2,16	
		VIа	74,27	72,11	-	-	2,16	
		VIб	74,27	72,11	-	-	2,16	
		VIв	74,27	72,11	-	-	2,16	
		VIг	74,27	72,11	-	-	2,16	
		VIд	74,27	72,11	-	-	2,16	
		VIе	74,27	72,11	-	-	2,16	
		VIIа	74,27	72,11	-	-	2,16	
		VIIб	74,27	72,11	-	-	2,16	
01-03-009-02	парная	**III**	**83,52**	**81,09**	**-**	**-**	**2,43**	**8,94**
		Iа	116,95	113,54	-	-	3,41	
		Iб	96,04	93,24	-	-	2,80	
		Iв	100,19	97,27	-	-	2,92	
		Iг	100,19	97,27	-	-	2,92	
		Iд	83,52	81,09	-	-	2,43	
		IIа	83,52	81,09	-	-	2,43	
		IIб	83,52	81,09	-	-	2,43	
		IIIа	83,52	81,09	-	-	2,43	
		IVа	83,52	81,09	-	-	2,43	
		IVб	96,04	93,24	-	-	2,80	
		V	83,52	81,09	-	-	2,43	
		VIа	83,52	81,09	-	-	2,43	
		VIб	83,52	81,09	-	-	2,43	
		VIв	83,52	81,09	-	-	2,43	
		VIг	83,52	81,09	-	-	2,43	
		VIд	83,52	81,09	-	-	2,43	
		VIе	83,52	81,09	-	-	2,43	
		VIIа	83,52	81,09	-	-	2,43	
		VIIб	83,52	81,09	-	-	2,43	
Таблица 01-03-010. Ремонт редуктора лебедки главного привода								
	Измеритель: **1 редуктор**							
01-03-010-01	Ремонт редуктора лебедки главного привода	**III**	**367,63**	**356,92**	**-**	**-**	**10,71**	**35,98**
		Iа	514,75	499,76	-	-	14,99	
		Iб	422,85	410,53	-	-	12,32	
		Iв	441,00	428,16	-	-	12,84	
		Iг	441,00	428,16	-	-	12,84	
		Iд	367,63	356,92	-	-	10,71	
		IIа	367,63	356,92	-	-	10,71	
		IIб	367,63	356,92	-	-	10,71	
		IIIа	367,63	356,92	-	-	10,71	
		IVа	367,63	356,92	-	-	10,71	
		IVб	422,85	410,53	-	-	12,32	
		V	367,63	356,92	-	-	10,71	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIа	367,63	356,92	-	-	10,71	
		VIб	367,63	356,92	-	-	10,71	
		VIв	367,63	356,92	-	-	10,71	
		VIг	367,63	356,92	-	-	10,71	
		VIд	367,63	356,92	-	-	10,71	
		VIе	367,63	356,92	-	-	10,71	
		VIIа	367,63	356,92	-	-	10,71	
		VIIб	367,63	356,92	-	-	10,71	
Таблица 01-03-011. Ремонт балки дверей кабины								
	Измеритель: **1 балка**							
01-03-011-01	Ремонт балки дверей кабины	**III**	**285,16**	**276,85**	**-**	**-**	**8,31**	**27,52**
		Iа	399,10	387,48	-	-	11,62	
		Iб	327,96	318,41	-	-	9,55	
		Iв	342,13	332,17	-	-	9,96	
		Iг	342,13	332,17	-	-	9,96	
		Iд	285,16	276,85	-	-	8,31	
		IIа	285,16	276,85	-	-	8,31	
		IIб	285,16	276,85	-	-	8,31	
		IIIа	285,16	276,85	-	-	8,31	
		IVа	285,16	276,85	-	-	8,31	
		IVб	327,96	318,41	-	-	9,55	
		V	285,16	276,85	-	-	8,31	
		VIа	285,16	276,85	-	-	8,31	
		VIб	285,16	276,85	-	-	8,31	
		VIв	285,16	276,85	-	-	8,31	
		VIг	285,16	276,85	-	-	8,31	
		VIд	285,16	276,85	-	-	8,31	
		VIе	285,16	276,85	-	-	8,31	
		VIIа	285,16	276,85	-	-	8,31	
		VIIб	285,16	276,85	-	-	8,31	
Таблица 01-03-012. Ремонт привода дверей кабины								
	Измеритель: **1 привод дверей**							
01-03-012-01	Ремонт привода дверей кабины	**III**	**202,86**	**196,95**	**-**	**-**	**5,91**	**20,71**
		Iа	283,92	275,65	-	-	8,27	
		Iб	233,37	226,57	-	-	6,80	
		Iв	243,39	236,30	-	-	7,09	
		Iг	243,39	236,30	-	-	7,09	
		Iд	202,86	196,95	-	-	5,91	
		IIа	202,86	196,95	-	-	5,91	
		IIб	202,86	196,95	-	-	5,91	
		IIIа	202,86	196,95	-	-	5,91	
		IVа	202,86	196,95	-	-	5,91	
		IVб	233,37	226,57	-	-	6,80	
		V	202,86	196,95	-	-	5,91	
		VIа	202,86	196,95	-	-	5,91	
		VIб	202,86	196,95	-	-	5,91	
		VIв	202,86	196,95	-	-	5,91	
		VIг	202,86	196,95	-	-	5,91	
		VIд	202,86	196,95	-	-	5,91	
		VIе	202,86	196,95	-	-	5,91	
		VIIа	202,86	196,95	-	-	5,91	
		VIIб	202,86	196,95	-	-	5,91	
Таблица 01-03-013. Ремонт тормозного устройства лифтовой лебедки								
	Измеритель: **1 тормозное устройство**							
01-03-013-01	Ремонт тормозного устройства лифтовой лебедки	**III**	**335,06**	**325,30**	**-**	**-**	**9,76**	**33,33**
		Iа	468,95	455,29	-	-	13,66	
		Iб	385,18	373,96	-	-	11,22	
		Iв	402,00	390,29	-	-	11,71	
		Iг	402,00	390,29	-	-	11,71	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iд	335,06	325,30	-	-	9,76	
		IIа	335,06	325,30	-	-	9,76	
		IIб	335,06	325,30	-	-	9,76	
		IIIа	335,06	325,30	-	-	9,76	
		IVа	335,06	325,30	-	-	9,76	
		IVб	385,18	373,96	-	-	11,22	
		V	335,06	325,30	-	-	9,76	
		VIа	335,06	325,30	-	-	9,76	
		VIб	335,06	325,30	-	-	9,76	
		VIв	335,06	325,30	-	-	9,76	
		VIг	335,06	325,30	-	-	9,76	
		VIд	335,06	325,30	-	-	9,76	
		VIе	335,06	325,30	-	-	9,76	
		VIIа	335,06	325,30	-	-	9,76	
		VIIб	335,06	325,30	-	-	9,76	
Таблица 01-03-014. Ремонт тормозного электромагнита лифтовой лебедки								
	Измеритель:	**1 тормозной электромагнит**						
01-03-014-01	Ремонт тормозного электромагнита лифтовой лебедки	**III**	**100,10**	**97,18**	**-**	**-**	**2,92**	**9,66**
		Iа	140,09	136,01	-	-	4,08	
		Iб	115,12	111,77	-	-	3,35	
		Iв	120,10	116,60	-	-	3,50	
		Iг	120,10	116,60	-	-	3,50	
		Iд	100,10	97,18	-	-	2,92	
		IIа	100,10	97,18	-	-	2,92	
		IIб	100,10	97,18	-	-	2,92	
		IIIа	100,10	97,18	-	-	2,92	
		IVа	100,10	97,18	-	-	2,92	
		IVб	115,12	111,77	-	-	3,35	
		V	100,10	97,18	-	-	2,92	
		VIа	100,10	97,18	-	-	2,92	
		VIб	100,10	97,18	-	-	2,92	
		VIв	100,10	97,18	-	-	2,92	
		VIг	100,10	97,18	-	-	2,92	
		VIд	100,10	97,18	-	-	2,92	
		VIе	100,10	97,18	-	-	2,92	
		VIIа	100,10	97,18	-	-	2,92	
		VIIб	100,10	97,18	-	-	2,92	
Таблица 01-03-015. Ремонт преобразователя частоты частотно-регулируемого электропривода лифта								
	Измеритель:	**1 преобразователь частоты**						
01-03-015-01	Ремонт преобразователя частоты частотно-регулируемого электропривода лифта	**III**	**291,56**	**283,07**	**-**	**-**	**8,49**	**19,49**
		Iа	408,26	396,37	-	-	11,89	
		Iб	335,23	325,47	-	-	9,76	
		Iв	349,91	339,72	-	-	10,19	
		Iг	349,91	339,72	-	-	10,19	
		Iд	291,56	283,07	-	-	8,49	
		IIа	291,56	283,07	-	-	8,49	
		IIб	291,56	283,07	-	-	8,49	
		IIIа	291,56	283,07	-	-	8,49	
		IVа	291,56	283,07	-	-	8,49	
		IVб	335,23	325,47	-	-	9,76	
		V	291,56	283,07	-	-	8,49	
		VIа	291,56	283,07	-	-	8,49	
		VIб	291,56	283,07	-	-	8,49	
		VIв	291,56	283,07	-	-	8,49	
		VIг	291,56	283,07	-	-	8,49	
		VIд	291,56	283,07	-	-	8,49	
		VIе	291,56	283,07	-	-	8,49	
		VIIа	291,56	283,07	-	-	8,49	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIб	291,56	283,07	-	-	8,49	
Таблица 01-03-016. Ремонт купе кабины лифта								
	Измеритель: **1 купе**							
	Ремонт купе кабины, с дверями раздвижными, грузоподъемность лифта, кг							
01-03-016-01	до 400	**III**	**388,60**	**377,28**	**-**	**-**	**11,32**	**34,02**
		Ia	544,18	528,33	-	-	15,85	
		Iб	446,77	433,76	-	-	13,01	
		Iв	466,39	452,81	-	-	13,58	
		Iг	466,39	452,81	-	-	13,58	
		Iд	388,60	377,28	-	-	11,32	
		IIa	388,60	377,28	-	-	11,32	
		IIб	388,60	377,28	-	-	11,32	
		IIIa	388,60	377,28	-	-	11,32	
		IVa	388,60	377,28	-	-	11,32	
		IVб	446,77	433,76	-	-	13,01	
		V	388,60	377,28	-	-	11,32	
		VIa	388,60	377,28	-	-	11,32	
		VIб	388,60	377,28	-	-	11,32	
		VIв	388,60	377,28	-	-	11,32	
		VIг	388,60	377,28	-	-	11,32	
		VIд	388,60	377,28	-	-	11,32	
		VIe	388,60	377,28	-	-	11,32	
		VIIa	388,60	377,28	-	-	11,32	
		VIIб	388,60	377,28	-	-	11,32	
01-03-016-02	св. 400	**III**	**462,85**	**449,37**	**-**	**-**	**13,48**	**40,52**
		Ia	648,16	629,28	-	-	18,88	
		Iб	532,13	516,63	-	-	15,50	
		Iв	555,50	539,32	-	-	16,18	
		Iг	555,50	539,32	-	-	16,18	
		Iд	462,85	449,37	-	-	13,48	
		IIa	462,85	449,37	-	-	13,48	
		IIб	462,85	449,37	-	-	13,48	
		IIIa	462,85	449,37	-	-	13,48	
		IVa	462,85	449,37	-	-	13,48	
		IVб	532,13	516,63	-	-	15,50	
		V	462,85	449,37	-	-	13,48	
		VIa	462,85	449,37	-	-	13,48	
		VIб	462,85	449,37	-	-	13,48	
		VIв	462,85	449,37	-	-	13,48	
		VIг	462,85	449,37	-	-	13,48	
		VIд	462,85	449,37	-	-	13,48	
		VIe	462,85	449,37	-	-	13,48	
		VIIa	462,85	449,37	-	-	13,48	
		VIIб	462,85	449,37	-	-	13,48	
01-03-016-03	Ремонт купе кабины, с дверями распашными	**III**	**417,35**	**405,19**	**-**	**-**	**12,16**	**42,12**
		Ia	584,38	567,36	-	-	17,02	
		Iб	479,83	465,85	-	-	13,98	
		Iв	500,64	486,06	-	-	14,58	
		Iг	500,64	486,06	-	-	14,58	
		Iд	417,35	405,19	-	-	12,16	
		IIa	417,35	405,19	-	-	12,16	
		IIб	417,35	405,19	-	-	12,16	
		IIIa	417,35	405,19	-	-	12,16	
		IVa	417,35	405,19	-	-	12,16	
		IVб	479,83	465,85	-	-	13,98	
		V	417,35	405,19	-	-	12,16	
		VIa	417,35	405,19	-	-	12,16	
		VIб	417,35	405,19	-	-	12,16	
		VIв	417,35	405,19	-	-	12,16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIг	417,35	405,19	-	-	12,16	
		VIд	417,35	405,19	-	-	12,16	
		VIе	417,35	405,19	-	-	12,16	
		VIIа	417,35	405,19	-	-	12,16	
		VIIб	417,35	405,19	-	-	12,16	
Таблица 01-03-017. Ремонт блоков								
	Измеритель: **1 блок**							
	Ремонт блоков со снятием и установкой на баки горизонтальные, масса блока, кг							
01-03-017-01	до 50	**III**	**57,27**	**55,60**	**-**	**-**	**1,67**	**5,78**
		Iа	80,20	77,86	-	-	2,34	
		Iб	65,85	63,93	-	-	1,92	
		Iв	68,70	66,70	-	-	2,00	
		Iг	68,70	66,70	-	-	2,00	
		Iд	57,27	55,60	-	-	1,67	
		IIа	57,27	55,60	-	-	1,67	
		IIб	57,27	55,60	-	-	1,67	
		IIIа	57,27	55,60	-	-	1,67	
		IVа	57,27	55,60	-	-	1,67	
		IVб	65,85	63,93	-	-	1,92	
		V	57,27	55,60	-	-	1,67	
		VIа	57,27	55,60	-	-	1,67	
		VIб	57,27	55,60	-	-	1,67	
		VIв	57,27	55,60	-	-	1,67	
		VIг	57,27	55,60	-	-	1,67	
		VIд	57,27	55,60	-	-	1,67	
		VIе	57,27	55,60	-	-	1,67	
		VIIа	57,27	55,60	-	-	1,67	
		VIIб	57,27	55,60	-	-	1,67	
01-03-017-02	св.50	**III**	**64,80**	**62,91**	**-**	**-**	**1,89**	**6,54**
		Iа	90,73	88,09	-	-	2,64	
		Iб	74,50	72,33	-	-	2,17	
		Iв	77,73	75,47	-	-	2,26	
		Iг	77,73	75,47	-	-	2,26	
		Iд	64,80	62,91	-	-	1,89	
		IIа	64,80	62,91	-	-	1,89	
		IIб	64,80	62,91	-	-	1,89	
		IIIа	64,80	62,91	-	-	1,89	
		IVа	64,80	62,91	-	-	1,89	
		IVб	74,50	72,33	-	-	2,17	
		V	64,80	62,91	-	-	1,89	
		VIа	64,80	62,91	-	-	1,89	
		VIб	64,80	62,91	-	-	1,89	
		VIв	64,80	62,91	-	-	1,89	
		VIг	64,80	62,91	-	-	1,89	
		VIд	64,80	62,91	-	-	1,89	
		VIе	64,80	62,91	-	-	1,89	
		VIIа	64,80	62,91	-	-	1,89	
		VIIб	64,80	62,91	-	-	1,89	
01-03-017-03	Ремонт блоков со снятием и установкой на баки вертикальные	**III**	**76,89**	**74,65**	**-**	**-**	**2,24**	**7,76**
		Iа	107,67	104,53	-	-	3,14	
		Iб	88,40	85,83	-	-	2,57	
		Iв	92,24	89,55	-	-	2,69	
		Iг	92,24	89,55	-	-	2,69	
		Iд	76,89	74,65	-	-	2,24	
		IIа	76,89	74,65	-	-	2,24	
		IIб	76,89	74,65	-	-	2,24	
		IIIа	76,89	74,65	-	-	2,24	
		IVа	76,89	74,65	-	-	2,24	
		IVб	88,40	85,83	-	-	2,57	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		V	76,89	74,65	-	-	2,24	
		VIа	76,89	74,65	-	-	2,24	
		VIб	76,89	74,65	-	-	2,24	
		VIв	76,89	74,65	-	-	2,24	
		VIг	76,89	74,65	-	-	2,24	
		VIд	76,89	74,65	-	-	2,24	
		VIе	76,89	74,65	-	-	2,24	
		VIIа	76,89	74,65	-	-	2,24	
		VIIб	76,89	74,65	-	-	2,24	
Таблица 01-03-018. Ремонт станции управления лифтом								
	Измеритель:	**1 станция**						
	Станция управления лифтами релейно-контакторная, скорость движения кабины, м/с							
01-03-018-01	до 1	**III**	**124,85**	**121,21**	**-**	**-**	**3,64**	**12,60**
		Iа	174,81	169,72	-	-	5,09	
		Iб	143,54	139,36	-	-	4,18	
		Iв	149,76	145,40	-	-	4,36	
		Iг	149,76	145,40	-	-	4,36	
		Iд	124,85	121,21	-	-	3,64	
		IIа	124,85	121,21	-	-	3,64	
		IIб	124,85	121,21	-	-	3,64	
		IIIа	124,85	121,21	-	-	3,64	
		IVа	124,85	121,21	-	-	3,64	
		IVб	143,54	139,36	-	-	4,18	
		V	124,85	121,21	-	-	3,64	
		VIа	124,85	121,21	-	-	3,64	
		VIб	124,85	121,21	-	-	3,64	
		VIв	124,85	121,21	-	-	3,64	
		VIг	124,85	121,21	-	-	3,64	
		VIд	124,85	121,21	-	-	3,64	
		VIе	124,85	121,21	-	-	3,64	
		VIIа	124,85	121,21	-	-	3,64	
		VIIб	124,85	121,21	-	-	3,64	
01-03-018-02	св. 1	**III**	**138,12**	**134,10**	**-**	**-**	**4,02**	**13,94**
		Iа	193,40	187,77	-	-	5,63	
		Iб	158,81	154,18	-	-	4,63	
		Iв	165,70	160,87	-	-	4,83	
		Iг	165,70	160,87	-	-	4,83	
		Iд	138,12	134,10	-	-	4,02	
		IIа	138,12	134,10	-	-	4,02	
		IIб	138,12	134,10	-	-	4,02	
		IIIа	138,12	134,10	-	-	4,02	
		IVа	138,12	134,10	-	-	4,02	
		IVб	158,81	154,18	-	-	4,63	
		V	138,12	134,10	-	-	4,02	
		VIа	138,12	134,10	-	-	4,02	
		VIб	138,12	134,10	-	-	4,02	
		VIв	138,12	134,10	-	-	4,02	
		VIг	138,12	134,10	-	-	4,02	
		VIд	138,12	134,10	-	-	4,02	
		VIе	138,12	134,10	-	-	4,02	
		VIIа	138,12	134,10	-	-	4,02	
		VIIб	138,12	134,10	-	-	4,02	
01-03-018-03	Станция управления лифтами на микропроцессорных устройствах и микроэлектронике (с заменой плат)	**III**	**95,12**	**92,35**	**-**	**-**	**2,77**	**9,60**
		Iа	133,19	129,31	-	-	3,88	
		Iб	109,37	106,18	-	-	3,19	
		Iв	114,10	110,78	-	-	3,32	
		Iг	114,10	110,78	-	-	3,32	
		Iд	95,12	92,35	-	-	2,77	
		IIа	95,12	92,35	-	-	2,77	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIб	95,12	92,35	-	-	2,77	
		IIIа	95,12	92,35	-	-	2,77	
		IVа	95,12	92,35	-	-	2,77	
		IVб	109,37	106,18	-	-	3,19	
		V	95,12	92,35	-	-	2,77	
		VIа	95,12	92,35	-	-	2,77	
		VIб	95,12	92,35	-	-	2,77	
		VIв	95,12	92,35	-	-	2,77	
		VIг	95,12	92,35	-	-	2,77	
		VIд	95,12	92,35	-	-	2,77	
		VIе	95,12	92,35	-	-	2,77	
		VIIа	95,12	92,35	-	-	2,77	
		VIIб	95,12	92,35	-	-	2,77	
ОТДЕЛ 04. ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
Таблица 01-04-001. Перевод одного из лифтов с групповым управлением в одиночный режим работы								
	Измеритель: **1 лифт**							
01-04-001-01	Перевод лифта в одиночный режим работы	**III**	**282,83**	**274,59**	**-**	**-**	**8,24**	**25,10**
		Iа	396,07	384,53	-	-	11,54	
		Iб	325,23	315,76	-	-	9,47	
		Iв	339,45	329,56	-	-	9,89	
		Iг	339,45	329,56	-	-	9,89	
		Iд	282,83	274,59	-	-	8,24	
		IIа	282,83	274,59	-	-	8,24	
		IIб	282,83	274,59	-	-	8,24	
		IIIа	282,83	274,59	-	-	8,24	
		IVа	282,83	274,59	-	-	8,24	
		IVб	325,23	315,76	-	-	9,47	
		V	282,83	274,59	-	-	8,24	
		VIа	282,83	274,59	-	-	8,24	
		VIб	282,83	274,59	-	-	8,24	
		VIв	282,83	274,59	-	-	8,24	
		VIг	282,83	274,59	-	-	8,24	
		VIд	282,83	274,59	-	-	8,24	
		VIе	282,83	274,59	-	-	8,24	
		VIIа	282,83	274,59	-	-	8,24	
		VIIб	282,83	274,59	-	-	8,24	
Таблица 01-04-002. Переоборудование лифта в подъемное средство подмащивания								
	Измеритель: **1 лифт**							
01-04-002-01	Переоборудование лифта в подъемное средство подмащивания	**III**	**249,02**	**241,77**	**-**	**-**	**7,25**	**24,90**
		Iа	348,69	338,53	-	-	10,16	
		Iб	286,30	277,96	-	-	8,34	
		Iв	298,73	290,03	-	-	8,70	
		Iг	298,73	290,03	-	-	8,70	
		Iд	249,02	241,77	-	-	7,25	
		IIа	249,02	241,77	-	-	7,25	
		IIб	249,02	241,77	-	-	7,25	
		IIIа	249,02	241,77	-	-	7,25	
		IVа	249,02	241,77	-	-	7,25	
		IVб	286,30	277,96	-	-	8,34	
		V	249,02	241,77	-	-	7,25	
		VIа	249,02	241,77	-	-	7,25	
		VIб	249,02	241,77	-	-	7,25	
		VIв	249,02	241,77	-	-	7,25	
		VIг	249,02	241,77	-	-	7,25	
		VIд	249,02	241,77	-	-	7,25	
		VIе	249,02	241,77	-	-	7,25	
		VIIа	249,02	241,77	-	-	7,25	
		VIIб	249,02	241,77	-	-	7,25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица 01-04-003. Балансировка системы «кабина-противовес»								
	Измеритель: **1 система**							
01-04-003-01	Балансировка системы «кабина-противовес»	**III**	**149,18**	**143,80**	**1,07**	**-**	**4,31**	**14,40**
		Ia	208,46	201,33	1,09	-	6,04	
		Iб	171,41	165,37	1,08	-	4,96	
		Iв	178,85	172,57	1,10	-	5,18	
		Iг	178,86	172,57	1,11	-	5,18	
		Iд	149,20	143,80	1,09	-	4,31	
		IIa	149,18	143,80	1,07	-	4,31	
		IIб	149,16	143,80	1,05	-	4,31	
		IIIa	149,18	143,80	1,07	-	4,31	
		IVa	149,19	143,80	1,08	-	4,31	
		IVб	171,41	165,37	1,08	-	4,96	
		V	149,19	143,80	1,08	-	4,31	
		VIa	149,17	143,80	1,06	-	4,31	
		VIб	149,16	143,80	1,05	-	4,31	
		VIв	149,19	143,80	1,08	-	4,31	
		VIг	149,18	143,80	1,07	-	4,31	
		VIд	149,19	143,80	1,08	-	4,31	
		VIe	149,18	143,80	1,07	-	4,31	
		VIIa	149,16	143,80	1,05	-	4,31	
		VIIб	149,16	143,80	1,05	-	4,31	
Таблица 01-04-004. Передвижение кабины и противовеса ручным способом								
	Измеритель: **1 м**							
	Передвижение кабины и противовеса при помощи маховика (штурвала)							
01-04-004-01	вверх	**III**	**3,70**	**3,59**	**-**	**-**	**0,11**	**0,44**
		Ia	5,18	5,03	-	-	0,15	
		Iб	4,26	4,14	-	-	0,12	
		Iв	4,44	4,31	-	-	0,13	
		Iг	4,44	4,31	-	-	0,13	
		Iд	3,70	3,59	-	-	0,11	
		IIa	3,70	3,59	-	-	0,11	
		IIб	3,70	3,59	-	-	0,11	
		IIIa	3,70	3,59	-	-	0,11	
		IVa	3,70	3,59	-	-	0,11	
		IVб	4,26	4,14	-	-	0,12	
		V	3,70	3,59	-	-	0,11	
		VIa	3,70	3,59	-	-	0,11	
		VIб	3,70	3,59	-	-	0,11	
		VIв	3,70	3,59	-	-	0,11	
		VIг	3,70	3,59	-	-	0,11	
		VIд	3,70	3,59	-	-	0,11	
		VIe	3,70	3,59	-	-	0,11	
		VIIa	3,70	3,59	-	-	0,11	
		VIIб	3,70	3,59	-	-	0,11	
01-04-004-02	вниз	**III**	**1,17**	**1,14**	**-**	**-**	**0,03**	**0,14**
		Ia	1,65	1,60	-	-	0,05	
		Iб	1,36	1,32	-	-	0,04	
		Iв	1,41	1,37	-	-	0,04	
		Iг	1,41	1,37	-	-	0,04	
		Iд	1,17	1,14	-	-	0,03	
		IIa	1,17	1,14	-	-	0,03	
		IIб	1,17	1,14	-	-	0,03	
		IIIa	1,17	1,14	-	-	0,03	
		IVa	1,17	1,14	-	-	0,03	
		IVб	1,36	1,32	-	-	0,04	
		V	1,17	1,14	-	-	0,03	
		VIa	1,17	1,14	-	-	0,03	
		VIб	1,17	1,14	-	-	0,03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIв	1,17	1,14	-	-	0,03	
		VIг	1,17	1,14	-	-	0,03	
		VIд	1,17	1,14	-	-	0,03	
		VIе	1,17	1,14	-	-	0,03	
		VIIа	1,17	1,14	-	-	0,03	
		VIIб	1,17	1,14	-	-	0,03	
	Передвижение кабины и противовеса при помощи рычага							
01-04-004-03	вверх	**III**	**7,41**	**7,19**	**-**	**-**	**0,22**	**0,88**
		Iа	10,37	10,07	-	-	0,30	
		Iб	8,52	8,27	-	-	0,25	
		Iв	8,88	8,62	-	-	0,26	
		Iг	8,88	8,62	-	-	0,26	
		Iд	7,41	7,19	-	-	0,22	
		IIа	7,41	7,19	-	-	0,22	
		IIб	7,41	7,19	-	-	0,22	
		IIIа	7,41	7,19	-	-	0,22	
		IVа	7,41	7,19	-	-	0,22	
		IVб	8,52	8,27	-	-	0,25	
		V	7,41	7,19	-	-	0,22	
		VIа	7,41	7,19	-	-	0,22	
		VIб	7,41	7,19	-	-	0,22	
		VIв	7,41	7,19	-	-	0,22	
		VIг	7,41	7,19	-	-	0,22	
		VIд	7,41	7,19	-	-	0,22	
		VIе	7,41	7,19	-	-	0,22	
		VIIа	7,41	7,19	-	-	0,22	
		VIIб	7,41	7,19	-	-	0,22	
01-04-004-04	вниз	**III**	**2,36**	**2,29**	**-**	**-**	**0,07**	**0,28**
		Iа	3,30	3,20	-	-	0,10	
		Iб	2,71	2,63	-	-	0,08	
		Iв	2,82	2,74	-	-	0,08	
		Iг	2,82	2,74	-	-	0,08	
		Iд	2,36	2,29	-	-	0,07	
		IIа	2,36	2,29	-	-	0,07	
		IIб	2,36	2,29	-	-	0,07	
		IIIа	2,36	2,29	-	-	0,07	
		IVа	2,36	2,29	-	-	0,07	
		IVб	2,71	2,63	-	-	0,08	
		V	2,36	2,29	-	-	0,07	
		VIа	2,36	2,29	-	-	0,07	
		VIб	2,36	2,29	-	-	0,07	
		VIв	2,36	2,29	-	-	0,07	
		VIг	2,36	2,29	-	-	0,07	
		VIд	2,36	2,29	-	-	0,07	
		VIе	2,36	2,29	-	-	0,07	
		VIIа	2,36	2,29	-	-	0,07	
		VIIб	2,36	2,29	-	-	0,07	

ОТДЕЛ 05. РАБОТЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ДИАГНОСТИРОВАНИЮ И ОБСЛЕДОВАНИЮ ЛИФТОВ

Таблица 01-05-001. Полное техническое освидетельствование лифта

Измеритель: **1 лифт (норма 01), 1 остановка (норма 02)**

01-05-001-01	Полное техническое освидетельствование лифта на две остановки	**III**	**682,33**	**662,46**	**-**	**-**	**19,87**	**46,31**
		Iа	955,32	927,50	-	-	27,82	
		Iб	784,60	761,75	-	-	22,85	
		Iв	818,85	795,00	-	-	23,85	
		Iг	818,85	795,00	-	-	23,85	
		Iд	682,33	662,46	-	-	19,87	
		IIа	682,33	662,46	-	-	19,87	
		IIб	682,33	662,46	-	-	19,87	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIIа	682,33	662,46	-	-	19,87	
		IVа	682,33	662,46	-	-	19,87	
		IVб	784,60	761,75	-	-	22,85	
		V	682,33	662,46	-	-	19,87	
		VIа	682,33	662,46	-	-	19,87	
		VIб	682,33	662,46	-	-	19,87	
		VIв	682,33	662,46	-	-	19,87	
		VIг	682,33	662,46	-	-	19,87	
		VIд	682,33	662,46	-	-	19,87	
		VIе	682,33	662,46	-	-	19,87	
		VIIа	682,33	662,46	-	-	19,87	
		VIIб	682,33	662,46	-	-	19,87	
01-05-001-02	За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 01-05-001-01	**III**	**67,97**	**65,99**	**-**	**-**	**1,98**	**4,68**
		Iа	95,17	92,40	-	-	2,77	
		Iб	78,16	75,88	-	-	2,28	
		Iв	81,58	79,20	-	-	2,38	
		Iг	81,58	79,20	-	-	2,38	
		Iд	67,97	65,99	-	-	1,98	
		IIа	67,97	65,99	-	-	1,98	
		IIб	67,97	65,99	-	-	1,98	
		IIIа	67,97	65,99	-	-	1,98	
		IVа	67,97	65,99	-	-	1,98	
		IVб	78,16	75,88	-	-	2,28	
		V	67,97	65,99	-	-	1,98	
		VIа	67,97	65,99	-	-	1,98	
		VIб	67,97	65,99	-	-	1,98	
		VIв	67,97	65,99	-	-	1,98	
		VIг	67,97	65,99	-	-	1,98	
		VIд	67,97	65,99	-	-	1,98	
		VIе	67,97	65,99	-	-	1,98	
		VIIа	67,97	65,99	-	-	1,98	
		VIIб	67,97	65,99	-	-	1,98	
Таблица 01-05-002. Периодическое техническое освидетельствование лифта								
	Измеритель:	**1 лифт (норма 01), 1 остановка (норма 02)**						
01-05-002-01	Периодическое техническое освидетельствование лифта на две остановки	**III**	**351,42**	**341,18**	**-**	**-**	**10,24**	**24,64**
		Iа	492,06	477,73	-	-	14,33	
		Iб	404,04	392,27	-	-	11,77	
		Iв	421,70	409,42	-	-	12,28	
		Iг	421,70	409,42	-	-	12,28	
		Iд	351,42	341,18	-	-	10,24	
		IIа	351,42	341,18	-	-	10,24	
		IIб	351,42	341,18	-	-	10,24	
		IIIа	351,42	341,18	-	-	10,24	
		IVа	351,42	341,18	-	-	10,24	
		IVб	404,04	392,27	-	-	11,77	
		V	351,42	341,18	-	-	10,24	
		VIа	351,42	341,18	-	-	10,24	
		VIб	351,42	341,18	-	-	10,24	
		VIв	351,42	341,18	-	-	10,24	
		VIг	351,42	341,18	-	-	10,24	
		VIд	351,42	341,18	-	-	10,24	
		VIе	351,42	341,18	-	-	10,24	
		VIIа	351,42	341,18	-	-	10,24	
		VIIб	351,42	341,18	-	-	10,24	
01-05-002-02	За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 01-05-002-01	**III**	**29,31**	**28,46**	**-**	**-**	**0,85**	**2,10**
		Iа	41,05	39,85	-	-	1,20	
		Iб	33,70	32,72	-	-	0,98	
		Iв	35,17	34,15	-	-	1,02	
		Iг	35,17	34,15	-	-	1,02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iд	29,31	28,46	-	-	0,85	
		IIа	29,31	28,46	-	-	0,85	
		IIб	29,31	28,46	-	-	0,85	
		IIIа	29,31	28,46	-	-	0,85	
		IVа	29,31	28,46	-	-	0,85	
		IVб	33,70	32,72	-	-	0,98	
		V	29,31	28,46	-	-	0,85	
		VIа	29,31	28,46	-	-	0,85	
		VIб	29,31	28,46	-	-	0,85	
		VIв	29,31	28,46	-	-	0,85	
		VIг	29,31	28,46	-	-	0,85	
		VIд	29,31	28,46	-	-	0,85	
		VIе	29,31	28,46	-	-	0,85	
		VIIа	29,31	28,46	-	-	0,85	
		VIIб	29,31	28,46	-	-	0,85	
Таблица 01-05-003. Частичное техническое освидетельствование лифта после замены или ремонта оборудования								
	Измеритель:	**1 лифт (нормы 01-08, 10), 1 остановка (нормы 09, 11)**						
	Частичное техническое освидетельствование лифта на две остановки после							
01-05-003-01	замены канатоведущего шкива (КВШ) лебедки	**III**	**156,68**	**152,12**	**-**	**-**	**4,56**	**11,08**
		Iа	219,39	213,00	-	-	6,39	
		Iб	180,15	174,90	-	-	5,25	
		Iв	188,02	182,54	-	-	5,48	
		Iг	188,02	182,54	-	-	5,48	
		Iд	156,68	152,12	-	-	4,56	
		IIа	156,68	152,12	-	-	4,56	
		IIб	156,68	152,12	-	-	4,56	
		IIIа	156,68	152,12	-	-	4,56	
		IVа	156,68	152,12	-	-	4,56	
		IVб	180,15	174,90	-	-	5,25	
		V	156,68	152,12	-	-	4,56	
		VIа	156,68	152,12	-	-	4,56	
		VIб	156,68	152,12	-	-	4,56	
		VIв	156,68	152,12	-	-	4,56	
		VIг	156,68	152,12	-	-	4,56	
		VIд	156,68	152,12	-	-	4,56	
		VIе	156,68	152,12	-	-	4,56	
		VIIа	156,68	152,12	-	-	4,56	
		VIIб	156,68	152,12	-	-	4,56	
01-05-003-02	изменения принципиальной электрической схемы, замены электропроводки силовой цепи или цепи управления	**III**	**125,71**	**122,05**	**-**	**-**	**3,66**	**8,89**
		Iа	176,03	170,90	-	-	5,13	
		Iб	144,54	140,33	-	-	4,21	
		Iв	150,85	146,46	-	-	4,39	
		Iг	150,85	146,46	-	-	4,39	
		Iд	125,71	122,05	-	-	3,66	
		IIа	125,71	122,05	-	-	3,66	
		IIб	125,71	122,05	-	-	3,66	
		IIIа	125,71	122,05	-	-	3,66	
		IVа	125,71	122,05	-	-	3,66	
		IVб	144,54	140,33	-	-	4,21	
		V	125,71	122,05	-	-	3,66	
		VIа	125,71	122,05	-	-	3,66	
		VIб	125,71	122,05	-	-	3,66	
		VIв	125,71	122,05	-	-	3,66	
		VIг	125,71	122,05	-	-	3,66	
		VIд	125,71	122,05	-	-	3,66	
		VIе	125,71	122,05	-	-	3,66	
		VIIа	125,71	122,05	-	-	3,66	
		VIIб	125,71	122,05	-	-	3,66	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
01-05-003-03	замены или ремонта лебедки, редуктора, тормозного устройства	**III**	**163,05**	**158,30**	**-**	**-**	**4,75**	**11,53**
		Iа	228,30	221,65	-	-	6,65	
		Iб	187,46	182,00	-	-	5,46	
		Iв	195,66	189,96	-	-	5,70	
		Iг	195,66	189,96	-	-	5,70	
		Iд	163,05	158,30	-	-	4,75	
		IIа	163,05	158,30	-	-	4,75	
		IIб	163,05	158,30	-	-	4,75	
		IIIа	163,05	158,30	-	-	4,75	
		IVа	163,05	158,30	-	-	4,75	
		IVб	187,46	182,00	-	-	5,46	
		V	163,05	158,30	-	-	4,75	
		VIа	163,05	158,30	-	-	4,75	
		VIб	163,05	158,30	-	-	4,75	
		VIв	163,05	158,30	-	-	4,75	
		VIг	163,05	158,30	-	-	4,75	
		VIд	163,05	158,30	-	-	4,75	
		VIе	163,05	158,30	-	-	4,75	
		VIIа	163,05	158,30	-	-	4,75	
		VIIб	163,05	158,30	-	-	4,75	
01-05-003-04	замены системы, шкафа, устройства управления	**III**	**131,37**	**127,54**	**-**	**-**	**3,83**	**9,29**
		Iа	183,95	178,59	-	-	5,36	
		Iб	151,04	146,64	-	-	4,40	
		Iв	157,64	153,05	-	-	4,59	
		Iг	157,64	153,05	-	-	4,59	
		Iд	131,37	127,54	-	-	3,83	
		IIа	131,37	127,54	-	-	3,83	
		IIб	131,37	127,54	-	-	3,83	
		IIIа	131,37	127,54	-	-	3,83	
		IVа	131,37	127,54	-	-	3,83	
		IVб	151,04	146,64	-	-	4,40	
		V	131,37	127,54	-	-	3,83	
		VIа	131,37	127,54	-	-	3,83	
		VIб	131,37	127,54	-	-	3,83	
		VIв	131,37	127,54	-	-	3,83	
		VIг	131,37	127,54	-	-	3,83	
		VIд	131,37	127,54	-	-	3,83	
		VIе	131,37	127,54	-	-	3,83	
		VIIа	131,37	127,54	-	-	3,83	
		VIIб	131,37	127,54	-	-	3,83	
01-05-003-05	замены тяговых канатов лифта	**III**	**159,93**	**155,27**	**-**	**-**	**4,66**	**11,31**
		Iа	223,94	217,42	-	-	6,52	
		Iб	183,89	178,53	-	-	5,36	
		Iв	191,92	186,33	-	-	5,59	
		Iг	191,92	186,33	-	-	5,59	
		Iд	159,93	155,27	-	-	4,66	
		IIа	159,93	155,27	-	-	4,66	
		IIб	159,93	155,27	-	-	4,66	
		IIIа	159,93	155,27	-	-	4,66	
		IVа	159,93	155,27	-	-	4,66	
		IVб	183,89	178,53	-	-	5,36	
		V	159,93	155,27	-	-	4,66	
		VIа	159,93	155,27	-	-	4,66	
		VIб	159,93	155,27	-	-	4,66	
		VIв	159,93	155,27	-	-	4,66	
		VIг	159,93	155,27	-	-	4,66	
		VIд	159,93	155,27	-	-	4,66	
		VIе	159,93	155,27	-	-	4,66	
		VIIа	159,93	155,27	-	-	4,66	
		VIIб	159,93	155,27	-	-	4,66	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
01-05-003-06	замены или ремонта ловителей	**III**	**135,33**	**131,39**	**-**	**-**	**3,94**	**9,57**
		Ia	189,49	183,97	-	-	5,52	
		Iб	155,59	151,06	-	-	4,53	
		Iв	162,40	157,67	-	-	4,73	
		Iг	162,40	157,67	-	-	4,73	
		Iд	135,33	131,39	-	-	3,94	
		IIа	135,33	131,39	-	-	3,94	
		IIб	135,33	131,39	-	-	3,94	
		IIIа	135,33	131,39	-	-	3,94	
		IVа	135,33	131,39	-	-	3,94	
		IVб	155,59	151,06	-	-	4,53	
		V	135,33	131,39	-	-	3,94	
		VIа	135,33	131,39	-	-	3,94	
		VIб	135,33	131,39	-	-	3,94	
		VIв	135,33	131,39	-	-	3,94	
		VIг	135,33	131,39	-	-	3,94	
		VIд	135,33	131,39	-	-	3,94	
		VIе	135,33	131,39	-	-	3,94	
		VIIа	135,33	131,39	-	-	3,94	
		VIIб	135,33	131,39	-	-	3,94	
01-05-003-07	замены или ремонта ограничителя скорости	**III**	**140,56**	**136,47**	**-**	**-**	**4,09**	**9,94**
		Ia	196,82	191,09	-	-	5,73	
		Iб	161,61	156,90	-	-	4,71	
		Iв	168,67	163,76	-	-	4,91	
		Iг	168,67	163,76	-	-	4,91	
		Iд	140,56	136,47	-	-	4,09	
		IIа	140,56	136,47	-	-	4,09	
		IIб	140,56	136,47	-	-	4,09	
		IIIа	140,56	136,47	-	-	4,09	
		IVа	140,56	136,47	-	-	4,09	
		IVб	161,61	156,90	-	-	4,71	
		V	140,56	136,47	-	-	4,09	
		VIа	140,56	136,47	-	-	4,09	
		VIб	140,56	136,47	-	-	4,09	
		VIв	140,56	136,47	-	-	4,09	
		VIг	140,56	136,47	-	-	4,09	
		VIд	140,56	136,47	-	-	4,09	
		VIе	140,56	136,47	-	-	4,09	
		VIIа	140,56	136,47	-	-	4,09	
		VIIб	140,56	136,47	-	-	4,09	
01-05-003-08	замены или ремонта буфера	**III**	**134,34**	**130,43**	**-**	**-**	**3,91**	**9,50**
		Ia	188,11	182,63	-	-	5,48	
		Iб	154,46	149,96	-	-	4,50	
		Iв	161,21	156,51	-	-	4,70	
		Iг	161,21	156,51	-	-	4,70	
		Iд	134,34	130,43	-	-	3,91	
		IIа	134,34	130,43	-	-	3,91	
		IIб	134,34	130,43	-	-	3,91	
		IIIа	134,34	130,43	-	-	3,91	
		IVа	134,34	130,43	-	-	3,91	
		IVб	154,46	149,96	-	-	4,50	
		V	134,34	130,43	-	-	3,91	
		VIа	134,34	130,43	-	-	3,91	
		VIб	134,34	130,43	-	-	3,91	
		VIв	134,34	130,43	-	-	3,91	
		VIг	134,34	130,43	-	-	3,91	
		VIд	134,34	130,43	-	-	3,91	
		VIе	134,34	130,43	-	-	3,91	
		VIIа	134,34	130,43	-	-	3,91	
		VIIб	134,34	130,43	-	-	3,91	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
01-05-003-09	За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценкам 01-05-003-01, -02, -03, -04, -05, -06, -07, -08	**III**	**13,27**	**12,88**	**-**	**-**	**0,39**	**0,95**
		Iа	18,57	18,03	-	-	0,54	
		Iб	15,24	14,80	-	-	0,44	
		Iв	15,91	15,45	-	-	0,46	
		Iг	15,91	15,45	-	-	0,46	
		Iд	13,27	12,88	-	-	0,39	
		IIа	13,27	12,88	-	-	0,39	
		IIб	13,27	12,88	-	-	0,39	
		IIIа	13,27	12,88	-	-	0,39	
		IVа	13,27	12,88	-	-	0,39	
		IVб	15,24	14,80	-	-	0,44	
		V	13,27	12,88	-	-	0,39	
		VIа	13,27	12,88	-	-	0,39	
		VIб	13,27	12,88	-	-	0,39	
		VIв	13,27	12,88	-	-	0,39	
		VIг	13,27	12,88	-	-	0,39	
		VIд	13,27	12,88	-	-	0,39	
		VIе	13,27	12,88	-	-	0,39	
		VIIа	13,27	12,88	-	-	0,39	
		VIIб	13,27	12,88	-	-	0,39	
01-05-003-10	Частичное техническое освидетельствование лифта на две остановки после замены кабины	**III**	**127,43**	**123,72**	**-**	**-**	**3,71**	**9,01**
		Iа	178,43	173,23	-	-	5,20	
		Iб	146,51	142,24	-	-	4,27	
		Iв	152,91	148,46	-	-	4,45	
		Iг	152,91	148,46	-	-	4,45	
		Iд	127,43	123,72	-	-	3,71	
		IIа	127,43	123,72	-	-	3,71	
		IIб	127,43	123,72	-	-	3,71	
		IIIа	127,43	123,72	-	-	3,71	
		IVа	127,43	123,72	-	-	3,71	
		IVб	146,51	142,24	-	-	4,27	
		V	127,43	123,72	-	-	3,71	
		VIа	127,43	123,72	-	-	3,71	
		VIб	127,43	123,72	-	-	3,71	
		VIв	127,43	123,72	-	-	3,71	
		VIг	127,43	123,72	-	-	3,71	
		VIд	127,43	123,72	-	-	3,71	
		VIе	127,43	123,72	-	-	3,71	
		VIIа	127,43	123,72	-	-	3,71	
		VIIб	127,43	123,72	-	-	3,71	
01-05-003-11	За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 01-05-003-10	**III**	**11,71**	**11,37**	**-**	**-**	**0,34**	**0,84**
		Iа	16,40	15,92	-	-	0,48	
		Iб	13,46	13,07	-	-	0,39	
		Iв	14,05	13,64	-	-	0,41	
		Iг	14,05	13,64	-	-	0,41	
		Iд	11,71	11,37	-	-	0,34	
		IIа	11,71	11,37	-	-	0,34	
		IIб	11,71	11,37	-	-	0,34	
		IIIа	11,71	11,37	-	-	0,34	
		IVа	11,71	11,37	-	-	0,34	
		IVб	13,46	13,07	-	-	0,39	
		V	11,71	11,37	-	-	0,34	
		VIа	11,71	11,37	-	-	0,34	
		VIб	11,71	11,37	-	-	0,34	
		VIв	11,71	11,37	-	-	0,34	
		VIг	11,71	11,37	-	-	0,34	
		VIд	11,71	11,37	-	-	0,34	
		VIе	11,71	11,37	-	-	0,34	
		VIIа	11,71	11,37	-	-	0,34	
		VIIб	11,71	11,37	-	-	0,34	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица 01-05-004. Техническое диагностирование лифта, отработавшего назначенный срок службы								
	Измеритель:	**1 лифт (норма 01), 1 остановка (норма 02)**						
01-05-004-01	Техническое диагностирование отработавшего назначенный срок службы лифта на две остановки	**III**	**1172,17**	**1138,03**	-	-	**34,14**	**74,68**
		Ia	1641,35	1593,54	-	-	47,81	
		Iб	1347,73	1308,48	-	-	39,25	
		Iв	1406,76	1365,79	-	-	40,97	
		Iг	1406,76	1365,79	-	-	40,97	
		Iд	1172,17	1138,03	-	-	34,14	
		IIa	1172,17	1138,03	-	-	34,14	
		IIб	1172,17	1138,03	-	-	34,14	
		IIIa	1172,17	1138,03	-	-	34,14	
		IVa	1172,17	1138,03	-	-	34,14	
		IVб	1347,73	1308,48	-	-	39,25	
		V	1172,17	1138,03	-	-	34,14	
		VIa	1172,17	1138,03	-	-	34,14	
		VIб	1172,17	1138,03	-	-	34,14	
		VIв	1172,17	1138,03	-	-	34,14	
		VIг	1172,17	1138,03	-	-	34,14	
		VIд	1172,17	1138,03	-	-	34,14	
		VIe	1172,17	1138,03	-	-	34,14	
		VIIa	1172,17	1138,03	-	-	34,14	
		VIIб	1172,17	1138,03	-	-	34,14	
01-05-004-02	За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 01-05-004-01	**III**	**54,89**	**53,29**	-	-	**1,60**	**3,44**
		Ia	76,85	74,61	-	-	2,24	
		Iб	63,11	61,27	-	-	1,84	
		Iв	65,87	63,95	-	-	1,92	
		Iг	65,87	63,95	-	-	1,92	
		Iд	54,89	53,29	-	-	1,60	
		IIa	54,89	53,29	-	-	1,60	
		IIб	54,89	53,29	-	-	1,60	
		IIIa	54,89	53,29	-	-	1,60	
		IVa	54,89	53,29	-	-	1,60	
		IVб	63,11	61,27	-	-	1,84	
		V	54,89	53,29	-	-	1,60	
		VIa	54,89	53,29	-	-	1,60	
		VIб	54,89	53,29	-	-	1,60	
		VIв	54,89	53,29	-	-	1,60	
		VIг	54,89	53,29	-	-	1,60	
		VIд	54,89	53,29	-	-	1,60	
		VIe	54,89	53,29	-	-	1,60	
		VIIa	54,89	53,29	-	-	1,60	
		VIIб	54,89	53,29	-	-	1,60	
Таблица 01-05-005. Обследование металлоконструкций лифта с применением неразрушающих методов контроля								
	Измеритель:	**1 кабина (норма 01), 1 противовес (норма 02), 1 лебедка (норма 03), 1 остановка (норма 04)**						
	Обследование с применением неразрушающих методов контроля металлоконструкций							
01-05-005-01	кабины	**III**	**261,42**	**253,81**	-	-	**7,61**	**16,64**
		Ia	366,06	355,40	-	-	10,66	
		Iб	300,58	291,83	-	-	8,75	
		Iв	313,75	304,61	-	-	9,14	
		Iг	313,75	304,61	-	-	9,14	
		Iд	261,42	253,81	-	-	7,61	
		IIa	261,42	253,81	-	-	7,61	
		IIб	261,42	253,81	-	-	7,61	
		IIIa	261,42	253,81	-	-	7,61	
		IVa	261,42	253,81	-	-	7,61	
		IVб	300,58	291,83	-	-	8,75	
		V	261,42	253,81	-	-	7,61	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIа	261,42	253,81	-	-	7,61	
		VIб	261,42	253,81	-	-	7,61	
		VIв	261,42	253,81	-	-	7,61	
		VIг	261,42	253,81	-	-	7,61	
		VIд	261,42	253,81	-	-	7,61	
		VIе	261,42	253,81	-	-	7,61	
		VIIа	261,42	253,81	-	-	7,61	
		VIIб	261,42	253,81	-	-	7,61	
01-05-005-02	противовеса	**III**	**238,87**	**231,91**	**-**	**-**	**6,96**	**15,19**
		Iа	334,48	324,74	-	-	9,74	
		Iб	274,65	266,65	-	-	8,00	
		Iв	286,68	278,33	-	-	8,35	
		Iг	286,68	278,33	-	-	8,35	
		Iд	238,87	231,91	-	-	6,96	
		IIа	238,87	231,91	-	-	6,96	
		IIб	238,87	231,91	-	-	6,96	
		IIIа	238,87	231,91	-	-	6,96	
		IVа	238,87	231,91	-	-	6,96	
		IVб	274,65	266,65	-	-	8,00	
		V	238,87	231,91	-	-	6,96	
		VIа	238,87	231,91	-	-	6,96	
		VIб	238,87	231,91	-	-	6,96	
		VIв	238,87	231,91	-	-	6,96	
		VIг	238,87	231,91	-	-	6,96	
		VIд	238,87	231,91	-	-	6,96	
		VIе	238,87	231,91	-	-	6,96	
		VIIа	238,87	231,91	-	-	6,96	
		VIIб	238,87	231,91	-	-	6,96	
01-05-005-03	лебедки	**III**	**34,78**	**33,77**	**-**	**-**	**1,01**	**2,18**
		Iа	48,70	47,28	-	-	1,42	
		Iб	39,99	38,83	-	-	1,16	
		Iв	41,75	40,53	-	-	1,22	
		Iг	41,75	40,53	-	-	1,22	
		Iд	34,78	33,77	-	-	1,01	
		IIа	34,78	33,77	-	-	1,01	
		IIб	34,78	33,77	-	-	1,01	
		IIIа	34,78	33,77	-	-	1,01	
		IVа	34,78	33,77	-	-	1,01	
		IVб	39,99	38,83	-	-	1,16	
		V	34,78	33,77	-	-	1,01	
		VIа	34,78	33,77	-	-	1,01	
		VIб	34,78	33,77	-	-	1,01	
		VIв	34,78	33,77	-	-	1,01	
		VIг	34,78	33,77	-	-	1,01	
		VIд	34,78	33,77	-	-	1,01	
		VIе	34,78	33,77	-	-	1,01	
		VIIа	34,78	33,77	-	-	1,01	
		VIIб	34,78	33,77	-	-	1,01	
01-05-005-04	шахты	**III**	**27,44**	**26,64**	**-**	**-**	**0,80**	**1,72**
		Iа	38,43	37,31	-	-	1,12	
		Iб	31,55	30,63	-	-	0,92	
		Iв	32,93	31,97	-	-	0,96	
		Iг	32,93	31,97	-	-	0,96	
		Iд	27,44	26,64	-	-	0,80	
		IIа	27,44	26,64	-	-	0,80	
		IIб	27,44	26,64	-	-	0,80	
		IIIа	27,44	26,64	-	-	0,80	
		IVа	27,44	26,64	-	-	0,80	
		IVб	31,55	30,63	-	-	0,92	
		V	27,44	26,64	-	-	0,80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIа	27,44	26,64	-	-	0,80	
		VIб	27,44	26,64	-	-	0,80	
		VIв	27,44	26,64	-	-	0,80	
		VIг	27,44	26,64	-	-	0,80	
		VIд	27,44	26,64	-	-	0,80	
		VIе	27,44	26,64	-	-	0,80	
		VIIа	27,44	26,64	-	-	0,80	
		VIIб	27,44	26,64	-	-	0,80	

========== ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ ==========

СОДЕРЖАНИЕ:

Часть 1. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ЛИФТОВ 5

ОТДЕЛ 01. РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ ОБОРУДОВАНИЯ, УСТРОЙСТВ И КОНСТРУКЦИЙ ЛИФТОВ 5

Таблица 01-01-001 Замена замка распашной двери шахты 5
Таблица 01-01-002 Замена оборудования главного привода 5
Таблица 01-01-003 Замена привода дверей кабины лифта 11
Таблица 01-01-004 Замена купе и порога кабины лифта 12
Таблица 01-01-005 Замена дверей и отдельных конструкций дверей шахты лифта 14
Таблица 01-01-006 Замена станции управления лифта 17
Таблица 01-01-007 Замена системы управления лифта 18
Таблица 01-01-008 Замена выключателей и переключателей 20
Таблица 01-01-009 Замена канатов, стяжки канатов, ограничителя скорости и натяжного устройства 23
Таблица 01-01-010 Замена электрооборудования в машинном помещении лифта 24
Таблица 01-01-011 Замена башмака 29
Таблица 01-01-012 Замена вызывного и приказного аппаратов и поста «Ревизия» 30
Таблица 01-01-013 Замена верхней балки противовеса 31
Таблица 01-01-014 Замена балки дверей кабины 32
Таблица 01-01-015 Замена конечного выключателя, путевого датчика, индуктивного датчика или контактного датчика 32
Таблица 01-01-016 Замена фотодатчика реверса 33
Таблица 01-01-017 Замена тормозного электромагнита 33
Таблица 01-01-018 Замена преобразователя частоты 34
Таблица 01-01-019 Замена подшипников электродвигателя подъемного механизма 34
Таблица 01-01-020 Замена ограждения шахты 35
Таблица 01-01-021 Замена распашной двери шахты 36
Таблица 01-01-022 Замена притворных стояков распашной двери шахты 36
Таблица 01-01-023 Замена направляющих кабины лифта и противовеса 36
Таблица 01-01-024 Замена металлического каркаса кабины 37
Таблица 01-01-025 Выверка балансира кабины 38
Таблица 01-01-026 Замена рамки слабины подъемных канатов 39
Таблица 01-01-027 Замена клиньев ловителей лифта 39
Таблица 01-01-028 Замена отводки для лифта с распашными дверями 40
Таблица 01-01-029 Замена узлов и деталей раздвижных дверей кабины лифта 41
Таблица 01-01-030 Замена противовеса и отдельных узлов противовеса 43
Таблица 01-01-031 Замена блока и подшипников блока натяжного устройства каната ограничителя скорости 45
Таблица 01-01-032 Замена блок-контакта ловителей 46
Таблица 01-01-033 Замена электропроводки освещения шахты и электропроводки по кабине 46
Таблица 01-01-034 Замена силовой электропроводки машинного помещения 47
Таблица 01-01-035 Замена электропроводки цепей управления и сигнализации 49
Таблица 01-01-036 Замена подвесного кабеля 56

ОТДЕЛ 02. РАБОТЫ ПО УСТАНОВКЕ ОБОРУДОВАНИЯ, УСТРОЙСТВ И КОНСТРУКЦИЙ ЛИФТА 56

Таблица 01-02-001 Выверка, очистка и промывка направляющих кабины лифта (противовеса) 56
Таблица 01-02-002 Установка смазывающего устройства 58
Таблица 01-02-003 Установка блока сигнализации (БС) 58
Таблица 01-02-004 Установка дополнительного устройства контроля слабины тяговых канатов (ДУСК) 59
Таблица 01-02-005 Установка устройства безопасности (типа УБ1, УБМО) 60
Таблица 01-02-006 Установка фотодатчика реверса 61
Таблица 01-02-007 Установка промежуточного реле, реле времени 61
Таблица 01-02-008 Установка щита с электроаппаратурой на кирпичную или бетонную стену 62
Таблица 01-02-009 Установка блока электронного селектора 63
Таблица 01-02-010 Установка устройства защиты электродвигателя главного привода 64
Таблица 01-02-011 Установка подлебедочной рамы 64
Таблица 01-02-012 Установка шунтов 65
Таблица 01-02-013 Установка поручня в кабине 66

ОТДЕЛ 03. РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ, УСТРОЙСТВ И КОНСТРУКЦИЙ ЛИФТА 66

Таблица 01-03-001 Ремонт замка распашной двери шахты 66
Таблица 01-03-002 Ремонт верхней балки противовеса 67
Таблица 01-03-003 Ремонт ограничителя скорости и натяжного устройства каната ограничителя скорости 68
Таблица 01-03-004 Ремонт электрооборудования в машинном помещении 69
Таблица 01-03-005 Ремонт створки дверей шахты (кабины) 71

Таблица 01-03-006 Ремонт верхней балки дверей шахты ... 71
Таблица 01-03-007 Ремонт ловителей кабины (противовеса) лифта ... 72
Таблица 01-03-008 Ремонт вызывного и приказного аппаратов ... 72
Таблица 01-03-009 Ремонт механизма подвижного пола кабины лифта (с проверкой и регулировкой грузовзвешивающей системы) ... 74
Таблица 01-03-010 Ремонт редуктора лебедки главного привода ... 74
Таблица 01-03-011 Ремонт балки дверей кабины ... 75
Таблица 01-03-012 Ремонт привода дверей кабины ... 75
Таблица 01-03-013 Ремонт тормозного устройства лифтовой лебедки ... 75
Таблица 01-03-014 Ремонт тормозного электромагнита лифтовой лебедки ... 76
Таблица 01-03-015 Ремонт преобразователя частоты частотно-регулируемого электропривода лифта ... 76
Таблица 01-03-016 Ремонт купе кабины лифта ... 77
Таблица 01-03-017 Ремонт блоков ... 78
Таблица 01-03-018 Ремонт станции управления лифтом ... 79

ОТДЕЛ 04. ПРОЧИЕ РАБОТЫ ... 80

Таблица 01-04-001 Перевод одного из лифтов с групповым управлением в одиночный режим работы ... 80
Таблица 01-04-002 Переоборудование лифта в подъемное средство подмащивания ... 80
Таблица 01-04-003 Балансировка системы «кабина-противовес» ... 81
Таблица 01-04-004 Передвижение кабины и противовеса ручным способом ... 81

ОТДЕЛ 05. РАБОТЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ДИАГНОСТИРОВАНИЮ И ОБСЛЕДОВАНИЮ ЛИФТОВ ... 82

Таблица 01-05-001 Полное техническое освидетельствование лифта ... 82
Таблица 01-05-002 Периодическое техническое освидетельствование лифта ... 83
Таблица 01-05-003 Частичное техническое освидетельствование лифта после замены или ремонта оборудования ... 84
Таблица 01-05-004 Техническое диагностирование лифта, отработавшего назначенный срок службы ... 88
Таблица 01-05-005 Обследование металлоконструкций лифта с применением неразрушающих методов контроля ... 88

gost.e-ecolog.ru