ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

903-1-221.86

КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ КЕ-2,5-14С

ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (В БЛОЧНОМ ИСПОЛНЕНИИ)

ТОПЛИВО – КАМЕННЫЕ И БУРЫЕ УГЛИ

АЛЬБОМ 13

ЗАДАНИЕ ЗАВОДУ-ИЗГОТОВИТЕЛЮ ЩИТОВ АВТОМАТИЗАЦИИ.

21192-16
ЦЕНА 1-60

Привязан.

Инв. №

gost.e-ecolog.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР

Москва, А-445, Смольная ул., 22

Сдано в печать VI 1956г.

Заказ № 7577 Тираж 280 экз.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

903-1-221.86

КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ КЕ-2,5-14С

ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (В БЛОЧНОМ ИСПОЛНЕНИИ)

ТОПЛИВО - КАМЕННЫЕ И БУРЫЕ УГЛИ.

АЛЬБОМ 13

Разработан
Государственным проектным институтом
Горьковский Сантехпроект
Главстройпроекта
Госстроя СССР

Главный инженер Ю.Т.Фаллеев
Главный инженер проекта Т.Г. Гусева

Утвержден Минсельхозом СССР
Приказ № 93 ЗГ от 26.11.85г
и введен в действие
ГПИ Горьковский Сантехпроект
Приказ № 125 от 18.12.85г.

привязан

инв №

Альбом VIII

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта АТМН

Лист	Наименование	Примечание
—	Титульный лист	
АТМН-001	Содержание альбома	
АТМН-002	Перечень технической документации для задания заводу-изготовителю щитов	
АТМН-С02	Спецификация на щиты	на 2 листах
АТМН-003	Щит управления котельной Общий вид	на 2 листах
АТМН-004	Щит общих замеров котлов КЕ-2,5-14С № 1,2(3,4) Общий вид	на 5 листах
АТМН-005	Щит общих замеров котлов КЕ-2,5-14С № 1,2(3,4) Таблица соединений	на 3 листах
АТМН-006	Щит общих замеров котлов КЕ-2,5-14С № 1,2(3,4) Таблица подключения	на 4 листах
АТМН-007	Щит управления вспомогательного оборудования Общий вид	на 9 листах
АТМН-008	Щит управления вспомогательного оборудования Таблица соединений	на 23 листах
АТМН-009	Щит управления вспомогательного оборудования Таблица подключения	на 20 листах

Гл.инж.пр	Гусева	
Нач.отд.	Борисов	
Н.контр.	Корчкова	
Гл.спец.	Корчкова	
Рук.гр.	Колесова	
Инженер	Щербицкая	
Ст.техн.	Кропьна	

ТП 903-1-221.86 АТМ Н-001

Полносборная котельная с 4 котлами КЕ-2,5-14С для сельского строительства (в блочном исполнении) Топливо - каменные и бурые угли

Стадия	Лист	Листов
РП		1

Содержание альбома

Госстрой СССР ГПИ ГОРЬКОВСКИЙ САНТЕХПРОЕКТ

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Ед. изм.		Код завода изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1. Щит управления котельной, состоящий	АТМН-003	шт.	796				1	
	из щитов УХЛ4 ЭР00 ОСТ 36.13-76	Альбом XIII							
	1.1. Щита управления котла КЕ-2,5-14С N 1...4.	ЩК-1	шт.	796				4	
	Готовое изделие, поставляется комплектно с котлом.								
	1.2. Щита общих замеров котлов КЕ-2,5-14с	АТМ.Н-004	шт.	796				2/2	
	N 1,2 (3,4) ЩПК-I-600.	Альбом XIII							
	1.3. Щита управления вспомогательного оборудования ЩПК-2-I (600+600).	АТМ.Н-007	шт.	796				1/2	
		Альбом XIII							
	1.4. Панели вспомогательной ПНВ.		шт.	796				1/1	
	1.5. Панели вспомогательной с дверью ПНВ-Д		шт.	796				1/1	

Гл.инж.пр.	Гусева	
Нач.отд.	Борисов	
Н.контр.	Корчкова	
Гл.спец.	Корчкова	
Рук.гр.	Колосова	
Инжен.	Щербицкая	
Ст.техн.	Кропина	

ТП 903-1-224.86 АТМ.Н-С02

Спецификация на щиты

Стадия	Лист	Листов
РП		2

Госстрой СССР ГПИ Горьковский САНТЕХПРОЕКТ

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма).	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	II. Аппаратура и приборы поставляемые комплектно со щитами								
	1. Переключатель малогабаритный	ГМОВФ-1366391	шт	796				11	
		10₂/П-Д 126							
	2. Переключатель малогабаритный	ПМОВ-222555/	шт	796				1	
		III-Д62							
	3. Переключатель малогабаритный	ПМОФУ5-222	шт	796				5	
		222/П-Д9							
	4. Переключатель универсальный с овальной рукояткой	УП5314-С141	шт	796				1	
	5. Кнопка управления, исп. 4, черный, „Пуск"	КЕ-011У3	шт	796				1	
	6. Выключатель пакетный, исп. 3	ПВ1-10У3	шт	796				2	
	7. Выключатель пакетный, исп. 3	ПВ2-60У3	шт	796				2	
	Автомат 220В, крепление на панели								
	8. 0.6 х 2.0 А	АБ3-МУ3	шт	796				36	
	9. 1.6 х 2.0 А	АБ3-МУ3	шт	796				1	
	10. 4 х 2.0 А	АБ3-МУ3	шт	796				5	
	11. Переключатель „Тумблер".	ТВ1-1	шт	796				7	
	12. Арматура, линза зеленая	АС-220	шт	796				1	
	13. Арматура, линза красная	АСКМ	шт	796				11	
	14. Лампа коммутаторная	КМ-5, 60А	шт	796				11	
	15. Табло	ТСБ	шт	796				14	
	16. Лампа к табло и арматуре	К 220-10	шт	796				29	

Наименование	Обозначение	Кол. листов	Кол. экз.
Перечень технической документации для задания заводу-изготовителю щитов.	АТМ.Н.-002 альбом XIII	1	1
Контроль и регулирование. Щиты управления. Задание заводу - изготовителю.	Альбом XIII (без чертежа АТМ.Н.-002)	68	3
Щит общих замеров котлов КЕ-2,5-14С N 1,2(3,4). Общий вид.	АТМ Н.-004 альбом XIII	5	1
Щит общих замеров котлов КЕ-2,5-14С N 1,2(3,4). Таблица соединений.	АТМ.Н.-005 альбом XIII	3	1
Щит общих замеров котлов КЕ-2,5-14С N 1,2(3,4) Таблица подключений.	АТМ.Н.-006 альбом XIII	4	1
Контроль и регулирование. Схемы электрические принципиальные.	Альбом XII	15	2
Электрическая часть. Схемы управления электродвигателями.	Альбом IX черт. ЭМ2 листы с 1 по 23	23	2

Гл.инж.пр	Гусева	
Нач.отд	Борисов	
Н.контр	Корчкова	
Гл.спец	Корчкова	
Рук.гр	Колосова	
Инж.	Щербицкая	
Ст.техн	Крапина	

Т.П. 903-1-221.86 АТМ.Н-002

Полносборная котельная с 4 котлами КЕ-2,5-14С для сельского строительства (в блочном исполнении) Топливо-каменные и бурые угли.

Стадия	Лист	Листов
РП		1

Перечень технической документации для задания заводу-изготовителю щитов.

Госстрой СССР ГПИ Горьковский САНТЕХПРОЕКТ

Альбом XIII

Позиц.	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
		Сборочные единицы		
1	АТМ.Н.-004	Щит общих замеров котлов КЕ-2,5-14С N 1,2.	1	
2	АТМ.Н.-004	Щит общих замеров котлов КЕ-2,5-14С N 3,4.	1	
3	АТМ.Н.-007	Щит управления вспомогательного оборудования	1	
		Стандартные изделия		
4	—	Панель ПнВ-УХЛ4 ОСТ 36.13-76	1	
5	—	Панель ПнВ-Д УХЛ4 ОСТ 36.13-76	1	

Взам.инв.№ | Подп. и дата | Инв.№ подл.

Гл.инж.пр	Гусева	
Нач.отд	Борисов	
Н.контр	Корчкова	
Гл.спец	Корчкова	
Рук.гр.	Колосова	
Инж.	Щербицкая	
Ст.техн.	Крапина	

Т.П. 903-1-221.86 АТМ. Н-003

Полносборная котельная с 4 котлами КЕ-2,5-14С для сельского строительства (в блочном исполнении) Топливо-каменные и бурые угли.

Стадия	Лист	Листов
РП	1	2

Щит управления котельной. Общий вид.

Госстрой СССР ГПИ Горьковский САНТЕХПРОЕКТ

Развернуто





Схема сочетания



* Размеры для справок

Перечень составных частей — Таблица N 1

Позиция	Обозначение	Наименование	Кол	Примеч.
		Документация		
	АТМ.Н-005	Таблица соединений	3	
	АТМ.Н-006	Таблица подключения	4	
		Стандартные изделия		
1		Панель с каркасом щита ЩПК-2-I (600×600) УХЛ4		
		ЭР00 ОСТ 36.13-76	1	
2		Скоба С 3-600 ТК3-125-81	5	
3		Рейка РБ 600 ТК3-100-81	2	
4		Уголок УП 42×25 ℓ=430 ТК4-2222-74	2	

ГИП	Гусева		
Нач.отд	Борисов		
Н.контр	Корчкова		
Гл.спец	Корчкова		
Рук.гр	Колосова		
Инж.	Щербицкая		
Техник	Кропина		

ТП 903-1-221.86 АТМ.Н-004

Полносборная котельная с 4 котлами КЕ-2,5-14С (в блочном исполнении) для сельского строительства. Топливо-каменные и бурые угли

Стадия	Лист	Листов
Р	1	5

Щит общих замеров котлов КЕ-2,5-14С N 1,2(3,4). Общий вид


Госстрой СССР ГПИ ГОРЬКОВСКИЙ САНТЕХПРОЕКТ

Продолжение таблицы N 1

Позиция	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
		Прочие изделия		
5	1П-19Б; 2П-19Б	Вторичный прибор КСД3-1001	2	
6	1-SA; 2-SA	Пакетный выключатель ПВ1-10У3. исп.3	2	ТМ3-13-83 У3 ТМ3-13-83
7	1-SF1 ÷ 1-SF6 2-SF1 ÷ 2-SF6	Выключатель автоматический А63-МУ3 ~220В крепление на панели 0,6×2 А	12	
8	1-SA1; 2-SA1	Выключатель „Тумблер" ТВ1-1 ~220В	2	ТМ3-13-83
9	ES	Штепсельная розетка РШ-П-2-О	1	
10		Рамка РПМ 66×26	17	
11		Блок БЗ-10	7	У3 ТМ3-140-83
12		Зажим наборный ЗН-Н	6	
13		Зажим наборный ЗН-П	4	
14		Упор	4	
15		Перемычка П	21	
		Материалы		
		Провод ГОСТ 6323-79		
16		ПВ1 1,0 380	100м	
17		ПВ1 2,5 380	25м	

Взам.инв.№ | Подп. и дата | Инв.№подл.

ТП 903-1-221.86 АТМ.Н-004 — Лист 2



1.* Размеры для справок.


2. Покрытие вариант 2 ОСТ 3613-76.

3. Приборы поз. 1П-19б; 2П-19б закрепить на каркасе щита по чертежам ТМ3-141-81.

4. По данному чертежу изготовить два щита.

Вид на внутренние плоскости щита (развернуто)

Левая стенка Передняя стенка Правая стенка



Надписи на табло и в рамках

Продолжение

№ надписи	Текст надписи	кол.	№ надписи	Текст надписи	кол.
	Рамка РПМ 68х26		16	Ремонтное напряжение	1
1	Уровнемер N1 котла N1	2			
2	Уровнемер N1 котла N2	2			
3	МЭО регулятора топлива котла N1	1			
4	МЭО регулятора воздуха котла N1	1			
5	МЭО регулятора разрежения котла N1	1			
6	МЭО регулятора уровня котла N1	1			
7	Уровнемер N2 котла N1				
8	МЭО регулятора топлива котла N2	1			
9	МЭО регулятора воздуха котла N2	1			
10	МЭО регулятора разрежения котла N2	1			
11	МЭО. регулятора уровня котла N2	1			
12	Уровнемер N2 котла N2				
13	Ввод питания	2			
14	Преобразователь давления пара котла N1 (3)	1			
15	Преобразователь давления пара котла N2 (4)	1			

ТП 903-1-221.86 АТМ Н-004 Лист 5

Альбом XII

Соединения проводок

Таблица N 3

Проводник	Откуда идет	Куда поступает	Данные провода	Примечание
	Технические требования			
	Таблица соединений выполнена на основании схем АТМ2-2÷АТМ2-5, альбом XII			
0	ХТ 2:2	ХТ 2:7	ПВ1 1.0	П
0	ХТ 2:7	ХТ 3:2		
0	ХТ 3:2	ХТ 3:7		П
0	ХТ 3:7	ХТ 4:2		
0	ХТ 4:2	ХТ 4:7		П
0	ХТ 4:7	ХТ 5:2		
0	ХТ 5:2	ХТ 5:7		П
0	Х 5:7	ХТ 7:8		
0	ХТ 7:8	2П-19В:1-Б		
0	2П-19В:1-Б	1П-19В:1-Б		
0	1П-19В:1-Б	ХТ 2:2		

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

ТП 903-1-221.86 АТМ. Н-005			
Полносборная котельная с 4 котлами КЕ-2,5-14С для сельского строительства. (В блочном исполнении). Топливо-каменные и бурые угли.			
		Стадия	Лист	Листов
		РП	1	3
Щит общих замеров котлов КЕ-2,5-14СН1,2(3,4) Таблица соединений		Госстрой СССР ГПИ Горьковский САНТЕХПРОЕКТ	
Гип	Гусева		
Нач.отд.	Борисов		
Н.контр.	Корчкова		
Гл.спец.	Корчкова		
Рук.гр.	Колосова		
Инж.	Шестакова		
Ст.техн.	Кеслина		

Продолжение таблицы N3

Проводник	Откуда идет	Куда поступает	Данные провода	Примечание
1-А1	XT1:1	XT1:2		
1-А1	XT1:2	1SA:A1		
1-А1	1SA:A1	2SA:A1		
1-А2	1SA:C1	1-SF1:1		
1-А2	1-SF1:1	1-SF2:1		
1-А2	1-SF2:1	1-SF3:1		
1-А2	1-SF3:1	1-SF4:1		
1-А2	1-SF4:1	1-SF5:1		
1-А2	1-SF5:1	1-SF6:1		
1-4-А2	1-SF2:2	XT2:1		
1-5-А2	XT2:6	1-SF3:2		
1-6-А2	1-SF4:2	XT3:1		
1-7-А2	XT3:6	1-SF5:2	ПВ1 1,0	
1-19Б-А2	1-SF1:2	1П-19Б:1-А		
1-25-А2	1-SF6:2	XT7:9		
2-А2	2-SA:C1	2-SF1:1		
2-А2	2-SF1:1	2-SF2:1		
2-А2	2-SF2:1	2-SF3:1		
2-А2	2-SF3:1	2-SF4:1		
2-А2	2-SF4:1	2-SF5:1		
2-А2	2-SF5:1	2-SF6:1		
2-4-А2	2-SF2:2	XT4:1		
2-5-А2	XT4:6	2-SF3:2		
2-6-А2	2-SF4:2	XT5:1		
2-7-А2	XT5:6	2-SF5:2		
2-19Б-А2	2-SF1:2	2П-19Б:1-А		
2-25-А2	2-SF6:2	XT7:10		
А4	XT1:3	2-SA1:1		
А4	2-SA1:1	1-SA1:1		
1-4а-А4	1-SA1:2	XT7:5		
2-4а-А4	XT7:6	2-SA1:2		

Продолжение таблицы N3

Проводник	Откуда идет	Куда поступает	Данные провода	Примечание
51	XT1:8	ES:1		
52	ES:2	XT1:9		
601	XT7:1	XT7:2		
601	XT7:2	1П-19Б:3-1А		
621	1П-19Б:3-3Б	1П-19Б:3-2А	ПВ1 1,0	П
621	1П-19Б:3-2А	2П-19Б:3-3Б		
621	2П-19Б:3-3Б	2П-19Б:3-2А		П
621	2П-19Б:3-2А	TX6:10		
603	2П-19Б:3-3А	1П-19Б:3-3А		
603	1П-19Б:3-3А	XT7:3		
603	XT7:3	XT7:4	П	П
1П-19-1	XT6:1	1П-19:2-2А		
1П-19-2	1П-19:2-2Б	XT6:2		
1П-19-3	XT6:3	1П-19:2-3А		
1П-19-4	1П-19:2-3Б	XT6:4	ПВ1 1,0	
2П-19-1	XT6:6	2П-19:2-2А	Измери-	
2П-19-2	2П-19:2-2Б	XT7:7	тельные	
2П-19-3	XT7:8	2П-19:2-3А	цепи	
2П-19-4	2П-19:2-3Б	XT6:9		
Земля	1П-19Б:⏚	каркас:⏚		
Земля	2П-19Б:⏚	каркас:⏚	ПВ1 2,5	
Земля	рейка:⏚	XT2:5		
Земля	XT2:5	XT2:10		П
Земля	XT2:10	XT3:5	ПВ1 1,0	
Земля	XT3:5	XT3:10		П
Земля	XT3:10	XT4:5		
Земля	XT4:5	XT4:10		П
Земля	XT4:10	XT5:5		
Земля	XT5:5	XT5:10		П
Земля	XT5:10	XT6:5		
Земля	XT6:5	рейка:⏚ каркас:⏚		

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

Таблица №4. Подключения проводок

Проводник	Вывод	Вид контакта	Вывод	Проводник
		Технические		
		Таблица подключения выполнена на		
		основании схем АТМ2-2÷АТМ2-6, альбом XII		
		и таблицы соединений АТМ.Н-005		
	Левая	стенка		
		1-SF1		
1-А2*	1		2	1-19в-А2
		1-SF2		
1-А2*	1		2	1-4-А2
		1SF3		
1-А2*	1		2	1-5-А2

Продолжение таблицы №4

Проводник	Вывод	Вид контакта	Вывод	Проводник
		1-SF4		
1-А2*	1		2	1-6-А2
		1-SF5		
1-А2	1		2	1-7-А2
1-А2	1	2-SF6	2	1-25-А2
		2-SF1		
2-А2*	1		2	2-19в-А2
		2-SF2		
2-А2*	1		2	2-4-А2

ГИП	Гусева		Т.П. 903-1-221.86		АТМ. Н-006
Нач.отд	Борисов		Полносборная котельная с 4 котлами КЕ-2,5-14С для сельского строительства (в блочном исполнении) Топливо – каменные и бурые угли.		
Н.контр	Корчкова			Стадия / Лист / Листов	
Гл.спец	Корчкова			РП / 1 / 4	
Рук.гр	Колосова		Щит общих замеров котлов КЕ-2,5-14С №1,2(3,4) Таблица подключения	Госстрой СССР ГПИ ГОРЬКОВСКИЙ САНТЕХПРОЕКТ	
Инж.	Щербицкая				
Ст.техн	Крапина				

Формат А4

Продолжение таблицы №4

Проводник	Вывод	Вид контакта	Вывод	Проводник
		2-SF3		
2-А2*	1		2	2-5-А2
		2-SF4		
2-А2*	1		2	2-6-А2
		2-SF5		
2-А2	1		2	2-7-А2
1-А2	1	2-SF6	2	2-25-А2
		1-SA		
1-А1*	Л1		С1	1-А2
		2-SA		
1-А1*	Л1		С1	2-А2
		1-SA1		
А4	1		2	1-4а-А4
		2-SA1		
А4*	1		2	2-4а-А4
		ES		
51	1		2	52
		XT1		
1-А1	1		2	1-А1*
А4	3			
А5	5		6	А5
0	7		8	51
52	9			

Продолжение таблицы №4

Проводник	Вывод	Вид контакта	Вывод	Проводник
		XT2		
1-4-А2	1		2	0*
1-4-7	3		4	1-4-9
⅔	5		6	1-5-А2
0*	7		8	1-5-7
1-5-9	9		10	⅔
		XT3		
1-6-А2	1		2	0*
1-6-7	3		4	1-6-9
⅔	5		6	1-7-А2
0*	7		8	1-7-7
1-7-9	9		10	⅔
		XT4		
2-4-А2	1		2	0*
2-4-7	3		4	2-4-9
⅔	5		6	2-5-А2
0*	7		8	2-5-7
2-5-9	9		10	⅔
		XT5		
2-6-А2	1		2	0*
2-6-7	3		4	2-6-9
⅔	5		6	2-7-А2
0*	7		8	2-7-7
2-7-9	9		10	⅔

Взам.инв.№ | Подп. и дата | Инв.№ подл.

Т.П. 903-1-221.86 АТМ. Н-006 Лист 2

21192-1Ф 13

Копир. Ганнова

Альбом XIII

Продолжение таблицы №4

Проводник	Вывод	Вид контакта	Вывод	Проводник
Передняя стенка				
		1П-19Б		
		1		
1-19Б-А2	А		Б	0*
		2		
1П-19-1	2А		2Б	1П-19-2
1П-19-3	3А		3Б	1П-19-4
		3		
601	1А		п3Б	621
621*	2Ап		3А	603*
		2П-19Б		
		1		
2-19Б-А2	А		Б	0*
		2		
2П-19-1	2А		2Б	2П-19-2
2П-19-3	3А		3Б	2П-19-4
		3		
601	1А		3Б	621*
621	2А		3А	603

Продолжение таблицы №4

Проводник	Вывод	Вид контакта	Вывод	Проводник
		ХТ6		
1П-19-1	1		2	1П-19-2
1П-19-3	3		4	1П-19-4
3	5		6	2П-19-1
2П-19-2	7		8	2П-19-3
2П-19-4	9		10	621
		ХТ7		
601	1		2	601*
603*	3		4	603
1-4а-А4	5		6	2-4а-А4
А5	7		8	0
1-25-А2	9		10	2-25-А2

Перечень составных частей — Таблица № 1

Позиц.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		Документация		
	АТМН-008	Таблица соединений	23	
	АТМН-009	Таблица подключения	20	
		Стандартные изделия		
1		Панель с каркасом щита ЩПК-2-I (600×600р) УХЛ4 УР00 ОСТ 36.13-76	1	
2		Скоба С3 600 ТК3-125-81	20	
3		Угольник У3 600 ТК3-128-81	1	
4		Рейка Р6 600 ТК3-100-81	6	
5		Рейка Р 600 ТК3-101-81	4	
6		Уголок УП 42×25 ℓ=430 ТКЧ-2222-74	5	

ГИП	Гусева		
Нач.отд	Борисов		
Н.контр	Корчкова		
Гл.спец.	Корчкова		
Рук.гр.	Колосова		
Инж.	Щербицкая		
Ст.техн	Крапина		

Т.П. 903-1-221.86 АТМ. Н-007

Полносборная котельная с 4 котлами КЕ-2,5-14С для сельского строительства (в блочном исполнении) Топливо - каменные и бурые угли.

Стадия	Лист	Листов
РП	1	9

Щит управления вспомогательного оборудования Общий вид.

Госстрой СССР ГПИ Горьковский САНТЕХПРОЕКТ

Формат А4

Альбом XIII

Продолжение таблицы № 1

Позиц.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		Прочие изделия		
8	В36б	Вторичный прибор КСУ2-004	1	
9	В58б; В59б	Вторичный прибор КПД1-503	2	
10	В60б; В37б; В38б	Регулирующий прибор Р25.1.2	3	
11	В14б	Регулирующий прибор Р25.2.1	1	
12	В14в	Дистанционный указатель положения ДУП-М	1	
13	SA2	Переключатель ПМОВ-222555/II-Д62	1	
14	SA1	Переключатель УП 5314-С141	1	
15	6SA2÷16SA2	Переключатель ПМОВФ-1366з9,10г/II-Д126	11	
16	6SA3; 8SA3; 8SA4 11SA3; 13SA3	Переключатель ПМОФ45-222222/II-Д9	5	
17	51SB3	Кнопка управления КЕ-011У3 исп.4, цвет толкателя черный „Пуск"	1	
18	SA3; SA4	Выключатель ПВ2-60 У3. исп.3 Автомат А63-МУ3, ~220В крепление на панели	2	
19	SF5; SF6; SF9÷SF28	0,6×2,0 А	22	У379 ТМ3-13-8
20	SF8	1,6×2,0 А	1	—"—
21	SF1÷SF4; SF7	4×2,0 А	5	—"—
22	SA6÷SA10	Переключатель „Тумблер" ТВ1-1	5	ТМ3-13-8
23		Арматура АС-220 линза зеленая	1	
24	HL1÷HL14	Табло ТСБ	14	
25		Лампа Ц 220-10	29	

Взам. инв.№ | Подп. и дата | Инв.№ подл.

Т.П. 903-1-221.86 АТМ. Н-007 Лист 2

Копир. Ганкова

Формат А4

Продолжение таблицы N1

Позиц	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
		Арматура коммутаторной		ТМ4-1108-75
		лампы АСКМ		
26	6HL÷16HL	линза красная	11	
27		лампа коммутаторная		
		КМ-5,60А	11	
28	TV	Трансформатор ОСМ-0,25 ~220/~36В	1	
29	K9; K10; K8	Реле РПУ-2-062203 ~220В	3	У 733 ТМ3-13-83
30	K3÷K7; K11	Реле РПУ-2-066003 ~220В	6	
31	KT	Реле времени пневматическое		У 51 ТМ3-13-83
		РВП72-3221-00У4 ~220В	1	
32	KA	Реле тока двустабильное		ТМ3-18-83
		~220В. РТД 12-01 УХЛ4, передн. прис	1	
33	KM	Реле РПК-1-021; 2з+2р	1	
34	B37R3; B38R; B60R	Резистор МЛТ 2ком, 2Вт	3	
35	R6x; 6R÷16R	Резистор ПЭ-25 2500ом	12	У10 ТМ3-19-83
36	B37R4	Резистор ПЭВР-10 78,7ом; 10Вт	1	
37	HA1	Звонок МЗ-1 ~220В	1	
38	HR2	Сирена сигнальная СС-1 ~220В	1	
39	ES1; ES2	Штепсельная розетка		У509 ТМ3-13-83
		РШ-П-2-0	2	
40		Рамка РПМ 66×26	77	
41		Блок БЗ-10	50	У3 ТМ3-140-83
42		Зажим наборный ЗН-Н	4	
43		Зажим наборный ЗН-П	6	
44		Упор	20	
45		Перемычка П	2	

Формат А4

Альбом XIII


Продолжение таблицы N 1

Позиц.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
		Материалы		
		Провод ГОСТ 6323-79		
46		ПВ1 1,0 380	2500	м
47		ПВ1 2,5 380	60	м

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №


21192-16 16

Копир. Ганкова




1. * Размеры для справок.
2. Покрытие вариант 2 ОСТ 3613-76.
3. Приборы поз. В36 ; В58 ; В59 закрепить на каркасе щита по чертежам ТМ3-141-81.
4. Надпись на щите выполнить шрифтом ПО-40 ГОСТ 2930-62 и окрасить в черный цвет.


поз. 18
SA3; SA4




поз. 33
КМ




поз. 28
TV



XT31



Вид на внутренние плоскости щита (развернуто)



Т.П. 903-1-221.86	АТМ. Н.-007	Лист 6

21192-16 18

Надписи на табло и в рамках

№ надписи	Текст надписи	Кол.
	Табло ТСБ	
1	Разрежение в вакуумном деаэраторе низко	1
2	Уровень в баках-аккумуляторах высок.	1
3	Уровень в баках-аккумуляторах низок.	1
4	Уровень в баке фильтров обезжелезивания.	1
5	Уровень в баке Na-катионитных фильтров	1
6	Вентиль дренчерных завес открыт	1
7	Давление в питательном деаэраторе низко	1
8	Уровень в питательном деаэраторе высок	1
9	Уровень в питательном деаэраторе низок	1
10	Давление в питательной магистрали низко	1
11	Рабочий фидер отключен	1
12	Давление обратной сетевой воды высоко	1
13	Давление обратной сетевой воды низко	1

Продолжение

№ надписи	Текст надписи	Кол.
14	Уровень в дренажном приямке оборотного водоснабжения высок	1
	Рамка РПМ 66х26	
15	Уровнемер аккумуляторного бака №1	2
16	Уровнемер аккумуляторного бака №2	2
17	Прибор разрежения в вакуумном деаэраторе	2
18	Рабочий насос №1	1
19	Рабочий насос №2	1
20	Избиратель резерва насосов рабочей воды	1
21	Насос горячего водоснабжения №1	1
22	Насос горячего водоснабжения №2	1
23	Избиратель резерва насосов горячего водоснабжения	1
24	Вентили дренчерных завес	1
25	Регулятор температуры сетевой воды	3

Продолжение

№ надписи	Текст надписи	Кол.
26	Регулятор давления в питательном деаэраторе	2
27	Регулятор давления питательной воды	2
28	Регулятор уровня в питательном деаэраторе	2
29	Насос сетевой воды №1	1
30	Насос сетевой воды №2	1
31	Избиратель резерва сетевых насосов	1
32	Подпиточный насос №1	1
33	Подпиточный насос №2	1
34	Избиратель резерва подпиточных насосов	1
35	Избиратель управления подпиточных насосов	1
36	Технологическая сигнализация	8
37	Питательный насос	1
38	Насос исходной воды №1	1
39	Насос исходной воды №2	1
40	Аварийная сигнализация	7
41	Ремонтное напряжение	2
42	Ввод питания.	3
43	Щит управления котла №1	1

Продолжение

№ надписи	Текст надписи	Кол.
44	Щит управления котла №2	1
45	Щит управления котла №3	1
46	Щит управления котла №4	1
47	Щит общих замеров котлов №1,2	1
48	Щит общих замеров котлов №3,4.	1
49	Резерв	3
50	Питание ~36 В	2
51	Прибор давления в питательном деаэраторе.	1
52	Уровнемер питательного деаэратора	1
53	Прибор температуры конденсата с производства	1
54	Прибор температуры сетевой воды	1
55	Прибор давления обратной сетевой воды	1
56	Расходомер прямой сетевой воды.	1
57	Прибор температуры воды Г.В.	1
58	Питание вторичных приборов	1

Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Надписи на табло и в рамках

Таблица №2

№ надписи	Надпись	Кол-во	№ надписи	Надпись	Кол-во
59	Расход пара на				
	производство	1			
60	Расход пара от				
	котла	1			
61	Уровнемер дренажно-				
	го приямка	1			
62	Преобразователь				
	разрежения в				
	деаэраторе Г.В.	1			
63	Преобразователь				
	давления пита-				
	тельной воды	1			
64	Питание пульта				
	весов АТМ-1м	1			

Альбом XIII

Соединения проводок

Таблица №3

Проводник	Откуда идет	Куда поступает	Данные провода	Примечание
	Технические требования			
	Таблица соединений выполнена на			
	основании схем АТМ2-6÷АТМ2-10, Альбом XII			
	Э4÷7 – Э4÷20, альбом IX			
	Секция 2			
0	XT 28:5	XT 26:10	ПВ1 1,0	
0	XT 26:10	XT 26:9	п	п
0	XT 26:9	XT 26:8	ПВ1 1,0	п
0	XT 26:8	XT 26:7	п	п
0	XT 26:7	XT 26:6	ПВ1 1,0	п
0	XT 26:6	XT 26:5	п	п
0	XT 26:5	XT 26:4	ПВ1 1,0	п
0	XT 26:4	XT 26:3	п	п
0	XT 26:3	XT 26:2	ПВ1 1,0	п
0	XT 26:2	XT 26:1	п	п
0	XT 26:1	XT 8:1	ПВ1 1,0	

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

ГИП	Гусева	
Нач. отд.	Борисов	
Н. контр.	Корчкова	
Гл. спец.	Корчкова	
Рук. гр.	Колосова	
Инж.	Щербицкая	
Ст. техн.	Кропина	

Т.П. 903-1-221.86 АТМ. Н-008

Полносборная котельная с 4 котлами КЕ-2,5-14С для сельского строительства (в блочном исполнении)
Топливо - каменные и бурые угли.

Стадия	Лист	Листов
Р	1	23

Щит управления вспомогательного оборудования. Таблица соединений.

Госстрой СССР ГПИ Горьковский САНТЕХПРОЕКТ

Продолжение таблицы №3

Проводник	Откуда идет	Куда поступает	Данные провода	Примечание
0	XT8:1	XT6:10		
0	XT6:10	XT1:9		
0	XT1:9	XT4:4		
0	XT4:4	K3:B		
0	K3:B	K8:B		
0	K8:B	16HL:2		
0	16HL:2	15HL:2		
0	15HL:2	10HL:2		
0	10HL:2	SA1:3		
0	SA1:3	SA1:6		п
0	SA1:6	8HL:2		
0	8HL:2	9HL:2	ПВ1 1,0	
0	9HL:2	7HL:2		
0	7HL:2	6HL:2		
0	6HL:2	B14:2		
0	B14:2	B14:2		
0	B14:2	B38:2		
0	B38:2	B37:2		
0	B37:2	B60:2		
0	B60:2	EL:2		
0	EL:2	Рез.:2		
0	HA2:2	HA1:2		
0	HA1:2	K9:B		
0	K9:B	K10:B		
0	K10:B	K11:B		
0	K11:B	KT:B		
0	KT:B	KA:13		
0	KA:13	KA:19		п
0	KA:19	KM:B		
0	KM:B	XT28:5		

Альбом XIII

Продолжение таблицы №3

Проводник	Откуда идет	Куда поступает	Данные провода	Примечание
1A	XT28:1	SA3:A1		
3A	SA3:C1	KM:14		
3A	KM:14	KM:A		п
2A	XT28:2	SA4:A1		
4A	SA4:C1	KM:33		
4A	KM:33	EL:1		
A1	XT28:6	SF12:1		
A1	SF12:1	SF11:1		
A1	SF11:1	SF10:1		
A1	SF10:1	SF9:1		
A1	SF9:1	SF8:1		
A1	SF8:1	SF7:1		
A1	SF7:1	SF6:1	ПВ1 1,0	
A1	SF6:1	SF5:1		
A1	SF5:1	SF4:1		
A1	SF4:1	SF3:1		
A1	SF3:1	SF2:1		
A1	SF2:1	SF1:1		
A1	SF1:1	KM:13		
A1	KM:13	KM:34		п
1П-A1	SF1:2	XT27:2		
2П-A1	XT27:3	SF2:2		
3П-A1	SF3:2	XT27:4		
4-A1	XT27:5	SF4:2		
1-A1	SF5:2	XT27:6		
2-A1	XT27:7	SF6:2		
B37-A1	SF9:2	B37:1		
B37-A1	B37:1	B37:10		п
B37-A1	B37:10	XT6:9		
B38-A1	XT4:3	B38:1		

Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

21192-16. 21.

Продолжение таблицы N3

Проводник	Откуда идет	Куда поступает	Данные провода	Примечание
B38-A1	B38:1	B38:10		п
B38-A1	B38:10	SF10:2		
B60-A1	SF11:2	B60:1		
B60-A1	B60:1	B60:10		п
B60-A1	B60:10	XT1:8		
14-A1	XT7:10	B14:1	ПВ1 1,0	
14-A1	B14:1	B14:1		
14-A1	B14:1	B14:10		п
14-A1	B14:10	SF12:2		
51	XT9:4	ES1:1		
52	ES1:2	XT9:5		
A301	XT29:1	XT28:10		
A301	XT28:10	XT28:9	п	п
A301	XT28:9	XT28:8	п	п
A301	XT28:8	XT23:7	ПВ1 1,0	
A301	XT23:7	XT23:6	п	п
A301	XT23:6	XT23:5	п	п
A301	XT23:5	XT23:4	п	п
A301	XT23:4	XT23:3	п	п
A301	XT23:3	XT23:2	п	
A301	XT23:2	SF7:2		
A301	SF7:2	KT:27		
A301	KT:27	KT:33		п
A301	KT:33	K9:13		
A301	K9:13	KA:1	ПВ1 1,0	
A301	KA:1	KA:11		п
A301	KA:11	KM:44		
A301	KM:44	SA2:5		
A301	SA2:5	SA1:1		
A301	SA1:1	SA1:5		п

Альбом XIII

Продолжение таблицы N3

Проводник	Откуда идет	Куда поступает	Данные провода	Примечание
331	SA1:2	SA1:4		п
331	SA1:4	Rбх:2	ПВ1 1,0	
331	Rбх:2	KA:21		
331	KA:21	XT23:9		
331	XT23:9	XT23:10	п	п
331	XT23:10	XT24:1	ПВ1 1,0	
331	XT24:1	XT24:2	п	п
331	XT24:2	XT24:3	п	п
331	XT24:3	XT24:4	п	п
357	XT25:7	SA1:2а		
357	SA1:2а	HL14:4		
357	HL14:4	HL7:4		
357	HL7:4	HL6:4		
357	HL6:4	HL5:4	ПВ1 1,0	
357	HL5:4	HL1:4		
357	HL1:4	HL2:4		
357	HL2:4	HL3:4		
357	HL3:4	HL4:4		
369	XT24:6	XT24:7	п	п
369	XT24:7	XT24:8	п	п
369	XT24:8	XT24:9	п	п
369	XT24:9	XT24:10	п	п
369	XT24:10	XT25:1		
369	XT25:1	SA1:6а		
381	SA1:4а	HL14:2		
381	HL14:2	HL7:2	ПВ1 1,0	
381	HL7:2	HL6:2		
381	HL6:2	HL5:2		
381	HL5:2	HL1:2		
381	HL1:2	HL2:2		

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Продолжение таблицы №3

Проводник	Откуда идет	Куда поступает	Данные провода	Примечание
381	HL2:2	HL3:2		
381	HL3:2	HL4:2		
381	HL4:2	XT25:8		
301	XT29:5	HL1:1		
301	HL1:1	HL1:3		п
303	HL2:1	HL2:3		п
303	HL2:3	XT29:6		
305	XT29:7	HL3:1		
305	HL3:1	HL3:3		п
307	XT30:2	K9:A		
309	K9:14	HL4:1		
309	HL4:1	HL4:3	ПВ1 1,0	п
311	HL5:1	HL5:3		п
311	HL5:3	KM.:43		
313	XT25:3	HL6:1		
313	HL6:1	HL6:3		п
315	HL7:1	HL7:3		п
315	HL7:3	XT25:4		
329	XT25:5	K10:A		
333	K10:21	KT:34		
333	KT:34	XT25:6		
335	KT:A	K10:22		
337	K11:A	KT:28		
339	XT30:6	HL14:1		
339	HL14:1	HL14:3		п
341	SA2:7	RBx:1		
343	KA:15	SA2:8		
345	SA2:6	KA:17		
347	KA:3	HA1:1		

Продолжение таблицы №3

Проводник	Откуда идет	Куда поступает	Данные провода	Примечание
B60-3	XT1:1	B60:20		
B60-4	B60:4	XT1:2		
B60-7	XT1:6	B60:7		
B60-9	B60:9	XT1:7		
B60-21	XT1:3	60R:1		
B60-19	60R:2	B60:19		
B37-3	B37:20	XT6:1		
B37-4	XT6:2	B37:4		
B37-7	B37:7	XT6:7		
B37-9	XT6:8	B37:9		
B37-11	B37:11	B37R4:2		
B37-12	B37R4:1	B37:12	ПВ1 1,0	
B37-19	B37:19	B77R3:2		
B37-21	B37R3:1	XT6:3		
B38-3	XT3:5	B38:3		
B38-4	B38:4	XT3:6		
B38-7	XT4:1	B38:7		
B38-9	B38:9	XT4:2		
B38-21	XT3:7	B38R:1		
B38-19	B38R:2	B38:19		
B14-7	XT7:8	B14:7		
B14-9	B14:9	XT7:9		
B14-16	XT8:4	B14д:3		
B14-17	B14д:4	XT8:5		
B14-18	XT8:6	B14д:5		
6-3	XT11:1	6SA3:2		
6-3	6SA3:2	6SA2:5		
6-7	6SA2:8	6SA2:17		п
6-7	6SA2:17	XT11:2		
6-9	XT11:3	6SA2:20		
6-9	6SA2:20	K5:14		
6-11	K5:13	6SA3:4		

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Альбом XIII

Продолжение таблицы N3

Проводник	Откуда идет	Куда поступает	Данные провода	Примечание
6-11	6SA3:4	XT11:4		
6-705	XT11:5	6SA2:3		
6-707	6SA2:11	XT11:6		
6-709	XT11:7	6SA2:9		
6-709	6SA2:9	6SA2:13	ПВ1 1,0	п
6-711	XT11:8	6R:1		
6-713	6R:2	6HL:1		
6-715	6SA2:16	XT11:9		
6-715	XT11:9	XT11:10	п	п
7-3	XT12:4	6SA3:5		
7-3	6SA3:5	7SA2:5		
7-7	7SA2:8	7SA2:17		п
7-7	7SA2:17	XT12:5		
7-9	XT12:6	7SA2:20		
7-9	7SA2:20	K5:24		
7-11	K5:23	6SA3:7		
7-11	6SA3:7	XT12:7	ПВ1 1,0	
7-705	XT12:8	7SA2:3		
7-707	7SA2:11	XT12:9		
7-709	XT12:10	7SA2:9		
7-709	7SA2:9	7SA2:13		п
7-711	XT13:1	7R:1		
7-713	7R:2	7HL:1		
7-715	7SA2:16	XT13:2		
7-715	XT13:2	XT13:3	п	п
731	XT12:1	XT12:2	п	п
731	XT12:2	XT13:4	ПВ1 1,0	
731	XT13:4	XT13:5	п	п
731	XT13:5	K5:A	ПВ1 1,0	
8-3	XT13:7	8SA3:2		

Альбом XIII

Продолжение таблицы N3

Проводник	Откуда идет	Куда поступает	Данные провода	Примечание
8-3	8SA3:2	8SA2:5		
8-3	8SA2:5	K11:54		
8-7	XT13:8	8SA2:8		
8-7	8SA2:8	8SA2:17		п
8-9	8SA2:20	8SA4:2		
8-11	8SA4:4	8SA4:3		п
8-11	8SA4:3	K4:14		
8-11	K4:14	XT13:9		
8-13	K11:53	8SA4:1		
8-15	8SA3:4	K4:13	ПВ1 1,0	
8-15	K4:13	XT13:10		
8-707	XT14:1	8SA2:3		
8-709	8SA2:10	8SA4:8		
8-711	8SA2:11	XT14:2		
8-715	XT14:3	8SA2:9		
8-715	8SA2:9	8SA2:13		п
8-715	8SA2:13	K11:23		
8-713	K11:24	K3:14		
8-717	XT14:4	8SA4:7		
8-717	8SA4:7	8R:1		
8-719	8R:2	8HL:1		
8-721	K3:24	K11:33		
8-723	K11:34	8SA2:16		
8-723	8SA2:16	XT14:5		
8-723	XT14:5	XT14:6	п	п
9-3	XT14:9	8SA3:5		
9-3	8SA3:5	9SA2:5		
9-3	9SA2:5	K11:13	ПВ1 1,0	
9-7	XT14:10	9SA2:8		
9-7	9SA2:8	9SA2:17		п

Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Продолжение таблицы №3

Проводник	Откуда идет	Куда поступает	Данные провода	Примечание
9-9	9SA2:20	8SA4:10		
9-11	8SA4:12	8SA4:11		п
9-11	8SA4:11	K4:24		
9-11	K4:24	XT15:1		
9-13	K11:14	8SA4:9		
9-15	8SA3:7	K4:23		
9-15	K4:23	XT15:2		
9-707	XT15:3	9SA2:3		
9-709	9SA2:10	8SA4:16	ПВ1 1,0	
9-711	9SA2:11	XT15:4		
9-715	XT15:5	9SA2:9		
9-715	9SA2:9	9SA2:13		п
9-715	9SA2:13	K11:43		
9-713	K11:44	K3:34		
9-717	XT15:6	8SA4:15		
9-717	8SA4:15	9R:1		
9-719	9R:2	9HL:1		
9-721	K3:44	K11:64		
9-723	K11:63	9SA2:16		
9-723	9SA2:16	XT15:7		
9-723	XT15:7	XT15:8	п	п
727	XT14:7	XT14:8	п	п
727	XT14:8	XT15:9	ПВ1 1,0	
727	XT15:9	XT15:10	п	п
727	XT15:10	K4:A		
10-3	XT16:1	10SA2:5		
10-7	10SA2:8	10SA2:17	ПВ1 1,0	п
10-7	10SA2:17	XT16:2		
10-9	XT16:3	10SA2:20		

Альбом XIII

Продолжение таблицы №3

Проводник	Откуда идет	Куда поступает	Данные провода	Примечание
10-705	10SA2:3	10SA2:11		п
10-705	10SA2:11	XT16:4		
10-707	XT16:5	10SA2:9		
10-707	10SA2:9	10SA2:15		п
10-709	XT16:6	10R:1		
10-711	10R:2	10HL:1		
10-713	10SA2:16	XT16:7		
15-3	XT16:9	15SA2:17		
15-5	15SA2:20	15SA2:5		п
15-5	15SA2:5	XT16:10		
15-7	XT17:1	15SA2:8		
15-705	15SA2:3	15SA2:11	ПВ1 1,0	п
15-705	15SA2:11	XT17:2		
15-707	XT17:3	15SA2:9		
15-709	XT17:4	15R:1		
15-711	15R:2	15HL:1		
15-713	15SA2:13	XT17:5		
16-3	XT17:8	16SA2:17		
16-5	16SA2:20	16SA2:5		п
16-5	16SA2:5	XT17:9		
16-7	XT17:10	16SA2:8		
16-705	16SA2:3	16SA2:11		п
16-705	16SA2:11	XT18:1		
16-707	XT18:2	16SA2:9		
16-709	XT18:3	16R:1		
16-711	16R:2	16HL:1		
16-713	16SA2:13	XT18:4		
701	XT21:1	XT21:2	п	п
701	XT21:2	XT21:3	ПВ1 1,0	п
701	XT21:3	XT21:4		п

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№

Альбом XIII

Продолжение таблицы N3

Проводник	Откуда идет	Куда поступает	Данные провода	Примечание
701	XT21:4	XT21:5		п
701	XT21:5	XT21:6		п
701	XT21:6	SF8:2		
701	SF8:2	10SA2:10		
701	10SA2:10	15SA2:10		
701	15SA2:10	16SA2:10		
701	16SA2:10	SA1:7		
701	SA1:7	SA2:1		
701	SA2:1	SA2:2		п
701	SA2:2	8SA4:6		
701	8SA4:6	8SA4:14		п
701	8SA4:14	8SA4:17		п
701	8SA4:17	6SA2:10	ПВ1 1,0	
701	6SA2:10	7SA2:10		
701	7SA2:10	K7:33		
701	K7:33	K6:33		
701	K6:33	K5:33		
701	K5:33	K4:33		
701	K4:33	K3:13		
701	K3:13	K3:23		п
701	K3:23	K3:33		п
701	K3:33	K3:43		п
725	K4:B	K4:34		п
725	K4:34	K5:B		
725	K5:B	K5:34		п
725	K5:34	K6:B		
725	K6:B	K6:34		п
725	K6:34	K7:B		
725	K7:B	K7:34		п
725	K7:34	K8:13		

Альбом XIII

Продолжение таблицы N3

Проводник	Откуда идет	Куда поступает	Данные провода	Примечание
725	K8:13	K8:21		п
725	K8:21	SA2:3		
725	SA2:3	15SA2:16		
725	15SA2:16	16SA2:16	ПВ1 1,0	
725	16SA2:16	XT17:6		
725	XT17:6	XT18:5		
725	XT18:5	XT22:5		
725	XT22:5	XT22:6	п	п
725	XT22:6	XT22:7		п
725	XT22:7	XT22:8		п
725	XT22:8	XT22:9	ПВ1 1,0	п
725	XT22:9	XT22:10		п
703	XT21:8	XT21:9	п	п
703	XT21:9	XT21:10		п
703	XT21:10	XT22:1	ПВ1 1,0	
703	XT22:1	XT22:2	п	п
703	XT22:2	XT22:3	п	п
703	XT22:3	10SA2:1		
703	10SA2:1	15SA2:1		
703	15SA2:1	16SA2:1		
703	16SA2:1	SA1:8а		
703	SA1:8а	8SA4:5		
703	8SA4:5	8SA4:13		п
703	8SA4:13	8SA2:1	ПВ1 1,0	
703	8SA2:1	9SA2:1		
703	9SA2:1	6SA2:1		
703	6SA2:1	7SA2:1		
729	8SA4:19	K3:A		
733	K6:A	XT18:7		
735	XT18:8	K7:A		

Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Продолжение таблицы N3

Проводник	Откуда идет	Куда поступает	Данные провода	Примечание
737	K8 : 22	HA2 : 1		
739	K8 : 14	K8 : A		п
B60-3	XT1 : 1	XT2 : 3	ПВ1 1,0 измерительные цепи	
B60-3	XT2 : 3	B60 : 3		
B60-11	B60 : 11	XT2 : 5		
B60-12	XT2 : 4	B60 : 12		
B60-19	B60 : 19	XT2 : 2		
B37-11	XT7 : 3	B37 : 11		
B37-12	B37 : 12	XT7 : 4		
B38-3	XT2 : 9	XT3 : 5		
B38-3	XT3 : 5	B38 : 3		
B38-11	B38 : 11	XT3 : 1		
B38-12	XT2 : 10	B38 : 12		
B38-19	B38 : 19	XT2 : 8		
B14-11	XT8 : 9	B14 : 11		
B14-12	B14 : 12	XT8 : 10		
B14-20	XT9 : 1	B14 : 20		
Земля	B59 : ⏚	каркас : ⏚	ПВ1 2,5	
Земля	B58 : ⏚	каркас : ⏚		
Земля	B36 : ⏚	каркас : ⏚		
Земля	рейка : ⏚	XT3 : 3		
Земля	XT3 : 3	XT3 : 4		п
Земля	XT3 : 4	XT7 : 6		
Земля	XT7 : 6	XT7 : 7		п
Земля	XT7 : 7	рейка : ⏚		
Земля	рейка : ⏚	каркас : ⏚		
Земля	рейка : ⏚	XT29 : 4	ПВ1 1,0	
Земля	XT29 : 4	XT30 : 3		
Земля	XT30 : 3	рейка : ⏚		
Земля	рейка : ⏚	каркас : ⏚		
Земля	рейка : ⏚	XT13 : 6		
Земля	XT13 : 6	рейка ⏚		
Земля	рейка : ⏚	каркас ⏚		

Продолжение таблицы N3

Проводник	Откуда идет	Куда поступает	Данные провода	Примечание
	Секция 1			
0	XT36 : 6	XT36 : 5	п	п
0	XT36 : 5	XT33 : 4		
0	XT33 : 4	TV : 2		
0	TV : 2	B59б-Ш13 : 6		
0	B59б-Ш13 : 6	B58б-Ш13 : 6		
0	B58б-Ш13 : 6	B36б-Ш13 : 6		
0	B36б-Ш13 : 6	12HL : 2		
0	12HL : 2	11HL : 2		
0	11HL : 2	13HL : 2		
0	13HL : 2	14HL : 2		
0	14HL : 2	XT38 : 7		
A1	XT38 : 9	SF25 : 1		
A1	SF25 : 1	SF26 : 1	ПВ1 1,0	
A1	SF26 : 1	SF24 : 1		
A1	SF24 : 1	SF23 : 1		
A1	SF23 : 1	SF22 : 1		
A1	SF22 : 1	SF21 : 1		
A1	SF21 : 1	SF20 : 1		
A1	SF20 : 1	SF19 : 1		
A1	SF19 : 1	SF18 : 1		
A1	SF18 : 1	SF17 : 1		
A1	SF17 : 1	SF16 : 1		
A1	SF16 : 1	SF15 : 1		
A1	SF15 : 1	SF14 : 1		
A1	SF14 : 1	SF13 : 1		
B10-A1	SF15 : 2	XT36 : 7		
B11-A1	XT36 : 2	SF19 : 2		

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

Продолжение таблицы N3

Проводник	Откуда идет	Куда поступает	Данные провода	Примечание
B12-A1	SF16:2	XT33:1		
B31-A1	XT37:2	SF13:2		
B32-A1	SF17:2	XT33:2		
B46-A1	XT33:3	SF18:2		
B47б-A1	SF21:2	XT33:5		
B48б-A1	XT33:6	SF22:2		
B57б-A1	SF14:2	XT37:1		
BK3-A1	XT37:3	SF23:2		
A2	SF20:2	SA8:1	ПВ1 1,0	
A2	SA8:1	SA7:1		
A2	SA7:1	SA6:1		
B36б-A2	SA6:2	B36б-Ш13:А		
B58б-A2	B58б-Ш13:А	SA7:2		
B59б-A2	SA8:2	B59б-Ш13:А		
A3	SF24:2	TV:1		
A4	TV:5	SA10:1		
A4	SA10:1	SA9:1		
A4	SA9:1	XT38:10		
A5	XT38:4	XT38:5	п	п
A5	XT38:5	XT38:6	п	п
A5	XT38:6	TV:3	ПВ1 1,0	
T-A1	SF25:2	XT37:5		
51	XT34:8	XT34:9	п	п
51	XT34:9	XT34:10	п	п
51	XT34:10	ES2:1	ПВ1 1,0	
52	ES2:2	XT35:1		
52	XT35:1	XT35:2	п	п
52	XT35:2	XT35:3	п	п
A301	XT31:1	XT31:2	ПВ1 1,0	

Альбом VIII

Продолжение таблицы N3

Проводник	Откуда идет	Куда поступает	Данные провода	Примечание
A301	XT31:2	XT31:3	п	п
A301	XT31:3	XT31:4	п	п
A301	XT31:4	XT31:5	п	п
A301	XT31:5	XT31:6	п	п
A301	XT31:6	XT43:8		
A301	XT43:8	B36б-Ш8-2А		
A301	B36б-Ш8:2А	B58б-Ш8:1А		
A301	B58б-Ш8:1А	B58б-Ш8:4А		п
A301	B58б-Ш8:4А	B59б-Ш8:1А		
A301	B59б-Ш8-1А	B59б-Ш8:4А		п
317	B36б-Ш8:2б	HL8:1		
317	HL8:1	HL8:3		п
319	HL9:1	HL9:3		п
319	HL9:3	B59б-Ш8-4б		
319	B59б-Ш8:4б	B58б-Ш8:4б		
321	B58б-Ш8:1б	B59б-Ш8:1б		
321	B59б-Ш8:1б	HL10:1	ПВ1 1,0	
321	HL10:1	HL10:3		п
323	HL11:1	HL11:3		п
323	HL11:3	XT31:9		
325	XT32:1	HL12:1		
325	HL12:1	HL12:3		п
327	HL13:1	HL13:3		п
327	HL13:3	XT43:7		
357	XT33:7	HL13:4		
357	HL13:4	HL12:4		
357	HL12:4	HL8:4		
357	HL8:4	HL9:4		
357	HL9:4	HL10:4		
357	HL10:4	HL11:4		

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Альбом XIII

Продолжение таблицы N3

Проводник	Откуда идет	Куда поступает	Данные провода	Примечание
381	HL11:2	HL10:2		
381	HL10:2	HL9:2		
381	HL9:2	HL8:2		
381	HL8:2	HL12:2		
381	HL12:2	HL13:2		
381	HL13:2	XT33:8		
11-3	XT40:8	11SA3:2	ПВ1 1,0	
11-3	11SA3:2	11SA2:5		
11-7	11SA2:8	11SA2:17		п
11-7	11SA2:17	XT40:9		
11-9	XT40:10	XT41:1		
11-9	XT43:1	11SA2:20		
11-11	11SA3:4	XT41:2		
11-11	XT41:2	XT41:3	п	п
11-705	XT41:4	11SA2:3		
11-707	11SA2:11	XT41:5		
11-709	XT41:6	11SA2:9		
11-709	11SA2:9	11SA2:13		п
11-711	XT41:7	11R:1		
11-713	11R:2	11HL:1	ПВ1 1,0	
11-715	11SA2:16	XT41:8		
12-3	XT42:1	11SA3:5		
12-3	11SA3:5	12SA2:5		
12-7	12SA2:8	12SA2:17		п
12-7	12SA2:17	XT42:2		
12-9	XT42:3	XT42:4	п	п
12-9	XT42:4	12SA2:20		
12-11	11SA3:7	XT42:5	ПВ1 1,0	
12-11	XT42:5	XT42:6	п	п
12-705	XT42:7	12SA2:3		

Альбом XIII

Продолжение таблицы N3

Проводник	Откуда идет	Куда поступает	Данные провода	Примечание
12-707	12SA2:11	XT42:8		
12-709	XT42:9	12SA2:9		
12-709	12SA2:9	12SA2:13	ПВ1 1,0	п
12-711	XT42:10	12R1:1		
12-713	12R1:2	12HL1:1		
12-715	12SA2:16	XT43:1		
735	XT41:9	XT41:10	п	п
735	XT41:10	XT43:2		
735	XT43:2	XT43:3	п	п
13-3	XT44:1	13SA3:2		
13-3	13SA3:2	13SA2:5	ПВ1 1,0	
13-7	13SA2:8	13SA2:17		п
13-7	13SA2:17	XT44:2		
13-9	XT44:3	XT44:4	п	п
13-9	XT44:4	13SA2:20		
13-11	13SA3:4	XT44:5		
13-11	XT44:5	XT44:6	п	п
13-705	XT44:7	13SA2:3		
13-707	13SA2:11	XT44:8	ПВ1 1,0	
13-709	XT44:9	13SA2:9		
13-709	13SA2:9	13SA2:13		п
13-711	XT44:10	13R:1		
13-713	13R:2	13HL:1		
13-715	13SA2:16	XT45:1		
13-715	XT45:1	XT45:2	п	п
14-3	XT45:7	13SA3:5		
14-3	13SA3:5	14SA2:5	ПВ1 1,0	
14-7	14SA2:8	14SA2:17		п
14-7	14SA2:17	XT45:8		
14-9	XT45:9	XT45:10	п	п

Инв. N подл. | Подп. и дата | Взам. инв. N

Продолжение таблицы N3

Проводник	Откуда идет	Куда поступает	Данные провода	Примечание
14-9	XT45:10	14SA2:20	ПВ1 1.0	
14-11	13SA3:7	XT46:1		
14-11	XT46:1	XT46:2	п	п
14-705	XT46:3	14SA2:3		
14-707	14SA2:11	XT46:4		
14-709	XT46:5	14SA2:9		
14-709	14SA2:9	14SA2:13		п
14-711	XT46:6	14R:1		
14-713	14R:2	14HL:1		
14-715	14SA2:16	XT46:7		
14-715	XT46:7	XT46:8	п	п
733	XT45:3	XT45:4	п	п
733	XT45:4	XT46:9	ПВ1 1.0	
733	XT46:9	XT46:10	п	п
733	XT46:10	XT47:1		
51-503	XT43:5	50SB3:1		
51-505	50SB3:2	XT43:6		
701	XT34:1	14SA2:10		
701	14SA2:10	13SA2:10		
701	13SA2:10	11SA2:10		
701	11SA2:10	12SA2:10	ПВ1 1.0	
703	12SA2:1	11SA2:1		
703	11SA2:1	13SA2:1		
703	13SA2:1	14SA2:1		
703	14SA2:1	XT34:2		
B36-3	XT39:1	B36б-Ш12:3Б	Измерительные цепи	
B36-4	B36б-Ш12:3А	XT39:2		
B58-1	XT39:7	B58б-Ш12:1Б		
B58-2	B58б-Ш12:2Б	XT39:8		
B58-3	XT39:9	B58б-Ш12:3А		

Альбом XIII

Продолжение таблицы N3

Проводник	Откуда идет	Куда поступает	Данные провода	Примечание
B58-4	B58б-Ш12:3Б	XT39:10	ПВ1 1.0 Измерительные цепи	
B59-1	XT40:2	B59б-Ш12:1Б		
B59-2	B59б-Ш12:2Б	XT40:3		
B59-3	XT40:4	B59б-Ш12:3А		
B59-4	B59б-Ш12:3Б	XT40:5		
Земля	B60 : ⏚	каркас : ⏚	ПВ1 2.5	
Земля	B37 : ⏚	каркас : ⏚		
Земля	B38 : ⏚	каркас : ⏚		
Земля	B14 : ⏚	каркас : ⏚		
Земля	Рейка : ⏚	XT31:8		
Земля	XT31:8	XT36:3	ПВ1 1.0	
Земля	XT36:3	XT36:4		п
Земля	XT36:4	рейка : ⏚		
Земля	Рейка : ⏚	каркас : ⏚		

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№

Продолжение таблицы N 3

Проводник	Откуда идет	Куда поступает	Данные провода	Примечание
	Перемычки	между секциями		
В58-1	ХТ4:6	ХТ39:7		
В58-2	ХТ4:7	ХТ39:8		
В58-3	ХТ4:10	ХТ39:9		
В58-4	ХТ5:2	ХТ39:10		
В59-1	ХТ5:4	ХТ40:2		
В59-2	ХТ5:6	ХТ40:3		
В59-3	ХТ5:8	ХТ40:4		
В59-4	ХТ5:10	ХТ40:5		
В37-11	ХТ7:3	ХТ39:4		
В37-12	ХТ7:4	ХТ39:6		
51	ХТ9:4	ХТ34:10		
52	ХТ9:5	ХТ35:3		
733	ХТ18:7	ХТ47:1		
735	ХТ18:8	ХТ43:3		
11-9	ХТ19:1	ХТ41:1		
11-11	ХТ19:2	ХТ41:3		
12-9	ХТ19:4	ХТ42:4		
12-11	ХТ19:5	ХТ42:6		
13-9	ХТ19:7	ХТ44:4		
13-11	ХТ19:8	ХТ44:6		
14-9	ХТ19:10	ХТ45:9		
14-11	ХТ20:1	ХТ46:2		
701	ХТ21:5	ХТ34:1		
703	ХТ22:2	ХТ34:2		
725	ХТ22:9	ХТ34:3		
А301	ХТ23:6	ХТ31:4		
313	ХТ25:3	ХТ32:4		

Альбом XIII

Продолжение таблицы N 3

Проводник	Откуда идет	Куда поступает	Данные провода	Примечание
315	ХТ25:4	ХТ32:6		
329	ХТ25:5	ХТ32:8		
333	ХТ25:6	ХТ32:10		
357	ХТ25:7	ХТ33:7		
381	ХТ25:8	ХТ33:8		
А4	ХТ27:10	ХТ38:10		
0	ХТ28:5	ХТ38:7		
А1	ХТ28:6	ХТ8:9		
В57б-А1	ХТ29:9	ХТ37:1		
В31-А1	ХТ30:1	ХТ37:2		
ВК3-А1	ХТ30:5	ХТ37:3		
А5	ХТ28:1	ХТ38:6		

Инв. N подл. | Подп. и дата | Взам. инв. N

Проводник	Вывод	Вид контакта	Вывод	Проводник
	Технические требования			
	Таблица подключения выполнена на			
	основании схем АТМ2-6 ÷ АТМ2-18, альбом XII			
	и таблицы присоединения АТМ. Н-008			
	Секция №2			
	Левая стенка			
		К3		
701*	13п	ʒ	14	8-713
701*	23п	ʒ	24	8-721
701*	33п	ʒ	34	9-713
701	43п	ʒ	44	9-721
729	А	К	В	0*

Проводник	Вывод	Вид контакта	Вывод	Проводник
		К4		
8-15*	13	ʒ	14	8-11*
9-15*	23	ʒ	24	9-11*
701*	33	ʒ	п34	725*
727	А	К	пВ	725
		К5		
6-11	13	ʒ	14	6-9
7-11	23	ʒ	24	7-9
701*	33	ʒ	п34	725*
731	А	К	пВ	725*

ГИП	Гуреева		
Нач.отд	Борисов		
Н.контр	Корчкова		
Гл.спец	Корчкова		
Рук.гр	Колосова		
Инж	Щербинская		
Ст.техн	Кротина		

ТП 903-1-221.86 АТМ Н-009

Полносборная котельная с 4 котлами КЕ-2,5-14С для сельского строительства (в блочном исполнении). Топливо - каменные и бурые угли

Стадия	Лист	Листов
РП	1	20

Щит управления вспомогательного оборудования. Таблица подключений

Госстрой СССР ГПИ Горьковский САНТЕХПРОЕКТ

Альбом XIII

Проводник	Вывод	Вид контакта	Вывод	Проводник
		К6		
13-11	13	ʒ	14	13-9
14-11	23	ʒ	24	14-9
701*	33	ʒ	п34	725*
733	А	К	пВ	725*
		К7		
11-11	13	ʒ	14	11-9
12-11	23	ʒ	24	12-9
701*	33	ʒ	п34	725*
735	А	К	пВ	725*
		К8		
725*	13п	ʒ	п14	739
725*	21п	Р	22	737
739	Ап	К	В	0*
		ES1		
51	1		2	52
		XT1		
В60-3	1		2	В60-4
В60-21	3			
			6	В60-7
В60-9	7		8	В60-А1
0*	9			

Проводник	Вывод	Вид контакта	Вывод	Проводник
		XT2		
			2	В60-19
В60-3*	3		4	В60-12
В60-11	5		6	
	7		8	В38-19
В38-3	9		10	В38-12
		XT3		
В38-11	1			
ʒ	3 п		4	ʒ*
В38-3*	5		6	В38-4
В38-21	7			
		XT4		
В38-7	1		2	В38-9
В38-А1	3		4	0*
В58-1	5п		п6	В58-1
В58-2	7п		п8	В58-2
В58-3	9п		п10	В58-3
		XT5		
В58-4	1п		п2	В58-4
В59-1	3п		п4	В59-1
В59-2	5п		п6	В59-2
В59-3	7п		п8	В59-3
В59-4	9п		п10	В59-4

Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

ТП 903-1-221.86 АТМ Н-009 Лист 2

Продолжение таблицы N 4

Проводник	Вывод	Вид контакта	Вывод	Проводник
		XT6		
B37-3	1		2	B37-4
B37-21	3			
B37-7	7		8	B37-9
B37-A1	9		10	0*
		XT7		
B37-11	3		4	B37-12
			6	3 п*
3	7		8	B14-7
B14-9	9		10	B14-A1
		XT8		
0*	1			
			4	B14-16
B14-17	5		6	B14-18
	7			
B14-11	9		10	B14-12
		XT9		
B14-20	1			
			4	51
52	5			

Продолжение таблицы N 4

Проводник	Вывод	Вид контакта	Вывод	Проводник

Альбом XIII

Продолжение таблицы N4

Проводник	Вывод	Вид контакта	Вывод	Проводник
		B60б		
B60-A1*	1п		2	0*
B60-3	3п		4	B60-4
B60-7	7		9	B60-9
B60-A1*	10п		11	B60-11
B60-12	12		19	B60-19
B60-3	20п			
		B37б		
B37-A1*	1		2	0*
B37-3	3п		4	B37-4
B37-7	7		9	B37-9
B37-A1*	10п		11	B37-11
B37-12	12		19	B37-19
B37-3	20п			
		B38б		
B38-A1*	1		2	0*
B38-3	3п		4	B38-4
B38-7	7		9	B38-9
B38-A1*	10п		11	B38-11
B38-12	12		19	B38-19
B38-3	20п			

Продолжение таблицы N4

Проводник	Вывод	Вид контакта	Вывод	Проводник
		B14б		
B14-A1*	1п		2	0*
B14-7	7		9	B14-9
B14-A1*	10п		11	B14-11
B14-12	12		20	B14-20
		B14д		
B14-A1*	1		2	0*
B14-16	3		4	B14-17
B14-18	5			
		7R		
7-711	1		2	7-713
		7HL		
7-713	1		2	0*
		6R		
6-711	1		2	6-713
		6HL		
6-713	1		2	0*
		6SA3		
6-3*	2		4	6-11*
7-3*	5		7	7-11*

Продолжение таблицы N4

Проводник	Вывод	Вид контакта	Вывод	Проводник
		7SA2		
703	1		3	7-705
7-3	5		п8	7-7
701*	10п		п9	7-709*
701*	10п		11	7-707
7-709	13п		16	7-715
7-7*	17п		20	7-9*
		6SA2		
703*	1		3	6-705
6-3	5		п8	6-7
701*	10п		п9	6-709*
701*	10п		11	6-707
6-709	13п		16	6-715
6-7*	17п		20	6-9*
		9R		
9-717	1		2	9-719
		9HL		
9-719	1		2	0*
		8R		
8-717	1		2	8-719
		8HL		
8-719	1		2	0*

Продолжение таблицы N4

Проводник	Вывод	Вид контакта	Вывод	Проводник
		8SA3		
8-3*	2		4	8-15
9-3*	5		7	9-15
		9SA2		
703*	1		3	9-707
9-3*	5		п8	9-7*
9-709	10п		п9	9-715*
9-709	10п		11	9-711
9-715*	13п		16	9-723*
9-7	17п		20	9-9
		8SA2		
703*	1		3	8-707
8-3*	5		п8	8-7*
8-709	10п		п9	8-715*
8-709	10п		11	8-711
8-715*	13п		16	8-723*
8-7	17п		20	8-9
		SA1		
A301*	1		п2	331
			2а	357*
0*	3		п4	331*
			4а	381
A301	5		6	0*
			6а	369
701*	7		8а	703*

Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Продолжение таблицы N4

Проводник	Вывод	Вид контакта	Вывод	Проводник
		SA2		
701*	1п		3	725*
701*	2п		4	739
A301*	5		7	341
345	6		8	343
		8SA4		
8-13	1		п3	8-11*
8-9	2		п4	8-11
703*	5		7	8-717*
701*	6		8	8-709
9-13	9		п11	9-11*
9-9	10		п12	9-11
703*	13		15	9-717*
701*	14		16	9-709
701*	17		19	729
		16R		
16-709	1		2	16-711
		16HL		
16-711	1		2	0*
		15R		
15-709	1		2	15-711
		15HL		
15-711	1		2	0*

Продолжение таблицы N4

Проводник	Вывод	Вид контакта	Вывод	Проводник
		10R		
10-709	1		2	10-711
		10HL		
10-711	1		2	0*
		16SA2		
703*	1		п3	16-705
16-5*	5п		8	16-7
701*	10п		9	16-707
701*	10п		п11	16-705*
16-713	13		16	725*
16-3	17		п20	16-5
		15SA2		
703*	1		п3	15-705
15-5*	5п		8	15-7
701*	10п		9	15-707
701*	10п		п11	15-705*
15-713	13		16	725*
15-3	17		п20	15-5
		10SA2		
703*	1		п3	10-705
10-3	5		п8	10-7
701*	10п		п9	10-707*
701*	10п		п11	10-705*
10-707	15п		16	10-713
10-7*	17п		20	10-9

Альбом XIII

Продолжение таблицы N4

Проводник	Вывод	Вид контакта	Вывод	Проводник
		XT11		
6-3	1		2	6-7
6-9	3		4	6-11
6-705	5		6	6-707
6-709	7		8	6-711
6-715*	9п		п10	6-715
		XT12		
731	1п		п2	731*
	3		4	7-3
7-7	5		6	7-9
7-11	7		8	7-705
7-707	9		10	7-709
		XT13		
7-711	1		п2	7-715*
7-715	3п		п4	731*
731*	5п		6	8
8-3	7		8	8-7
8-11	9		10	8-15
		XT14		
8-707	1		2	8-711
8-715	3		4	8-717
8-723*	5п		п6	8-723
727	7п		п8	727*
9-3	9		10	9-7

Продолжение таблицы N4

Проводник	Вывод	Вид контакта	Вывод	Проводник
		XT15		
9-11	1		2	9-15
9-707	3		4	9-711
9-715	5		6	9-717
9-723*	7п		п8	9-723
727*	9п		п10	727*
		XT16		
10-3	1		2	10-7
10-9	3		4	10-705
10-707	5		6	10-709
10-713	7		8	725
15-3	9		10	15-5
		XT17		
15-7	1		2	15-705
15-707	3		4	15-709
15-713	5		6	725*
	7		8	16-3
16-5	9		10	16-7
		XT18		
16-705	1		2	16-707
16-709	3		4	16-713
725*	5		6	
733	7		8	735
	9		10	

Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Продолжение таблицы N 4

Проводник	Вывод	Вид контакта	Вывод	Проводник
		XT19		
11-9	1		2	11-11
			4	12-9
12-11	5			
13-9	7		8	13-11
			10	14-9
		XT20		
14-11	1			

Продолжение таблицы N 4

Проводник	Вывод	Вид контакта	Вывод	Проводник

Альбом XIII

Продолжение таблицы N 4

Проводник	Вывод	Вид контакта	Вывод	Проводник
Правая стенка				
		K9		
A301*	13	ж	14	309
307	A	к	B	0*
		K10		
333	21	р	22	335
329	A	к	B	0*
		K11		
9-3	13	ж	14	9-13
8-715	23	ж	24	8-713
8-721	33	ж	34	8-723
9-715	43	ж	44	9-713
8-3	54	ж	53	8-13
9-721	64	ж	63	9-723
337	A	к	B	0*
		KM		
3A*	14	ж	13	A1*
A1	34	р	33	4A*
A301*	44	р	43	311
3A	A	к	B	0*

Продолжение таблицы N 4

Проводник	Вывод	Вид контакта	Вывод	Проводник
		Rбх		
341	1		2	331*
		KA		
A301*	1п			
347	3			
A301*	11п			
0*	13п			
343	15			
345	17			
331*	21			
0*	19п			
		KT		
A301*	27п	ж	28	337
A301*	33п	р	34	333*
335	A	к	B	0*
		SF1		
A1*	1		2	1П-A1
		SF2		
A1*	1		2	2П-A1
		SF3		
A1*	1		2	3П-A1

Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Альбом XIII

Продолжение таблицы N4

Проводник	Вывод	Вид контакта	Вывод	Проводник
		SF4		
A1*	1		2	4П-А1
		SF5		
A1*	1		2	1-А1
		SF6		
A1*	1		2	2-А1
		SF7		
A1*	1		2	А301*
		SF8		
A1*	1		2	701*
		SF9		
A1*	1		2	В37-А1
		SF10		
A1*	1		2	В38-А1
		SF11		
A1*	1		2	В60-А1
		SF12		
A1*	1		2	В14-А1
		SF27		
A1	1		2	R

Продолжение таблицы N4

Проводник	Вывод	Вид контакта	Вывод	Проводник
		SF28		
A1	1		2	R
		SA3		
1А	А1		С1	3А
		SA4		
4А	С1		А1	2А
		XT21		
701	1п		п2	701*
701*	3п		п4	701*
701*	5п		п6	701*
			п8	703
703*	9п		10	703*
		XT22		
703*	1		п2	703*
703*	3п			
725*	5п		п6	725*
725*	7п		п8	725*
725*	9п		п10	725
		XT23		
			п2	А301*
А301	3п		п4	А301*
А301*	5п		п6	А301*
А301*	7п		8	
331*	9п		п10	331*

Альбом XIII

Продолжение таблицы N4

Проводник	Вывод	Вид контакта	Вывод	Проводник
		XT24		
331*	1п		п2	331*
331*	3п		п4	331
			п6	369
369*	7п		п8	369*
369*	9п		10	369*
		XT25		
369*	1			
313	3		4	315
329	5		6	333
357	7		8	381
		XT26		
0	1п		п2	0*
0*	3п		п4	0*
0*	5п		п6	0*
0*	7п		п8	0*
0*	9п		п10	0*
		XT27		
			2	1П-А1
2П-А1	3		4	3П-А1
4П-А1	5		6	1-А1
2-А1	7		п8	А4
А4	9п		п10	А5

Продолжение таблицы N4

Проводник	Вывод	Вид контакта	Вывод	Проводник
		XT28		
А5	1		2	1А
2А	3			
0	5		6	А1
			п8	А301*
А301*	9п		10	А301
		XT29		
А301	1			
			4	3
301	5		6	303
305	7		п8	В57б-А1
В57б-А1	9п		10	В31-А1
		XT30		
В31-А1	1		2	307
3	3		п4	ВК3-А1
ВК3-А1	5п		6	339
			8	50-3
50-9	9		10	50-11

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

24498-16 Эт

Продолжение таблицы N 4

Проводник	Вывод	Вид контакта	Вывод	Проводник
		TV		
A3	1		2	0*
A4	5		3	A5
		SF13		
A1	1		2	B31-A1
		SF14		
A1*	1		2	B57б-A1
		SF15		
A1*	1		2	B10-A1
		SF16		
A1*	1		2	B12-A1
		SF17		
A1*	1		2	B32-A1
		SF18		
A1*	1		2	B46б-A1
		SF19		
A1*	1		2	B11-A1

Секция N1

Левая стенка

Продолжение таблицы N4

Проводник	Вывод	Вид контакта	Вывод	Проводник
		SF20		
A1*	1		2	A2
		SF21		
A1*	1		2	B47б-A1
		SF22		
A1*	1		2	B48б-A1
		SF23		
A1*	1		2	BK3-A1
		SF24		
A1*	1		2	A3
		SF25		
A1*	1		2	T
		SF26		
A1*	1		2	R
		SA6		
A2	1		2	B36б-A2
		SA7		
A2*	1		2	B58б-A2
		SA8		
A2*	1		2	B59б-A2

Продолжение таблицы N4

Проводник	Вывод	Вид контакта	Вывод	Проводник
		SA9		
A4*	1		2	B36-A4
		SA10		
A4*	1		2	B37-A4
		XT31		
A301	1п		п2	A301*
A301*	3п		п4	A301*
A301*	5п		п6	A301*
			8	3
323	9			
		XT32		
325	1		2	
313	3п		п4	313
315	5п		п6	315
329	7п		п8	329
333	9п		п10	333
		XT33		
B12-A1	1		2	B32-A1
B46-A1	3		4	0*
B47-A1	5		6	B48б-A1
357	7		8	381

Продолжение таблицы N4

Проводник	Вывод	Вид контакта	Вывод	Проводник
		XT34		
701	1		2	703
725	3			
			8	51
51*	9		10	51*
		XT35		
52*	1п		п2	52*
52	3п			
		XT36		
			2	B11-A1
3	3п		4	3
0*	5п		п6	0*
B10-A1	7			
B57б-A1	1		2	B31-A1
BK3-A1	3			
T-A1	5		6	R
R	7		8	R
		XT37		

Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Продолжение таблицы N 4

Проводник	Вывод	Вид контакта	Вывод	Проводник
		XT38		
B37-A4	1			
B36-A4	3		п4	A5
A5	5п		п6	A5
	7			
A1	9		10	A4

Продолжение таблицы N 4

Проводник	Вывод	Вид контакта	Вывод	Проводник

Продолжение таблицы N 4

Проводник	Вывод	Вид контакта	Вывод	Проводник
Передняя стенка				
		HL11		
323	1п		2	381
323*	3п		4	357
		HL10		
321*	1п		2	381*
321	3п		4	357*
		HL9		
319	1п		2	381*
319*	3п		4	357*
		HL8		
317*	1п		2	381*
317	3п		4	357*
		HL13		
327	1п		2	381*
327*	3п		4	357*
		HL12		
325*	1п		2	381*
325	3п		4	357*

Продолжение таблицы N 4

Проводник	Вывод	Вид контакта	Вывод	Проводник
		B59б		
		Ш8		
A301*	1Ап	ж	1б	321*
A301	4Ап	ж	4б	319*
		Ш12		
B59-1	1б		2б	B59-2
B59-3	3А		3б	B59-4
		Ш13		
B59б-A2	А		б	0*
		B58б		
		Ш8		
A301*	1Ап	ж	1б	321
A301*	4Ап	ж	4б	319
		Ш12		
B58-1	1б		2б	B58-2
B58-3	3А		3б	B58-4
		Ш13		
B58б-A2	А		б	0*

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Продолжение таблицы N4

Проводник	Вывод	Вид коммутата	Вывод	Проводник
		B36δ		
		Ш8		
A301*	2А	∫	2Б	317
		Ш12		
B36-4	3А		3Б	B36-3
		Ш13		
B36δ-A2	А		Б	0*
		12R		
12-711	1		2	12-713
		12HL		
12-713	1		2	0*
		11R		
11-711	1		2	11-713
		11HL		
11-713	1		2	0*
		11SA	3	
11-3*	2		4	11-11
12-3*	5		7	12-11

Продолжение таблицы N4

Проводник	Вывод	Вид коммутата	Вывод	Проводник
		12SA	2	
703	1		3	12-705
12-3	5		п8	12-7
701	10п		п9	12-709*
701	10п		11	12-707
12-709	13п		16	12-715
12-7*	17п		20	12-9
		11SA	2	
703*	1		3	11-705
11-3	5		п8	11-7
701*	10п		п9	11-709*
701*	10п		11	11-707
11-709	13п		16	11-715
11-7*	17п		20	11-9
		14R		
14-711	1		2	14-713
		14HL		
14-713	1		2	0*
		13R		
13-711	1		2	13-713
		13HL		
13-713	1		2	0*

Продолжение таблицы N4

Проводник	Вывод	Вид коммутата	Вывод	Проводник
		13SA	3	
13-3*	2		4	13-11
14-3*	5		7	14-11
		14SA	2	
703*	1		3	14-705
14-3	5		п8	14-7
701*	10п		п9	14-709*
701*	10п		11	14-707
14-709	13п		16	14-715
14-7*	17п		20	14-9
		13SA	2	
703*	1		3	13-705
13-3	5		п8	13-7
701*	10п		п9	13-709*
701*	10п		11	13-707
13-709	13п		16	13-715
13-7*	17п		20	13-9
		51SB3		
51-503	1	∫	2	51-505

Продолжение таблицы N4

Проводник	Вывод	Вид коммутата	Вывод	Проводник
		XT39		
B36-3	1		2	B36-4
B37-11	3п		4	B37-11
B37-12	5п		п6	B37-12
B58-1	7		8	B58-2
B58-3	9		10	B58-4
		XT40		
	1		2	B59-1
B59-2	3		4	B59-3
B59-4	5			
			8	11-3
11-7	9		10	11-9
		XT41		
11-9*	1		п2	11-11*
11-11	3п		4	11-705
11-707	5		6	11-709
11-711	7		8	11-715
735	9		10	735*
		XT42		
12-3	1		2	12-7
12-9	3п		п4	12-9*
12-11*	5п		п6	12-11
12-705	7		8	12-707
12-709	9		10	12-711

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

21192-16 40

Продолжение таблицы №4

Проводник	Вывод	Вид контакта	Вывод	Проводник
		XT43		
12-715	1		2	735*
735	3		4	
51-503	5		6	51-505
327	7		8	А 301*
		XT44		
13-3	1		2	13-7
13-9	3п		п4	13-9*
13-11*	5п		п6	13-11
13-705	7		8	13-707
13-709	9		10	13-711
		XT45		
13-715*	1п		п2	13-715
733	3п		п4	733*
	5			
14-3	7		8	14-7
14-9	9п		п10	14-9*
		XT46		
14-11*	1п		п2	14-11
14-705	3		4	14-707
14-709	5		6	14-711
14-715*	7п		п8	14-715
733*	9п		п10	733*

Продолжение таблицы №4

Проводник	Вывод	Вид контакта	Вывод	Проводник
		XT47		
733	1			

gost.e-ecolog.ru


Альбом XIII

Взам. инв. №


Подп. и дата

Инв. № подл.


поз. 29
К8; К9; К10




поз. 30
К3 ÷ К7; К11




поз. 31
КТ




поз. 32
КА



поз. 14
SA1



поз. 24
HL1 ÷ HL14



поз. 34; 35; 36
RBx; B34R; B35R; B53R; 6R ÷ 16R.

поз. 39
ES1; ES2



поз. 19; 20; 21
SF1 ÷ SF22



поз. 26
6HL ÷ 16HL

