Ст. 8-25092/1

Допуски и посадки в подъемно-транспортном оборудовании

Допуски свободных размеров

А. Определение

Свободными называются размеры, не входящие в сопряжения.

Б. Применение

Настоящие допуски применяются для размеров обработанных деталей, не входящих в сопряжения, когда большая точность размеров не нужна и для обмера можно применять только грубые измерительные инструменты (штангель-колумбус, кронциркуль или нутромер, стальная рулетка).

Эти допуски применяются как для диаметров, так и для линейных, не входящих в сопряжение, размеров деталей

В. Таблица допусков для свободных размеров

Размеры *мм*	Допуски
До 100	± 0,25
Св. 100 до 500	± 1,00
Св. 500	± 2,00

Внесен ВНИИПТО. Утвержден 29/VIII 1938 г. Срок введения 1/V 1939 г.

gost.e-ecolog.ru

gost.e-ecolog.ru