ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ № 70
ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ПАРКЕТЧИКА

(Руководствоваться с учетом требований Инструкции
по охране труда для работников всех профессий)

I. Общие требования безопасности

1. К выполнению работ в качестве паркетчика допускаются рабочие, имеющие профессиональную подготовку, соответствующую характеру работ. Работающие с механизмами и машинами с электрическим приводом должны иметь вторую квалификационную группу по электробезопасности.

2. Для снижения воздействия вредных и опасных производственных факторов паркетчику должны быть выданы следующие спецодежда, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты:

– комбинезон хлопчатобумажный;
– рукавицы комбинированные;
– наколенники брезентовые на вате;
– очки защитные;
– полусапоги юфтевые с жестким подноском;
– респиратор универсальный;
– наушники противошумные.

II. Требования безопасности перед началом работы

3. ***Паркетчик обязан:***

а) освободить рабочее место от посторонних предметов;

б) проверить состояние ручных инструментов, обращая внимание на трещины, сколы и выбоины на рабочих частях, острые кромки, грани и заусенцы в местах захвата рукой, трещины и наклепы на тыльной части;

в) проверить работоспособность деревообрабатывающих механизмов, исправность пусковых устройств, наличие защитных ограждений, состояние режущих инструментов и правильность их установки;

г) перед включением электрической машины убедиться, что около режущего инструмента или движущейся части не оставлены посторонние предметы, которые могут вылететь и травмировать работающих вблизи.

III. Требования безопасности во время работы

4. ***Паркетчик обязан:***

а) не оставлять отколы и торчащие гвозди при устройстве черных полов под наборный паркет и паркетную доску. Шляпки гвоздей заглублять в древесину;

gost.e-ecolog.ru

б) укладывать материал на прочную опору, при распиливании его вручную не обрабатывать материал на колене, на случайной опоре или на весу;

в) для переноски ручных инструментов пользоваться специальной сумкой или инструментальным ящиком;

г) наливать горячую мастику из термоса в бачки только через кран или с помощью дозировочного ковша;

д) транспортировать мастику к рабочему месту в специальных конусных бачках, исключающих ее выплескивание при переноске вручную;

е) подъем мастики на этажи производить только с помощью грузовых подъемников, оборудованных приспособлениями, исключающими опрокидывание бачков;

ж) для предупреждения пожара место, где случайно был пролит растворитель или бензин, незамедлительно засыпать песком или землей;

з) подогревать мастику в горячей воде на водяной бане;

и) при приготовлении грунтовки и праймера разогретый битум вливать в бензин, перемешивать только деревянными мешалками. Температура битума не должна превышать 70°С;

к) при нанесении грунтовки на основание пользоваться защитными очками;

л) при нанесении мастики на поверхность пользоваться шпателями, не дающими искры (пластмассовыми, деревянными, резиновыми и т.п.);

м) во время настилки штучного паркета с применением горячих мастик смежные помещения закрыть.

5. При хранении и транспортировании мастики к месту работы необходимо:

а) транспортировать и хранить мастику и растворители в плотно закрывающейся таре;

б) тару из-под мастик и растворителей складировать на открытых площадках или в несгораемых помещениях, закрывающихся на замок;

в) хранить мастику и органические растворители в помещениях, безопасных в пожарном отношении и имеющих вытяжную вентиляцию;

г) вывинчивать пробки из бочек с праймером и растворителями только специальным ключом, применение зубила, молотка и других искрообразующих инструментов не допускается;

д) пользоваться мастикой, содержащейся в емкостях, только при наличии этикетки с указанием завода-изготовителя, а также инструкции о порядке использования.

6. ***Паркетчику, работающему с мастиками, запрещается:***

а) пользоваться открытым огнем в радиусе 50 м от места смешивания битума с органическими растворителями (бензин, скипидар и др.);

б) переносить мастику по приставным лестницам или стремянкам;

в) подогревать мастику на костре, с помощью факела, на электроплитах и т.п.;

г) приготовлять праймер на этилированном бензине или бензоле.

7. При транспортировании материалов на этажи с помощью грузового подъемника соблюдать следующие меры безопасности:

укладывать материалы на грузовую площадку равномерно, принимая меры, предотвращающие падение материала во время подъема;

разгружать материал только со специально оборудованных площадок, не выходя на грузовую площадку подъемника.

8. Меры безопасности при варке битума.

Битумоварочный котел устанавливают на ровной, специально отведенной площадке, не ближе 10 м от зданий I и II степени огнестойкости, 20 м – от зданий III степени огнестойкости и 30 м – от зданий и строений IV и V степени огнестойкости. Над котлом должен быть устроен несгораемый навес.

Около котла должен быть комплект противопожарных средств: огнетушители, лопаты и сухой песок.

Котлы должны быть в исправном состоянии и иметь плотно закрывающиеся несгораемые крышки. Заполнение котлов допускается не более чем на ¾ их вместимости. Загружаемый в котел наполнитель должен быть сухим.

Во время варки и разогрева битума запрещается оставлять котел без присмотра. В случае появления течи в котле необходимо немедленно прекратить топку, очистить котел и отремонтировать его или заменить.

Запрещается пользоваться открытым огнем в радиусе 50 м от места смешивания битума с растворителями (бензином, скипидаром и др.). При смешивании разогретый битум следует вливать в бензин (а не наоборот), перемешивая его деревянными мешалками. Температура битума в момент приготовления праймера не должна превышать 70° С.

Не разрешается приготовлять праймер на этилированном бензине или бензоле.

9. При работе с битумными мастиками следует выполнять следующие правила:

а) проверить перед началом работы исправность черпаков, бачков и другого инвентаря;

б) осуществлять доставку горячего битума к рабочим местам в бачках, имеющих форму усеченного конуса, с плотно закрывающимися крышками. Крышки должны иметь запорные устройства, не допускающие открывания при случайном падении бачка;

в) бачки следует заполнять не более чем на ¾ их объема и ставить в места, исключающие их опрокидывание или падение;

г) переносить битум в открытой таре запрещается; добавлять битум в котел следует осторожно, опуская куски битума по стенке котла; черпак должен иметь ручку длиной не менее 1,5 м.

При загорании битума следует плотно закрыть котел крышкой. Категорически запрещается тушить пламя водой.

Горячий битум на этажи следует подавать: с помощью установки транспортирования горячего битума (УПБ1-50); грузовыми подъемниками, площадки которых должны иметь сплошное ограждение; в металлических бачках в форме конуса.

Разогревание остывшей мастики в термосе, варка битума в котле должны производиться при помощи форсунки, работающей на дизельном топливе.

Проходы от котла к подъемнику должны быть освобождены от мусора, а в зимнее время очищены ото льда и снега, посыпаны песком, через имеющиеся траншеи должны быть установлены переходные мостики с ограждениями.

Подогревать битумные мастики внутри помещения следует в электрических бачках.

Запрещается применять для подогрева приборы с открытым огнем.

Закрытые помещения, в которых производятся работы с горячими битумными мастиками, необходимо оборудовать приточно-вытяжной вентиляцией в соответствии с проектом производства работ и обеспечить противопожарным оборудованием.

После окончания работ доступ людей в эти помещения не разрешается, о чем вывешиваются предупредительные плакаты. Возобновление работ допускается только с разрешения мастера или прораба.

10. Меры безопасности при наклейке древесноволокнистых плит (ДВП) на горячем битуме.

Перед наклейкой древесноволокнистых плит на горячем битуме основание должно быть очищено от мусора, налипшего раствора, шпаклевки при помощи металлических скребков.

Нанесение грунтовки (праймера), разлив горячего битума на основание и настилка ДВП должны производиться в рукавицах и защитных очках, при этом необходимо соблюдать осторожность и избегать попадания битума на кожный покров.

Укладывать листы ДВП на горячий битум и придавливать их следует плавно, не допуская резкого надавливания во избежание выброса битума из-под уложенных листов.

11. Меры безопасности при настилке паркета на холодной мастике:

а) в помещениях при настилке паркета не должны находиться посторонние лица;

б) запрещается производить работы, которые могут вызвать искру (например, электросварочные работы).

Открывать емкости с мастикой следует при помощи инструмента, не дающего искрообразования.

Загустевшую мастику следует подогревать в горячих ваннах с температурой воды 70°С, уровнем не выше половины высоты емкости.

Подогревать мастику при помощи открытого огня запрещается. Наносить мастику на поверхность основания следует шпателями, не дающими искру (пластмассовыми, деревянными, резиновыми).

Во избежание взрыва и пожара при настилке паркета на холодной мастике курить категорически запрещается.

Перед входом в помещение, где производится настилка паркета на холодной мастике, должны быть вывешены предупредительные надписи: **«Не курить», «Огнеопасно».** Помещение должно быть обеспечено средствами тушения пожара: огнетушителями, ящиком с песком, лопатой.

Помещения, в которых производятся работы с применением холодной мастики «Биски», должны быть обеспечены принудительной приточно-вытяжной вентиляцией, обеспечивающей не менее 3-кратного воздухообмена в час.

В отдельных случаях (например, в теплое время) допускается проветривание помещения через одновременно открытые двери и окна, непосредственно выходящие наружу.

Во время работы мастер или прораб должен осуществлять постоянный надзор за безопасным выполнением работ и соблюдением правил пожарной безопасности. Паркетчику должен быть выдан наряд-допуск на работы повышенной опасности.

При случайном попадании горячей мастики на кожу рук место ожога следует перевязать стерильным материалом или чистой тряпкой и отправить пострадавшего в медпункт.

IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях

12. При загорании битума, мастики или праймера произвести его ликвидацию с помощью первичных средств пожаротушения (песка, земли, пенного огнетушителя ОХП).

V. Требования безопасности по окончании работы

13. По окончании работы паркетчик должен собрать порожнюю тару, а также остывшую мастику и сдать их на склад.

14. Отключить от электросети электроинструмент, очистить его от пыли и убрать в места хранения.

15. Очистить помещение, где производилась настилка паркета, от мусора и отходов.

16. На месте варки битума и подогрева его в термосе следует:

а) выключить подачу горючего, питающего форсунку;

б) закрыть надежно загрузочный люк, кран разлива термоса;

в) освободить бачки от оставшегося битума и сложить их в место хранения;

г) порожнюю тару из-под горючих веществ следует немедленно вывезти с объекта или закрыть в отдельном помещении.

17. Инструменты очистить от стружек, опилок и протереть.

18. Надеть предохранительные чехлы на лезвия ручных инструментов.

19. После работы с битумными мастиками смазать кожу лица и рук борным вазелином или глицерином.

gost.e-ecolog.ru