ГОССТАНДАРТ РОССИИ

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Государственная система обеспечения единства измерений

МЕТОДИКА КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОБОСНОВАНИЯ ПОВЕРОЧНЫХ СХЕМ ПРИ ИХ РАЗРАБОТКЕ

МИ 2230-92

НПО "ВНИИМ им.Д.И.Менделеева"
С.-Петербург
1992 г.

gost.e-ecolog.ru

Р Е К О М Е Н Д А Ц И Я

Государственная система обеспечения единства измерений
Методика количественного обоснования поверочных схем при их разработке

Настоящая рекомендация предназначена для применения в метрологических НИИ и НПО Госстандарта России при разработке государственных поверочных схем. Она может применяться также в других организациях (на предприятиях) при разработке локальных поверочных схем.

Рекомендация устанавливает методику количественного обоснования структуры и параметров поверочных схем при их разработке.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

I.I. Количественное обоснование структуры и параметров поверочных схем выполняют в процессе разработки этих схем в соответствии с МИ 1848-91.

Количественное обоснование выполняют на стадии разработки I-й редакции проекта НТД на поверочную схему. Результаты расчета указывают в пояснительной записке к проекту в разделе "Технико-экономическая эффективность от внедрения НТД".

I.2. Определение структуры и параметров поверочной схемы осуществляется путем выбора наиболее рационального варианта поверочной схемы из нескольких альтернативных вариантов их построения на основании расчета и анализа характеристик этих вариантов.

I.3. В качестве критерия рациональности поверочной схемы приняты показатель метрологической эффективности $\mathcal{F}$ и экономический показатель З.

I.3.I. Показатель метрологической эффективности $\mathcal{F}$ равен средневзвешенной, с учетом производительности и точности рабочих средств измерений (СИ), вероятности принятия годным неисправного рабочего СИ данного вида измерений.

I.3.2. Экономический показатель З равен средним народнохозяйственным годовым затратам на обеспечение единства данного вида измерений.

I.3.3. При выборе рационального варианта следует стремиться к минимуму обоих показателей, как F, так и $З$. Если такого варианта нет, критерий рациональности выбирают следующим образом.

Если установлены ограничения по показателю $З$ или ее отдельным составляющим (например, капитальным затратам на создание новых эталонов (образцовых СИ)), в качестве критерия выбирают минимум показателя F.

Если установлены требования к F или нормируются показатели качества поверки рабочих СИ в соответствии с МИ 187-86, в качестве критерия принимают минимум показателя $З$. Если не установлены ограничения ни на F, ни на $З$, рекомендуется выбрать вариант, обеспечивающий минимум $(З^*-З_i)/(F^*-F_i)$, где F^*, $З^*$ – значения показателей F и $З$ варианта с наихудшим показателем метрологической эффективности $(F^*=\max_i F_i)$.

I.3.4. Допускается выбор рационального варианта только по критерию минимума метрологического показателя F, без учета экономического показателя $З$, соответствующего рассматриваемым вариантам поверочной схемы.

I.4. Рекомендации учитывают следующие способы поверки СИ.

I.4.I. Поверка, при которой градуируют все СИ, поступившие на поверку. Этот способ применяют, как правило, при поверке вторичных эталонов и высокостабильных рабочих эталонов:

I.4.2.Поверка, при которой бракуют СИ, нестабильность которых за межповерочный интервал превышает предел допускаемой нестабильности, установленный для СИ данного типа, а затем градуируют остальные СИ. Этот способ применяют, как правило, при поверке эталонных мер и измерительных преобразователей, но иногда и при поверке рабочих мер и измерительных преобразователей.

I.4.3. Поверка, при которой бракуют СИ, основная погрешность которых превышает предел допускаемой основной погрешности СИ данного типа. Этот способ применяют, как правило, при поверке рабочих СИ и рабочих эталонов (образцовых средств измерений, далее – рабочих эталонов), имеющих заводскую градуировочную характеристику.

I.5. При проведении количественных обоснований рекомендуется учесть следующее.

I.5.I. Если предусмотрена поверка способом, указанным в п.I.4.3, для повышения метрологической надежности поверяемого СИ и качества его поверки целесообразно установить уменьшенный контрольный допуск на основную погрешность. т.е. допуск на поверку, меньший по абсолютному значению, чем предел допускаемой основной погрешности.

I.5.2. Если предусмотрена поверка способом, указанным в п.I.4.2, установление уменьшенного контрольного допуска на нестабильность СИ нецелесообразно из-за больших экономических потерь, обусловленных необоснованным забракованием годных СИ (фиктивным браком поверки).

I.6. Количественное обоснование структуры и параметров поверочной схемы выполняют с целью оказания методической помощи разработчику схемы. Результаты расчета имеют справочный характер. Окончательное решение по выбору структуры и параметров поверочной схемы принимает ее разработчик.

2. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

2.I. Альтернативные варианты структуры поверочной схемы.

2.2. Способы поверки всех СИ, включенных в схему, в соответствии с п.I.4.

2.3. Метрологические характеристики СИ и методов поверки.

2.3.I. Метрологические характеристики первичного эталона в соответствии с ГОСТ 8.38I–80:

граница неисключенной систематической погрешности θ_0, предел допускаемых значений среднего квадратического отклонения (СКО) случайной погрешности S_0 (с указанием числа независимых измерений n_0), предел допускаемой нестабильности ν_0 за определенный промежуток времени τ_0 (индекс "0" означает, что данное СИ возглавляет поверочную схему).

2.3.2. Метрологические характеристики вторичных и рабочих эталонов (образцовых СИ) и рабочих СИ, в зависимости от способа их поверки:

при поверке в соответствии с п.I.4.I – пределы допускаемых значений СКО случайных погрешностей СИ S_i и метода его поверки $S_{M(i-1)}$ при одном измерении,

при поверке в соответствии с п.I.4.2 – пределы допускаемых значений СКО случайных погрешностей СИ S_i и метода его поверки $S_{M(i-1)}$

и предел допускаемой нестабильности СИ ν_i за межповерочный интервал T_i,

при поверке в соответствии с п.I.4.3 - предел допускаемой погрешности СИ Δ_i.

2.3.3. Число независимых измерений при поверке n_{i-1} и применении n_i СИ i-го типа (уточняется в процессе расчета).

2.3.4. Среднее значение межповерочного интервала $T_i^э (T_i^р)$ эталона (рабочего СИ) i-го типа.

2.4. Требования к показателям качества поверки эталонов и рабочих СИ по МИ I87-86 (если они установлены):

предел допускаемых значений наибольшей вероятности признания годным негодного СИ s-го типа (вероятности необнаруженного брака) $P^*_{вам\,s}$,

отношение предела допускаемых значений максимальной погрешности СИ s-го типа, признанного по результатам поверки годным, к пределу допускаемой погрешности $\Delta_s - \delta^*_{max\,s}$,

предел допускаемых значений средней вероятности забракования годного СИ s-го типа (фиктивного брака в среднем) - $P^*_{заг\,s}$.

2.5. Средняя производительность $П^э_{iк}$ $(П^р_{iк})$ вторичных и рабочих эталонов i-го типа при поверке эталонов (СИ) $к$-го типа, равная максимальному числу СИ $к$-го типа, которые реально могут быть поверены в течение года с помощью одного эталона i-го типа, с учетом затрат времени на профилактику, поверку, ремонт и решение других измерительных задач.

2.6. Средняя производительность $П_i$ рабочих СИ i-го типа, равная максимальному числу измерений, которые реально могут быть выполнены с помощью СИ с учетом затрат времени на профилактику, поверку и ремонт.

2.7. Верхняя оценка числа рабочих СИ i-го типа в стране - $N^р_i$.

2.8. Экономические показатели

2.8.I. Для эталонов - цена (для уникальных - капитальные затраты на создание) $К_i$ в руб;

- средние затраты на эксплуатацию СИ i-го типа в течение года, в руб. (без учета стоимости его метрологических аттестаций и поверок) или ее составляющие, в соответствии с Приложением I.

2.8.2. Для СИ, поверяемых способом п.I.4.3, - средние стоимости поверки $С_{пi}$ и ремонта (включающего градуировку) $С_{рi}$ в руб.

2.8.3. Для рабочих СИ, поверяемых способом п.I.4.2,- цена СИ K_i в руб.

2.8.4. Если в соответствии с п.I.3.4 для альтернативных вариантов поверочной схемы не определяются затраты на обеспечение единства измерений $З_i$, данные, перечисленные в п.2.8, не используются и могут не определяться.

2.9. Ограничения на число вторичных и рабочих эталонов, обусловленные ограниченностью ресурсов, производственных мощностей или другими факторами.

3. РАСЧЕТ ХАРАКТЕРИСТИК ПОГРЕШНОСТИ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ, УКАЗЫВАЕМЫХ В ПОВЕРОЧНЫХ СХЕМАХ

3.I. Характеристики погрешности СИ определяют по рекуррентным формулам пп.3.2-3.6 в последовательности, соответствующей порядку передачи размера единицы. Характеристики СИ i-й ступени поверочной схемы рассчитывают с учетом характеристик эталонов $(i-1)$-й ступени поверочной схемы, предназначенных для их поверки.

3.2. В качестве характеристики погрешности первичного эталона указывают доверительные границы погрешности воспроизведения единицы и передачи ее размера δ_0 при вероятности $P_0 = 0{,}99$.

3.2.I. Доверительные границы погрешности определяют по формуле

$$\delta_0 = t_{\Sigma 0} S_{\Sigma 0} , \qquad (I)$$

где $S_{\Sigma 0}$ - предел допускаемых значений СКО суммарной погрешности воспроизведения единицы и передачи ее размера,

$$S_{\Sigma 0} = \sqrt{\frac{\theta_0^2}{3} + S_0^2 + \frac{V_0^2}{6{,}7}} ,$$

$$t_{\Sigma 0} = \frac{\theta_0 + t(n_0-1;\,0{,}99) S_0 + V_0}{\frac{\theta_0}{\sqrt{3}} + S_0 + 1{,}2\frac{V_0}{6}} ,$$

$t(n_0-1;0{,}99)$ -квантиль распределения Стьюдента при числе степеней свободы (n_0-1) и вероятности $P_0 = 0{,}99$.

Если V_0 не устанавливается документами на первичный эталон, в (I) полагают $V_0 = 0$.

3.3. Характеристики погрешности вторичных и рабочих эталонов и рабочих СИ выбирают с учетом способа их поверки по п.I.4.

3.4. Поверка в соответствии с п.I.4.I

3.4.I. В качестве характеристики погрешности СИ указывают предел допускаемых доверительных границ его погрешности $\delta_{\Sigma i}$ при вероятности P_i .

3.4.2. Предел допускаемых доверительных границ погрешности определяют по формуле

$$\delta_{\Sigma i} = t_{\Sigma i} S_{\Sigma i} , \qquad (2)$$

где

$$S_{\Sigma i} = \sqrt{S^2_{\Sigma(i-1)} + \frac{S_i^2 + S^2_{M(i-1)}}{n_{i-1}} + \frac{S_i^2}{n_i}} \qquad (3)$$

– предел допускаемых значений СКО суммарной погрешности СИ i-й ступени передачи размера единицы,

$$t_{\Sigma i} = \frac{U_{i-1} + t(n_i - 1; P_{i-1})\sqrt{\frac{S_i^2 + S^2_{M(i-1)}}{n_{i-1}}} + t(n_i - 1; P_i)\frac{S_i}{\sqrt{n_i}}}{S_{\Sigma(i-1)} + \sqrt{\frac{S_i^2 + S^2_{M(i-1)}}{n_{i-1}}} + \frac{S_i}{\sqrt{n_i}}} , \qquad (4)$$

U_{i-1} – равно $\delta_{\Sigma(i-1)}$ или Δ_{i-1} , в зависимости от способа поверки СИ $(i-1)$ -й ступени,

$t(n_i-1, P_i)$ – квантиль распределения Стьюдента при (n_i-1) степени свободы и вероятности P_i ,

n_i – число независимых измерений при поверке СИ по эталону i-й ступени передачи размера единицы.

3.5. Поверка в соответствии с п.I.4.2.

3.5.I. В качестве характеристик погрешности указывают:

предел допускаемой нестабильности СИ ν_i за межповерочный интервал и предел допускаемых доверительных границ погрешности градуировки СИ δ_i при вероятности P_i ;

либо предел допускаемых доверительных границ погрешности СИ $\delta_{\Sigma i}$ (с учетом нестабильности) при вероятности P_i ;

либо предел допускаемой погрешности Δ_i .

3.5.2. Предварительно определяют минимально допустимое значение предела допускаемой нестабильности $\nu_{i\min}$ по формуле

$$\nu_{i\min} = \frac{U_{i-1}}{\alpha_i} , \qquad (5)$$

где U_{i-1} – как в п.3.4.2,

α_i – определяется из таблицы I в зависимости от фиктивного брака в среднем P_{gi} и отношения a_{i-1} , равного

$$a_{i-1} = \frac{t(n_{i-1}-1; P_{i-1})\sqrt{\frac{S_i^2 + S_{M(i-1)}^2}{n_{i-1}}}}{U_{i-1}} , \qquad (6)$$

Таблица I

Значения a_i в зависимости от a_{i-1} и $P_{gr\,i}$

a_{i-1}	$P_{gr\,i} = (1-2)\,\%$	$P_{gr\,i} = (0{,}5-1)\,\%$
0,5 и менее	I : 2	I : 3
0,7	I : 2,5	I : 3,5
I	I : 3	I : 4,5
2	I : 5	I : 7
3	I : 6	I : I0

3.5.3. Уточняют значение предела допускаемой нестабильности СИ ν_i^*, указываемое в поверочной схеме.

$$\nu_i^* = \begin{cases} \nu_i , & \text{если } \nu_i \geq \nu_{i\min} , \\ \nu_{i\min} , & \text{если } \nu_i < \nu_{i\min} . \end{cases}$$

Корректируют межповерочный интервал по формуле

$$T_i^* = T_i \frac{\nu_i^*}{\nu_i} . \qquad (7)$$

3.5.4. Вычисляют характеристики погрешности СИ, указываемые в поверочной схеме.

Предел допускаемых доверительных границ погрешности градуировки СИ определяют по формуле

$$\delta_i = t_{ri} S_{ri} , \qquad (8)$$

где

$$S_{ri} = \sqrt{S_{\Sigma(i-1)}^2 + \frac{S_i^2 + S_{M(i-1)}^2}{n_{i-1}} + \frac{S_i^2}{n_i}} , \qquad (9)$$

$$t_{ri} = \frac{U_{i-1} + t(n_{i-1}; P_{i-1})\sqrt{\frac{S_i^2 + S_{M(i-1)}^2}{n_{i-1}}} + t(n_i - 1; P_i)\frac{S_i}{\sqrt{n_i}}}{S_{\Sigma(i-1)} + \sqrt{\frac{S_i^2 + S_{M(i-1)}^2}{n_{i-1}}} + \frac{S_i}{\sqrt{n_i}}} \quad (10)$$

Предел допускаемых доверительных границ суммарной погрешности СИ определяют по формуле

$$\delta_{\Sigma i} = t_{\Sigma i} S_{\Sigma i} \quad , \quad (11)$$

где

$$S_{\Sigma i} = \sqrt{S_{rt}^2 + \frac{V_i^2}{9}} \quad (12)$$

- предел допускаемых значений СКО суммарной погрешности СИ i-й ступени,

$$t_{\Sigma i} = \frac{U_{i-1} + t(n_{i-1}; P_{i-1})\sqrt{\frac{S_i^2 + S_{M(i-1)}^2}{n_{i-1}}} + t(n_i - 1; P_i)\frac{S_i}{\sqrt{n_i}} + \lambda(P_i)\frac{V_i^*}{3}}{S_{\Sigma(i-1)} + \sqrt{\frac{S_i^2 + S_{M(i-1)}^2}{n_{i-1}}} + \frac{S_i}{\sqrt{n_i}} + \frac{V_i^*}{3}} \quad , \quad (13)$$

где $\lambda(P_i)$ - квантиль нормального распределения при вероятности P_i.

Предел допускаемой погрешности СИ Δ_i определяют аналогично $\delta_{\Sigma i}$ по формулам (II) + (I3), в которых принимают $P_i = 0{,}997$.

3.6. Поверка в соответствии с п.I.4.3

3.6.I. В качестве характеристики погрешности СИ указывают предел допускаемой погрешности Δ_i.

3.6.2. Определяют соотношение характеристик погрешностей эталона и поверяемого СИ

$$\alpha_i = \frac{U_{i-1}}{\Delta_i} \quad , \quad (14)$$

где U_{i-1} - как в п.3.4.2.

3.6.3. Определяют отношение контрольного допуска при поверке Δ_{Ki} к пределу допускаемой погрешности СИ Δ_i

$$\gamma_i = \frac{\Delta_{Ki}}{\Delta_i} \quad (15)$$

таким образом, чтобы обеспечить выполнение неравенств

$$\left.\begin{array}{l} P_{бam}(\alpha_i;\gamma_i) \le P^{*}_{бam\,i}, \\ \delta_{max}(\alpha_i;\gamma_i) \le \delta^{*}_{max\,i}, \end{array}\right\} \quad (16)$$

и (или)

$$P_{дг}(\alpha_i;\gamma_i) \le P^{*}_{дг\,i} .$$

Показатели $P_{бam}(\alpha_i;\gamma_i)$, $\delta_{max}(\alpha_i;\gamma_i)$, $P_{дг}(\alpha_i;\gamma_i)$ определяют по таблицам МИ 188–86.

Если $P^{*}_{бam\,i}$, $\delta^{*}_{max\,i}$ и $P^{*}_{дг\,i}$ не установлены, рекомендуется принимать $\gamma_i = 0{,}8$.

3.6.4. Если не удается подобрать γ_i, удовлетворяющее требованиям п.3.6.3 при данном α_i, следует принять меры по уменьшению U_{i-1} (замкнув СИ i-й ступени на более точный эталон, увеличив число измерений при поверке, сократив межповерочный интервал для эталона и т.д.).

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАИБОЛЕЕ РАЦИОНАЛЬНОГО ВАРИАНТА ПОВЕРОЧНОЙ СХЕМЫ

4.1. Предварительно на основании опыта составляют альтернативные варианты возможных структур поверочной схемы, отличающихся различным числом ступеней передачи размера единицы, применяемыми для поверки эталонами, соподчинением СИ и т.д.

4.2. Исходя из назначения СИ и способов нормирования их метрологических характеристик в НТД, выбирают, из указанных в п.1.4, способы поверки всех СИ, включенных в поверочную схему. Определяют другие исходные данные, перечисленные в разд.2, необходимые для расчета альтернативных вариантов.

4.3. Для каждого альтернативного варианта определяют в соответствии с разд.3 характеристики погрешности всех СИ. Одновременно уточняют числа независимых измерений при поверке всех СИ n_i и рекомендации по назначению межповерочных интервалов T_i.

4.4. Для каждого альтернативного варианта и каждого СИ, поверяемого в соответствии с п.1.4.2 или п.1.4.3, определяют по таблицам МИ 188–86 показатели качества поверки:

максимальную вероятность ошибочного принятия негодного СИ в качестве годного (необнаруженного брака) $P_{бam\,i}$,

среднюю вероятность ошибочного забракования годного СИ (фиктивного брака) $P_{дг\,i}$.

4.4.I. При поверке СИ в соответствии с п.I.4.3 $P_{вам\,i}$ находят по таблицам I или 3-6 МИ I88-86 (в зависимости от числа измерений при поверке) с учетом α_i и γ_i, определенных в соответствии с п.3.6, а $P_{дг\,i}$ - по таблицам 2 или 7-8 МИ I88-86 с учетом α_i и $P_{вам\,i}$.

4.4.2. При поверке СИ в соответствии с п.I.4.2 $P_{вам\,i}$ принимают равной нулю, а $P_{дг\,i}$ находят по таблице I. п.3.5.2.

4.4.3. Если значения α_i, γ_i не совпадают со значениями, указанными в таблицах МИ I88-86, необходимо провести интерполирование (для $\alpha_i < 0{,}5$) или экстраполирование (для $\alpha_i > 0{,}5$).

4.5. Для каждого варианта поверочной схемы определяют необходимое количество эталонов каждого типа, исходя из необходимости полного удовлетворения потребностей страны в поверках СИ данного вида измерений. Расчет проводят в последовательности, обратной порядку передачи размера единицы. Сначала определяют число рабочих эталонов самого нижнего, n-го разряда, затем число рабочих эталонов $(n-1)$-го разряда и т.д., до первичного эталона.

Число эталонов i-го типа $N_i^э$ должно удовлетворять неравенству

$$N_i^э \geq \sum_{K=1}^{\tau_э} \ell_{iK} \frac{N_K^э}{T_K^э \Pi_{iK}^э} + \sum_{K=1}^{\tau_р} \ell_{iK} \frac{N_K^р}{T_K^р \Pi_{iK}^р}, \qquad (I7)$$

где $N_K^р$ - см. п.2.7,

$T_K^э$, $T_K^р$ - см. п.2.3.4

$\Pi_{iK}^э$, $\Pi_{iK}^р$ - см. п.2.5,

$$\ell_{iK} = \begin{cases} I, & \text{если эталон } i\text{-го типа применяют для поверки} \\ & \text{эталона или рабочего СИ } K\text{-го типа,} \\ 0 & \text{в противном случае,} \end{cases}$$

$\tau_э$ ($\tau_р$) - число типов эталонов (рабочих СИ).

4.6. Проверяют выполнение ограничений по п.2.9 на число эталонов $N_i^э$, $i = 1, \ldots, \tau_э$ (если они имеются). Варианты, для которых не выполняется хотя бы одно ограничение, отбрасывают.

4.7. Определяют метрологические показатели эффективности альтернативных вариантов поверочной схемы по формуле

$$\mathcal{F} = \frac{\sum_{i=1}^{\tau_p} P_{вам\,i} \frac{N_i^p \Pi_i}{U_i^2}}{\sum_{i=1}^{\tau_p} \frac{N_i^p \Pi_i}{U_i^2}} , \qquad (18)$$

где: Π_i - см. п.2.6,

N_i^p - см. п.2.7,

U_i - характеристика погрешности рабочего СИ i-го типа, указываемая в поверочной схеме (Δ_i или $\delta_{\Sigma i}$, в зависимости от способа поверки).

4.8. Оценивают экономические показатели эффективности альтернативных вариантов по формуле

$$З = \sum_{i=1}^{\tau_э} [E K_i + C_{эi} + C_{фi}^э \frac{P_{qxi}^э}{T_i^э}] N_i^э + \sum_{i=1}^{\tau_p} C_{фi}^p \frac{P_{qxi}^p}{T_i^p} N_i^p , \qquad (19)$$

где : E - коэффициент экономической эффективности капитальных затрат, средний по стране,

K_i, $C_{эi}$ - см. п.2.8.1, п.2.8.3,

$C_{фi}^{э(р)} = \begin{cases} C_{пi} + C_{рi} & \text{при поверке в соответствии с п.I.4.3,} \\ 0{,}5\, K_i & \text{при поверке в соответствии с п.I.4.2,} \end{cases}$

$C_{пi}$, $C_{рi}$ - см. п.2.8.2,

$T_i^э$, T_i^p, P_{qxi}, $N_i^э$, N_i^p, $\tau_э$, τ_p - см. пп.4.4 - 4.7.

4.9. Анализируют метрологические и экономические показатели всех альтернативных вариантов. Если в соответствии с п.I.3.4 экономические показатели не определялись, выбирают вариант, обеспечивающий минимум показателя $\mathcal{F}$. Если показатели $З$ оценены, выбирают наиболее рациональный вариант в соответствии с рекомендациями п.I.3.3.

4.10. Пример количественного обоснования поверочной схемы приведен в Приложении 2.

4.11. Количественное обоснование разрабатываемой поверочной схемы в соответствии с методикой, изложенной в настоящих рекомендациях, может быть проведено на ЭВМ.

Приложение I

РЕКОМЕНДАЦИИ
по определению средних годовых затрат на эксплуатацию эталонов $C_э$

$$C_э = P_з + C_ш + Ж + Г + Ф ,$$

где $P_з$ - заработная плата обслуживающего персонала за год, руб,
$C_ш$ - расходы на содержание оборудования, руб.,
$Ж$ - затраты на электроэнергию, руб.,
$Г$ - затраты на топливо, воду, инструменты и др. ресурсы, руб.
$Ф$ - расходы на содержание и эксплуатацию зданий.

I. $$P_з = p n \left(1 + \frac{H_{расх}}{100}\right) ,$$

где p - годовой фонд заработной платы одного поверителя соответствующей квалификации, руб.,
n - норма обслуживания - отношение числа поверителей к числу обслуживаемых ими СИ,
$H_{расх}$ - процент накладных расходов. Рекомендуется принимать среднее по стране значение $H_{расх}$.

2. $$C_ш = \frac{K Ш}{100} ,$$

где K - стоимость (розничная цена) СИ, руб.,
$Ш$ - норматив годовых затрат на содержание, текущий ремонт и эксплуатацию оборудования, в процентах к его стоимости. Рекомендуется принимать среднее по стране значение $Ш$.

3. $$Ж = N_м K_N t_р C_{эл} ,$$

где $N_м$ - максимальная потребляемая СИ мощность, квт,
K_N - средний коэффициент загрузки СИ по мощности,
$t_р$ - среднее время работы СИ за год, ч,
$C_{эл}$ - стоимость I квтч электроэнергии.

4. $$Г = t_р \sum_{i=1}^{m} C_{ri}\, r_i ,$$

где $t_р$ – по п.3 ,

r_i – норма расхода ресурса (воды, топлива, инструмента и т.д.) на I ч работы СИ, в соответствующих единицах,

C_{ri} – цена единицы расходуемого ресурса, руб,

5. $$Ф = S \cdot р ,$$

где S – производственная площадь здания, связанная с эксплуатацией данного СИ, $м^2$,

$р$ – средние затраты на содержание, текущий ремонт и эксплуатацию I $м^2$ производственной площади, руб/$м^2$.

Приложение 2

Пример количественного обоснования поверочной схемы

Найдем наиболее рациональный вариант поверочной схемы, предназначенной для передачи размера единицы рабочим СИ трех классов точности.

I. Исходные данные по парку рабочих СИ приведены в табл.I.

Таблица I

Класс точности, S	Предел допускаемой погрешности, Δ_S,%	Средняя производительность Π_S, изм/ч	Межповерочный интервал, T_{P_S}, год	Средний ущерб от забракования годного СИ, $C_{\Phi S}$, тыс.руб.	Верхняя оценка числа СИ в стране N_S^P, тыс.шт.
I	0,5	I0	I	0,5	I00
2	I,0	I0	I	0,3	400
3	3,0	I0	I	0,I	I000

2. Предлагаются к рассмотрению 4 альтернативных варианта структуры поверочной схемы, представленные на рис. I. Рабочим эталонам I-го разряда размер единицы передают от вторичного эталона, имеющего следующие характеристики: предел допускаемых значений СКО суммарной погрешности $S_{\Sigma O} = 2.10^{-4}$ при $n_o = 10$ независимых измерениях, доверительные границы погрешности $\delta_{\Sigma O} = 6{,}5.10^{-4}$ при вероятности $P_o = 0{,}99$, производительность $\Pi_o^э = 40$ поверок в год, $K_o = 50$ тыс.руб., годовые затраты на эксплуатацию $C_{эO} = 10$ тыс.руб., предел допускаемых значений СКО погрешности метода поверки эталона I-го разряда составляет $S_{MO} = 2.10^{-4}$.

Характеристики СИ, которые могут быть использованы в качестве рабочих эталонов, указаны в табл.2.




Рис.I. Альтернативные варианты структуры поверочной схемы

Таблица 2

Разряд, i	Предел СКО СИ, S_i	Предел СКО метода поверки, S_{Mi}	Предел допускаемой нестаб., ν_i	Число измерений при поверке, n_i	Межповерочный интервал, T_i, год	Доверит. вероятность, P_i	Средняя производ. СИ, $N_i^э(\theta)$ год	Цена, K_i, тыс. руб.	Средние затраты на эксплуатацию, C_i, тыс.руб
I	3.10^{-4}	2.10^{-4}	$I;3.10^{-3}$	5	I	0,95	200	5,0	2,0
2	$I.10^{-3}$	5.10^{-4}	$3,3.10^{-3}$	5	I	0,95	200	2,0	I,5
3	4.10^{-3}	$I.10^{-3}$	$I.10^{-2}$	3	I	0,95	200	I,0	I,0

Коэффициент экономической эффективности капитальных затрат E = = 0,I5. Требуется определить наиболее рациональный вариант структуры поверочной схемы и соответствующие ему характеристики погрешности рабочих эталонов, указываемые в поверочной схеме, а также необходимое число средств поверки $N_i^э$.

3. Определим требования к характеристикам погрешности рабочих эталонов.

Поскольку для этих эталонов нормируются пределы допускаемой нестабильности ν_i , необходимо выбрать способ поверки, указанный в п.I.4.2. Для всех разрядов эталонов примем P_i = 0,95(в соответствии с МИ 2I48-9I)и $P_{gr}^э$= I %. Расчет метрологических характеристик ведем последовательно, начиная с самых точных эталонов.

3.I. Рабочие эталоны I-го разряда.

Коэффициент $t_{\Sigma 0}$, соответствующий распределению погрешности вторичного эталона, равен $t_{\Sigma 0} = \frac{\delta_0}{S_{\Sigma 0}} = \frac{6{,}5\cdot 10^{-4}}{2\cdot 10^{-4}} = 3{,}25$.

При P_1 = 0,95 и n_0 = I0 коэффициент Стьюдента t (9,095) = 2,26.

В соответствии с (6)

$$a_0 = \frac{2{,}26\sqrt{\frac{3^2+2^2}{10}}\cdot 10^{-4}}{6{,}5\cdot 10^{-4}} = 0{,}38$$

Из табл.I п.3 находим α_1 = I:2.

В соответствии с формулой (5)

$$\nu_{1min} = 6{,}5\cdot 10^{-4}\cdot 2 = 1{,}3\cdot 10^{-3}$$

В соответствии с п.3.5.3 принимаем

$V_{1min} = 1{,}3 \cdot 10^{-3}$, $T_1 = 1$ год.

Оценим $\delta_{\Sigma 1}$.

Коэффициент Стьюдента $t(4; 0{,}95) = 2{,}78$,

Коэффициент нормального распределения К (0,95) = 1,96.

По формулам (II) ÷ (I3)

$$S_{\Sigma 1} = \sqrt{2^2 + \frac{13}{10} + \frac{3^2}{5} + \frac{13^2}{9}} \cdot 10^{-4} = 5{,}0 \cdot 10^{-4},$$

$$t_{\Sigma 1} = \frac{6{,}5 + 2{,}26\sqrt{\frac{13}{10}} + 2{,}78\sqrt{\frac{13}{5}} + 1{,}96\sqrt{\frac{13^2}{9}}}{2 + \sqrt{\frac{13}{10}} + \sqrt{\frac{13}{5}} + \sqrt{\frac{13^2}{9}}} = 2{,}46,$$

$$\delta_{\Sigma 1} = 5 \cdot 10^{-4} \cdot 2{,}46 = 1{,}23 \cdot 10^{-3} \cong 0{,}12\ \%.$$

3.2. Рабочие эталоны 2-го разряда

$$\alpha_1 = \frac{2{,}78\sqrt{\frac{10^2 + 5^2}{5}} \cdot 10^{-4}}{1{,}2 \cdot 10^{-4}} = 1{,}1.$$

Из таблицы I п.3 находим $\alpha_2 = 1{:}3$

В соответствии с формулой (5)

$V_{2min} = 1{,}2 \cdot 10^{-3} \cdot 3 = 3{,}6 \cdot 10^{-3}$

В соответствии с п.3.5.3 принимаем

$V_2 = 3{,}6 \cdot 10^{-3}$, $T_2 = 1 \cdot 3{,}6 : 3{,}3 \cong 1$ год.

Оценим $\delta_{\Sigma 2}$

$$S_{\Sigma 2} = \sqrt{0{,}5^2 + \frac{1{,}04}{5} + \frac{1}{5} + \frac{3{,}6^2}{9}} \cdot 10^{-3} \cong 1{,}4 \cdot 10^{-3},$$

$$t_{\Sigma 2} = \frac{1{,}2 + 2{,}78\left(\sqrt{\frac{1{,}04}{5}} + \sqrt{\frac{1}{5}}\right) + 1{,}96\sqrt{\frac{3{,}6^2}{9}}}{0{,}5 + \sqrt{\frac{1{,}04}{5}} + \sqrt{\frac{1}{5}} + \frac{3{,}6}{3}} = 2{,}33,$$

$\delta_{\Sigma 2} = 1{,}4 \cdot 10^{-3} \cdot 2{,}33 = 3{,}26 \cdot 10^{-3} \cong 0{,}3\ \%$.

3.3. Рабочие эталоны 3-го разряда

$$a_3 = \frac{2{,}78\sqrt{\frac{4^2+0{,}5^2}{5}}\cdot 10^{-3}}{3\cdot 10^{-3}} = 1{,}7.$$

Из табл.I находим $\alpha_3 = 1{:}5$.
В соответствии с формулой (5)

$$V_{3min} = 0{,}3.5 = 1{,}5\ \%.$$

В соответствии с п.3.5.3 принимаем

$$V_3 = 1{,}5\ \%, \qquad T_3 = 1.\frac{1{,}5}{1} = 1{,}5 \text{ года}.$$

Таким образом, для рабочих эталонов 3-го разряда рекомендуется установить предел допускаемой нестабильности $V_3 = 1{,}5\ \%$ и межповерочный интервал $T_3 = 1{,}5$ года (при параметрах, указанных в таблице 2, невозможно обеспечить достоверность поверки этих эталонов).

Определим $\delta_{\Sigma 3}$.

$$S_{\Sigma 3} = \sqrt{1{,}4^2 + \frac{4^2+0{,}5^2}{5} + \frac{4^2}{3} + \frac{15^2}{9}}\cdot 10^{-3} = 6{,}0\cdot 10^{-3},$$

$$t_{\Sigma 3} = \frac{3 + 2{,}78\sqrt{\frac{4^2+0{,}5^2}{5}} + 4{,}3\cdot\frac{4}{\sqrt{3}} + 1{,}96\cdot\frac{15}{3}}{1{,}4 + \sqrt{\frac{4^2+0{,}5^2}{5}} + \frac{4}{\sqrt{3}} + \frac{15}{3}} = 2{,}6,$$

$$\delta_{\Sigma 3} = 6{,}0.10^{-3}.2{,}6 = 15{,}6.10^{-3} \approx 1{,}5\ \%.$$

4. Определим показатели качества поверки рабочих СИ для каждого варианта поверочной схемы

4.I. Вариант I

В соответствии с п.3.6

$$\alpha_1 = \frac{\delta_{\Sigma 1}}{\Delta_1} = \frac{0{,}12}{0{,}5} \approx \frac{1}{4}, \qquad \gamma_1 = 0{,}8,$$

$$\alpha_2 = \frac{\delta_{\Sigma 2}}{\Delta_2} = \frac{0{,}3}{1} \approx \frac{1}{3}, \qquad \gamma_2 = 0{,}8,$$

$$\alpha_3 = \frac{\delta_{\Sigma 3}}{\Delta_3} = \frac{1,5}{3} = \frac{1}{2} \quad , \qquad \gamma_3 = 0,8$$

При этих значениях α_i и γ_i по таблицам I и 2 МИ I88–86 получим

$P_{бат1} = 0,003$, $P_{бат2} = 0,05$, $P_{бат3} = 0,08$,

$P^{р}_{гр1} = 0,036$, $P^{р}_{гр2} = 0,047$, $P^{р}_{гр3} = 0,II$.

4.2. Вариант 2

$$\alpha_1 = \frac{\delta_{\Sigma 2}}{\Delta_1} = \frac{0,3}{0,5} = 0,6 \; , \quad \alpha_2 = \frac{\delta_{\Sigma 2}}{\Delta_2} = \frac{0,3}{1} = \frac{1}{3} \; , \quad \alpha_3 = \frac{\delta_{\Sigma 3}}{\Delta_3} = \frac{1,5}{3} = \frac{1}{2} \; ,$$

$\gamma_1 = \gamma_2 = \gamma_3 = 0,8$.

По таблице I МИ I88–86 находим при $\gamma = 0,8$

$P_{бат} = 0,08$ для $\alpha = 0,4$ и $P_{бат} = 0,I3$ для $\alpha = 0,5$.

В соответствии с п.4.4.3

$$P_{бат1} = 0,I3 + (0,6-0,5)\ \frac{0,I3-0,08}{0,5-0,4} = 0,I8.$$

По таблице 2 МИ I88–86 при $P_{бат1} = 0,I8$ находим

$P_{гр} = 0,0I9$ для $\alpha = 0,4$ и $P_{гр} = 0,052$ для $\alpha = 0,5$. Тогда

$$P^{р}_{гр1} = 0,052 + (0,6-0,5)\ \frac{0,952-0,0I9}{0,5-0,4} = 0,085.$$

Аналогично п.4.I

$P_{бат2} = 0,05$, $P_{бат3} = 0,08$,

$P^{р}_{гр2} = 0,047$, $P^{р}_{гр3} = 0,II$.

4.3. Вариант 3

$$\alpha_1 = \frac{\delta_{\Sigma 1}}{\Delta_1} = \frac{1}{4} \; , \quad \alpha_2 = \frac{\delta_{\Sigma 2}}{\Delta_2} = \frac{1}{3} \; , \quad \alpha_3 = \frac{\delta_{\Sigma 2}}{\Delta_3} = \frac{0,3}{3} = \frac{1}{10} \; ,$$

$\gamma_1 = \gamma_2 = \gamma_3 = 0,8$,

$P_{бат1} = 0,03$, $P_{бат2} = 0,05$, $P_{бат3} = 0$,

$P^{р}_{гр1} = 0,036$, $P^{р}_{гр2} = 0,047$ $P^{р}_{гр3} = 0$.

4.4. Вариант 4

$$\alpha_1 = \frac{\delta_{\Sigma 2}}{\Delta_1} = 0{,}6\ , \quad \alpha_2 = \frac{\delta_{\Sigma 2}}{\Delta_2} \simeq \frac{1}{3}\ , \quad \alpha_3 = \frac{\delta_{\Sigma 2}}{\Delta_3} = \frac{1}{10}\ ,$$

$$\gamma_1 = \gamma_2 = \gamma_3 = 0{,}8\ ,$$

$P_{вам1} = 0{,}18$, $P_{вам2} = 0{,}05$, $P_{вам3} = 0$,
$P^{р}_{дг1} = 0{,}085$, $P^{р}_{дг2} = 0{,}047$, $P^{р}_{дг3} = 0$.

5. Определим для каждого варианта поверочной схемы число вторичных и рабочих эталонов. Формула (I8) в данном случае примет следующий вид

$$N^{э}_{i-1} = \left[\frac{N^{э}_{i}}{T^{э}_{i} \Pi^{э}_{i}} + \frac{N^{р}_{i}}{T^{р}_{i} \Pi^{р}_{i}}\right],$$

где $[x]$ - ближайшее к x целое число, большее x .
Найдем $N^{э}_{i}$, идя "снизу вверх" - от 3-го разряда к вторичному эталону.

5.I. Вариант № I.

$$N^{э}_{3} = \left[\frac{I0^{6}}{200.I}\right] = 5.I0^{-3},$$

$$N^{э}_{2} = \left[\frac{5000}{I,5.200} + \frac{4.I0^{5}}{I.200}\right] = 20I7,$$

$$N^{э}_{I} = \left[\frac{20I7}{I.200} + \frac{I0^{5}}{I.200}\right] = 5II,$$

$$N^{э}_{0} = \left[\frac{5II}{I.40}\right] = I3.$$

5.2. Остальные варианты
Числа $N^{э}_{i}$ вариантов представлены в табл.3.

Таблица 3

№ вар	$N_0^э$, шт	$N_1^э$, шт	$N_2^э$, шт	$N_3^э$, шт	$\mathcal{F}$	З, млн.руб.
I	I3	5II	20I7	5000	0,045	29,I
2	I	I3	25I7	5000	0,II	30,9
3	I4	535	7000	-	0,035	2I,9
4	I	38	7500	-	0,I0	23,7

Ограничений на количество вторичных и рабочих эталонов нет. Поэтому все варианты остаются для дальнейшего рассмотрения.

6. Показатели эффективности вариантов

6.I. Метрологический показатель $\mathcal{F}$

В соответствии с формулой (II)

$$\mathcal{F} = \frac{\sum_{s=1}^{3} P_{вагs} \frac{N_s^р \Pi_s}{\Delta_s^2}}{\sum_{s=1}^{3} \frac{N_s^р \Pi_s}{\Delta_s^2}},$$

и

$$\mathcal{F}_1 = \frac{0{,}03 \cdot \frac{10^5 \cdot 10}{0{,}25} + 0{,}05 \cdot \frac{4 \cdot 10^5 \cdot 10}{1} + 0{,}08 \cdot \frac{10^6 \cdot 10}{9}}{\frac{10^5 \cdot 10}{0{,}25} + \frac{4 \cdot 10^5 \cdot 10}{1} + \frac{10^6 \cdot 10}{9}} =$$

$$= \frac{0{,}03 \cdot 4 + 0{,}05 \cdot 4 + 0{,}08 \cdot \frac{10}{9}}{9{,}1} = 0{,}045,$$

$$\mathcal{F}_2 = \frac{0{,}18 \cdot 4 + 0{,}05 \cdot 4 + 0{,}08 \cdot \frac{10}{9}}{9{,}1} = 0{,}11,$$

$$\mathcal{F}_3 = \frac{0{,}03 \cdot 4 + 0{,}05 \cdot 4 + 0 \cdot \frac{10}{9}}{9{,}1} = 0{,}035,$$

$$\mathcal{F}_4 = \frac{0{,}18 \cdot 4 + 0{,}05 \cdot 4 + 0 \cdot \frac{10}{9}}{9{,}1} = 0{,}10.$$

6.2. Экономический показатель $З$

В соответствии с формулой (I9) для варианта I

$$З_{II} = E \sum_{i=0}^{3} K_i N_i^э = 0,I5\ (50.I3 + 5.5II + 2.20I7 + 0,5.5000) =$$

$$= 0,I5.9738 = I460 \text{ тыс.руб.},$$

$$З_{2I} = \sum_{i=0}^{8} C_{эi} N_i^э = I0.I3 + 2.5II + I,5.20I7 + 5000 \cong 9I80 \text{ тыс.руб.},$$

$$З_{3I} = \sum_{i=1}^{3} P_{эч\,i}^э C_{фi} \frac{N_i^э}{T_i^э} + \sum_{s=1}^{3} P_{эч\,s}^р C_{фs} \frac{N_s^р}{T_s^р}.$$

В соответствии с п.3 для рабочих эталонов $P_{эч\,i}^э = 0,0I$, $i = I,2,3$.

С учетом п.4.8 имеем

$$З_{3I} = 0,0I \cdot \left(\frac{5}{I} \cdot 5II + \frac{2}{I} \cdot 20I7 + \frac{0,5}{I,5} \cdot 5000\right) + (0,036.0,5.I0^5 + 0,047.$$

$$.0,3.4.I0^5 + 0,II.0,I.I0^6) = 52 + I8440 \cong I8500 \text{ тыс.руб.},$$

$$З = З_{II} + З_{2I} + З_{3I} = 29I40 \text{ тыс.руб.}$$

Для 2-го варианта схемы

$З_{I2} = II50$ тыс.руб.; $З_{22} = 88I0$ тыс.руб.; $З_{32} = 20960$ тыс.руб.,

$З_2 = 30920$ тыс.руб.

Для 3-го варианта схемы

$З_{I3} = 2570$ тыс.руб., $З_{23} = II7I0$ тыс.руб., $З_{33} = 7600$ тыс.руб.,

$З_3 = 2I880$ тыс.руб.

Для 4-го варианта схемы

$З_{I4} = 2290$ тыс.руб., $З_{24} = II340$ тыс.руб., $З_{34} = I0050$ тыс.руб.,

$З_4 = 23680$ тыс.руб.

7. Выводы, выбор наиболее рационального варианта поверочной схемы

Анализ результатов расчета показывает, что наилучшим вариантом поверочной схемы из рассмотренных является 3-й вариант, который обеспечивает наилучшее качество поверки рабочих СИ ($\mathcal{F}_3$ = 0,035, что означает, что усредненная по всему парку рабочих СИ максимальная вероятность принятия негодного СИ в качестве годного составляет 3,5 %) и минимальные народно-хозяйственные затраты на обеспечение единства измерений ($З_3$ = 21,9 млн,руб).

2-й вариант обеспечивает минимальные затраты на создание и поддержание в эксплуатации эталонов (10 млн.руб. по сравнению с 14,3 млн. руб. при 3-м варианте), однако при этом потери из-за ошибочного забракования годных СИ возрастают на 13 млн.руб., да и $\mathcal{F}_4$ в 5 раз больше, чем $\mathcal{F}_3$.

Поэтому в основу разрабатываемой поверочной схемы целесообразно положить 3-й вариант.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАНА И ВНЕСЕНА — НПО "ВНИИМ им.Д.И.Менделеева"
2. ИСПОЛНИТЕЛИ — А.Э.Фридман, канд.техн.наук (руководитель темы), В.А.Деров
3. УТВЕРЖДЕНА — НПО "ВНИИМ им.Д.И.Менделеева"
4. ЗАРЕГЕСТРИРОВАНА — ВНИИМС, 30 октября 1992 г.
5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
МИ 1848-91	1.1
ГОСТ 8.381-80	2.3
МИ 187-86	2.4
МИ 188-86	4.4

gost.e-ecolog.ru