07.33

184

МИНМОНТАЖСПЕЦСТРОЙ СССР
ТРЕСТ „СИБПРОМВЕНТИЛЯЦИЯ"

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

(ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ)

НА МОНТАЖ ВОЗДУХОВОДОВ

Главный технолог В. Логинов

Начальник ПРО Б. Шолудько

Новосибирск

gost.e-ecolog.ru

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1. Настоящие производственно-технологические указания распространяются на монтаж: горизонтальных воздуховодов, вертикальных воздуховодов по наружной стене, вертикальных воздуховодов на кровле здания, вертикальных воздуховодов на кровле здания с помощью мачты, вертикальных воздуховодов в здании методом "наращивания снизу".

2. Монтаж воздуховодов должен осуществляться индустриальными методами с широким применением средств механизации и передовых методов производства работ.

3. К монтажу воздуховодов можно приступить только после изучения проектной документации и знаний правил настоящих производственно-технологических указаний.

4. До начала монтажа воздуховодов генподрядчик должен сдать объект под монтаж по акту.

ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ МОНТАЖНОГО ПРОЦЕССА

До начала монтажа воздуховодов должно быть выполнено следующее:

а) составлена комплектовочная ведомость укрупненных узлов воздуховодов;

б) определена последовательность монтажа узлов;

в) определены места установки креплений;

г) пробиты или оставлены гнезда в стене для установки средств крепления воздуховодов;

д) пробиты или оставлены отверстия в перекрытиях для прохода воздуховода (выполняется генподрядчиком);

е) расчищено место монтажа (выполняется генподрядчиком);

ж) подготовлена рабочая площадка для работы телескопической вышки, гидроподъемника, автокрана (выполняется генподрядчиком);

з) подготовлена площадка для сборки укрупненных узлов (выполняется генподрядчиком);

и) намечены и согласованы со строителями места и способы установки лебедок и блоков.

Средства крепления устанавливаются до начала монтажа воздуховодов.

Монтаж горизонтальных воздуховодов ведется укрупненными узлами, которые собираются из отдельных деталей согласно комплектовочной ведомости.

Укрепненные узлы устанавливаются в проектное положение с помощью рычажной или барабанной лебедки.

Строповку укрупненного узла смотри лист 1.

Соединение узлов между собой на фланцах или бандажном соединении производится с помощью гидравлической вышки.

Последовательность установки узла воздуховода, проходящего через фермы смотри лист.2.

Схему организации рабочей зоны смотри на листе 1.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОЧИХ ОПЕРАЦИЙ

1. Проверка комплектности и качества завезенных на объект деталей системы.
2. Доставка к месту монтажа деталей воздуховодов и их складирование.
3. Сборка деталей воздуховодов в укрупненные узлы согласно комплекточной ведомости.
4. Установка рычажной или барабанной лебедки.
5. Строповка узла 1.
6. Установка оттяжек на обоих концах узла.
7. Подъем узла в проектное положение.
8. Закрепление на подвесках поднятого узла.
9. Проверка правильности смонтированного узла.
10. Расстроповка узла 1.
11. Перестановка лебедки для монтажа узла П.
12. Монтаж узла П (в той же последовательности, что и узла 1).
13. Соединение узлов 1 и П.
14. Монтаж и соединение узлов Ш,1У,У,У1 (в той же последовательности, что и узлов 1 и П).
15. Снятие лебедки.

МОНТАЖ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ВОЗДУХОВОДОВ ПО НАРУЖНОЙ СТЕНЕ ЗДАНИЯ ведется в следующем порядке. Воздуховод собирается в укрупненный узел из отдельных деталей на месте монтажа. К воздуховоду присоединяется колпак и закрепляются растяжки. Собранный укрупненный узел устанавливается в проектное положение барабанной лебедкой.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОЧИХ ОПЕРАЦИЙ

1. Доставка консоли, блоков, лебедки и воздуховодов к месту монтажа и складирования воздуховодов.
2. Сборка деталей воздуховода в укрупненный узел.
3. Установка средств подъема (консоль с грузовым блоком, отводной блок и лебедка).

4. Строповка узла инвентарным полуавтоматическим стропом.
5. Закрепление оттяжки.
6. Подъем и установка узла в проектное положение.
7. Закрепление к стене нижней части поднятого узла с помощью заранее установленного кронштейна.
8. Закрепление растяжек на кровле.
9. Установка кронштейнов и крепление воздуховода и гидроподъемника.
10. Расстроповка узла и снятие средств подъема.

МОНТАЖ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ВОЗДУХОВОДОВ НА КРОВЛЕ ЗДАНИЯ.

До начала монтажа воздуховодов должно быть намечено и согласовано место установки рычажной лебедки.

Воздуховод собирается в укрупненный узел из отдельных деталей на кровле здания. К воздуховоду присоединяется колпак и закрепляются растяжки. Собранный укрупненный узел устанавливается в проектное положение с помощью рычажной лебедки.

Схема организации рабочей зоны дана на листе 6.

МОНТАЖ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ВОЗДУХОВОДОВ НА КРОВЛЕ ЗДАНИЯ С ПОМОЩЬЮ МАЧТЫ

До начала монтажа участок воздуховода, проходящий через перекрытие здания, должен быть надежно закреплен, а место прохода забетонировано.

Воздуховод собирается в укрупненный узел из отдельных деталей на кровле здания. К воздуховоду присоединяется колпак и закрепляются растяжки. Собранный укрупненный узел устанавливается в проектное положение с помощью рычажной лебедки и мачты. Места установок лебедок и мачт должны быть согласованы со строительной организацией.

Схема организации рабочей зоны дана на листе 13.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОЧИХ ОПЕРАЦИЙ.

1. Доставка лебедки, мачты и воздуховодов к месту монтажа. Складирование воздуховодов.
2. Сборка на кровле деталей воздуховода в укрупненный узел.
3. Закрепление к воздуховоду растяжек и присоединение колпака.
4. Установка лебедки и мачты.
5. Размещение укрупненного узла на кровле в соответствии со схемой на листе .....
6. Закрепление растяжек 1,П,Ш за перекрытие.
7. Строповка узла.
8. Подъем собранного узла в вертикальное положение.
9. Закрепление растяжки 1У за перекрытие.
10. Натяжение растяжек с помощью талрепов.
11. Снятие такелажных приспособлений.

МОНТАЖ В ЗДАНИИ ВЕРТИКАЛЬНОГО ВОЗДУХОВОДА МЕТОДОМ "НАРАЩИВАНИЯ СНИЗУ"

Воздуховод собирается из отдельных деталей методом "наращивания снизу".

Подъем деталей воздуховода в процессе сборки и подъем собранного воздуховода на проектную отметку осуществляется рычажной лебедкой.

Схема организации рабочей зоны и последовательности монтажа даны на листе 14.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОЧИХ ОПЕРАЦИИ.

1. Доставка воздуховодов к месту монтажа и их складирование.
2. Установка рычажной лебедки.
3. Строповка детали 1.

4. Подъем детали 1 на высоту, равную длине детали 2.
5. Присоединение детали 2 к детали 1
6. Подъем деталей 1,2 на высоту, равную длине детали 3.
7. Присоединение детали 3 к детали 1,2.
8. Присоединение следующих деталей (в той же последовательности, что и 1,2,3).
9. Подъем собранного воздуховода в проектное положение.
10. Выверка и закрепление воздуховода к строительным конструкциям.
11. Расстроповка воздуховода.
12. Снятие лебедки.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ МОНТАЖЕ ВОЗДУХОВОДОВ.

1. Зоны подъема воздуховодов должны быть ограждены с выставлением предупредительных знаков.
2. Запрещается пребывание людей в зоне возможного падения груза при обрыве троса.
3. Снятие стропов с поднятого узла воздуховода допускается только после его надежного закрепления.
4. Механизмы и такелажные приспособления перед началом работ должны быть проверены и зарегистрированы в специальном журнале.
5. Запрещается использование непроверенных механизмов,и блоков, стропов, тросов.
6. В пеньковых канатах, применяемых для оттяжки, не должно быть перетертых и размочаленных мест.
7. При работе на высоте слесари должны быть обеспечены проверенными и испытанными предохранительными поясами.
8. Крепление лебедки отводного блока, консоли с блоком, мачт следует производить по прилагаемым схемам (см.листы,5,9, 11,12,15,4).
Места установки грузоподъемных средств должны быть согласованы с генподрядчиком.
9. Состояние инструмента должно соответствовать §§ 4-20, 4-21 СНиП Ш-А 11-70 "Техника безопасности в строительстве".
10. Слесарь-вентиляционник, выполняющий такелажные работы, должен быть обучен по специальной программе и иметь соответст-

вующее удостоверение.

11. Все монтажники должны быть обеспечены защитными касками.

12. При работах с применением телескопической вышки необходимо выполнять заводскую инструкцию по ее эксплуатации.

Запрещается перемещать вышку по горизонтали с поднятой выдвижной частью, а также пребывать рабочим на вышке во время ее горизонтального перемещения.

13. При подъеме укрупненного узла воздуховода обе лебедки должны работать с одинаковой скоростью навивки троса.

14. Пусковое устройство электролебедки должно находиться в положении, исключающем возможность пуска ее посторонними лицами.

07.33



Монтаж горизонтальных воздуховодов в здании		ТТК 705.01.01
1966	Схема организации рабочей зоны	Лист 1

16967-33

193

04.33



Монтаж горизонтальных воздуховодов в здании		7.905.ТТК 1.01	
1966г.	Последовательность установки узла воздуховода проходящего через фермы	Лист	2

07.33



Гл. специалист ЗАРЕЦКИЙ

	Монтаж вертикальных воздуховодов в здании методом „наращивания снизу"	ТТК 4.05.01.05
1966г.	Строповка воздуховода	Лист 3

07.33



С N 12 для Q 1,5 т
С N 14 для Q 3,0 т

Крепление лебедки за перекрытие



Крепление троса за перекрытие

Монтаж вертикальных воздуховодов на кровле здания		ТТК 4.05.09.05	
966	Схема крепления лебедки и троса к перекрыт.	Альб. Т	Лист 4

07.33

Крепление лебедки за колонну здания



Крепление лебедки за кирпичную стену



	Монтаж вертикальных воздуховодов методом „выдавливания"	ТТК т.05.01.06.
1966г.	Крепление лебедки к строительным конструкциям	Лист 5

07.33



Монтаж вертикальных воздуховодов по наружной стене здания			
	Схема организации рабочей зоны	Альбом	Лист 6

07.33

Диаметр в мм	Толщина стенки стального воздуховода в мм				
	0,57	0,7	0,82	1,0	1,5
	Предельная длина поднимаемого узла в м.				
160 - 450	8	8	8	8	8
550 - 880	—	12	12	12	12
900 - 1120	—	—	15	15	15
1250 - 1500	—	—	—	18	18

07.33



Монтаж вертикальных воздуховодов по наружной стене здания

Консоль

Альбом

Лист 8

16967-33

200

Стальной канат ф8,7 при весе поднимаемого узла до 500 кг
— " — ф 11,0 мм — " — 1000 кг
— " — ф 13,0 мм — " — 1500 кг

Прямой узел

Свободные концы закрепить зажимами

ℓ-ширина плиты +200м

С №12 при весе поднимаемого узла до 500 кг.
С №16 — " — " — " — до 1000 кг.
С №20 — " — " — " — до 1500 кг

Монтаж горизонтальных воздуховодов по наружной стене здания

Крепление консоли к перекрытию

Альбом 11 Лист

16967-33 203

09.33



Монтаж горизонтальных воздуховодов по наружной стене здания

Крепление блока к консоли

Альбом 12

07.33







Монтаж вертикальных воздуховодов в зданиях методом: наращивания снизу

Установка рычажной лебедки на перекрытии

Альбом

Лист 15

16967-33

gost.e-ecolog.ru