ЦЕНТРАЛЬНОЕ БЮРО НОРМАТИВОВ ПО ТРУДУ
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА СССР
ПО ТРУДУ И СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ

ОБЩЕМАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ ВРЕМЕНИ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ЛИТЬЯ

МОСКВА ЭКОНОМИКА 1990

gost.e-ecolog.ru

ББК 65. 9 (2) 304. 15
О-28

Сборник содержит укрупненные нормативы неполного штучного времени на станочную и слесарную обработку поверхностей при изготовлении металломодельной оснастки, выполняемой в условиях мелкосерийного и единичного производства.

Настоящие нормативы разработаны ПО "Минский тракторный завод им. В.И.Ленина" бывш. Минсельхозмаша под методическим руководством Центрального бюро нормативов по труду Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам при участии нормативно-исследовательских организаций и предприятий машиностроительных министерств и утверждены приказом ЦБНТ от 11 января 1985 г. № 17.

Сборник является переработанным и дополненным изданием ранее действовавших общемашиностроительных нормативов времени того же наименования и предназначен для нормировщиков, технологов и других инженерно-технических работников, занятых разработкой технически обоснованных норм времени для работы на металлорежущих станках в условиях мелкосерийного и единичного производства.

Нормативы рекомендованы для применения на предприятиях машиностроения и металлообработки.

В конце сборника помещен бланк отзыва, который заполняется предприятием (организацией) и направляется в адрес ЦБНТ: 109028, Москва, ул. Солянка, 3, строение 3.

Обеспечение межотраслевыми нормативными материалами по труду осуществляется через книготорговую сеть на местах по заявкам предприятий и организаций. Информация об этих изданиях публикуется в Аннотированных тематических планах выпуска литературы издательства "Экономика" или Книготорговых бюллетенях.

О $\frac{2701010000 - 137}{011\ (01) - 90}$ 166 – 90

ISBN 5 – 282 – 00877 – 7

© Центральное бюро нормативов по труду Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам (ЦБНТ), 1990

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1.1. Нормативы времени предназначены для установления технически обоснованных норм времени при изготовлении металлических моделей для литья на предприятиях машиностроения и металлообработки в условиях мелкосерийного и единичного типов производства.

1.2. При внедрении бригадной формы организации труда нормативы могут быть использованы для расчета комплексных норм в соответствии с Методическими рекомендациями по нормированию труда рабочих в условиях коллективных форм его организации и стимулирования (М.: Экономика, 1987)

1.3. Сборник содержит нормативы подготовительно-заключительного времени, вспомогательного времени на установку и снятие детали, укрупненные нормативы неполного штучного времени на поверхность по видам работ: станочные, слесарные, сборочные и слесарно-сборочные работы.

1.4. В сборник включен классификатор групп сложности изготовления металлических моделей, а также ряд приложений, содержащих справочный материал:

режимы резания на строгальных, токарных, фрезерных, сверлильных, шлифовальных станках, принятые при разработке нормативов времени.

1.5. При разработке нормативов в качестве исходных данных были использованы следующие материалы:

данные хронометражных, фотохронометражных наблюдений и фотографий рабочего времени, проведенные на заводах машиностроительных министерств;

Общемашиностроительные нормативы времени на слесарную обработку деталей и слесарно-сборочные работы по сборке машин (М.: НИИ труда, 1982);

Общемашиностроительные нормативы времени вспомогательного, на обслуживание рабочего места и подготовительно-заключительного при работе на металлорежущих станках. Мелкосерийное и единичное производство;

Укрупненные нормативы времени на станочные работы, выполняемые в условиях ремонтных цехов и мастерских немашиностроительных предприятий;

методические рекомендации по разработке нормативных материалов для нормирования труда рабочих;

межотраслевые методические рекомендации по определению нормативов времени на отдых и личные потребности.

1.6. Нормативы времени предназначены для нормирования работ, выполняемых в модельных цехах или на участках по изготовлению металлических моделей с единичным типом производства (количество деталей в партии или изделий при сборке до двух). Для мелкосерийного типа производства (количество деталей в партии более двух) неполное штучное время следует принимать с поправочным коэффициентом ($К_{тш}$):

Число деталей в партии	2	5	10	20	40	св. 40
Коэффициент $К_{тш}$	1,0	0,9	0,8	0,75	0,7	0,6

1.7. Норма времени и ее составляющие.

1.7.1. Норма времени на выполнение операций состоит из нормы штучного времени и подготовительно-заключительного времени и определяется по формуле

$$Н_{вр} = Т_{ш} + \frac{Т_{пз}}{q},$$

где $Н_{вр}$ — норма времени, мин; $Т_{ш}$ — норма штучного времени, мин; $Т_{пз}$ — норма подготовительно-заключительного времени на партию деталей, мин; q — число деталей в партии, шт.

Норма штучного времени на операцию определяется по формуле

$$Т_{ш} = (t_{нш\,1} + t_{нш\,2} + ... + t_{нш\,n} + t_{ву}) \cdot К_{тш},$$

где $t_{нш\,1}$, $t_{нш\,2}$, $t_{нш\,n}$ — неполное штучное время на обработку поверхности, мин; $t_{ву}$ — вспомогательное время на установку и снятие детали, мин; $К_{тш}$ — коэффициент к норме штучного времени в зависимости от партии деталей.

Нормативы неполного штучного времени на обработку поверхности рассчитаны по формуле

$$t_{нш\,n} = (t_{о} + t_{в} + t_{вк}) \cdot (1 + \frac{а}{100}),$$

где $t_{о}$ — основное (технологическое) время на обработку поверхности, мин; $t_{в}$ — вспомогательное время, связанное с обработкой поверхности, мин; $t_{вк}$ — вспомогательное время на контрольные измерения при обработке поверхности, мин; а — время на обслуживание рабочего места и время на отдых и личные потребности, % от оперативного времени.

Для бригадной формы организации труда норма времени на обработку детали или модели определяется как сумма операционных норм времени по формуле

$$H_к = \sum_{n=1}^{n} \cdot H_{вр},$$

где $H_к$ — комплексная норма времени, мин.

При бригадной форме организации труда, когда производится межсменная передача обрабатываемых изделий, подготовительно-заключительное время может быть уменьшено на 30...50 %.

1.7.2. Основное (технологическое) время на обработку поверхности рассчитано с учетом технических факторов, влияющих на режим и время обработки: размеров обработки; обрабатываемого материала; характера, точности, шероховатости поверхности; величины врезания и перебега инструмента и др.

Режимы резания (приложения 1—10) были установлены применительно к условиям обработки универсальными режущими инструментами из наиболее часто применяемых марок инструментальных материалов на распространенном в модельных цехах оборудовании. Основное время определено по средним режимам в расчете на группу оборудования для черновой и чистовой обработки, характерного для металломодельного производства. В картах режимов указаны марки материалов режущего инструмента, свойства обрабатываемого материала.

Приведенные в приложениях 1—10 режимы резания следует рассматривать как справочные материалы, которые могут быть использованы для инструктажа рабочих-станочников модельного цеха.

Нормативы неполного штучного времени разработаны с учетом изготовления модельных комплектов из наиболее часто применяемых алюминиевых сплавов (типа марки АК5М7), сталей 35, 40, чугуна СЧ-20, СЧ-24.

1.7.3. Вспомогательное время, связанное с обработкой поверхности, включено в неполное штучное время в зависимости от размеров и характера обработки, технических условий на обработку, от изменения режима работы станка, смены инструмента.

1.7.4. Время на обслуживание рабочего места и время на отдых и личные потребности в зависимости от наименования станков или вида работ включено в неполное штучное время в процентах от оперативного времени в соответствии с таблицей.

Время на обслуживание рабочего места, отдых и личные потребности

Наименование станков или вида работ	Время, % от оперативного
Токарно-винторезные	12,5
Продольно-строгальные	15,5
Вертикально-радиально-сверлильные	14,0
Горизонтально-вертикально-сверлильные	10,5
Слесарные, слесарно-сборочные	9,0

1.7.5. Нормативы подготовительно-заключительного времени предусматривают выполнение следующих работ:

получение наряда и технической документации;

подбор материалов и заготовок и перемещение их к рабочему месту на расстояние до 20 м;

получение инструментов и приспособлений, подготовка рабочего места, наладка оборудования, инструмента, приспособлений;

ознакомление с работой, чертежами и получение инструктажа от мастера;

снятие инструментов и приспособлений по окончании обработки партии деталей;

частичная переналадка оборудования в процессе выполнения работы;

сдача готовой продукции.

1.7.6. При установлении на предприятиях норм времени на основе настоящего сборника тарификация работ должна проводиться по Единому тарифно-квалификационному справочнику работ и профессий рабочих, выпуск 2, утвержденный постановлением Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам и ВЦСПС от 16 января 1985 г. № 17/2-54. Несоответствие квалификации рабочего установленному разряду работы не может служить основанием для каких-либо изменений норм времени, рассчитанных по нормативам.

При внедрении на предприятиях более совершенных, чем это предусмотрено в нормативах времени, организации производства, труда, технологии работы, оборудования, оснастки и т.д., повышающих производительность труда рабочих, следует разрабатывать методом технического нормирования и вводить в установленном порядке местные нормы, способствующие более высокой производительности труда.

1.8. Примеры расчета норм времени на изготовление модели.




Рис. 1

Исходные данные:

Наименование детали — модель верха крышки подшипника

Группа сложности — II

Материал — алюминий НВ ⩽ 0,64 ГПа

Заготовка — отливка

Число деталей в партии — 1 шт.

Наименование и содержание операции	Основные факторы, влияющие на продолжительность операции	Нормативное время, мин	Условное обозначение времени	Номер карты, позиции, индекс
I. Токарная				
1. Установить и закрепить, открепить и снять отливку вручную	Крепление детали в патроне без поджатия центром с выверкой, масса отливки — 0,95 кг	1,55	$t_{ву1}$	Карта 37, поз. 4а
2. Обработать поверхность *1* Шероховатость поверхности Rz 20	Диаметр обработки — 134 мм, длина обработки — 67 мм	2,5	$t^1_{наш\ 1}$	Карта 3, поз. 19г
3. Обточить поверхность *2* и снять фаску 2х45 Шероховатость поверхности Rz 20	Диаметр обработки — 134 мм, длина обработки — 11 мм	1,6	$t^1_{наш\ 2}$	Карта 3, поз. 19а
Подготовительно-заключительное время		18	$T^1_{пз}$	Карта 39
Итого на операцию		23,65	$T_{ш\ 1}$	
II. Разметочная				
1. Нанести краску перед разметкой на поверхности *2* и *6*	Окрашиваемая поверхность — литье, площадь поверхности *2*—50 см^2, площадь поверхности *6*—83 см^2	0,45 + 0,7 = = 1,15	$t^2_{наш\ 1}$	Карта 18, поз. 3б и 5б
2. Установить отливку, закрепить, открепить и снять вручную	Установка простым наложением на стол, крепление к призме двумя струбцинами. Масса отливки — 0,9 кг	0,09 + 0,9 = = 0,99	$t^2_{ву}$	Карта 37, поз. 34а и примечание 1
3. Разметить две высоты: h = 11 мм; h = 31,2 мм. Группа сложности — II	Две параллельные линии длиной до 100 мм	1,6	$t^2_{наш\ 2}$	Карта 19, поз. 1а
Подготовительно-заключительное время		5,0	$T^2_{пз}$	Карта 39
Итого на операцию		8,74	$T_{ш\ 2}$	

Продолжение

Наименование и содержание операции	Основные факторы, влияющие на продолжительность операции	Нормативное время, мин	Условное обозначение времени	Номер карты, позиции, индекс
III. Фрезерная				
1. Установить отливку, выверить и закрепить, открепить и снять вручную (в процессе обработки переустановить)	Установка на столе станка с креплением двумя болтами и планками с выверкой. Масса отливки — 0,9 кг	1,5 · 2 = 3,0	$t^3_{ву}$	Карта 37, поз. 19а и примечание 2
2. Фрезеровать поверхность *3*. Шероховатость поверхности Rz 80	Фреза торцовая ⌀ 40 мм, длина фрезерования — 330 мм	3,2	$t^3_{нш\ 1}$	Карта 5, поз. 31е
3. Фрезеровать поверхность *5*. Шероховатость поверхности Rz 80	Фреза торцовая ⌀ 40 мм, длина фрезерования — 63,8 мм	1,45	$t^3_{нш\ 2}$	Карта 5, поз. 31а
Подготовительно-заключительное время		18,0	$T^3_{пз}$	Карта 39
Итого на операцию		25,65	$T_{ш\ 3}$	
IV. Разметочная				
1. Нанести краску перед разметкой на поверхности *3* и *7*	Окрашиваемая поверхность — литье, площадь поверхности *3*—86 см^2, площадь поверхности *7*—9 см^2	0,7 + 0,25 = = 0,95	$t^4_{нш\ 1}$	Карта 18, поз. 5б и 1б
2. Установить и закрепить, открепить и снять отливку вручную	Установка простым наложением на стол, крепление к призме двумя струбцинами. Масса отливки — 0,8 кг	0,09 + 0,9 = = 0,99	$t^4_{ву}$	Карта 37, поз. 34а и примечание 1
3. Разметить поверхности *3* и *7*. Группа сложности — II	Параллельные и взаимно перпендикулярные линии:		$t^4_{нш\ 2}$	Карта 19
	4 линии до 100 мм	2,1		поз. 1б
	1 линия до 500 мм;	2,2		поз. 3а
	Радиусные линии:			
	2 линии до 200 мм;	2,5		поз. 6а
	9 линий до 100 мм	3,7		поз. 5в
4. Кернить центры окружностей	Шаг между точками — до 100 мм, число точек — 4	0,25	$t^4_{нш\ 3}$	Карта 35, поз. 1б
Подготовительно-заключительное время		5,0	$T^4_{пз}$	Карта 39
Итого на операцию		17,69	$T_{ш\ 4}$	

Продолжение

Наименование и содержание операции	Основные факторы, влияющие на продолжительность операции	Нормативное время, мин	Условное обозначение времени	Номер карты, позиции, индекс
V. Фрезерная				
1. Установить отливку, выверить и закрепить, открепить и снять вручную (в процессе обработки переустановить)	Установка на столе станка с креплением двумя болтами и планками с выверкой. Масса отливки — 0,8 кг	1,5 · 2 = 3,0	$t^5_{ву}$	Карта 37, поз. 19а и примечание 2
2. Фрезеровать поверхность *4*. Шероховатость поверхности Rz 20 (4 поверхности)	Фреза концевая ø 16 мм, длина фрезерования — 50 мм	2,1	$t^5_{наш\ 1}$	Карта 6, поз. 5а
3. Фрезеровать поверхность *6*. Шероховатость поверхности Rz 80	Фреза концевая ø 16 мм, длина фрезерования — 200 мм	1,6	$t^5_{наш\ 2}$	Карта 6, поз. 1г
4. Фрезеровать поверхность *7*. Шероховатость поверхности Rz 80	Фреза концевая ø 16 мм, длина фрезерования — 30 мм	1,0	$t^5_{наш\ 3}$	Карта 6, поз. 1а
5. Фрезеровать поверхность *8*. Шероховатость поверхности Rz 20	Фреза концевая ø 32 мм, длина фрезерования — 30 мм	2,1	$t^5_{наш\ 4}$	Карта 6, поз. 8а
Подготовительно-заключительное время		18,0	$T^5_{пз}$	Карта 39
Итого на операцию		27,8	$T_{ш5}$	
VI. Сверлильная				
1. Установить деталь, снять и отложить вручную	Установка на столе станка с простым наложением. Масса детали — 0,7 кг	0,09	$t^6_{ву}$	Карта 37, поз. 34а
2. Сверлить 4 сквозных отверстия	Диаметр сверла — 6,2 мм, глубина сверления — 11 мм	0,6 · 4 · 0,9 = = 2,16	$t^6_{наш\ 1}$	Карта 13, поз. 1б и примечание
3. Зенковать 4 отверстия	Диаметр отверстия — 12 мм, глубина зенкования — 4 мм	0,55 · 4 · 0,9 = = 1,98	$t^6_{наш\ 2}$	Карта 15, поз. 1г. и примечание
Подготовительно-заключительное время		15,0	$T^6_{пз}$	Карта 39
Итого на операцию		19,23	$T_{ш6}$	

Продолжение

Наименование и содержание операции	Основные факторы, влияющие на продолжительность операции	Нормативное время, мин	Условное обозначение времени	Номер карты, позиции, индекс
VII. Слесарная				
1. Установить деталь и закрепить, открепить и снять вручную (в процессе обработки переустановить)	Установка в тисках без выверки. Масса детали — 0,65 кг	0,4 · 2 = 0,8	$t^7_{ву}$	Карта 37, поз. 32а и приложение 2
2. Вырубить по шаблону после фрезерования сопряжения поверхностей *6* и *7* (две поверхности возле питателя)	Пневматический рубильный молоток, длина обработки — 2 мм. Вид профиля — криволинейный	0,47 · 2 = = 0,94	$t^7_{нш\ 1}$	Карта 28, поз. 2а
3. Зачистить и обработать в размер по шаблону сопряжения поверхностей *6* и *7* (две поверхности)	Пневматическая машина с шарошкой, площадь обрабатываемой поверхности — 7 см^2	(0,55 + 0,85) x x2 = 2,8	$t^7_{нш\ 2}$	Карта 24, поз. 3а и 4а
4. Зачистить и обработать в размер по контуру поверхность сопряжения поверхностей *5* и *6* (⌀ 63,8 мм)	Пневматическая машина с шарошкой, площадь обрабатываемой поверхности — 28 см^2	1,0 + 1,5 = 2,5	$t^7_{нш\ 3}$	Карта 24, поз. 3б и 4б
5. Шабрить всю рабочую поверхность	Шабер, площадь шабрения — 239 см^2	16,0	$t^7_{нш\ 4}$	Карта 25, поз. 2з
6. Зачистить всю рабочую поверхность наждачной бумагой вручную	Наждачная бумага, площадь обрабатываемой поверхности — 239 см^2	1,2	$t^7_{нш\ 5}$	Карта 27, поз. 2ж
Подготовительно-заключительное время		4,0	$T_{пз}7$	Карта 39
Итого на операцию		28,24	$T_{ш\ 7}$	
Всего на изготовление модели		151,2	T	

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕНЯЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Нормативы времени рассчитаны на выполнение работ на универсальном оборудовании отечественного производства, широко распространенном в модельных цехах.

Тип станка	Модель	Основные размеры, мм	Мощность N, кВт	Частота вращения n, об/мин, v, м/мин
Токарно-винторезный	1А62	⌀ 400 над станиной ⌀ 210 над суппортом	7	n = 11,5...1200
	1К62	⌀ 400 над станиной ⌀ 220 над суппортом	10	n = 12,5...2000
	1А625	⌀ 500 над станиной ⌀ 310 над суппортом	10	n = 11,5...2000
	1М63	⌀ 630 над станиной	15	n = 10,0...1250
Токарно-карусельный	1553	⌀ 2300	40	n = 2,2...80
	1525	⌀ 2500	45	n = 1,6...80
Универсально-фрезерный	6Н82Ш	320x1250	7	n = 30,0...1600
Горизонтально-фрезерный	6Н82Г	320x1250	7	n = 30...1600
	6Н83Г	400x1600	10	n = 30...1600
Вертикально-фрезерный	6Н12	320x1250	7	n = 30...1500
	6Н13	400x1600	10	n = 30...1500
	6Н13П	400x1600	10	n = 30...1600
Карусельно-фрезерный	6М23	⌀ 1600 стола	17	n = 315...500
Продольно-строгальный	7231А	1000x3000	40	v = 5...75
	7242Б	1400x4000	40	v = 6...60
Настольно-сверлильный	НС12А	⌀ 12	0,6	n = 380...4100
Вертикально-сверлильный	2А125	⌀ 25	2,8	n = 97...1360
	2А135	⌀ 35	4,8	n = 68...1100
Радиально-сверлильный	2А55	⌀ 50	4,5	n = 50...1700
Круглошлифовальный	310	⌀ 100	0,7	$n_{дет}$ = 100...800
	3А110	⌀ 140	1,7	$n_{дет}$ = 75...750
Внутришлифовальный	3А227	⌀ 100	2,8	$n_{дет}$ = 125...1250
	3Б250	⌀ 200	4,5	$n_{дет}$ = 80...800
Плоскошлифовальный с прямоугольным столом	371М	200x600	2,8	$v_{ст}$ = 3...18
	3724	400x2000	28	$v_{ст}$ = 3...33
	373	300x750	10	$v_{ст}$ = 3...300

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА

3.1. Нормативы времени предусматривают следующую организацию труда:

рабочее место станочника оснащено тумбочкой, стеллажом для хранения технологической оснастки, тарой для хранения заготовок, планшетами для чертежей. Рабочее место слесаря оборудовано верстаком с тисками, разметочной плитой, пневмо- или электроинструментом. Организация рабочего места соответствует правилам санитарии, гигиены и техники безопасности, предусмотренным государственными стандартами, СН 245 —71, СНиП-II-А-9 — 71;

для транспортировки, установки и снятия тяжелых деталей массой свыше 20 кг должны применяться подъемно-транспортные средства;

рабочее место обеспечено комплектом режущих и измерительных инструментов, наиболее часто применяемых для работы;

получение режущего и измерительного инструмента из раздаточной кладовой и сдача его производятся исполнителем работы;

инструменты простой конструкции (резцы, сверла и т.п.) затачивает станочник, сложный инструмент (фрезы) затачивается централизованно;

наладку оборудования, перемещение заготовки и необходимые в процессе обработки вспомогательные расчеты выполняет исполнитель работ;

наряды на работу, чертежи, технологическую документацию и технический инструктаж исполнитель получает на рабочем месте.

3.2. Ниже приведены примеры планировок рабочего места рабочих профессий, характерных для металломоделыного производства.




Рис. 2. Планировка рабочего места токаря:

1 — тара для стружки; *2* — стеллаж для деталей, заготовок; *3* — решетка под ноги; *4* — тумбочка для инструмента; *5* — планшет для чертежей; *6* — кран-балка




Рис. 3. Планировка рабочего места сверловщика:

1 — решетка под ноги; *2* — кран-балка




Рис. 4. Планировка рабочего места фрезеровщика:
1 — планшет для чертежей; *2* — тумбочка для инструмента; *3* — решетка под ноги; *4* — стеллаж для деталей, заготовок; *5* — кран-балка




Рис. 5. Планировка рабочего места строгальщика:
1 — тара для стружки; *2* — решетка под ноги; *3* — тумбочка для инструмента; *4* — стеллаж для деталей, заготовок; *5* — кран-балка




Рис. 6. Планировка рабочего места шлифовщика:
1 — стеллаж; *2* — планшет для чертежей; *3* — тумбочка для инструмента; *4* — решетка под ноги; *5* — кран-балка





Рис. 7. Планировка рабочего места бригады слесарей:
1 — верстак слесарный; *2* — пневмо- или электроинструмент; *3* — тиски слесарные; *4* — подвод воздуха; *5* — местное освещение (индивидуальное); *6* — стул подъемно-поворотный; *7* — решетка под ноги; *8* — кран-балка; *9* — разметочная плита

4. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ

Неполное штучное время СТРОГАНИЕ ПЛОСКОСТЕЙ	Продольно-строгальные станки N_x до 15 кВт
	Резцы ГОСТ 18891—73, ГОСТ 18892—73
	Карта 1, лист 1

Содержание работы

1. Подвести резец, включить станок
2. Строгать
3. Выключить станок, отвести резец
4. Произвести замеры



№ позиции	Обрабатываемый материал	Характер обработки	Материал режущего инструмента	Число рабочих ходов	Ширина обрабатываемой поверхности, мм, до	Длина обрабатываемой поверхности, мм, до								
						100	200	300	400	500	700	1000	1500	2000
						Неполное штучное время на поверхность, мин								
1					100	7,0	7,9	8,9	9,7	10,4	11,8	13,7	16,9	20,5
2					150	8,5	9,8	11,3	12,4	13,5	15,5	18,3	23,0	28,5
3	Сталь	Под шлифование	Р18,		200	9,7	11,2	13,2	14,8	16,3	18,9	22,5	29,5	37,0
4	$б_в \leq$		Р6М3,	1	300	12,0	14,0	16,6	18,8	21,0	24,5	30,0	39,0	50,0
5	0,59 ГПа	Rz80	Р6М5,		400	14,4	16,9	20,5	23,5	26,5	31,5	39,0	51,0	66,0
6			Р9К5		500	16,7	19,9	24,0	28,0	32,0	38,0	47,5	63,0	83,0
7					600	19,7	23,5	28,5	33,5	38,0	45,5	57,0	76,0	100,0
8					700	22,0	26,5	32,5	38,0	43,5	52,0	66,0	89,0	116,0
	Индекс					а	б	в	г	д	е	ж	з	и

Неполное штучное время
СТРОГАНИЕ ПЛОСКОСТЕЙ

Продольно-строгальные станки $N_д$ до 15 кВт

Резцы ГОСТ 18891–73, ГОСТ 18892–73

Карта 1, лист 2

№ позиции	Обрабатываемый материал	Характер обработки	Материал режущего инструмента	Число рабочих ходов	Ширина обрабатываемой поверхности, мм, до	Длина обрабатываемой поверхности, мм, до								
						100	200	300	400	500	700	1000	1500	2000
						Неполное штучное время на поверхность, мин								
9					100	8,1	9,2	10,5	11,4	12,3	14,2	16,5	20,5	25,5
10					150	10,1	11,6	13,6	15,0	16,4	18,9	22,5	28,5	35,5
11		В размер	Р18,		200	11,6	13,5	16,1	18,0	20,0	23,0	28,0	36,5	46,5
12	Сталь	по чертежу	Р6М3,	2	300	14,6	19,8	20,5	23,0	26,0	30,5	37,5	49,0	63,0
13	$б_в \leqslant$	Rz40...Rz20	Р6М5,		400	16,4	21,0	25,5	29,0	33,0	39,0	49,0	64,0	84,0
14	0,59 ГПа		Р9К5		500	20,5	24,5	30,0	35,0	40,0	48,0	60,0	81,0	105,0
15					600	24,5	29,0	36,0	42,0	48,0	58,0	65,0	98,0	128,0
16					700	27,5	33,0	40,5	48,0	55,0	67,0	85,0	113,0	149,0
17					100	8,0	9,1	10,3	11,2	12,0	13,4	16,0	20,0	24,5
18					150	9,9	11,4	13,0	14,6	16,0	17,6	21,5	27,0	34,5
19		Под			200	11,3	13,2	15,6	17,4	19,3	21,5	27,0	35,0	43,0
20	Сталь	шлифование	Т5К10	1	300	14,2	16,6	19,8	22,5	25,0	28,0	36,0	47,0	60,0
21	$б_в \leqslant$	Rz80			400	17,0	19,3	24,5	28,0	31,5	34,0	46,5	62,0	80,0
22	0,59 ГПа				500	19,6	23,0	29,0	33,5	38,5	43,5	57,5	77,0	100,0
23					600	23,5	28,0	34,5	40,0	46,0	53,0	70,0	93,0	122,0
24					700	26,5	31,5	39,0	46,0	53,0	61,0	80,5	108,0	141,0
	Индекс					а	б	в	г	д	е	ж	з	и

Неполное штучное время
СТРОГАНИЕ ПЛОСКОСТЕЙ

Поперечно-строгальные станки $N_д$ до 10 кВт

Резцы ГОСТ 18891—73, ГОСТ 18892—73

Карта 2, лист 2

№ позиции	Обрабатываемый материал	Характер обработки	Материал режущего инструмента	Число рабочих ходов	Ширина обрабатываемой поверхности, мм, до	Длина обрабатываемой поверхности, мм, до							
						100	200	300	400	500	600	700	800
						Неполное штучное время на поверхность, мин							
11	Сталь $б_в \leqslant$ 0,59 ГПа	Строгание горизонтальных плоскостей в размер по чертежу Rz40...Rz20	Р18, Р6М3, Р6М5, Р9К5	2	25	5,0	5,8	6,7	7,6	8,4	9,4	10,3	11,1
12					50	6,6	7,8	9,4	10,9	12,3	13,9	15,4	16,8
13					75	9,1	11,0	13,4	15,7	18,0	20,5	22,8	25,1
14					100	11,4	14,0	17,3	20,4	23,6	26,9	30,0	33,2
15					150	15,1	18,7	23,3	27,7	32,1	36,7	41,2	45,6
16					200	19,8	24,6	30,9	37,1	43,2	49,5	55,7	61,8
17					250	24,5	30,6	38,6	46,5	54,3	62,3	70,2	78,0
18					300	29,4	36,8	46,5	56,0	65,6	75,3	84,8	94,4
19					350	34,1	42,7	54,2	65,4	76,7	88,1	99,4	110,6
20					400	38,7	48,7	61,8	74,8	87,8	100,9	113,8	126,8
21	Чугун НВ $\leqslant$ 1,60...2,24 ГПа	Строгание горизонтальных плоскостей под шлифование Rz80	ВК8	1	25	2,8	3,1	3,4	3,7	4,0	4,3	4,6	4,9
22					50	3,3	3,7	4,2	4,7	5,1	5,6	6,1	6,5
23					75	4,1	4,7	5,5	6,2	6,9	7,6	8,3	9,0
24					100	4,8	5,6	6,6	7,5	8,5	9,5	10,4	11,4
25					150	6,0	7,1	8,5	9,8	11,1	12,5	13,8	15,2
26					200	7,4	8,8	10,7	12,5	14,3	16,3	18,1	19,9
27					250	8,7	10,6	13,0	15,3	17,6	20,0	22,3	24,6
28					300	10,3	12,5	15,4	18,2	21,0	23,9	26,7	29,5
29					350	11,6	14,2	17,6	20,9	24,2	27,7	31,0	34,3
30					400	13,0	16,0	19,9	23,7	27,5	31,4	35,2	39,0
	Индекс					а	б	в	г	д	е	ж	з

Неполное штучное время СТРОГАНИЕ ПЛОСКОСТЕЙ						Поперечно-строгальные станки $N_д$ до 10 кВт Резцы ГОСТ 18891–73, ГОСТ 18892–73 Карта 2, лист 3							
№ позиции	Обрабатываемый материал	Характер обработки	Материал режущего инструмента	Число рабочих ходов	Ширина обрабатываемой поверхности, мм, до	Длина обрабатываемой поверхности, мм, до							
						100	200	300	400	500	600	700	800
						Неполное штучное время на поверхность, мин							
31	Чугун НВ ≤ 1,60...2,24 ГПа	Строгание горизонтальных плоскостей в размер по чертежу Rz40...Rz20	ВК8	2	25	3,7	4,1	4,6	5,0	5,4	6,0	6,4	6,7
32					50	4,4	5,1	5,9	6,5	7,2	8,0	8,7	9,3
33					75	5,6	6,6	7,8	8,9	9,9	11,1	12,2	13,2
34					100	6,7	8,0	9,6	11,0	12,4	14,1	15,5	16,9
35					150	8,5	10,2	12,4	14,5	16,5	18,7	20,7	22,8
36					200	10,7	13,0	16,0	18,8	21,6	24,6	27,4	30,2
37					250	12,8	15,7	19,5	23,1	26,6	30,4	34,0	37,6
38					300	15,1	18,6	23,2	27,6	31,9	36,5	40,8	45,2
39					350	17,3	21,4	26,7	31,8	37,0	42,3	47,5	52,6
40					400	19,4	24,1	30,2	36,1	42,1	48,2	54,1	60,0
	Индекс					а	б	в	г	д	е	ж	з

Примечание. При строгании плоскостей из алюминия время в нормативной карте, приведенное для обработки чугуна (поз. 25 — 40), принимать с коэффициентом К = 0,7.


Неполное штучное время СТРОГАНИЕ ПЛОСКОСТЕЙ						Продольно-строгальные станки $N_д$ до 15 кВт Резцы ГОСТ 18891—73, ГОСТ 18892—73 Карта 1, лист 3								
№ позиции	Обрабатываемый материал	Характер обработки	Материал режущего инструмента	Число рабочих ходов	Ширина обрабатываемой поверхности, мм, до	Длина обрабатываемой поверхности, мм, до								
						100	200	300	400	500	700	1000	1500	2000
						Неполное штучное время на поверхность, мин								
25	Чугун НВ ⩽ 1,60...2,24 ГПа	Под шлифование Rz80	ВК8	1	100	5,9	6,5	7,2	7,6	7,9	8,8	9,6	11,4	13,1
26					150	6,9	7,7	8,7	9,2	9,8	10,9	12,0	14,7	17,4
27					200	7,5	8,4	9,6	10,3	11,1	12,5	14,3	17,6	21,0
28					300	8,9	10,0	11,5	12,5	13,6	15,6	18,1	22,5	28,0
29					400	10,0	12,1	13,3	14,7	16,2	18,7	22,0	28,0	35,5
30					500	11,1	12,8	15,1	16,9	18,7	22,0	26,5	34,0	43,0
31					600	12,7	14,9	17,6	19,8	22,0	26,0	31,5	40,5	52,0
32					700	13,9	16,3	19,4	22,0	24,5	29,0	35,5	46,5	59,0
33	Чугун НВ ⩽ 1,60...2,24 ГПа	В размер по чертежу Rz40...Rz20	ВК8	2	100	6,3	6,9	7,5	7,7	8,0	8,8	9,5	10,9	12,2
34					150	7,2	8,1	9,0	9,4	9,8	10,7	11,7	13,8	15,8
35					200	7,6	8,6	9,7	10,2	10,8	11,9	13,3	16,0	18,7
36					300	8,9	10,1	11,4	12,1	12,9	14,5	16,4	20,0	24,0
37					400	9,8	11,1	12,7	13,8	14,7	16,9	19,5	24,5	29,5
38					500	10,6	12,1	14,1	15,4	16,8	19,3	22,5	28,5	35,5
39					600	12,1	14,0	15,6	17,9	19,5	23,0	27,5	34,5	43,0
40					700	13,0	15,0	17,6	19,5	21,5	25,7	30,5	39,0	48,5
	Индекс					а	б	в	г	д	е	ж	з	и

Примечание. При строгании плоскостей из алюминия время в нормативной карте, приведенное для обработки чугуна (поз. 25 — 40), принимать с коэффициентом К = 0,7.

Неполное штучное время **СТРОГАНИЕ ПЛОСКОСТЕЙ**	**Поперечно-строгальные станки $N_д$ до 10 кВт** Резцы ГОСТ 18891—73, ГОСТ 18892—73 Карта 2, лист 1

Содержание работы

1. Подвести резец, включить станок
2. Строгать
3. Выключить станок, отвести резец
4. Произвести замеры



№ позиции	Обрабатываемый материал	Характер обработки	Материал режущего инструмента	Число рабочих ходов	Ширина обрабатываемой поверхности, мм, до	Длина обрабатываемой поверхности, мм, до							
						100	200	300	400	500	600	700	800
						Неполное штучное время на поверхность, мин							
1					25	2,9	3,3	3,7	4,0	4,3	4,7	5,0	5,4
2					50	3,5	4,0	4,6	5,1	5,7	6,3	6,8	7,3
3					75	4,5	5,2	6,1	6,9	7,8	8,7	9,5	10,3
4		Строгание горизонтальных плоскостей Rz80	Р18, Р6М3, Р6М5, Р9К5		100	5,3	6,2	7,4	8,6	9,7	10,9	12,0	13,1
5	Сталь $\sigma_в \leq$ 0,59 ГПа				150	6,7	8,0	9,7	11,2	12,8	14,5	16,1	17,7
6				1	200	8,3	10,1	12,4	14,5	16,7	19,0	21,1	23,3
7					250	10,0	12,2	15,0	17,8	20,6	23,5	26,2	29,0
8					300	11,8	14,4	17,9	21,3	24,7	28,1	31,5	34,9
9					350	13,4	16,5	20,6	24,6	28,5	32,6	36,6	40,5
10					400	15,1	18,6	23,3	27,9	32,4	37,1	41,6	46,2
	Индекс					а	б	в	г	д	е	ж	з

Неполное штучное время
ПРОДОЛЬНОЕ И ПОПЕРЕЧНОЕ ТОЧЕНИЕ


Токарно-винторезные станки $N_д$ до 15 кВт

Резцы токарные ГОСТ 18877—73, ГОСТ 18878—73, ГОСТ 18879—73, ГОСТ 18880—73

Карта 3, лист 1

Содержание работы

1. Подвести резец, включить станок
2. Точить
3. Выключить станок, отвести резец
4. Произвести замеры



№ позиции	Характер обработки	Обрабатываемый материал	Материал режущего инструмента	Диаметр обрабатываемой поверхности, мм, до	Число рабочих ходов	Длина обрабатываемой поверхности, мм, до										
						20	30	50	70	100	120	150	200	300	400	500
						Неполное штучное время на поверхность, мин										
1	Наружное точение под шлифование Rz80	Алюминий НВ ⩽ 0,64 ГПа	Р18, Р6М3, Р6М5, Р9К5	25	1	0,30	0,3	0,35	0,40	0,45	0,6	0,65	0,75	0,85	1,0	1,2
2				35		0,35	0,4	0,45	0,5	0,55	0,75	0,85	0,9	1,10	1,35	1,55
3				50		0,40	0,45	0,5	0,55	0,65	0,85	0,95	1,10	1,35	1,7	2,0
4				75		0,45	0,5	0,55	0,65	0,75	1,05	1,1	1,35	1,6	2,0	2,5
5				100		0,45	0,5	0,55	0,65	0,75	1,1	1,2	1,4	1,75	2,3	2,7
6				130		0,6	0,65	0,75	0,8	0,95	1,4	1,55	1,75	2,1	2,7	3,2
7				160		0,65	0,7	0,8	1,0	1,15	1,6	1,8	2,1	2,7	3,4	4,1
8				200		0,65	0,75	0,85	1,1	1,3	1,75	1,95	2,3	2,9	3,7	4,6
9				250		0,7	0,8	0,95	1,15	1,4	1,95	2,2	2,7	3,4	4,4	5,5
10				300		0,75	0,85	1,05	1,4	1,6	2,2	2,6	3,1	4,0	5,3	6,5
11				400		0,85	1,0	1,2	1,55	1,95	2,6	3,1	3,7	4,9	6,4	8,1
12				500		1,05	1,15	1,45	1,9	2,4	3,2	3,7	4,6	6,0	8,1	10,2
	Индекс					а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л

Неполное штучное время
ПРОДОЛЬНОЕ И ПОПЕРЕЧНОЕ ТОЧЕНИЕ

Токарно-винторезные станки $N_д$ до 15 кВт

Резцы токарные ГОСТ 18877—73, ГОСТ 18878—73, ГОСТ 18879—73, ГОСТ 18880—73

Карта 3, лист 2

№ позиции	Характер обработки	Обрабатываемый материал	Материал режущего инструмента	Диаметр обрабатываемой поверхности, мм, до	Число рабочих ходов	Длина обрабатываемой поверхности, мм, до										
						20	30	50	70	100	120	150	200	300	400	500
						Неполное штучное время на поверхность, мин										
13	Наружное точение в размер по чертежу Rz40...Rz20	Алюминий НВ ≤ 0,64 ГПа	Р18, Р6М3, Р6М5, Р9К5	25	2	0,75	0,8	0,85	0,9	0,95	1,3	1,4	1,5	1,7	1,95	2,3
14				35		0,85	0,9	0,95	1,05	1,15	1,6	1,7	1,9	2,2	2,6	3,0
15				50		0,9	0,95	1,05	1,15	1,25	1,8	1,95	2,2	2,6	3,1	3,7
16				75		1,0	1,1	1,2	1,4	1,6	2,3	2,5	2,8	3,4	4,2	5,0
17				100		1,1	1,2	1,35	1,6	1,9	2,6	2,9	3,4	4,2	5,3	6,5
18				130		1,5	1,7	1,9	2,2	2,6	3,5	3,9	4,5	5,6	7,1	8,6
19				160		1,6	1,8	2,1	2,5	2,9	4,0	4,4	5,2	6,6	8,5	10,3
20				200		1,75	1,95	2,3	2,8	3,4	4,5	5,1	6,0	7,8	10,2	12,5
21				250		1,85	2,1	2,4	3,2	3,9	5,2	6,0	7,2	9,4	12,4	15,4
22				300		1,95	2,3	2,6	3,6	4,5	5,9	6,8	8,3	11,0	14,6	18,2
23				400		2,2	2,6	3,2	4,2	5,3	7,0	8,1	10,0	13,4	18,0	22,5
24				500		2,3	2,9	3,8	5,0	6,4	8,2	9,9	12,2	16,6	22,5	28,5
	Индекс					а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л

Неполное штучное время
ПРОДОЛЬНОЕ И ПОПЕРЕЧНОЕ ТОЧЕНИЕ

Токарно-винторезные станки $N_{\text{д}}$ до 15 кВт

Резцы токарные ГОСТ 18877—73, ГОСТ 18878—73, ГОСТ 18879—73, ГОСТ 18880—73

Карта 3, лист 3

№ позиции	Характер обработки	Обрабатываемый материал	Материал режущего инструмента	Диаметр обрабатываемой поверхности, мм, до	Число рабочих ходов	Длина обрабатываемой поверхности, мм, до										
						20	30	50	70	100	120	150	200	300	400	500
						Неполное штучное время на поверхность, мин										
25	Наружное точение под шлифование Rz80	Сталь $\sigma_в \leqslant$ 0,59 ГПа	Т5К10, Т15К6	25	1	0,45	0,45	0,5	0,55	0,6	0,85	0,9	1,0	1,15	1,35	1,55
26				35	1	0,5	0,5	0,55	0,6	0,65	0,95	1,0	1,1	1,3	1,5	1,75
27				50	1	0,55	0,55	0,6	0,65	0,75	1,05	1,15	1,3	1,55	1,85	2,2
28				75	1	0,65	0,7	0,75	0,85	1,0	1,4	1,55	1,75	2,2	2,7	3,3
29					2	0,75	0,85	1,0	1,25	1,5	2,1	2,3	2,8	3,6	4,6	5,7
30				100	1	0,65	0,7	0,75	0,95	1,15	1,6	1,75	2,0	2,5	3,2	3,9
31					2	0,75	0,95	1,15	1,40	1,75	2,4	2,7	3,3	4,3	5,6	7,0
32				130	1	0,90	0,95	1,2	1,3	1,50	2,2	2,4	2,8	3,4	4,3	6,4
33					2	1,1	1,25	1,55	1,9	2,3	3,2	3,7	4,4	5,8	7,6	9,4
34				160	1	0,95	1,05	1,2	1,45	1,70	2,5	2,7	3,2	4,0	5,2	6,2
35					2	1,2	1,4	1,75	2,2	2,8	3,8	4,3	5,2	6,9	9,2	11,4
	Индекс					а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л

Неполное штучное время
ПРОДОЛЬНОЕ И ПОПЕРЕЧНОЕ ТОЧЕНИЕ

Токарно-винторезные станки $N_д$ до 15 кВт

Резцы токарные ГОСТ 18877—73, ГОСТ 18878—73, ГОСТ 18879—73, ГОСТ 18880—73

Карта 3, лист 4

№ позиции	Характер обработки	Обрабатываемый материал	Материал режущего инструмента	Диаметр обрабатываемой поверхности, мм, до	Число рабочих ходов	Длина обрабатываемой поверхности, мм, до										
						20	30	50	70	100	120	150	200	300	400	500
						Неполное штучное время на поверхность, мин										
36				200	1	1,05	1,15	1,35	1,65	2,0	2,8	3,2	3,8	4,9	6,4	7,8
37					2	1,35	1,65	2,1	2,7	3,4	4,5	5,3	6,5	8,7	11,6	14,5
38				250	1	1,1	1,25	1,55	1,9	2,4	3,2	3,7	4,4	5,8	7,6	9,36
39	Наруж-				2	1,55	1,85	2,4	3,1	4,0	5,4	6,3	7,7	10,4	14,0	17,6
40	ное точе-	Сталь	Т5К10,	300	1	1,2	1,4	1,7	2,1	2,7	3,6	4,2	5,0	6,6	8,8	10,9
41	ние под	$б_в \leqslant 0{,}59$	Т15К6		2	1,7	2,1	2,7	3,6	4,7	6,2	7,2	9,0	12,2	16,4	20,5
42	шлифо-	ГПа		400	1	1,3	1,55	2,0	2,5	3,2	4,3	5,0	6,1	8,1	10,8	13,5
43	вание				2	2,0	2,5	3,3	4,3	5,7	7,5	8,8	11,0	15,1	20,5	26,0
44	Rz80			500	1	1,5	1,8	2,4	3,0	3,9	5,2	6,1	7,5	10,1	13,6	17,1
45					2	2,3	3,0	4,0	5,4	7,2	9,4	11,1	13,9	19,1	26,0	33,0
	Индекс					а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л

Неполное штучное время
ПРОДОЛЬНОЕ И ПОПЕРЕЧНОЕ ТОЧЕНИЕ

Токарно-винторезные станки $N_д$ до 15 кВт

Резцы токарные ГОСТ 18877—73, ГОСТ 18878—73, ГОСТ 18879—73, ГОСТ 18880—73

Карта 3, лист 5

№ позиции	Характер обработки	Обрабатываемый материал	Материал режущего инструмента	Диаметр обрабатываемой поверхности, мм, до	Число рабочих ходов	Длина обрабатываемой поверхности, мм, до										
						20	30	50	70	100	120	150	200	300	400	500
						Неполное штучное время на поверхность, мин										
46	Наружное точение в размер по чертежу Rz40...Rz20	Сталь $\sigma_в \leq 0{,}59$ ГПа	Т5К10, Т15К6	25		1,1	1,15	1,2	1,3	1,4	1,95	2,1	2,3	2,6	3,1	3,5
47				35		1,25	1,3	1,4	1,55	1,7	2,4	2,6	2,9	3,4	3,7	4,7
48				50		1,3	1,4	1,55	1,75	2,0	2,8	3,1	3,5	4,3	5,3	6,3
49				75		1,55	1,7	1,9	2,2	2,6	3,7	4,1	4,7	5,9	7,5	9,0
50				100		1,65	1,85	2,1	2,6	3,1	4,2	4,8	5,6	7,2	9,3	11,4
51				130	2	2,3	2,6	3,0	3,6	4,3	5,7	6,4	7,5	11,7	12,4	15,1
52				160		2,5	2,8	3,4	4,1	5,0	6,6	7,5	9,0	9,8	15,3	18,9
53				200		2,7	3,0	3,6	4,5	5,5	7,4	8,4	10,1	13,3	17,6	22,0
54				250		2,9	3,3	4,1	5,2	6,6	8,7	10,1	12,2	16,3	21,5	27,0
55				300		3,1	3,7	4,6	5,9	7,6	10,0	11,6	14,2	19,1	25,5	32,5
56				400		3,4	4,2	5,4	7,1	9,2	12,0	14,1	17,4	23,5	32,0	40,5
57				500		3,9	4,9	6,5	8,7	11,4	14,8	17,5	22,0	30,0	41,0	52,0
	Индекс					а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л

Неполное штучное время
ПРОДОЛЬНОЕ И ПОПЕРЕЧНОЕ ТОЧЕНИЕ

Токарно-винторезные станки $N_д$ до 15 кВт

Резцы токарные ГОСТ 18877–73, ГОСТ 18878–73, ГОСТ 18879–73, ГОСТ 18880–73

Карта 3, лист 6

№ позиции	Характер обработки	Обрабатываемый материал	Материал режущего инструмента	Диаметр обрабатываемой поверхности, мм, до	Число рабочих ходов	Длина обрабатываемой поверхности, мм, до										
						20	30	50	70	100	120	150	200	300	400	500
						Неполное штучное время на поверхность, мин										
58	Наружное точение под шлифование Rz80	Чугун НВ ≤ 1,6... 2,24 ГПа	ВК6, ВК8	25		0,45	0,45	0,5	0,55	0,6	0,85	0,9	1,0	1,15	1,35	1,55
59				35		0,5	0,55	0,6	0,65	0,75	1,05	1,15	1,25	1,5	1,8	2,1
60				50	1	0,55	0,6	0,65	0,75	0,85	1,15	1,25	1,45	1,75	2,1	2,6
61				75		0,6	0,65	0,75	0,85	0,95	1,3	1,45	1,65	2,0	2,5	2,9
62				100		0,65	0,7	0,8	0,95	1,1	1,5	1,65	1,9	2,4	3,0	3,6
63				130	1	0,85	0,95	1,05	1,25	1,45	2,1	2,3	2,6	3,2	4,1	4,9
64					2	1,05	1,2	1,45	1,8	2,2	3,1	3,5	4,2	5,4	7,1	8,7
65				160	1	0,9	0,95	1,1	1,25	1,5	2,15	2,4	2,7	3,4	4,2	5,1
66					2	1,1	1,25	1,5	1,85	2,3	3,2	3,6	4,3	5,6	7,4	9,1
67				200	1	0,95	1,05	1,2	1,4	1,7	2,4	2,7	3,1	3,9	5,0	6,1
68					2	1,2	1,4	1,7	2,1	2,7	3,7	4,2	5,1	6,7	8,9	11,0
69				250	1	1,0	1,1	1,3	1,65	2,0	2,7	3,1	3,7	4,6	6,1	7,6
70					2	1,35	1,55	2,0	2,6	3,3	4,3	5,0	6,3	8,1	11,1	14,0
71				300	1	1,1	1,25	1,5	1,85	2,3	3,2	3,6	4,3	5,6	7,3	9,0
72					2	1,5	1,8	2,3	3,0	3,9	5,2	6,1	7,4	10,0	13,5	16,9
73				400	1	1,2	1,4	1,8	2,3	2,9	3,8	4,5	5,4	7,2	9,5	11,8
74					2	1,8	2,2	2,9	3,9	5,0	6,7	7,8	9,7	13,2	17,8	22,5
75				500	1	1,4	1,65	2,1	2,7	3,4	4,6	5,4	6,6	8,9	11,9	14,9
76					2	2,1	2,7	3,6	4,8	6,3	8,2	9,7	12,1	16,7	23,0	28,5
	Индекс					а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л

Неполное штучное время
ПРОДОЛЬНОЕ И ПОПЕРЕЧНОЕ ТОЧЕНИЕ

Токарно-винторезные станки $N_д$ до 15 кВт

Резцы токарные ГОСТ 18877—73, ГОСТ 18878—73, ГОСТ 18879—73, ГОСТ 18880—73

Карта 3, лист 7

№ позиции	Характер обработки	Обрабатываемый материал	Материал режущего инструмента	Диаметр обрабатываемой поверхности, мм, до	Число рабочих ходов	Длина обрабатываемой поверхности, мм, до										
						20	30	50	70	100	120	150	200	300	400	500
						Неполное штучное время на поверхность, мин										
77	Наружное точение в размер по чертежу Rz40...Rz20	Чугун НВ ⩽ 1,6... 2,24 ГПа	ВК6, ВК8	25	2	1,15	1,20	1,30	1,45	1,60	2,2	2,4	2,7	3,2	3,8	4,5
78				35		1,30	1,40	1,50	1,70	1,90	2,7	2,9	3,3	4,0	4,9	5,8
79				50		1,40	1,50	1,70	2,2	2,1	3,2	3,6	4,1	5,1	6,5	6,9
80				75		1,65	1,80	2,1	2,5	3,0	4,2	4,7	5,5	7,0	8,1	7,8
81				100		1,65	1,85	2,2	2,7	3,2	4,5	5,0	5,9	7,6	9,9	12,1
82				130		2,4	2,6	3,1	3,6	4,4	5,9	6,6	7,8	9,9	12,8	15,8
83				160		2,4	2,7	3,2	3,8	4,7	6,2	7,0	8,2	10,6	13,7	16,9
84				200		2,5	2,8	3,4	4,1	5,0	6,7	7,6	9,0	11,7	14,7	18,9
85				250		2,6	3,0	3,6	4,4	5,4	7,2	8,2	9,8	12,8	16,9	21,0
86				300		3,0	3,2	4,0	5,0	6,2	8,2	9,5	11,4	13,1	20,1	25,0
87				400		3,1	3,5	4,4	5,7	7,2	9,5	11,0	13,4	18,0	24,0	30,0
88				500		3,3	4,0	5,2	6,8	8,8	11,5	13,5	16,6	22,5	30,0	38,5
	Индекс					а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л


Примечания: 1. Нормативы неполного штучного времени рассчитаны на обработку простых (цилиндрических) поверхностей. При обработке сложных (конических, радиусных) поверхностей приведенное в нормативной карте время принимать с коэффициентом K = 1,4.

2. При поперечном точении в случае отношения диаметров начальной и конечной обработки d : D = 0,5...0,7 приведенное в нормативной карте время принимать с коэффициентом K = 0,85.

Неполное штучное время РАСТАЧИВАНИЕ	Токарно-винторезные станки $N_д$ до 15 кВт Резцы ГОСТ 18882–73, ГОСТ 18883–73, Карта 4, лист 1

Содержание работы

1. Подвести резец, включить станок
2. Расточить отверстие
3. Выключить станок, отвести резец
4. Произвести замеры



№ позиции	Характер обработки	Обрабатываемый материал	Материал режущего инструмента	Диаметр обрабатываемой поверхности, мм, до	Число рабочих ходов	Длина обрабатываемой поверхности, мм, до										
						20	30	50	70	100	120	150	200	300	400	500
						Неполное штучное время на поверхность, мин										
1	Под шлифование или под сводный размер Rz80	Алюминий НВ ≤ 0,64 ГПа	Р18, Р6М3, Р6М5, Р9К5	25	1	0,34	0,35	0,42	0,45	0,50	0,75	0,85	0,95	1,10	1,40	1,7
2				35		0,42	0,45	0,50	0,60	0,70	0,95	1,05	1,20	1,40	1,9	2,4
3				50		0,42	0,49	0,55	0,65	0,80	1,10	1,20	1,40	1,7	2,3	2,8
4				75		0,50	0,60	0,70	0,80	1,05	1,35	1,55	1,80	2,2	3,0	3,7
5				100		0,50	0,60	0,70	0,80	1,05	1,35	1,55	1,80	2,2	3,0	3,7
6				130		0,65	0,75	0,85	1,0	1,20	1,70	1,90	2,2	2,6	3,6	3,9
7				160		0,70	0,80	0,95	1,15	1,40	1,95	2,2	2,7	3,2	4,4	5,4
8				200		0,75	0,85	1,05	1,25	1,55	2,2	2,5	2,9	3,5	5,0	6,2
9				250		0,85	0,95	1,20	1,45	1,80	2,5	2,9	3,4	4,2	6,0	7,5
10				300		0,9	1,05	1,35	1,70	2,2	2,9	3,4	4,1	5,0	7,2	9,0
11				400		1,0	1,20	1,55	2,0	2,6	3,4	4,1	5,0	6,1	9,0	11,3
12				500		1,20	1,45	1,90	2,5	3,2	4,2	5,0	6,2	7,6	11,3	14,4
	Индекс					а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л

Неполное штучное время
РАСТАЧИВАНИЕ

Токарно-винторезные станки $N_д$ до 15 кВт

Резцы ГОСТ 18882–73, ГОСТ 18883–73,

Карта 4, лист 2

№ позиции	Характер обработки	Обрабатываемый материал	Материал режущего инструмента	Диаметр обрабатываемой поверхности, мм, до	Число рабочих ходов	Длина обрабатываемой поверхности, мм, до										
						20	30	50	70	100	120	150	200	300	400	500
						Неполное штучное время на поверхность, мин										
13				25		0,75	0,80	0,85	0,90	1,05	1,40	1,55	1,60	1,80	2,2	2,6
14				35		0,80	0,85	0,95	1,05	1,15	1,60	1,75	1,95	2,2	2,9	3,4
15				50		0,95	1,0	1,15	1,25	1,45	2,0	2,2	2,5	2,9	3,6	4,5
16	В размер	Алюминий	P18,	75		1,10	1,20	1,35	1,55	1,80	2,5	2,8	3,2	3,7	5,1	6,2
17	по чертежу	НВ ⩽ 0,64 ГПа	P6M3,	100		1,15	1,30	1,55	1,80	2,2	3,0	3,4	4,0	4,8	6,3	8,2
18			P6M5,	130	2	1,60	1,80	2,1	2,5	3,0	4,0	4,5	5,3	6,4	8,8	10,9
19	Rz40...Rz20		P9K5	160		1,75	1,95	2,4	2,9	3,4	4,6	5,3	6,3	7,6	10,7	13,2
20				200		1,90	2,2	2,6	3,2	4,1	5,4	6,2	7,4	9,0	12,9	16,1
21				250		2,1	2,4	3,0	3,7	4,7	6,2	7,2	8,8	10,7	15,7	18,9
22				300		2,2	2,6	3,4	4,3	5,5	7,2	8,4	10,4	12,7	18,6	23,5
23				400		2,5	3,0	3,9	5,1	6,7	8,6	10,2	12,7	15,8	23,0	29,5
24				500		2,8	3,4	4,7	6,2	8,2	10,7	12,6	15,8	19,6	29,5	37,0
	Индекс					а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л

Неполное штучное время

РАСТАЧИВАНИЕ

Токарно-винторезные станки $N_д$ до 15 кВт

Резцы ГОСТ 18882–73, ГОСТ 18883–73,

Карта 4, лист 3

№ позиции	Характер обработки	Обрабатываемый материал	Материал режущего инструмента	Диаметр обрабатываемой поверхности, мм, до	Число рабочих ходов	Длина обрабатываемой поверхности, мм, до										
						20	30	50	70	100	120	150	200	300	400	500
						Неполное штучное время на поверхность, мин										
25				25	1	0,49	0,55	0,60	0,65	0,80	1,10	1,20	1,35	1,60	2,1	2,5
26	Под			35	1	0,55	0,60	0,70	0,80	0,95	1,35	1,50	1,75	2,1	2,9	3,5
27					2	0,70	0,80	1,0	1,25	1,55	2,1	2,4	2,9	3,5	5,1	6,3
28	шлифова-	Сталь		50	1	0,60	0,65	0,75	0,90	1,05	1,45	1,60	1,85	2,2	3,0	3,6
29			Т5К10,		2	0,75	0,85	1,05	1,30	1,65	2,2	2,5	3,0	3,7	5,3	6,6
30	ние или	$\sigma_в \leqslant$	Т15К6	75	1	0,75	0,85	1,0	1,20	1,45	1,95	2,2	2,8	3,1	4,3	5,3
31					2	1,0	1,30	1,75	2,1	2,4	3,1	3,6	4,4	5,9	7,9	9,9
32	под сво-	0,59 ГПа		100	1	0,80	0,95	1,15	1,40	1,75	2,3	2,7	3,2	3,9	5,5	6,8
33					2	1,15	1,35	1,75	2,3	3,0	3,5	4,6	5,6	6,9	10,2	12,9
34	бодный			130	1	1,10	1,25	1,55	1,90	2,4	3,3	3,7	4,4	5,3	7,6	9,4
35					2	1,55	1,85	2,4	3,1	4,0	5,4	6,2	7,7	9,5	14,1	17,7
36	размер			160	1	1,2	1,4	1,75	2,2	2,8	3,3	4,4	5,3	6,4	9,3	11,5
37	Rz80				2	1,75	2,2	2,8	3,8	4,9	6,0	7,6	9,5	11,7	17,4	21,4
38				200	1	1,35	1,6	2,0	2,6	3,3	3,9	4,6	5,8	7,2	10,7	13,5
39					2	2,0	2,5	3,3	4,5	5,9	7,3	8,6	10,9	13,7	20,5	26,3
40				250	1	1,5	1,8	2,4	3,0	3,9	4,7	5,6	7,0	8,6	13,1	16,6
41					2	2,3	3,0	4,0	5,4	7,2	8,8	10,5	13,4	16,5	25,5	32,5
42				300	1	1,7	2,1	2,7	3,6	4,6	6,1	7,2	8,9	11,1	16,4	20,5
43					2	2,7	3,5	4,8	6,5	8,6	11,2	13,3	16,7	21,0	31,5	40,0
	Индекс					а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л

Неполное штучное время
РАСТАЧИВАНИЕ

Токарно-винторезные станки $N_д$ до 15 кВт

Резцы ГОСТ 18882—73, ГОСТ 18883—73,

Карта 4, лист 4

№ позиции	Характер обработки	Обрабатываемый материал	Материал режущего инструмента	Диаметр обрабатываемой поверхности, мм, до	Число рабочих ходов	Длина обрабатываемой поверхности, мм, до										
						20	30	50	70	100	120	150	200	300	400	500
						Неполное штучное время на поверхность, мин										
44	Под шлифование или под свободный размер Rz80	Сталь $\sigma_в \leqslant$ 0,59 ГПа	Т5К10, Т15К6	400	1	1,95	2,5	3,3	4,3	5,7	7,4	8,8	11,0	13,7	20,5	26,0
45					2	3,3	4,2	5,9	8,1	10,7	13,6	16,6	21,0	26,5	39,0	51,0
46				500	1	2,4	3,0	4,0	5,4	7,2	9,3	11,1	13,9	17,3	26,0	33,0
47					2	4,0	5,3	7,4	10,1	13,7	17,6	21,0	26,5	33,5	51,0	65,0
48	В размер по чертежу Rz40...Rz20	Сталь $\sigma_в \leqslant$ 0,59 ГПа	Т5К10, Т15К6	25	2	1,1	1,15	1,25	1,35	1,5	2,0	2,2	2,4	2,8	3,4	3,9
49				35		1,25	1,35	1,45	1,65	1,85	2,6	2,8	3,1	3,7	4,5	5,4
50				50		1,35	1,45	1,65	1,85	2,1	2,9	3,2	3,7	4,6	5,7	6,8
51				75		1,55	1,7	1,95	2,2	2,7	3,7	4,2	4,8	6,1	7,8	9,5
52				100		1,65	1,9	2,2	2,7	3,2	4,4	4,9	5,9	7,6	9,7	12,0
53				130		2,4	2,7	3,3	3,9	4,8	6,4	7,3	8,6	11,1	14,5	17,9
54				160		2,5	2,9	3,5	4,2	5,2	6,9	7,8	9,4	12,3	16,1	19,9
55				200		2,7	3,2	3,8	4,8	6,0	7,9	9,1	11,0	14,6	19,3	24,0
56				250		2,9	3,5	4,3	5,5	7,0	9,2	10,7	13,0	17,4	23,5	29,0
57				300		3,2	3,9	5,0	6,5	8,4	11,0	12,9	15,8	21,5	29,0	36,0
58				400		3,7	4,6	6,1	8,1	10,6	13,8	16,3	20,5	28,0	37,5	47,5
59				500		4,3	5,4	7,3	9,8	13,0	16,7	19,6	25,0	34,5	47,0	60,0
	Индекс					а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л

Неполное штучное время
РАСТАЧИВАНИЕ

Токарно-винторезные станки $N_д$ до 15 кВт

Резцы ГОСТ 18882–73, ГОСТ 18883–73,

Карта 4, лист 5

№ позиции	Характер обработки	Обрабатываемый материал	Материал режущего инструмента	Диаметр обрабатываемой поверхности, мм, до	Число рабочих ходов	Длина обрабатываемой поверхности, мм, до										
						20	30	50	70	100	120	150	200	300	400	500
						Неполное штучное время на поверхность, мин										
60				25		0,48	0,50	0,55	0,65	0,75	1,05	1,15	1,30	1,50	1,95	2,3
61				35		0,60	0,65	0,80	0,85	0,95	1,35	1,45	1,70	1,95	2,7	3,2
62				50	1	0,60	0,70	0,80	0,90	1,05	1,50	1,70	2,0	2,3	3,2	3,9
63	Под			75		0,65	0,70	0,80	0,95	1,10	1,50	1,70	2,0	2,3	3,2	3,9
64	шлифова-	Чугун		100		0,70	0,80	0,90	1,10	1,30	1,80	2,0	2,4	2,8	3,9	4,7
65	ние или	НВ ⩽		130		1,20	1,40	1,75	2,2	2,8	3,3	3,9	5,3	6,4	9,2	11,5
66	под сво-	1,6...	ВК6,	160		1,35	1,60	2,0	2,6	3,3	4,0	5,2	6,3	7,8	11,3	14,2
67	бодный	2,24 ГПа	ВК8	200		1,50	1,85	2,4	3,1	4,0	5,3	6,2	7,6	9,4	13,8	17,3
68	размер			250	2	1,75	2,1	2,8	3,7	4,8	6,4	7,4	9,2	11,4	16,9	21,5
69	Rz80			300		1,95	2,5	3,3	4,3	5,7	7,5	8,8	11,0	13,7	20,5	25,0
70				400		2,3	2,9	4,0	5,3	7,1	9,2	10,9	13,7	17,1	25,0	32,5
71				500		2,8	3,6	4,9	6,7	8,9	11,5	13,8	17,3	21,0	32,5	41,5
	Индекс					а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л

Неполное штучное время
РАСТАЧИВАНИЕ

Токарно-винторезные станки $N_д$ до 15 кВт
Резцы ГОСТ 18882–73, ГОСТ 18883–73,
Карта 4, лист 6

№ позиции	Характер обработки	Обрабатываемый материал	Материал режущего инструмента	Диаметр обрабатываемой поверхности, мм, до	Число рабочих ходов	Длина обрабатываемой поверхности, мм, до										
						20	30	50	70	100	120	150	200	300	400	500
						Неполное штучное время на поверхность, мин										
72				25		1,1	1,15	1,2	1,3	1,4	2,0	2,1	2,2	2,5	2,9	3,4
73				35		1,2	1,3	1,4	1,5	1,7	2,3	2,5	2,8	3,2	3,8	4,4
74				50		1,3	1,4	1,5	1,65	2,0	2,6	2,8	3,2	3,9	4,7	5,6
75	В размер	Чугун		75		1,5	1,6	1,8	2,1	2,4	3,3	3,7	4,2	5,2	6,5	7,8
76	по чер-	НВ ⩽	ВК6,	100		1,6	1,8	2,1	2,5	2,9	4,1	4,6	5,4	6,8	8,8	10,9
77	тежу	1,6...	ВК8	130	2	2,3	2,6	3,2	3,8	4,6	6,1	6,9	8,2	10,5	13,7	16,8
78	Rz40...Rz20	2,24 ГПа		160		2,4	2,8	3,3	4,0	4,9	6,5	7,3	8,7	11,3	14,7	18,1
79				200		2,6	2,9	3,7	4,4	5,3	7,2	8,2	9,8	12,8	16,9	21,0
80				250		2,8	3,2	4,0	4,9	6,2	8,2	9,5	11,4	15,1	20,0	25,0
81				300		3,0	3,6	4,5	5,6	7,2	9,5	11,0	13,4	18,0	24,0	30,0
82				400		3,3	4,0	5,2	6,8	8,8	11,5	13,5	16,7	22,5	30,0	37,0
83				500		3,7	4,6	6,2	8,2	10,7	14,0	16,5	20,5	28,0	38,0	48,0
	Индекс					а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л

Примечание. Нормативы неполного штучного времени рассчитаны на обработку простых (цилиндрических) поверхностей. При обработке сложных (конических, радиусных) поверхностей приведенное в нормативной карте время принимать с коэффициентом К = 1,2.

Неполное штучное время
ФРЕЗЕРОВАНИЕ ПЛОСКОСТЕЙ


Горизонтально-вертикально-фрезерные станки $N_д$ до 17 кВт

Фрезы торцовые ГОСТ 8529—69, ГОСТ 9473—71

Карта 5, лист 1

Содержание работы

1. Подвести фрезу, включить станок
2. Фрезеровать
3. Выключить станок, отвести фрезу
4. Произвести замеры



№ позиции	Характер обработки	Обрабатываемый материал	Материал режущего инструмента	Диаметр фрезы, мм, до	Число рабочих ходов	Длина обрабатываемой поверхности, мм, до										
						100	150	200	250	300	400	500	600	700	800	1000
						Неполное штучное время на поверхность, мин										
1				80		2,9	3,5	4,1	4,8	5,0	6,3	6,9	8,2	9,0	9,9	12,6
2	В размер			125		3,1	3,8	4,4	5,0	5,6	7,0	8,2	9,5	10,8	11,7	14,4
3	по чер-	Сталь	Р18,	160	1	3,5	4,3	5,0	5,6	6,2	7,6	8,6	9,9	11,3	12,6	15,3
4	тежу	$б_в \leqslant$	Р6М3,	200		4,2	5,2	5,9	6,7	7,5	9,0	10,4	12,2	14,0	15,3	18,0
5	Rz80	0,59 ГПа	Р6М5,	250		5,0	6,2	7,1	8,6	8,6	10,8	12,6	14,4	16,2	17,6	20,5
6	В размер		Р9К5	80		5,7	6,8	7,7	9,0	9,5	11,7	13,1	15,3	17,6	18,9	23,5
7	по чер-			125		7,8	9,0	10,4	11,7	14,0	15,8	18,0	20,5	23,5	26,0	32,5
8	тежу			160	2	9,5	10,8	12,6	14,4	16,7	18,9	21,5	25,0	27,0	31,5	35,0
9	Rz20			200		12,2	14,4	16,2	19,8	20,7	24,5	29,0	32,5	36,0	40,5	47,5
10				250		14,0	16,2	18,9	23,4	28,8	32,5	37,5	42,5	47,0	51,0	60,0
	Индекс					а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л

Неполное штучное время
ФРЕЗЕРОВАНИЕ ПЛОСКОСТЕЙ

Горизонтально-вертикально-фрезерные станки $N_д$ до 17 кВт

Фрезы торцовые ГОСТ 8529—69, ГОСТ 9473—71

Карта 5, лист 2

№ позиции	Характер обработки	Обрабатываемый материал	Материал режущего инструмента	Диаметр фрезы мм, до	Число рабочих ходов	Длина обрабатываемой поверхности, мм, до										
						100	150	200	250	300	400	500	600	700	800	1000
						Неполное штучное время на поверхность, мин										
11				80		2,0	2,3	2,6	2,7	3,2	3,6	4,3	4,7	5,2	5,9	6,8
12	В размер	Сталь		125		2,3	2,5	2,9	3,2	3,5	4,2	5,0	5,6	6,2	6,9	8,2
13	по чер-	$б_в \leqslant$		160	1	2,5	3,2	3,2	3,5	4,0	4,5	5,0	6,0	6,7	7,5	9,0
14	тежу	0,59 ГПа		200		2,9	3,4	3,6	4,1	4,4	5,7	5,9	7,0	7,6	8,6	9,5
15	Rz80			250		3,2	3,6	4,1	4,5	5,0	5,9	6,7	7,6	9,0	9,5	10,5
16			Т15К6	80		4,8	5,2	5,7	6,3	6,8	7,5	8,7	9,0	10,4	11,3	13,5
17	В размер			125		5,4	5,9	6,3	7,1	7,6	8,5	9,5	10,8	12,2	13,1	16,2
18	по чер-			160	2	6,5	7,1	7,6	8,5	9,0	9,9	11,3	13,1	14,4	15,8	19,8
19	тежу			200		7,6	8,4	9,0	9,9	10,8	12,6	14,0	15,3	16,7	18,9	20,5
20	Rz20			250		8,7	9,5	10,4	11,7	12,6	14,0	15,8	17,6	19,8	21,5	25,0
21	В размер	Чугун		80		1,10	1,25	1,35	1,60	1,75	1,90	3,4	4,0	4,5	5,0	6,6
22	по чер-	НВ $\leqslant$	ВК8	125		1,25	1,40	1,60	2,0	2,2	2,2	4,7	5,3	6,3	6,9	8,9
23	тежу	1,6...		160	1	1,55	1,75	2,0	4,8	5,4	6,5	8,1	9,5	10,8	12,6	15,3
24	Rz80	2,24 ГПа		200		1,75	2,0	2,3	5,4	6,2	7,4	9,0	10,8	12,6	14,6	17,6
25				250		2,0	2,3	2,8	6,2	7,2	8,5	10,4	12,6	14,4	16,2	19,8
	Индекс					а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л

Неполное штучное время
ФРЕЗЕРОВАНИЕ ПЛОСКОСТЕЙ

Горизонтально-вертикально-фрезерные станки $N_д$ до 17 кВт

Фрезы торцовые ГОСТ 8529—69, ГОСТ 9473—71

Карта 5, лист 3

№ позиции	Характер обработки	Обрабатываемый материал	Материал режущего инструмента	Диаметр фрезы, мм, до	Число рабочих ходов	Длина обрабатываемой поверхности, мм, до										
						100	150	200	250	300	400	500	600	700	800	1000
						Неполное штучное время на поверхность, мин										
26		Чугун		80		4,1	4,3	4,6	5,4	5,7	6,0	8,2	8,9	9,9	10,8	14,0
27	В размер	НВ ⩽		125		5,0	5,3	5,8	6,8	7,2	7,8	10,8	12,2	14,0	15,3	18,0
28	по чер-	1,6...	ВК8	160	2	5,4	6,0	6,6	9,5	10,4	12,2	14,4	16,2	18,0	20,5	25,0
29	тежу Rz20	2,24 ГПа		200		6,5	6,8	7,8	11,3	12,6	14,0	17,1	19,8	23,5	24,5	30,0
30				250		8,1	8,7	9,9	14,0	15,3	17,1	20,5	23,5	26,0	29,0	35,0
31				80		1,45	1,75	2,0	2,4	2,5	3,2	3,5	4,1	4,5	5,0	6,3
32	В размер			125		1,55	1,90	2,2	2,5	2,8	3,5	4,1	4,7	5,4	5,9	7,2
33	по чер-	Алюми-	Р6М3,	160	1	1,75	2,16	2,5	2,8	3,1	3,8	4,3	5,4	5,6	7,2	7,7
34	тежу Rz80			200		2,1	2,61	3,0	3,3	3,7	4,5	5,2	6,1	7,0	7,7	9,0
35		ний НВ⩽	Р6М5,	250		2,5	3,11	3,6	4,3	4,3	5,4	6,3	7,2	8,4	8,4	10,4
36		0,6 ГПа	Р9К5	80		2,8	3,3	3,9	4,5	4,7	5,9	6,5	7,7	8,8	9,5	11,7
37	В размер			125		3,9	4,5	5,2	5,9	5,9	7,9	9,0	10,4	11,7	13,1	16,2
38	по чер-			160	2	4,8	4,8	6,3	7,2	7,9	9,5	10,8	12,6	13,5	15,8	17,6
39	тежу Rz20			200		6,1	7,2	8,1	9,9	10,4	12,2	14,4	16,2	18,0	20,5	24,0
40				250		7,0	8,1	9,5	11,7	14,4	16,3	18,9	21,0	23,5	25,5	30,0
	Индекс					а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л

Примечания: 1. Нормативы неполного штучного времени рассчитаны на фрезерование поверхностей при $B < D_{фр}$. При фрезеровании широких поверхностей ($B \geqslant D_{фр}$) на каждый дополнительный параллельный рабочий ход приведенное в нормативной карте время принимать с коэффициентом $K = 0{,}65$.

2. При фрезеровании поверхностей длиной свыше 1000 мм на каждые последующие 200 мм длины приведенное в нормативной карте время (инд. л) принимать с коэффициентом $K = 1{,}1$.

Неполное штучное время

ФРЕЗЕРОВАНИЕ ПЛОСКОСТЕЙ


Горизонтально-вертикально-фрезерные станки $N_д$ до 14 кВт

Фрезы концевые ГОСТ 17026—71, ГОСТ 17025—71

Карта 6, лист 1

Содержание работы

1. Подвести фрезу, включить станок
2. Фрезеровать
3. Выключить станок, отвести фрезу
4. Произвести замеры



№ позиции	Характер обработки	Обрабатываемый материал	Материал режущего инструмента	Диаметр фрезы, мм / число зубьев	Число рабочих ходов	Длина обрабатываемой поверхности, мм, до										
						50	100	150	200	300	400	500	600	700	800	1000
						Неполное штучное время на поверхность, мин										
1	В размер	Алюминий	Р18,	16/3	1	1,0	1,1	1,45	1,6	1,92	2,2	2,47	2,96	3,24	3,52	3,93
2	по чертежу	НВ ⩽0,64	Р6М3,	20/4		1,0	1,1	1,46	1,6	1,92	2,2	2,47	2,96	3,24	3,52	3,93
3		ГПа	Р6М5,	25/4		1,01	1,1	1,47	1,61	1,92	2,2	2,48	2,97	3,25	3,52	3,94
4	Rz80		Р9К5	32/4		1,02	1,1	1,47	1,61	1,93	2,21	2,48	2,98	3,3	3,53	3,95
5	В размер	Алюминий	Р18,	16/3	2	2,1	2,3	2,9	3,2	4,1	4,6	5,2	6,0	6,6	7,1	8,0
6	по чертежу	НВ ⩽0,64	Р6М3,	20/4		2,0	2,2	2,7	2,8	3,5	3,9	4,2	4,9	5,3	5,6	6,0
7		ГПа	Р6М5,	25/4		2,1	2,6	2,8	3,0	3,8	4,2	4,7	5,4	5,9	6,3	7,0
8	Rz40...Rz20		Р9К5	32/4		2,1	2,8	2,9	3,2	4,1	4,6	5,2	6,1	6,6	7,2	8,0
9	В размер	Сталь	Р18,	16/3	1	1,2	1,4	1,95	2,3	3,0	3,7	4,3	5,3	6,0	6,6	7,7
10	по чертежу	$б_в$ ⩽	Р6М3,	20/4		1,2	1,4	2,0	2,35	3,0	3,7	4,4	5,3	6,0	6,65	7,7
11		0,59 ГПа	Р6М5,	25/4		1,2	1,45	2,0	2,4	3,0	3,7	4,4	5,3	6,0	6,6	7,7
12	Rz80		Р9К5	32/4		1,3	1,6	2,3	2,7	3,5	4,4	5,3	6,4	7,3	8,1	9,5
	Индекс					а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л

Неполное штучное время
ФРЕЗЕРОВАНИЕ ПЛОСКОСТЕЙ

Горизонтально-вертикально-фрезерные станки Nд до 14 кВт

Фрезы концевые ГОСТ 17026—71, ГОСТ 17025—71

Карта 6, лист 2

№ позиции	Характер обработки	Обрабатываемый материал	Материал режущего инструмента	Диаметр фрезы, мм / число зубьев	Число рабочих ходов	Длина обрабатываемой поверхности, мм, до: 50	100	150	200	300	400	500	600	700	800	1000
						Неполное штучное время на поверхность, мин										
13	В размер		Р18,	16/3		2,5	3,0	3,9	4,7	6,1	7,5	8,9	10,6	12,0	13,4	15,5
14	по чер-		Р6М3,	20/4	2	2,3	2,6	3,4	4,0	4,9	5,8	6,7	7,9	8,8	11,4	13,0
15	тежу		Р6М5,	25/4		2,3	2,8	3,7	4,2	5,5	6,6	7,7	9,7	10,2	11,3	13,0
16	Rz40...Rz20		Р9К5	32/4		2,4	3,3	3,7	4,2	5,5	6,2	7,7	8,8	10,3	11,0	13,0
17	В размер			16/3		1,05	1,2	1,65	1,9	2,2	2,8	3,2	3,9	4,3	4,8	5,4
18	по чер-	Сталь		20/4	1	1,05	1,15	1,55	1,75	2,1	2,5	2,8	3,4	3,7	4,1	4,6
19	тежу	$\sigma_в \leqslant$		25/4		1,05	1,15	1,55	1,75	2,1	2,5	2,8	3,4	3,7	4,1	4,6
20	Rz80	0,59 ГПа	Т5К10,	32/4		1,1	1,6	1,7	1,9	2,4	2,8	3,2	3,9	4,3	4,8	5,4
21	В размер		Т15К6	16/3		2,4	2,7	3,6	4,2	5,4	6,6	7,7	9,1	10,2	11,3	13,0
22	по чер-			20/4	2	2,3	2,6	3,4	3,8	4,9	5,8	6,7	7,9	8,9	9,6	11,0
23	тежу Rz40...Rz20			25/4 32/4		2,4	2,8	3,7	4,2	5,5	6,6	7,7	9,1	10,2	11,4	13,0
24	В размер	Чугун	Р18,	16/3		1,25	1,55	2,3	2,7	3,5	4,3	5,2	6,3	7,2	8,1	9,4
25	по чер-	НВ $\leqslant$ 1,6...	Р6М3,	20/4	1	1,2	1,4	2,0	2,35	3,0	3,7	4,4	5,5	6,0	6,6	7,7
26	тежу	2,24 ГПа	Р6М5,	25/4		1,2	1,45	2,0	2,4	3,0	3,7	4,4	5,3	6,0	6,7	7,7
27	Rz80		Р9К5	32/4		1,2	1,45	2,0	2,4	3,0	3,7	4,4	5,3	6,0	6,7	7,7
	Индекс					а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л

Неполное штучное время

ФРЕЗЕРОВАНИЕ ПЛОСКОСТЕЙ

Горизонтально-вертикально-фрезерные станки $N_д$ до 14 кВт

Фрезы концевые ГОСТ 17026—71, ГОСТ 17025—71

Карта 6, лист 3

№ позиции	Характер обработки	Обрабатываемый материал	Материал режущего инструмента	Диаметр фрезы, мм / число зубьев	Число рабочих ходов	Длина обрабатываемой поверхности, мм, до										
						50	100	150	200	300	400	500	600	700	800	1000
						Неполное штучное время на поверхность, мин										
28	В размер	Чугун	Р18,	16/3		2,5	3,0	3,9	4,7	6,1	7,5	8,9	10,6	12,0	13,4	15,5
29	по чер-	НВ≤1,6...	Р6М3,	20/4	2	2,3	2,6	3,4	3,8	4,9	5,8	6,7	7,9	8,9	9,6	11,0
30	тежу	2,24 ГПа	Р6М5,	25/4		2,4	2,8	3,7	4,2	5,5	6,6	7,7	9,1	10,2	11,3	13,0
31	Rz40...Rz20		Р9К5	32/4		2,4	2,8	3,7	4,2	5,5	6,6	7,7	9,1	10,3	11,3	13,0
	Индекс					а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л


Примечания: 1. Нормативы неполного штучного времени рассчитаны на фрезерование поверхностей при $B < D_{фр}$. При фрезеровании широких поверхностей ($B \geq D_{фр}$) на каждый дополнительный параллельный рабочий ход приведенное в нормативной карте время принимать с коэффициентом $K = 0,65$.

2. При фрезеровании поверхностей длиной свыше 1000 мм на каждые последующие 100 мм длины приведенное в нормативной карте время (инд. л) принимать с коэффициентом $K = 1,1$.

Неполное штучное время **ФРЕЗЕРОВАНИЕ УСТУПОВ**	**Горизонтально-вертикально-фрезерные станки $N_д$ до 14 кВт** Фрезы концевые из стали Р18, Р6М3, Р6М5, Р9К5, ГОСТ 17026—71, ГОСТ 17025—71 Карта 7, лист 1

Содержание работы

1. Подвести фрезу, включить станок
2. Фрезеровать
3. Отвести фрезу, выключить станок
4. Произвести замеры



№ позиции	Обрабатываемый материал	Характер обработки	Диаметр фрезы, мм / число зубьев	Ширина обрабатываемой поверхности, мм, до	Глубина фрезерования, мм, до	Число рабочих ходов	Длина обрабатываемой поверхности, мм, до								
							50	100	150	200	300	400	500	700	1000
							Неполное штучное время на поверхность, мин								
1					5		2,0	2,1	2,6	2,7	3,4	3,6	3,9	4,6	5,3
2			16/4		10		2,0	2,2	2,7	2,8	3,5	3,9	4,2	5,1	6,0
3			20/5	12...18	20	1	2,1	2,2	2,8	3,0	3,8	4,2	4,7	5,7	6,8
4					30		2,1	2,3	2,9	3,2	4,1	4,6	5,2	6,3	7,7
5	Алюминий	В размер			40		2,4	2,7	3,6	4,2	5,5	6,6	7,7	9,7	12,4
6	НВ ⩽ 0,64	по чертежу			5		2,0	2,1	2,6	2,7	3,4	3,6	3,9	4,6	5,3
7					10		2,0	2,2	2,7	2,8	3,5	3,9	4,2	5,1	6,0
8	ГПа	Rz40...Rz20	25/5	12	20	1	2,0	2,2	2,7	2,8	3,5	3,9	4,2	5,1	6,0
9					30		2,1	2,2	2,8	3,0	3,8	4,2	4,7	5,7	6,8
10					45		2,1	2,3	2,9	3,2	4,1	4,6	5,2	6,3	7,7
	Индекс						а	б	в	г	д	е	ж	з	и

Неполное штучное время

ФРЕЗЕРОВАНИЕ УСТУПОВ

Горизонтально-вертикально-фрезерные станки $N_д$ до 14 кВт

Фрезы концевые из стали Р18, Р6М3, Р6М5, Р9К5, ГОСТ 17026—71, ГОСТ 17025—71

Карта 7, лист 2

№ позиции	Обрабатываемый материал	Характер обработки	Диаметр фрезы, мм / число зубьев	Ширина обрабатываемой поверхности, мм, до	Глубина фрезерования, мм, до	Число рабочих ходов	Длина обрабатываемой поверхности, мм, до: 50	100	150	200	300	400	500	700	1000
							Неполное штучное время на поверхность, мин								
11	Алюминий НВ ⩽ 0,64 ГПа	В размер по чертежу Rz40...Rz20	25/5	22	5	1	2,0	2,1	2,6	2,7	3,4	3,7	3,9	4,7	5,4
12					10		2,1	2,2	2,7	2,9	3,6	3,9	4,3	5,1	6,0
13					20		2,1	2,3	2,9	3,0	3,7	4,3	4,7	5,7	6,8
14					30		2,2	2,4	3,0	3,3	4,1	4,7	5,2	6,4	7,8
15					45		2,4	2,7	3,4	3,9	5,0	5,9	6,8	8,4	10,6
16			32/6	18...30	5	1	2,0	2,1	2,6	2,7	3,4	3,7	3,9	4,7	5,4
17					10		2,1	2,2	2,7	2,9	3,6	3,9	4,3	5,1	6,0
18					20		2,1	2,3	2,8	3,0	3,8	4,3	4,7	5,7	6,8
19					30		2,2	2,4	3,0	3,2	4,1	4,7	5,2	6,4	7,8
20					40		2,3	2,6	3,4	3,9	5,0	5,8	6,7	8,4	10,6
21					60		2,5	2,8	3,7	4,3	5,5	6,6	7,8	9,7	12,5
22	Сталь	В размер по чертежу Rz40...Rz20	16/4 20/5	12...18	5	1	2,2	2,4	3,1	3,4	4,4	5,1	5,8	7,2	8,9
23					10		2,3	2,6	3,4	3,8	4,9	5,8	6,7	8,3	10,5
24					20		2,4	2,8	3,6	4,2	5,5	6,6	7,7	9,7	12,4
25					30		2,7	3,3	4,5	5,4	7,1	8,9	10,6	13,6	18,0
26					40		2,9	3,6	5,1	6,2	8,3	10,5	12,7	16,3	21,9
[illegible]			[illegible]	[illegible]	5	1	2,1	2,3	2,9	3,3	4,1	4,6	5,2	6,3	7,7
[illegible]					[illegible]		2,2	2,4	3,1	3,5	4,4	5,1	5,8	7,2	8,9
[illegible]					[illegible]		2,4	2,8	3,6	4,2	5,5	6,6	7,7	9,7	12,4
[illegible]					[illegible]		2,7	3,3	4,5	5,4	7,1	8,9	10,6	13,6	18,0
[illegible]					45		2,9	3,6	5,1	6,2	8,3	10,5	12,7	16,3	21,9
[illegible]							а	б	в	г	д	е	ж	з	и

Неполное штучное время
ФРЕЗЕРОВАНИЕ УСТУПОВ

Горизонтально-вертикально-фрезерные станки $N_д$ до 14 кВт

Фрезы концевые из стали Р18, Р6М3, Р6М5, Р9К5, ГОСТ 17026—71, ГОСТ 17025—71

Карта 7, лист 3

№ позиции	Обрабатываемый материал	Характер обработки	Диаметр фрезы, мм / число зубьев	Ширина обрабатываемой поверхности, мм, до	Глубина фрезерования, мм, до	Число рабочих ходов	Длина обрабатываемой поверхности, мм, до: 50	100	150	200	300	400	500	700	1000
							Неполное штучное время на поверхность, мин								
32	Сталь $б_в \leqslant 0{,}59$ ГПа	В размер по чертежу Rz40...Rz20	25/5	22	5	1	2,3	2,5	3,2	3,5	4,5	5,2	5,9	7,2	9,0
33					10		2,3	2,5	3,2	3,5	4,5	5,2	5,9	7,2	9,0
34					20		2,5	2,9	3,8	4,3	5,6	6,7	7,8	9,8	12,5
35					30		2,8	3,4	4,7	5,5	7,3	9,0	10,8	13,8	18,5
36					45		3,1	3,8	5,3	6,4	8,5	10,7	12,9	16,6	22,1
37			32/6	18...30	5	1	2,2	2,5	3,2	3,5	4,5	5,2	5,8	7,2	8,9
38					10		2,5	2,8	3,7	4,3	5,5	6,7	7,8	9,8	12,5
39					20		2,6	3,1	4,1	4,8	6,3	7,7	9,0	11,4	14,9
40					30		2,8	3,4	4,6	5,5	7,2	9,0	10,8	13,7	18,1
41					40		3,0	3,8	5,2	6,3	8,4	10,7	12,9	16,5	22,0
42					60		3,7	4,9	7,0	8,8	11,8	15,4	18,9	24,5	33,2
43	Чугун НВ $\leqslant$ 1,6...2,24 ГПа	В размер по чертежу Rz40...Rz20	16/4 20/5	12...18	5	1	2,1	2,3	2,9	3,2	4,1	4,6	5,2	6,3	7,7
44					10		2,2	2,4	3,1	3,5	4,4	5,1	5,8	7,2	8,9
45					20		2,3	2,6	3,4	3,8	4,9	5,8	6,7	8,3	10,5
46					30		2,5	3,0	4,0	4,7	6,2	7,5	8,9	11,3	14,8
47					40		2,7	3,3	4,5	5,4	7,1	8,9	10,6	13,6	18,0
	Индекс						а	б	в	г	д	е	ж	з	и

Неполное штучное время
ФРЕЗЕРОВАНИЕ УСТУПОВ

Горизонтально-вертикально-фрезерные станки $N_д$ до 14 кВт

Фрезы концевые из стали Р18, Р6М3, Р6М5, Р9К5, ГОСТ 17026—71, ГОСТ 17025—71

Карта 7, лист 4


№ позиции	Обрабатываемый материал	Характер обработки	Диаметр фрезы, мм / число зубьев	Ширина обрабатываемой поверхности, мм, до	Глубина фрезерования, мм, до	Число рабочих ходов	Длина обрабатываемой поверхности, мм, до: 50	100	150	200	300	400	500	700	1000
							Неполное штучное время на поверхность, мин								
48					5		2,2	2,4	3,1	3,5	4,4	5,1	5,8	7,2	8,9
49					10		2,3	2,6	3,4	3,8	4,9	5,8	6,7	8,3	10,5
50				12	20	1	2,4	2,8	3,6	4,2	5,5	6,6	8,0	9,7	12,4
51					30		2,5	3,0	4,0	4,7	6,2	7,5	8,9	11,3	14,8
52		В размер	25/5		45		2,7	3,3	4,5	5,4	7,1	8,9	10,6	13,6	18,0
53		по чер-			5		2,4	2,7	3,4	3,9	5,0	5,9	6,8	8,4	10,6
54		тежу			10		2,5	2,9	3,8	4,3	5,6	6,7	7,8	9,8	12,5
55	Чугун	Rz40...Rz20		22	20	1	2,5	2,9	3,8	4,3	5,6	6,7	7,8	9,8	12,5
56	НВ ⩽ 1,6...2,24				30		2,8	3,4	4,7	5,5	7,3	9,0	10,8	13,8	18,1
57	ГПа				45		3,1	3,9	5,3	6,4	8,5	10,7	12,9	16,6	22,1
58					5		2,2	2,5	3,2	3,5	4,5	5,2	5,8	7,2	8,9
59					10		2,3	2,7	3,4	3,9	5,0	5,9	6,7	8,4	10,6
60			32/6	18...30	20	1	2,5	2,8	3,7	4,3	5,6	6,7	7,8	9,8	12,5
61					30		2,6	3,1	4,1	4,8	6,3	7,7	9,0	11,4	14,9
62					40		2,8	3,4	4,6	5,5	7,3	9,0	10,8	13,7	18,1
63					60		3,0	3,8	5,2	6,3	8,4	10,7	12,9	16,5	22,0
	Индекс						а	б	в	г	д	е	ж	з	и

Примечание. Нормативы неполного штучного времени рассчитаны на фрезерование криволинейных уступов. При фрезеровании прямолинейных уступов приведенное в нормативной карте время принимать с коэффициентом К = 0,8.

Неполное штучное время	Горизонтально-вертикально-фрезерные станки $N_д$ до 14 кВт
ФРЕЗЕРОВАНИЕ ПАЗОВ	Фрезы концевые ГОСТ 17025—71, ГОСТ 17026—71
	Карта 8, лист 1

Содержание работы

1. Подвести фрезу, включить станок
2. Фрезеровать
3. Выключить станок, отвести фрезу
4. Произвести замеры



№ позиции	Обрабатываемый материал	Характер обработки	Материал режущего инструмента	Диаметр фрезы, мм, до	Глубина паза, мм, до	Число рабочих ходов	Длина обрабатываемой поверхности, мм, до									
							50	100	150	200	250	300	400	500	700	1000
							Неполное штучное время на поверхность, мин									
1	Алюминий НВ ⩽0,64 ГПа	В размер по чертежу Rz40...Rz20	Р6М3, Р6М5, Р9К5	6	2	1	2,1	2,2	2,7	3,0	3,2	3,8	4,3	4,7	5,6	6,7
2					5		2,3	2,6	3,3	3,8	4,2	5,1	5,8	6,7	8,3	10,5
3				8...10	8	1	2,2	2,4	3,1	3,4	3,8	4,6	5,1	5,8	7,1	8,9
4					12		2,4	2,7	3,6	4,2	4,7	5,7	6,6	7,6	9,6	12,4
5				12	8	1	2,2	2,4	3,1	3,4	3,8	4,6	5,1	5,8	7,1	8,9
6					12		2,4	2,7	3,6	4,2	4,7	5,7	6,6	7,7	9,6	12,4
7				16	16	1	2,2	2,4	3,1	3,4	3,8	4,6	5,1	5,8	7,2	8,9
8					20		2,3	2,6	3,3	3,8	4,2	5,1	5,8	6,7	8,3	10,5
	Индекс						а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к

Неполное штучное время
ФРЕЗЕРОВАНИЕ ПАЗОВ

Горизонтально-вертикально-фрезерные станки $N_д$ до 14 кВт

Фрезы концевые ГОСТ 17025—71, ГОСТ 17026—71

Карта 8, лист 2

№ позиции	Обрабатываемый материал	Характер обработки	Материал режущего инструмента	Диаметр фрезы, мм, до	Глубина паза, мм, до	Число рабочих ходов	Длина обрабатываемой поверхности, мм, до									
							50	100	150	200	250	300	400	500	700	1000
							Неполное штучное время на поверхность, мин									
9					16		2,0	2,2	2,7	2,8	3,0	3,6	3,9	4,3	5,1	5,9
10	Алюминий	В размер по чертежу Rz40...Rz20	Р6М3, Р6М5, Р9К5	20...25	20	1	2,1	2,3	2,9	3,2	3,5	4,2	4,6	5,2	6,3	7,7
11					30		2,2	2,4	3,1	3,5	3,8	4,6	5,1	5,8	7,2	8,9
12	НВ≤0,64 ГПа			32	20	1	2,1	2,2	2,8	3,0	3,2	3,9	4,2	4,7	5,7	6,7
13					30		2,2	2,5	3,1	3,5	3,8	4,6	5,1	5,8	7,2	8,9
14	Сталь $б_в$ ≤ 0,59 ГПа	В размер по чертежу Rz40...Rz20	Р18, Р6М3, Р6М5, Р9К5	6	2	1	2,1	2,3	2,9	3,2	3,5	4,2	4,6	5,2	6,3	7,7
15					5		2,5	3,0	3,9	4,7	5,4	6,5	7,5	8,9	11,3	14,8
16				8...10	8	1	2,5	3,0	3,9	4,7	5,4	6,5	7,5	8,9	11,3	14,8
17					12		2,6	3,2	4,5	5,3	6,2	7,5	8,8	10,6	13,6	17,9
18				12	8	1	2,5	3,0	3,9	4,7	5,4	6,5	7,5	8,9	11,3	14,8
19					12		2,8	3,6	5,0	6,1	7,2	8,8	9,5	12,7	16,3	21,8
20				16	16	1	2,5	3,0	3,9	4,7	5,4	6,5	7,5	8,9	11,3	14,8
21					20		2,6	3,2	4,5	5,3	6,2	7,5	8,8	10,6	13,6	17,9
22				20...25	16	1	2,3	2,6	3,4	3,8	4,3	5,1	5,8	6,7	8,3	10,6
23					20		2,5	3,0	4,0	4,7	5,4	6,5	7,6	8,9	11,4	14,8
24					30		2,7	3,3	4,5	5,4	6,3	7,6	8,9	10,7	13,6	18,0
25				32	20	1	2,5	3,0	4,0	4,7	5,4	6,6	7,6	9,0	11,4	14,8
26					30		2,7	3,3	4,5	5,4	6,3	7,6	8,9	10,7	13,6	18,0
	Индекс						а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к

Неполное штучное время
ФРЕЗЕРОВАНИЕ ПАЗОВ

Горизонтально-вертикально-фрезерные станки $N_д$ до 14 кВт

Фрезы концевые ГОСТ 17025–71, ГОСТ 17026–71

Карта 8, лист 3

№ строки	Обрабатываемый материал	Характер обработки	Материал режущего инструмента	Диаметр фрезы, мм, до	Глубина паза, мм, до	Число рабочих ходов	Длина обрабатываемой поверхности, мм, до									
							50	100	150	200	250	300	400	500	700	1000
							Неполное штучное время на поверхность, мин									
27	Сталь $\sigma_в \leqslant$ 0,59 ГПа	В размер по чертежу Rz40...Rz20	Т15К6	8...10	8	1	2,1	2,2	2,8	3,0	3,2	3,9	4,2	4,7	5,6	6,8
28					12		2,1	2,3	2,9	3,2	3,5	4,2	4,6	5,2	6,3	7,7
29				12	8	1	2,1	2,2	2,8	3,0	3,2	3,9	4,2	4,7	5,6	6,8
30					12		2,1	2,3	2,9	3,2	3,5	4,2	4,6	5,2	6,3	7,7
31				16	16	1	2,2	2,4	3,0	3,4	3,8	4,5	5,1	5,8	7,1	8,9
32					20		2,5	3,0	4,0	4,7	5,4	6,5	7,5	8,9	11,3	14,8
33				20...25	20	1	2,2	2,4	3,1	3,5	3,8	4,6	5,1	5,8	7,2	8,9
34					30		2,3	2,6	3,4	3,8	4,3	5,1	5,8	6,7	8,3	10,6
35				32	20	1	2,4	2,8	3,7	4,2	4,8	5,8	6,6	7,7	9,7	12,5
36					30		2,7	3,3	4,5	5,4	6,3	7,6	8,9	10,7	13,6	18,0
37	Чугун НВ $\leqslant$ 1,6...2,24 ГПа	В размер по чертежу Rz40...Rz20	Р18, Р6М3, Р6М5, Р9К5	6	2	1	2,2	2,4	3,1	3,4	3,8	4,6	5,1	5,8	7,1	8,9
38					5		2,5	3,0	4,0	4,7	5,4	6,5	7,5	8,9	11,3	14,8
39				8...10	8	1	2,5	3,0	4,0	4,7	5,4	6,5	7,5	8,9	11,3	14,8
40					12		2,6	3,2	4,5	5,3	6,2	7,5	8,8	10,6	13,6	17,9
41				12	8	1	2,5	3,0	4,0	4,7	5,4	6,5	7,5	8,9	11,3	14,8
42					12		2,8	3,6	5,0	6,1	7,2	8,8	10,4	12,7	16,3	21,8
	Индекс						а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к

Неполное штучное время

ФРЕЗЕРОВАНИЕ ПАЗОВ

Горизонтально-вертикально-фрезерные станки $N_д$ до 14 кВт

Фрезы концевые ГОСТ 17025—71, ГОСТ 17026—71

Карта 8, лист 4


№ позиции	Обрабатываемый материал	Характер обработки	Материал режущего инструмента	Диаметр фрезы, мм, до	Глубина паза, мм, до	Число рабочих ходов	Длина обрабатываемой поверхности, мм, до									
							50	100	150	200	250	300	400	500	700	1000
							Неполное штучное время на поверхность, мин									
43				16	16	1	2,5	3,0	4,0	4,7	5,4	6,5	7,5	8,9	11,3	14,8
44			Р18,		20		2,6	3,2	4,4	5,3	6,2	7,5	8,8	10,6	13,6	17,9
45			Р6М3,	20...25	16	1	2,2	2,4	3,1	3,4	3,8	4,6	5,1	5,8	7,1	8,9
46					20		2,5	3,0	4,0	4,7	5,4	6,5	7,5	8,9	11,3	14,8
47			Р6М5,		30		2,5	3,0	4,0	4,7	5,4	6,5	7,5	8,9	11,3	14,8
48			Р9К5	32	20	1	2,4	2,8	3,7	4,2	4,8	5,8	6,6	7,7	9,7	12,5
49					30		2,7	3,3	4,5	5,4	6,3	7,6	8,9	10,7	13,6	18,0
50	Чугун НВ ⩽ 1,6...2,24 ГПа	В размер по чертежу Rz40...Rz20		8...10	8	1	2,1	2,2	2,8	3,0	3,2	3,9	4,2	4,7	5,6	6,7
51					12		2,2	2,4	3,1	3,4	3,8	4,6	5,1	5,8	7,2	8,9
52				12	8	1	2,1	2,2	2,8	3,0	3,2	3,9	4,2	4,7	5,6	6,7
53					12		2,2	2,4	3,1	3,4	3,8	4,6	5,1	5,8	7,2	8,9
54			ВК8	16	16	1	2,3	2,6	3,3	3,8	4,2	5,1	5,8	6,7	8,3	10,5
55					20		2,5	3,0	3,9	4,7	5,4	6,5	7,5	8,9	11,3	14,8
56				20...25	16	1	2,2	2,4	3,1	3,4	3,8	4,6	5,1	5,8	7,2	8,9
57					20		2,2	2,4	3,1	3,4	3,8	4,6	5,1	5,8	7,2	8,9
58					30		2,3	2,6	3,3	3,8	4,2	5,1	5,8	6,7	8,3	10,5
59				32	20	1	2,5	3,0	3,9	4,7	5,4	6,5	7,5	8,9	11,3	14,8
60					30		2,7	3,3	4,5	5,4	6,3	7,6	8,9	10,7	13,6	18,0
	Индекс						а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к

Примечание. Нормативы неполного штучного времени рассчитаны на фрезерование криволинейных пазов. При фрезеровании прямолинейных пазов приведенное в нормативной карте время принимать с коэффициентом К = 0,8.

Неполное штучное время ПЛОСКОЕ ШЛИФОВАНИЕ ПЕРИФЕРИЕЙ КРУГА	Плоскошлифовальные станки с прямоугольным столом Карта 9, лист 1

Содержание работы

1. Подвести круг, включить станок
2. Шлифовать
3. Выключить станок, отвести круг
4. Произвести замеры



№ позиции	Обрабатываемый материал	Ширина шлифования, мм, до	Припуск на обработку, мм, до	Длина шлифования, мм, до							
				100	250	320	400	500	630	800	1000
				Неполное штучное время на поверхность, мин							
1		50	0,3	2,2	2,4	2,7	3,0	3,4	3,8	4,5	5,4
2			0,5	2,4	2,7	3,0	3,4	3,9	4,5	5,3	6,3
3	Сталь	63	0,3	2,4	2,7	3,0	3,3	3,8	4,2	4,9	5,8
4			0,5	2,7	3,0	3,4	3,8	4,2	4,9	5,8	6,9
5	$б_в \leqslant 0{,}59$	80	0,3	2,7	3,0	3,4	3,9	4,5	5,3	6,3	7,6
6			0,5	3,0	3,4	3,9	4,5	5,3	6,3	7,5	9,0
7	ГПа	100	0,3	3,0	3,4	3,9	4,2	4,9	6,1	7,0	8,4
8			0,5	3,2	3,8	4,2	4,9	5,8	6,9	8,2	10,0
9		125	0,35	3,4	3,9	4,5	5,3	6,3	7,5	9,2	11,3
10			0,5	3,9	4,5	5,3	6,3	7,5	9,6	11,2	13,7
11		160	0,35	3,8	4,2	4,9	5,8	6,8	8,3	10,2	12,6
12	Сталь		0,5	4,2	4,9	5,8	6,9	8,3	10,5	12,3	15,0
13		200	0,5	5,0	6,0	7,2	9,0	10,5	12,9	15,8	19,6
14	$б_в \leqslant 0{,}59$		0,7	5,8	6,9	8,4	10,3	12,4	15,0	18,9	22,5
15		250	0,5	-	6,7	7,8	9,9	11,7	14,1	17,3	21,6
16	ГПа		0,7	-	7,6	9,6	11,4	13,5	16,6	20,7	24,3
17		320	0,5	-	7,6	9,9	12,8	15,8	19,6	24,7	31,0
18			0,7	-	9,0	11,9	15,0	18,9	23,4	28,8	35,1
	Индекс			а	б	в	г	д	е	ж	з

Неполное штучное время
ПЛОСКОЕ ШЛИФОВАНИЕ ПЕРИФЕРИЕЙ КРУГА

Плоскошлифовальные станки с прямоугольным столом

Карта 9, лист 2

№ позиции	Обрабатываемый материал	Ширина шлифования, мм, до	Припуск на обработку, мм, до	Длина шлифования, мм, до							
				100	250	320	400	500	630	800	1000
				Неполное штучное время на поверхность, мин							
19	Чугун НВ ≤ 1,60...2,24 ГПа	50	0,3	1,55	1,7	1,9	2,1	2,4	2,7	3,2	3,8
20			0,5	1,7	1,9	2,1	2,4	2,7	3,2	3,7	4,4
21		63	0,3	1,7	1,9	2,1	2,3	2,7	2,9	3,4	4,1
22			0,5	1,9	2,1	2,4	2,7	2,9	3,4	4,1	4,8
23		80	0,3	1,9	2,1	2,4	2,7	3,2	3,7	4,4	5,3
24			0,5	2,1	2,4	2,7	3,2	3,7	4,4	5,3	6,3
25		100	0,3	2,1	2,2	2,7	2,9	3,4	4,3	4,9	5,9
26			0,5	2,2	2,7	2,9	3,4	4,1	4,8	5,7	7,0
27		125	0,35	2,4	2,7	3,2	3,7	4,4	5,3	6,4	7,9
28			0,5	2,7	3,2	3,7	4,4	5,3	6,7	7,8	9,6
29		160	0,35	2,7	2,9	3,4	4,1	4,8	5,8	7,1	8,8
30			0,5	2,9	3,4	4,1	4,8	5,8	7,4	8,6	10,5
31		200	0,5	3,5	4,2	5,0	6,3	7,4	9,0	11,1	13,7
32			0,7	4,1	4,8	5,9	7,2	8,7	10,5	13,2	15,8
33		250	0,5	-	4,7	5,5	6,9	8,2	9,9	12,1	15,2
34			0,7	-	5,3	6,7	8,0	9,5	11,6	14,5	17,0
35		320	0,5	-	5,3	6,9	9,0	11,1	13,7	17,3	21,7
36			0,7	-	6,3	8,3	10,5	13,2	16,4	20,2	24,6
	Индекс			а	б	в	г	д	е	ж	з


Примечание. Для измененных условий работы приведенное в нормативной карте время принимать с коэффициентами в зависимости от:

1. Обрабатываемого материала, класса точности и шероховатости поверхности	Обрабатываемый материал	Точность, мм					
		0,03		0,05		0,08	
		Шероховатость поверхности					
		Ra2,5	Ra1,25...0,63	Ra2,5	Ra1,25...0,63	Ra2,5	Ra1,25...0,63
		Коэффициент					
	Сталь	1,25	1,5	1,0	1,2	0,8	0,96
	Чугун	1,25	1,5	1,0	1,2	0,8	0,95
2. Мощности станка		Мощность станка, кВт					
		4,5		10		28	
		Коэффициент					
		1,15		1,0		0,83	

Неполное штучное время КРУГЛОВ НАРУЖНОВ ШЛИФОВАНИЕ С ПРОДОЛЬНОЙ ПОДАЧЕЙ	Круглошлифовальные станки Карта 10, лист 1

Содержание работы

1. Подвести круг, включить станок
2. Шлифовать
3. Выключить станок, отвести круг
4. Произвести замеры



№ позиции	Обрабатываемый материал	Диаметр шлифования, мм, до	Припуск на диаметр, мм, до	Длина шлифования, мм, до							
				50	100	125	160	200	250	400	500
				Неполное штучное время на поверхность, мин							
1		25	0,3	1,4	2,0	2,2	2,5	3,0	3,5	5,2	-
2			0,5	1,6	2,2	2,3	2,8	3,4	4,0	6,0	-
3	Сталь	40	0,3	1,7	2,2	2,6	3,1	3,6	4,3	6,5	8,6
4			0,5	1,9	2,4	2,9	3,3	4,0	4,8	7,3	9,3
5	$\sigma_в \leqslant 0{,}59$	63	0,3	2,1	2,7	3,0	3,4	4,1	4,9	7,3	9,4
6			0,5	2,3	2,9	3,3	3,6	4,4	5,2	7,8	10,9
7	ГПа	100	0,3	2,5	3,1	3,6	4,0	4,8	5,8	8,5	12,4
8			0,5	2,8	3,3	3,9	4,4	5,2	6,3	9,4	13,6
9		Шлифование торцов при D	⩽40	1,15							
10			>40	1,55							
11		25	0,3	1,0	1,4	1,55	1,75	2,1	2,5	3,6	-
12	Чугун		0,5	1,1	1,55	1,6	1,95	2,4	2,8	4,2	-
13	НВ ⩽	40	0,3	1,2	1,55	1,8	2,2	2,5	3,0	4,6	6,0
14	1,60...2,24		0,5	1,35	1,7	2,0	2,3	2,8	3,4	5,1	6,5
15	ГПа	63	0,3	1,5	1,9	2,1	2,4	2,9	3,4	5,1	6,6
16			0,5	1,6	2,0	2,3	2,5	3,1	3,6	5,5	7,6
	Индекс			а	б	в	г	д	е	ж	з

Неполное штучное время КРУГЛОЕ НАРУЖНОЕ ШЛИФОВАНИЕ С ПРОДОЛЬНОЙ ПОДАЧЕЙ				Круглошлифовальные станки Карта 10, лист 2							
№ позиции	Обрабатываемый материал	Диаметр шлифования, мм, до	Припуск на диаметр, мм, до	Длина шлифования, мм, до							
				50	100	125	160	200	250	400	500
				Неполное штучное время на поверхность, мин							
17	Чугун	100	0,3	1,75	2,2	2,5	2,8	3,4	4,1	5,6	8,7
18	НВ≤		0,5	1,95	2,3	2,7	3,1	3,6	4,4	6,6	9,5
19	1,60...2,24	Шлифование торцов при D	≤ 40	0,55							
20	ГПа		> 40	0,75							
	Индекс			а	б	в	г	д	е	ж	з

Примечания: 1. В зависимости от формы обрабатываемой поверхности и ширины круга приведенное в нормативной карте время принимать с коэффициентами:


Ширина круга, мм	Шлифуемая поверхность		
	цилиндрическая	с галтелью	
		с одной стороны	с двух сторон
	Коэффициент		
40	1,15	1,25	1,4
50	1,0	1,1	1,2
63	0,85	0,94	1,05

2. Поправочные коэффициенты на время обработки в зависимости от обрабатываемого материала, точности, параметров шероховатости и мощности станка приведены в карте 9.

Неполное штучное время КРУГЛОЕ НАРУЖНОЕ ШЛИФОВАНИЕ С РАДИАЛЬНОЙ ПОДАЧЕЙ	Круглошлифовальные станки Карта 11, лист 1

Содержание работы

1. Подвести круг, включить станок
2. Шлифовать
3. Выключить станок, отвести круг
4. Произвести замеры



№ позиции	Обрабатываемый материал	Диаметр шлифования, мм, до	Припуск на диаметр, мм, до	Длина шлифования, мм, до				
				32	40	50	63	80
				Неполное штучное время на поверхность, мин				
1		25	0,3	0,60	0,7	0,9	1,1	1,35
2			0,5	0,70	0,9	1,1	1,35	1,7
3	Сталь	40	0,3	0,90	1,1	1,35	1,7	2,1
4			0,5	1,1	1,35	1,7	2,1	2,6
5	$б_в \leqslant 0{,}59$	63	0,3	1,35	1,7	2,1	2,6	3,2
6			0,5	1,7	2,1	2,6	3,2	3,9
7	ГПа	100	0,3	2,1	2,6	3,2	3,9	4,9
8			0,5	2,6	3,2	3,9	4,9	6,0
9		Шлифование торцов при D	⩽40			1,15		
10			>40			1,55		
11	Чугун	25	0,3	0,42	0,48	0,65	0,75	0,95
12	НВ ⩽		0,5	0,48	0,65	0,75	0,95	1,2
13	1,60...2,24	40	0,3	0,65	0,75	0,95	1,2	1,45
14	ГПа		0,5	0,75	0,95	1,2	1,45	1,8
	Индекс			а	б	в	г	д

Неполное штучное время КРУГЛОЕ НАРУЖНОЕ ШЛИФОВАНИЕ С РАДИАЛЬНОЙ ПОДАЧЕЙ				Круглошлифовальные станки Карта 11, лист 2				
№ позиции	Обрабатываемый материал	Диаметр шлифования, мм, до	Припуск на диаметр, мм, до	Длина шлифования, мм, до				
				32	40	50	63	80
				Неполное штучное время на поверхность, мин				
15	Чугун	63	0,3	0,95	1,2	1,45	1,8	2,2
16	НВ⩽1,60...		0,5	1,2	1,45	1,8	2,2	2,7
17	2,24 ГПа	100	0,3	1,45	1,8	2,2	2,7	3,4
18			0,5	1,8	2,2	2,7	3,4	4,2
19		Шлифование торцов при D	⩽40			0,55		
20			>40			0,75		
	Индекс			а	б	в	г	д

Примечания: 1. В зависимости от формы обрабатываемой поверхности и ширины круга приведенное в нормативной карте время принимать с коэффициентами:


Ширина круга, мм	Шлифуемая поверхность		
	цилиндрическая	с галтелью	
		с одной стороны	с двух сторон
	Коэффициент		
40	1,15	1,25	1,4
50	1,0	1,1	1,2
63	0,85	0,94	1,05

2. Поправочные коэффициенты на время обработки в зависимости от обрабатываемого материала, точности, параметров шероховатости и мощности станка приведены в карте 9.

Неполное штучное время ШЛИФОВАНИЕ ОТВЕРСТИЙ	Внутришлифовальные станки Карта 12

Содержание работы

1. Подвести круг, включить станок
2. Шлифовать
3. Выключить станок, отвести круг
4. Произвести замеры




№ позиции	Обрабатываемый материал	Диаметр шлифования, мм, до	Припуск на диаметр, мм, до	Длина шлифования, мм, до						
				25	32	40	50	63	80	100
				Неполное штучное время на поверхность, мин						
1	Сталь	20	0,3	1,9	2,1	2,4	2,7	3,3	4,0	-
2	$\sigma_в \leqslant 0{,}59$		0,5	2,3	2,7	3,0	3,3	4,2	5,1	-
3	ГПа	32	0,3	2,6	2,7	3,0	3,3	4,0	4,8	5,8
4			0,5	3,1	3,4	3,9	4,1	5,1	6,0	7,3
5		50	0,3	3,4	3,6	3,9	4,4	5,5	6,4	7,6
6			0,5	4,0	4,4	5,0	5,6	6,4	7,9	9,0
7		80	0,5	4,7	5,0	5,6	6,0	7,9	8,4	9,6
8			0,7	5,7	6,4	6,9	7,5	9,4	10,5	11,9
9		Шлифование торцов при D	$\leqslant 100$	1,15						
10			>100	1,55						
11	Чугун	20	0,3	1,35	1,45	1,7	1,9	2,3	2,8	-
12	НВ $\leqslant$		0,5	1,6	1,9	2,1	2,3	2,9	3,6	-
13	1,60...2,24	32	0,3	1,8	1,9	2,1	2,3	2,8	3,4	4,1
14	ГПа		0,5	2,2	2,4	2,7	2,9	3,6	4,2	5,1
15		50	0,3	2,4	2,5	2,7	3,1	3,9	4,5	5,3
16			0,5	2,8	3,1	3,5	3,9	4,5	5,5	6,3
17		80	0,5	3,3	3,5	3,9	4,2	5,5	5,9	6,7
18			0,7	4,0	4,5	4,8	5,3	6,6	7,4	8,3
19		Шлифование торцов при D	$\leqslant 100$	0,55						
20			>100	0,75						
	Индекс			а	б	в	г	д	е	ж

Примечание. Поправочные коэффициенты на время обработки в зависимости от обрабатываемого материала, точности, параметров шероховатости и мощности станка приведены в карте 9.

Неполное штучное время СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ	Вертикально-радиально-сверлильные станки Сверла спиральные Карта 13, лист 1

Содержание работы

1. Включить станок
2. Сверлить отверстие
3. Вывести инструмент из отверстия
4. Выключить станок



№ позиции	Обрабатываемый материал	Материал режущего инструмента	Диаметр сверла, мм, до	Глубина сверления, мм, до							
				10	20	40	60	80	100	125	150
				Неполное штучное время на отверстие, мин							
1	Алюминий $HB \leqslant 0{,}64$ ГПа	Р18, Р6М3, Р6М5, Р9К5	8	0,55	0,6	0,9	1,25	-	-	-	-
2			10	0,6	0,7	1,05	1,45	1,55	-	-	-
3			12	0,6	0,7	0,9	1,15	1,6	-	-	-
4			16	0,65	0,7	0,9	1,15	1,55	2,4	2,9	-
5			20	0,65	0,8	1,0	1,15	1,8	2,1	2,5	3,9
6			25	0,65	0,75	0,95	1,1	1,4	2,1	3,0	3,6
7			30	0,7	0,85	1,1	1,25	1,55	2,0	2,7	3,2
8	Сталь $\sigma_в \leqslant 0{,}59$ ГПа	Р18, Р6М3, Р6М5, Р9К5	8	0,8	0,85	1,25	1,8	-	-	-	-
9			10	0,85	0,95	1,5	2,1	2,2	-	-	-
10			12	0,85	0,95	1,25	1,65	2,3	-	-	-
11			16	0,9	0,95	1,25	1,65	2,2	3,4	4,1	-
12			20	0,9	1,1	1,4	1,65	2,6	2,9	3,5	5,7
13			25	0,9	1,05	1,3	1,6	1,95	2,9	4,3	5,2
14			30	0,95	1,2	1,55	1,8	2,2	2,8	3,9	4,5
15			40	1,25	1,5	1,85	2,3	3,5	4,1	5,0	5,6
16			50	1,5	1,75	2,2	2,7	4,1	5,0	5,9	6,8
17	Чугун $HB \leqslant$ 1,60...2,24 ГПа	Р18, Р6М3, Р6М5, Р9К5	8	0,7	0,7	0,9	1,0	-	-	-	-
18			10	0,6	0,7	0,85	0,95	1,3	-	-	-
19			12	0,7	0,7	0,8	1,0	1,5	-	-	-
20			16	0,7	0,7	0,85	1,1	1,25	1,4	2,0	-
21			20	0,7	0,75	0,9	1,0	1,45	1,6	1,9	2,9
22			25	0,7	0,75	0,85	1,0	1,15	1,5	1,75	2,05
23			30	0,75	0,8	0,9	1,1	1,2	1,4	1,85	2,2
24			40	0,95	1,0	1,1	1,35	1,5	1,7	2,3	2,7
25			50	1,15	1,2	1,3	1,6	1,8	2,0	2,7	3,3
	Индекс			а	б	в	г	д	е	ж	з

Неполное штучное время СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ				Вертикально-радиально-сверлильные станки							
				Сверла спиральные							
				Карта 13, лист 2							
№ позиции	Обрабатываемый материал	Материал режущего инструмента	Диаметр сверла, мм, до	Глубина сверления, мм, до							
				10	20	40	60	80	100	125	150
				Неполное штучное время на отверстие, мин							
26			10	0,6	0,6	0,75	0,9	1,15	-	-	-
27	Чугун		12	0,7	0,7	0,75	0,85	1,0	-	-	-
28	НВ≤	ВК8	16	0,7	0,7	0,75	0,85	0,95	1,25	-	-
29	1,60...2,24		20	0,7	0,7	0,75	0,8	0,9	1,15	1,4	1,75
30	ГПа		25	0,6	0,6	0,7	0,8	0,85	1,1	1,2	1,5
31			30	0,7	0,7	0,75	0,8	0,9	0,95	1,15	1,5
	Индекс			а	б	в	г	д	е	ж	з


Примечание. Нормативы времени рассчитаны на сверление сквозных отверстий при числе отверстий 3. При измененных условиях приведенное в нормативной карте время принимать с коэффициентами:

Измененные условия		Коэффициент
1. Число отверстий в детали	3	1,0
	4—10	0,9
	11—25	0,85
	св. 25	0,8
2. Глухие отверстия		1,1

Неполное штучное время **РАССВЕРЛИВАНИЕ ОТВЕРСТИЙ**	**Вертикально-радиально-сверлильные станки** Сверла из стали Р18, Р6М3, Р6М5, Р9К5 Карта 14

Содержание работы

1. Включить станок
2. Рассверлить отверстие
3. Вывести инструмент из отверстия
4. Выключить станок



№ позиции	Обрабатываемый материал	Диаметр сверла, мм, до	Глубина рассверливания, мм, до							
			10	20	30	40	50	60	80	100
			Неполное штучное время на отверстие, мин							
1	Алюминий	25	0,55	0,55	0,55	0,60	0,60	0,60	0,60	0,65
2	НВ ⩽ 0,64	30	0,55	0,60	0,60	0,60	0,65	0,65	0,70	0,75
3	ГПа	40	0,55	0,60	0,60	0,65	0,65	0,70	0,70	0,75
4		50	0,55	0,60	0,60	0,65	0,65	0,70	0,70	0,75
5		60	0,60	0,60	0,65	0,65	0,70	0,75	0,80	0,85
6		80	0,60	0,65	0,70	0,75	0,75	0,80	0,85	0,95
7	Сталь	25	0,60	0,65	0,70	0,80	0,85	0,90	1,00	1,15
8	$б_в$ ⩽ 0,59 ГПа	30	0,65	0,70	0,80	0,85	0,95	1,05	1,15	1,30
9		40	0,65	0,75	0,85	0,95	1,05	1,15	1,25	1,45
10		50	0,70	0,80	0,90	1,05	1,15	1,25	1,45	1,70
11		60	0,75	0,85	0,95	1,10	1,20	1,35	1,50	1,75
12		80	0,90	1,00	1,15	1,30	1,45	1,60	1,80	2,10
13	Чугун	25	0,55	0,60	0,65	0,65	0,70	0,75	0,80	0,85
14	НВ ⩽	30	0,60	0,60	0,65	0,70	0,75	0,80	0,85	0,95
15	1,6...2,24 ГПа	40	0,60	0,65	0,70	0,80	0,85	0,90	1,00	1,10
16		50	0,65	0,70	0,75	0,85	0,90	1,00	1,10	1,25
17		60	0,70	0,75	0,85	0,95	1,00	1,10	1,25	1,40
18		80	0,80	0,85	0,95	1,05	1,15	1,25	1,40	1,65
	Индекс		а	б	в	г	д	е	ж	з


Примечание. Нормативы времени рассчитаны на рассверливание сквозных отверстий при числе отверстий 3. При измененных условиях приведенное в нормативной карте время принимать с коэффициентами:

Измененные условия		Коэффициент
1. Число отверстий в детали	3	1,0
	4—10	0,9
	11—25	0,85
	св. 25	0,8
2. Глухие отверстия		1,1

Неполное штучное время **ЗЕНКОВАНИЕ ОТВЕРСТИЙ**	**Вертикально-радиально-сверлильные станки** Зенковки из стали Р18, Р6М3, Р6М5, Р9К5 Карта 15, лист 1

Содержание работы

1. Включить станок
2. Взять и подвести инструмент
3. Зенковать отверстие
4. Вывести зенковку из отверстия
5. Отвести инструмент (передвинуть на шаг)
6. Выключить станок




№ позиции	Характер обработки	Обрабатываемый материал	Глубина зенкования, мм, до	Диаметр отверстия, мм, до					
				6	8	10	12	16	18
				Неполное штучное время на отверстие, мин					
1	Зенкование под гайку или головку винта	Алюминий НВ ⩽ 0,64 ГПа	5	0,50	0,50	0,55	0,55	0,55	0,55
2			10	0,55	0,55	0,55	0,60	0,60	0,60
3			15	0,55	0,60	0,60	0,65	0,65	0,65
4			20	0,60	0,65	0,65	0,70	0,70	0,75
5		Сталь $\sigma_в$ ⩽ 0,59 ГПа	5	0,60	0,65	0,70	0,75	0,75	0,75
6			10	0,70	0,80	0,85	0,95	0,95	1,00
7			15	0,80	0,95	1,10	1,25	1,25	1,35
8			20	0,95	1,15	1,35	1,55	1,50	1,70
9		Чугун НВ ⩽ 1,6...2,24 ГПа	5	0,50	0,55	0,55	0,55	0,55	0,60
10			10	0,55	0,60	0,60	0,65	0,60	0,65
11			15	0,60	0,65	0,70	0,70	0,70	0,75
12			20	0,65	0,70	0,75	0,80	0,80	0,85
13	Зенкование фасок в отверстии	Алюминий НВ ⩽ 0,64 ГПа	5	0,55	0,55	0,55	0,60	0,60	0,65
14			10	0,55	0,60	0,60	0,65	0,70	0,75
15			15	0,60	0,65	0,70	0,75	0,85	0,90
16			20	0,65	0,75	0,80	0,85	1,00	1,10
17		Сталь $\sigma_в$ ⩽ 0,59 ГПа	5	0,55	0,60	0,65	0,65	0,70	0,75
18			10	0,65	0,70	0,75	0,85	0,90	1,00
19			15	0,75	0,85	0,95	1,05	1,20	1,35
20			20	0,85	1,00	1,15	1,25	1,50	1,70
	Индекс			а	б	в	г	д	е

Неполное штучное время ЗЕНКОВАНИЕ ОТВЕРСТИЙ				Вертикально-радиально-сверлильные станки Зенковки из стали Р18, Р6М3, Р6М5, Р9К5 Карта 15, лист 2					
№ позиции	Характер обработки	Обрабатываемый материал	Глубина зенкования, мм, до	Диаметр отверстия, мм, до					
				6	8	10	12	16	18
				Неполное штучное время на отверстие, мин					
21	Зенкование фасок в отверстии	Чугун НВ ≤ 1,6...2,24 ГПа	5	0,55	0,55	0,60	0,60	0,65	0,70
22			10	0,60	0,65	0,70	0,75	0,80	0,85
23			15	0,65	0,75	0,80	0,90	1,00	1,10
24			20	0,75	0,85	0,95	1,05	1,20	1,35
	Индекс			а	б	в	г	д	е

Примечание. Нормативы времени рассчитаны на зенкование отверстий при числе отверстий 3. При измененных условиях приведенное в нормативной карте время принимать с коэффициентами:

Измененные условия		Коэффициент
Число одинаковых отверстий в детали	3	1,0
	4—10	0,9
	11—25	0,85
	св. 25	0,8

Неполное штучное время НАРЕЗАНИЕ РЕЗЬБЫ	Вертикально-радиально-сверлильные станки
	Метчики машинные из стали Р18, Р6М3, Р6М5, Р9К5
	Карта 16



Содержание работы

1. Подвести метчик к детали
2. Включить станок
3. Нарезать резьбу
4. Вывести метчик
5. Выключить станок
6. Очистить метчик и отверстие от стружки


№ позиции	Обрабатываемый материал	Номинальный диаметр, мм	Шаг резьбы, мм	Число рабочих ходов	Длина нарезания, мм, до				
					10	20	30	40	50
					Неполное штучное время на отверстие, мин				
1	Алюминий НВ < 0,64 ГПа	6...10	1,5...0,75	1	0,4	0,4	-	-	-
2		12	1,75...1,25	1	0,4	0,4	0,4	-	-
3		16	2,0...1,5	1	0,4	0,4	0,4	0,45	-
4		20	2,5...1,5	1	0,4	0,4	0,4	0,45	0,45
5		24	3,0...1,5	2	0,8	0,85	0,9	0,95	1,1
6	Сталь $\sigma_в$ < 0,59 ГПа	6...10	1,5...0,75	1	0,7	0,8	-	-	-
7		12	1,75...1,25	1	0,7	0,7	0,8	-	-
8		16	2,0...1,5	1	0,7	0,7	0,8	0,8	-
9		20	2,5...1,5	1	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8
10		24	3,0...1,5	2	1,4	1,5	1,6	1,7	2,0
11	Чугун НВ < 1,6...2,24 ГПа	6...10	1,5...0,75	1	0,8	0,85	-	-	-
12		12	1,75...1,25	1	0,8	0,8	0,85	-	-
13		16	2,0...1,5	1	0,75	0,8	0,85	0,9	-
14		20	2,5...1,5	1	0,75	0,8	0,85	0,9	0,9
15		24	3,0...1,5	2	1,6	1,7	1,8	1,9	2,2
	Индекс				а	б	в	г	д

Примечание. Нормативы неполного штучного времени рассчитаны на нарезание резьбы при числе отверстий 3. При измененных условиях приведенное в нормативной карте время принимать с коэффициентами:

Число отверстий	до 3	4—10	11—25	св. 25
Коэффициент	1,0	0,9	0,85	0,8

Содержание работы

1. Взять лист и установить на стол вибрационных ножниц
2. Включить ход ножа
3. Резать по разметке с подачей листа вручную
4. Выключить ход ножа
5. Отложить заготовку и отходы



№ позиции	Обрабатываемый материал	Контур	Толщина металла, мм, до	Длина периметра резки, мм, до													
				150	200	250	300	360	450	540	650	780	950	1200	1500	1800	2200
				Штучное время, мин													
1	Алюминий	Прямолинейный	3	0,20	0,25	0,30	0,35	0,42	0,50	0,60	0,70	0,80	0,95	1,15	1,40	1,60	1,90
2			4	0,22	0,28	0,34	0,40	0,47	0,55	0,65	0,75	0,90	1,05	1,25	1,45	1,70	2,0
3			5	0,24	0,30	0,37	0,43	0,50	0,60	0,70	0,85	0,95	1,15	1,30	1,50	1,80	2,1
4		Криволинейный	3	0,24	0,30	0,37	0,43	0,50	0,60	0,70	0,84	0,95	1,15	1,30	1,55	1,85	2,2
5			4	0,27	0,34	0,41	0,48	0,55	0,70	0,80	0,90	1,10	1,30	1,45	1,70	1,95	2,3
6			5	0,29	0,38	0,45	0,55	0,60	0,75	0,85	1,00	1,20	1,40	1,50	1,75	2,1	2,5
7	Сталь	Прямолинейный	3	0,25	0,32	0,38	0,44	0,52	0,63	0,73	0,86	1,00	1,20	1,45	1,75	2,0	2,4
8			4	0,28	0,35	0,43	0,50	0,60	0,70	0,80	0,95	1,10	1,35	1,55	1,80	2,1	2,5
9			5	0,30	0,38	0,46	0,54	0,65	0,75	0,90	1,05	1,20	1,45	1,65	1,90	2,3	2,6
	Индекс			а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о

Штучное время
РЕЗКА ЛИСТОВОГО МАТЕРИАЛА ПО КОНТУРУ НА ВИБРАЦИОННЫХ НОЖНИЦАХ

№ позиции	Обрабатываемый материал	Контур	Толщина металла, мм, до	Длина периметра резки, мм, до													
				150	200	250	300	360	450	540	650	780	950	1200	1500	1800	2200
				Штучное время, мин													
10		Криво-	3	0,30	0,38	0,46	0,55	0,65	0,75	0,90	1,05	1,20	1.45	1.65	1,95	2,3	2,7
11	Сталь	линей-	4	0.33	0,43	0,50	0,60	0,70	0,85	1,0	1,15	1,35	1,60	1,80	2,1	2,5	2,8
12		ный	5	0.37	0,47	0,55	0,65	0,75	0,95	1,10	1,30	1,50	1,75	1,90	2,2	2,6	3,0
	Индекс			а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о

Примечания: 1. Время в нормативной карте приведено на резку прямолинейного и криволинейного непрерывного контура.

2. При повороте заготовки в процессе реза на угол к приведенному в нормативной карте времени добавлять: на 90° — 0,09 мин; на 180° — 0,1 мин.


3. При измененных условиях приведенное в нормативной карте время принимать с коэффициентами:

Полезная длина ножей, мм	Число двойных ходов ножей в минуту			
	700	900	1200	1400
	Коэффициент			
7	1,4	1,3	1,1	1,0
10	1,2	1,1	1,0	0,8
15	1,0	0,9	0,8	0,7

Неполное штучное время	Слесарные работы
НАНЕСЕНИЕ КРАСКИ НА ПОВЕРХНОСТЬ ПЕРЕД РАЗМЕТКОЙ	Карта 18

Содержание работы

1. Взять кисть (тампон)
2. Обмакнуть в краску
3. Окрасить поверхность детали
4. Отложить кисть (тампон)




№ позиции	Площадь окрашиваемой поверхности, $см^2$, до	Характер окрашиваемой поверхности	
		после механической обработки, прокат	литье
		Неполное штучное время, мин	
1	20	0,20	0,25
2	30	0,25	0,32
3	50	0,34	0,45
4	75	0,44	0,60
5	100	0,55	0,70
6	150	0,70	0,90
7	200	0,85	1,10
8	250	0,95	1,25
9	300	1,10	1,45
10	400	1,30	1,70
11	500	1,50	2,0
12	700	1,85	2,5
13	1000	2,30	3,1
14	1500	2,8	3,8
15	2000	3,5	4,7
16	2500	4,1	5,4
17	3000	4,6	6,1
18	4000	5,4	7,3
19	5000	6,2	8,4
20	6000	7,3	9,9
	Индекс	а	б

Неполное штучное время **РАЗМЕТКА**	Слесарные работы Карта 19

Содержание работы

1. Произвести расчеты
2. Взять инструмент, установить на размер
3. Произвести разметку
4. Отложить инструмент



№ позиции	Вид линии	Длина линии, мм, до	Число линий, до										
			3	5	10	15	20	30	40	50	70	80	100
			Неполное штучное время, мин										
1	Параллельные и взаимно перпендикулярные	100	1,6	2,1	2,9	3,5	4,2	5,0	6,0	7,2	8,7	10,4	12,5
2		200	1,9	2,3	3,4	4,1	4,9	5,9	7,1	8,5	10,2	-	-
3		500	2,2	2,8	4,1	5,0	6,1	7,3	8,9	-	-	-	-
4		1000	2,7	3,5	5,0	6,1	7,2	-	-	-	-	-	-
5	Радиусные	100	2,1	2,7	3,7	5,5	7,2	10,6	14,1	16,9	20,5	24,5	29,0
6		200	2,5	3,0	4,6	6,4	8,4	11,7	16,9	20,5	23,0	-	-
7		500	3,0	3,8	5,5	7,9	10,3	15,2	19,7	-	-	-	-
8		1000	3,7	4,8	6,9	10,0	13,1	-	-	-	-	-	-
9	Сложносопрягаемые	100	2,9	3,6	5,1	7,1	9,9	14,5	18,7	23,0	31,5	35,5	43,0
10		200	3,4	4,3	6,2	8,9	11,7	17,3	22,0	28,0	37,5	-	-
11		500	4,1	5,3	7,6	11,1	14,5	21,5	28,0	-	-	-	-
12		1000	5,0	6,1	9,3	13,7	18,3	-	-	-	-	-	-
	Индекс		а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л

Примечание. Время в нормативной карте приведено на разметку деталей из алюминия. Для деталей из стали и чугуна приведенное в нормативной карте время принимать с коэффициентом К = 1,1.

Неполное штучное время	Слесарные работы
РАЗМЕТКА ПО ШАБЛОНУ ИЛИ СОПРЯГАЕМОЙ ДЕТАЛИ	Карта 20

Содержание работы

1. Взять чертилку и шаблон (деталь)
2. Произвести разметку
3. Отложить чертилку и шаблон (деталь)

Разметка контура


№ позиции	Длина разметки, мм, до													
	100	150	200	300	400	600	800	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000
	Неполное штучное время, мин													
1	0,23	0,26	0,29	0,34	0,37	0,42	0,46	0,54	0,67	0,80	0,88	1,02	1,10	1,15
Индекс	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о

Разметка отверстий

№ позиции	Диаметр отверстия, мм, до	Число отверстий, до											
		1	2	3	4	6	8	10	12	14	16	20	24
		Неполное штучное время, мин											
2	10	0,10	0,17	0,24	0,30	0,41	0,50	0,60	0,70	0,80	0,89	1,05	1,2
3	12	0,12	0,19	0,27	0,34	0,46	0,58	0,69	0,80	0,89	1,0	1,15	1,35
4	14	0,14	0,22	0,30	0,38	0,51	0,65	0,77	0,89	1,0	1,12	1,32	1,52
5	18	0,15	0,25	0,35	0,44	0,61	0,77	0,92	1,05	1,2	1,32	1,60	1,80
6	20	0,17	0,28	0,38	0,48	0,66	0,84	1,0	1,12	1,28	1,40	1,68	1,96
7	25	0,19	0,33	0,45	0,56	0,77	0,96	1,16	1,32	1,48	1,64	1,96	2,28
8	30	0,22	0,37	0,51	0,64	0,88	1,08	1,28	1,48	1,68	1,88	2,24	2,56
9	35	0,24	0,42	0,57	0,71	0,96	1,20	1,59	1,68	1,88	2,08	2,48	2,88
10	40	0,26	0,46	0,62	0,78	1,08	1,32	1,60	1,84	2,08	2,28	2,72	3,16
11	50	0,31	0,53	0,73	0,92	1,24	1,56	1,88	2,16	2,40	2,68	3,20	3,68
Индекс		а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м

Примечание. Время в нормативной карте рассчитано на разметку деталей из алюминия. При разметке деталей из стали и чугуна приведенное в нормативной карте время принимать с коэффициентом К = 1,1.

Неполное штучное время **КЕРНЕНИЕ ЛИНИЙ ПО РАЗМЕТКЕ**	Слесарные работы Карта 21



Содержание работы

1. Взять с верстака керн, молоток
2. Кернить по разметке
3. Отложить керн и молоток на верстак


№ позиции	Обрабатываемый материал	Вид линий	Число точек, до												
			2	3	5	7	9	12	15	20	25	30	40	50	60
			Неполное штучное время, мин												
1	Алюминий	Прямолинейные	0,12	0,18	0,24	0,30	0,36	0,44	0,48	0,65	0,70	0,85	1,0	1,2	1,45
2		Криволинейные	0,17	0,25	0,32	0,40	0,48	0,55	0,65	0,80	0,95	1,10	1,35	1,6	1,85
3	Сталь	Прямолинейные	0,15	0,23	0,30	0,38	0,45	0,55	0,60	0,80	0,90	1,05	1,25	1,5	1,8
4		Криволинейные	0,21	0,31	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	1,0	1,2	1,4	1,7	2,0	2,3
5	Чугун	Прямолинейные	0,14	0,21	0,27	0,34	0,41	0,48	0,55	0,75	0,80	0,95	1,15	1,35	1,6
6		Криволинейные	0,19	0,28	0,36	0,46	0,55	0,65	0,7	0,9	1,1	1,25	1,55	1,8	2,1
	Индекс		а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н

Карта 22, лист 1

Неполное штучное время
ШЛИФОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ РУЧНОЙ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ (ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ) МАШИНОЙ

Содержание работы

1. Взять пневматическую (электрическую) машину, включить
2. Довести поверхность ручной пневматической машиной
3. Выключить машину и отложить



№ позиции	Обрабатываемый материал	Группа сложности поверхности	Вид обработки	Площадь обрабатываемой поверхности, $см^2$, до													
				25	50	70	100	150	200	300	400	600	800	1000	1500	2000	3000	4000
				Неполное штучное время на поверхность, мин														
1	Алюминий	I	Зачистка	0,65	0,95	1,3	1,6	2,1	2,5	3,3	4,0	5,1	6,3	7,3	9,1	11,2	14,1	17,5
2			Обработка в размер	1,05	1,50	2,1	2,6	3,4	4,0	5,3	6,4	8,2	10,1	11,7	14,6	17,9	22,5	28,0
3		II	Зачистка	0,80	1,20	1,6	1,9	2,5	3,0	4,0	4,8	5,8	7,0	8,4	10,9	13,4	16,9	21,0
4			Обработка в размер	1,30	1,90	2,6	3,0	4,0	4,8	5,4	7,7	9,3	11,2	13,4	17,4	21,5	27,0	33,5
5		III	Зачистка	0,90	1,35	1,9	2,3	3,0	3,6	4,8	5,8	6,9	8,4	10,1	12,1	16,1	20,5	25,0
6			Обработка в размер	1,45	2,15	3,0	3,7	4,8	5,8	7,7	9,3	11,0	13,4	16,2	19,4	25,5	32,5	40,0
7		IV	Зачистка	1,05	1,55	2,1	2,6	3,3	4,0	5,2	6,4	8,1	10,0	11,7	14,5	17,9	22,5	28,0
8			Обработка в размер	1,70	2,50	3,4	4,2	5,3	6,4	8,3	10,2	13,0	16,0	18,7	23,0	28,5	36,0	45,0
9		V	Зачистка	1,25	1,85	2,5	3,1	4,0	4,8	6,2	7,7	9,7	12,0	14,0	17,4	21,5	27,0	33,0
10			Обработка в размер	2,0	3,0	4,0	5,0	6,4	7,7	9,9	12,3	15,5	19,2	22,5	28,0	34,5	43,0	53,5
Индекс				а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о	п

Неполное штучное время

ШЛИФОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ РУЧНОЙ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ (ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ) МАШИНОЙ

№ позиции	Обрабатываемый материал	Группа сложности поверхности	Вид обработки	Площадь обрабатываемой поверхности, $см^2$, до													
				25	50	70	100	150	200	300	400	600	800	1000	1500	2000	3000	4000
				Неполное штучное время на поверхность, мин														
11	Алюминий	VI	Зачистка	1,45	2,2	3,0	3,7	4,8	5,2	7,4	9,2	11,6	14,4	16,8	21,0	26,0	33,0	40,0
12			Обработка в размер	2,3	3,5	4,8	5,9	7,7	8,3	11,8	14,7	18,6	23,0	27,0	33,5	41,5	52,0	64,0
13	Сталь	I	Зачистка	1,15	1,70	2,3	2,9	3,8	4,5	5,9	7,2	9,2	11,3	13,1	16,4	20,0	25,5	31,5
14			Обработка в размер	1,90	2,7	3,7	4,6	6,1	7,2	9,4	11,5	14,7	18,1	21,0	26,0	32,0	41,0	50,0
15		II	Зачистка	1,45	2,2	2,9	3,4	4,5	5,4	7,2	8,6	10,4	12,6	15,7	19,6	24,0	30,5	38,0
16			Обработка в размер	2,3	3,5	4,6	5,1	7,2	8,6	11,5	13,8	16,6	20,0	24,0	31,5	38,5	49,0	61,0
17		III	Зачистка	1,60	2,4	3,4	4,1	5,4	6,5	8,6	10,4	12,4	15,1	18,2	22,0	29,0	36,5	45,0
18			Обработка в размер	2,6	3,8	5,4	6,6	8,6	10,4	13,8	16,6	19,8	24,0	29,0	35,0	46,5	59,0	72,0
19		IV	Зачистка	1,90	2,8	3,8	4,7	5,9	7,2	9,4	11,5	14,6	18,0	21,0	26,0	32,0	40,5	51,0
20			Обработка в размер	3,0	4,5	6,1	7,5	9,5	11,5	15,0	18,5	23,5	29,0	33,5	41,5	61,5	65,0	81,0
21		V	Зачистка	2,3	3,3	4,5	5,6	7,2	8,6	11,2	13,9	17,5	21,5	25,0	31,5	38,5	48,5	60,0
22			Обработка в размер	3,7	5,3	7,2	9,0	11,5	13,8	17,9	22,0	28,0	34,5	40,0	51,0	62,0	78,0	97,0
23		VI	Зачистка	2,6	4,0	5,4	6,7	8,6	9,4	13,3	16,6	21,0	26,0	30,0	38,0	47,0	59,0	72,0
24			Обработка в размер	4,2	6,4	8,6	10,7	13,8	15,0	21,5	26,5	33,5	41,5	48,0	61,0	75,0	93,0	115,0
Индекс				а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о	п


Неполное штучное время
ШЛИФОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ РУЧНОЙ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ (ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ) МАШИНОЙ

№ позиции	Обрабатываемый материал	Группа сложности поверхности	Вид обработки	Площадь обрабатываемой поверхности, $см^2$, до													
				25	50	70	100	150	200	300	400	600	800	1000	1500	2000	3000	4000
				Неполное штучное время на поверхность, мин														
25	Чугун	I	Зачистка	1,11	1,62	2,2	2,7	3,6	4,3	5,6	6,8	8,7	10,7	12,4	15,5	19,0	24,0	30,0
26			Обработка в размер	1,78	2,6	3,5	4,3	5,8	6,9	9,0	10,9	13,9	17,1	19,8	25,5	30,5	38,5	48,0
27		II	Зачистка	1,36	2,0	2,7	3,2	4,3	5,1	6,8	8,2	9,9	11,9	14,3	18,5	23,0	28,5	35,5
28			Обработка в размер	2,2	3,2	4,3	5,1	6,9	8,2	10,9	13,1	15,8	19,0	23,0	29,5	37,0	45,5	57,0
29		III	Зачистка	1,53	2,3	3,2	3,9	5,1	6,1	8,2	9,9	11,7	14,3	17,2	20,5	27,5	34,5	42,5
30			Обработка в размер	2,5	3,7	5,1	6,2	8,2	9,8	13,1	15,8	18,7	23,0	27,5	33,0	44,0	55,0	68,0
31		IV	Зачистка	1,79	2,6	3,6	4,4	5,6	6,8	8,8	10,9	13,8	17,0	19,9	24,5	30,5	38,0	47,5
32			Обработка в размер	2,9	4,2	5,8	7,0	9,0	10,9	14,1	17,4	22,0	27,0	32,0	39,0	49,0	61,0	76,0
33		V	Зачистка	2,7	3,2	4,0	4,3	5,3	6,8	8,2	11,2	13,1	16,5	20,4	24,0	29,5	36,5	46,0
34			Обработка в размер	3,4	5,1	6,9	8,5	10,9	13,1	17,9	21,0	26,5	32,5	38,5	47,0	58,5	73,0	91,0
35		VI	Зачистка	3,0	3,7	5,1	6,3	8,2	8,8	12,6	15,6	19,7	34,5	28,5	35,5	44,0	55,0	68,0
36			Обработка в размер	4,0	5,9	8,2	10,1	13,1	14,1	20,0	25,0	31,5	39,0	45,5	57,0	71,0	83,0	109,0
Индекс				а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о	п

Неполное штучное время **ЗАЧИСТКА ЗАУСЕНЦЕВ И ПРИТУПЛЕНИЕ ОСТРЫХ КРОМОК НАПИЛЬНИКОМ**	**Слесарные работы** Карта 23, лист 1

Содержание работы

1. Взять напильник
2. Зачистить заусенцы и притупить острые кромки
3. Отложить напильник



№ позиции	Обрабатываемый материал	Обрабатываемый контур	Глубина съема, мм, до	Длина обрабатываемого контура, мм, до								
				100	240	320	450	600	800	1000	1500	2000
				Неполное штучное время, мин								
1	Алюминий	Прямолинейный	0,2	0,14	0,17	0,19	0,24	0,29	0,35	0,41	0,55	0,65
2			0,3	0,2	0,24	0,27	0,34	0,4	0,49	0,55	0,75	0,9
3			0,4	0,28	0,34	0,38	0,48	0,55	0,7	0,8	1,1	1,3
4			0,5	0,39	0,48	0,55	0,65	0,8	1,0	1,15	1,55	1,8
5			1,0	0,5	0,6	0,7	0,85	1,05	1,25	1,5	2,0	2,3
6		Криволинейный	0,2	0,17	0,2	0,23	0,29	0,35	0,43	0,5	0,65	0,8
7			0,3	0,23	0,28	0,32	0,4	0,49	0,6	0,7	0,9	1,1
8			0,4	0,33	0,4	0,46	0,55	0,7	0,85	1,0	1,3	1,6
9			0,5	0,46	0,55	0,65	0,8	1,0	1,2	1,4	1,8	2,2
10			1,0	0,6	0,7	0,8	1,05	1,25	1,55	1,8	2,3	2,9
	Индекс			а	б	в	г	д	е	ж	з	и

Неполное штучное время

ЗАЧИСТКА ЗАУСЕНЦЕВ И ПРИТУПЛЕНИЕ ОСТРЫХ КРОМОК НАПИЛЬНИКОМ

Слесарные работы

Карта 23, лист 2


№ позиции	Обрабатываемый материал	Обрабатываемый контур	Глубина съема, мм, до	Длина обрабатываемого контура, мм, до								
				100	240	320	450	600	800	1000	1500	2000
				Неполное штучное время, мин								
11	Сталь	Прямолинейный	0,2	0,22	0,27	0,3	0,38	0,46	0,55	0,65	0,9	1,05
12			0,3	0,34	0,41	0,46	0,55	0,7	0,85	1,0	1,3	1,55
13			0,4	0,45	0,55	0,6	0,75	0,9	1,1	1,3	1,75	2,1
14			0,5	0,55	0,70	0,75	0,95	1,15	1,4	1,65	2,2	2,6
15			1,0	0,7	0,85	0,95	1,2	1,45	1,75	2,1	2,8	3,3
16		Криволинейный	0,2	0,26	0,32	0,36	0,46	0,55	0,7	0,8	1,05	1,3
17			0,3	0,4	0,47	0,55	0,7	0,85	1,0	1,2	1,55	1,9
18			0,4	0,5	0,65	0,7	0,9	1,1	1,35	1,6	2,1	2,6
19			0,5	0,65	0,80	0,90	1,15	1,4	1,7	2,0	2,6	3,2
20			1,0	0,8	1,0	1,15	1,45	1,75	2,1	2,5	3,25	4,0
21	Чугун	Прямолинейный	0,2	0,17	0,2	0,23	0,29	0,45	0,42	0,5	0,65	0,8
22			0,3	0,28	0,34	0,38	0,48	0,55	0,7	0,8	1,1	1,3
23			0,4	0,36	0,44	0,49	0,6	0,75	0,9	1,05	1,45	1,7
24			0,5	0,45	0,55	0,6	0,75	0,9	1,1	1,3	1,75	2,1
25			1,0	0,55	0,7	0,75	0,95	1,15	1,4	1,65	2,2	2,6
26		Криволинейный	0,2	0,2	0,24	0,27	0,35	0,42	0,5	0,6	0,8	0,95
27			0,3	0,33	0,4	0,46	0,55	0,7	0,85	1,0	1,3	1,6
28			0,4	0,43	0,5	0,6	0,75	0,90	1,105	1,3	1,7	2,1
29			0,5	0,5	0,65	0,7	0,9	1,1	1,35	1,6	2,1	2,6
30			1,0	0,65	0,8	0,9	1,15	1,4	1,7	2,0	2,6	3,2
	Индекс			а	б	в	г	д	е	ж	з	и

Неполное штучное время

ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ (ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ) МАШИНОЙ ПРИ ПОМОЩИ ШАРОШКИ

Содержание работы

1. Взять пневматическую (электрическую) машину, включить
2. Обработать поверхность
3. Выключить пневматическую (электрическую) машину и отложить
4. Произвести контрольные измерения



№ позиции	Обрабатываемый материал	Группа сложности поверхности	Вид обработки	Площадь обрабатываемой поверхности, см², до													
				25	50	70	100	150	200	300	400	600	800	1000	1500	2000	3000	4000
				Неполное штучное время на поверхность, мин														
1	Алюминий	I	Зачистка	0,45	0,8	1,4	1,7	2,0	2,5	3,0	3,6	4,1	5,2	5,8	6,9	8,3	10,1	12,1
2			Обработка в размер	0,7	1,25	2,1	2,5	3,2	3,8	4,7	5,7	6,9	8,3	9,6	11,5	13,9	17,1	20,4
3		II	Зачистка	0,55	1,0	1,7	2,0	2,4	3,0	3,6	4,3	4,9	6,2	7,0	8,3	10,0	12,1	14,5
4			Обработка в размер	0,85	1,5	2,5	3,1	3,8	4,6	5,6	6,8	8,3	10,0	11,5	13,8	16,7	20,5	25,0
5		III	Зачистка	0,75	1,2	1,9	2,3	2,8	3,4	4,1	4,9	5,9	7,1	8,1	9,6	11,5	13,9	16,7
6			Обработка в размер	1,05	1,8	2,9	3,6	4,5	5,4	6,6	8,0	9,7	11,7	13,5	16,2	19,5	24,0	28,0
Индекс				а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о	п

Неполное штучное время
ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ (ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ) МАШИНОЙ ПРИ ПОМОЩИ ШАРОШКИ

Карта 24, лист 2

№ позиции	Обрабатываемый материал	Группа сложности поверхности	Вид обработки	Площадь обрабатываемой поверхности, $см^2$, до													
				25	50	70	100	150	200	300	400	600	800	1000	1500	2000	3000	4000
				Неполное штучное время на поверхность, мин														
7	Алюминий	IV	Зачистка	0,8	1,4	2,2	2,6	3,2	3,9	4,7	5,6	6,8	8,2	9,3	11,0	13,2	16,0	19
8			Обработка в размер	1,2	2,1	3,3	4,1	5,2	6,2	7,6	9,2	11,2	13,4	15,5	18,6	22,0	28,0	33
9		V	Зачистка	0,9	1,6	2,5	2,9	3,6	4,4	5,3	6,3	7,6	9,2	10,4	12,3	14,8	17,9	22
10			Обработка в размер	1,3	2,3	3,7	4,9	5,8	6,9	8,5	10,3	12,5	15,0	17,4	20,0	25,0	31,0	37
11		VI	Зачистка	1,05	1,8	2,8	3,3	4,0	4,9	5,9	7,0	8,5	10,3	11,7	13,8	16,6	20,0	24
12			Обработка в размер	1,5	2,6	4,4	5,9	7,0	8,3	9,5	11,5	14,0	16,8	19,5	23,0	28,0	35,0	41
13	Сталь	I	Зачистка	0,95	1,7	3,3	3,5	4,1	5,5	6,1	7,3	8,4	10,6	11,9	14,0	16,9	21,0	25
14			Обработка в размер	1,45	2,5	4,3	5,2	6,5	7,8	9,6	11,6	14,0	16,9	19,6	23,0	28,0	35,0	41
15		II	Зачистка	1,15	2,0	3,5	4,1	4,9	6,1	7,3	8,8	10,0	12,0	14,3	16,9	20,0	25,0	30
16			Обработка в размер	1,75	3,1	5,2	6,2	7,8	9,4	11,4	13,9	16,9	20,0	24,0	28,0	34,0	42,0	50
17		III	Зачистка	1,35	2,4	3,8	4,7	5,8	7,0	8,4	10,0	12,0	14,5	16,6	19,6	23,5	28,5	34
18			Обработка в размер	2,1	3,7	5,9	7,3	9,2	11,1	13,4	16,3	19,8	24,0	28,0	33,0	40,0	49,0	69
Индекс				а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о	п

Неполное штучное время

Слесарные работы

ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ (ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ) МАШИНОЙ ПРИ ПОМОЩИ ШАРОШКИ

Карта 24, лист 3

№ позиции	Обрабатываемый материал	Группа сложности поверхности	Вид обработки	Площадь обрабатываемой поверхности, см^2, до														
				25	50	70	100	150	200	300	400	600	800	1000	1500	2000	3000	4000
				Неполное штучное время на поверхность, мин														
19	Сталь	IV	Зачистка	1,6	2,9	4,4	5,3	6,5	7,9	9,6	11,4	13,9	16,7	19,0	22,5	27,0	32,5	39,0
20			Обработка в размер	2,5	4,3	6,7	8,4	10,6	12,6	15,5	18,7	23,0	27,5	31,5	38,0	45,5	56,0	67,0
21		V	Зачистка	1,9	3,2	5,2	5,9	7,3	9,0	10,8	12,8	15,5	18,7	21,0	25,0	30,0	36,5	44,0
22			Обработка в размер	2,7	4,7	7,6	10,0	12,0	14,0	17,5	21,0	25,5	30,5	36,5	42,0	51,0	62,0	76,0
23		VI	Зачистка	3,1	3,7	5,8	6,7	8,2	10,0	12,0	14,3	17,4	21,0	24,0	28,0	34,0	41,0	49,5
24			Обработка в размер	4,4	5,3	9,0	12,0	13,4	16,9	19,4	23,5	28,5	34,5	40,0	47,5	57,0	71,0	85,0
25	Чугун	I	Зачистка	1,15	1,4	2,4	2,9	3,4	4,3	5,1	6,1	7,0	8,8	9,9	11,7	14,1	17,2	20,5
26			Обработка в размер	1,75	2,1	3,6	4,3	5,4	6,5	8,0	9,7	11,7	14,1	16,3	19,6	23,5	29,0	34,5
27		II	Зачистка	1,5	1,7	2,9	3,4	4,1	5,1	6,1	7,3	8,3	10,5	11,9	14,1	17,0	20,5	24,5
28			Обработка в размер	2,2	2,6	4,3	5,2	6,5	7,8	9,5	11,6	14,1	17,0	19,6	23,5	28,5	35,0	41,5
29		III	Зачистка	1,65	2,0	3,2	3,9	4,8	5,8	7,0	8,3	10,0	12,1	13,8	16,5	19,6	23,5	28,5
30			Обработка в размер	2,6	3,1	4,9	6,1	7,7	9,2	11,2	13,6	16,5	19,9	23,0	27,5	33,2	40,0	49,0
Индекс				а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о	п

Неполное штучное время

ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ (ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ) МАШИНОЙ ПРИ ПОМОЩИ ШАРОШКИ


№ позиции	Обрабатываемый материал	Группа сложности поверхности	Вид обработки	Площадь обрабатываемой поверхности, $см^2$, до													
				25	50	70	100	150	200	300	400	600	800	1000	1500	2000	3000	4000
				Неполное штучное время на поверхность, мин														
31	Чугун	IV	Зачистка	2,0	2,4	3,7	4,4	5,4	6,6	8,0	9,5	11,6	13,9	15,8	18,7	22,5	27,0	32,5
32			Обработка в размер	3,0	3,6	5,6	7,0	8,8	10,5	12,9	15,6	19,0	23,0	26,5	31,5	38,0	47,0	56,0
33		V	Зачистка	2,3	2,7	4,3	4,9	6,1	7,5	9,0	10,7	12,9	15,6	17,7	21,0	25,0	30,5	36,5
34			Обработка в размер	3,3	3,9	6,3	8,3	9,9	11,7	14,5	17,5	21,0	25,5	29,5	35,5	42,5	52,2	63,0
35		VI	Зачистка	2,6	3,1	4,8	5,6	6,8	8,3	10,0	11,9	14,5	17,5	19,9	23,5	28,0	34,0	41,0
36			Обработка в размер	3,7	4,4	7,5	10,0	11,9	14,1	16,2	19,6	24,0	29,0	33,0	40,0	48,0	59,0	70,0
Индекс				а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о	п

Примечание. При зачистке снимается припуск до 0,1 мм, при обработке в размер — до 0,3 мм.

Неполное штучное время	Слесарные работы
ШАБРЕНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ	Карта 25, лист 1

Содержание работы

1. Взять шабер
2. Шабрить поверхность
3. Отложить шабер
4. При необходимости произвести контрольные измерения



№ позиции	Обрабатываемый материал	Группа сложности обрабатываемой поверхности	Площадь обрабатываемой поверхности, $см^2$, до															
			15	25	50	70	100	150	200	300	400	600	800	1000	1500	2000	3000	4000
			Неполное штучное время на поверхность, мин															
1	Алюминий	I	2,0	2,6	3,4	4,4	5,8	7,9	9,9	13,5	16,9	23,0	29,0	34,0	46,0	57,0	80,0	98,0
2		II	2,3	3,1	4,0	5,2	6,9	9,4	11,7	16,0	19,9	27,0	34,0	40,5	55,0	68,0	94,0	116,0
3		III	2,8	3,6	4,8	6,2	8,1	11,1	13,9	19,0	23,5	32,5	40,5	48,0	64,0	80,0	111,0	138,0
4		IV	3,3	4,3	5,5	7,1	9,3	12,7	15,9	21,5	27,0	37,0	46,0	54,5	74,5	91,0	127,0	157,0
5		V	3,7	4,8	6,3	8,2	10,7	14,7	18,3	25,0	31,0	42,5	53,0	63,0	86,0	106,0	147,0	182,0
6		VI	4,5	5,8	7,5	9,7	12,8	17,5	22,0	29,5	37,0	51,0	63,0	75,0	102,0	126,0	175,0	216,0
7	Сталь	I	3,7	4,7	6,1	7,9	10,5	14,3	17,8	24,5	30,5	41,5	52,0	62,0	83,0	103,0	143,0	177,0
8		II	4,4	5,6	7,2	9,4	12,3	16,9	21,0	28,5	36,0	49,0	61,0	73,0	98,0	122,0	169,0	208,0
Индекс			а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о	п	р

Неполное штучное время

ШАБРЕНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Слесарные работы


Карта 25, лист 2

№ позиции	Обрабатываемый материал	Группа сложности обрабатываемой поверхности	Площадь обрабатываемой поверхности, $см^2$, до															
			15	25	50	70	100	150	200	300	400	600	800	1000	1500	2000	3000	4000
			Неполное штучное время на поверхность, мин															
9	Сталь	III	5,2	6,7	8,6	11,1	14,6	20,0	25,0	34,0	42,5	58,0	73,0	86,0	117,0	145,0	201,0	248,0
10		IV	6,1	7,6	9,8	12,7	16,7	23,0	28,5	39,0	48,6	66,0	83,0	99,0	133,0	166,0	229,0	283,0
11		V	7,2	8,7	11,3	14,7	19,3	26,5	33,0	45,0	56,0	77,0	96,0	114,0	154,0	191,0	265,0	327,0
12		VI	8,2	10,5	13,5	17,5	23,0	31,5	39,0	54,0	67,0	91,0	114,0	135,0	183,0	229,0	315,0	389,0
13	Чугун	I	3,0	3,9	5,1	6,6	8,7	11,9	14,9	20,5	25,5	34,5	43,0	51,5	69,0	86,0	119,0	148,0
14		II	3,6	4,6	6,0	7,8	10,3	14,1	17,5	24,0	30,0	40,9	51,0	61,0	82,0	102,0	141,0	174,0
15		III	4,2	5,5	7,1	9,2	12,2	16,7	21,0	28,5	35,5	48,5	60,0	72,0	97,0	120,0	167,0	207,0
16		IV	4,9	6,3	8,1	10,6	13,9	19,1	23,5	32,5	40,5	55,0	69,0	82,0	110,0	137,0	191,0	236,0
17		V	5,8	7,4	9,5	12,3	16,1	22,0	27,5	37,5	47,0	64,0	80,0	95,0	128,0	159,0	221,0	273,0
18		VI	6,8	8,6	11,2	14,6	19,2	26,0	32,5	44,5	56,0	76,0	95,1	113,0	153,0	189,0	263,0	325,0
	Индекс		а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о	п	р

Неполное штучное время **ОПИЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОСЛЕ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ**	Слесарные работы Карта 26, лист 1

Содержание работы

1. Взять напильник
2. Опилить поверхность
3. Произвести контрольные измерения
4. Повторить приемы 2 и 3 необходимое количество раз
5. Отложить напильник



№ позиции	Вид поверхности	Обрабатываемый материал	Припуск, мм, до	Площадь обрабатываемой поверхности, $см^2$, до												
				50	70	100	130	150	200	250	300	400	500	600	800	1000
				Неполное штучное время на поверхность, мин												
1	Плоская	Алюминий	0,1	0,85	1,1	1,45	1,75	1,9	2,4	2,8	3,2	3,9	-	-	-	-
2			0,3	1,5	1,9	2,4	3,0	3,3	4,0	4,7	5,3	6,6	-	-	-	-
3		Сталь	0,1	1,95	2,5	3,3	4,1	4,6	5,7	6,7	7,8	9,7	-	-	-	-
4			0,3	3,2	4,1	5,5	6,7	7,5	9,4	11,1	12,8	16,1	-	-	-	-
5		Чугун	0,1	1,65	2,1	2,8	3,4	3,8	4,6	5,5	6,3	7,8	-	-	-	-
6			0,3	2,7	3,5	4,5	5,5	6,1	7,6	8,9	10,2	12,6	-	-	-	-
7	Выпуклая	Алюминий	0,1	1,05	1,35	1,75	2,1	2,3	2,9	3,4	3,9	4,8	5,6	6,4	7,9	9,3
8			0,3	1,6	2,1	2,7	3,3	3,7	4,6	5,4	6,2	7,7	9,1	10,4	12,9	15,3
9		Сталь	0,1	2,4	3,1	4,0	4,8	5,3	6,5	7,6	8,6	10,6	12,4	14,1	17,3	20,0
10			0,3	4,3	6,5	7,0	8,3	9,2	11,2	13,1	14,8	18,1	21,0	24,0	29,0	34,0
11		Чугун	0,1	2,4	3,1	3,9	4,7	5,2	6,4	7,4	8,6	10,5	12,3	14,1	17,2	20,0
12			0,3	3,2	4,1	5,4	6,5	7,3	9,0	10,7	12,3	15,2	17,9	20,5	25,5	30,0
	Индекс			а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н

Неполное штучное время
ОПИЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОСЛЕ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ

Слесарные работы

Карта 26, лист 2

№ позиции	Вид поверхности	Обрабатываемый материал	Припуск, мм, до	Площадь обрабатываемой поверхности, $см^2$, до												
				50	70	100	130	150	200	250	300	400	500	600	800	1000
				Неполное штучное время на поверхность, мин												
13	Вогнутая	Алюминий	0,1	1,2	1,55	2,0	2,4	2,7	3,4	3,9	4,5	5,6	-	-	-	-
14			0,3	1,85	2,4	3,1	3,8	4,3	5,3	6,2	7,2	8,9	-	-	-	-
15		Сталь	0,1	2,8	3,6	4,6	5,5	6,1	7,5	8,8	9,9	12,3	-	-	-	-
16			0,3	4,9	7,5	8,1	9,6	10,7	12,9	15,2	17,1	20,9	-	-	-	-
17		Чугун	0,1	2,8	3,6	4,5	5,4	6,0	7,4	8,6	9,8	12,1	-	-	-	-
18			0,3	3,7	4,6	6,3	7,5	8,4	10,4	12,4	14,3	17,6	-	-	-	-
	Индекс			а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н

Примечание. Нормативы неполного штучного времени рассчитаны при опиливании поверхностей драчевым напильником. При измененных условиях приведенное в нормативной карте время принимать с коэффициентами:

Вид напильника	Глубина съема, мм, до	Коэффициент
Драчевый	0,5	1,5
	0,4	1,25
	0,3	1,0
Личной	0,10...0,15	0,45

Неполное штучное время


ЗАЧИСТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ НАЖДАЧНОЙ БУМАГОЙ ВРУЧНУЮ

Слесарные работы

Карта 27, лист 1

Содержание работы

1. Взять наждачную бумагу
2. Довести поверхность наждачной бумагой
3. Выбросить бумагу



№ позиции	Обрабатываемый материал	Группа сложности обрабатываемой поверхности	Площадь обрабатываемой поверхности, $см^2$, до														
			25	50	70	100	150	200	300	400	600	800	1000	1500	2000	3000	4000
			Неполное штучное время на поверхность, мин														
1	Алюминий	I	0,18	0,24	0,42	0,49	0,70	0,85	1,0	1,20	1,75	2,1	2,5	3,0	3,7	5,5	6,5
2		II	0,22	0,29	0,49	0,60	0,85	1,0	1,20	1,40	2,1	2,5	3,0	3,6	4,5	6,6	7,8
3		III	0,25	0,34	0,6	0,7	1,0	1,2	1,35	1,70	2,5	2,9	3,5	4,2	5,2	7,6	9,1
4		IV	0,29	0,39	0,65	0,75	1,1	1,35	1,55	1,90	2,8	3,4	4,1	4,8	6,0	8,8	10,4
5		V	0,33	0,42	0,75	0,90	1,25	1,55	1,75	2,2	3,2	3,8	4,6	5,4	6,7	9,8	11,7
6		VI	0,35	0,49	0,85	1,0	1,4	1,70	1,95	2,40	3,5	4,2	5,0	6,0	7,4	10,9	13,0
7	Сталь	I	0,26	0,34	0,6	0,7	1,0	1,2	1,4	1,7	2,5	3,0	3,6	4,3	5,3	7,8	9,3
8		II	0,31	0,41	0,70	0,85	1,20	1,45	1,70	2,0	3,0	3,6	4,3	5,2	6,4	9,4	11,2
9		III	0,36	0,48	0,85	1,0	1,40	1,70	1,95	2,4	3,5	4,2	5,0	6,0	7,4	10,9	13,0
10		IV	0,42	0,55	0,95	1,10	1,60	1,90	2,2	2,7	4,0	4,8	5,8	6,9	8,5	12,5	14,9
11		V	0,47	0,60	1,10	1,25	1,80	2,2	2,5	3,1	4,5	5,4	6,5	7,7	9,5	14,0	16,7
12		VI	0,50	0,70	1,2	1,4	2,0	2,4	2,8	3,4	5,0	6,0	7,2	8,6	10,6	15,6	18,6
	Индекс		а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о	п

Неполное штучное время

ЗАЧИСТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ НАЖДАЧНОЙ БУМАГОЙ ВРУЧНУЮ

Слесарные работы


Карта 27, лист 2

№ позиции	Обрабатываемый материал	Группа сложности обрабатываемой поверхности	Площадь обрабатываемой поверхности, $см^2$, до														
			25	50	70	100	150	200	300	400	600	800	1000	1500	2000	3000	4000
			Неполное штучное время на поверхность, мин														
13	Чугун	I	0,21	0,27	0,48	0,55	0,80	0,95	1,1	1,35	2,0	2,4	2,9	3,4	4,2	6,2	7,4
14		II	0,25	0,33	0,55	0,70	0,95	1,15	1,35	1,60	2,40	2,9	3,4	4,2	5,1	7,5	9,0
15		III	0,29	0,38	0,70	0,80	1,10	1,35	1,55	1,9	2,8	3,4	4,0	4,8	5,9	8,7	10,4
16		IV	0,34	0,44	0,75	0,90	1,3	1,5	1,75	2,2	3,2	3,8	4,6	5,5	6,8	10,0	11,9
17		V	0,38	0,48	0,9	1,0	1,45	1,75	2,0	2,5	3,3	4,3	5,2	6,2	7,6	11,2	13,4
18		VI	0,40	0,55	0,96	1,1	1,6	1,9	2,2	2,7	4,0	4,8	5,8	6,9	8,5	12,5	14,9
	Индекс		а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о	п

Неполное штучное время ВЫРУБКА УГЛОВ ПНЕВМАТИЧЕСКИМ РУБИЛЬНЫМ МОЛОТКОМ	Слесарные работы Карта 28, лист 1

Содержание работы

1. Взять и включить пневматический рубильный молоток
2. Произвести вырубку
3. Выключить и отложить пневматический рубильный молоток
4. Произвести контрольные измерения



№ позиции	Обрабатываемый материал	Ширина обрабатываемой поверхности, мм	Вид профиля	Длина обрабатываемой поверхности, мм, до				
				50	70	100	150	200
				Неполное штучное время на поверхность, мин				
1	Алюминий	5	Прямолинейный	0,38	0,55	0,75	1,20	1,55
2			Криволинейный	0,47	0,70	0,95	2,1	2,6
3		10	Прямолинейный	0,60	0,90	1,20	1,70	2,1
4			Криволинейный	0,75	1,10	1,50	2,1	2,6
5		15	Прямолинейный	0,90	1,35	1,85	2,6	3,4
6			Криволинейный	1,15	1,70	2,3	3,2	4,2
7		20	Прямолинейный	1,10	1,65	2,2	3,2	4,0
8			Криволинейный	1,35	2,1	2,7	4,0	5,0
9	Сталь	5	Прямолинейный	0,47	0,70	0,95	1,50	1,95
10			Криволинейный	0,75	1,10	1,50	2,1	2,6
11		10	Прямолинейный	0,75	1,10	1,50	2,1	2,6
12			Криволинейный	0,95	1,40	1,90	2,6	3,3
	Индекс			а	б	в	г	д

Неполное штучное время
ВЫРУБКА УГЛОВ ПНЕВМАТИЧЕСКИМ РУБИЛЬНЫМ МОЛОТКОМ

Слесарные работы


Карта 28, лист 2

№ позиции	Обрабатываемый материал	Ширина обрабатываемой поверхности, мм	Вид профиля	Длина обрабатываемой поверхности, мм, до				
				50	70	100	150	200
				Неполное штучное время на поверхность, мин				
13	Сталь	15	Прямолинейный	1,15	1,70	2,3	3,2	4,2
14			Криволинейный	1,45	2,1	2,9	4,0	5,3
15		20	Прямолинейный	1,35	2,1	2,7	4,0	5,0
16			Криволинейный	1,70	2,6	3,4	5,0	6,3
17	Чугун	5	Прямолинейный	0,42	0,65	0,85	1,35	1,75
18			Криволинейный	0,55	0,80	1,05	1,70	2,2
19		10	Прямолинейный	0,70	1,00	1,35	1,90	2,3
20			Криволинейный	0,85	1,25	1,70	2,4	2,9
21		15	Прямолинейный	1,05	1,55	2,1	2,9	3,8
22			Криволинейный	1,30	1,90	2,6	3,6	4,7
23		20	Прямолинейный	1,20	1,85	2,4	3,6	4,5
24			Криволинейный	1,50	2,3	3,0	4,5	5,6
	Индекс			а	б	в	г	д

Неполное штучное время **СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ (ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ) СВЕРЛИЛЬНОЙ МАШИНОЙ**	**Слесарные работы** Карта 29, лист 1

Содержание работы

1. Взять машину, установить сверло в намеченный керном центр
2. Включить машину
3. Сверлить отверстие
4. Вывести сверло из отверстия
5. Выключить машину
6. Очистить сверло и деталь от стружки
7. Отложить машину (переместить на шаг)



№ позиции	Обрабатываемый материал	Диаметр сверла, мм, до	Глубина сверления, мм, до									
			5	10	20	30	40	60	80	100	125	150
			Неполное штучное время на отверстие, мин									
1	Алюминий	4	0,20	0,29	0,42	0,55	0,65	-	-	-	-	-
2		6	0,24	0,35	0,50	0,65	0,75	1,0	-	-	-	-
3		10	0,29	0,46	0,65	0,85	1,0	1,2	1,45	1,60	1,90	2,1
4	Сталь	4	0,29	0,42	0,60	0,80	0,95	-	-	-	-	-
5		6	0,34	0,50	0,75	0,95	1,10	1,40	-	-	-	-
6		10	0,42	0,65	0,95	1,20	1,40	1,75	2,10	2,3	2,7	3,0
	Индекс		а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к

Неполное штучное время СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ (ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ) СВЕРЛИЛЬНОЙ МАШИНОЙ			Слесарные работы Карта 29, лист 2									
№ позиции	Обрабатываемый материал	Диаметр сверла, мм, до	Глубина сверления, мм, до									
			5	10	20	30	40	60	80	100	125	150
			Неполное штучное время на отверстие, мин									
7		4	0,23	0,35	0,48	0,65	0,75	-	-	-	-	-
8	Чугун	6	0,27	0,40	0,60	0,75	0,90	1,10	-	-	-	-
9		10	0,34	0,50	0,75	0,95	1,10	1,40	1,70	1,85	2,2	2,4
	Индекс		а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к


Примечание. Нормативы неполного штучного времени рассчитаны на сверление сквозных отверстий при числе отверстий 7. При измененных условиях приведенное в нормативной карте время принимать с коэффициентами:

Измененные условия		Коэффициент
1. Число отверстий в детали, до	10	0,9
	20	0,85
	30	0,75
2. Глухие отверстия	-	1,2

Неполное штучное время ЗЕНКОВАНИЕ ОТВЕРСТИЙ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ (ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ) СВЕРЛИЛЬНОЙ МАШИНОЙ	Слесарные работы Карта 30

Содержание работы


1. Взять машину, установить зенковку
2. Включить машину
3. Зенковать отверстие
4. Выключить машину и отложить



№ позиции	Обрабатываемый материал	Глубина зенкования, мм, до	Диаметр отверстия, мм, до		
			5	8	12
			Неполное штучное время, мин		
I. Под потайные головки					
1	Алюминий	1,0	0,09	0,11	-
2		1,5	0,11	0,12	0,13
3		2,0	0,12	0,13	0,14
4		3,0	0,13	0,14	0,15
5		5,0	0,15	0,16	0,18
6	Сталь	1,0	0,13	0,15	-
7		1,5	0,15	0,16	0,17
8		2,0	0,16	0,17	0,19
9		3,0	0,18	0,20	0,21
10		5,0	0,21	0,23	0,25
11	Чугун	1,0	0,10	0,12	-
12		1,5	0,12	0,14	0,14
13		2,0	0,13	0,15	0,15
14		3,0	0,15	0,16	0,17
15		5,0	0,17	0,18	0,20
II. Под резьбу (снятие заусенцев)					
16	Алюминий	-	0,9	0,11	0,13
17	Сталь	-	0,13	0,15	0,19
18	Чугун	-	0,10	0,12	0,15
	Индекс		а	б	в

Примечание. Нормативы неполного штучного времени рассчитаны на зенкование отверстий при числе отверстий 7. При измененных условиях приведенное в нормативной карте время принимать с коэффициентами:

Измененные условия		Коэффициент
Число отверстий в детали, до	10	0,9
	20	0,75
	30	0,65



Содержание работы

1. Взять метчик, окунуть в масло
2. Взять вороток, надеть на метчик
3. Нарезать резьбу
4. Вывернуть метчик из отверстия
5. Очистить метчик и отверстие от стружки, отложить метчик
6. Повторить приемы 1 — 5
7. Отложить метчик и вороток на верстак

№ позиции	Обрабатываемый материал	Диаметр, мм	Шаг резьбы, мм	Вид отверстия	Длина нарезания, мм, до										
					5	7	9	11	14	18	24	30	40	55	65
					Неполное штучное время на отверстие, мин										
1	Алюминий	3	0,5	Сквозное	0,8	1,0	1,15	1,30	1,55	-	-	-	-	-	-
2				Глухое	0,95	1,2	1,4	1,55	1,85	-	-	-	-	-	-
3		6	1,0	Сквозное	0,6	0,75	0,85	0,95	1,1	1,25	1,55	-	-	-	-
4				Глухое	0,7	0,9	1,0	1,15	1,3	1,5	1,85	-	-	-	-
5		10	1,5	Сквозное	0,47	0,6	0,65	0,75	0,85	1,0	1,2	1,4	-	-	-
6				Глухое	0,55	0,7	0,8	0,9	1,0	1,2	1,45	1,75	-	-	-
7		14	2,0	Сквозное	0,55	0,65	0,75	0,85	1,0	1,2	1,4	1,6	1,9	-	-
8				Глухое	0,65	0,8	0,9	1,0	1,2	1,4	1,7	1,9	2,3	-	-
9		18	2,5	Сквозное	-	0,75	0,85	1,0	1,15	1,35	1,6	1,8	2,2	2,6	-
10				Глухое	-	0,9	1,0	1,2	1,4	1,6	1,9	2,2	2,6	3,1	-
11		24	3,0	Сквозное	-	-	-	-	1,3	1,55	1,8	2,0	2,5	2,9	3,3
12				Глухое	-	-	-	-	1,55	1,85	2,2	2,4	3,0	3,5	4,0
	Индекс				а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л

Неполное штучное время
НАРЕЗАНИЕ РЕЗЬБЫ В ОТВЕРСТИЯХ ВРУЧНУЮ

Слесарные работы

Карта 31, лист 2


№ позиции	Обрабатываемый материал	Диаметр, мм	Шаг резьбы, мм	Вид отверстия	Длина нарезания, мм, до										
					5	7	9	11	14	18	24	30	40	55	65
					Неполное штучное время на отверстие, мин										
13	Чугун	3	0,5	Сквозное	1,15	1,4	1,65	1,85	2,2	-	-	-	-	-	-
14				Глухое	1,4	1,7	2,0	2,2	2,6	-	-	-	-	-	-
15		6	1,0	Сквозное	0,85	1,05	1,2	1,35	1,6	1,8	2,2	-	-	-	-
16				Глухое	1,0	1,25	1,45	1,6	1,9	2,2	2,7	-	-	-	-
17		10	1,5	Сквозное	0,68	0,83	0,96	1,1	1,25	1,45	1,75	2,0	-	-	-
18				Глухое	0,82	1,0	1,15	1,3	1,5	1,75	2,1	2,4	-	-	-
19		14	2,0	Сквозное	0,79	0,96	1,1	1,25	1,45	1,7	2,0	2,3	2,7	-	-
20				Глухое	0,95	1,1	1,3	1,5	1,75	2,0	2,4	2,8	3,2	-	-
21		18	2,5	Сквозное	-	1,1	1,25	1,4	1,65	1,9	2,3	2,6	3,1	3,7	-
22				Глухое	-	1,3	1,5	1,7	2,0	2,4	2,8	3,1	3,7	4,4	-
23	Сталь	3	0,5	Сквозное	0,9	1,1	1,3	1,5	1,75	-	-	-	-	-	-
24				Глухое	1,1	1,3	1,55	1,8	2,1	-	-	-	-	-	-
25		6	1,0	Сквозное	0,7	0,85	0,95	1,1	1,3	1,45	1,75	-	-	-	-
26				Глухое	0,85	1,0	1,15	1,3	1,55	1,75	2,1	-	-	-	-
27		10	1,5	Сквозное	0,55	0,65	0,75	0,9	1,0	1,15	1,4	1,6	-	-	-
28				Глухое	0,65	0,8	0,9	1,1	1,2	1,4	1,7	1,9	-	-	-
29		14	2,0	Сквозное	0,65	0,75	0,9	1,0	1,15	1,35	1,6	1,85	2,2	-	-
30				Глухое	0,8	0,9	1,1	1,2	1,4	1,6	1,9	2,2	2,6	-	-
31		18	2,5	Сквозное	-	0,9	1,0	1,1	1,3	1,5	1,85	2,1	2,5	3,0	-
32				Глухое	-	1,1	1,2	1,3	1,55	1,8	2,2	2,5	3,0	3,6	-
	Индекс				а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л

Неполное штучное время НАРЕЗАНИЕ РЕЗЬБЫ В ОТВЕРСТИЯХ ВРУЧНУЮ					Слесарные работы Карта 31, лист 3										
№ позиции	Обрабатываемый материал	Диаметр, мм	Шаг резьбы, мм	Вид отверстия	Длина нарезания, мм, до										
					5	7	9	11	14	18	24	30	40	55	65
					Неполное штучное время на отверстие, мин										
33	Чугун	24	3,0	Сквозное	-	-	-	-	1,5	1,75	2,1	2,3	2,8	3,4	3,8
34				Глухое	-	-	-	-	1,8	2,1	2,5	2,8	3,4	4,1	4,6
	Индекс				а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л

Примечание. Нормативное время рассчитано для нарезания резьбы в сквозных отверстиях двумя метчиками, в глухих отверстиях — тремя метчиками в детали с числом отверстий до 7. При измененных условиях приведенное в нормативной карте время принимать с коэффициентами:

Число отверстий в детали, до		
10	20	30
Коэффициент		
0,9	0,85	0,75

Неполное штучное время **УСТАНОВКА БОЛТОВ, ШТИФТОВ, ШТЫРЕЙ, ВТУЛОК НАПРАВЛЯЮЩИХ, ВЕНТ В ОТВЕРСТИЯ ВРУЧНУЮ**	**Сборочные работы** Карта 32, лист 1



Содержание работы

I. Свободно

1. Взять болт, штырь или втулку направляющую
2. Установить болт, штырь или втулку направляющую в отверстие одной или нескольких деталей

II. Запрессовывание молотком

1. Взять штифт, втулку направляющую или венту
2. Смазать штифт, втулку направляющую или венту и установить в отверстие
3. Взять оправку и молоток
4. Запрессовать штифт, втулку направляющую или венту
5. Отложить оправку и молоток

№ позиции	Вид установки	Число штифтов, болтов, штырей, втулок направляющих, вент	Диаметр штифта, болта, штыря, втулки направляющей, венты, мм, до	Длина посадки, мм				
				15	25	35	50	100
				Неполное штучное время на штифт, болт, штырь, втулку направляющую, венту, мин				
1	Свободно	1	10	0,06	0,07	0,07	0,08	0,09
2			16	0,07	0,08	0,08	0,09	0,10
3			32	0,08	0,09	0,09	0,11	0,12
4		3	10	0,05	0,06	0,06	0,07	0,08
5			16	0,06	0,07	0,07	0,08	0,09
6			32	0,07	0,08	0,08	0,09	0,10
7		6	10	0,045	0,05	0,05	0,06	0,07
8			16	0,05	0,06	0,06	0,07	0,08
9			32	0,06	0,07	0,07	0,08	0,09
10		10	10	0,040	0,05	0,05	0,05	0,06
11			16	0,045	0,05	0,05	0,06	0,07
12			32	0,05	0,06	0,06	0,07	0,08
	Индекс			а	б	в	г	д

Неполное штучное время УСТАНОВКА БОЛТОВ, ШТИФТОВ, ШТЫРЕЙ, ВТУЛОК НАПРАВЛЯЮЩИХ, ВЕНТ В ОТВЕРСТИЕ ВРУЧНУЮ	Сборочные работы Карта 32, лист 2

№ позиции	Вид установки	Число штифтов, болтов, штырей, втулок направляющих, вент	Диаметр штифта, болта, штыря, втулки направляющей, венты, мм, до	Длина посадки, мм				
				15	25	35	50	100
				Неполное штучное время на штифт, болт, штырь, втулку направляющую, венту, мин				
13	Запрессовывание молотком	1	10	0,42	0,49	0,55	0,6	0,7
14			15	0,48	0,55	0,6	0,65	0,8
15			20	0,50	0,6	0,65	0,75	0,9
16		3	10	0,35	0,41	0,46	0,50	0,6
17			15	0,40	0,46	0,50	0,55	0,7
18			20	0,44	0,50	0,55	0,65	0,75
19		6	10	0,32	0,37	0,41	0,45	0,55
20			15	0,36	0,41	0,45	0,49	0,65
21			20	0,39	0,45	0,49	0,55	0,7
22		10	10	0,29	0,34	0,38	0,42	0,5
23			15	0,33	0,38	0,42	0,45	0,6
24			20	0,36	0,42	0,45	0,50	0,65
	Индекс			а	б	в	г	д

Неполное штучное время


ЗАВЕРТЫВАНИЕ БОЛТОВ, ГАЕК ПРИ КРЕПЛЕНИИ МОДЕЛЕЙ НА ПОДМОДЕЛЬНОЙ ПЛИТЕ

Сборочные работы

Карта 33, лист 1

Содержание работы

1. Взять болт, гайку, завернуть на 2 — 3 нитки
2. Взять инструмент, установить на болт, гайку
3. Завернуть болт, гайку окончательно
4. Отложить инструмент (переместить к следующему болту, гайке)



№ позиции	Вид инструмента	Диаметр резьбы, мм, до	Шаг резьбы, мм	Установка болтов, гаек	Длина ввертывания, мм, до							
					8	10	12	15	20	25	30	40
					Неполное штучное время на болт, гайку, мин							
1	Гаечный ключ	6	0,5	Сверху	0,50	0,60	0,70	0,85	-	-	-	-
2				Снизу	0,60	0,70	0,85	1,05	-	-	-	-
3			0,75	Сверху	0,36	0,45	0,50	0,65	-	-	-	-
4				Снизу	0,43	0,56	0,60	0,75	-	-	-	-
5			1,0	Сверху	0,29	0,35	0,42	0,50	-	-	-	-
6				Снизу	0,35	0,42	0,50	0,60	-	-	-	-
7		10	0,75	Сверху	0,42	0,50	0,60	0,75	0,95	1,15	-	-
8				Снизу	0,50	0,60	0,70	0,90	1,15	1,40	-	-
9			1,0	Сверху	0,34	0,42	0,49	0,60	0,75	1,10	-	-
10				Снизу	0,41	0,50	0,60	0,70	0,90	1,90	-	-
11			1,5	Сверху	0,25	0,31	0,35	0,43	0,55	0,65	-	-
12				Снизу	0,30	0,37	0,42	0,50	0,65	0,80	-	-
	Индекс				а	б	в	г	д	е	ж	з

Неполное штучное время

ЗАВЕРТЫВАНИЕ БОЛТОВ, ГАЕК ПРИ КРЕПЛЕНИИ МОДЕЛЕЙ НА ПОДМОДЕЛЬНОЙ ПЛИТЕ

Сборочные работы

Карта 33, лист 2

№ позиции	Вид инструмента	Диаметр резьбы, мм, до	Шаг резьбы, мм	Установка болтов, гаек	Длина ввертывания, мм, до							
					8	10	12	15	20	25	30	40
					Неполное штучное время на болт, гайку, мин							
13	Гаечный ключ	16	0,75	Сверху	-	0,60	0,70	0,85	1,10	1,25	1,55	2,00
14				Снизу	-	0,70	0,85	1,00	1,35	1,50	1,85	2,4
15			1,0	Сверху	-	0,48	0,55	0,65	0,80	1,05	1,25	1,60
16				Снизу	-	0,60	0,65	0,80	1,05	1,25	1,50	1,90
17			1,5	Сверху	-	0,35	0.41	0,49	0,65	0,75	0,90	1,15
18				Снизу	-	0,42	0,49	0,60	0,75	0,90	1,10	1,40
19			2,0	Сверху	-	0,28	0,32	0,39	0,50	0,60	0,75	1,15
20				Снизу	-	-	0,38	0,47	0,60	0,75	0,90	1,35
21		24	0,75	Сверху	-	-	0,80	0,95	1,25	1,45	1,75	2,3
22				Снизу	-	-	0,95	1,15	1,50	1,75	2,10	2,70
23			1,0	Сверху	-	-	0,65	0,75	1,00	1,20	1,40	1,80
24				Снизу	-	-	0,75	0,90	1,20	1,45	1,70	2,15
25			1,5	Сверху	-	-	0,46	0,55	0,70	0,85	1,00	1,85
26				Снизу	-	-	0,55	0,65	0,85	1,05	1,20	2,20
27			2,0	Сверху	-	-	0,36	0,45	0,55	0,70	0,85	1,50
28				Снизу	-	-	0,43	0,55	0,70	0,85	1,00	1,80
29			3,0	Сверху	-	-	0,27	0,32	0,42	0,50	0,60	1,10
30				Снизу	-	-	0,32	0,39	0,50	0,60	0,70	1,30
	Индекс				а	б	в	г	д	е	ж	з

Неполное штучное время
ЗАВЕРТЫВАНИЕ БОЛТОВ, ГАЕК ПРИ КРЕПЛЕНИИ МОДЕЛЕЙ НА ПОДМОДЕЛЬНОЙ ПЛИТЕ

Сборочные работы

Карта 33, л и с т 3

№ позиции	Вид инструмента	Диаметр резьбы, мм, до	Шаг резьбы, мм	Установка болтов, гаек	Длина ввертывания, мм, до: 8	10	12	15	20	25	30	40
					Неполное штучное время на болт, гайку, мин							
31	Торцовый ключ	6	0,5	Сверху	0,36	0,45	0,55	0,65	-	-	-	-
32				Снизу	0,45	0,55	0,65	0,80	-	-	-	-
33			0,75	Сверху	0,28	0,34	0,39	0,49	-	-	-	-
34				Снизу	0,34	0,41	0,47	0,60	-	-	-	-
35			1,0	Сверху	0,22	0,28	0,32	0,39	-	-	-	-
36				Снизу	0,26	0,34	0,38	0,45	-	-	-	-
37		10	0,75	Сверху	0,31	0,38	0,45	0,55	0,70	0,85	-	-
38				Снизу	0,37	0,46	0,55	0,65	0,85	1,00	-	-
39			1,0	Сверху	0,25	0,31	0,36	0,45	0,55	0,70	-	-
40				Снизу	0,30	0,37	0,43	0,55	0,65	0,85	-	-
41			1,5	Сверху	0,20	0,24	0,28	0,35	0,43	0,55	-	-
42				Снизу	0,24	0,29	0,34	0,42	0,50	0,65	-	-
43		16	0,75	Сверху	-	0,43	0,50	0,60	0,80	0,95	1,15	1,30
44				Снизу	-	0,50	0,60	0,70	0,95	1,15	1,40	1,55
45			1,0	Сверху	-	0,35	0,41	0,50	0,65	0,80	0,90	1,05
46				Снизу	-	0,42	0,49	0,60	0,80	0,95	1,10	1,25
47			1,5	Сверху	-	0,27	0,31	0,38	0,49	0,60	0,70	0,80
48				Снизу	-	0,32	0,35	0,46	0,60	0,70	0,85	0,95
49			2,0	Сверху	-	0,21	0,25	0,31	0,39	0,48	0,55	0,65
50				Снизу	-	0,25	0,30	0,37	0,47	0,60	0,65	0,80
	Индекс				а	б	в	г	д	е	ж	з

Неполное штучное время
ЗАВЕРТЫВАНИЕ БОЛТОВ, ГАЕК ПРИ КРЕПЛЕНИИ МОДЕЛЕЙ НА ПОДМОДЕЛЬНОЙ ПЛИТЕ

Сборочные работы

Карта 33, лист 4

№ позиции	Вид инструмента	Диаметр резьбы, мм, до	Шаг резьбы, мм	Установка болтов, гаек	Длина ввертывания, мм, до							
					8	10	12	15	20	25	30	40
					Неполное штучное время на болт, гайку, мин							
51	Торцовый ключ	24	0,75	Сверху	-	-	0,55	0,65	0,85	1,05	1,25	1,45
52				Снизу	-	-	0,65	0,80	1,00	1,25	1,50	1,75
53			1,0	Сверху	-	-	0,45	0,55	0,70	0,85	1,00	1,15
54				Снизу	-	-	0,55	0,64	0,85	1,00	1,20	1,40
55			1,5	Сверху	-	-	0,34	0,42	0,55	0,65	0,75	0,90
56				Снизу	-	-	0,41	0,50	0,65	0,80	0,90	1,10
57			2,0	Сверху	-	-	0,28	0,65	0,43	0,55	0,65	0,70
58				Снизу	-	-	0,34	0,41	0,50	0,65	0,80	0,85
59			3,0	Сверху	-	-	0,21	0,25	0,34	0,41	0,48	0,55
60				Снизу	-	-	0,25	0,30	0,41	0,49	0,60	0,65
	Индекс				а	б	в	г	д	е	ж	з


Примечание. Нормативы неполного штучного времени рассчитаны на 1 болт, гайку. При наличии в одном резьбовом соединении двух и более болтов, гаек приведенное в нормативной карте время принимать с коэффициентами:

Число болтов (гаек) в одном соединении, до	4	6	10
Коэффициент	0,95	0,9	0,8

Неполное штучное время **ВВЕРТЫВАНИЕ ВИНТОВ С ПОМОЩЬЮ ОТВЕРТКИ ВРУЧНУЮ**	Сборочные работы Карта 34

Содержание работы


1. Взять винт, ввернуть на 2—3 нитки
2. Взять отвертку и установить в шлиц винта
3. Ввернуть винт окончательно
4. Отложить отвертку (переместить к следующему винту)



№ позиции	Шаг резьбы, мм	Длина ввертывания, мм, до											
		6	8	10	12	14	18	20	22	25	30	35	40
		Неполное штучное время на винт, мин											
1	0,5	0,37	0,47	0,57	0,66	-	-	-	-	-	-	-	-
2	0,75	0,30	0,39	0,47	0,54	-	-	-	-	-	-	-	-
3	1,0	0,25	0,31	0,38	0,44	0,50	0,62	-	-	-	-	-	-
4	1,25	-	0,27	0,33	0,39	0,44	0,54	0,59	0,64	-	-	-	-
5	1,5	-	-	0,30	0,35	0,39	0,49	0,53	0,58	0,64	0,75	0,85	0,95
6	1,75	-	-	0,27	0,32	0,36	0,45	0,49	0,53	0,59	0,68	0,78	0,87
7	2,0	-	-	0,25	0,29	0,33	0,41	0,45	0,49	0,54	0,63	0,72	0,80
8	2,5	-	-	0,22	0,26	0,29	0,36	0,39	0,43	0,47	0,55	0,63	0,70
	Индекс	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м

Примечание. Нормативное время рассчитано на ввертывание винтов с диаметром резьбы до 20 мм. При ввертывании нескольких винтов приведенное в нормативной карте время принимать с коэффициентом К = 0,9.

Неполное штучное время КЕРНЕНИЕ ЦЕНТРОВ ОКРУЖНОСТЕЙ, ЗАКРЕПЛЕНИЕ ВИНТОВ КЕРНЕНИЕМ	Слесарно-сборочные работы Карта 35



Содержание работы


1. Взять с верстака керн и молоток
2. Кернить
3. Отложить керн и молоток на верстак (передвинуть на шаг)

№ позиции	Обрабатываемый материал	Шаг между точками, мм, до	Число точек, до									
			2	5	9	12	15	20	30	40	50	60
			Неполное штучное время, мин									
1	Алюминий	100	0,13	0,25	0,39	0,46	0,55	0,65	0,85	1,05	1,20	1,35
2		500	0,15	0,32	-	-	-	-	-	-	-	-
3		1000	0,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Сталь	100	0,19	0,35	0,55	0,65	0,80	0,90	1,25	1,50	1,70	1,90
5		500	0,22	0,45	-	-	-	-	-	-	-	-
6		1000	0,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Чугун	100	0,15	0,28	0,44	0,50	0,65	0,70	1,0	1,20	1,35	1,50
8		500	0,18	0,36	-	-	-	-	-	-	-	-
9		1000	0,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Индекс		а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к

Неполное штучное время	Слесарно-сборочные работы
ОЧИСТКА ДЕТАЛЕЙ СЖАТЫМ ВОЗДУХОМ	Карта 36

Содержание работы

1. Взять шланг, открыть вентиль
2. Очистить деталь
3. Закрыть вентиль, отложить шланг



№ позиции	Длина поверхности, мм, до	Криволинейная вогнутая поверхность						Криволинейная выпуклая поверхность					
		Ширина поверхности, мм, до											
		50	100	200	500	1000	1500	50	100	200	500	1000	1500
		Неполное штучное время на деталь, мин											
1	50	0,08	-	-	-	-	-	0,07	-	-	-	-	-
2	100	0,11	0,15	-	-	-	-	0,09	0,12	-	-	-	-
3	200	0,14	0,20	0,27	-	-	-	0,12	0,16	0,22	-	-	-
4	300	0,17	0,24	0,32	-	-	-	0,14	0,19	0,26	-	-	-
5	400	0,19	0,26	0,36	-	-	-	0,16	0,21	0,29	-	-	-
6	600	0,22	0,31	0,42	0,65	-	-	0,18	0,25	0,34	0,50	-	-
7	800	0,25	0,34	0,47	0,70	-	-	0,21	0,28	0,38	0,55	-	-
8	1000	-	-	0,50	0,80	1,05	-	-	-	0,41	0,60	0,85	-
9	1200	-	-	0,55	0,91	1,15	-	-	-	0,45	0,70	0,95	-
10	1500	-	-	-	1,05	1,25	1,40	-	-	-	0,85	1,05	1,15
	Индекс	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ НА УСТАНОВКУ И СНЯТИЕ ДЕТАЛЕЙ

Содержание работы

Вручную

1. Взять деталь, установить (выверить)
2. Закрепить деталь
3. Открепить деталь
4. Снять и отложить деталь

Мостовым краном, кран-балкой

1. Застропить деталь, переместить и установить
2. Закрепить деталь
3. Открепить деталь
4. Снять и переместить деталь
5. Положить деталь и расстропить

№ позиции	Способ установки и характер выверки		Вручную					Мостовым краном, кран-балкой					
			Масса детали (партии деталей), кг, до										
			1	3	5	10	20	30	50	100	200	400	800
			Время на деталь (партию деталей), мин										
1	В центрах	Без надевания хомутика	0,23	0,31	0,37	0,46	0,57	3,9	4,5	5,1	5,9	6,8	9,1
2		С надеванием хомутика	0,36	0,50	0,60	0,75	0,90	5,0	5,5	6,2	7,1	8,2	11,0
3	В самоцентрирующем патроне	В кулачках с креплением ключом — без выверки	0,36	0,55	0,65	0,85	1,1	4,2	4,7	5,3	6,1	-	-
4		В кулачках с креплением ключом — с выверкой	1,55	2,0	2,15	2,65	3,15	6,1	7,5	10,0	13,0	-	-
5		В кулачках с поджатием задним центром — без выверки	0,41	0,55	0,65	0,75	0,95	3,9	4,3	5,0	5,7	-	-
6		В кулачках с поджатием задним центром — с выверкой	0,7	0,90	1,05	1,25	1,50	4,7	5,1	5,9	6,7	-	-
7	В четырехкулачковом патроне	Детали цилиндрической формы — без выверки	0,6	0,8	0,95	1,15	1,4	4,3	4,7	5,3	5,9	6,7	7,5
8		Детали цилиндрической формы — с выверкой по диаметру	1,3	1,6	1,8	2,3	3,0	8,5	9,5	11,0	12,0	13,0	14,5
9		Детали цилиндрической формы — с выверкой по диаметру и торцу	2,0	2,5	3,0	3,8	4,9	11,0	12,5	14,0	15,5	18,0	20,0
	Индекс		а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ НА УСТАНОВКУ И СНЯТИЕ ДЕТАЛЕЙ

№ позиции	Способ установки и характер выверки		Вручную					Мостовым краном, кран-балкой					
			Масса детали (партии деталей), кг, до										
			1	3	5	10	20	30	50	100	200	400	800
			Время на деталь (партию деталей), мин										
10	В четырехкулачковом патроне	Детали фасонной и коробчатой формы, без выверки	0,9	1,1	1,3	1,6	2,0	5,5	6,1	7,0	8,0	9,1	10,5
11		с выверкой в одной плоскости	1,8	2,1	2,5	3,2	4,1	11,0	12,0	14,0	15,0	16,5	19,0
12		с выверкой в двух плоскостях	3,1	3,7	4,4	5,6	7,1	15,0	17,0	19,0	21,0	25,0	28,0
13		В кулачках с поджатием задним центром, без выверки	0,8	1,0	1,2	1,5	1,8	5,0	5,5	6,3	7,1	8,1	9,1
14		с выверкой	1,3	1,6	1,9	2,4	3,0	9,4	10,0	11,5	13,0	15,5	17,0
15	На планшайбе с креплением болтами и планками	без выверки	0,9	1,3	1,6	1,9	2,4	4,6	5,1	5,9	6,7	-	-
16		с выверкой в одной плоскости	2,2	3,0	3,5	4,3	5,4	10,0	11,0	13,0	16,0	20,5	-
17		с выверкой в двух плоскостях	3,7	5,0	5,8	7,0	8,5	17,0	19,0	21,0	25,0	28,0	-
18	На столе с креплением болтами и планками	без выверки	0,75	1,0	1,1	1,3	1,6	4,2	4,8	5,5	6,4	7,3	8,7
19		с выверкой в одной плоскости	1,50	2,0	2,3	2,8	3,3	7,9	8,9	10,1	12,0	14,0	16,5
20		с выверкой в двух плоскостях	2,2	2,9	3,4	4,1	4,9	12,0	13,5	15,5	18,0	20,0	23,0
	Индекс		а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ НА УСТАНОВКУ И СНЯТИЕ ДЕТАЛЕЙ

№ позиции	Способ установки и характер выверки		Вручную					Мостовым краном, кран-балкой					
			Масса детали (партии деталей), кг, до										
			1	3	5	10	20	30	50	100	200	400	800
			Время на деталь (партию деталей), мин										
21	На столе с домкратами, подставками с креплением болтами и планками	без выверки	1,0	1,3	1,5	1,9	2,3	4,9	5,5	6,6	8,0	9,3	11,0
22		с выверкой в одной плоскости	1,9	2,6	3,0	3,7	4,5	9,2	10,5	12,5	15,0	18,0	22,0
23		с выверкой в двух плоскостях	2,3	3,2	3,8	4,6	5,7	13,0	15,0	17,0	20,0	23,0	27,0
24		с выверкой в трех плоскостях	2,9	3,9	4,7	5,8	7,1	16,0	18,5	21,0	25,0	29,0	34,0
25	На магнитном столе	Количество одновременно устанавливаемых деталей, шт., до 1	0,3	0,34	0,37	0,42	0,48	3,4	3,8	4,0	–	–	–
26		3	0,55	0,65	0,7	0,8	0,9	–	–	–	–	–	–
27		5	0,70	0,85	0,95	1,1	1,2	–	–	–	–	–	–
28		10	1,1	1,3	1,4	1,6	–	–	–	–	–	–	–
29		25	1,80	2,2	2,4	2,7	–	–	–	–	–	–	–
30		50	2,7	3,3	3,6	–	–	–	–	–	–	–	–
31		75	3,4	4,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
32	В тисках с винтовым наложением	без выверки	0,4	0,50	0,60	0,7	0,80	–	–	–	–	–	–
33		с выверкой	0,8	1,05	1,2	1,4	1,65	–	–	–	–	–	–
34	Простым наложением на плиту		0,09	0,11	0,12	0,14	0,16	2,6	3,2	3,9	4,8	5,7	7,1
	Индекс		а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л

Примечания: 1. При креплении детали к угольнику, призме двумя-тремя струбцинами или болтами к времени по карте добавлять 0,9 мин; в случае если при креплении производится регулировка правильности установки — 1,2 мин.

2. При переустановке деталей вручную время по карте принимать без изменений, при переустановке деталей с применением мостового крана без выверки к времени по карте применять коэффициент К = 0,65, с выверкой в одной плоскости — коэффициент К = 0,8; с выверкой в двух-трех плоскостях — коэффициент К = 0,95.

3. Нормативное время рассчитано на перемещение детали на расстояние до 5 м. При перемещении детали на расстояние свыше 5 м от рабочего места к времени по карте добавлять время в соответствии с картой 38.

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ НА ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУЗА

Вспомогательные работы

Карта 38

№ позиции	Характер перемещения		Расстояние перемещения, м, до									
			3	5	10	15	20	25	30	35	40	50
			Время, мин									
1	Перемещение рабочего	без груза или с грузом до 10 кг	0,045	0,075	0,15	0,22	0,30	0,38	0,45	0,55	0,6	0,75
2		с грузом до 20 кг	0,06	0.10	0,20	0,30	0,40	0,50	0,60	0,70	0,80	1,0
3	Перемещение тележки	без груза	0,048	0,12	0,22	0,32	0,43	0,55	0,65	0,75	0,85	1,05
4		с грузом	0,089	0,15	0,28	0,41	0,48	0,65	0,80	0,95	1,05	1,3
5	Перемещение деталей	с грузом до 500 кг		1,3		1,5		1,8			2,2	
6	мостовым краном	с грузом до 1,0 т		1,5		1,7		2,0			2,5	
	Индекс		а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к

ПОДГОТОВИТЕЛЬНО-ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ

Механическая обработка, сборочные и слесарные работы

Карта 39

Вид обработки	Наименование работ	Группа сложности металломодельной оснастки					
		I	II	III	IV	V	VI
		Время на партию деталей, мин					
Механическая обработка	Строгание				10		
	Точение				18		
	Растачивание				20		
	Фрезерование				18		
	Шлифование				10		
	Сверление				15		
Слесарные работы	Разметка	4	5	8	10	13	16
	Обрубка, прорубка по шаблону, вырубка, обработка пневматической (электрической) машиной, опиливание, шабрение, нарезание резьбы и т.д.				4		
	Зачистка поверхности наждачной бумагой				2		
Сборочные и другие работы					5		

Примечание. При бригадной форме организации труда, когда производится межсменная передача обрабатываемых изделий, подготовительно-заключительное время может быть уменьшено на 30...50 %.


Классификатор групп сложности изготовления металломодельной оснастки

Группа сложности	Краткая характеристика
I	Металлические модели, монолитные формовочные плиты, литниковая система, образованная простейшими прямолинейными поверхностями. Рабочая полость стержневых ящиков, драйеров имеет прямоугольные периметры в плоскости разъема с углами 90°
II	Металлические модели, монолитные формовочные плиты, рабочая поверхность которых образована из простейших геометрических фигур (куб, призма, цилиндр) и представляет собой сочетание не более двух тел. Оси этих тел параллельны плоскости разъема или плоскости подмодельной плиты. Стержневые ящики, драйеры, рабочая поверхность которых образована несложными криволинейными контурами с 2—3-ступенчатыми высотами, оси которых расположены перпендикулярно к плоскости разъема. Литниковая система образована комбинацией простейших геометрических фигур, пересекающихся под углом
III	Металлические модели, монолитные формовочные плиты, рабочая поверхность которых представляет собой конструктивную комбинацию из 3—5 простейших геометрических фигур (призма, куб, цилиндр, сфера, конус), оси которых могут быть параллельны или перпендикулярны плоскости разъема, или же из двух простейших геометрических фигур, оси которых расположены к плоскости разъема под различными углами. Переход от одной поверхности к другой представляет собой прямую или плавную кривую в форме радиусных поверхностей и т.п. Обработка рабочей поверхности ведется без применения специальных шаблонов. Плоскость разъема имеет прямолинейную форму. Стержневые ящики, рабочая поверхность которых образована несложными криволинейными контурами (цилиндр, конус, сфера и т.п.) с 4—5-ступенчатыми высотами, оси которых расположены перпендикулярно к плоскости разъема. Литниковая система образована комбинацией геометрических фигур, пересекающихся под различными углами. Шлаковик может иметь излом плоскости основания
IV	Модели, монолитные формовочные плиты, рабочая поверхность которых представляет собой конструктивную комбинацию из 6-10 фигур средней сложности (цилиндр, конус, сфера, сегмент и т.п.), оси которых могут быть параллельны или перпендикулярны плоскости разъема. Возможно наличие двух-трех выступов и углублений правильных геометрических форм, отстоящих друг от друга не менее чем на 100 мм. Вся рабочая поверхность доступна для обработки, которая ведется без применения специальных шаблонов. Плоскость разъема имеет прямолинейную форму. Стержневые ящики, драйеры, рабочая поверхность которых образована несложными контурами тел вращения (цилиндр, сегмент, сектор и т.п.) с более чем 5-ступенчатыми высотами, оси которых расположены перпендикулярно к плоскости разъема, или же с 2—3-ступенчатыми высотами, оси которых расположены под различными углами к плоскости разъема. Возможно наличие двух-трех ребер, бобышек, углублений. Стержневые ящики могут иметь отъемные части (вкладыши) прямолинейной формы. Изготовление стержневых ящиков требует применения шаблонов


Продолжение

Группа сложности	Краткая характеристика
V	Металлические модели, рабочая поверхность которых представляет собой конструктивную комбинацию более чем десяти сложных геометрических фигур (шар, конус, пирамида, сфера и т.п.), оси которых могут быть параллельны или перпендикулярны плоскости разъема, или же из 6 — 10 сложных геометрических фигур, оси которых расположены под различными углами к плоскости разъема. Переход от одной поверхности к другой образует сложную или кривую линию. На рабочей поверхности возможно наличие 4-6 выступов и углублений, отстоящих друг от друга не менее чем на 50 мм. Рабочая поверхность имеет труднодоступные для обработки места. Обработка сложных переходов производится с помощью шаблонов или специального инструмента. Плоскость разъема может иметь криволинейную или ломаную форму. Стержневые ящики, рабочая поверхность которых образована контурами тел вращения (цилиндр, сегмент, сектор и т.п.) с 4-6-ступенчатыми высотами, оси которых расположены под различными углами к плоскости разъема. На рабочей поверхности стержневых ящиков возможно наличие 4-6 ребер, бобышек, углублений. Стержневые ящики могут иметь отъемные части (вкладыши) сложной конфигурации в сочетании двух-трех поверхностей (цилиндр, сегмент, сектор). Изготовление стержневых ящиков требует применения шаблонов
VI	Металлические модели, рабочая поверхность которых представляет собой конструктивную комбинацию более десяти сложных геометрических фигур в сложном сочетании, с большим количеством переходов и сопряжений, с пересечением под различными углами, с наличием более шести ребер, углублений и "карманов" сложных профилей, близко расположенных друг от друга и труднодоступных в обработке. Переход от одной поверхности к другой образует сложную кривую или ломаную линию. Рабочая поверхность модели имеет труднодоступные для обработки и измерения места и требует при изготовлении применения шаблонов или специального инструмента, а также доводки отдельных размеров по экспериментальным отливкам. Линия разъема может иметь криволинейную или ломаную форму. Стержневые ящики могут иметь отъемные части (вкладыши) сложными геометрическими фигурами, более чем с шестью ступенчатыми высотами, оси которых расположены под различными углами к плоскости разъема. На рабочей поверхности стержневых ящиков возможно наличие более шести ребер, бобышек, углублений. Стержневые ящики могут иметь отъемные части (вкладыши) сложной конфигурации в сочетании более трех геометрических поверхностей (цилиндр, сегмент, сектор, шар, конус, сфера и т.п.). Изготовление стержневых ящиков требует применения шаблонов или специального инструмента


II группа сложности




I группа сложности



III группа сложности



IV группа сложности



V группа сложности

VI группа сложности

ПРИЛОЖЕНИЯ

Режимы резания
СТРОГАНИЕ ПЛОСКОСТЕЙ

Продольно-строгальные станки $N_д$ до 15 кВт

Приложение 1

Шероховатость поверхности	Глубина резания t, мм, до	Обрабатываемый материал: сталь $б_в$ ≤ 0,59 ГПа; Режущий инструмент: резцы из стали Р18, Р6М5, Р6М3, Р9К5; Режимы резания: подача S, мм/дв. ход	скорость v, м/мин	Режущий инструмент: резцы с пластинками Т5К10; Режимы резания: подача S, мм/дв. ход	скорость v, м/мин	Обрабатываемый материал: чугун НВ ≤ 1,6...2,24 ГПа; Режущий инструмент: резцы с пластинками ВК8; Режимы резания: подача S, мм/дв. ход	скорость v, м/мин
Rz 80	5	2,2	9,7	0,9	33	1,5	30
Rz40...Rz20	2	2,0	16,5	0,6	58	3,0	40

Режимы резания
СТРОГАНИЕ ПЛОСКОСТЕЙ

Поперечно-строгальные станки $N_д$ до 10 кВт

Приложение 2

Шероховатость поверхности	Глубина резания t, мм, до	Обрабатываемый материал			
		сталь $б_в \leqslant 0{,}59$ ГПа		чугун НВ $\leqslant$ 1,6...2,24 ГПа	
		Режущий инструмент			
		резцы из стали Р18, Р6М3, Р6М5, Р9К5		резцы с пластинками ВК8	
		Режимы резания			
		подача S, мм/дв. ход	скорость v, м/мин	подача S, мм/дв. ход	скорость v, м/мин
Rz80	5	1,0	15,0	1,0	18,0
Rz40...Rz20	2	0,35	30,0	0,45	51,0

Режимы резания ПРОДОЛЬНОЕ И ПОПЕРЕЧНОЕ ТОЧЕНИЕ		Токарно-винторезные станки $N_д$ до 14 кВт Приложение 3			
Обрабатываемый материал	Диаметр обрабатываемой поверхности, мм, до	Шероховатость поверхности			
		Rz80 квалитет 14...12		Rz40...Rz20 квалитет 14...12	
		Глубина резания t, мм, до			
		5			
		Подача S, мм/об	Скорость v, м/мин	Подача S, мм/об	Скорость, v, м/мин
Алюминий НВ ⩽ 0,64 ГПа	30	0,4	108	0,4	136
	50		112		
	75	0,5	108		
	100	0,6	112		
	130	0,7			
	160		100		
	> 160		112		
Сталь $б_в$ ⩽ 0,59 ГПа	30	0,4	85	0,3	105
	50	0,5	90		99
	75	0,75	82		94
	100		60		99
	130				98
	160				94
	200				100
	> 200				98
Чугун НВ ⩽ 1,6...2,24 ГПа	30	0,6	55	0,25	82
	50	1,0	59,5	0,28	78
	75		47		
	100		50	0,35	
	130		49	0,4	70
	160	1,2		0,45	78,5
	200				
	250		47	0,5	80
	300				
	400		44		
	500				

Примечание. Режимы резания для токарной обработки рассчитаны на режущий инструмент Т5К10 (Rz80) и Т15К6 (Rz40...Rz20) при обработке стали, ВК8 (Rz80) и ВК6 (Rz40...Rz20) при обработке чугуна, Р6М3, Р6М5, Р9К5 при обработке алюминия.

Обрабатываемый материал	Диаметр обрабатываемой поверхности, мм, до	Шероховатость поверхности			
		Rz80 квалитет 14...12		Rz40...Rz20 квалитет 14...12	
		Глубина резания t, мм, до			
		5			
		Подача S, мм/об	Скорость v, м/мин	Подача S, мм/об	Скорость v, м/мин
Алюминий НВ ⩽ 0,64 ГПа	30	0,3	86	0,3	136
	50		98		
	75		103		
	100	0,5	90		
	160	0,6	85		
	> 160		90		
Сталь $б_в$ ⩽ 0,59 ГПа	30	0,2	85	0,25	106
	50	0,3	78		105
	75		74		106
	100		78		111
	130		75		98
	160				106
	200				101
	250				110
	300				104
	400				100
	500		72		
Чугун НВ ⩽ 1,6...2,24 ГПа	30	0,25	76	0,4	85
	50	0,35	60		88
	75	0,6			84
	100				79
	130				63
	160				75
	> 160				79

Режимы резания
ФРЕЗЕРОВАНИЕ ПЛОСКОСТЕЙ
Фрезы торцовые

Горизонтально-вертикально-фрезерные станки $N_д$ до 17 кВт

Приложение 5

Обрабатываемый материал	Материал режущего инструмента	Шероховатость поверхности	Глубина резания t, мм, до	Диаметр фрезы D, мм / число зубьев									
				80/10		125/14		160/16		200/20		250/14	
				Ширина обрабатываемой поверхности B, мм, до									
				50		75		110		150		200	
				Режимы резания									
				n, об/мин	S, мм/об	n, об/мин	S, мм/об	n, об/мин	S, мм/об	n, об/мин	S, мм/об	n, об/мин	S, мм/об
Алюминий НВ ≤ 0,64 ГПа	Р6М3, Р6М5,	Rz80	5	315	630	200	500	160	500	125	500	100	400
	Р9К5	Rz40...Rz20	2	630	400	250	250	200	200	125	160	100	125
$б_в$ ≤ 0,59 ГПа	Р18, Р6М3,	Rz80	5	125	125	80	100	63	100	50	100	-	-
	Р6М5, Р9К5	Rz40...Rz20	2	250	160	160	160	125	80	100	63	80	63
	Т15К6	Rz80	3	1250	800	800	500	500	400	400	315	250	250
			5	630	400	500	250	400	200	250	200	-	-
		Rz40...Rz20	5	1250	630	1000	500	800	400	500	200	-	-
Чугун серый НВ ≤ 1,6...2,24 ГПа	ВК8	Rz80	2	315	630	160	500	100	315	80	200	-	-
		Rz40...Rz20	2	1000	500	630	315	400	200	400	200	315	160

Примечание. При обработке стали торцовыми фрезами Т5К10 режимы резания принимать с коэффициентом К = 0,65.

Режимы резания
ФРЕЗЕРОВАНИЕ ПЛОСКОСТЕЙ
Фрезы концевые

Горизонтально-вертикально-фрезерные станки $N_д$ до 14 кВт

Приложение 6

Диаметр фрезы D, мм/ число зубьев	Шероховатость поверхности	Глубина резания t, мм, до	Обрабатываемый материал							
			сталь $б_в \leqslant 0{,}59$ ГПа				чугун серый НВ $\leqslant$ 1,6...2,24 ГПа		алюминий НВ $\leqslant$ 0,64 ГПа	
			Режущий инструмент — фрезы							
			Р18, Р6М3, Р6М5, Р9К5		концевые с пластинками Т5К10,Т15К6		Р18, Р6М3, Р6М5, Р9К5			
			Режимы резания							
			n, об/мин	$S_м$, мм/мин	n, об/мин	$S_м$, мм/мин	n, об/мин	$S_м$, мм/мин	n, об/мин	$S_м$, мм/мин
16/3	Rz80	3	1000	160	1600	250	630	125	1600	400
	Rz40...Rz20	2	1250	160	1600	200	800	160	2500	400
20/4	Rz80	5	800	160	1600	315	400	160	1600	400
	Rz40...Rz20	2	1250	250	1600	250	800	250	1600	630
25/4	Rz80	5	630	160	1250	315	400	160	1250	400
	Rz40...Rz20	2	800	200	800	200	630	200	1600	500
32/4	Rz80	5	400	125	1000	250	315	160	630	400
	Rz40...Rz20	2	500	200	800	200	500	200	1000	400

Примечание. Режимы резания приведены для обработки поверхности шероховатостью Rz80 фрезами Т5К10, а шероховатостью Rz40...Rz20 — фрезами Т15К6.

Режимы резания
ФРЕЗЕРОВАНИЕ УСТУПОВ
Фрезы концевые

Горизонтально-вертикально-фрезерные станки $N_д$ до 14 кВт

Приложение 7

Диаметр фрезы D, мм / число зубьев	Ширина обрабатываемой поверхности B, мм	Глубина резания t, мм, до	Обрабатываемый материал: сталь $\sigma_в \leq 0{,}59$ ГПа		чугун серый НВ ≤ 1,6...2,24 ГПа		алюминий НВ ≤ 0,64 ГПа	
			Режущий инструмент: Фрезы концевые из стали Р18, Р6М3, Р6М5, Р9К5					
			Режимы резания					
			n, об/мин	S, мм/мин	n, об/мин	S, мм/мин	n, об/мин	S, мм/мин
16/4 20/5	12...18	5	1000	160	800	200	1250	400
		10	800	125	630	160	1250	315
		20	630	100	630	125	1000	250
		30	500	63	400	80	630	200
		40	400	50	315	63	500	100
25/5	12	5	800	200	500	160	1250	400
		10	500	160	400	125	1250	400
		20	500	100	315	100	1000	315
		30	400	63	250	80	630	250
		45	315	50	250	63	500	200
	22	5	630	160	500	125	1250	400
		10	500	160	315	100	1000	315
		20	400	100	315	100	800	250
		30	315	63	250	63	630	200
		45	315	50	250	50	500	125
32/6	18...30	5	500	160	400	160	1000	400
		10	315	100	400	125	800	315
		20	250	80	250	100	630	250
		30	250	63	250	80	400	200
		40	200	50	200	63	315	125
		60	160	31,5	160	50	250	100

Диаметр фрезы D, мм, до	Глубина паза, мм, до	Обрабатываемый материал									
		сталь $\sigma_в \leq$ 0,59 ГПа				чугун серый НВ $\leq$ 1,6...2,24 ГПа				алюминий НВ $\leq$ 0,64 ГПа	
		Режущий инструмент — фрезы									
		Р18, Р6М3, Р6М5, Р9К5		Т15К6		Р18, Р6М3, Р6М5, Р9К5		ВК8		Р6М3, Р6М5, Р9К5	
		Режимы резания									
		n, об/мин	S, мм/мин	n, об/мин	S, мм/мин	n, об/мин	S, мм/мин	n, об/мин	S, мм/мин	n, об/мин	S, мм/мин
6	2	2000	200	-	-	1600	160	-	-	2500	250
	5		80	-	-		80	-	-		125
8...10	8	1250	80	2000	250	1000	80	2000	250	2000	160
	12		63		200		63		160		100
12	8	1000	80	2000	250	630	80	2000	250	1600	160
	12		50		200		50		160		100
16	16	630	80	1600	160	500	80	1600	125	1250	160
	20		63	1250	80		63		80		125
20...25	16		125	1250	200		160	1250	160		315
	20	500	80	800	160	315	80	1000	160	1000	200
	30		63	630	125		80	800	125		160
32	20	250	80	500	100	200	100	500	80	630	250
	30		63		63		63		63		160

1. Круглое наружное шлифование с продольной подачей

Шероховатость поверхности Ra, мкм	Диаметр шлифования D, мм, до	Ширина круга, мм	Продольная минутная подача S, мм/мин	Поперечная подача на ход стола S_{tx}, мм/ход	Скорость вращения круга $v_к$, м/с
2,5...0,63	25	40...63	6000...5800	0,004	35
	40		5200...4300	0,003...0,004	
	63		4500...3700	0,003...0,004	
	100		3900...3200	0,002...0,003	

2. Круглое наружное шлифование с радиальной подачей

Шероховатость поверхности Ra, мкм	Диаметр шлифования D, мм, до	Длина шлифования L, мм, до					Скорость вращения круга $v_к$, м/с
		32	40	50	63	80	
		Минутная поперечная подача $S_м$, мм/мин					
2,5...0,63	25	0,82	0,71	0,62	0,54	0,47	35
	40	0,64	0,58	0,49	0,43	0,38	
	63	0,52	0,45	0,39	0,34	0,30	
	100	0,40	0,35	0,31	0,27	0,23	

3. Шлифование отверстий

Шероховатость поверхности Ra, мкм	Диаметр шлифования D, мм, до	Ширина круга, мм	Продольная минутная подача S, мм/мин	Поперечная подача на ход стола S_{tx}, мм/ход	Скорость вращения круга $v_к$, м/с
2,5...0,63	20	8...16	5200...4300	0,0022...0,0027	35
	32		4300...2700	0,0024...0,0035	
	50	25...40	3700...3200	0,0023...0,0032	
	80		3200...2800	0,0023...0,0030	

4. Плоское шлифование периферией круга

Шероховатость поверхности	Скорость движения стола v, м/мин	Ширина круга, мм	Поперечная подача на ход стола $S_{п}$, мм/ход	Подача на глубину S_{tx}, мм/ход	Скорость вращения круга $v_к$, м/с
Rz20...Ra2,5	12	32...40	19...24	0,0072	35
	16			0,0056	
	20			0,0036	
	12	50...63	30...38	0,0051	
	16			0,0040	
	20			0,0026	
Ra1,25...Ra0,63	12	32...40	8...10	0,016	35
	16			0,013	
	20			0,008	
	12	50...63	12,5...16	0,011	
	16			0,008	
	20			0,006	

Вид обработки	Режущий инструмент	Диаметр инструмента, мм	Обрабатываемый материал: сталь $\sigma_в \leq 0{,}59$ ГПа, Режимы резания: S, мм/об	сталь $\sigma_в \leq 0{,}59$ ГПа: v, м/мин	чугун серый НВ ≤ 1,6...2,24 ГПа: S, мм/об	чугун серый НВ ≤ 1,6...2,24 ГПа: v, м/мин	алюминий НВ ≤ 0,64 ГПа: S, мм/об	алюминий НВ ≤ 0,64 ГПа: v, м/мин
Сверление	Сверла спиральные из стали Р18, Р6М3, Р6М5, Р9К5	8	0,2	14...29	0,4	12...17	0,4	27...42
		10	0,25	14...18	0,56	12...21	0,52	33...52
		12	0,28	14...22	0,56	10...17	0,58	30...52
		16	0,34	12...23	0,68	10...19	0,68	28...49
		20	0,39	11...20	0,78	11...16	0,78	36...45
		25	0,43	17...25	0,87	10...21	0,87	35...58
		30	0,5	11...22	1,0	9...18	1,0	36...40
		40	0,58	11...22	1,2	9...18	-	-
		50	0,58	11...22	1,2	9...18	-	-
Рассверливание	Сверла спиральные с пластинками ВК8	10	-	-	0,26...0,33	36...58	-	-
		12	-	-	0,26...0,33	44...62	-	-
		16	-	-	0,30...0,38	42...60	-	-
		20	-	-	0,35...0,44	36...58	-	-
		25	-	-	0,44...0,55	53...75	-	-
		30	-	-	0,42...0,6	45...63	-	-
	Сверла спиральные из стали Р18, Р6М3, Р6М5, Р9К5	25	0,9	12	1,3	15	0,8	63
		30	0,9	13	1,3	17	0,9	45
		40	1,0	13	1,4	15	1,05	48
		50	1,15	12	1,6	14	1,1	44...58
		60	1,15	14	1,6	14	1,2	52
		80	1,2	14	1,7	14	1,3	48
Индекс			а	б	в	г	д	е

Примечание. Меньшие значения скоростей резания приведены для обработки отверстий большей длины ($L > 30$), большие — для обработки отверстий меньшей длины ($L \leq 30$).

Режимы резания ОБРАБОТКА ОТВЕРСТИЙ			Вертикально-радиально-сверлильные станки Приложение 10, лист 2					
Вид обработки	Режущий инструмент	Диаметр инструмента, мм	Обрабатываемый материал					
			сталь $\sigma_в \leqslant 0{,}59$ ГПа		чугун серый НВ $\leqslant$ 1,6...2,24 ГПа		алюминий НВ $\leqslant$ 0,64 ГПа	
			Режимы резания					
			S, мм/об	v, м/мин	S, мм/об	v, м/мин	S, мм/об	v, м/мин
Зенкование под гайку или головку винта	Зенковки из стали Р18, Р6М3, Р6М5, Р9К5 и пластинки ВК8	15	0,06	11,0	0,12	18,0	0,12	27,0
		30	0,08		0,16		0,16	
		50	0,12		0,20		0,20	
Зенкование фасок в отверстии		10	0,08	11,0	0,10	12,0	0,10	18,0
		20	0,12		0,13		0,13	
Нарезание резьбы	Метчики машинные из стали Р18, Р9К5, Р6М3, Р6М5	6...10	1,5...0,75	6,5...14,5	1,5...0,75	3,7...6,1	1,5...0,75	5,6...9,2
		12	1,75...1,25	7,9...12,8	1,75...1,25	5,3...7,4	1,75...1,25	7,9...11,1
		16	2,0...1,5	10,5...15,2	2,0...1,5	7,0...9,8	2,0...1,5	10,5...14,7
		20	2,5...1,5	13,1...18,9	2,5...1,5	8,5...12,2	2,5...1,5	12,3...18,3
		24	3,0...1,5	16,1...22,9	3,0...1,5	9,0...9,9	3,0...1,5	13,5...14,9
Индекс			а	б	в	г	д	е

Примечание. Меньшие значения скоростей резания приведены для нарезания основной метрической резьбы, большие — для нарезания мелкой метрической резьбы.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 3
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕНЯЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ 12
3. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА 13
4. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ 16
Карта 1. Строгание плоскостей (продольно-строгальные станки) 16
Карта 2. Строгание плоскостей (поперечно-строгальные станки) 19
Карта 3. Продольное и поперечное точение 22
Карта 4. Растачивание 29
Карта 5. Фрезерование плоскостей (фрезы торцовые) 35
Карта 6. Фрезерование плоскостей (фрезы концевые) 38
Карта 7. Фрезерование уступов 41
Карта 8. Фрезерование пазов 45
Карта 9. Плоское шлифование периферией круга 49
Карта 10. Круглое наружное шлифование с продольной подачей 52
Карта 11. Круглое наружное шлифование с радиальной подачей 54
Карта 12. Шлифование отверстий 56
Карта 13. Сверление отверстий 57
Карта 14. Рассверливание отверстий 59
Карта 15. Зенкование отверстий 60
Карта 16. Нарезание резьбы 62
Карта 17. Резка листового материала по контуру на вибрационных ножницах 63
Карта 18. Нанесение краски на поверхность перед разметкой 65
Карта 19. Разметка 66
Карта 20. Разметка по шаблону или сопрягаемой детали 67
Карта 21. Кернение линий по разметке 68
Карта 22. Шлифование поверхностей ручной пневматической (электрической) машиной 69
Карта 23. Зачистка заусенцев и притупление острых кромок напильником 72
Карта 24. Обработка поверхности пневматической (электрической) машиной при помощи шарошки 74
Карта 25. Шабрение поверхностей 78
Карта 26. Опиливание поверхностей после механической обработки 80
Карта 27. Зачистка поверхностей наждачной бумагой вручную 82
Карта 28. Вырубка углов пневматическим рубильным молотком 84
Карта 29. Сверление отверстий пневматической (электрической) сверлильной машиной 86
Карта 30. Зенкование отверстий пневматической (электрической) сверлильной машиной 88
Карта 31. Нарезание резьбы в отверстиях вручную 89
Карта 32. Установка болтов, штифтов, штырей, втулок направляющих, винт в отверстие вручную. 92

Карта 33. Завертывание болтов, гаек при креплении моделей на подмодельной плите 94
Карта 34. Ввертывание винтов с помощью отвертки вручную 98
Карта 35. Кернение центров окружностей, закрепление винтов кернением 99
Карта 36. Очистка деталей сжатым воздухом 100
Карта 37. Вспомогательное время на установку и снятие деталей 101
Карта 38. Вспомогательное время на перемещение груза 104
Карта 39. Подготовительно-заключительное время 105
Классификатор групп сложности изготовления металломодельной оснастки 106

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Режимы резания. Строгание плоскостей. Продольно-строгальные станки $N_д$ до 15 кВт 111
Приложение 2. Режимы резания. Строгание плоскостей. Поперечно-строгальные станки $N_д$ до 10 кВт 112
Приложение 3. Режимы резания. Продольное и поперечное точение. Токарно-винторезные станки $N_д$ до 14 кВт 113
Приложение 4. Режимы резания. Растачивание. Токарно-винторезные станки $N_д$ до 14 кВт 114
Приложение 5. Режимы резания. Фрезерование плоскостей. Фрезы торцовые. Горизонтально-вертикально-фрезерные станки $N_д$ до 17 кВт 115
Приложение 6. Режимы резания. Фрезерование плоскостей. Фрезы концевые. Горизонтально-вертикально-фрезерные станки $N_д$ до 14 кВт 116
Приложение 7. Режимы резания. Фрезерование уступов. Фрезы концевые. Горизонтально-вертикально-фрезерные станки $N_д$ до 14 кВт 117
Приложение 8. Режимы резания. Фрезерование пазов. Фрезы концевые. Горизонтально-вертикально-фрезерные станки $N_д$ до 14 кВт 118
Приложение 9. Режимы резания. Шлифовальные работы. Шлифовальные станки 119
Приложение 10. Режимы резания. Обработка отверстий. Вертикально-радиально-сверлильные станки 121

Нормативно-производственное издание

Общемашиностроительные нормативы времени на изготовление металлических моделей для литья

Редактор *С.Ю. Романова*
Худож. редактор *В.П. Рафальский*
Техн. редактор *Э.И. Трахтенберг*
Корректор *Г.М. Гапенкова*
Ст. операторы *В.Ю. Бирюкова, А.В. Романова*

Работа подготовлена на ПЭВМ
в редакции нормативных материалов по труду

ОИБ № 3829

Сдано в набор 28.11.89. Подписано в печать 22.02.90. Формат 60x84 1/16.
Бумага кн.-журн. Гарнитура Таймс. Печать офсетная.
Усл. печ.л. 7,44/7,67 усл. кр.-отт. Уч.-изд.л. 8,17. Тираж 9 900 экз. Заказ 233.
Цена 1р. 60к. Изд. № 7050.

Издательство "Экономика", 121864, Москва, Г-59, Бережковская наб., 6.

Типография им. Котлякова издательства "Финансы и статистика"
Госкомпечати СССР. 195273, Ленинград, ул. Руставели, 13.

gost.e-ecolog.ru