ЦЕНТРАЛЬНОЕ БЮРО НОРМАТИВОВ ПО ТРУДУ
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО ТРУДУ И СОЦИАЛЬНЫМ
ВОПРОСАМ

ОБЩЕМАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ ВРЕМЕНИ НА РАЗМЕТОЧНЫЕ РАБОТЫ

Москва 1991

gost.e-ecolog.ru

Сборник содержит нормативы неполного штучного времени на приемы, комплексы приемов и операции разметочных работ.

Нормативы времени утверждены постановлением Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам от 25 марта 1991.г. № 78 и рекомендованы для применения на машиностроительных предприятиях.

Общемашиностроительные нормативы времени разработаны Центральным бюро нормативов по труду совместно с Научно-исследовательским, проектным и внедренческим центром организации труда в тяжелом машиностроении (НИоргтруд), г.Краматорск Министерства тяжелого машиностроения СССР.

Сборник нормативов предназначен для нормирования труда рабочих, занятых выполнением разметочных работ в цехах (участках) машиностроительных предприятий с единичным и мелкосерийным типами производства.

Нормативы охватывают труд разметчиков.

I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

I.I. Сборник общемашиностроительных нормативов времени предназначается для технического нормирования разметочных работ на машиностроительных предприятиях с единичным и мелкосерийным типом производства.

Тип производства характеризуется коэффициентом закрепления операций в соответствии с ГОСТ 3.1121-84.

I.2. В основу разработки нормативов времени приняты следующие данные:

хронометражные наблюдения;

технические характеристики инструмента, оборудования;

результаты анализа организации труда и мероприятия по ее совершенствованию.

I.3. При разработке нормативов времени использованы следующие нормативно-методические материалы:

Общемашиностроительные нормативы времени на слесарную обработку деталей и слесарно-сборочные работы по сборке машин. Мелкосерийное и единичное производство

Общемашиностроительные нормативы времени на заготовительные работы по металлоконструкциям

Отраслевые нормативы времени;

Типовые проекты организации рабочих мест разметчика базовых и корпусных деталей и слесаря механосборочных работ

ГОСТы.

I.4. Нормативы неполного штучного времени на выполнение разметочных работ, а также нормативы вспомогательного времени на установку и снятие деталей рассчитаны по эмпирическим формулам зависимости (с последующим округлением), учитывают пол-

ное содержание работ данного приема или комплекса приемов.

При выполнении разметочных работ несколькими рабочими, приведенное в нормативных картах время применяется с коэффициентом 1,0 для первого рабочего; с коэффициентом 0,25 для второго рабочего и с коэффициентом 0,2 для третьего рабочего.

При выводе эмпирических формул зависимости учтены основные факторы продолжительности приема или комплекса приемов. Числовые значения факторов (масса, длина, ширина детали, диаметр окружности и др.), приведенные в системе "до" следует понимать включительно. Нормативы времени рассчитаны для наибольших значений факторов.

1.5. Сборник содержит нормативы подготовительно-заключительного времени, вспомогательного времени на установку и снятие детали и нормативы неполного штучного времени на выполнение разметочных операций и состоит из общей части; характеристики применяемого оборудования и технологии работы; организации труда и нормативной части.

1.5.1. Общая часть содержит методические рекомендации расчета норм времени на разметочные работы; примеры расчета норм времени.

1.5.2. Характеристика применяемого оборудования и технология работы содержит перечень основного универсального оборудования, измерительного инструмента, приспособлений.

1.5.3. Организация труда содержит организационно-технические условия выполнения разметочных работ, схему планировки рабочего места разметчиков.

1.5.4. Нормативная часть содержит нормативы времени подготовительно-заключительного, вспомогательного на установку и снятие детали, а также нормативы неполного штучного времени на выполнение разметочных операций.

I.6. Нормативы подготовительно-заключительного времени (карта I) приведены в зависимости от сложности работы, способа установки детали, а также габаритных размеров разметочных плит.

I.7. Нормативы вспомогательного времени на установку и снятие детали (карты 2–6) предусматривают все наиболее распространенные способы установки, выверки деталей, виды установочных приспособлений.

В целях упрощения пользования нормативами вспомогательное время (на установку и снятие детали, на кантование и повороты детали) включает в себя время на организационное обслуживание, отдых и личные потребности в размере I2% от оперативного времени.

I.8. Нормативы неполного штучного времени на выполнение операции включают:

оперативное время;

время на обслуживание рабочего места, перерывов на отдых и личные потребности.

Время на обслуживание рабочего места, перерывов на отдых и личные потребности включено в карты 7–44 неполного штучного времени в размере I2% от оперативного времени.

I.9. Норма времени и ее составляющие.

Норма времени на выполнение разметочной операции ($Н_{вр}$) состоит из нормы подготовительно-заключительного времени ($Т_{п.з}$) и нормы штучного времени ($Т_{ш}$)

$$Н_{вр} = Т_{ш} + \frac{Т_{п.з}}{n}, \text{ мин}$$

Норма штучного времени ($Т_{ш}$) при пользовании настоящими нормативами определяется путем суммирования вспомогательного времени на установку и снятие детали и неполного штучного времени на выполнение элементов разметочных операций по формуле:

$$Т_{ш} = \left[Т_{в.у} + (Т_{н.ш_I} + Т_{н.ш_2} + \ldots + Т_{н.ш_n}) \times К_I\right] \times К_2,$$

где $Н_{вр}$ – норма времени, мин;

$Т_{ш}$ – норма штучного времени, мин;

$Т_{п.з}$ – норма подготовительно-заключительного времени, мин;

$Т_{в.у}$ – вспомогательное время на установку и снятие детали, мин, принимается при условии выполнения разметчиком указанных работ;

$Т_{н.ш_1}$, $Т_{н.ш_2}$, $Т_{н.ш_n}$ – неполное штучное время на выполнение элементов разметочных операций;

$К_1$ – поправочный коэффициент на штучное время, учитывающий условия выполнения работы;

$К_2$ – поправочный коэффициент на штучное время, учитывающий число деталей в партии;

n – число деталей в партии.

Поправочные коэффициенты $К_1$ и $К_2$ приведены в карте 45.

I.IO. Нормативы времени могут быть использованы при расчете комплексных норм времени при внедрении коллективной формы организации труда.

При коллективной форме организации труда комплексные нормы затрат труда рабочих могут быть получены на основе применения корректирующих коэффициентов к сумме операционных норм, рассчитанных для условий индивидуальной организации труда. Возможно использование корректирующих коэффициентов к сумме отдельных составляющих комплексной нормы, отражающих суммарное значение затрат времени по категориям этих затрат.

I.IO.I. Расчет комплексной нормы времени определяется по формуле:

$$Н_{вр.к.} = \sum_{i=1}^{n} Н_{вр.i} \times К_{эф} , \qquad I.I$$

где $Н_{вр.i}$ – норма времени на изготовление i-й детали бригадокомплекта;

i -I,2,3...n- количество деталей, входящих в бригадо-комплект

$H_{вр.i}$ находится по формуле:

$$H_{вр.i} = \sum_{\gamma=1}^{m} H_{вр.\gamma}, \qquad \text{I.2}$$

где $H_{вр.i}$- норма времени на выполнение i-й операции, чел.-ч;

γ- I,2,3...m- количество операций, необходимых для изготовления γ-й детали;

$K_{эф}$ - коэффициент эффекта бригадной работы ($K_{эф} < I$) отражает среднюю величину роста производительности труда, которая ожидается при переходе от индивидуальной к коллективной организации труда и учитывается в комплексных нормах. Коэффициенты эффекта бригадной работы устанавливаются на уровне предприятия, принимаемые в течение срока, на который они рассчитаны, если не меняются условия производства.

I.I0.2. Более полные и подробные данные см. "Методические рекомендации по нормированию труда рабочих в условиях коллективных форм его организации и стимулирования труда".- М.: Экономика, I987.

I.II. При установлении на предприятиях нормы времени на основе настоящих нормативов тарификация работ должна производиться по Единому тарифно-квалификационному справочнику работ и профессий рабочих, выпуск 2, утвержденному постановлением Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам и ВЦСПС от I6.0I.85 № I7/2-54.

Несоответствие квалификации рабочего установленному разряду работы не может служить основанием для каких-либо изменений норм времени, рассчитанных по сборнику.


I.I2. До введения на предприятиях настоящих нормативов не-

[illegible] организационно-технические условия в соответствии с запроектированными и осуществить производственный инструктаж рабочих.

В тех случаях, когда время на разметочные работы по действующим на предприятиях местным нормативам меньше норм времени, рассчитанных по данным нормативам, увеличивать эти более прогрессивные нормы времени не следует.

I.I3. Для пояснения порядка пользования нормативами ниже помещаются расчеты норм времени.

Пример I.



Исходные данные

Наименование детали – фланец.

Вид заготовки – листовой прокат.

Масса детали – 48 кг.

Количество деталей в партии – 6 шт.
Производство – механосборочное.

Состояние размечаемой поверхности – обработанная.
Условия выполнения работы – на высоте.
Оборудование – разметочная плита.

Инструмент - линейка измерительная, циркуль, угольник

№ п/п	Наименование операции	Факторы, влияющие на продолжительность выполнения	Номер карты, позиции, индекс	Время, мин
I	2	3	4	5
I.	Застропливание изделия, установка на плиту, выверка установки детали	Способ установки - краном; Масса детали -48кг; Выверка в одной плоскости, точно	Карта 2, позиция I6, индекс б	7,37
2.	Окрашивание поверхности разметки	Ширина поверхности - 500 мм; Длина поверхности - 660 мм	Карта 7, позиция 52, индекс з	I,3I
3.	Установка центровой планки	Материал центровой планки - дерево; Длина планки - 280 мм	Карта 9, позиция 5, индекс а	0,89
4.	Нахождение центра окружности	Состояние поверхности - обработанная; Диаметр окружности - 320 мм; Метод разметки - геометрическим построением	Карта I2, позиция I, индекс е	0,4I
5.	Накернивание центра окружности	Положение плоскости - горизонтальное; Количество накернива-емых точек - I шт.	Карта 25, позиция I, индекс а	0,06

I	2	3	4	5
6.	Разметка осевых линий	Положение плоскости - горизонтальное; Инструмент - линейка и угольник; Суммарная длина осевых линий - I220 мм; Количество линий - 2 шт.	Карта 22, позиция I, индекс и	I,98
7.	Проведение окружности циркулем	Положение плоскости - горизонтальное; Диаметр окружности: 320 мм	Карта I5, позиция I, индекс д	0,30
		350 мм		0,30
		440 мм	индекс е	0,34
8.	Деление окружности на части	Положение плоскости - горизонтальное; Число делений - 2; Метод разметки - аналитическим расчетом; Диаметр окружности - 440 мм	Карта I3, позиция I2, индекс а	I,24
9.	Накернивание точек пересечения осевых линий с окружностью	Положение плоскости - горизонтальное; Количество окружностей одного размера - 2 шт.; Диаметр окружности - 440 мм	Карта 26, позиция 2, индекс г	0,89
I0.	Накернивание точек на окружности	Положение плоскости - горизонтальное; Диаметр окружности - 45мм; Количество окружностей - 2 шт.	Карта 27, позиция 3, индекс а	0,3Ix2= = 0,62

I	2	3	4	5
		Количество накерниваемых точек - 4 шт.		
		Диаметр окружности - 320 мм; Количество накерниваемых точек - 8 шт.	Карта 27, позиция 7, индекс в	0,75
II.	Проведение окружности циркулем	Положение плоскости - горизонтальное; Материал детали - сталь Диаметр окружности - 45мм Количество - 2 шт.	Карта I5, позиция I, индекс б	0,I6 x 2 = = 0,32
I2.	Подготовительно-заключительное время ($T_{п.з}$)	Разметочная плита I200 x I200 мм Сложность работы - средняя	Карта I, позиция I	3,0

Расчет нормы штучного времени ($T_ш$)

$T_ш = [7,37 + (I,3I + 0,89 + 0,4I + 0,06 + I,98 + 0,94 + I,24 + 0,89 + I,37 + 0,32) \times I,I] \times 0,90 = I5,95$ мин

По карте 45


поправочный коэффициент, учитывающий условия выполнения работы $K_1 = I,I$;

поправочный коэффициент в зависимости от количества деталей в партии $K_2 = 0,9$. (Механосборочное производство)

Норма времени на выполнение разметочной операции ($H_{вр}$):

$$H_{вр} = T_ш + \frac{T_{п.з}}{n} = I5,95 + \frac{3,0}{6} = I6,45 \text{ мин}$$

Пример 2.



Исходные данные

Наименование детали – корпус контейнеродержателя

Вид заготовки – стальная отливка

Количество деталей в партии – 2 шт.

Производство – механосборочное

Состояние размечаемой поверхности – необработанная

Условия выполнения работы – на высоте

Оборудование – разметочная плита

№ п/п	Наименование операции	Факторы, влияющие на продолжительность выполнения	Номер карты, позиции, индекс	Время, мин
I	2	3	4	5
I.	Установка детали (поверхности "А") на разметочную плиту, выверить по плоскостям "Б" и "В" относительно разметочной	Способ установки – краном; Характер выверки – точно; Масса – I0000 кг; Выверка в одной плоскости	Карта 2, позиция 20 индекс н	42,2

I	2	3	4	5
	плиты			
2.	Подготовка поверхности к разметке (нанесение красителя кистью)	Диаметр - I260 мм; ширина поверхности - 50 мм	Карта 7, примечание I, позиция 59, индекс а	I,I8xII = = I,30
		диаметр - I340 мм; ширина поверхности - 50 мм	позиция 60, индекс а	I,38xI,I= = I,52
		диаметр - 280 мм; ширина поверхности - 50 мм 4 бобышки, две стороны;	позиция 53, индекс а	0,43x4x2x xI,I=3,78
		диаметр - 300 мм, ширина поверхности - 50мм 2 бобышки	позиция 54, индекс а	0,5Ix2 x xI,I =I,I2
3.	Установка мерительного инструмента на размер	Рейсмас; диапазон измерения 0 - 500 мм; устанавливаемый размер - 450 мм;	Карта 8, позиция 3, индекс е	0,I9
		штангенциркуль; диаметр - I260 мм;	позиция 6, индекс и	0,40
		диаметр - I340 мм;		0,40
		циркуль; диаметр - 280 мм;	позиция I, индекс д	0,20
		диаметр - 300 мм		0,20
4.	Проведение разметочных линий на поверхностях	Состояние поверхности необработанная с выступами; рейсмас; предел измерения 0-500 мм; диаметр - I260 мм	Карта I8, позиция 2, индекс н	I,57

I	2	3	4	5
		диаметр - I340 мм;		I,57
		предел измерения - 0 - 250 мм; диаметр - 280 мм; 4 бобышки, две стороны	позиция I, индекс з	0,45х4х2= = 3,6
5.	Разметка отверстий на поверхностях	Состояние поверхности - необработанная; Положение плоскости - горизонтальное; Диаметр отверстия - I80 мм - 2 шт.	Карта I5, позиция I, индекс г, примечание 2	0,24 х 2 х х I,I=0,53
		Состояние поверхности - необработанная; Положение плоскости -горизонтальное; Разметочный штангенциркуль; диаметр - I340 мм; работу выполняют 2 человека	Карта I6, позиция I, индекс б, примечание, Общая часть п.I.4	3,8IхI,I= = 4,I9 3,8Iх0,25х хI,I=I,05
		диаметр - I260 мм; работу выполняют 2 человека		3,8IхI,I= = 4,I9 3,8Iх0,25х хI,I=I,05

I	2	3	4	5
6	Накернивание точек на окружности	Положение плоскости - горизонтальное; диаметр - I260 мм; количество накернириваемых точек - I0 шт.,	Карта 27, позиция 9, индекс г	I,05
		диаметр - I340 мм; количество накернириваемых точек - I0 шт.,		I,05
		диаметр - 280 мм; количество накернириваемых точек - 6 шт.; 4 бобышки, две стороны	позиция 5, индекс в	0,58x4x2= = 4,64
7	Подготовительно-заключительное время	Разметочная плита I500 x 3000 мм; домкраты; сложность работы - средняя	Карта I, позиция 8	4,6

Расчет нормы штучного времени ($T_ш$)

$$T_ш = [42,2 + (I,30 + I,52 + 3,78 + I,I2 + 0,I9 + 0,40 + 0,40 + 0,20 + 0,20 + I,57 + I,57 + 3,6 + 0,53 + 4,I9 + I,05 + 4,I9 + I,05 + I,05 + I,05 + 4,64)xI,I]xI,I = 87,08 \text{ мин}$$

По карте 45

поправочный коэффициент, учитывающий условия выполнения работы $K_I = I,I$;

поправочный коэффициент в зависимости от количества деталей в партии $K_2 = I,I$ (Механосборочное производство)

Норма времени на выполнение разметочной операции ($H_{вр}$):

$$H_{вр} = T_ш + \frac{T_{п.з}}{n} = 87,08 + \frac{4,6}{2} = 89,38 \text{ мин}$$

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕНЯЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ

Нормативы времени разработаны с учетом применения для выполнения разметочных работ следующего основного универсального оборудования, приспособлений и инструмента.

2.I. Для установки, выверки и снятия деталей применяют: кран мостовой электрический грузоподъемностью 5-30 тс; кран консольный грузоподъемностью 0,25 - 2 тс.

Разметка деталей осуществляется на разметочных плитах, на которые устанавливают детали (заготовки), вспомогательные приспособления и инструмент. Размеры плит выбирают такими, чтобы ее ширина и длина были на 500 мм больше размеров размечаемой детали. Обычный размер таких плит: 750 х I000, I000 х I500, I500 х 3000 мм.

К приспособлениям для установки, выверки и закрепления размечаемых деталей относятся призмы разметочные, домкраты винтовые и гидравлические, клинья, прокладки, струбцины.

2.2. Для подготовки поверхности детали к разметке применяют с целью очистки от ржавчины металлические щетки. Для окрашивания, т.е. покрытия поверхностей перед разметкой, применяют чаще всего раствор суспензии мела с добавкой клея. Раствор наносится на размечаемую поверхность малярными кистями.

2.3. Для выполнения разметочных операций в качестве инструмента применяют чертилки, изготавливаемые из инструментальной стали марок У10 или У12 диаметром 3-5 мм, длиной 200-250 мм; кернеры применяют для нанесения вдоль рисок (линий) небольших конических углублений (керн).

Кернеры изготовляют из инструментальной углеродистой стали марок У7, У8 длиной 70-I50 мм и диаметром 6-I4 мм. Рабочий конец кернера имеет коническую заточку, которая заканчивается острием с углом при вершине 45-60°.

Для прочерчивания горизонтальных и вертикальных линий или на цилиндрических поверхностях деталей применяют рейсмасы, которые имеют три типа: малые с диапазоном измерения 0-250 мм, средние - 0-500 мм и большие - свыше 500 мм; штангенрейсмасы с диапазоном измерений 0-250, 60-630, 600-I600 мм.

2.4. Измерительный инструмент, применяемый при разметке деталей. Для измерения длин применяют металлические измерительные линейки с пределом измерений I50, 300, 500 и I000 мм, для более точного перенесения размеров на размечаемую деталь применяют штангенциркули с диапазоном измерений 0-500, 500-I000, 800-2000 мм. Для отыскания центров на торцах круглых заготовок применяют специальный угломерный инструмент - центроискатели, для проведения окружностей дуг используются циркули.

Более подробные характеристики даны в каталогах и ГОСТах на указанные приспособления, инструмент.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА

3.I. Нормативы времени разработаны с учетом следующих условий организации труда и обслуживания рабочего места:

работа выполняется в закрытом помещении при нормальной температуре и освещении;

заготовки на рабочее место доставляются рабочими, занятыми обслуживанием производства;

номенклатура размечаемых деталей различна;

оборудование, инструмент и приспособления поддерживаются в исправном состоянии вспомогательными службами;


выполнение разметочных работ производится при наличии подетальных рабочих чертежей или эскизов, либо несложных сборочных чертежей, позволяющих определять все необходимые для разметки размеры;

инструмент на рабочее место получает и доставляет сам рабочий.

3.2. Рациональное расположение на рабочем месте технической и организационной оснастки, деталей, а также оснащенности рабочего места всеми необходимыми для выполнения разметочных операций способствуют осуществлению производственного процесса с максимальной производительностью труда.

Рабочие места разметчиков должны быть организованы и оснащены в соответствии с Типовыми проектами организации рабочих мест основных рабочих в механических цехах.

Типовая схема планировки организации рабочего места



I - стеллаж;
2 - плита разметочная;
3 - кран консольный;
4 - шкаф инструментальный;
5 - решетка под ноги;
6 - подставка переносная;
7 - планшет для чертежей;
8 - стул подъемно-поворотный;
9 - урна

4. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ

ПОДГОТОВИТЕЛЬНО-ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ	Карта I , лист I

Содержание работы

I. Получить технологическую документацию и необходимый инструмент.
2. Ознакомиться с работой и технологической документацией.
3. Подготовить рабочее место к выполнению операции, наладить инструмент и приспособления.
4. Снять инструмент и приспособления по окончании разметки партии деталей, убрать рабочее место

№ позиции	Габаритные размеры разметочных плит, мм	Способ установки детали	Сложность работы		
			Простая	Средняя	Сложная
			Время Т, мин		
I	I200 x I200 I000 x 2000	На плите	2,0	3,0	4,5
2		В центрах	2,2	3,3	5,0
3		На призмах, подставках	2,4	3,6	5,5
4		В приспособлении, домкратах	2,6	4,0	6,I
5	I500 x 3000 2000 x 4000	На плите	2,5	3,5	5,0
6		В центрах	2,8	3,8	5,5
7		На призмах, подставках	3,I	4,2	6,0
8		В приспособлении, домкратах	3,4	4,6	6,6

ПОДГОТОВИТЕЛЬНО-ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ | Карта I , лист 2

№ позиции	Габаритные размеры разметочных плит, мм	Способ установки детали	Сложность работы		
			Простая	Средняя	Сложная
			Время Т, мин		
9	3000 х 5000	На плите	3,0	4,I	5,I
I0	4000 х 6000	В центрах	3,4	4,6	6,6
II		На призмах, подставках	3,7	5,0	7,2
I2		В приспособлении, домкратах	4,0	5,3	7,7

Характеристика сложности работ

Простая - разметка прямолинейных контуров и окружностей в одной плоскости с количеством размечаемых элементов до десяти.

Средняя - разметка криволинейных контуров, отверстий, расположенных в разных плоскостях, уступов, пазов, прямоугольных окон с количеством размечаемых элементов до I6.

Сложная - разметка сложных контуров в разных плоскостях с количеством размечаемых элементов свыше I6.

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ
УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ДЕТАЛЕЙ
(ЛИТЬЕ, ПОКОВКИ И СВАРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ)

Карта 2 , лист I

Содержание работы

I. Расставить домкраты, подготовить планки, клинья.

2. Установить вручную или с помощью крана детали на разметочную плиту.

3. Произвести выверку устанавливаемой детали.

4. Снять деталь вручную или краном

№ позиции	Методы установки и виды применяемых приспособлений		Количество деталей n, шт., до	Способ установки детали (изделия)										
				Вручную										
				Масса детали М, кг, до										
				0,5	0,8	I,0	I,6	2,5	4,0	5,0	8,0	I2	I6	20
				Время на деталь Т, мин										
I	На разметочной плите простым наложением	Без выверки	3	0,I4	0,I7	0,I8	0,2I	0,25	0,30	0,32	0,38	0,44	0,49	0,53
2			5	0,I2	0,I4	0,I5	0,I8	0,2I	0,25	0,28	0,33	0,38	0,42	0,45
3			I0	0,I0	0,I2	0,I3	0,I5	0,I7	0,2I	0,22	0,26	0,3I	0,34	0,37
4			20	0,08	0,09	0,I0	0,I2	0,I4	0,I7	0,I8	0,22	0,25	0,28	0,30
5			30	0,07	0,08	0,09	0,II	0,I3	0,I5	0,I6	0,I9	0,22	0,24	0,26
Индекс				а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ

УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ДЕТАЛЕЙ

(ЛИТЬЕ, ПОКОВКИ И СВАРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ)

Карта 2, лист 2

№ позиции	Методы установки и виды применяемых приспособлений		Количество деталей n_r, шт., до	Способ установки детали (изделия) краном. Масса детали М, кг, до. Время на деталь Т, мин								
				30	50	80	I20	200	360	500	800	I000
6	На разметочной плите простым наложением	Без выверки	3	I,57	I,88	2,23	2,58	3,I0	3,83	4,3I	5,II	5,53
7			5	I,34	I,6I	I,9I	2,2I	2,66	3,29	3,70	-	-
8			I0	I,09	I,3I	I,55	I,80	2,I6	-	-	-	-
9			20	0,89	I,07	I,26	-	-	-	-	-	-
I0			30	0,78	-	-	-	-	-	-	-	-
Индекс				а	б	в	г	д	е	ж	з	и

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ

УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ДЕТАЛЕЙ

(ЛИТЬЕ, ПОКОВКИ И СВАРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ)

Карта 2 , лист 3

№ позиции	Методы установки и виды применяемых приспособлений		Характер выверки	Способ установки детали (изделия)							
				Вручную							
				Масса детали М, кг, до							
				3,0	5,0	6,3	8,0	I0	I2	I6	20
				Время на деталь Т, мин							
II	На разметочной плите с клиньями, планками	С выверкой в одной плоскости	Грубо	0,37	0,52	0,62	0,73	0,85	0,97	I,I8	I,38
I2			Точно	0,56	0,80	0,94	I,II	I,30	I,48	I,8I	2,I7
I3		С выверкой в двух плоскостях	Грубо	0,52	0,74	0,87	I,03	I,20	I,37	I,67	I,95
I4			Точно	0,78	I,II	I,3I	I,54	I,80	2,05	2,5I	2,93
Индекс				а	б	в	г	д	е	ж	з

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ

УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ДЕТАЛЕЙ

(ЛИТЬЕ, ПОКОВКИ И СВАРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ)

Карта 2, лист 4

№ позиции	Методы установки и виды применяемых приспособлений		Характер выверки	Способ установки детали (изделия) Краном. Масса детали М, кг, до: 30	50	80	100	250	500	800	1000	2000	3000	5000	8000	12000	16000	25000
				Время на деталь Т, мин														
I5	На разметочной плите с клиньями, планками	С выверкой в одной плоскости	Грубо	4,I6	4,85	5,58	5,97	7,86	9,68	II,I	II,9	I4,7	I6,6	I9,3	22,2	25,I	27,4	3I,3
I6			Точно	6,33	7,37	8,49	9,08	II,9	I4,7	I6,9	I8,I	22,3	25,2	29,4	33,8	38,2	4I,6	47,6
I7		С выверкой в двух плоскостях	Грубо	5,77	6,73	7,74	8,28	I0,9	I3,4	I5,5	I6,5	20,3	23,0	26,8	30,8	34,8	38,0	43,4
I8			Точно	8,49	9,89	II,4	I2,2	I6,0	I9,7	22,7	24,3	29,9	33,8	39,4	45,4	5I,2	55,8	63,8
Индекс				а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о	п

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ

УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ДЕТАЛЕЙ

(ЛИТЬЕ, ПОКОВКИ И СВАРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ)

Карта 2 , лист 5

№ позиции	Методы установки и виды применяемых приспособлений		Характер выверки	Способ установки детали (изделия)														
				Краном														
				Масса детали М, кг, до														
				30	50	80	100	250	500	800	1000	2000	3000	5000	8000	12000	16000	25000
				Время на деталь Т, мин														
19	На разметочной плите с клиньями, планками, домкратами	С выверкой в одной плоскости	Грубо	4,66	5,43	6,26	6,69	8,80	10,8	12,5	13,3	16,4	18,6	21,6	24,9	28,1	30,7	35,0
20			Точно	6,99	8,15	9,38	10,0	13,2	16,3	18,7	20,0	24,6	27,8	32,4	37,4	42,2	46,0	52,6
21		С выверкой в двух-трех плоскостях	Грубо	6,33	7,37	8,49	9,08	11,9	14,7	16,9	18,1	22,3	25,2	29,4	33,8	38,2	41,6	47,6
22			Точно	9,43	11,0	12,7	13,5	17,8	21,9	25,3	27,0	33,2	37,5	43,8	50,4	56,9	62,0	70,9
Индекс				а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о	п

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ

УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ДЕТАЛЕЙ

(ЛИТЬЕ, ПОКОВКИ И СВАРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ)

Карта 2, лист 6

№ позиции	Методы установки и виды применяемых приспособлений		Характер выверки	Способ установки детали (изделия)															
				Краном															
				Масса детали М, кг, до															
				30	50	80	100	250	500	800	1000	2000	3000	5000	8000	12000	16000	25000	
				Время на деталь Т, мин															
23	На столе станка с домкратами подставками и клиньями с креплением болтами	С выверкой в одной плоскости	Грубо	7,77	8,91	10,1	10,7	13,8	16,6	18,8	20,0	24,1	26,9	30,9	35,1	39,1	42,3	47,7	
24			Точно	11,6	13,3	15,1	16,1	20,6	24,8	28,1	29,9	36,0	40,2	46,2	52,4	58,5	63,2	71,3	
25		С выверкой в двух-трех плоскостях	Грубо	10,4	12,0	13,6	14,5	18,5	22,3	25,3	26,9	32,5	36,2	41,6	47,2	52,7	56,9	64,2	
26			Точно	15,6	17,9	20,3	21,6	27,6	33,3	37,8	40,2	48,4	54,0	62,0	70,4	78,6	84,9	95,8	
Индекс				а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о	п	

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ

УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ДЕТАЛЕЙ

(ЛИТЬЕ, ПОКОВКИ И СВАРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ)

Карта 2, лист 7

№ позиции	Способ установки	Характер выверки	Длина детали l, мм, до	Способ установки детали (изделия)													
				Вручную						Краном							
				Масса детали М, кг, до													
				3	5	8	I0	I6	20	30	50	80	I60	300	600	I000	I500
				Время на деталь Т, мин													
27	На призмах	Без выверки	I250	0,20	0,30	0,42	0,50	0,72	0,85	I,40	I,52	I,65	I,86	2,07	2,32	2,54	2,72
28			2000	–	–	–	–	–	–	I,72	I,87	2,03	2,28	2,54	2,86	3,I2	3,34
29			3000	–	–	–	–	–	–	2,20	2,40	2,60	2,92	3,25	3,66	3,99	4,27
30			5000	–	–	–	–	–	–	2,57	2,80	3,04	3,42	3,80	4,28	4,67	5,00
3I		По рейсмасу	I250	0,29	0,40	0,54	0,63	0,85	0,98	I,52	I,66	I,80	2,02	2,25	2,53	2,76	2,96
32			2000	–	–	–	–	–	–	I,87	2,04	2,2I	2,44	2,77	3,II	3,39	3,64
33			3500	–	–	–	–	–	–	2,39	2,6I	2,83	3,I8	3,54	3,98	4,34	4,65
34			5000	–	–	–	–	–	–	2,80	3,05	3,3I	3,72	4,I4	4,66	5,08	5,44
Индекс				а		б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ

УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ДЕТАЛЕЙ

(ЛИТЬЕ, ПОКОВКИ И СВАРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ)

Карта 2, лист 8

№ позиции	Способ установки	Характер выверки	Длина детали l, мм, до	Способ установки детали (изделия)													
				Вручную						Краном							
				Масса детали M, кг, до													
				3	5	8	I0	I6	20	30	50	80	I60	300	600	I000	I500
				Время на деталь T, мин													
35	В призмах	По штангенрейсмасу	I250	0,33	0,46	0,62	0,7I	0,97	I,I2	I,68	I,84	I,99	2,24	2,49	2,80	3,06	3,28
36			2000	–	–	–	–	–	–	2,07	2,26	2,45	2,75	3,06	3,45	3,76	4,03
37			3500	–	–	–	–	–	–	2,65	2,89	3,I3	3,52	3,92	4,4I	4,84	5,I5
38			5000	–	–	–	–	–	–	3,I0	3,38	3,66	4,I2	4,59	5,I6	5,63	6,03
39		По индикатору	I250	0,35	0,48	0,66	0,76	I,03	I,I9	I,8I	I,97	2,I4	2,40	2,67	3,0I	3,28	3,52
40			2000	–	–	–	–	–	–	2,23	2,43	2,63	2,96	3,30	3,7I	4,04	4,33
4I			3500	–	–	–	–	–	–	2,84	3,I0	3,36	3,78	4,2I	4,73	5,I6	5,53
42			5000	–	–	–	–	–	–	3,33	3,63	3,93	4,42	4,92	5,54	6,04	6,47
Индекс				а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ

УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ДЕТАЛЕЙ

(ЛИТЬЕ, ПОКОВКИ И СВАРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ)

Карта 2, лист 9

№ позиции	Способ установки	Характер выверки	Длина детали L, мм, до	Способ установки детали (изделия)													
				Вручную						Краном							
				Масса детали М, кг, до													
				3	5	8	I0	I6	20	30	50	80	I60	300	600	I000	I500
				Время на деталь Т, мин													
43	На роликовой опоре	Без выверки	I250	0,22	0,32	0,45	0,52	0,74	0,86	I,36	I,48	I,60	I,80	2,0I	2,26	2,46	2,64
44			2000	–	–	–	–	–	–	I,68	I,83	I,98	2,23	2,48	2,79	3,04	3,26
45			3500	–	–	–	–	–	–	2,I3	2,32	2,52	2,83	3,I5	3,55	3,87	4,I5
46			5000	–	–	–	–	–	–	2,50	2,72	2,95	3,32	3,69	4,I5	4,53	4,85
47		Гидроуровнем	I250	0,3I	0,43	0,58	0,67	0,9I	I,05	I,48	I,6I	I,75	I,97	2,I9	2,46	2,68	2,88
48			2000	–	–	–	–	–	–	I,82	I,98	2,I5	2,42	2,69	3,03	3,30	3,54
49			3500	–	–	–	–	–	–	2,33	2,54	2,75	3,09	3,44	3,87	4,22	4,52
50			5000	–	–	–	–	–	–	2,72	2,97	3,22	3,62	4,03	4,53	4,94	5,29
Индекс				а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ

УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ДЕТАЛЕЙ

(ЛИТЬЕ, ПОКОВКИ И СВАРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ)

Карта 2, лист I0

№ позиции	Способ установки	Характер выверки	Длина детали l, мм, до	Способ установки детали (изделия)													
				Вручную						Краном							
				Масса детали М, кг, до													
				3	5	8	I0	I6	20	30	50	80	I60	300	600	I000	I500
				Время на деталь Т, мин													
5I	На призмах	Без выверки	I250	0,23	0,34	0,49	0,58	0,82	0,97	I,52	I,66	I,79	2,0I	2,24	2,52	–	–
52		По рейсмасу	I250	0,3I	0,43	0,58	0,67	0,9I	I,05	I,68	I,84	I,99	2,24	2,49	2,80	–	–
53			2000	–	–	–	–	–	–	2,07	2,26	2,45	2,75	3,06	3,45	–	–
54			3500	–	–	–	–	–	–	2,65	2,89	3,I3	3,52	3,92	4,4I	–	–
55			5000	–	–	–	–	–	–	3,I0	3,38	3,66	4,I2	4,59	5,I6	–	–
56		По штанген-рейсмасу	I250	0,37	0,5I	0,70	0,80	I,09	I,26	I,93	2,II	2,28	2,57	2,86	3,2I	–	–
57			2000	–	–	–	–	–	–	2,37	2,59	2,80	3,I6	3,5I	3,95	–	–
58			3500	–	–	–	–	–	–	3,04	3,3I	3,59	4,04	4,49	5,05	–	–
59			5000	–	–	–	–	–	–	3,55	3,88	4,20	4,72	5,26	5,9I	–	–
Индекс				а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ

УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ДЕТАЛЕЙ

(ЛИТЬЕ, ПОКОВКИ И СВАРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ)

Карта 2, лист II

№ позиции	Способ установки	Характер выверки	Длина детали L, мм, до	Способ установки детали (изделия)													
				Вручную						Краном							
				Масса детали М, кг, до													
				3	5	8	I0	I6	20	30	50	80	I60	300	600	I000	I500
				Время на деталь Т, мин													
60	В центрах	По индикатору	I250	0,39	0,54	0,73	0,85	I,I5	I,33	2,I0	2,29	2,48	2,79	3,I0	–	–	–
6I			2000	–	–	–	–	–	–	2,58	2,8I	3,04	3,42	3,8I	–	–	–
62			3500	–	–	–	–	–	–	3,30	3,59	3,89	4,38	4,87	–	–	–
63			5000	–	–	–	–	–	–	3,86	4,2I	4,56	5,I3	5,70	–	–	–
Индекс				а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ДЕТАЛЕЙ (ЛИТЬЕ, ПОКОВКИ И СВАРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ)	Карта 2, лист I2

Формулы зависимости

$T = C \frac{M^{0,36}}{n^{0,30}}$ - поз.I-I0 (формула (I)

$T = C \cdot M^{0,70}$ - поз.II-I4 формула (2)

$T = C \cdot M^{0,30}$ - поз.I5-22 формула (3)

$T = C \cdot M^{0,27}$ - поз.23-26 формула (4)

$T = C \cdot M^{0,76}$ - поз.27, инд.а-е формула (5)

$T = C \cdot M^{0,65}$ - поз.29;3I;33, инд.а-е формула (6)

$T = C \cdot M^{0,72}$ - поз.35, инд.а-е формула (7)

$T = C \cdot M^{0,65}$ - поз.37, инд.а-е формула (8)

$T = C \cdot l^{0,44} M^{0,I7}$ - поз.27-40, инд.к-о формула (9)

$T = 0,I \cdot M^{0,76}$ - поз.5I, инд.а-е формула (I0)

$T = 0,05 M^{0,I7}$ - поз.5I, инд.к-м формула (II)

$T = C \cdot M^{0,65}$ - поз.52, 56, 60, инд.а-е формула (I2)

$T = C \cdot l^{0,44} M^{0,I7}$ - поз.52-63, инд.к-м формула (I3)

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ

УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ДЕТАЛЕЙ

(ЛИТЬЕ, ПОКОВКИ И СВАРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ)

Карта 2 , лист I3

Значения коэффициента пропорциональности "С"

Номер формулы																
I		2				3							4			
Номер позиции																
I-5	6-I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9	20	2I	22	23	24	25	26
Значения "С"																	
0,25	0,64	0,I7	0,26	0,24	0,36	I,50	2,28	2,08	3,06	I,68	2,52	2,28	3,40	3,I0	4,63	4,I7	6,22

Номер формулы																		
5	6			7	8	9							I2			I3		
Номер позиции																		
27	3I	35	39	43	47	27-30	3I-34	35-38	39-42	43-46	47-50	52	56	60	52-55	56-59	60 63	
Индекс																		
а-е	а-е	а-е	а-е	а-е	а-е	к-о	к-о	к-о	к-о	к-о	к-о	а-е	а-е	а-е	к-м	к-м	к-х	
Значения "С"																		
0,087	0,I4	0,I6	0,I7	0,I0	0,I5	0034	0037	004I	0044	0033	0036	0I5	0I8	0I9	004I	0047	005I	

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ДЕТАЛЕЙ (ЛИТЬЕ, ПОКОВКИ И СВАРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ)	Карта 2 , лист I4

Примечания:

I. Характер выверки "грубо" предусматривает выверку с точностью до 2,0 мм; при выверке "точно" предусматривается выверка с точностью до 0,5 мм.

2. Нормативы времени рассчитаны на установку деталей с необработанной поверхностью; при установке деталей с обработанной поверхностью приведенное в нормативной карте время применяется с коэффициентом 0,8.

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ДЕТАЛИ ВРУЧНУЮ (ЛИСТОВОЙ И ПРОФИЛЬНЫЙ ПРОКАТ)	Карта 3, лист I

Содержание работы

Установка "У"	Снятие "С"
Взять, переместить и опустить деталь или заготовку на рабочее место	Взять, переместить и опустить деталь или заготовку на складочное место

Установка и снятие "У" и "С"

№ позиции	На одного рабочего							На двух рабочих		
	Масса детали (заготовки) М, кг, до									
	0,3	I,0	2,5	4,0	8,0	I6	20	35	50	60
	Время на деталь (заготовку) Т, мин									
I	0,09	0,I3	0,I6	0,I9	0,23	0,26	0,30	0,5I	0,66	0,76
	Установка "У"									
2	0,06	0,08	0,09	0,II	0,I3	0,I5	0,I7	0,27	0,35	0,4I
	Снятие "С"									
3	0,03	0,05	0,07	0,08	0,I0	0,II	0,I3	0,24	0,3I	0,35
Индекс	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к

Формулы зависимости

$T = C \cdot M^{0,3}$ – поз.I-3, инд.а-ж;

$T = C \cdot M^{0,75}$ – поз.I-3, инд.з-к

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ДЕТАЛИ ВРУЧНУЮ (ЛИСТОВОЙ И ПРОФИЛЬНЫЙ ПРОКАТ)	Карта 3, лист 2

Значения коэффициента пропорциональности "С"

№ позиции	Индекс	
	а - ж	з - к
	Значения " С"	
I	0,I23	0,035
2	0,07	0.0I9
3	0,054	0,0I7

Примечания:

I. Нормативы времени рассчитаны на перемещение деталей или заготовок длиной до 4 м, при длине деталей (заготовок) свыше 4 м приведенное в нормативной карте время применяется с коэффициентом I,2.

2. При перемещении пакетов или карт раскроя и необходимости отнесения затрат на одну деталь приведенное в нормативной карте время делить на число деталей в пакете или карте раскроя. При этом, если детали в пакете не скреплены, то приведенное в нормативной карте время применяется с коэффициентом I,25.

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ

УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ДЕТАЛИ ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНЫМИ МЕХАНИЗМАМИ (ЛИСТОВОЙ И ПРОФИЛЬНЫЙ ПРОКАТ)

Карта 4, лист I

Содержание работы

	Установка "У"	Снятие "С"
I вариант	Застропить деталь или заготовку, переместить краном, установить на рабочее место, отстропить	Застропить деталь или заготовку, переместить краном, установить на складочное место, отстропить
II вариант	Застропить деталь или заготовку, переместить лебедкой на стол-рольганг машины	Столкнуть деталь или заготовку с стол-рольганга и подправить в пакете (для последующей строповки)

Установка и снятие "У" и "С"

№ позиции	Вариант выполнения приемов	Число обслуживаемых краном рабочих мест	Масса детали (пакета) М, кг, до									
			I00	200	400	800	I500	3000	5000	8000	I5000	20000
			Время на деталь (заготовку) Т, мин									
I	Установка I Снятие I	I (без вызова крана)	0,94	I,I5	I,34	I,65	I,98	2,35	2,72	3,I0	3,70	4,00
2	Установка II Снятие II		0,56	0,70	0,80	0,98	I,I6	I,4I	I,64	I,86	2,22	2,40
3	Установка I Снятие II		0,70	0,86	I,02	I,20	I,45	I,78	2,07	2,36	2,8I	3,04
	Индекс		а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ

УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ДЕТАЛИ ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНЫМИ МЕХАНИЗМАМИ

(ЛИСТОВОЙ И ПРОФИЛЬНЫЙ ПРОКАТ)

Карта 4 , лист 2

№ позиции	Вариант выполнения приемов	Число обслуживаемых краном рабочих мест	Масса детали (пакета) М, кг, до									
			100	200	400	800	1500	3000	5000	8000	15000	20000
			Время на деталь (заготовку) Т, мин									
4	Установка II Снятие I	I (без вызова крана)	0,81	0,97	1,15	1,43	1,70	2,00	2,34	2,67	3,18	3,44
5	Установка I Снятие I	2 - 3	1,16	1,37	1,65	2,00	2,41	2,90	3,38	3,84	4,59	4,96
6	Установка I Снятие II	2 - 3	0,81	0,96	1,15	1,37	1,65	2,00	2,32	2,64	3,15	3,40
7	Установка II Снятие I	>3	1,37	1,65	2,00	2,42	2,87	3,44	4,09	4,62	5,52	5,97
8	Установка I Снятие II	>3	0,91	1,12	1,33	1,58	1,89	2,28	2,66	3,03	3,61	3,90
	Индекс		а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ

УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ДЕТАЛИ ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНЫМИ МЕХАНИЗМАМИ (ЛИСТОВОЙ И ПРОФИЛЬНЫЙ ПРОКАТ)

Карта 4 лист 3

№ позиции	Вариант выполнения приемов	Число обслуживаемых краном рабочих мест	Масса детали (пакета) М, кг, до									
			I00	200	400	800	I500	3000	5000	8000	I5000	20000
			Время на деталь (заготовку) Т, мин									
			Установка "У"									
9	I	I	0,49	0,60	0,70	0,85	I,02	I,23	I,43	I,62	I,94	2,I0
I0		2 - 3	0,60	0,70	0,84	I,02	I,23	I,47	I,7I	I,95	2,32	2,5I
II		>3	0,70	0,84	I,02	I,23	I,47	I,76	2,I0	2,36	2,8I	3,04
I2	II	I	0,35	0,42	0,49	0,63	0,73	0,88	I,03	I,I5	I,38	I,49
			Снятие "С"									
I3	I	I	0,46	0,56	0,66	0,8I	0,96	I,I2	I,3I	I,49	I,78	I,92
I4		2 - 3	0,56	0,67	0,82	I,00	I,I9	I,40	I,68	I,9I	2,28	2,46
I5		>3	0,67	0,8I	0,98	I,I8	I,40	I,68	I,96	2,23	2,66	2,88
I6	II	I	0,2I	0,28	0,3I	0,35	0,43	0,53	0,6I	0,69	0,83	0,90
Индекс			а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ

УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ДЕТАЛИ ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНЫМИ МЕХАНИЗМАМИ

(ЛИСТОВОЙ И ПРОФИЛЬНЫЙ ПРОКАТ)

Карта 4 , лист 4

Формула зависимости $T = C \cdot M^{0,28}$

Значения коэффициента пропорциональности "С"

Номер позиции															
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6
Значения "С"															
0,25	0,I5	0,I9	0,2I5	0,3I	0,2I3	0,373	0,244	0,I3I	0,I57	0,I9	0,093	0,I2	0,I54	0,I8	0,056

Примечания:

I. Нормы времени рассчитаны на перемещение деталей или заготовок на расстояние до I0-I5 м, на каждые последующие I0 м добавлять 0,I мин.

2. Нормы времени рассчитаны на перемещение деталей (заготовок) длиной до 6 м; при длине деталей (заготовок) свыше 6 м приведенное в нормативной карте время применяется с коэффициентом I,2.

3. При работе краном с электромагнитными или вакуумными захватами приведенное в нормативной карте время применяется с коэффициентом 0,8.

4. При перемещении пакетов деталей или карт раскроя и необходимости отнесения затрат на одну деталь, приведенную в нормативной карте, норму времени делить на число деталей в пакете или карте раскроя. При этом, если в пакете детали не скреплены, приведенное в нормативной карте время применяется с коэффициентом I,25.

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ КАНТОВКА И ПОВЕРТЫВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ	Карта 5 , лист I

I. Кантование краном мостовым и кран-балкой

Содержание работы

Застропить, кантовать, расстропить

№ позиции	Способ застропливания	Количество строп	Кран мостовой		Кран-балка	
			Угол поворота, градус			
			90	I80	90	I80
			Время Т, мин			
I	Крюками или захватами	I	0,5	0,7	0,7	I,0
2		2	0,6	0,8	0,8	I,I
3	Тросами	I	0,8	I,I	I,0	I,4
4		2	I,I	I,3	I,3	I,6
Индекс			а	б	в	г

2. Повертывание вручную

№ позиции	Плоскость поворота	Угол поворота α, градус	Масса изделия М, кг, до								
			3	4	5	6	8	II	I4	I8	20
			Время Т, мин								
5	Горизонтальная	90	0,030	0,035	0,040	0,043	0,050	0,059	0,066	0,075	0,079
6		I80	0,046	0,053	0,059	0,065	0,075	0,088	0,I00	0,II0	0,I20
7	Вертикальная	90	0,040	0,046	0,050	0,056	0,065	0,076	0,086	0,097	0,I00
8		I80	0,055	0,063	0,07I	0,077	0,089	0,I00	0,I20	0,I30	0,I40
Индекс			а	б	в	г	д	е	ж	з	и

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ КАНТОВКА И ПОВЕРТЫВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ	Карта 5, лист 2

Формулы зависимости	$T = 0{,}0013 \cdot \alpha^{0{,}58} M^{0{,}50}$ - поз.5-6; $T = 0{,}0029 \cdot \alpha^{0{,}46} M^{0{,}50}$ - поз.7-8

Примечание. Нормативы времени рассчитаны на изделие длиной до I,5 м. При длине свыше I,5 м приведенное в нормативной карте время применяется с коэффициентом I,3.

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ
УСТАНОВКА ШАБЛОНА

Карта 6, лист I

Содержание работы

I. Взять шаблон, установить на размечаемую поверхность, закрепить.

2. Открепить, отложить шаблон

№ позиции	Площадь шаблона S, дм^2, до	Вид поверхности					
		Плоская				Цилиндрическая	
		Положение плоскости					
		Горизонтальное		Вертикальное		Горизонтальное	
		Способ установки					
		Без крепления	С креплением	Без крепления	С креплением	Без крепления	С креплением
		Время Т, мин					
I	5	0,I2	0,I9	0,I3	0,20	0,I6	0,24
2	I0	0,I4	0,22	0,I6	0,24	0,I9	0,29
3	20	0,I7	0,26	0,I9	0,29	0,23	0,34
4	35	0,20	0,30	0,22	0,33	0,26	0,39
5	60	0,23	0,35	0,25	0,38	0,30	0,45
6	I00	0,26	0,40	0,28	0,43	0,34	0,5I
7	I50	0,29	0,44	0,32	0,48	0,37	0,57
8	200	0,3I	0,47	0,34	0,5I	0,40	0,6I
9	250	0,33	0,50	0,36	0,54	0,42	0,64
I0	300	0,34	0,52	0,37	0,57	0,44	0,67
Индекс		а	б	в	г	д	е
Формула зависимости		$T = C \cdot S^{0,25}$					

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ УСТАНОВКА ШАБЛОНА	Карта 6, лист 2

Значения коэффициента пропорциональности "С"

№ позиции	Индекс					
	а	б	в	г	д	е
	Значения "С"					
I - I0	0,082	0,I25	0,090	0,I36	0,I07	0,I62

Примечание. При разметке цилиндрической поверхности в вертикальной плоскости приведенное в нормативной карте время по индексам " д - е " применяется с коэффициентом I,I

НЕПОЛНОЕ ШТУЧНОЕ ВРЕМЯ
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ К РАЗМЕТКЕ

Карта 7 , лист I

Содержание работы

I. Очистить поверхность отливки щеткой от грязи или поковки от окалины молотком слесарным.

2. Нанести кистью разметочную краску на размечаемую поверхность детали

I Очистка поверхности отливок щеткой

№ позиции	Длина поверхности L, мм, до	Ширина поверхности B, мм, до									
		50	70	I00	I50	200	300	400	500	700	I000
		Время T, мин									
I	I00	0,I9	0,24	0,32	-	-	-	-	-	-	-
2	I25	0,22	0,28	0,36	0,49	-	-	-	-	-	-
3	I60	0,25	0,32	0,42	0,56	-	-	-	-	-	-
4	200	0,29	0,38	0,48	0,65	0,8I	-	-	-	-	-
5	250	0,33	0,42	0,55	0,74	0,9I	-	-	-	-	-
6	320	0,38	0,49	0,63	0,86	I,06	I,43	-	-	-	-
7	400	0,43	0,56	0,73	0,98	I,2I	I,64	2,02	-	-	-
8	500	0,50	0,64	0,83	I,I2	I,40	I,97	2,3I	2,73	-	-
9	630	0,57	0,73	0,95	I,29	I,59	2,I5	2,66	3,I4	-	-
I0	800	0,66	0,84	I,I0	I,48	I,84	2,48	3,07	3,62	4,64	-
II	I000	0,75	0,97	I,25	I,70	2,I0	2,84	3,5I	4,I4	5,3I	6,9I
I2	I250	0,86	I,I0	I,44	I,94	2,40	3,24	4,0I	4,73	6,07	7,90
I3	I600	I,00	I,28	I,67	2,25	2,78	3,76	4,65	5,48	7,04	9,I6
I4	2000	I,I4	I,46	I,9I	2,57	3,I8	4,30	5,32	6,27	8,04	I0,5
I5	2500	I,30	I,67	2,I8	2,94	3,64	4,9I	6,08	7,I7	-	-
I6	3200	I,5I	I,94	2,53	3,4I	4,22	5,70	7,05	8,3I	-	-
Индекс		а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к

НЕПОЛНОЕ ШТУЧНОЕ ВРЕМЯ
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ К РАЗМЕТКЕ

Карта 7 , лист 2

№ позиции	Длина поверхности L, мм, до $L = \pi D$ мм	Ширина поверхности B, мм, до									
		50	70	I00	I50	200	300	400	500	700	I000
		Время Т, мин									
I7	4000	I,73	2,22	2,89	3,90	4,82	6,5I	8,06	9,50	-	-
I8	5000	I,98	2,54	3,30	4,46	5,52	7,44	9,2I	I0,9		
I9	6300	2,27	2,9I	3,79	5,I2	6,34	8,55	I0,5	I2,5	-	-
20	8000	-	-	4,38	5,9I	7,3I	9,87	I2,2	I4,4	-	-
2I	I0000	-	-	5,00	6,76	8,36	II,3	I4,0	I6,5	-	-
	П Очистка поверхности поковок от окалины молотком										
22	I00	0,52	0,64	0,78	-	-	-	-	-	-	-
23	I25	0,59	0,72	0,88	I,I2	-	-	-	-	-	-
24	I60	0,68	0,82	I,0I	I,28	-	-	-	-	-	-
25	200	0,77	0,93	I,I5	I,45	I,7I	-	-	-	-	-
26	250	0,87	I,05	I,29	I,64	I,94	-	-	-	-	-
27	320	0,99	I,2I	I,48	I,88	2,22	-	-	-	-	-
28	400	I,I2	I,36	I,68	2,I2	2,5I	3,I7	3,75	-	-	-
29	500	I,27	I,54	I,90	2,40	2,83	3,59	4,24	4,82	-	-
30	630	I,44	I,75	2,I5	2,72	3,22	4,07	4,8I	5,48	-	-
3I	800	I,64	2,00	2,46	3,I0	3,67	4,64	5,49	6,25	7,59	-
32	I000	I,86	2,26	2,78	3,5I	4,I5	5,25	6,20	7,06	8,58	I0,5
33	I250	2,I0	2,55	3,I4	3,97	4,69	5,94	7,0I	7,98	9,70	II,9
34	I600	2,40	2,92	3,59	4,55	5,37	6,80	8,03	9,I4	II,I	I3,7
35	2000	2,72	3,30	4,07	5,I4	6,08	7,89	9,08	I0,3	I2,6	I5,4
36	2500	3,07	3,74	4,59	5,8I	6,87	8,69	I0,3	II,7	-	-
37	3200	3,52	4,28	5,26	6,66	7,87	9,95	II,8	I3,4	-	-
Индекс		а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к

НЕПОЛНОЕ ШТУЧНОЕ ВРЕМЯ
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ К РАЗМЕТКЕ

Карта 7, лист 3

№ позиции	Длина поверхности L, мм, до	Ширина поверхности B, мм, до									
		50	70	I00	I50	200	300	400	500	700	I000
		Время T, мин									
38	4000	3,98	4,84	5,95	7,53	8,90	II,2	I3,3	I5,I	-	-
39	5000	4,50	5,47	6,73	8,5I	I0,6	I2,7	I5,0	I7,I	-	-
40	6300	5,II	6,2I	7,64	9,66	II,4	I4,4	I7,I	I9,4	-	-
4I	8000	5,83	7,08	8,7I	II,0	I3,0	I6,5	I9,5	22,I	-	-
42	I0000	-	-	8,99	II,4	I3,4	I7,0	20,I	22,9	-	-
	Ш Окрашивание размечаемых поверхностей меловым раствором										
43	I00	0,08	0,I0	0,I2	-	-	-	-	-	-	-
44	I25	0,I0	0,I2	0,I4	0,I8	-	-	-	-	-	-
45	I60	0,I2	0,I4	0,I7	0,2I	-	-	-	-	-	-
46	200	0,I4	0,I6	0,20	0,25	0,29	-	-	-	-	-
47	250	0,I6	0,I9	0,23	0,29	0,34	-	-	-	-	-
48	320	0,I9	0,23	0,28	0,35	0,4I	0,5I	-	-	-	-
49	400	0,22	0,27	0,33	0,4I	0,48	0,60	0,70	-	-	-
50	500	0,26	0,32	0,39	0,48	0,57	0,70	0,83	0,94	-	-
5I	630	0,3I	0,38	0,46	0,57	0,67	0,83	0,98	I,I0	-	-
52	800	0,37	0,45	0,54	0,68	0,79	0,99	I,I6	I,3I	I,58	-
53	I000	0,43	0,52	0,64	0,80	0,93	I,I6	I,35	I,54	I,86	2,26
54	I250	0,5I	0,6I	0,75	0,93	I,09	I,37	I,60	I,8I	2,I8	2,64
55	I600	0,6I	0,73	0,89	I,I2	I,3I	I,63	I,9I	2,I7	2,60	3,I7
56	2000	0,72	0,86	I,05	I,3I	I,53	I,92	2,25	2,54	3,06	3,72
57	2500	0,84	I,0I	I,23	I,54	I,80	2,25	2,64	2,98	-	-
58	3200	I,00	I,2I	I,47	I,84	2,I5	2,69	3,I5	3,57	-	-
Индекс		а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к

НЕПОЛНОЕ ШТУЧНОЕ ВРЕМЯ
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ К РАЗМЕТКЕ

Карта 7, лист 4

№ позиции	Длина поверхности l, мм, до	Ширина поверхности В, мм, до									
		50	70	100	150	200	300	400	500	700	1000
		Время Т, мин									
59	4000	1,18	1,42	1,73	2,16	2,53	3,16	3,70	4,19	-	-
60	5000	1,38	1,67	2,03	2,54	2,97	3,71	4,35	4,92	-	-
61	6300	1,64	1,97	2,40	3,00	3,51	4,38	5,14	5,81	-	-
62	8000	1,94	2,34	2,85	3,56	4,17	5,21	6,10	6,90	-	-
63	10000	-	-	3,34	4,18	4,89	6,12	7,16	8,10	-	-
Индекс		а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к

Формулы зависимости

$$T = 0{,}00066 \cdot l^{0{,}60} \cdot B^{0{,}74}$$ - поз.1-21;

$$T = 0{,}0043 \cdot l^{0{,}55} \cdot B^{0{,}58}$$ - поз.22-42;

$$T = 0{,}00035 \cdot l^{0{,}72} \cdot B^{0{,}55}$$ - поз.43-63.

Примечания:

1. Нормативы времени рассчитаны на нанесение мелового раствора на обработанную поверхность. При нанесении мелового раствора на необработанную поверхность приведенное в нормативной карте время применяется с коэффициентом 1,1.

2. При окрашивании обработанных поверхностей раствором медного купороса приведенное в нормативной карте время применяется с коэффициентом 1,1.

3. Нормативы времени рассчитаны на нанесение мелового раствора на поверхности простой конфигурации. При нанесении мелового раствора на криволинейные, выпуклые, вогнутые поверхности приведенное в нормативной карте время применяется с коэффициентом 1,3.

НЕПОЛНОЕ ШТУЧНОЕ ВРЕМЯ

УСТАНОВКА МЕРИТЕЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА НА РАЗМЕР

Карта 8 , лист I

Содержание работы

I. Определить устанавливаемый размер.

2. Установить инструмент на заданный размер

№ позиции	Наименование инструмента	Предел (диапазон) измерения, мм	Точность измерения, мм	Устанавливаемый размер L, мм, до									
				25	50	I00	200	300	500	800	I000	I500	2000
				Время Т, мин									
I	Циркуль и линейка измерительная	I000	0,5	0,I2	0,I4	0,I6	0,I8	0,20	0,22	0,24	0,25	–	–
2	Рейсмас	0-250	0,5	0,I0	0,I2	0,I3	0,I5	–	–	–	–	–	–
3		0-500	0,5	0,II	0,I3	0,I4	0,I6	0,I7	0,I9	–	–	–	–
4		50-I000	0,5	–	–	0,I9	0,22	0,24	0,26	0,28	0,29	–	–
5	Штангенциркуль	0-500	0,I	0,08	0,I0	0,II	0,I3	0,I4	0,I6	–	–	–	–
6		500-I600	0,I	–	–	–	–	–	0,24	0,30	0,33	0,40	–
7		800-2000	0,I	–	–	–	–	–	–	0,44	0,49	0,6I	0,72
Индекс				а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к

НЕПОЛНОЕ ШТУЧНОЕ ВРЕМЯ

УСТАНОВКА МЕРИТЕЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА НА РАЗМЕР

Карта 8, лист 2

№ позиции	Наименование инструмента	Предел (диапазон) измерения, мм	Точность измерения, мм	Устанавливаемый размер l, мм, до									
				25	50	100	200	300	500	800	1000	1500	2000
				Время Т, мин									
8	Штангенрейсмас	60-630	0,1	-	-	0,30	0,34	0,36	0,40	-	-	-	-
9		600-1600	0,1	-	-	-	-	-	-	0,50	0,52	0,56	0,59
Индекс				а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к

Формулы зависимости

$T = 0{,}062\, l^{0{,}2}$ – поз.1; $T = 0{,}042 \cdot l^{0{,}21}$ – поз.5;

$T = 0{,}056\, l^{0{,}18}$ – поз.2; $T = 0{,}0083 \cdot l^{0{,}55}$ – поз.6;

$T = 0{,}012\, l^{0{,}48}$ – поз.3; $T = 0{,}011 \cdot l^{0{,}55}$ – поз.7;

$T = 0{,}084\, l^{0{,}18}$ – поз.4; $T = 0{,}13 \cdot l^{0{,}18}$ – поз.8;

$T = 0{,}15 \cdot l^{0{,}18}$ – поз.9

НЕПОЛНОЕ ШТУЧНОЕ ВРЕМЯ ПОДГОТОВКА И УСТАНОВКА ЦЕНТРОВОЙ ПЛАНКИ	Карта 9, лист I

Содержание работы

I. Подготовить на размер центровую планку.

2. Установить центровую планку в отверстие.

3. Вынуть центровую планку из отверстия

№ позиции	Длина центровой планки L, мм, до	Материал центровой планки					
		дерево	свинец	сталь		алюминиевые сплавы	
				Тип центровой планки			
				неразвижная	выдвижная	неразвижная	выдвижная
		Время Т, мин					
I	50	0,52	0,40	0,36	-	0,34	0,38
2	I00	0,64	0,50	0,45	-	0,42	0,46
3	I50	0,72	0,56	0,5I	-	0,48	0,52
4	200	0,78	0,6I	0,55	-	0,52	0,57
5	300	0,89	0,69	0,63	0,76	0,59	0,64
6	500	I,03	0,8I	0,73	0,88	0,68	0,75
7	800	I,I9	-	-	I,02	-	-
8	I000	I,27	-	-	I,09	-	-
9	I200	I,34	-	-	I,I5	-	-
Индекс		а	б	в	г	д	е
Формула зависимости		$T = C \cdot L^{0,3}$					

НЕПОЛНОЕ ШТУЧНОЕ ВРЕМЯ
ПОДГОТОВКА И УСТАНОВКА ЦЕНТРОВОЙ ПЛАНКИ

Карта 9 , лист 2

Значения коэффициента пропорциональности "С"

№ позиции	Индекс					
	а	б	в	г	д	е
	Значения "С"					
I - 9	0,I74	0,I25	0,II2	0,I37	0,I06	0,II6

НЕПОЛНОЕ ШТУЧНОЕ ВРЕМЯ СОПРЯЖЕНИЕ СТОРОН УГЛОВ	Карта I0, лист I

Содержание работы

I. Взять инструмент для разметки.

2. Найти размеры на чертеже и произвести сопряжение сторон углов.

3. Отложить инструмент

№ позиции	Количество сторон сопряжения углов	Положение плоскости	Радиус сопряжения R, мм, до							
			I0	20	50	80	I20	200	350	500
			Время Т, мин							
I	две	Горизонтальное	0,4I	0,46	0,52	0,55	0,59	0,63	0,68	0,72
2		Вертикальное	0,47	0,52	0,59	0,63	0,67	0,72	0,77	0,86
3	четыре	Горизонтальное	0,99	I,07	I,I8	I,25	I,3I	I,38	I,47	I,53
4		Вертикальное	I,I2	I,2I	I,34	I,4I	I,47	I,56	I,66	I,72
Индекс			а	б	в	г	д	е	ж	з

Формулы зависимости

$T = 0{,}30 \cdot R^{0{,}I4}$ - поз.I;

$T = 0{,}34 \cdot R^{0{,}I4}$ - поз.2;

$T = 0{,}77 \cdot R^{0{,}II}$ - поз.3;

$T = 0{,}87 \cdot R^{0{,}II}$ - поз.4

Примечания:

I. Нормативы времени рассчитаны на сопряжение под прямым углом, при сопряжении под произвольным углом, приведенное в нормативной карте время применяется с коэффициентом I,I.

2. Нормативы времени рассчитаны на сопряжение сторон углов на обработанной поверхности. При построении сторон углов на необработанной поверхности, приведенное в нормативной карте время применяется с коэффициентом I,I.

НЕПОЛНОЕ ШТУЧНОЕ ВРЕМЯ ДЕЛЕНИЕ ОТРЕЗКА И УГЛА НА ДВЕ РАВНЫЕ ЧАСТИ	Карта II, лист I

I. Деление отрезка на две равные части

Содержание работы

I. Найти размеры на чертеже.

2. Взять инструмент для разметки.

3. Разделить отрезок на две равные части.

4. Отложить инструмент

№ позиции	Длина отрезка l, мм, до										
	50	80	I00	I50	200	300	500	800	I000	I500	2000
	Время Т, мин										
I	0,25	0,3I	0,33	0,39	0,43	0,5I	0,62	0,74	0,80	0,93	I,04
Индекс	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л

II. Деление угла на две равные части

Содержание работы

I. Найти размеры на чертеже.

2. Взять инструмент для разметки.

3. Разделить угол на две равные части.

4. Отложить инструмент

№ позиции	Длина стороны угла l, мм, до										
	50	80	I00	I50	200	300	500	800	I000	I500	2000
	Время Т, мин										
2	0,4I	0,48	0,52	0,60	0,66	0,75	0,89	I,03	I,II	I,27	I,40
Индекс	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л
Формулы зависимости	$T_{п} = 0{,}058 \cdot l^{0{,}38}$ – поз.I; $T = 0{,}II4 \cdot l^{0{,}33}$ – поз.2										

НЕПОЛНОЕ ШТУЧНОЕ ВРЕМЯ НАХОЖДЕНИЕ ЦЕНТРОВ КРУГЛЫХ ДЕТАЛЕЙ	Карта I2, лист I

I. Геометрическим построением

Содержание работы

I. Найти размеры на чертеже.

2. Взять циркуль, определить центр окружности методом геометрических построений.

3. Отложить циркуль

№ позиции	Диаметр окружности Д, мм, до							
	25	50	I00	200	300	500	800	I000
	Время Т, мин							
I	0,32	0,34	0,36	0,38	0,39	0,4I	0,43	0,44
Индекс	а	б	в	г	д	е	ж	з

II. Циркулем-центроискателем

Содержание работы

I. Найти размеры на чертеже.

2. Взять инструмент, установить циркуль-центроискатель и нанести засечки.

3. Соединить точки пересечения засечек осями.

4. Отложить инструмент

№ позиции	Диаметр окружности Д, мм, до									
	50	I00	I60	200	300	400	500	600	800	I000
	Время Т, мин									
2	0,36	0,4I	0,44	0,46	0,49	0,52	0,54	0,55	0,59	0,6I
Индекс	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к

НЕПОЛНОЕ ШТУЧНОЕ ВРЕМЯ НАХОЖДЕНИЕ ЦЕНТРОВ КРУГЛЫХ ДЕТАЛЕЙ	Карта I2 , лист 2

Ш. Универсальным инструментом

Содержание работы

I. Найти размеры на чертеже.

2. Взять инструмент, наложить на размечаемую деталь.

3. Провести чертилкой линии с поворотом инструмента.

4. Отложить инструмент

№ позиции	Наименование инструмента	Диаметр окружности Д, мм, до						
		50	I00	200	360	500	800	I000
		Время Т, мин						
3	Универсальный угломер	0,43	0,48	0,54	0,60	0,64	0,69	0,73
4	Универсальный центроискатель	0,49	0,56	0,63	0,69	0,73	0,79	0,84
Индекс		а	б	в	г	д	е	ж
Формулы зависимости		$T = 0,25 \cdot Д^{0,08}$ - поз.I; $T = 0,I87 \, Д^{0,I7}$ - поз.2; $T = 0,22I \cdot Д^{0,I7}$ - поз.3; $T = 0,255 \cdot Д^{0,I7}$ - поз.4						

Примечания:

I. Нормативы времени рассчитаны на нахождение центра окружности на обработанных поверхностях. При нахождении центра окружности на необработанных поверхностях, приведенное в нормативной карте время применяется с коэффициентом I,I.

НЕПОЛНОЕ ШТУЧНОЕ ВРЕМЯ НАХОЖДЕНИЕ ЦЕНТРОВ КРУГЛЫХ ДЕТАЛЕЙ	Карта I2, лист 3

2. Нормативы времени рассчитаны на нахождение центров круглых деталей, расположенных на горизонтальной плоскости. При нахождении центров круглых деталей, расположенных на вертикальной плоскости, приведенное в нормативной карте время применяется с коэффициентом I,I.

НЕПОЛНОЕ ШТУЧНОЕ ВРЕМЯ

ДЕЛЕНИЕ ОКРУЖНОСТИ НА ЧАСТИ

Карта I3 , лист I


I. Геометрическим построением

Содержание работы

I. Найти размеры и произвести необходимые расчеты.

2. Взять инструмент, разделить окружность на части.

3. Отложить инструмент



№ позиции	Диаметр окружности Д, мм, до	Число делений n, до						
		3	4	5	6	8	I0	I2
		Время Т, мин						
I	50	0,74	0,89	I,03	0,87	I,29	I,76	I,24
2	I00	0,93	I,II	I,28	I,08	I,6I	2,20	I,55
3	200	I,I6	I,39	I,60	I,35	2,0I	2,74	I,94
4	300	I,32	I,58	I,83	I,53	2,29	3,I2	2,2I
5	500	I,55	I,86	2,I5	I,8I	2,70	3,68	2,60
6	800	I,80	2,I7	2,50	2,I0	3,I3	4,27	3,02
7	I000	I,93	2,32	2,68	2,26	3,37	4,56	3,25
	Индекс	а	б	в	г	д	е	ж

НЕПОЛНОЕ ШТУЧНОЕ ВРЕМЯ

ДЕЛЕНИЕ ОКРУЖНОСТИ НА ЧАСТИ

Карта I3, лист 2

II. Аналитическим расчетом

Содержание работы

I. Найти размеры и произвести необходимые расчеты.

2. Взять инструмент, разделить окружность на части.

3. Отложить инструмент

№ позиции	Диаметр окружности Д, мм, до	Число делений n, до														
		3	4	5	6	8	I0	I2	I6	20	24	30	40	50	80	I00
		Время Т, мин														
8	50	0,62	0,67	0,7I	0,75	0,82	0,87	0,9I	-	-	-	-	-	-	-	-
9	I00	0,76	0,83	0,88	0,93	I,00	I,07	I,I3	I,22	-	-	-	-	-	-	-
I0	200	0,94	I,02	I,08	I,I4	I,24	I,32	I,39	I,50	I,60	-	-	-	-	-	-
II	300	I,06	I,I5	I,22	I,29	I,40	I,49	I,57	I,70	I,8I	I,90	-	-	-	-	-
I2	500	I,24	I,34	I,43	I,50	I,63	I,73	I,82	I,98	2,I0	2,2I	2,36	2,55	2,72	3,I0	3,30
I3	800	I,42	I,54	I,64	I,73	I,87	2,00	2,I0	2,28	2,42	2,56	2,7I	2,94	3,I3	3,56	3,80
I4	I000	I,52	I,65	I,76	I,85	2,00	2,I2	2,25	2,43	2,56	2,73	2,90	3,I5	3,35	3,82	4,07
Индекс		а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о	п

НЕПОЛНОЕ ШТУЧНОЕ ВРЕМЯ

ДЕЛЕНИЕ ОКРУЖНОСТИ НА ЧАСТИ

Карта I3, лист 3

№ позиции	Диаметр окружности Д, мм до	Число делений n, до														
		3	4	5	6	8	I0	I2	I6	20	24	30	40	50	80	I00
		Время Т, мин														
I5	I250	I,63	I,76	I,88	I,98	2,I4	2,28	2,40	2,60	2,77	2,92	3,I0	3,36	3,58	4,08	4,35
I6	I600	I,75	I,90	2,02	2,I2	2,3I	2,46	2,59	2,80	2,98	3,I4	3,34	3,63	3,86	4,30	4,68
I7	2000	I,87	2,03	2,I6	2,28	2,47	2,63	2,76	3,00	3,I9	3,36	3,57	3,87	4,I2	4,70	5,0I
I8	2500	2,00	2,I7	2,3I	2,43	2,64	2,8I	2,96	3,20	3,4I	3,59	3,82	4,I4	4,4I	5,03	5,35
I9	3200	2,I6	2,34	2,49	2,62	2,84	3,02	3,I8	3,45	3,67	3,86	4,II	4,46	4,75	5,4I	5,76
20	4000	2,3I	2,50	2,66	2,80	3,04	3,23	3,40	3,67	3,93	4,I4	4,40	4,77	5,08	5,79	6,I6
2I	5000	2,47	2,68	2,85	3,00	3,25	3,46	3,64	3,94	4,20	4,42	4,70	5,I0	5,43	6,I9	6,59
Индекс		а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о	п

Формулы зависимости

$T = 0,I05 \cdot Д^{0,32} n^{0,64}$ - поз.I-7, инд.а-в;

$T = 0,0205 \cdot Д^{0,39} n^{I,39}$ - поз.I-7, инд.г-е;

$T = 0{,}356\ Д^{0{,}32}$ - поз.I-7, инд,ж;

$T = 0{,}I4I\ Д^{0{,}3}\ n^{0{,}28}$ - поз.8-2I, инд.а-п

Примечания:

I. При делении окружности методом выполнения аналитических расчетов величина хорды определяется по формуле:

$$L_n = K_s Д \text{ мм},$$

где: K_s - коэффициент для определения длины хорды приведен в карте I4.

Д - диаметр окружности, мм

2. Нормативы времени рассчитаны на выполнение работ на горизонтальной плоскости. При выполнении работ на вертикальной плоскости приведенное в нормативной карте время применяется с коэффициентом I,I.

КОЭФФИЦИЕНТЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЛИНЫ ХОРДЫ ПРИ ДЕЛЕНИИ ОКРУЖНОСТИ НА РАВНЫЕ ЧАСТИ

Карта I4 , лист I

Число равных частей n	K_S	Число равных частей n	K_S	Число равных частей n	K_S	Число равных частей n	K_S
I	0	23	0,I36I7	45	0,06976	67	0,04687
2	I	24	0,I3053	46	0,06824	68	0,046I8
3	0,86603	25	0,I2533	47	0,06679	69	0,0455I
4	0,707II	26	0,I2054	48	0,06540	70	0,04486
5	0,58779	27	0,II609	49	0,06407	7I	0,04423
6	0,50000	28	0,III96	50	0,06279	72	0,04362
7	0,43388	29	0,I08I2	5I	0,06I56	73	0,04302
8	0,38268	30	0,I0453	52	0,06380	74	0,04244
9	0,34202	3I	0,I0II7	53	0,05924	75	0,04I88
I0	0,30902	32	0,09802	54	0,058I4	76	0,04I32
II	0,28I73	33	0,09506	55	0,05709	77	0,04079
I2	0,25882	34	0,09227	56	0,05607	78	0,04027
I3	0,23932	35	0,08964	57	0,05509	79	0,03976
I4	0,22252	36	0,087I6	58	0,054I4	80	0,03926
I5	0,2079I	37	0,0848I	59	0,05322	8I	0,03878
I6	0,I9509	38	0,08258	60	0,05234	82	0,03830
I7	0,I8375	39	0,08047	6I	0,05I48	83	0,03784
I8	0,I7365	40	0,07846	62	0,05065	84	0,03739
I9	0,I6459	4I	0,07655	63	0,04985	85	0,03695
20	0,I5643	42	0,07473	64	0,04907	86	0,03652
2I	0,I4904	43	0,07300	65	0,0483I	87	0,036I0
22	0,I423I	44	0,07I34	66	0,04758	88	0,03569

КОЭФФИЦИЕНТЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЛИНЫ ХОРДЫ ПРИ ДЕЛЕНИИ ОКРУЖНОСТИ НА РАВНЫЕ ЧАСТИ

Карта I4 , лист 2

Число равных частей n	K_s	Число равных частей n	K_s	Число равных частей n	K_s	Число равных частей n	K_s
89	0,03529	92	0,034I4	95	0,03306	98	0,03205
90	0,03490	93	0,03377	96	0,03272	99	0,03I78
9I	0,03452	94	0,0334I	97	0,03238	I00	0,03I4I

НЕПОЛНОЕ ШТУЧНОЕ ВРЕМЯ
ПРОВЕДЕНИЕ ОКРУЖНОСТЕЙ ЦИРКУЛЕМ

Карта I5 , лист I

Содержание работы

I. Найти размеры на чертеже.

2. Взять инструмент, провести окружность (I/2 окружности).

3. Отложить инструмент

№ позиции	Характер окружности	Положение плоскости	Материал детали	Диаметр окружности Д, мм, до							
				25	50	I00	200	400	600	800	I000
				Время Т, мин							
I	Полная	Горизонтальное	сталь, чугун	0,I3	0,I6	0,20	0,24	0,30	0,34	0,37	0,40
2			цветной сплав	0,I0	0,I3	0,I6	0,20	0,24	0,27	0,30	0,32
3		Вертикальное	сталь, чугун	0,I4	0,I8	0,22	0,27	0,33	0,37	0,4I	0,44
4			цветной сплав	0,I2	0,I4	0,I8	0,22	0,26	0,30	0,33	0,35
5	I/2 окружности	Горизонтальное	сталь, чугун	0,II	0,I4	0,I7	0,2I	0,25	0,29	0,3I	0,34
6			цветной сплав	0,08	0,I0	0,I2	0,I5	0,I8	0,20	0,22	0,24
7		Вертикальное	сталь, чугун	0,I2	0,I5	0,I8	0,22	0,27	0,3I	0,33	0,36
8			цветной сплав	0,09	0,II	0,I3	0,I6	0,20	0,22	0,24	0,26
Индекс				а	б	в	г	д	е	ж	з
Формула зависимости				$T = C \cdot Д^{0,3}$							

НЕПОЛНОЕ ШТУЧНОЕ ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЕ ОКРУЖНОСТЕЙ ЦИРКУЛЕМ	Карта I5 , лист 2

Значения коэффициента пропорциональности "С"

№ позиции							
I	2	3	4	5	6	7	8
Значения "С"							
0,050	0,040	0,055	0,044	0,042	0,030	0,045	0,033

Примечания:

I. Проведение окружности на деталях из цветных сплавов предусматривается путем одинарного прочерчивания. Проведение окружности на деталях из черных металлов - путем двойного прочерчивания.

2. Нормативы времени рассчитаны на проведение окружностей на обработанной поверхности. При проведении окружностей на необработанной поверхности приведенное в нормативной карте время применяется с коэффициентом I,I.


НЕПОЛНОЕ ШТУЧНОЕ ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЕ ОКРУЖНОСТЕЙ РАЗМЕТОЧНЫМ ШТАНГЕНЦИРКУЛЕМ	Карта I6 , лист I

Содержание работы

I. Найти размер на чертеже.

2. Взять инструмент, провести окружность (I/2 окружности).

3. Отложить инструмент



№ позиции	Характер окружности	Положение плоскости	Диаметр окружности Д, мм, до			
			от I000-II00	I600	2500	4000
			Время Т, мин			
I	Полная	Горизонтальное	3,4I	3,8I	4,36	5,02
2		Вертикальное	3,78	4,23	4,84	5,57
3	Половина	Горизонтальное	3,I3	3,50	4,00	4,6I
4		Вертикальное	3,47	3,89	4,44	5,I2
Индекс			а	б	в	г

Формула зависимости $T = C \cdot Д^{0,3}$

Значения коэффициента пропорциональности "С"

Номер позиции			
I	2	3	4
Значения "С"			
0,4I7	0,463	0,383	0,422

Примечание. Нормативы времени рассчитаны на проведение окружностей на обработанной поверхности. При проведении окружностей на необработанной поверхности приведенное в нормативной карте время применяется с коэффициентом I,I.

НЕПОЛНОЕ ШТУЧНОЕ ВРЕМЯ

СОПРЯЖЕНИЕ КРИВЫХ


Карта I7 , лист I

Содержание работы

I. Найти размеры на чертеже.

2. Взять инструмент, разметить и провести кривую.

3. Отложить инструмент



№ позиции	Положение плоскости	Радиус сопряжения r, мм, до												
		I0	I6	25	40	50	80	I00	I60	250	400	500	800	I000
		Время Т, мин												
I	Горизонтальное	0,26	0,3I	0,37	0,44	0,48	0,57	0,62	0,73	0,86	I,03	I,I2	I,33	I,44
2	Вертикальное	0,29	0,35	0,4I	0,49	0,53	0,63	0,68	0,8I	0,96	I,I4	I,24	I,47	I,60
Индекс		а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н

Формулы зависимости

$T = 0,II2 \cdot r^{0,37}$ - поз.I;

$T = 0,I24 \cdot r^{0,37}$ - поз.2

Примечание. Нормативы времени рассчитаны на выполнение работы на обработанной поверхности. При выполнении работы на необработанной поверхности, приведенное в нормативной карте время применяется с коэффициентом I,I.

НЕПОЛНОЕ ШТУЧНОЕ ВРЕМЯ

ПРОВЕДЕНИЕ РАЗМЕТОЧНЫХ ЛИНИЙ (РИСОК)

Карта I8, лист I

Содержание работы

I. Найти размер на чертеже.
2. Взять инструмент, провести разметочную линию (риску).
3. Отложить инструмент

№ позиции	Состояние поверхности	Разметочный инструмент	Предел (диапазон) измерения мм	Длина размечаемой линии (риски) L, мм, до или $D = \frac{L}{3{,}14}$ мм												
				I00	I50	200	300	500	630	800	I000	I600	2000	3000	4000	5000
				Время Т, мин												
I	Необработанная с выступами и впадинами	Рейсмас	0-250	0,09	0,I2	0,I5	0,I9	0,28	0,32	0,38	0,45	0,62	0,72	0,95	I,I6	I,36
2			0-500	0,II	0,I4	0,I7	0,23	0,32	0,38	0,44	0,52	0,7I	0,83	I,I0	I,35	I,57
3			50-I000	0,I2	0,I5	0,I9	0,25	0,35	0,4I	0,48	0,56	0,78	0,9I	I,04	I,47	I,7I
4	Обработанная ровная	Рейсмас	0-250	0,07	0,09	0,II	0,I5	0,2I	0,25	0,29	0,34	0,47	0,55	0,73	0,89	I,03
5			0-500	0,08	0,I0	0,I2	0,I6	0,23	0,27	0,32	0,38	0,52	0,6I	0,80	0,98	I,I4
6			50-I000	0,09	0,II	0,I4	0,I8	0,26	0,3I	0,36	0,42	0,58	0,68	0,90	I,I0	I,28
Индекс				а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н

НЕПОЛНОЕ ШТУЧНОЕ ВРЕМЯ

ПРОВЕДЕНИЕ РАЗМЕТОЧНЫХ ЛИНИЙ (РИСОК)

Карта I8, лист 2

№ позиции	Состояние поверхности	Разметочный инструмент	Предел (диапазон) измерения, мм	Длина размечаемой линии (риски) L, мм, до или $D=\frac{L}{3,14}$, мм												
				I00	I50	200	300	500	630	800	I000	I600	2000	3000	4000	5000
				Время Т, мин												
7	Обработанная ровная	Штанген-рейсмас	0-500	0,08	0,I0	0,I2	0,I6	0,23	0,27	0,32	0,38	0,52	0,6I	0,80	0,98	I,I4
8			I00-I000	0,09	0,I2	0,I5	0,I9	0,28	0,32	0,38	0,45	0,62	0,72	0,95	I,I6	I,36
9		Чертилка, линейка	I000	0,08	0,II	0,I3	0,I7	0,24	0,27	0,32	0,37	-	-	-	-	-
I0		Чертилка, угольник	500	0,07	0,I0	0,I2	0,I5	0,2I	-	-	-	-	-	-	-	-
II			I000	0,I0	0,I3	0,I6	0,2I	0,29	0,34	0,40	0,46	-	-	-	-	-
Индекс				а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н

Формулы зависимости

$T = C \cdot L^{0,69}$ – поз.I-8, инд.а-н;

$T = C \cdot L^{0,66}$ – поз.9-II, инд.а-з

НЕПОЛНОЕ ШТУЧНОЕ ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЕ РАЗМЕТОЧНЫХ ЛИНИЙ (РИСОК)	Карта I8 , лист 3


Значения коэффициента пропорциональности "С"

№ позиции	Индекс	
	а – н	а – з
	Значения "С"	
I	0,0038	–
2	0,0044	–
3	0,0048	–
4	0,0029	–
5	0,0032	–
6	0,0036	–
7	0,0032	–
8	0,0038	–
9	–	0,0039
I0	–	0,0035
II	–	0,0048

НЕПОЛНОЕ ШТУЧНОЕ ВРЕМЯ РАЗМЕТКА ЛИНИЙ ЧЕРТИЛКОЙ ПОД ЛИНЕЙКУ ИЛИ УГОЛЬНИК	Карта I9 , лист I

Содержание работы

I. Найти размеры на чертеже.
2. Взять инструмент, разметить и провести линию.
3. Отложить инструмент



№ позиции	Длина линии l, мм, до	Положение плоскости			
		Горизонтальное		Вертикальное	
		Метод разметки линии			
		геометрическим построением	угольником	геометрическим построением	угольником
		Время Т, мин			
I	20	0,I0	0,07	0,II	0,09
2	30	0,I3	0,I0	0,I4	0,II
3	40	0,I5	0,I2	0,I7	0,I3
4	50	0,I7	0,I3	0,20	0,I5
5	60	0,I9	0,I5	0,22	0,I7
6	80	0,23	0,I7	0,26	0,20
7	I00	0,27	0,20	0,30	0,23
8	I30	0,3I	0,23	0,35	0,27
9	I60	0,35	0,27	0,40	0,3I
I0	200	0,40	0,30	0,46	0,35
II	250	0,46	0,35	0,52	0,4I
I2	300	0,52	0,39	0,58	0,45
I3	400	0,62	0,46	0,70	0,54
I4	500	0,7I	0,53	0,80	0,62
Индекс		а	б	в	г

НЕПОЛНОЕ ШТУЧНОЕ ВРЕМЯ

РАЗМЕТКА ЛИНИЙ ЧЕРТИЛКОЙ ПОД ЛИНЕЙКУ ИЛИ УГОЛЬНИК

Карта I9 , лист 2

№ позиции	Длина линии l, мм, до	Положение плоскости			
		Горизонтальное		Вертикальное	
		Метод разметки линии			
		геометрическим построением	угольником	геометрическим построением	угольником
		Время Т, мин			
I5	630	0,82	0,6I	0,92	0,7I
I6	800	0,94	0,7I	I,06	0,83
I7	I000	I,08	0,8I	I,22	0,95
Индекс		а	б	в	г
Формула зависимости		$T = C \cdot l^{0,6I}$			

Значения коэффициента пропорциональности "С"

№ позиции	Индекс			
	а	б	в	г
	Значения "С"			
I - I7	0,0I6	0,0I2	0,0I8	0,0I4

НЕПОЛНОЕ ШТУЧНОЕ ВРЕМЯ

РАЗМЕТКА ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ

Карта 20, лист I


Содержание работы

I. Найти размеры на чертеже.

2. Взять инструмент, разметить и прочертить прямую линию.

3. Разметить и прочертить параллельную линию.

4. Отложить инструмент



№ позиции	Среднеарифметическая длина параллельных линий L, мм, до	Вид поверхности: Плоская; Положение плоскости: Горизонтальное; Количество размечаемых линий n, шт.: 2	3	4	5	6	Положение плоскости: Вертикальное; Количество размечаемых линий n, шт.: 2	3	4	5	6	Вид поверхности: Цилиндрическая; Положение плоскости: Горизонтальное; Количество размечаемых линий n, шт.: 2	3	4	5	6
		Время Т, мин														
I	50	0,35	0,46	0,54	0,63	0,70	0,40	0,5I	0,6I	0,70	0,78	0,46	0,59	0,7I	0,8I	0,9I
2	80	0,42	0,53	0,64	0,73	0,82	0,46	0,60	0,7I	0,82	0,92	0,54	0,69	0,83	0,95	I,06
3	I00	0,45	0,58	0,69	0,79	0,87	0,50	0,64	0,77	0,88	0,99	0,58	0,75	0,89	I,03	I,I5
4	I60	0,53	0,68	0,8I	0,93	I,04	0,59	0,75	0,90	I,04	I,I6	0,68	0,88	I,05	I,20	I,35
5	200	0,58	0,73	0,87	I,00	I,I2	0,63	0,8I	0,97	I,I2	I,25	0,74	0,94	I,I3	I,30	I,45
Индекс		а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о	п

НЕПОЛНОЕ ШТУЧНОЕ ВРЕМЯ

РАЗМЕТКА ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ

Карта 20, лист 2

№ позиции	Среднеарифметическая длина параллельных линий L, мм, до	Вид поверхности: Плоская; Положение плоскости: Горизонтальное; Количество размечаемых линий n, шт.: 2	3	4	5	6	Положение плоскости: Вертикальное; Количество размечаемых линий n, шт.: 2	3	4	5	6	Вид поверхности: Цилиндрическая; Положение плоскости: Горизонтальное; Количество размечаемых линий n, шт.: 2	3	4	5	6
		Время Т, мин														
6	300	0,65	0,84	I,00	I,I5	I,29	0,73	0,93	I,I2	I,28	I,44	0,84	I,08	I,30	I,49	I,67
7	400	0,72	0,92	I,I0	I,27	I,42	0,80	I,03	I,23	I,4I	I,58	0,93	I,20	I,43	I,64	I,84
8	500	0,78	I,00	I,I9	I,37	I,53	0,86	I,II	I,33	I,52	I,7I	I,00	I,29	I,54	I,77	I,98
9	800	0,9I	I,I7	I,40	I,6I	I,80	I,0I	I,30	I,56	I,79	2,00	I,I8	I,5I	I,8I	2,08	2,33
I0	I000	0,98	I,26	I,50	I,73	I,94	I,09	I,4I	I,68	I,93	2,I6	I,27	I,63	I,95	2,24	2,5I
II	I250	I,06	I,36	I,63	I,87	2,09	I,I8	I,5I	I,8I	2,08	2,33	I,37	I,76	2,II	2,42	2,7I
I2	I600	I,I5	I,48	I,77	2,03	2,28	I,28	I,65	I,97	2,27	2,54	I,49	I,92	2,29	2,63	2,95
I3	2000	I,24	I,60	I,9I	2,I9	2,46	I,38	I,78	2,I3	2,44	2,74	I,6I	2,07	2,47	2,84	3,I8
I4	2500	I,34	I,72	2,06	2,37	2,66	I,49	I,92	2,30	2,64	2,95	I,74	2,23	2,67	3,06	3,43
Индекс		а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о	п

НЕПОЛНОЕ ШТУЧНОЕ ВРЕМЯ РАЗМЕТКА ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ	Карта 20 лист 3

Формула зависимости $T = C \cdot L^{0,34} \cdot n^{0,62}$

Значения коэффициента пропорциональности "С"

№ позиции	Индекс		
	а д	е - к	л - п
	Значения "С"		
I - I4	0,06I	0,068	0,079

Примечание. При разметке цилиндрической поверхности в вертикальной плоскости приведенное в нормативной карте время по индексам " л - п " применяется с коэффициентом I,I.

НЕПОЛНОЕ ШТУЧНОЕ ВРЕМЯ

РАЗМЕТКА НАКЛОННЫХ ЛИНИЙ


Карта 21, лист I

Содержание работы

I. Найти размеры на чертеже.

2. Взять инструмент, разметить и прочертить наклонные линии.

3. Отложить инструмент



№ позиции	Средневзвешенная длина линии l, мм, до	Положение плоскости											
		Горизонтальное						Вертикальное					
		Количество размечаемых линий n, шт.											
		I	2	3	4	5	6	I	2	3	4	5	6
		Время T, мин											
I	50	0,29	0,45	0,58	0,69	0,79	0,88	0,33	0,50	0,64	0,77	0,88	0,99
2	80	0,34	0,53	0,68	0,8I	0,93	I,04	0,38	0,59	0,75	0,90	I,03	I,I6
3	I00	0,37	0,57	0,73	0,87	I,00	I,I2	0,4I	0,63	0,8I	0,97	I,I2	I,25
4	I60	0,43	0,66	0,85	I,02	I,I8	I,3I	0,48	0,74	0,95	I,I4	I,3I	I,47
5	200	0,47	0,72	0,92	I,I0	I,27	I,42	0,52	0,80	I,03	I,23	I,4I	I,58
6	300	0,54	0,82	I,06	I,26	I,45	I,63	0,60	0,92	I,I8	I,4I	I,62	I,82
Индекс		а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м

НЕПОЛНОЕ ШТУЧНОЕ ВРЕМЯ
РАЗМЕТКА НАКЛОННЫХ ЛИНИЙ

Карта 2I, лист 2

№ позиции	Среднеарифметическая длина линии L, мм, до	Положение плоскости											
		Горизонтальное						Вертикальное					
		Количество размечаемых линий n, шт.											
		I	2	3	4	5	6	I	2	3	4	5	6
		Время Т, мин											
7	400	0,59	0,9I	I,I7	I,39	I,60	I,79	0,66	I,0I	I,30	I,56	I,79	2,00
8	500	0,64	0,98	I,26	I,50	I,73	I,93	0,7I	I,09	I,4I	I,68	I,93	2,I6
9	800	0,75	I,I4	I,48	I,76	2,03	2,27	0,83	I,28	I,66	I,97	2,26	2,54
I0	I000	0,8I	I,24	I,59	I,90	2,I9	2,45	0,90	I,38	I,78	2,I3	2,44	2,73
II	I250	0,87	I,34	I,72	2,05	2,36	2,64	0,97	I,49	I,92	2,29	2,64	2,95
Индекс		а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м

Формула зависимости

$$T = C \cdot L^{0,34} \cdot n^{0,62}$$

НЕПОЛНОЕ ШТУЧНОЕ ВРЕМЯ РАЗМЕТКА НАКЛОННЫХ ЛИНИЙ	Карта 21, лист 3

Значения коэффициента пропорциональности "С"

№ позиции	Индекс	
	а – е	ж – м
	Значения "С"	
I – II	0,077	0,086

НЕПОЛНОЕ ШТУЧНОЕ ВРЕМЯ РАЗМЕТКА ВЗАИМНО ПЕРПЕНДИКУЛЯРНЫХ ЛИНИЙ (РИСОК)	Карта 22, лист I

I. Разметка с помощью линейки и угольника

Содержание работы

I. Найти размер на чертеже.

2. Взять инструмент, прочертить линию (риску).

3. Прочертить перпендикулярную линию (риску), отложить инструмент

№ позиции	Количество взаимно перпендикулярных линий (рисок) n, шт., до	Суммарная длина взаимно перпендикулярных линий (рисок) L, мм, до									
		80	I20	I60	250	400	600	800	I000	I600	2000
		Время Т, мин									
I	2	0,5I	0,62	0,70	0,86	I,06	I,27	I,45	I,60	I,98	2,I9
2	3	0,67	0,8I	0,92	I,I3	I,39	I,67	I,90	2,I0	2,60	2,87
3	4	0,82	0,98	I,I2	I,37	I,69	2,03	2,3I	2,55	3,I5	3,48
4	5	0,95	I,I4	I,30	I,59	I,96	2,35	2,68	2,96	3,66	4,04
5	6	I,07	I,29	I,47	I,79	2,2I	2,66	3,03	3,35	4,I3	4,57
6	8	I,30	I,56	I,79	2,I7	2,69	3,22	3,67	4,06	5,0I	5,54
7	I0	I,5I	I,8I	2,06	2,52	3,I2	3,74	4,26	4,7I	5,82	6,44
8	I2	I,7I	2,05	2,33	2,85	3,52	4,23	4,8I	5,32	6,58	7,27
9	I4	I,89	2,27	2,59	3,I6	3,9I	4,69	5,34	5,90	7,29	8,06
I0	I6	2,09	2,49	2,83	3,46	4,27	5,I3	5,84	6,46	7,98	8,82
II	I8	2,24	2,69	3,06	3,74	4,62	5,55	6,32	6,98	8,63	9,54
I2	22	2,56	3,08	3,50	4,28	5,29	6,35	7,23	7,99	9,87	I0,9
I3	24	2,72	3,26	3,7I	4,54	5,6I	6,73	7,66	8,47	I0,5	II,6
I4	28	3,0I	3,62	4,I2	5,03	6,22	7,46	8,49	9,39	II,6	I2,8
I5	34	3,43	4,I2	4,70	5,73	7,08	8,50	9,67	I0,7	I3,2	I4,6
Индекс		а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к

НЕПОЛНОЕ ШТУЧНОЕ ВРЕМЯ РАЗМЕТКА ВЗАИМНО ПЕРПЕНДИКУЛЯРНЫХ ЛИНИЙ (РИСОК)	Карта 22, лист 2

П. Разметка геометрическим построением

Содержание работы

1. Найти размеры на чертеже.
2. Взять инструмент, прочертить линию (риску).
3. Произвести построением перпендикулярную линию (риску).
4. Прочертить перпендикулярную линию (риску), отложить инструмент

№ позиции	Количество взаимно перпендикулярных линий (рисок) n, шт., до	Суммарная длина взаимно перпендикулярных линий (рисок) L, мм, до									
		80	I20	I60	250	400	600	800	I000	I600	2000
		Время Т, мин									
I6	2	0,9I	I,I0	I,25	I,53	I,89	2,26	2,58	2,85	3,52	3,89
I7	3	I,20	I,44	I,64	2,00	2,47	2,97	3,38	3,74	4,62	5,II
I8	4	I,45	I,75	I,99	2,43	3,00	3,60	4,I0	4,53	5,60	6,I9
I9	5	I,70	2,03	2,3I	2,82	3,48	4,I8	4,76	5,26	6,50	7,I9
20	6	I,9I	2,29	2,6I	3,I9	3,94	4,73	5,38	5,95	7,35	8,I3
2I	8	2,3I	2,79	3,I6	3,86	4,78	5,73	6,52	7,2I	8,9I	9,85
22	I0	2,69	3,23	3,67	4,49	5,55	6,66	7,58	8,38	I0,3	II,4
23	I2	3,04	3,64	4,I5	5,07	6,27	7,52	8,56	9,47	II,7	I2,9
24	I4	3,37	4,04	4,60	5,62	6,95	8,34	9,49	I0,5	I3,0	I4,3
25	I6	3,68	4,42	5,03	6,I5	7,60	9,I2	I0,4	II,5	I4,2	I5,7
26	I8	3,98	4,78	5,44	6,66	8,22	9,87	II,2	I2,4	I5,3	I7,0
Индекс		а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к

НЕПОЛНОЕ ШТУЧНОЕ ВРЕМЯ
РАЗМЕТКА ВЗАИМНО ПЕРПЕНДИКУЛЯРНЫХ ЛИНИЙ (РИСОК)

Карта 22, лист 3

№ позиции	Количество взаимно перпендикулярных линий (рисок) n, шт., до	Суммарная длина взаимно перпендикулярных линий (рисок) l, мм, до									
		80	I20	I60	250	400	600	800	I000	I600	2000
		Время Т, мин									
27	22	4,56	5,47	6,23	7,6I	9,40	II,3	I2,8	I4,2	I7,5	I9,4
28	24	4,83	5,80	6,60	8,07	9,97	I2,0	I3,6	I5,I	I8,6	20,6
29	28	5,36	6,43	7,32	8,95	II,I	I3,3	I5,I	I6,7	20,6	22,8
30	34	6,I0	7,32	8,34	I0,2	I2,6	I5,I	I7,2	I9,0	23,5	26,0
Индекс		а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к
Формулы зависимости		$T = 0{,}045 \cdot n^{0,67} \cdot l^{0,45}$ – поз. I–I5; $T = 0{,}080 \cdot n^{0,67} \cdot l^{0,45}$ – поз. I6–30									

Примечания:

I. Нормативы времени рассчитаны на разметку взаимно перпендикулярных линий (рисок) на горизонтальной плоскости. При разметке на вертикальной плоскости приведенное в нормативной карте время применяется с коэффициентом I,I.

2. При разметке с помощью линейки и угольника на цилиндрической поверхности приведенное в нормативной карте время применяется с коэффициентом I,4.

НЕПОЛНОЕ ШТУЧНОЕ ВРЕМЯ

РАЗМЕТКА ЛОМАНЫХ ЛИНИЙ (КОНТУРОВ)

Карта 23, лист I

Содержание работы

I. Найти размеры на чертеже.
2. Взять инструмент, разметить и провести ломаную линию (контур).
3. Отложить инструмент

№ позиции	Положение плоскости	Степень кривизны ломаной линии (контура)	Длина ломаной линии (периметр контура) $\angle$, мм, до										
			250	360	500	800	I000	I600	2500	3600	5000	8000	I0000
			Время Т, мин										
I	Горизонтальное	I	5,II	6,00	6,93	8,52	9,40	II,6	I4,I	I6,5	I9,I	23,5	25,9
2		2	6,02	7,06	8,I6	I0,0	II,I	I3,6	I6,6	I9,4	22,5	27,6	30,5
3		3	8,74	I0,3	II,8	I4,6	I6,I	I9,8	24,I	28,3	32,7	40,2	44,3
4	Вертикальное	I	5,68	6,66	7,70	9,47	I0,4	I2,8	I5,6	I8,4	2I,2	26,I	28,8
5		2	6,58	7,73	8,93	II,0	I2,I	I4,9	I8,I	2I,3	24,6	30,2	33,4
6		3	9,65	II,3	I3,I	I6,I	I7,8	2I,8	26,6	3I,2	36,0	44,3	48,9
Индекс			а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л

НЕПОЛНОЕ ШТУЧНОЕ ВРЕМЯ РАЗМЕТКА ЛОМАНЫХ ЛИНИЙ (КОНТУРОВ)	Карта 23 лист 2

Формула зависимости

$$T = C \cdot L^{0,44}$$

Значения коэффициента пропорциональности "С"

№ позиции	I	2	3	4	5	6
Значения "С"	0,45	0,53	0,77	0,50	0,58	0,85

Характеристика степеней кривизны ломаной линии:

I - равнонаправленные линии, без точного построения углов;

2 - равнонаправленные линии с одним - тремя точными построениями углов;

3 - равнонаправленные линии с более чем тремя точными построениями углов

Примечание. Нормативы времени рассчитаны на разметку ломаных линий (контуров) на деталях с обработанной поверхностью. При разметке ломаных линий (контуров) на деталях с необработанной поверхностью приведенное в нормативной карте время применяется с коэффициентом I,I.

НЕПОЛНОЕ ШТУЧНОЕ ВРЕМЯ РАЗМЕТКА ПО ШАБЛОНАМ	Карта 24, лист I

Содержание работы

I. Проверить положение шаблона и прижать к детали вручную.

2. Прочертить чертилкой контур

№ позиции	Периметр размечаемого контура Р, мм, до	Вид поверхности		
		Плоская		Цилиндрическая
		Положение плоскости		
		Горизонтальное	Вертикальное	Горизонтальное
		Время Т, мин		
I	I00	0,22	0,24	0,28
2	I60	0,24	0,26	0,3I
3	250	0,26	0,29	0,34
4	400	0,29	0,32	0,38
5	600	0,3I	0,35	0,4I
6	I000	0,35	0,39	0,46
7	I500	0,38	0,42	0,50
8	2000	0,40	0,45	0,53
9	3000	0,44	0,49	0,58
I0	4000	0,47	0,52	0,62
Индекс		а	б	в
Формула зависимости		$T = C \cdot P^{0,2I}$		

Значения коэффициента пропорциональности "С"

№ позиции	Индекс		
	а	б	в
	Значения "С"		
I - I0	0,082	0,09I	0,I08

НЕПОЛНОЕ ШТУЧНОЕ ВРЕМЯ РАЗМЕТКА ПО ШАБЛОНАМ	Карта 24, лист 2

Примечание. При разметке цилиндрической поверхности в вертикальной плоскости приведенное в нормативной карте время по индексу " в " применяется с коэффициентом I,I.


НЕПОЛНОЕ ШТУЧНОЕ ВРЕМЯ

НАКЕРНИВАНИЕ ЦЕНТРА ОКРУЖНОСТИ ИЛИ ЗАСЕЧЕК НА ЛИНИИ

Карта 25 , лист I

Содержание работы

I. Взять кернер и молоток слесарный.
2. Установить кернер и накернить центр окружности или засечки на линии.
3. Отложить кернер и молоток слесарный



№ позиции	Количество накерниваемых точек на детали n, шт., до	Вид поверхности										
		Плоская								Цилиндрическая		
		Положение плоскости										
		Горизонтальное				Вертикальное				Горизонтальное		
		Расстояние между точками L, мм, до										
		20	I00	250	500	20	I00	250	500	20	I00	250
		Время Т, мин										
I	I	0,06	-	-	-	0,07	-	-	-	0,07	-	-
2	2	0,II	0,I4	0,I6	0,I7	0,I3	0,I6	0,I8	0,20	0,I4	0,I7	0,20
3	3	0,I6	0,20	0,23	0,25	0,I8	0,23	0,26	0,28	0,20	0,25	0,28
4	4	0,2I	0,26	0,29	0,32	0,23	0,29	0,33	0,37	0,26	0,33	0,37
5	5	0,25	0,32	0,36	0,40	0,29	0,36	0,4I	0,45	0,32	0,40	0,45
Индекс		а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л

НЕПОЛНОЕ ШТУЧНОЕ ВРЕМЯ

НАКЕРНИВАНИЕ ЦЕНТРА ОКРУЖНОСТИ ИЛИ ЗАСЕЧЕК НА ЛИНИИ

Карта 25, лист 2

№ позиции	Количество накерниваемых точек на детали n, шт., до	Вид поверхности										
		Плоская								Цилиндрическая		
		Положение плоскости										
		Горизонтальное				Вертикальное				Горизонтальное		
		Расстояние между точками L, мм, до										
		20	I00	250	500	20	I00	250	500	20	I00	250
		Время Т, мин										
6	6	0,30	0,37	0,42	0,47	0,34	0,42	0,48	0,53	0,37	0,47	0,53
7	7	0,34	0,43	0,49	0,54	0,39	0,48	0,55	0,6I	0,43	0,54	0,6I
8	8	0,39	0,5I	0,55	0,60	0,44	0,54	0,62	0,68	0,48	0,6I	0,69
9	9	0,43	0,54	0,6I	0,67	0,48	0,6I	0,69	0,76	0,54	0,67	0,77
I0	I0	0,47	0,59	0,67	0,74	0,53	0,67	0,76	0,83	0,59	0,74	0,84
II	II	0,5I	0,64	0,73	0,8I	0,58	0,73	0,82	0,9I	0,64	0,8I	0,92
I2	I2	0,56	0,70	0,79	0,87	0,63	0,78	0,89	0,98	0,70	0,87	0,99
I3	I4	0,64	0,80	0,9I	I,00	0,72	0,90	I,02	I,I3	0,80	I,00	I,I4
I4	I6	0,72	0,90	I,02	I,I3	0,8I	I,02	I,I6	I,27	0,90	I,I3	I,29
I5	I8	0,80	I,00	I,I4	I,26	0,90	I,I3	I,28	I,42	I,00	I,26	I,43
I6	20	0,88	I,I0	I,25	I,38	0,95	I,24	I,4I	I,56	I,I0	I,38	I,57
Индекс		а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л

НЕПОЛНОЕ ШТУЧНОЕ ВРЕМЯ НАКЕРНИВАНИЕ ЦЕНТРА ОКРУЖНОСТИ ИЛИ ЗАСЕЧЕК НА ЛИНИИ	Карта 25, лист 3

Формула зависимости	$T = C \cdot \ell^{0,9} \cdot L^{0,14}$

Значения коэффициента пропорциональности "С"

№ позиции	Индекс		
	а - г	д - з	и - л
	Значения "С"		
I - I6	0,039	0,044	0,049


Примечание. При накернивании цилиндрической поверхности в вертикальной плоскости приведенное в нормативной карте время по индексам " и - л" применяется с коэффициентом I,I.

НЕПОЛНОЕ ШТУЧНОЕ ВРЕМЯ
НАКЕРНИВАНИЕ ТОЧЕК ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ОСЕВЫХ ЛИНИЙ С ОКРУЖНОСТЬЮ

Карта 26 , лист I

Содержание работы

I. Взять кернер и молоток.
2. Установить кернер, накернить точки пересечения осевых линий с окружностью.
3. Отложить кернер и молоток



№ позиции	Количество окружностей одного размера n, шт. до	Положение плоскости									
		Горизонтальное					Вертикальное				
		Диаметр окружности Д, мм, до									
		50	I00	250	500	I000	50	I00	250	500	I000
		Время Т, мин									
I	I	0,37	0,40	0,44	0,48	0,5I	0,42	0,45	0,50	0,53	0,58
2	2	0,69	0,74	0,82	0,89	0,96	0,77	0,84	0,92	I,00	I,08
3	3	0,99	I,07	I,I8	I,28	I,38	I,I2	I,20	I,33	I,45	I,55
4	4	I,28	I,39	I,53	I,66	I,79	I,45	I,56	I,72	I,86	2,0I
5	5	I,57	I,70	I,88	2,02	2,I8	I,77	I,9I	2,II	2,28	2,46
6	6	I,85	2,00	2,2I	2,38	2,57	2,08	2,25	2,49	2,68	2,90
7	7	2,I3	2,30	2,54	2,74	2,96	2,39	2,58	2,86	3,08	3,33
8	8	2,40	2,59	2,86	3,09	3,33	2,70	2,9I	3,22	3,48	3,75
9	9	2,67	2,88	3,I8	3,43	3,7I	3,00	3,24	3,58	3,86	4,I7
I0	I0	2,93	3,I6	3,50	3,78	4,08	3,30	3,56	3,94	4,25	4,59
II	II	3,I9	3,45	3,8I	4,II	-	3,59	3,88	4,29	4,63	-
I2	I2	3,45	3,73	4,I2	4,45	-	3,89	4,I9	4,64	5,0I	-
I3	I4	3,97	4,28	4,74	-	-	4,46	4,82	5,33	-	-
I4	I6	4,48	4,83	5,34	-	-	5,03	5,43	6,0I	-	-
Индекс		а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к

НЕПОЛНОЕ ШТУЧНОЕ ВРЕМЯ

НАКЕРНИВАНИЕ ТОЧЕК ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ОСЕВЫХ ЛИНИЙ С ОКРУЖНОСТЬЮ

Карта 26, лист 2

№ позиции	Количество окружностей одного размера n, шт., до	Положение плоскости									
		Горизонтальное					Вертикальное				
		Диаметр окружности Д, мм, до									
		50	I00	250	500	I000	50	I00	250	500	I000
		Время Т, мин									
I5	I8	4,98	5,37	5,94	-	-	5,60	6,04	6,68	-	-
I6	20	5,47	5,90	6,53	-	-	6,I5	6,64	7,35	-	-
I7	22	5,96	6,43	-	-	-	6,7I	7,24	-	-	-
I8	24	6,45	6,96	-	-	-	7,25	7,83	-	-	-
Индекс		а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к

Формулы зависимости

$$T = 0{,}24 \cdot n^{0{,}9} \cdot Д^{0{,}II}$$ – поз.I-24, инд.а-д;

$$T = 0{,}27 \cdot n^{0{,}9} \cdot Д^{0{,}II}$$ – поз.I-24, инд.е-к

НЕПОЛНОЕ ШТУЧНОЕ ВРЕМЯ

НАКЕРНИВАНИЕ ТОЧЕК НА ОКРУЖНОСТИ


Карта 27, лист I

Содержание работы

I. Взять кернер и молоток слесарный.

2. Установить кернер и накернить точки на окружности.

3. Отложить кернер и молоток слесарный



№ позиции	Количество точек n, шт., до	Положение плоскости											
		Горизонтальное						Вертикальное					
		Диаметр окружности Д, мм, до											
		50	I50	500	I500	3000	5000	50	I50	500	I500	3000	5000
		Время Т, мин											
I	2	0,I6	-	-	-	-	-	0,I8	-	-	-	-	-
2	3	0,24	-	-	-	-	-	0,26	-	-	-	-	-
3	4	0,3I	0,35	-	-	-	-	0,34	0,39	-	-	-	-
4	5	0,37	0,43	0,49	-	-	-	0,42	0,47	0,55	-	-	-
5	6	0,44	0,50	0,58	-	-	-	-	0,56	0,64	-	-	-
Индекс		а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м

НЕПОЛНОЕ ШТУЧНОЕ ВРЕМЯ

НАКЕРНИВАНИЕ ТОЧЕК НА ОКРУЖНОСТИ

Карта 27 , лист 2

№ позиции	Количество точек n шт., до	Положение плоскости											
		Горизонтальное						Вертикальное					
		Диаметр окружности Д, мм, до											
		50	I50	500	I500	3000	5000	50	I50	500	I500	3000	5000
		Время Т, мин											
6	7	0,5I	0,58	0,67	-	-	-	0,56	0,64	0,74	-	-	-
7	8	0,57	0,65	0,75	0,86	-	-	0,63	0,72	0,84	0,95	-	-
8	9	-	0,72	0,84	0,96	I,04	-	-	0,80	0,93	I,06	I,I6	-
9	I0	-	0,80	0,92	I,05	I,I4	-	-	0,88	I,02	I,I6	I,27	-
I0	II	-	0,87	I,00	I,I4	I,24	I,32	-	0,96	I,II	I,27	I,38	I,47
II	I2	-	0,94	I,09	I,24	I,34	I,43	-	I,04	I,20	I,37	I,49	I,59
I2	I4	-	-	I,25	I,42	I,55	I,64	-	-	I,38	I,58	I,7I	I,83
I3	I6	-	-	I,40	I,60	I,74	I,85	-	-	I,56	I,78	I,93	2,06
I4	I8	-	-	I,56	I,78	I,94	2,06	-	-	I,73	I,98	2,I5	2,29
I5	20	-	-	I,72	I,96	2,I3	2,26	-	-	I,9I	2,I7	2,36	2,52
Индекс		а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м

НЕПОЛНОЕ ШТУЧНОЕ ВРЕМЯ

НАКЕРНИВАНИЕ ТОЧЕК НА ОКРУЖНОСТИ

Карта 27, лист 3

№ позиции	Количество точек n, шт., до	Положение плоскости											
		Горизонтальное						Вертикальное					
		Диаметр окружности Д, мм, до											
		50	I50	500	I500	3000	5000	50	I50	500	I500	3000	5000
		Время Т, мин											
I6	22	–	–	I,87	2,I4	2,32	2,47	–	–	2,08	2,37	2,57	2,74
I7	24	–	–	2,03	2,3I	2,5I	2,67	–	–	2,24	2,56	2,78	2,97
I8	28	–	–	–	2,65	2,88	3,07	–	–	–	2,94	3,20	3,4I
I9	32	–	–	–	2,99	3,25	3,46	–	–	–	3,32	3,6I	3,85
20	36	–	–	–	3,33	3,62	3,84	–	–	–	3,69	4,0I	4,28
2I	40	–	–	–	3,66	3,98	4,23	–	–	–	4,06	4,4I	4,70
22	44	–	–	–	–	4,33	4,6I	–	–	–	–	4,80	5,I2
23	48	–	–	–	–	4,68	4,98	–	–	–	–	5,20	5,54
Индекс		а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м
Формула зависимости		$T = C \cdot n^{0,9} \cdot Д^{0,I2}$											

НЕПОЛНОЕ ШТУЧНОЕ ВРЕМЯ НАКЕРНИВАНИЕ ТОЧЕК НА ОКРУЖНОСТИ	Карта 27 , лист 4

Значения коэффициента пропорциональности "С"

№ позиции	Индекс	
	а - е	ж - м
	Значения "С"	
I - 23	0,055	0,06I

НЕПОЛНОЕ ШТУЧНОЕ ВРЕМЯ НАКЕРНИВАНИЕ КОНТУРА ДЕТАЛИ, ЛИНИЙ ПО РАЗМЕТКЕ	Карта 28 , лист I

Содержание работы

I. Взять кернер и молоток слесарный.

2. Накернить контур детали или линию.

3. Отложить кернер и молоток слесарный

№ позиции	Периметр контура, длина линии P, мм, до	Вид контура, линии						
		Прямолинейный				Криволинейный		
		Расстояние между точками накернивания l, мм, до						
		I0	25	50	I00	I0	25	50
		Время T, мин						
I	I00	0,2I	-	-	-	0,26	-	-
2	I20	0,24	0,I4	-	-	0,30	0,I8	-
3	I50	0,29	0,I7	-	-	0,36	0,2I	-
4	I80	0,34	0,20	0,I3	-	0,42	0,25	0,I7
5	220	0,40	0,24	0,I6	0,II	0,50	0,30	0,20
6	260	0,46	0,27	0,I8	0,I2	0,57	0,34	0,23
7	300	0,52	0,3I	0,2I	0,I4	0,65	0,38	0,26
8	360	0,60	0,36	0,24	0,I6	0,75	0,45	0,30
9	400	0,66	0,39	0,26	0,I8	0,82	0,49	0,33
I0	500	0,80	0,47	0,32	0,2I	I,00	0,59	0,40
II	600	0,93	0,55	0,37	0,25	I,I6	0,69	0,46
I2	700	I,06	0,63	0,42	0,28	I,32	0,78	0,53
I3	800	I,I8	0,70	0,47	0,32	I,48	0,88	0,59
I4	900	I,30	0,77	0,52	0,35	I,63	0,97	0,66
I5	I000	I,43	0,85	0,6I	0,38	I,78	I,06	0,7I
Индекс		а	б	в	г	д	е	ж

НЕПОЛНОЕ ШТУЧНОЕ ВРЕМЯ

НАКЕРНИВАНИЕ КОНТУРА ДЕТАЛИ; ЛИНИЙ ПО РАЗМЕТКЕ

Карта 28, лист 2

№ позиции	Периметр контура длина линии P, мм, до	Вид контура, линии						
		Прямолинейный				Криволинейный		
		Расстояние между точками накернивания ℓ мм, до						
		I0	25	50	I00	I0	25	50
		Время T, мин						
I6	I200	I,66	0,98	0,66	0,45	2,08	I,23	0,83
I7	I500	2,00	I,I9	0,80	0,54	2,50	I,49	I,00
I8	I800	2,34	I,38	0,93	0,63	2,92	I,73	I,I7
I9	2200	-	I,64	I,I0	0,74	-	2,05	I,38
20	2600	-	I,89	I,27	0,86	-	2,36	I,59
2I	3000	-	-	I,43	0,96	-	-	I,79
22	3600	-	-	I,67	I,I2	-	-	2,09
23	4000	-	-	I,82	I,23	-	-	2,28
24	5000	-	-	2,20	I,48	-	-	2,75
Индекс		а	б	в	г	д	е	ж

Формула зависимости

$$T = C \frac{P^{0,84}}{\ell^{0,57}}$$

Значения коэффициента пропорциональности "С"

№ позиции	Индекс	
	а - г	д - ж
	Значения "С"	
I - 24	0,0I6	0,020

Примечание. Нормативы времени рассчитаны на накернивание контура детали или линий на горизонтальной плоскости. При накернивании контура детали или линий на вертикальной плоскости приведенное в нормативной карте время применяется с коэффициентом I,I.

НЕПОЛНОЕ ШТУЧНОЕ ВРЕМЯ

РАЗМЕТКА УСТУПОВ (ЗАНИЖЕНИЙ)


Карта 29 , лист I

Содержание работы

I. Найти размеры на чертеже.

2. Взять инструмент, разметить контур уступа (занижения).

3. Отложить инструмент



№ позиции	Высота уступа (занижения) Н, мм, до	Ширина уступа (занижения) В, мм, до										
		I5	20	30	40	50	60	80	I00	I30	I60	200	300
		Время Т, мин											
I	2	0,39	0,43	0,48	0,52	0,56	0,59	0,65	0,69	-	-	-	-
2	4	0,48	0,52	0,59	0,65	0,69	0,73	0,80	0,85	0,92	-	-	-
3	6	0,54	0,59	0,67	0,73	0,78	0,82	0,90	0,96	I,04	I,II	-	-
4	8	0,59	0,65	0,73	0,80	0,85	0,90	0,98	I,05	I,I3	I,2I	I,29	-
5	I0	0,63	0,69	0,78	0,85	0,9I	0,96	I,05	I,I2	I,2I	I,29	I,38	I,56
6	I5	0,72	0,78	0,88	0,96	I,03	I,08	I,I8	I,26	I,37	I,46	I,56	I,76
7	20	0,78	0,85	0,96	I,05	I,I2	I,I8	I,29	I,38	I,49	I,59	I,70	I,92
8	30	0,88	0,96	I,09	I,I8	I,26	I,34	I,46	I,56	I,68	I,79	I,92	2,I6
9	50	I,03	I,I2	I,26	I,38	I,47	I,56	I,70	I,82	I,96	2,09	2,23	2,52
I0	70	I,I4	I,24	I,40	I,52	I,63	I,72	I,88	2,0I	2,I7	2,3I	2,47	2,79
II	I00	I,26	I,38	I,56	I,70	I,82	I,92	2,09	2,23	2,42	2,57	2,75	3,II
I2	I60	I,46	I,59	I,79	I,95	2,09	2,2I	2,4I	2,57	2,78	2,96	3,I7	3,58
I3	200	I,56	I,70	I,92	2,09	2,23	2,36	2,57	2,75	2,98	3,I7	3,39	3,82
Индекс		а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м

Формула зависимости

$$T = 0,I4I \cdot H^{0,3} \cdot B^{0,3}$$

Примечание. Нормативы времени рассчитаны на разметку уступов (занижений) на вертикально расположенных поверхностях. При разметке на поверхностях, расположенных горизонтально, приведенное в нормативной карте время применяется с коэффициентом I,I.

НЕПОЛНОЕ ШТУЧНОЕ ВРЕМЯ

РАЗМЕТКА П-ОБРАЗНЫХ ПАЗОВ


Карта 30, лист I

Содержание работы

I. Найти размеры на чертеже.

2. Взять инструмент, разметить контур паза.

3. Отложить инструмент



№ позиции	Высота паза H, мм, до	Ширина паза B, мм, до											
		I5	20	30	40	50	60	80	I00	I30	I60	200	300
		Время T, мин											
I	2	0,56	0,6I	0,69	0,75	0,80	0,85	0,92	0,99	-	-	-	-
2	4	0,69	0,75	0,85	0,93	0,99	I,04	I,I4	I,22	I,32	-	-	-
3	6	0,78	0,85	0,96	I,04	I,I2	I,I8	I,29	I,38	I,49	I,58	-	-
4	8	0,85	0,92	I,04	I,I4	I,22	I,29	I,40	I,50	I,62	I,73	I,85	-
5	I0	0,9I	0,99	I,I2	I,22	I,30	I,38	I,50	I,60	I,74	I,85	I,98	2,23
6	I5	I,02	I,I2	I,26	I,38	I,47	I,55	I,69	I,8I	I,96	2,09	2,23	2,52
7	20	I,I2	I,22	I,38	I,50	I,60	I,69	I,85	I,98	2,I4	2,27	2,43	2,74
8	30	I,26	I,38	I,55	I,69	I,8I	I,9I	2,09	2,23	2,4I	2,57	2,75	3,I0
9	50	I,47	I,60	I,8I	I,98	2,II	2,23	2,43	2,60	2,8I	2,99	3,20	3,62
I0	70	I,63	I,77	2,00	2,I8	2,34	2,47	2,69	2,88	3,II	3,3I	3,54	4,00
II	I00	I,8I	I,98	2,23	2,43	2,60	2,75	2,99	3,20	3,46	3,69	3,94	4,45
I2	I60	2,09	2,27	2,57	2,80	2,99	3,I6	3,45	3,69	3,99	4,24	4,54	5,I2
I3	200	2,23	2,43	2,75	2,99	3,20	3,38	3,68	3,98	4,26	4,54	4,85	5,48
Индекс		а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м

Формула зависимости

$$T = 0{,}202 \cdot H^{0{,}3} \cdot B^{0{,}3}$$

НЕПОЛНОЕ ШТУЧНОЕ ВРЕМЯ РАЗМЕТКА П-ОБРАЗНЫХ ПАЗОВ	Карта 30 , лист 2

Примечания:

1. Нормативы времени рассчитаны на разметку П-образных пазов на вертикально расположенных поверхностях. При разметке на поверхностях, расположенных горизонтально, приведенное в нормативной карте время применяется с коэффициентом 1,1.


2. При разметке П-образных пазов при помощи шаблона приведенное в нормативной карте время применяется с коэффициентом 0,5.

НЕПОЛНОЕ ШТУЧНОЕ ВРЕМЯ
РАЗМЕТКА Т-ОБРАЗНЫХ ПАЗОВ

Карта 31 , лист 1

Содержание работы

1. Найти размеры на чертеже.
2. Взять инструмент, разметить контур паза.
3. Отложить инструмент



№ позиции	Размеры паза, мм, до										
	A	B	C	H							
				I4	I7	25	32	38	48	6I	7I	80
				Время Т, мин								
I	I0	I6	7	I,6I	I,73	2,0I	2,20	2,35	2,57	2,82	2,98	3,I2
2	I4	23	9	-	I,84	2,I3	2,34	2,50	2,73	2,99	3,I7	3,3I
3	I8	30	I2	-	-	2,23	2,45	2,6I	2,85	3,I3	3,3I	3,47
4	22	37	I6	-	-	-	2,54	2,7I	2,96	3,24	3,44	3,59
5	28	46	20	-	-	-	-	2,83	3,09	3,39	3,59	3,76
6	36	56	25	-	-	-	-	-	3,24	3,54	3,75	3,93
7	42	68	32	-	-	-	-	-	-	3,64	3,86	4,04
8	48	80	36	-	-	-	-	-	-	-	3,95	4,I4
Индекс				а	б	в	г	д	е	ж	з	и

Формула зависимости: $T = 0{,}39 \cdot A^{0{,}I8} \cdot H^{0{,}38}$

Примечания:

I. Нормативы времени рассчитаны на разметку Т-образных пазов на вертикально расположенных поверхностях. При разметке на поверхностях, расположенных горизонтально, приведенное в нормативной карте время применяется с коэффициентом I,I.


2. При разметке Т-образных пазов с помощью шаблона приведенное в нормативной карте время применяется с коэффициентом 0,5.

НЕПОЛНОЕ ШТУЧНОЕ ВРЕМЯ
РАЗМЕТКА ПАЗОВ ТИПА "ЛАСТОЧКИН ХВОСТ"

Карта 32 , лист I

Содержание работы

I. Найти размеры на чертеже.
2. Взять инструмент, разметить контур паза.
3. Отложить инструмент



№ позиции	Высота паза H, мм, до	Ширина паза B, мм, до										
		I5	20	30	40	50	70	I00	I30	I60	200	300
		Время T, мин										
I	I0	I,I4	I,24	I,40	I,53	I,63	I,80	2,0I	2,I7	2,3I	2,47	2,79
2	I5	I,28	I,40	I,58	I,72	I,84	2,04	2,27	2,46	2,6I	2,79	3,I5
3	20	I,40	I,52	I,72	I,88	2,0I	2,22	2,47	2,68	2,85	3,04	3,44
4	30	I,58	I,72	I,95	2,I2	2,27	2,5I	2,79	3,02	3,22	3,44	3,88
5	50	I,84	2,0I	2,27	2,47	2,64	2,92	3,26	3,52	3,75	4,0I	4,54
6	70	2,04	2,22	2,5I	2,74	2,93	3,24	3,60	3,90	4,I5	4,44	5,0I
7	I00	2,27	2,47	2,79	3,04	3,26	3,60	4,0I	4,34	4,62	4,94	5,57
8	I60	2,6I	2,85	3,22	3,5I	3,75	4,I5	4,62	5,00	5,32	5,68	6,42
9	200	2,79	3,04	3,44	3,75	4,0I	4,44	4,94	5,34	5,68	6,08	6,86
Индекс		а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л

Формула зависимости: $T = 0{,}253 \cdot H^{0{,}3} \cdot B^{0{,}3}$

Примечания:


I. Нормативы времени рассчитаны на разметку пазов типа "Ласточкин хвост", расположенных на вертикальной плоскости. При разметке пазов на горизонтальной плоскости приведенное в нормативной карте время применяется с коэффициентом I,I.

2. При разметке пазов с помощью шаблона приведенное в нормативной карте время применяется с коэффициентом 0,5.

НЕПОЛНОЕ ШТУЧНОЕ ВРЕМЯ РАЗМЕТКА ЦЕНТРОВ НА ВАЛАХ	Карта 33 , лист I

Содержание работы

I. Найти размеры на чертеже и произвести расчеты.
2. Взять рейсмас, провести линии (I,2) с двух сторон вала.
3. Повернуть вал в призмах на 180^0.
4. Провести линии (3,4) с двух сторон вала.
5. Разделить пополам полученное расстояние и провести линию АБ с двух концов вала.
6. Повернуть вал на 90^0, проверить линии АБ по угольнику.
7. Провести линии ВГ с двух сторон вала, отложить рейсмас.



№ позиции	Длина вала l, мм, до	Диаметр вала Д, мм , до											
		30	50	80	I00	I50	200	250	300	350	400	450	500
		Время Т, мин											
I	60	I,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	I00	I,72	2,I3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	I60	2,05	2,54	3,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	200	2,22	2,75	3,36	3,68	-	-	-	-	-	-	-	-
5	300	2,58	3,20	3,90	4,28	5,08	5,72	-	-	-	-	-	-
6	400	2,87	3,56	4,34	4,76	5,66	6,37	7,00	7,55	-	-	-	-
7	500	3,I2	3,86	4,7I	5,I7	6,I3	6,92	7,60	8,20	8,75	-	-	-
Индекс		а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м

НЕПОЛНОЕ ШТУЧНОЕ ВРЕМЯ
РАЗМЕТКА ЦЕНТРОВ НА ВАЛАХ

Карта 33 , лист 2

№ позиции	Длина вала L, мм, до	Диаметр вала Д, мм, до: 30	50	80	100	150	200	250	300	350	400	450	500
		Время Т, мин											
8	800	3,71	4,60	5,60	6,15	7,30	8,23	9,04	9,76	10,4	11,0	11,6	12,1
9	1000	4,03	5,00	6,09	6,68	7,92	8,94	9,82	10,6	11,3	12,0	12,6	13,1
10	1500	-	5,80	7,07	7,76	9,21	10,4	11,4	12,3	13,1	13,9	14,6	15,3
11	2000	-	6,46	7,86	8,64	10,2	11,6	12,7	13,7	14,6	15,5	16,2	17,0
12	2500	-	7,01	8,54	9,38	11,1	12,6	13,8	14,9	15,9	16,8	17,6	18,4
13	3000	-	7,50	9,14	10,0	11,9	13,4	14,8	15,9	17,0	18,0	18,9	19,7
14	4000	-	-	10,2	11,2	13,2	14,3	16,4	17,7	18,9	20,0	21,0	22,0
15	5000	-	-	-	12,1	14,4	16,2	17,8	19,2	20,5	21,7	22,8	23,8
Индекс		а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м

Формула зависимости: $T = 0{,}075 \cdot L^{0;37} \cdot Д^{0,42}$

Примечания:

1. Нормативы времени рассчитаны на разметку центров вала с двух сторон. При разметке центра с одной стороны вала приведенное в нормативной карте время применяется с коэффициентом 0,6.

2. Нормативы времени рассчитаны на разметку гладких цилиндрических валов. При разметке валов с уступами приведенное в нормативной карте время брать для среднего диаметра.

НЕПОЛНОЕ ШТУЧНОЕ ВРЕМЯ РАЗМЕТКА ДЕТАЛЕЙ НА ЧАСТИ В ДЕЛИТЕЛЬНОЙ ГОЛОВКЕ	Карта 34, лист I

Содержание работы

I. Найти размеры на чертеже.

2. Взять инструмент, разметить деталь с поворотом на последующее деление.

3. Отложить инструмент

№ позиции	Вид установки	Масса детали М, кг, до	Количество делений n, до									
			4	6	8	I0	I2	I6	20	25.	30	40
			Время Т, мин									
I	В патроне	I	0,50	0,59	0,67	0,74	0,79	0,90	0,98	I,08	I,I7	I,32
2		3	0,56	0,66	0,75	0,82	0,89	I,00	I,I0	I,2I	I,30	I,47
3		5	0,59	0,70	0,79	0,87	0,93	I,05	I,I6	I,27	I,37	I,55
4		8	0,62	0,73	0,83	0,9I	0,98	I,I0	I,2I	I,33	I,44	I,62
5		I5	0,66	0,78	0,88	0,97	I,04	I,I8	I,29	I,42	I,53	I,73
6		20	0,68	0,8I	0,9I	I,00	I,08	I,2I	I,33	I,46	I,58	I,78
7	В центрах с хомутиком	I	0,76	0,88	0,97	I,05	I,I2	I,25	I,35	I,46	I,56	I,73
8		3	0,85	0,98	I,08	I,I8	I,25	I,39	I,5I	I,63	I,75	I,94
9		5	0,89	I,03	I,I4	I,24	I,32	I,46	I,59	I,72	I,84	2,04
I0		8	0,93	I,08	I,20	I,30	I,38	I,54	I,66	I,80	I,93	2,I4
II		I5	0,99	I,I5	I,27	I,38	I,47	I,64	I,77	I,92	2,05	2,27
I2		20	I,02	I,I8	I,3I	I,42	I,52	I,68	I,82	I,98	2,II	2,34
Индекс			а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к

Формулы зависимости

$T = 0{,}28 \cdot M^{0{,}I0} \cdot n^{0{,}42}$ – поз.I–6;

$T = 0{,}46 \cdot M^{0{,}I0} \cdot n^{0{,}36}$ – поз.7–I2

Примечания:

I. При проведении дополнительной риски с выносом на торец или диаметр детали к приведенному в нормативной карте времени прибавлять 0,04 мин на каждую линию.

2. При проведении двойных рисок с накернивание приведенное в нормативной карте время применяется с коэффициентом I,6.

НЕПОЛНОЕ ШТУЧНОЕ ВРЕМЯ РАЗМЕТКА КОНТУРОВ ДЕТАЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ Индивидуальный раскрой – одна деталь из заготовки	Карта 35 , лист I

Содержание работы

I. Найти размеры на чертеже, произвести расчеты.

2. Взять инструмент, разметить контур детали, нанести контрольные керны по углам детали.

3. Отложить инструмент

№ позиции	Длина детали L, мм, до	Ширина детали B, мм, до	Число рисок по контуру, n									
			I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
			Время на деталь Т, мин									
I	450	200	0,24	0,4I	0,58	0,73	0,87	I,0I	I,I4	I,28	I,40	I,53
2		450	0,32	0,56	0,78	0,99	I,I8	I,37	I,56	I,74	I,9I	2,08
3	750	400	0,42	0,73	I,0I	I,28	I,53	I,78	2,0I	2,24	2,47	2,68
4		750	0,53	0,93	I,29	I,63	I,95	2,26	2,56	2,85	3,I4	3,42
5	I200	800	0,72	I,25	I,74	2,20	2,63	3,05	3,46	3,85	4,24	4,62
6		I200	0,83	I,46	2,03	2,56	3,07	3,56	4,03	4,49	4,94	5,38
7	I800	900	0,95	I,66	2,3I	2,92	3,50	4,06	4,59	5,I2	5,63	6,I3
8		I800	I,24	2,I7	3,0I	3,80	4,55	5,28	5,98	6,66	7,33	7,98
9	2500	I200	I,29	2,25	3,I3	3,95	4,74	5,49	6,22	6,93	7,62	8,30
I0		2400	I,67	2,93	4,08	5,I4	6,I6	7,I5	8,I0	9,02	9,92	I0,8
II	3500	I200	I,60	2,75	3,82	4,82	5,78	6,70	7,59	8,46	9,30	I0,I
I2		2400	2,04	3,58	4,97	6,27	7,5I	8,7I	9,86	II,0	I2,I	I3,2
I3	4500	I200	I,82	3,I9	4,43	5,59	6,70	7,77	8,80	9,8I	I0,8	II,7
I4		2400	2,37	4,I5	5,77	7,28	8,72	I0,I	II,4	I2,8	I4,0	I5,3
I5	6000	I200	2,I6	3,79	5,26	6,64	7,96	9,22	I0,4	II,6	I2,8	I3,9
I6		2400	2,8I	4,92	6,84	8,64	I0,3	I2,0	I3,6	I5,I	I6,6	I8,I
Индекс			а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к

НЕПОЛНОЕ ШТУЧНОЕ ВРЕМЯ

РАЗМЕТКА КОНТУРОВ ДЕТАЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ

Индивидуальный раскрой - одна деталь из заготовки

Карта 35, лист 2

№ позиции	Длина детали l, мм, до	Ширина детали B, мм, до	Число рисок по контуру, n									
			I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
			Время на деталь T, мин									
I7	7500	I200	2,46	4,3I	5,99	7,56	9,06	I0,5	II,9	I3,2	I4,6	I5,9
I8		2400	3,20	5,6I	7,79	9,84	II,8	I3,7	I5,5	I7,2	I9,0	20,6
Индекс			а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к

Формула зависимости $T = 0{,}00086 \cdot l^{0{,}59} \cdot B^{0{,}38} \cdot n^{0{,}8I}$

Примечания:

I. При отсутствии карты раскроя число рисок по контуру принимать:

а) для деталей с взаимно перпендикулярными сторонами на две единицы меньше числа сторон детали;

б) для деталей без перпендикулярных сторон - на единицу меньше числа сторон детали.

2. Нормы времени рассчитаны на выполнение разметки контуров деталей при отношении периметров заготовки к детали до I,5; при отношении периметров заготовки к детали свыше I,6 до 2,5 приведенное в нормативной карте время применяется с коэффициентом I,L

3. При разметке деталей, прошедших гибку, приведенное в нормативной карте время применяется с коэффициентом I,5.

4. Нормативы времени рассчитаны на разметку контуров деталей без маркировки. При выполнении маркировки деталей к приведенному в нормативной карте времени добавлять:

Способ маркировки		
мелом или краской	клеймом	керном
Время T, мин на один маркируемый знак		
0,04	0,08	0,I2

НЕПОЛНОЕ ШТУЧНОЕ ВРЕМЯ РАЗМЕТКА КОНТУРОВ ДЕТАЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ Индивидуальный раскрой - одна деталь из заготовки	Карта 35 , лист 3

5. Нормативы времени рассчитаны на разметку контуров деталей на разметочной плите или стеллаже. При разметке контуров деталей разметочным кульманом приведенное в нормативной карте время применяется с коэффициентом 0,85.

НЕПОЛНОЕ ШТУЧНОЕ ВРЕМЯ

РАЗМЕТКА КОНТУРОВ ДЕТАЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ

Групповой раскрой - несколько деталей из заготовки

Карта 36, лист I

Содержание работы

I. Найти размеры на чертеже и произвести расчеты.

2. Взять инструмент, разметить контур, нанести контрольные керны по углам детали.

3. Отложить инструмент

I. Разные детали

№ позиции	Длина L, мм, до	Ширина B, мм, до	Число скосов на детали n, шт.			
			0	2	3	Свыше 3
			Время на деталь T, мин.			
I	250	50	0,26	0,33	0,37	0,4I
2		80	0,3I	0,39	0,45	0,50
3		I25	0,38	0,47	0,54	0,60
4		200	0,46	0,57	0,66	0,72
5	450	50	0,36	0,45	0,5I	0,57
6		80	0,43	0,55	0,62	0,69
7		I25	0,52	0,66	0,75	0,82
8		200	0,63	0,79	0,9I	I,00
9		300	0,75	0,94	I,03	I,I8
I0	750	80	0,57	0,72	0,83	0,9I
II		I25	0,69	0,87	0,99	I,09
I2		200	0,84	I,05	I,20	I,32
I3		300	0,99	I,24	I,42	I,56
I4		500	I,22	I,53	I,75	I,92
Индекс			а	б	в	г

НЕПОЛНОЕ ШТУЧНОЕ ВРЕМЯ

РАЗМЕТКА КОНТУРОВ ДЕТАЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ Карта 36, лист 2

Групповой раскрой – несколько деталей из заготовки

№ позиции	Длина L, мм, до	Ширина B, мм, до	Число скосов на детали n, шт.			
			0	2	3	Свыше 3
			Время на деталь T, мин			
I5	I200	200	I,08	I,36	I,56	I,7I
I6		300	I,28	I,6I	I,84	2,02
I7		500	I,58	I,98	2,27	2,49
I8		800	I,9I	2,40	2,74	3,0I
I9	I800	200	I,35	I,70	I,95	2,I4
20		300	I,60	2,0I	2,30	2,53
2I		500	I,97	2,48	2,83	3,I2
22		800	2,38	3,00	3,43	3,77
23		I250	2,87	3,6I	4,I3	4,54
24	2500	500	2,36	2,97	3,39	3,73
25		800	2,86	3,59	4,I0	4,5I
26		I250	3,44	4,32	4,94	5,44
27		2000	4,I7	5,24	5,99	6,59
28	3500	500	2,84	3,57	4,08	4,49
29		800	3,44	4,32	4,94	5,43
30		I250	4,I4	5,20	5,95	6,54
3I		2000	5,02	6,3I	7,2I	7,93
32	4500	500	3,26	4,I0	4,69	5,I6
33		800	3,95	4,96	5,67	6,23
34		I250	4,75	5,97	6,83	7,5I
Индекс			а	б	в	г

НЕПОЛНОЕ ШТУЧНОЕ ВРЕМЯ

РАЗМЕТКА КОНТУРОВ ДЕТАЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ

Групповой раскрой – несколько деталей из заготовки

Карта 36, лист 3

№ позиции	Длина L, мм, до	Ширина B, мм, до	Число скосов на детали ⌐, шт.			
			0	2	3	Свыше 3
			Время на деталь T, мин			
35	6000	500	3,82	4,8I	5,49	6,04
36		800	4,62	5,8I	6,64	7,30
37		I250	5,57	7,00	8,00	8,80
	П. Одинаковые детали из немерной заготовки					
38	250	50	0,23	0,29	0,33	0,36
39		80	0,27	0,34	0,40	0,44
40		I25	0,33	0,4I	0,48	0,53
4I		200	0,40	0,50	0,58	0,63
42	450	50	0,32	0,40	0,45	0,50
43		80	0,38	0,48	0,55	0,6I
44		I25	0,46	0,58	0,66	0,72
45		200	0,55	0,70	0,80	0,88
46		300	0,66	0,83	0,9I	I,04
47	750	80	0,50	0,63	0,73	0,80
48		I25	0,6I	0,77	0,87	0,96
49		200	0,74	0,92	I,06	I,I6
50		300	0,87	I,09	I,25	I,37
5I		500	I,07	I,35	I,54	I,69
52	I200	200	0,95	I,20	I,37	I,50
53		300	I,I3	I,42	I,62	I,78
54		500	I,39	I,74	2,00	2,I9
55		800	I,68	2,II	2,4I	2,65
Индекс			а	б	в	г

НЕПОЛНОЕ ШТУЧНОЕ ВРЕМЯ

РАЗМЕТКА КОНТУРОВ ДЕТАЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ

Групповой раскрой - несколько деталей из заготовки

Карта 36, лист 4

№ позиции	Длина L, мм, до	Ширина B, мм, до	Число скосов на детали n_c, шт.			
			0	2	3	Свыше 3
			Время на деталь T, мин			
56	I800	200	I,I9	I,50	I,72	I,88
57		300	I,4I	I,77	2,02	2,23
58		500	I,73	2,I8	2,49	2,75
59		800	2,09	2,64	3,02	3,32
60		I250	2,53	3,I8	3,63	4,00
6I	2500	500	2,08	2,6I	2,98	3,28
62		800	2,52	3,I6	3,6I	3,97
63		I250	3,03	3,80	4,35	4,79
64		2000	3,67	4,6I	5,27	5,80
65	3500	500	2,50	3,I4	3,59	3,95
66		800	3,03	3,80	4,35	4,78
67		I250	3,64	4,58	5,24	5,76
68		2000	4,42	5,55	6,34	6,98
69	4500	500	2,87	3,6I	4,I3	4,54
70		800	3,48	4,36	4,99	5,48
7I		I250	4,I8	5,25	6,0I	6,6I
72	6000	500	3,36	4,23	4,83	5,32
73		800	4,07	5,II	5,84	6,42
74		I250	4,90	6,I6	7,04	7,74
Индекс			а	б	в	г

НЕПОЛНОЕ ШТУЧНОЕ ВРЕМЯ

РАЗМЕТКА КОНТУРОВ ДЕТАЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ

Групповой раскрой – несколько деталей из заготовки

Карта 36 , лист 5

Ш. Одинаковые детали из мерной заготовки

№ позиции	Длина L, мм, до	Ширина B, мм, до	Число скосов на детали n, шт.			
			0	2	3	Свыше 3
			Время на деталь T, мин			
75	250	50	0,20	0,25	0,28	0,3I
76		80	0,23	0,29	0,34	0,38
77		I25	0,28	0,35	0,4I	0,46
78		200	0,34	0,43	0,50	0,54
79	450	50	0,28	0,34	0,39	0,43
80		80	0,33	0,4I	0,47	0,52
8I		I25	0,40	0,50	0,57	0,62
82		200	0,47	0,60	0,69	0,76
83		300	0,57	0,7I	0,78	0,89
84	750	80	0,43	0,54	0,62	0,69
85		I25	0,52	0,66	0,75	0,83
86		200	0,64	0,79	0,9I	I,00
87		300	0,75	0,94	I,08	I,I8
88		500	0,92	I,I6	I,32	I,45
89	I200	200	0,82	I,03	I,I8	I,29
90		300	0,97	I,22	I,39	I,53
9I		500	I,20	I,50	I,72	I,88
92		800	I,44	I,8I	2,07	2,28
Индекс			а	б	в	г

НЕПОЛНОЕ ШТУЧНОЕ ВРЕМЯ

РАЗМЕТКА КОНТУРОВ ДЕТАЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ

Групповой раскрой – несколько деталей из заготовки

Карта 36 , лист 6

№ позиции	Длина L, мм, до	Ширина B, мм, до	Число скосов на детали n, шт.			
			0	2	3	Свыше 3
			Время на деталь T, мин			
93		200	I,02	I,29	I,48	I,62
94		300	I,2I	I,52	I,74	I,92
95	I800	500	I,49	I,87	2,I4	2,37
96		800	I,80	2,27	2,60	2,86
97		I250	2,I8	2,73	3,I2	3,44
98		500	I,79	2,24	2,56	2,82
99	2500	800	2,I7	2,72	3,I0	3,4I
I00		I250	2,6I	3,27	3,74	4,I2
I0I		2000	3,I6	3,96	4,53	4,99
I02		500	2,I5	2,70	3,09	3,40
I03	3500	800	2,6I	3,27	3,74	4,II
I04		I250	3,I3	3,94	4,5I	4,95
I05		2000	3,80	4,77	5,45	6,00
I06		500	2,47	3,I0	3,55	3,90
I07	4500	800	2,99	3,75	4,29	4,7I
I08		I250	3,59	4,52	5,I7	5,68
I09		500	2,89	3,64	4,I5	4,58
II0	6000	800	3,50	4,39	5,02	5,52
III		I250	4,2I	5,30	6,05	6,66
Индекс			а	б	в	г

НЕПОЛНОЕ ШТУЧНОЕ ВРЕМЯ РАЗМЕТКА КОНТУРОВ ДЕТАЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ Групповой раскрой – несколько деталей из заготовки	Карта 36 , лист 7

Формулы зависимости

$T = C \cdot L^{0,55} \cdot B^{0,4I}$ – формула (I)

$T = C \cdot L^{0,55} \cdot B^{0,4I} \cdot n^{0,33}$ – формула (2)

Значения коэффициента пропорциональности "С"

№ позиции	Формулы
	I – 2
	Индекс
	а – г
	Значения "С"
I – 37	0,0025
38 – 74	0,0022
75 – III	0,00I9

Примечания:

I. Нормативы времени рассчитаны на разметку контуров деталей без маркировки. При выполнении маркировки деталей к приведенному в нормативной карте времени добавлять:

Способ маркировки		
мелом или краской	клеймом	керном
Время Т, мин на один маркируемый знак		
0,04	0,08	0,I2

2. Нормативы времени рассчитаны на разметку контуров деталей на разметочной плите или стеллаже. При разметке контуров деталей разметочным кульманом приведенное в нормативной карте время применяется с коэффициентом 0,85.

НЕПОЛНОЕ ШТУЧНОЕ ВРЕМЯ
РАЗМЕТКА ДЕТАЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПО ШАБЛОНАМ

Карта 37 , лист I

Содержание работы

I. Взять шаблон и наложить на заготовку.

2. Наметить линии наружного и внутреннего контуров.

3. Снять шаблон, отложить.

№ позиции	Длина детали L, мм, до	Ширина детали B, мм, до	Количество линий (элементов) контура n, до							
			4	7	I2	I8	24	30	40	50
			Время на деталь T, мин							
I	I25	I25	0,27	0,30	-	-	-	-	-	-
2	250	250	0,57	0,63	0,76	-	-	-	-	-
3	450	225	0,84	0,92	I,I2	I,29	-	-	-	-
4		450	I,08	I,I8	I,44	I,66	I,84	-	-	-
5	750	I90	I,I2	I,23	I,49	I,73	I,92	2,07	2,30	2,49
6		380	I,47	I,60	I,96	2,26	2,5I	2,7I	3,0I	3,26
7		750	I,88	2,05	2,50	2,89	3,20	3,47	3,85	4,I7
8	I200	300	I,90	2,07	2,52	2,9I	3,23	3,50	3,88	4,2I
9		600	2,43	2,65	3,23	3,74	4,I4	4,49	4,98	5,40
I0		I200	3,II	3,40	4,I4	4,78	5,3I	5,75	6,37	6,9I
II	I800	450	2,94	3,22	3,92	4,53	5,02	5,44	6,03	6,54
I2		900	3,77	4,I2	5,02	5,80	6,44	6,97	7,73	8,38
I3		I800	4,84	5,29	6,44	7,44	8,26	8,94	9,92	I0,8
I4	2500	600	4,I2	4,50	5,49	6,34	7,03	7,62	8,44	9,I6
I5		I200	5,30	5,79	7,06	8,I5	9,04	9,79	I0,9	II,8
I6		2400	6,79	7,42	9,04	I0,4	II,6	I2,5	I3,9	I5,I
I7	3500	600	8,08	5,73	6,98	8,07	8,95	9,69	I0,7	II,7
I8		I200	6,73	7,36	8,97	I0,4	II,5	I2,4	I3,8	I5,0
I9		2400	8,65	9,45	II,5	I3,3	I4,8	I6,0	I7,7	I9,2
Индекс			а	б	в	г	д	е	ж	з

НЕПОЛНОЕ ШТУЧНОЕ ВРЕМЯ РАЗМЕТКА ДЕТАЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПО ШАБЛОНАМ			Карта 37 , лист 2							
№ позиции	Длина детали l, мм, до	Ширина детали B, мм, до	Количество линий (элементов) контура , до							
			4	7	I2	I8	24	30	40	50
			Время на деталь Т, мин							
20	4500	I200	8,08	8,82	I0,8	I2,4	I3,8	I4,9	I6,6	I8,0
2I		2400	I0,4	II,3	I3,8	I6,0	I7,7	I9,2	2I,3	23,I
Индекс			а	б	в	г	д	е	ж	з
Формула зависимости			$T = 0{,}0008\ l^{0,72}\ B^{0,36}\ ,^{0,44}$							

Примечания:

I. Нормативы времени рассчитаны на разметку деталей без накернивания линий. При разметке деталей с накерниванием приведенное в нормативной карте время применяется с коэффициентом I,3.

2. Нормативы времени рассчитаны на разметку деталей чертилкой. При разметке деталей мелом приведенное в нормативной карте время применяется с коэффициентом 0,85.

3. Нормативы времени рассчитаны на разметку деталей с применением шаблона толщиной до I,0 мм. При разметке деталей с применением шаблона толщиной свыше I,0 мм приведенное в нормативной карте время применяется с коэффициентом I,I,

4. Нормативы времени нрассчитаны на разметку деталей без маркировки. При выполнении маркировки к приведенному в нормативной карте времени добавлять:


НЕПОЛНОЕ ШТУЧНОЕ ВРЕМЯ РАЗМЕТКА ДЕТАЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПО ШАБЛОНАМ	Карта 37 , лист 3

Мелом или краской	Клеймом

Количество знаков маркировки на детали

4 - 7	8 - II	I2 - I5	I6 - 20	2I - 25	Время на каждый последующий знак,	4 - 7	8 - II	I2 - I5	I6 - 20	2I - 25	Время на каждый последующий знак.
Время на деталь Т, мин					мин	Время на деталь Т,мин					мин
0,24	0,40	0,60	0,80	I,0	0,04	0,5	0,8	I,2	I,5	I,9	0,08

5. На эскизе показан пример подсчета линий (элементов) по контуру. На участках контура, ограниченных кривыми линиями, число линий считать в зависимоости от величины угла до 180^0 - 2 линии; до 270^0 - 3 линии; замкнутый контур - 4 линии При наличии участков, ограниченных волнистыми кривыми, число линий считать по числу перегибов плюс единица.



НЕПОЛНОЕ ШТУЧНОЕ ВРЕМЯ РАЗМЕТКА КОНЦОВ ТРУБ ПО ШАБЛОНАМ ПОД ФАСОННУЮ ОБРЕЗКУ	Карта 38, лист I

Содержание работы

I. Взять шаблон и наложить на деталь.

2. Разметить линию обреза по шаблону и снять шаблон

№ позиций	Диаметр трубы Д, мм, до	Длина детали l, м, до								
		0,4	0,63	I,0	I,7	2,6	4,0	6,3	9,0	I2
		Время Т, мин								
I	25	0,37	0,42	0,47	0,54	0,60	0,67	0,76	0,83	0,89
2	38	0,49	0,55	0,62	0,7I	0,79	0,89	I,00	I,09	I,I8
3	54	0,6I	0,69	0,78	0,89	I,00	I,I2	I,26	I,38	I,49
4	76	0,77	0,87	0,98	I,I2	I,25	I,40	I,58	I,73	I,86
5	II0	0,98	I,I0	I,25	I,43	I,60	I,79	2,0I	2,20	2,38
6	I33	I,II	I,25	I,4I	I,62	I,8I	2,03	2,28	2,50	2,69
7	I60	I,26	I,4I	I,60	I,83	2,05	2,29	2,58	2,82	3,04
8	245	I,67	I,87	2,II	2,43	2,7I	3,03	3,4I	3,74	4,03
9	325	2,0I	2,26	2,55	2,92	3,27	3,65	4,II	4,5I	4,86
I0	426	2,40	2,70	3,05	3,50	3,90	4,37	4,92	5,39	5,8I
II	530	2,77	3,I2	3,52	4,04	4,5I	5,04	5,68	6,22	6,7I
I2	630	3,II	3,50	3,94	4,53	5,05	5,65	6,36	6,98	7,52
Индекс		а	б	в	г	д	е	ж	з	и

Формула зависимости $T = 0{,}056 \cdot Д^{0{,}66} \cdot l^{0{,}25}$


Примечания:

I. Нормативы времени рассчитаны на разметку заготовок из мерной трубы. При разметке заготовок из немерной трубы приведенное в нормативной карте время применяется

НЕПОЛНОЕ ШТУЧНОЕ ВРЕМЯ РАЗМЕТКА КОНЦОВ ТРУБ ПО ШАБЛОНАМ ПОД ФАСОННУЮ ОБРЕЗКУ	Карта 38 , лист 2

с коэффициентом I,I.

2. При измененных условиях выполнения работы приведенное в нормативной карте время применяется с поправочными коэффициентами:

Форма размечаемого реза				Разновидность разметки			
Шаблон	Линия реза	Шаблон	Линия реза	Прямые трубы		Гнутые трубы	
				с одного конца	с двух концов	с одного конца	с двух концов
Коэффициент К							
I,0		I,I		I,0	I,7	I,2	2,0

3. Нормативы времени рассчитаны на разметку концов труб без маркировки. При выполнении маркировки к приведенному в нормативной карте времени добавлять:

Мелом или краской						Клеймом					
Количество знаков маркировки на детали											
4-7	8-II	I2-I5	I6-20	2I-25	Время на каждый последующий знак, мм	4-7	8-II	I2-I5	I6-20	2I-25	Время на каждый последующий знак, мм
Время на деталь Т, мин						Время на деталь Т, мин					
0,24	0,4	0,6	0,8	I,0	0,04	0,5	0,8	I,2	I,5	I,9	0,08

НЕПОЛНОЕ ШТУЧНОЕ ВРЕМЯ
РАЗМЕТКА ОТВЕРСТИЙ НА ДЕТАЛЯХ ИЗ ТРУБ

Карта 39, лист I

Содержание работы

I. Найти размеры на чертеже.

2. Взять инструмент, разметить центр отверстия.
3. Разметить контур отверстия.

4. Отложить инструмент

№ позиции	Диаметр трубы Д, мм, до	Длина трубы ℓ, мм, до	Диаметр отверстия d, мм, до				
			50	I00	I50	200	300
			Время на отверстие Т, мин				
I	76	2000	I,36	-	-	-	-
2		3000	I,50	-	-	-	-
3		6000	I,77	-	-	-	-
4		9000	I,95	-	-	-	-
5	I59	2000	I,60	I,75	-	-	-
6		3000	I,77	I,93	-	-	-
7		6000	2,08	2,28	-	-	-
8		9000	2,30	2,52	-	-	-
9	426	2000	I,99	2,I8	2,30	2,38	-
I0		3000	2,I9	2,40	2,53	2,63	-
II		6000	2,59	2,84	2,99	3,I0	-
I2		9000	2,86	3,I3	3,30	3,42	-
I3	720	2000	2,24	2,45	2,58	2,68	2,82
I4		3000	2,46	2,70	2,84	2,95	3,II
I5		6000	2,90	3,I8	3,36	3,48	3,67
I6		9000	3,2I	3,5I	3,70	3,84	4,05
Индекс			а	б	в	г	д

НЕПОЛНОЕ ШТУЧНОЕ ВРЕМЯ

РАЗМЕТКА ОТВЕРСТИЙ НА ДЕТАЛЯХ ИЗ ТРУБ

Карта 39 , лист 2

№ позиции	Диам:тр трубы Д, мм, до	Длина трубы L, м, до	Диаметр отверстия d, мм, до				
			50	I00	I50	200	300
			Время на отверстие Т, мин				
I7	I220	2000	2,34	2,45	2,58	2,68	2,82
I8		3000	2,77	3,03	3,I9	3,3I	3,49
I9		6000	3,27	3,57	3,77	3,9I	4,I3
20		9000	3,60	3,94	4,I5	4,3I	4,55
Индекс			а	б	в	г	д

Формула зависимости

$$T = 0{,}05I \, Д^{0,22} \cdot d^{0,I3} \cdot L^{0,24}$$

НЕПОЛНОЕ ШТУЧНОЕ ВРЕМЯ

РАЗМЕТКА РАЗВЕРТОК КОНТУРОВ КОНИЧЕСКИХ ОБЕЧАЕК


Карта 40, лист I

Содержание работы

I. Найти размеры на чертеже.

2. Взять инструмент, разметить развертку обечайки (из одной или нескольких частей).

3. Отложить инструмент



№ позиции	Диаметр обечайки Д, м, до	Высота обечайки Н, м, до	Число частей обечайки n, шт.			№ позиции	Диаметр обечайки Д, м, до	Высота обечайки Н, м, до	Число частей обечайки n, шт.		
			I	2	3				I	2	3
			Время Т, мин						Время Т, мин		
I		0,25	4,00	6,70	9,I0	I3		0,75	9,48	I6,0	2I,6
2	0,5	0,5	4,64	7,80	I0,6	I4	I,8	I,5	II,0	I8,5	25,I
3		0,8	5,I5	8,66	II,7	I5		2,25	-	20,3	27,5
4		0,3	5,06	8,5I	II,5	I6		I,0	II,7	I9,6	26,6
5	0,75	0,7	6,I0	I0,2	I4,0	I7	2,4	2,0	-	22,8	3I,0
6		I,0	6,60	II,I	I5,0	I8		3,0	-	25,0	33,9
7		0,4	6,20	I0,4	I4,I	I9		I,25	I4,I	23,7	32,2
8	I,0	0,8	7,24	I2,2	I6,5	20	3,2	2,5	-	27,5	37,4
9		I,25	7,98	I3,4	I8,2	2I		4,0	-	30,5	4I,5
I0		0,5	7,4I	I2,4	I6,9	22		I,25	I6,4	27,5	37,4
II	I,3	I,0	8,64	I4,5	I9,7	23	4,0	2,5	I9,0	32,0	43,5
I2		I,5	9,42	I5,8	2I,5	24		4,0	2I,2	35,6	48,3
Индекс			а	б	в	Индекс			г	д	е

НЕПОЛНОЕ ШТУЧНОЕ ВРЕМЯ

РАЗМЕТКА РАЗВЕРТОК КОНТУРОВ КОНИЧЕСКИХ ОБЕЧАЕК

Карта 40 , лист 2

№ позиции	Диаметр обечайки Д, м, до	Высота обечайки Н, м, до	Число частей обечайки n, шт.			№ позиции	Диаметр обечайки Д, м, до	Высота обечайки Н, м, до	Число частей обечайки n, шт.		
			I	2	3				I	2	3
			Время Т, мин						Время Т, мин		
25		I,25	I8,4	3I,0	42,0	28		I,25	20,5	34,4	46,7
26	4,5	2,5	2I,5	36,0	48,9	29	5,0	2,5	23,8	40,I	54,4
27		4,0	23,8	40,0	54,3	30		4,0	26,5	44,5	60,4
Индекс			а	б	в	Индекс			г	д	е

Формулы зависимости

$$T = 7{,}60 \cdot Д^{0{,}49} \cdot Н^{0{,}22} \cdot n^{0{,}75}$$ – поз.I-2I;

$$T = 3{,}90 \cdot Д \cdot Н^{0{,}22} \cdot n^{0{,}75}$$ – поз.22-30

Примечание. Нормативы времени рассчитаны на разметку разверток контуров конических обечаек без накернивания; при выполнении разметки с накерниванием приведенное в нормативной карте время применяется с коэффициентом I,3.

НЕПОЛНОЕ ШТУЧНОЕ ВРЕМЯ

РАЗМЕТКА ДЕТАЛЕЙ ИЗ СОРТОВОГО ПРОКАТА (УГОЛОК, ШВЕЛЛЕР, ДВУТАВР) ПОД ОБРЕЗКУ СРЕЗОВ И ВЫРЕЗОВ

Карта 4Ь лист I

Содержание работы

I. Найти размеры на чертеже.







2. Взять инструмент, разметить линии срезов, вырезов.

3. Отложить инструмент

№ позиции	Вид профиля	Форма размечаемого среза, выреза	Номер среза, выреза	Номер профиля N, до							
				4	6,3	8	I0	I25	I6	20	25
				Время на один срез, вырез Т, мин							
I	Уголок		I	04I	049	054	059	065	072	079	086
2			2	049	060	066	072	079	087	096	I05
3			3	056	068	075	082	090	I00	I09	I20
4			4	062	074	082	090	099	I09	I20	I3I
5			5	065	079	087	095	I04	II5	I26	I38
6			6	069	083	09I	I00	II0	I22	I33	I46
7			7	072	087	096	I05	II5	I28	I40	I53
8			8	076	09I	I0I	III	I2I	I34	I47	I6I
Индекс				а	б	в	г	д	е	ж	з








НЕПОЛНОЕ ШТУЧНОЕ ВРЕМЯ
РАЗМЕТКА ДЕТАЛЕЙ ИЗ СОРТОВОГО ПРОКАТА (УГОЛОК, ШВЕЛЛЕР, ДВУТАВР) ПОД ОБРЕЗКУ СРЕЗОВ И ВЫРЕЗОВ

Карта 4I , лист 2

№ позиции	Вид профиля	Форма размечаемого среза, выреза	Номер среза, выреза F	Номер профиля N, до					
				8	I2	I6	24	30	40
				Время на один срез, вырез T, мин					
9	Швеллер		I	0,70	0,83	0,94	I,I0	I,29	I,36
I0			2	0,87	I,02	I,I5	I,36	I,49	I,68
II			3	0,98	I,I6	I,30	I,53	I,68	I,89
I2			4	I,06	I,25	I,40	I,66	I,8I	2,04
I3			5	I,I4	I,35	I,5I	I,79	I,96	2,2I
I4			6	I,2I	I,42	I,60	I,89	2,07	2,33
I5			7	I,26	I,49	I,68	I,98	2,I7	2,44
I6			8	I,3I	I,55	I,75	2,06	2,26	2,54
Индекс				а	б	в	г	д	е

НЕПОЛНОЕ ШТУЧНОЕ ВРЕМЯ
РАЗМЕТКА ДЕТАЛЕЙ ИЗ СОРТОВОГО ПРОКАТА (УГОЛОК, ШВЕЛЛЕР, ДВУТАВР) ПОД ОБРЕЗКУ СРЕЗОВ И ВЫРЕЗОВ


Карта 41, лист 3

№ позиции	Вид профиля	Форма размечаемого среза, выреза	Номер среза, выреза	Номер профиля N, до					
				10	20	30	40	50	60
				Время на один срез, вырез Т, мин					
17	Двутавр		1	0,90	1,20	1,41	1,59	1,74	1,88
18			2	1,11	1,47	1,74	1,96	2,14	2,31
19			3	1,25	1,66	1,96	2,21	2,42	2,61
20			4	1,36	1,81	2,14	2,41	2,64	2,84
21			5	1,46	1,94	2,29	2,57	2,82	3,04
22			6	1,54	2,05	2,42	2,72	2,98	3,21
23			7	1,61	2,14	2,53	2,85	3,12	3,36
Индекс				а	б	в	г	д	е

НЕПОЛНОЕ ШТУЧНОЕ ВРЕМЯ

РАЗМЕТКА ДЕТАЛЕЙ ИЗ СОРТОВОГО ПРОКАТА (УГОЛОК, ШВЕЛЛЕР, ДВУТАВР) ПОД ОБРЕЗКУ СРЕЗОВ И ВЫРЕЗОВ

Карта 41 , лист 4

№ позиции	Вид профиля	Форма размечаемого среза, выреза	Номер среза, выреза	Номер профиля N, до					
				10	20	30	40	50	60
				Время на один срез, вырез Т, мин					
24			8	1,68	2,23	2,63	2,96	3,22	3,50
Индекс				а	б	в	г	д	е

Формула зависимости $T = C \cdot F^{0,30} \cdot N^{0,41}$

Значения коэффициента пропорциональности "С"

№ позиции		
1 - 8	9 - 16	17 - 24
Значения "С"		
0,23	0,30	0,35

Примечания:

1. Нормативы времени рассчитаны на разметку деталей без шаблона. При разметке деталей по шаблону приведенное в нормативной карте время применяется с коэффициентом 0,8.

2. При маркировке деталей к времени приведенному в нормативной карте добавлять: мелом или краской 0,04 мин, клеймом - 0,08 мин на один маркируемый знак.

НЕПОЛНОЕ ШТУЧНОЕ ВРЕМЯ

РАЗМЕТКА СОРТОВОГО ПРОКАТА (УГОЛОК, ШВЕЛЛЕР, ДВУТАВР) ПОД РЕЗКУ НА ДЕТАЛИ И ПОД ОБРЕЗКУ ПРИПУСКОВ ПОСЛЕ ГИБКИ

Карта 42, лист I

Содержание работы

I. Найти размеры на чертеже.

2. Взять инструмент, отмерить длину и наметить линии реза, отложить инструмент



I. Разметка под разрезку проката на детали

№ позиции	Вид профиля	Номер профиля N, до	Длина размечаемой детали l, м, до								
			0,5	0,7	I,0	I,6	2,0	3,0	5,0	8,0	I2,0
			Время на деталь Т, мин								
I	Уголок	4	0,22	0,26	0,29	0,35	0,38	0,44	0,53	0,63	0,73
2		6,3	0,26	0,29	0,34	0,40	0,43	0,50	0,6I	0,72	0,84
3		8	0,28	0,32	0,36	0,43	0,47	0,54	0,66	0,78	0,9I
4		I0	0,30	0,34	0,39	0,46	0,50	0,58	0,70	0,84	0,97
5		I2,5	0,32	0,36	0,42	0,49	0,54	0,62	0,75	0,90	I,04
6		I6	0,35	0,39	0,45	0,53	0,58	0,67	0,8I	0,97	I,I2
7		20	0,37	0,42	0,48	0,57	0,62	0,72	0,87	I,04	I,20
8	Швеллер	5	0,30	0,35	0,40	0,47	0,5I	0,59	0,72	0,85	0,99
9		8	0,35	0,40	0,46	0,54	0,59	0,69	0,83	0,99	I,I5
I0		I2	0,40	0,45	0,52	0,62	0,67	0,78	0,94	I,I2	I,30
II		I6	0,44	0,50	0,57	0,67	0,73	0,85	I,03	I,22	I,42
I2		20	0,47	0,53	0,6I	0,72	0,78	0,9I	I,I0	I,3I	I,52
I3		27	0,52	0,58	0,67	0,79	0,86	I,00	I,2I	I,44	I,67
I4		36	0,56	0,64	0,73	0,87	0,94	I,09	I,32	I,57	I,83
I5	Двутавр	I2	0,70	0,79	0,9I	I,08	I,I7	I,36	I,64	I,96	2,27
I6		20	0,82	0,93	I,06	I,26	I,37	I,60	I,93	2,29	2,66
I7		30	0,93	I,06	I,20	I,43	I,56	I,8I	2,I9	2,60	3,02
I8		45	I,06	I,20	I,37	I,63	I,76	2,05	2,48	2,95	3,43
Индекс			а	б	в	г	д	е	ж	з	и

НЕПОЛНОЕ ШТУЧНОЕ ВРЕМЯ

РАЗМЕТКА СОРТОВОГО ПРОКАТА (УГОЛОК, ШВЕЛЛЕР, ДВУТАВР) ПОД РЕЗКУ НА ДЕТАЛИ И ПОД ОБРЕЗКУ ПРИПУСКОВ ПОСЛЕ ГИБКИ

Карта 42, лист 2

П. Разметка под обрезку припусков после гибки

№ профиля	Вид профиля	Номер профиля N, до	Длина размечаемой детали l, м, до						
			I,0	I,6	2,0	3,0	5,0	8,0	I0
			Время на деталь Т, мин						
I9	Уголок	4	0,37	0,45	0,48	0,57	0,60	0,83	0,9I
20		6,3	0,45	0,54	0,58	0,68	0,84	I,00	I,I0
2I		8	0,49	0,59	0,64	0,76	0,92	I,II	I,2I
22		I0	0,54	0,65	0,7I	0,83	I,0I	I,2I	I,3I
23		I2,5	0,59	0,7I	0,77	0,9I	I,II	I,33	I,45
24		I6	0,65	0,79	0,86	I,00	I,23	I,47	I,6I
25		20	0,72	0,86	0,94	I,I0	I,34	I,6I	I,76
26	Швеллер	5	0,46	0,56	0,6I	0,7I	0,87	I,04	I,I4
27		8	0,56	0,68	0,74	0,86	I,05	I,27	I,38
28		I2	0,66	0,80	0,87	I,02	I,24	I,50	I,63
29		I6	0,75	0,90	0,98	I,I5	I,40	I,68	I,84
30		20	0,82	0,98	I,07	I,26	I,54	I,84	2,0I
3I		27	0,93	I,II	I,2I	I,42	I,74	2,08	2,27
32		36	I,04	I,25	I,37	I,60	I,95	2,35	2,56
33	Двутавр	I2	I,II	I,33	I,45	I,70	2,07	2,49	2,72
34		20	I,37	I,64	I,79	2,I0	2,56	3,07	3,35
35		30	I,6I	I,94	2,II	2,48	3,02	3,63	3,96
36		45	I,90	2,29	2,50	2,92	3,57	4,29	4,68
Индекс			а	б	в	г	д	е	ж

НЕПОЛНОЕ ШТУЧНОЕ ВРЕМЯ РАЗМЕТКА СОРТОВОГО ПРОКАТА (УГОЛОК, ШВЕЛЛЕР, ДВУТАВР) ПОД РЕЗКУ НА ДЕТАЛИ И ПОД ОБРЕЗКУ ПРИПУСКОВ ПОСЛЕ ГИБКИ	Карта 42 , лист 3
Формулы зависимости	$T = C \cdot N^{0,3I} \cdot L^{0,37}$ -поз.I-I8,инд.а-и; $T = C \cdot N^{0,39} \cdot L^{0,4I}$ -поз.I9-36,инд.а-к

Значения коэффициента пропорциональности "С"

№ позиции	Индекс	
	а - и	а - к
	Значения "С"	
I - 7	0,I9	-
8 - I4	0,24	-
I5 - I8	0,42	-
I9 - 25	-	0,2I
26 - 32	-	0,24
33 - 36	-	0,40

Примечания:

I. Нормативы времени рассчитаны на разметку одного конца детали. При разметке двух концов детали приведенное в нормативной карте время применяется с коэффициентом I,7.

2. При маркировке деталей к времени, приведенному в нормативной карте, добавлять: мелом и краской 0,04 мин, клеймом - 0,08 мин на один маркируемый знак.

НЕПОЛНОЕ ШТУЧНОЕ ВРЕМЯ

РАЗМЕТКА СОРТОВОГО ПРОКАТА (КРУГ, КВАДРАТ, ТРУБА, РЕЛЬС) ПОД РЕЗКУ НА ДЕТАЛИ

Карта 43 , лист I

Содержание работы

I. Найти размеры на чертеже.

2. Взять инструмент, разметить контуры по чертежу.

3. Отложить инструмент

№ позиции	Вид изделия	Диаметр d, мм, до; сторона квадрата a, мм, до	Длина размечаемой детали l, м, до								
			0,5	0,8	I,0	I,6	2,0	3,0	5,0	8,0	I2,0
			Время на деталь T, мин								
I	Круг	I0	0,22	0,27	0,29	0,35	0,39	0,46	0,57	0,70	0,83
2		I5	0,29	0,35	0,38	0,47	0,5I	0,6I	0,76	0,92	I,09
3		20	0,35	0,42	0,47	0,57	0,63	0,74	0,92	I,I2	I,33
4		25	0,4I	0,50	0,54	0,66	0,73	0,86	I,07	I,30	I,55
5		30	0,46	0,56	0,62	0,75	0,82	0,98	I,2I	I,48	I,75
6		40	0,56	0,68	0,74	0,9I	I,00	I,I9	I,47	I,79	2,I3
7		50	0,65	0,79	0,87	I,06	I,I7	I,38	I,7I	2,09	2,48
8		60	0,74	0,90	0,99	I,20	I,32	I,57	I,94	2,36	2,80
9		80	0,90	I,09	I,20	I,46	I,6I	I,90	2,36	2,88	3,4I
I0		I00	I,04	I,27	I,40	I,70	I,87	2,22	2,75	3,35	3,97
II		I25	I,22	I,48	I,63	I,92	2,I8	2,58	3,20	3,90	4,62
I2		I50	I,38	I,68	I,84	2,24	2,46	2,92	3,62	4,4I	5,23
I3		I70	I,50	I,83	2,00	2,44	2,68	3,I8	3,94	4,80	5,69
I4	Квадрат	I0	0,08	0,I0	0,II	0,I4	0,I5	0,I8	0,22	0,27	0,32
I5		I6	0,I3	0,I5	0,I7	0,2I	0,23	0,27	0,33	0,4I	0,48
I6		20	0,I6	0,I9	0,2I	0,25	0,28	0,33	0,4I	0,50	0,59
I7		30	0,22	0,27	0,30	0,36	0,40	0,47	0,59	0,72	0,85
Индекс			а	б	в	г	д	е	ж	з	и

НЕПОЛНОЕ ШТУЧНОЕ ВРЕМЯ

РАЗМЕТКА СОРТОВОГО ПРОКАТА (КРУГ, КВАДРАТ, ТРУБА, РЕЛЬС) ПОД РЕЗКУ НА ДЕТАЛИ

Карта 43 , лист 2

№ позиции	Вид изделия	Сторона квадрата С, мм; диаметр Д, мм, до	Длина размечаемой детали L, м, до								
			0,5	0,8	I,0	I,6	2,0	3,0	5,0	8,0	I2,0
			Время на деталь Т, мин								
I8	Квадрат	40	0,29	0,35	0,39	0,47	0,52	0,6I	0,76	0,93	I,I0
I9		50	0,35	0,43	0,47	0,58	0,63	0,75	0,93	I,I3	I,34
20		60	0,42	0,5I	0,56	0,68	0,75	0,88	I,I0	I,34	I,58
2I		80	0,54	0,66	0,72	0,88	0,97	I,I5	I,42	I,73	2,05
22		I00	0,66	0,80	0,88	I,08	I,I8	I,40	I,74	2,I2	2,5I
23		I25	0,8I	0,98	I,08	I,32	I,44	I,7I	2,I2	2,59	3,07
24		I50	0,95	I,I6	I,27	I,55	I,70	2,02	2,50	3,05	3,6I
25		I80	I,I2	I,37	I,50	I,83	2,00	2,38	2,95	3,59	4,26
26		200	I,23	I,50	I,65	2,0I	2,2I	2,6I	3,24	3,95	4,68
27	Труба	25	0,39	0,46	0,50	0,60	0,65	0,75	0,9I	I,08	I,26
28		30	0,44	0,52	0,57	0,67	0,73	0,85	I,03	I,22	I,42
29		38	0,5I	0,6I	0,66	0,79	0,86	0,99	I,20	I,43	I,66
30		50	0,6I	0,73	0,79	0,94	I,03	I,I9	I,44	I,7I	I,99
3I		60	0,69	0,82	0,89	I,06	I,I6	I,34	I,62	I,93	2,24
32		76	0,8I	0,96	I,05	I,24	I,35	I,57	I,90	2,26	2,62
33		90	0,90	I,08	I,I7	I,39	I,59	I,76	2,I2	2,52	2,93
34		II0	0,97	I,I5	I,25	I,49	I,62	I,88	2,27	2,7I	3,I4
Индекс			а	б	в	г	д	е	ж	з	и

НЕПОЛНОЕ ШТУЧНОЕ ВРЕМЯ

РАЗМЕТКА СОРТОВОГО ПРОКАТА (КРУГ, КВАДРАТ, ТРУБА, РЕЛЬС) ПОД РЕЗКУ НА ДЕТАЛИ

Карта 43 , лист 3

№ позиции	Вид изделия	Тип рельса "П"	Длина размечаемой детали l, м, до								
			0,5	0,8	I,0	I,6	2,0	3,0	5,0	8,0	I2,0
			Время на деталь Т, мин								
35	Рельс	Р-8	0,55	0,65	0,7I	0,84	0,9I	I,06	I,28	I,52	I,77
36		Р-II	0,60	0,72	0,78	0,93	I,0I	I,I7	I,4I	I,68	I,95
37		Р-I5	0,66	0,79	0,86	I,02	I,II	I,29	I,55	I,85	2,I5
38		Р-24	0,77	0,9I	0,99	I,I8	I,28	I,49	I,80	2,I4	2,49
39		Р-38	0,88	I,05	I,I4	I,36	I,48	I,72	2,07	2,47	2,87
40		Р-43	0,92	I,09	I,I9	I,4I	I,53	I,78	2,I5	2,56	2,98
4I		Р-50	0,96	I,I5	I,24	I,48	I,6I	I,87	2,26	2,69	3,I2
42		КР-70	I,07	I,27	I,38	I,64	I,78	2,07	2,50	2,98	3,46
43		К-80	I,II	I,33	I,44	I,7I	I,86	2,I6	2,6I	3,II	3,6I
44		К-I00	I,I9	I,42	I,54	I,84	I,99	2,32	2,80	3,33	3,87
Индекс			а	б	в	г	д	е	ж	з	и

Формулы зависимости

$$T = 0{,}06I \cdot Д^{0,68} \cdot l^{0,42}$$ - поз.I-3;

$$T = 0{,}0I4 \cdot a^{0,9} \cdot l^{0,42}$$ - поз.I4-26;

$$T = 0{,}06 \cdot Д^{0,66} \cdot l^{0,37}$$ - поз.27-34;

$$T = 0{,}37 \cdot П^{0,3I} \cdot l^{0,37}$$ - поз.35-44

Примечание. Нормативы времени рассчитаны на разметку одного конца детали. При разметке детали с двух концов приведенное в нормативной карте время применяется с коэффициентом I,7.

НЕПОЛНОЕ ШТУЧНОЕ ВРЕМЯ

РАЗМЕТКА ЭЛЕМЕНТОВ КОНТУРОВ ДЕТАЛЕЙ

Карта 44, лист I

Содержание работы

I. Найти размеры на чертеже, произвести расчеты.

2. Взять инструмент, разметить элементы контуров деталей, отложить инструмент

№ позиции	Элементы контура	Количество размечаемых линий l_2, до	Средне-арифметическое расстояние от базовой поверхности до размечаемых линий A, м, до	Длина размечаемой линии l, м, до									
				0,3	0,4	0,5	0,6	0,8	I,2	I,6	2,0	3,0	4,0
				Время на линию T, мин									
I	I. Прямая линия	3	0,5	0,2I	0,24	0,28	0,3I	0,39	0,46	0,54	0,6I	0,78	0,92
2			I,0	0,25	0,30	0,34	0,38	0,48	0,56	0,67	0,76	0,96	I,I4
3			I,6	0,29	0,35	0,39	0,44	0,55	0,65	0,77	0,88	I,II	I,3I
4			2,5	0,33	0,39	0,45	0,50	0,63	0,74	0,88	I,00	I,27	I,49
	Индекс			а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к

НЕПОЛНОЕ ШТУЧНОЕ ВРЕМЯ

РАЗМЕТКА ЭЛЕМЕНТОВ КОНТУРОВ ДЕТАЛЕЙ

Карта 44, лист 2

№ позиции	Элементы контура	Количество размечаемых линий n, до	Средне-арифметическое расстояние от базовой поверхности до размечаемых линий A, м, до	Длина размечаемой линии L, м, до									
				0,3	0,4	0,5	0,6	0,8	I,2	I,6	2,0	3,0	4,0
				Время на линию Т, мин									
5		I0	0,25	0,I3	0,I5	0,I7	0,I9	0,24	0,29	0,34	0,39	0,49	0,58
6			0,5	0,I6	0,I9	0,2I	0,24	0,30	0,36	0,42	0,48	0,60	0,72
7			I,0	0,I9	0,23	0,26	0,29	0,37	0,44	0,52	0,59	0,75	0,88
8			I,6	0,23	0,27	0,30	0,33	0,43	0,5I	0,60	0,67	0,85	I,02
9		I5	0,I2	0,I0	0,II	0,I3	0,I4	0,I8	0,2I	0,25	0,28	0,36	0,43
I0			0,25	0,I2	0,I4	0,I6	0,I8	0,23	0,27	0,3I	0,36	0,45	0,53
II			0,5	0,I5	0,I7	0,20	0,22	0,28	0,33	0,39	0,43	0,55	0,66
I2			I,0	0,I8	0,2I	0,24	0,27	0,34	0,40	0,48	0,54	0,68	0,8I
Индекс				а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к

НЕПОЛНОЕ ШТУЧНОЕ ВРЕМЯ

РАЗМЕТКА ЭЛЕМЕНТОВ КОНТУРОВ ДЕТАЛЕЙ

Карта 44, лист 3

№ позиции	Элементы контура	Количество размечаемых линий n, до	Средне-арифметическое расстояние от базовой поверхности до размечаемых линий A, м, до	Длина размечаемой линии l, м, до									
				0,3	0,4	0,5	0,6	0,8	I,2	I,6	2,0	3,0	4,0
				Время на линию Т, мин									
I3	2. Кривая линия с построением	6	0,5	2,90	3,24	3,54	3,80	4,26	4,98	5,57	6,08	-	-
I4		I0		3,80	4,25	4,64	4,98	5,58	6,53	7,30	7,97	9,33	-
I5		I6		-	5,46	5,95	6,39	7,I6	8,38	9,37	I0,2	I2,0	I3,4
I6		25		-	-	7,54	8,I0	9,06	I0,6	II,9	I2,9	I5,2	I7,0
I7		30		-	-	-	8,92	9,98	II,7	I3,I	I4,3	I6,7	I8,7
I8		6	I,0	3,57	4,00	4,36	4,68	5,24	6,I4	6,86	7,48	-	-
I9		I0		4,68	5,24	5,7I	6,I4	6,87	8,04	9,00	9,8I	II,5	-
20		I6		-	6,72	7,33	7,87	8,8I	I0,3	II,5	I2,6	I4,7	I6,5
Индекс				а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к

НЕПОЛНОЕ ШТУЧНОЕ ВРЕМЯ

РАЗМЕТКА ЭЛЕМЕНТОВ КОНТУРОВ ДЕТАЛЕЙ


Карта 44, лист 4

№ позиции	Элементы контура	Количество размечаемых линий n_r, до	Средне-арифметическое расстояние от базовой поверхности до размечаемых линий $A_м$, дс	Длина размечаемой линии l, м, до									
				0,3	0,4	0,5	0,6	0,8	I,2	I,6	2,0	3,0	4,0
				Время на линию Т, мин									
2I		25	I,0	–	–	9,29	9,97	II,2	I3,I	I4,6	I5,9	I8,7	20,9
22		30		–	–	–	II,0	I2,3	I4,I	I6,I	I7,6	20,6	23,0
23		6	I,5	4,03	4,5I	4,92	5,28	5,9I	6,93	7,76	8,45	–	–
24		I0		5,29	5,9I	6,45	6,93	7,75	9,08	I0,I	II,I	I3,0	I4,8
25		I6		–	7,59	8,28	8,89	9,94	II,6	I3,0	I4,2	I6,6	I8,9
26		25		–	–	I0,5	II,3	I2,6	I4,7	I6,5	I8,0	2I,I	24,0
27		30		–	–	–	I2,4	I3,9	I6,2	I8,2	I9,8	23,2	26,4
Индекс				а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к

НЕПОЛНОЕ ШТУЧНОЕ ВРЕМЯ

РАЗМЕТКА ЭЛЕМЕНТОВ КОНТУРОВ ДЕТАЛЕЙ

Карта 44, лист 5

№ позиции	Элементы контура	Длина дуги $\smile$, м, до	Радиус дуги R, м, до									
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,8	I,2	I,6	2,0	3,0	4,0
			Время на дугу Т, мин									
28	3. Дуговая	0,2	0,88	0,99	I,09	I,I7	I,32	I,57	I,7I	I,92	2,27	2,55
29	линия с	0,3	0,98	I,I0	I,2I	I,30	I,47	I,74	I,90	2,I4	2,52	2,83
30	нахожде-	0,4	I,06	I,I9	I,30	I,4I	I,58	I,88	2,05	2,30	2,72	3,06
3I	нием	0,6	I,I8	I,32	I,45	I,56	I,76	2,I0	2,27	2,56	3,02	3,4I
32	центра	0,8	I,26	I,43	I,55	I,68	I,89	2,23	2,45	2,76	3,26	3,64
33		I,0	I,34	I,5I	I,65	I,78	2,0I	2,38	2,60	2,92	3,45	3,87
34		I,25	I,42	I,60	I,75	I,89	2,I3	2,52	2,75	3,I0	3,66	4,I0
35		2,0	-	I,8I	I,98	2,I4	2,40	2,85	3,II	3,50	4,I3	4,65
36		3,0	-	2,0I	2,20	2,37	2,67	3,I6	3,46	3,89	4,59	5,I6
37		4,0	-	-	-	2,56	2,88	3,40	3,73	4,I9	4,95	5,54
38		5,0	-	-	-	-	3,05	3,6I	3,95	4,44	5,25	5,88
Индекс			а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к

НЕПОЛНОЕ ШТУЧНОЕ ВРЕМЯ РАЗМЕТКА ЭЛЕМЕНТОВ КОНТУРОВ ДЕТАЛЕЙ	Карта 44 , лист 6

Формулы зависимости

$$T = 0{,}64 \frac{A^{0,3} \cdot l^{0,58}}{n^{0,21}} \text{ - поз. I - I2;}$$

$$T = 2{,}21 \cdot n^{0,53} \cdot A^{0,3} \cdot l^{0,39} \text{ - поз. I3-27;}$$

$$T = 2{,}2 \cdot l^{0,26} R^{0,41} \text{ - поз. 28-38}$$

Примечания: 1. Нормативы времени рассчитаны на разметку элементов контура деталей без накернивания. При разметке элементов контура деталей с накериванием приведенное в нормативной карте время применяется с коэффициентом I,2.

2. Средне-арифметическая величина рассчитывается путем сложения расстояний от базовой поверхности до каждой размечаемой линии и делится на количество линий.

ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ НА ШТУЧНОЕ ВРЕМЯ	Карта 45 , лист I

I. Поправочные коэффициенты, учитывающие условия выполнения работы K_I

№ п/п	Условия выполнения работы	Коэффициент K_I
I	Сверху (руки на уровне груди и чуть выше) или сбоку	I,0
2	Внизу, на высоте	I,I
3	В стесненных условиях	I,2
4	В потолочном положении (руки вытянуты над головой)	I,3
5	В тесных, полуоткрытых и закрытых объемах	I,5

2. Поправочные коэффициенты, учитывающие число деталей в партии K_2

2.I. На разметочные работы, выполняемые в условиях механосборочного производства:

Количество деталей в партии, шт., до				
2	3	5	I0	Свыше I0
Коэффициент K_2				
I,I	I,0	0,95	0,90	0,85

2.2. На разметочные работы, выполняемые в условиях заготовительного производства:

Количество деталей в партии, шт., до					
5	I0	20	30	50	Свыше 50
Коэффициент K_2					
I,I	I,0	0,9	0,85	0,80	0,75

ПЕРЕВОД МИНУТ В ЧАСЫ

Приложение

Минуты	Доли минуты									
	0,0	0,I	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9
0	-	0,002	0,003	0,005	0,007	0,008	0,0I0	0,0I2	0,0I3	0,0I5
I	0,0I7	0,0I8	0,020	0,022	0,023	0,025	0,027	0,028	0,030	0,032
2	0,033	0,035	0,037	0,038	0,040	0,042	0,043	0,045	0,047	0,048
3	0,050	0,052	0,054	0,055	0,057	0,058	0,060	0,062	0,063	0,065
4	0,067	0,068	0,070	0,072	0,073	0,075	0,077	0,078	0,080	0,082
5	0,083	0,085	0,087	0,088	0,090	0,092	0,093	0,095	0,097	0,098
6	0,I00	0,I02	0,I03	0,I05	0,I06	0,I08	0,II0	0,II2	0,II3	0,II5
7	0,II7	0,II8	0,I20	0,I22	0,I23	0,I25	0,I27	0,I28	0,I30	0,I32
8	0,I33	0,I35	0,I37	0,I38	0,I40	0,I42	0,I43	0,I45	0,I46	0,I48
9	0,I50	0,I5I	0,I53	0,I55	0,I57	0,I58	0,I60	0,I6I	0,I63	0,I65
I0	0,I67	0,I69	0,I70	0,I72	0,I74	0,I75	0,I77	0,I79	0,I80	0,I82
II	0,I83	0,I85	0,I87	0,I89	0,I90	0,I92	0,I93	0,I95	0,I97	0,I99
I2	0,200	0,202	0,204	0,205	0,207	0,208	0,2I0	0,2I2	0,2I4	0,2I5
I3	0,2I7	0,2I8	0,220	0,222	0,224	0,225	0,227	0,228	0,230	0,232
I4	0,234	0,235	0,237	0,238	0,240	0,242	0,244	0,245	0,247	0,248
I5	0,250	0,252	0,254	0,255	0,257	0,258	0,260	0,262	0,264	0,265
I6	0,267	0,268	0,270	0,272	0,273	0,275	0,277	0,278	0,280	0,282
I7	0,284	0,285	0,287	0,288	0,290	0,292	0,293	0,295	0,297	0,299
I8	0,300	0,302	0,303	0,305	0,307	0,309	0,3I0	0,3I2	0,3I4	0,3I5
I9	0,3I7	0,3I8	0,320	0,322	0,324	0,325	0,327	0,328	0,330	0,332
20	0,333	0,335	0,337	0,338	0,340	0,342	0,344	0,345	0,346	0,348
2I	0,350	0,352	0,353	0,355	0,357	0,359	0,360	0,362	0,363	0,365
22	0,367	0,369	0,370	0,372	0,374	0,375	0,377	0,379	0,380	0,382

ПЕРЕВОД МИНУТ В ЧАСЫ

Продолжение приложения

Минуты	Доли минуты									
	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9
23	0,384	0,385	0,387	0,388	0,390	0,392	0,394	0,395	0,397	0,398
24	0,400	0,402	0,403	0,405	0,407	0,409	0,410	0,412	0,413	0,415
25	0,417	0,418	0,420	0,422	0,423	0,425	0,427	0,429	0,430	0,432
26	0,434	0,435	0,437	0,438	0,440	0,442	0,443	0,445	0,447	0,449
27	0,450	0,452	0,455	0,457	0,458	0,459	0,460	0,462	0,463	0,465
28	0,467	0,468	0,470	0,472	0,473	0,475	0,477	0,478	0,480	0,482
29	0,484	0,485	0,487	0,488	0,490	0,492	0,493	0,495	0,497	0,498
30	0,500	0,502	0,503	0,505	0,507	0,508	0,510	0,512	0,513	0,515
31	0,517	0,519	0,520	0,522	0,523	0,525	0,527	0,528	0,530	0,532
32	0,533	0,535	0,537	0,538	0,540	0,542	0,543	0,545	0,547	0,548
33	0,550	0,552	0,553	0,555	0,557	0,558	0,560	0,562	0,563	0,565
34	0,567	0,568	0,570	0,572	0,573	0,575	0,577	0,579	0,580	0,582
35	0,584	0,585	0,587	0,589	0,590	0,592	0,593	0,595	0,597	0,598
36	0,600	0,602	0,603	0,605	0,607	0,608	0,610	0,612	0,613	0,615
37	0,617	0,618	0,620	0,622	0,623	0,625	0,627	0,629	0,630	0,632
38	0,634	0,635	0,637	0,639	0,640	0,642	0,643	0,645	0,647	0,648
39	0,650	0,652	0,653	0,655	0,657	0,658	0,660	0,662	0,663	0,665
40	0,667	0,668	0,670	0,672	0,673	0,675	0,677	0,678	0,680	0,682
41	0,684	0,685	0,687	0,689	0,690	0,692	0,693	0,695	0,697	0,698
42	0,700	0,702	0,703	0,705	0,707	0,708	0,710	0,712	0,714	0,715
43	0,718	0,719	0,720	0,722	0,723	0,725	0,726	0,727	0,730	0,732
44	0,734	0,735	0,737	0,739	0,740	0,742	0,743	0,745	0,747	0,749
45	0,750	0,752	0,754	0,755	0,757	0,759	0,760	0,762	0,763	0,765

ПЕРЕВОД МИНУТ В ЧАСЫ

Продолжение приложения

Минуты	Доли минуты									
	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9
46	0,767	0,769	0,770	0,772	0,774	0,775	0,776	0,778	0,780	0,782
47	0,784	0,785	0,787	0,789	0,790	0,792	0,794	0,795	0,798	0,799
48	0,800	0,802	0,803	0,805	0,806	0,808	0,809	0,810	0,812	0,815
49	0,817	0,818	0,820	0,821	0,824	0,825	0,826	0,828	0,830	0,832
50	0,834	0,836	0,837	0,839	0,840	0,842	0,843	0,845	0,846	0,848
51	0,850	0,852	0,854	0,855	0,856	0,859	0,860	0,862	0,864	0,865
52	0,867	0,868	0,870	0,871	0,873	0,875	0,876	0,878	0,890	0,892
53	0,883	0,885	0,886	0,888	0,890	0,892	0,893	0,895	0,897	0,898
54	0,900	0,902	0,904	0,905	0,906	0,908	0,910	0,912	0,914	0,916
55	0,917	0,918	0,920	0,922	0,924	0,925	0,927	0,929	0,930	0,931
56	0,933	0,935	0,936	0,938	0,940	0,942	0,944	0,946	0,947	0,949
57	0,950	0,952	0,954	0,955	0,956	0,958	0,960	0,961	0,962	0,965
58	0,967	0,969	0,970	0,971	0,973	0,974	0,975	0,976	0,978	0,980
59	0,984	0,985	0,987	0,988	0,990	0,992	0,993	0,995	0,996	0,998
60	1,000									

СОДЕРЖАНИЕ

I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ..... 3
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕНЯЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ..... 6
3. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА..... I7
4. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ..... I9
Карта I. Подготовительно-заключительное время..... 20
Карта 2. Вспомогательное время Установка и снятие деталей (Литье, поковки и сварные конструкции)..... 22
Карта 3. Вспомогательное время Установка и снятие детали вручную (Листовой и профильный прокат)..... 36
Карта 4. Вспомогательное время Установка и снятие детали подъемно-транспортными механизмами (Листовой и профильный прокат)..... 3
Карта 5. Вспомогательное время Кантовка и повертывание изделий..... 42
Карта 6. Вспомогательное время Установка шаблона..... 44
Карта 7. Неполное штучное время Подготовка поверхностей к разметке..... 46
Карта 8. Неполное штучное время Установка мерительного инструмента на размер..... 50
Карта 9. Неполное штучное время Подготовка и установка центровой планки..... 52

Карта 10. Неполное штучное время
Сопряжение сторон углов..... 54
Карта 11. Неполное штучное время
Деление отрезка и угла на
две равные части..... 55
Карта 12. Неполное штучное время
Нахождение центров круглых
деталей..... 56
Карта 13. Неполное штучное время
Деление окружности на части..... 59
Карта 14. Коэффициенты для определения
длины хорды при делении окруж-
ности на равные части..... 63
Карта 15. Неполное штучное время
проведение окружностей
циркулем..... 65
Карта 16. Неполное штучное время
Проведение окружностей
разметочным штангенциркулем..... 67
Карта 17. Неполное штучное время
Сопряжение кривых..... 68
Карта 18. Неполное штучное время
Проведение разметочных
линий (рисок)..... 69
Карта 19. Неполное штучное время
Разметка линий чертилкой под
линейку или угольник..... 72
Карта 20. Неполное штучное время
Разметка параллельных линий..... 74

Карта 21. Неполное штучное время
Разметка наклонных линий..... 77
Карта 22. Неполное штучное время
Разметка взаимно перпенди-
кулярных линий (рисок)..... 80
Карта 23. Неполное штучное время
Разметка ломаных линий или
контуров..... 83
Карта 24. Неполное штучное время
Разметка по шаблонам..... 85
Карта 25. Неполное штучное время
Накернивание центра окружности
или засечек на линии..... 87
Карта 26. Неполное штучное время
Накернивание точек пересечения
осевых линий с окружностью..... 90
Карта 27. Неполное штучное время
Накернивание точек на окружности..... 92
Карта 28. Неполное штучное время
Накернивание контура детали, линий
по разметке..... 96
Карта 29. Неполное штучное время
Разметка уступов (занижений)..... 98
Карта 30. Неполное штучное время
Разметка П-образных пазов..... 99
Карта 31. Неполное штучное время
Разметка Т-образных пазов.....101
Карта 32. Неполное штучное время
Разметка пазов типа "Ласточкин
хвост"..... 102

Карта 33. Неполное штучное время
Разметка центров на валах..... 103
Карта 34. Неполное штучное время
Разметка деталей на части
в делительной головке..... 105
Карта 35. Неполное штучное время
Разметка контуров деталей из
листовой стали
Индивидуальный раскрой - одна
деталь из заготовки..... 106
Карта 36. Неполное штучное время
Разметка контуров деталей из
листовой стали
Групповой раскрой - несколько
деталей из заготовки..... 109
Карта 37. Неполное штучное время
Разметка деталей из листовой
стали по шаблонам..... 116
Карта 38. Неполное штучное время
Разметка концов труб по шаблонам
под фасонную обрезку..... 119
Карта 39. Неполное штучное время
Разметка отверстий на деталях
из труб..... 121
Карта 40. Неполное штучное время
Разметка разверток контуров
конических обечаек..... 123

Карта 41. Неполное штучное время
Разметка деталей из сортового проката (Уголок, швеллер, двутавр) под обрезку срезов и вырезов..... 125
Карта 42. Неполное штучное время
Разметка сортового проката (Уголок, швеллер, двутавр) под резку на детали и под обрезку припусков после гибки..... 129
Карта 43. Неполное штучное время
Разметка сортового проката (Круг, квадрат, труба, рельс) под резку на детали..... 132
Карта 44. Неполное штучное время
Разметка элементов контуров деталей..... 135
Карта 45. Поправочные коэффициенты на штучное время..... 141
Приложение. Перевод минут в часы..... 142

gost.e-ecolog.ru