P 2852-007-003

gost.e-ecolog.ru

РОСТОВСКОЕ ЦЕНТРАЛЬНОЕ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО
С ОПЫТНЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ

СБОРНИК ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КАРТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ СРЕДСТВ НАВИГАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ МОРСКИХ ПУТЕЙ

Р 2852-007-003

Инв.№подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№ | Инв.№дубл. | Подп.и дата
№ 11994 | 9.10.85г.

1985

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №71

Ацетиленовые проблесковые аппараты типа АП	Текущий ремонт	Периодичность ТО (ремонта), производится один раз в год

Общие сведения

Краткое содержание работы

Доставить проблесковый аппарат к месту ремонта. С помощью мягкой ветоши, проволочной и волосяной щеток, плоского набора и мелкой наждачной бумаги очистить аппарат снаружи от пыли, грязи, копоти, следов коррозии и старой краски. Внешним осмотром определить техническое состояние аппарата (целостность корпусов регулятора давления и прерывателя, отсутствие механических повреждений газопровода, горелки и трубки воспламенителя, наличие и исправность регулировочных винтов и их предохранительных колпачков и т.д.). Произвести дефектацию с учетом сведений о неисправностях аппарата, выявленных в межремонтный период, отраженных в технической документации. Устранить неисправности газопровода, ликвидировав его деформацию и устранив неисправности элементов крепления его в буксах аппарата. Произвести замену имеющих механические повреждения регулировочных винтов и их предохранительных колпачков, пришедших в негодность горелки. Отделить регулятор давления от прерывателя (проблесковой части аппарата). Разобрать регулятор давления, очистить его от грязи и окислов. Устранить неисправности регулятора давления, уделив особое внимание состоянию кожаной мембраны, входного клапана. При необходимости очистить внутреннюю часть направляющей гайки от скопившейся там грязи. Имеющую деформацию кожаную мембрану заменить. Разобрать прерыватель, очистить его от грязи и окислов. Произвести притирку сопел и клапана-рычага прерывателя.

Промыть проблесковый аппарат спиртом. Собрать регулятор давления и прерыватель. Отрегулировать давление в камере регулятора давления путем вращения опорных центров и оси спиральной пружины. Давление газа в камере регулятора давления должно составлять 480–550 мм вод.ст. Давление измеряется водяным манометром, один конец резиновой трубки которого надевают на трубопровод, отходящий к прерывателю или воспламенителю. Мыльным раствором проверить все соединения регулятора на газонепроницаемость. Отрегулировать натяг спиральной пружины прерывателя, расположенной под мембраной внутри прилитого кольца так, чтобы давление газа в камере прерывателя было в пределах 120–200 мм вод.ст. Измерение давления в камере прерывателя осуществляется так же как и в регуляторе давления. Проверить прерыватель на газонепроницаемость также как и регулятор давления. Соединить прерыватель и регулятор давления, закрепить газопроводов буксах регулятора давления и прерывателя. Регулировочными винтами, расположенными на верхней части проблескового аппарата, отрегулировать аппарат на заданную характеристику. Отрегулировать величину и форму пламени горелки и воспламенителя. По шаблонам проверить величину и форму пламени горелки. Проверить проблесковый аппарат на газонепроницаемость, обмазав все соединения аппарата мыльным раствором. Особо тщательно проверить герметичность в местах соединения стойки с основанием в регулировочных местах закрепления газопровода.

Подготовить проблесковый аппарат к

(см. продолжение)

Оборудование, приспособления, инструмент и основные материалы

1. Набор ключей гаечных по ГОСТ 2841–80.
2. Набор отверток.
3. Ключ для сгибания трубопроводов.
4. Манометр водяной.
5. Газовые щипцы с тонкими губками.
6. Электромагнитная катушка.
7. Компас.
8. Щетка проволочная и волосяная.
9. Ветошь обтирочная.
10. Плоский набор.
11. Кисть флейц щетинная.
12. Кисть малярочная.
13. Наждачная бумага.
14. Спирт этиловый ректификованный.
15. Уайт-спирит.
16. Лакокрасочные материалы.

Исполнители

МАСТЕР

Подготовка рабочего места

1. Проверяет наличие и состояние соответствующих средств индивидуальной защиты.
2. Проверяет наличие и исправность используемого инструмента, приспособлений и материалов.
3. Освобождает рабочее место от мусора и посторонних предметов.
4. По технической документации знакомится со сведениями о техническом состоянии аппарата


Выполнение работы по операциям

1. Осуществляют ремонт и регулировку проблескового аппарата.
2. Освобождают по окончании работы рабочее место от мусора и посторонних предметов

Продолжение.

покраске, очистив его от пыли и грязи, а при необходимости обезжирить поверхности уайт-спиритом. Окрасить проблесковый аппарат. Установить проблесковый аппарат на стенд для приработки и проверки стабильности характеристики огня в течении не менее 24 часов. После приработки и проверки аппарата установить и закрепить его в фонаре, с которым аппарат будет эксплуатироваться. В случае, если проблесковый аппарат не будет сразу устанавливаться в фонарь, прикрепить к нему бирку с указанием даты ремонта и технического состояния аппарата и доставить его на место хранения. Освободить рабочее место от мусора и посторонних предметов. Заполнить техническую документацию


Ацетиленовые проблесковые аппараты АП-20к и АП-75к



Требования безопасности труда

1. При намагничивании проблескового клапана запрещается использовать неисправные электромагнитные катушки.
2. Помещать проблесковый клапан в зону действия электромагнитного поля необходимо при отключении питания электромагнитной катушки.
3. При работе с электромагнитной катушкой необходимо пользоваться диэлектрическими перчатками.
4. При регулировке и приработке проблескового аппарата запрещается пользоваться открытым огнем во всех случаях, кроме зажигания огня ацетиленовой горелки

ФОРМА ПЛАМЕНИ АЦЕТИЛЕНОВЫХ ГОРЕЛОК




1. Доставить аппарат к месту ремонта.
2. Подготовить рабочее место.
3. Очистить аппарат от пыли, грязи, копоти, следов коррозии и старой краски.
4. Осмотреть проблесковый аппарат, произвести дефектацию.
5. Устранить неисправности газопровода и соединительных элементов.
6. Заменить горелку, регулировочные винты, пришедшие в негодность.
7. Отделить регулятор давления от прерывателя (проблесковой части аппарата).
8. Разобрать регулятор давления.
9. Почистить регулятор давления, устранить его неисправности.
10. Разобрать и почистить прерыватель.
11. Произвести притирку сопел и клапана-рычага прерывателя.
12. Промыть проблесковый клапан спиртом,
13. Собрать регулятор давления и прерыватель.
14. Отрегулировать давление в камере регулятора давления, при этом тщательно проверить все соединения на газонепроницаемость.
15. Отрегулировать давление в камере прерывателя, проверить его на газонепроницаемость.
16. Соединить прерыватель и регулятор давления.
17. Отрегулировать проблесковый аппарат на заданную характеристику огня, по шаблонам установить размер и форму пламени ацетиленовой горелки, отрегулировать огонь воспламенителя.
18. Проверить проблесковый аппарат на газонепроницаемость.
19. Подготовить проблесковый аппарат к покраске.
20. Окрасить проблесковый аппарат.
21. Установить проблесковый аппарат на стенд для приработки и проверки стабильности характеристики огня.
22. Установить проблесковый аппарат в фонарь, с которым он будет эксплуатироваться.*
23. Освободить рабочее место от мусора и посторонних предметов.
24. Заполнить техническую документацию

---


* в случае, если проблесковый аппарат не устанавливается сразу в фонарь, прикрепить к нему бирку с указанием даты ремонта и технического состояния аппарата и доставить к месту хранения

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ К ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЕ № 71-73


АЦЕТИЛЕНОВЫЙ ПРОБЛЕСКОВЫЙ АППАРАТ ТИПА АП – 75 К



АЦЕТИЛЕНОВЫЙ ПРОБЛЕСКОВЫЙ АППАРАТ ТИПА АП – 125 К




АЦЕТИЛЕНОВАЯ ГОРЕЛКА ОТКРЫТОГО ПЛАМЕНИ




I – регулятор давления; 2 – прерыватель; 3 – воспламенитель; 4 – горелка

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ К ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЕ № 71-73


РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ





1-фильтр;
2-входной клапан; 3-стержень; 4-гайка; 5-камера;
6-мембрана; 7-плоская пружина; 8-спиральная пружина;
9-ушко; 10-рычаг; 11-опорные центры; 12-стержень;
13-фильтр; 14-штуцер; 15-спиральная пружина.

РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ КЛАПАН
ВОСПЛАМЕНИТЕЛЯ АППАРАТОВ КГ-125 К



1 – трубка воспламенителя;
2 – регулировочный винт;
3 – мембранный фильтр.

gost.e-ecolog.ru